## Programma 101

Calcolatore elettronico da tavolo



# Programma 101

Calcolatore elettronico da tavolo



### Indice delle Materie

Matematica

risica e Cilillica	<u></u>
Ingegneria Civile	3
Ingegneria Elettrotecnica	4
Ingegneria Meccanica	5
Ingegneria Chimica e Idraulica	6
Statistica	7
Finanza e Assicurazioni	8
Amministrazione	9

N° del Programma	Titolo
**************************************	
	Matematica
1	Logaritmo decimale.
2	Logaritmo naturale.
3	Logaritmo in base qualsiasi.
4	Esponenziale 10 <sup>x</sup> .
5	Esponenziale e <sup>x</sup> .
6	Esponenziale negativo e .
7	Esponenziale in base qualsiasi b <sup>x</sup> .
8	Funzioni trigonometriche: Seno, Cosecante.
9	Funzioni trigonometriche: Coseno, Secante.
10	Funzioni trigonometriche: Seno, Coseno, Tangente.
11	Tabulazione di Seno e Coseno.
12	Arco-Seno.
13	Arco-Tangente.
14	Seno iperbolico.
15	Coseno iperbolico.
16	Tangente iperbolica.
17	Fattoriale normalizzato.
18	Funzione Gamma.
19	Funzioni di Bessel di l^ specie, ordine 0: Jo(x).
20	Funzioni di Bessel di la specie, ordine n: J <sub>n</sub> (x).
21	Funzioni di Bessel di 1° specie modificata, ordine 0: I <sub>o</sub> (x).
22	Funzioni di Bessel di 1° specie modificata, ordine n: I <sub>n</sub> (x).
23	Determinante del 2° ordine.

N° del Programma	Titolo
	Matematica (Segue)
24	Determinante del 3° ordine (soluzione 1).
25	Determinante del 3° ordine (soluzione 2).
26	Determinante del 4° ordine.
27	Prodotto di matrici 2x2.
28	Inversione di matrici 2x2.
29	Inversione di matrici 3x3.
30	Doppio prodotto vettoriale.
31	Prodotto, quoziente e reciproco di numeri complessi.
32	Radice quadrata di numeri complessi.
33	Risoluzione dell'equazione di 2° grado.
34	Risoluzione dell'equazione di 3° grado.
35	Radice cubica.
36	Radice ennesima.
37	Potenza ennesima ad esponente intero e positivo.
38	Potenza ennesima ad esponente intero, positivo o negativo.
39	Sistema lineare del 2° ordine.
40	Sistema lineare del 3° ordine.
41	Distanza di un punto da una retta.
42	Retta per due punti.
43	Rotazione degli assi.
44	Area di un poligono chiuso.
45	Cerchio per 3 punti.
46	Conversione decimale - binaria.
47	Valore di un polinomio non omogeneo di 8° grado.

## FISICA E CHIMICA INGEGNERIA CIVILE

N° del Programma	Titolo
	Fisica e Chimica
48	Proprietà di una sezione piana semicircolare.
49	Proprietà di una sezione piana ellittica.
50	Proprietà di un corpo omogeneo a forma di sfera cava.
51	Disintegrazione particelle atomiche.
52	Ottica: rifrazione raggi.
53	Cristallografia: misura distanze reticolari (1º procedim.)
54	Cristallografia: misura distanze reticolari (2º procedim.)
55	Cristallografia: misura distanze reticolari (3° procedim.)
	Ingegneria Civile
56	Trave incastrata ad un estremo, carico uniforme parziale: calcolo valori statici.
57	Trave incastrata ad un estremo, carico triangolare parziale: calcolo valori statici.
58	Trave appoggiata, carico concentrato intermedio: calcolo va lori statici.
59	Trave appoggiata, carico uniforme parziale: calcolo valori statici.
60	Trave appoggiata, carico triangolare parziale: calcolo val <u>o</u> ri statici.
61	Trave appoggiata, carico triangolare simmetrico: calcolo valori statici.
62	Trave appoggiata, carico trapezoidale: calcolo valori statici.
63	Trave appoggiata, carico triangolare simmetrico, nullo al centro: calcolo valori statici.

N° del Programma	Titolo
	Ingegneria Civile (Segue)
64	Trave iperstatica (incastro e appoggio), carico concentrato intermedio: calcolo valori statici.
65	Trave iperstatica (incastro e appoggio), carico uniforme: calcolo valori statici.
66	Trave iperstatica (incastro e appoggio), carico uniforme parziale: calcolo valori statici.
67	Trave iperstatica (incastro e appoggio), carico triangolare nullo all'appoggio: calcolo valori statici.
68	Trave iperstatica (incastro e appoggio), carico triangolare nullo all'incastro: calcolo valori statici.
69	Trave iperstatica (doppio incastro), carico concentrato in- termedio: calcolo valori statici.
70	Trave iperstatica (doppio incastro), carico uniforme: calcolo valori statici.
71	Trave iperstatica (doppio incastro), carico uniforme parzia le: calcolo valori statici.
72	Trave iperstatica (doppio incastro), carico triangolare: cal-colo valori statici.
73	Trave incastrata ad un estremo, carico concentrato interme dio: calcolo deformazioni elastiche.
74	Trave incastrata ad un estremo, carico uniforme parziale: calcolo deformazioni elastiche.
75	Trave incastrata ad un estremo, carico triangolare parziale, nullo verso l'estremo libero: calcolo valo ri statici.
76	Trave incastrata ad un estremo, momento applicato all'estre mo libero: calcolo deformazioni elastiche.
77	Trave incastrata ad un estremo, momento intermedio: calcolo deformazioni elastiche.

N° del Programma	Titolo
	Ingegneria Civile (Segue)
78	Trave appoggiata, carico concentrato intermedio: calcolo deformazioni elastiche.
79	Trave appoggiata, carico uniforme: calcolo deformazioni elastiche.
80	Trave appoggiata, carico triangolare: calcolo deformazioni elastiche.
81	Trave iperstatica (incastro e appoggio), carico concentra- to intermedio: calcolo deformazioni elastiche.
82	Trave iperstatica (incastro e appoggio), carico uniforme: calcolo deformazioni elastiche.
83	Trave iperstatica (incastro e appoggio), carico triangola- re: calcolo deformazioni elastiche.
84	Telaio iperstatico semplice incernierato, carico concentra- to intermedio: calcolo valori statici.
85	Telaio iperstatico a padiglione incernierato, carico uniforme parziale: calcolo valori statici.
86	Telaio iperstatico a padiglione incastrato, carico uniforme: calcolo valori statici.
87	Progetto di sezione a T in C.A. ad armatura semplice.
88	Verifica della sezione a T in C.A. ad armatura semplice.
89	Progetto di sezione a T in C.A. ad armatura doppia.
90	Verifica della sezione a T in C.A. ad armatura doppia.
91	Volte sottili cilindriche: calcolo sforzi e deformazioni.

N° del Programma	Titolo
	Ingegneria Elettrotecnica
92	Effetto della temperatura sulla resistenza di un resistore.
93	Circuito c.a. con resistenza e capacità in serie.
94	Circuito c.a. risonante in serie.
95	Circuito c.a. con resistenza e induttanza in parallelo.
96	Impedenze in parallelo.
97	Circuito c.a. capacitivo con R, L e C in serie.
98	Circuito c.a. induttivo con R, L e C in serie.
99	Circuito c.a. con R ed L in parallelo (R in ambo i rami).
100	Circuito c.a. con R ed L in parallelo (Red L in ambo i rami).
101	Circuito c.a. con R, L e C in parallelo.
102	Circuito c.a. risonante in parallelo.
103	Determinazione posizione interruttore in base a condizione di risonanza in parallelo.
104	Circuito c.a. in serie-parallelo.
105	Circuito c.a con R, L e C in parallelo (a sei rami).
106	Determinazione dei parametria vuoto di un trasformatore.
107	Determinazione della resistenza di avvolgimento e della reat- tanza di dispersione di un trasformatore.
108	Trasformazione circuito "Delta" in circuito "Stella".
109	Trasformazione circuito "Stella" in circuito "Delta".
110	Ponte di Wheatstone non equilibrato: determinazione corrente circuito rivelatore.
111	Regolazione di un trasformatore.
112	Determinazione perdita per isteresi in un materiale magnetico.
113	Determinazione tensione ai mórsetti di un generatore c.c.

#### INGEGNERIA MECCANICA INGEGNERIA CHIMICA E IDRAULICA STATISTICA

Ingegneria Meccanica  Progetto di molla a spirale.  Sollecitazioni di contatto fra superfici cilindriche.  Asta soggetta a carico di punta.  Progetto di albero di trasmissione.  Progetto di molla a balestra.  Catene e cavi sospesi (catenarie)  Progetto di effusore supersonico motore razzo.  Ingegneria Chimica e Idraulica  Perdita di carico in una conduttura.  Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.  Flusso laminare: caduta di pressione e di velocità.	l ·amma	Titolo
Progetto di molla a spirale.  Sollecitazioni di contatto fra superfici cilindriche.  Asta soggetta a carico di punta.  Progetto di albero di trasmissione.  Progetto di molla a balestra.  Catene e cavi sospesi (catenarie)  Progetto di effusore supersonico motore razzo.  Ingegneria Chimica e Idraulica  Perdita di carico in una conduttura.  Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.		
Sollecitazioni di contatto fra superfici cilindriche.  Asta soggetta a carico di punta.  Progetto di albero di trasmissione.  Progetto di molla a balestra.  Catene e cavi sospesi (catenarie)  Progetto di effusore supersonico motore razzo.  Ingegneria Chimica e Idraulica  Perdita di carico in una conduttura.  Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.		Ingegneria Meccanica
Asta soggetta a carico di punta.  Progetto di albero di trasmissione.  Progetto di molla a balestra.  Catene e cavi sospesi (catenarie)  Progetto di effusore supersonico motore razzo.  Ingegneria Chimica e Idraulica  Perdita di carico in una conduttura.  Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.		Progetto di molla a spirale.
Progetto di albero di trasmissione.  Progetto di molla a balestra.  Catene e cavi sospesi (catenarie)  Progetto di effusore supersonico motore razzo.  Ingegneria Chimica e Idraulica  Perdita di carico in una conduttura.  Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.		Sollecitazioni di contatto fra superfici cilindriche.
Progetto di molla a balestra.  Catene e cavi sospesi (catenarie)  Progetto di effusore supersonico motore razzo.  Ingegneria Chimica e Idraulica  Perdita di carico in una conduttura.  Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.		Asta soggetta a carico di punta.
Catene e cavi sospesi (catenarie)  Progetto di effusore supersonico motore razzo.  Ingegneria Chimica e Idraulica  Perdita di carico in una conduttura.  Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.		Progetto di albero di trasmissione.
Progetto di effusore supersonico motore razzo.  Ingegneria Chimica e Idraulica  Perdita di carico in una conduttura.  Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.		Progetto di molla a balestra.
Ingegneria Chimica e Idraulica  Perdita di carico in una conduttura.  Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.		Catene e cavi sospesi (catenarie)
Perdita di carico in una conduttura.  Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.		Progetto di effusore supersonico motore razzo.
Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.		Ingegneria Chimica e Idraulica
		Perdita di carico in una conduttura.
123 Flusso laminare: caduta di pressione e di velocità.		Pressione di convergenza. Punto di infiammabilità.
		Flusso laminare: caduta di pressione e di velocità.
Statistica		Statistica
Media aritmetica semplice e ponderata.		Media aritmetica semplice e ponderata.
"CHI" quadrato e coefficiente di contingenza 2x2.		"CHI" quadrato e coefficiente di contingenza 2x2.
"CHI" quadrato e coefficiente di contingenza 2x3.		"CHI" quadrato e coefficiente di contingenza 2x3.
127 "CHI" quadrato e coefficiente di contingenza 2xn.		"CHI" quadrato e coefficiente di contingenza 2xn.
128 Scarto quadratico medio.		Scarto quadratico medio.
129 Coefficiente di variazione.		Coefficiente di variazione.
Varianza per dati non raggruppati.		Varianza per dati non raggruppati.
Varianza per dati raggruppati.		Varianza per dati raggruppati.
Coefficiente di correlazione lineare e parametri della retta di regressione.		

#### STATISTICA

#### FINANZA E ASSICURAZIONI

N° del Programma	Titolo
	Statistica (segue)
133	Indice di cograduzione (Spearman).
134	Coefficiente di correlazione parziale per 3 variabili.
135	Coefficiente di correlazione multipla.
136	Indice t di Student (confronto medie due campioni).
	Finanza e Assicurazioni
137	Interesse semplice (periodo espresso in anni, mesi, giorni).
138	Capitalizzazione intera e frazionata.
139	Valore attuale capitale esigibile dopo "n" periodi.
140	Montante rendita anticipata e posticipata.
141	Valore attuale rendita anticipata e posticipata.
142	Valore attuale rendita differita.
143	Montante calcolato "k" anni dopo l'ultimo versamento.
144	Valore attuale rendita perpetua, anticipata e posticipata.
145	Valore attuale rendita perpetua differita.
146	Valore attuale rendita a rate variabili in progressione geometrica.
147	Valore attuale rendita a rate variabili in progressione aritmetica.
148	Valore attuale rendita a tempo intermedio, partendo dal montante.
149	Ricerca rata anticipata e posticipata, partendo dal montante.
150	Ricerca rata anticipata e posticipata, partendo dal valo- re attuale.

### FINANZA E ASSICURAZIONI AMMINISTRAZIONE

N° del Programma	Titolo
	Finanza e Assicurazioni (Segue)
151	Valutazione prestito con rimborso globale.
152	Ammortamento uniforme.
153	Ammortamento americano.
154	Ammortamento progressivo.
155	Piano di ammortamento, con metodo progressivo.
156	Ammortamento progressivo di un prestito obbligazionario.
157	Conversioni di valute.
158	Assicurazione rischi trasporti marittimi.
159	Determinazione premi puri e di tariffa di rendita differita a vita intera.
160	Determinazione tariffa premio a vita intera.
161	Determinazione tariffa di rendita differita senza rimborso.
162	Determinazione valore rendita in reversione.
	Amministrazione
163	Somma di dati espressi in gradi (o ore), primi e secondi.
164	Conversione di misure metriche lineari in misure USA.
165	Conversione di misure USA in misure metriche lineari.
166	Conversione di misure di velocità (sistemi metrico e USA).
167	Calcolo volumi in misure non decimali USA.
168	Deprezzamento a quote annuali decrescenti proporzionali agli anni.
169	Deprezzamento a quote costanti.
170	Deprezzamento a quote percentuali.

N° del Programma	Titolo
	Amministrazione (Segue)
171	Fattura con sconto e maggiorazione(I.G.E.)
172	Fattura con maggiorazioni (I.G.E.) differenziate.
173	Fattura con sconti successivi.
174	Fattura con sconto per singola valorizzazione.
175	Paghe (Metalmeccanici).
176	Paghe (Edili).
177	Stipendi.
178	Ripartizione di un importo in proporzione a quote predeter minate.
179	Distribuzione e accumulo di valori.
180	Distribuzione proporzionale a percentuali prefissate.
181	Aggiornamento delle costanti del programma precedente (distribuzione proporzionale a percentuali prefissate).
182	Percentuali di incremento o decremento.
183	Fattura "Sterline" con sconti successivi e maggiorazioni (tripla impostaz. f.s.d.).
184	Fattura "Sterline" con sconti successivi e maggiorazioni (singola impostaz. £.s.d.).
185	Fattura "Sterline" con accumulo totali giornalieri.
186	Ripartizione automatica di un importo su 9 termini.
187	Incidenza percentuale di dieci importi sul totale.
188	Contabilità di magazzino: determinazione prezzo medio variabile.
189	Generazione lista codici con chiave di controllo (check digit)

Matematica 1

#### LOGARITMO DECIMALE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	44	1

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma si usa per applicazioni del logaritmo decimale, in cui sia necessario avere più registri del calcolatore liberi.

Per ottenere il calcolo del logaritmo decimale, il numero deve essere impostato in forma normalizzata:

$$X = x \cdot 10^{m}$$
 dove  $1 \le x \le 10$  ed m = caratteristica

Il metodo usato per calcolare il logaritmo è una serie di Tchebycheff con 3 coefficienti:

$$\log x = C_4 W + C_5 W^5 + C_5 W^5 + \mathcal{E}(x)$$

dove:

$$W = \frac{\sqrt[6]{x} - 1}{\sqrt[6]{x} + 1}$$

$$C_{3} = 4,632428$$

$$C_{5} = 2,1915$$

$$\log X = m + \log X$$

Il risultato è calcolato con un errore  $|\mathcal{E}(X)| \le 3 \cdot |0|^{-N}$  ove n indica il numero di decimali richiesto.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5 + 10	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare m = caratteristica	V
4	Premere tasto S	2 5
5	Impostare x con 1  X 40	1 • 2 1 S 2 • 0 8 2 7 8 5 3 7 0 3 ° ¢
6	Premere tasto S	
7	Stampa kq. X con c	
8	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	
	•	

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	AX	49	73	97	м Operandi
2	5	26	DÎ	50	74	98	A Operandi
3	C/ 1	27	ε:	51	75	99	R Operandi
4	5	28	•	52	76	100	b
5	Ct	29	C <b>\$</b>	53	77	101	В
6	ΑW	30	<b>∓/</b> ↓	54	78	102	• Servizio
7	C +	31	СХ	55	79	103	c Servizio
8	EX	32	<b>F</b> +	56	80	104	d
9	×	33	СХ	57	81	105	D Servizio
10	AV	34	E/+	58	82	106	, C,
11	EX	35	DX	59	83	107	Е 10
12	AV	36	R-	60	84	108	, C <sub>g</sub>
13	EX	37	ł	61	85	109	F C3
14	AV	38	12-	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	EX	39	E:	63	87	111	
16	A√	40	C/+	64	88	112	m = carat- teristica
17	E -	41	c/\$	65	89	113	x
18	c‡	42	c/0	66	90	114	
19	c t	43	14	67	91	115	
20	+	44	V	68	92	116	
21	+	45		69	93	117	
22	•	46		70	94	118	
23	C \$	47		71	95	119	
24	c:	48		72	96	120	
	COST	ANTI	SU SCHEDA	·	COSTANTI SU	SCHEDA	
	12 00			E/A	A 622421	8 F 1	
	13,89		4 ) <del>4</del> ) <del>4</del>	E/↑	4,632428		
	10			E ↑			
	2,79	975		F/ <sup>†</sup>			
NO	TE						

#### LOGARITMO NATURALE

numero schede				
1	35	2		

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il logaritmo naturale di un numero con un numero di decimali che può variare da 7 a 10.

Per il calcolo del logaritmo si imposta un numero x qualsiasi. Si usa lo sviluppo di una serie di Tchebycheff con 4 coefficienti:

$$\ln x = C_1 W + C_5 W^3 + C_5 W^5 + C_7 W^7 + E(x)$$

dove:

L'errore massimo  $\mathcal{E}(x)$  è compreso tra i limiti seguenti:  $|\mathcal{E}(x)| \leqslant 4.40^{-10}$  richiedendo 10 decimali

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 7 + 10	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	v
3	Impostare il valore di x	0 • 0 5 S
4	Premere tasto S	-2 • 9 9 5 7 3 2 1 9 3 A Ø
5	Stampaln x con A な	923 S 6 • 8 2 7 1 8 9 9 5 5 A Q
6	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	
İ		

#### ISTRUZIONI

SCHEDA N. ]

F	EGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO E	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A٧	25 DX	49	73	97	M Operandi
2	5	26 ‡+	50	74	98	A Operandi
3	<b>↓</b>	27 DX	51	75	99	R Operandi
4	D/X	28 E/+	52	76	100	ь
5	X	29 DX	53	77	101	В
6	ΑV	30 E+	54	78	102	s Servizio
7	D/X	31 C/X	55	79	103	c Servizio
8	A	32 D/:	56	80	104	d 10
9	D/X	33 A ❖	57	81	105	D Servizio
10	A	34 / 🌣	58	82	106	• C <sub>3</sub>
11	D/-	35 V	59	83	107	E C,
12	D ‡	36	60	84	108	f C <sub>1</sub>
13	Þţ	37	61	85	109	F C <sub>5</sub>
14	+	38	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIN
15	+	39	63	87	111	Il valore di
16	•	40	64	88	112	''x''
17	D\$	41	65	89	113	
18	<b>D</b> :	42	66	90	114	
19	AX	43	67	91	115	
20	C/1	44	68	92	116	
21	D/:	45	69	93	117	
22	•	46	70	94	118	
23	D ‡	47	71	95	119	
24	∓/↓	48	72	96	120	
	COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
	10		D/†	3,19870	0438 F ↑	
	15,	999999989	E↑	2,36956	O3 F/†	
•		333340717	EΛ		<u></u>	1
NO.	TE					-

#### LOGARITMO IN BASE QUALSIASI

numero numero schede Istruzioni programma

1 56 3

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il valore del logaritmo di un numero in una base a qualunque:  $|Q_{\bullet} \times X|$  utilizzando la seguente formula:

$$\log_a X = \frac{\log_a x}{\log_a a}$$

Si calcolano i logaritmi decimali di x e di a, facendone poi il rapporto.

Il metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore è uno sviluppo in serie di Tchebycheff:

$$|00| x = C_1 W + C_3 W^3 + C_5 W^5 + E(x)$$

$$W = \frac{\sqrt[16]{x} - 1}{\sqrt[16]{x} + 1}$$

$$C_1 = 13,897423454$$

$$C_3 = 4,632428$$

$$C_5 = 2,7975$$

dove:

Analogamente si procede per log a. I valori di a e di x devono essere normalizza ti preventivamente tra 1 e 10.

$$a = A \cdot 10^n$$
  $X = x \cdot 10^m$ 

La precisione dipende dal numero di decimali con cui si opera:

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5 4 10	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare m = caratteristica di x	v 2 S
4	Premere tasto S	2 • 2 3
5	Impostare x	1 • 2 1 S 1 • 1 2 7 4 8 2 8 8 7 3 A 0
6	Premere tasto S	1-12/4020013
7	Ripetere le operazioni da 3 a 6 per impostare la caratteristica di <b>a</b> ed A	
8	Stampa il valore di 🙀 🗴 con A 🗸	
9	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RE	GISTRO F	REGISTI	RO E REGISTRO D		CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	+	49	٧	73	97	м	Operandi
2	5	26	:	50	A/V	74	98	A	Operandi
3	в↑	27	c‡	51	c t	75	99	R	Operandi
4	5	28	<b>C</b> :	52	C/*	76	100	ь	Servizio
5	ct	29	AX	53	В ↓	77	101	В	Servizio
6	5	30	DŤ	54	B / 1	78	102	c	Servizio
7	B/†	31	D/:	55	B ‡	79	103	С	Servizio
8	S	32	•	56	Z	80	104	d	10
9	c/t	33	CI	57		81	105	D	Servizio
10	AZ	34	<b>F/</b> \	58		82	108	•	C,
11	C+	35	CX	59		83	107	Ε	C4
12	D/X	36	E/+	60		84	108	f	C <sub>5</sub>
13	X	37	CX	61		85	109	F	Istruzioni
14	AV	38	E+	62		86	110	D	ATI IN ENTRATA MASSIN
15	D/X	39	DX	63		87	111	m	= caratte-
16	AV	40	D/:	64		88	112		stica di x
17	D/X	41	B+	65		89	113		compreso
18	AV	42	B\$	66		90	114		alelO
19	D/X	43	c/\	67		91	115		= caratte- stica di a
20	A√	44	/٧	68		92	116	A	compreso
21	D/-	45	Β/↓	69		93	117	fr	ale 10
22	C\$	46	<b>ន</b> ៈ	70		94	118		
23	C+	47	ΑÞ	71		95	119		
24	+	48	/ ◊	72		96	120		
	COSI	TANTI	SU SCHEDA	<u> </u>		COSTA	ANTI SU SCHEDA		
	10			_	/ <del> </del>		2,7975 F/†		
	4,6	324	28		, <u>†</u>		1		
			23454		<b>/</b>			1	
		/ I = T	23 13 T		<u> </u>				
NO.	TE								

numero	numero istruzioni	numero, programma		
1	57	4		

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola l'esponenziale 10<sup>x</sup>, con un numero di decimali, per il risultato, variabile tra 5 e 8.

L'esponenziale 10<sup>x</sup> viene calcolato come rapporto di due polinomi di 4° grado.

$$e^{w} = \frac{P_{4}(w)}{P_{4}(-w)} + \mathcal{E}(w)$$

dove:

$$P_4(w) = 168 + 84 w + 18 w^2 + 2 w^3 + 0.1 w^4$$
  
 $E(w) = errore$ 

si ha:

$$\frac{x}{10} = 10 \cdot 10 = 10 \left( e^{x^{1}} \frac{\ln 10}{4} \right)^{4} = 10 \left( e^{\frac{x^{1}}{10}} \frac{10 \ln 10}{4} \right)^{4} = 10 \left( e^{x} \right)^{4} = 0 \left( e^{x} \right)^{4} =$$

dove:

L'errore massimo è  $\xi(x) \leqslant 3.10^{-8}$ , operando con 8 decimali; è invece  $\xi(x) \leqslant 5.10^{-n}$  (indicando con n il numero di decimali richiesto) se si opera con meno di 8 decimali.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5 + 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	v
3	Impostare l'esponente "x"	0 • 5 4 1 5
4	Premere tasto S	0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 3 • 4 7 5 3 6 1 6 1 C 0
5	Stampa:	
	m con A () c con C () dove -10 = C·10 =	
6	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	
ğ.		

SCHEDA N. 1

F	REGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RE	GISTRO F	REGISTRO E	REGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI	
1	A٧	25	A/†	49	c†	73	97	M	Operandi		
2	5	26	R/+	50	E:	74	98	<b>^</b>	Operandi		
3	+	27	DØ	51	+	75	99	R	Operandi		
4	/\$	28	D↑	52	e+	76	100	. b	Servizio		
5	-	29	+	53	+	77	101	В			
6	4 💠	30	+	54	E:	78	102	c	Servizio		
7	D/\	31	c/‡	55	c\$	79	103	С	Servizio		
8	X	32	A+	56	co	80	104	_   d	<u>40 ln 40</u>		
9	Α×	33	D+	57	٧	81	105	D	Servizio		
10	c†	34	СX	58		82	106				
11	A/1	35	c‡	59		83	107	E	Servizio		
12	R/5	36	C↓	60		84	108	_			
13	Dţ	37	E:	61		85	109	F	F Istruzioni		
14	€↑	38	c/‡	62		86	110	_   D	ATI IN ENTRATA	MASSIM N.º CIFRI	
15	:	39	C/-	63		87	111		L'esponente x		
16	:	40	c‡	64		88	112	1 1			
17	c/‡	41	<b>A</b> +	65		89	113				
18	c/\	42	<b>C</b> :	66		90	114				
19		43	ДX	67		91	115				
20	A/†	44	c†	68		92	116				
21	R/\$	45	E:	69		93	117				
22	D↓	46	C+	70		94	118				
23	+	47	+	71		95	119				
24	c/x	48	ΑX	72		96	120				
	cos	TANTI	SU SCHEDA			COSTANTI S	U SCHEDA				
5,75646274 D/				D	, <b>†</b>			<u> </u>			
		-			<b>↑</b>			<b>↑</b>			
					<b>↑</b>			<b>†</b>			
NO	TE	·····					<u> </u>	-			

numero	numero istruzioni	numero! programma				
1	56	5				

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola l'esponenziale e in modo rapido e sufficientemente preciso, con la possibilità di avere nel risultato un numero di decimali compreso tra 5 e 8.

Il metodo di calcolo usato per il calcolo dell'esponenziale  $e^{x}$ , è il rapporto di due polinomi:

$$e^{w} = \frac{P_{+}(w)}{P_{+}(-w)} + \xi(w)$$

dove:

$$P_4(w) = 168 + 84w + 18w^2 + 2w^3 + 0.1w^4$$

si ha:

$$e^{x} = 10^{\frac{1}{\ln 10}} \times 10^{\frac{1}{10} \cdot 10} = 10^{\frac{x'}{10} \cdot \frac{10 \ln 10}{4}}$$

dove:

$$\frac{10 \ln 10}{4} = 5,75646274$$

e:

$$W = \frac{X'}{10} \cdot \frac{10 \ln 10}{4}$$

Si ottiene e<sup>x</sup> in forma normalizzata:  $e^x = 10^{5} \cdot C$ Richiedendo 8 decimali, l'errore massimo è  $|\mathcal{E}(x)| \le 3 \cdot 10^{-8}$ Richiedendo 7 decimali è invece  $|\mathcal{E}(x)| \le 5 \cdot 10^{-7}$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5 + 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
.3	Impostare l'esponente "x"	
4	Premere tasto S	
5	Stampa: I con A o C con C o dove e = 10 c	V 4 · 0 2 S 1 · 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 5 · 5 7 0 1 1 0 4 9 C 0
6	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

SCHEDA N....1

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	R	EGISTRO F	REC	SISTRO E R	EGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	E/+	49	+	73	97		М	Operandi	
2	5	26	c/x	50	C+	74	98		A	Operandi	
3	+	27	D/+	51	+	75	99		R	Operandi	
4	ΕX	28	+	52	ε:	76	100		Ь	Servizio	
5	F/:	29	c/\$	53	c\$	77	101		8		
6	D\$	30	<b>A</b> +	54	C◊	78	102		С	Servizio	
7	E↓	31	D/+	55	/◊	79	103		С	Servizio	
8	<b>A</b> :	32	CX	56	٧	80	104		d	84	
9	A+	33	c\$	57		81	105		D	Servizio	
10	A+	34	CY	58	L	82	106		•	18	
11	D\$	35	E:	59		83	107		E	10	
12	<b>D</b> :	36	c/‡	60		84	108			<u>ln 40</u> 0,4	
13	/\$	37	c/-	61		85	109		F	Istruzioni	1
14	-	38	c\$	62		86	110		0	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	A 🕈	39	<b>A</b> +	63		87	111		L'	esponente	
16	<b>#/</b>	40	<b>C</b> :	64		88	112		×		
17	X	41	AX	65		89	113				
18	ΑX	42	ct	66		90	114				
19	ct	43	E:	67		91	115				
20	E:	44	C+	68		92	116				
21	•	45	+	69		93	117				
22	c/\$	46	ΑX	70		94	118				
23	c/↓	47	ct	71		95	119				
24	•	48	E:	72		96	120				
	cos	TANTI	SU SCHEDA			С	OSTANTI SU SCHE	DA			
5,75646274				F	F/ ↑ 18 E/						
	8 4			<del></del> -	D/ †			<b>†</b>			
	10							<b>↑</b>			
NO.				E							
NO	TE										

numero Istruzioni	numero programma
88	6
	istruzioni

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola l'esponenziale negativo e x < 20

Il procedimento di calcolo utilizzato sfrutta le relazioni seguenti:

$$e^{-x} = \left(e^{-w}\right)^{32} \qquad con \qquad w = \frac{x}{32}$$

L'esponenziale e wè calcolato come rapporto di polinomi di 4° grado:

$$e^{-w} = \frac{P_4(-w)}{P_4(+w)} + \varepsilon(w)$$

dove:

$$P_4(W) = 168 + 84W + 18W^2 + 2W^3 + 011W^4$$
  
 $E(W) = errore$ 

La precisione del risultato dipende dal numero di decimali con cui si opera; precisamente:

 $\left|\varepsilon(x)\right| \leqslant 2 \cdot 10^{-8}$ - con 8 decimali si ha un errore

- con 7 decimali si ha un errore - con 6 decimali si ha un errore

Il risultato non viene normalizzato

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4 + 8	
1	Introdurre scheda	v
2	Premere tasto V	1•5 \$
3	Impostare l'esponente "x"	0 • 2 2 3 1 3 0 0 4 A ¢
4	Premere tasto S	
5	Stampa e con A 🕻	
6	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	RE	GISTRO F	RI	EGISTRO <b>E</b>	REGIS	TRO D		CONTENUTO REGI	STRI
1	٨V	25	+	49	D↓	73	ct	97		м	Operandi	
2	5	26	c/x	50	/z	74	D/:	98		<b>A</b>	Operandi	
3	c†	27	A/†	51	ct	75	C+	99		R	Operandi	
4	AW	28	R/+	52	D/+	76	+	100		Ь		
5	e↓	29	D 🂠	53	<b>:</b>	77	ΑX	101		В		
6	A/†	30	+	54	AX	78	ct	102		С	Servizio	
7	RT	31	+	55	ΑX	79	D/:	103		С	Servizio	
8	D/\$	32	c/‡	56	ΑX	80	+	104		d	10	
9	_	33	A +	57	ΑX	81	C+	105		D	Servizio	
10	/٧	34	A/†	58	Z	82	+	106		•	Istruzioni	
11	D\$	35	R/+	59	A/Z	83	D/:	107		Ε	Istruzioni	
12	A/V	36	D�	60	D *	84	AZ	108		f	Istruzioni	
13	Ct	37	+	61	C↓	85	AX	109		F	Istruzioni	
14	•	38	CX	62	ΑX	86	A <b>4</b>	110		DATI IN ENTRATA MASSIM		
15	AX	39	c‡	63	ct	87	/0	111		L'esponente		
16	ct	40	C↓	64	D/:	88	<b>V</b>	112		ĸ	•	
17	D/:	41	D/:	65	c+	89		113				
18	•	42	c/+	66	+	90		114				
19	c/‡	43	c‡	67	AX	91		115				
20	c/\	44	A+	68	ct	92		116				
21	•	45	<b>C</b> :	69	D/:	93		117				
22	A/†	46	A-	70	<b>C</b> +	94		118				
23	R/\$	47	-	71	+	95		119				
24	DI	48	c‡	72	AX	96		120				
	cos	FANTI	SU SCHEDA	<u>• '</u>		•	COSTANTI SU	SCHEDA				
	10			D/↑ ↑								
<u> </u>	10			D/					<u> </u>			
ļ					<u> </u>							
NOT	TF.			<u> </u>	1							
	· <del>-</del>											

## ESPONENZIALE IN BASE QUALSIASI $b^{x}$

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	72	7

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola l'esponenziale b<sup>x</sup> con la possibilità di ottenere il risultato con un numero di decimali compreso tra 1 e 10.

La formula utilizzata per il calcolo è la seguente:

$$p_x = 40_{(pd'p) \cdot x'} = \left[ 6 \frac{(x \cdot pd'p) \cdot p \cdot p}{8} \right]_8$$

Essendo

$$\frac{\ln 10}{8} = \frac{1}{8 \log e} = 0,2878231371$$

si può scrivere:

$$b^{x} = \begin{bmatrix} \frac{x \log b}{8 \log e} \end{bmatrix}^{g} = 10^{B} \cdot A \quad \text{ove} \quad 1 \leq A < 10$$

Il logaritmo è calcolato con una serie di Tchebycheff:

$$\log b = C_1 W + C_2 W^3 + C_5 W^5 + E(W)$$

mediante la sostituzione

$$W = \frac{\sqrt[m]{b} - 4}{\sqrt[m]{b} + 4}$$

e le costanti:

 $C_1 = 55,589694104$ 

 $C_3 = 18,5297092$ 

 $C_5 = 11,19002$ 

L'esponenziale invece si calcola con la serie di Mc Laurin.

Il valore di b deve essere compreso nell'intervallo  $10^{-4} + 10^{4}$  ed x può avere 6 cifre al massimo

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 10	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare base "b"	
4	Premere tasto S	
5	Impostare esponente "x"	v
7	Premere tasto S  Stampa: B con B • A con A •	30 S 0 · 1 S 0 · 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B 0 1 · 4 0 5 0 7 1 3 3 5 2 A 0
	Il risultato è pertanto:  b <sup>x</sup> = A · 10 <sup>8</sup>	
8	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	RE	EGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	٨V	25	€/↓	49	<b>B</b> 1	73	97	м	Operandi	
2	5	26	СХ	50	B/ <b>↑</b>	74	98	Α	Operandi	
3	\$	27	E+	51	c/†	75	99	R	Operandi	
4	5	28	cx	52	в٧	76	100	Ь	Servizio	
5	B/†	29	D/+	53	B↓	77	101	В	Servizio	
6	AV	30	ВХ	54	cx	78	102	c	Servizio	
7	ΑV	31	B/x	55	B/:	79	103	С	Servizio	
8	AV	32	<b>8/</b> ₩	56	c/v	80	104	d	C	
9	A√	33	B\$	57	c/↓	81	105	D	e log. e	
10	AV	34	В↓	58	ΑX	82	106		C	
11	AV	35	/\$	59	АХ	83	107	E	C <sub>5</sub>	
12	B↓	36	<b>‡</b>	60	АХ	84	108		Istruzion	i
13	в↓	37	/٧	61	ΑQ	85	109	F	Istruzion	i
14	<b>A</b> :	38	<b>A</b> :	62	٧	86	110		DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	в\$	39	+	63	B/V	87	111	ba	ase b	5
16	8+	40	A/V	64	в‡	88	112	1 1	ponente x	6
17	c\$	41	B\$	65	8/↓	89	113			
18	Ct	42	B-	66	<b>A</b> :	90	114			
19	8-	43	<b>В</b> ‡	67	+	91	115			
20	-	44	DΧ	68	B/‡	92	116			
21	e:	45	В◊	69	c/\	93	117			
22	ДX	46	c‡	70	B+	94	118			
23	B↑	47	<b>A</b> :	71	c/\$	95	119			
24	c‡	48	\$	72	c٧	96	120			
	COST	ANTI	SU SCHEDA			COSTANTI SU	SCHEDA			
ļ.—.—.	O, 28	878	231371	D.	<b>↑</b>	11, 1900	2 E 1	.		
ļ	55,58	896	94104	D	/^		1			
	18,5	2970	092	E	/↑		1			
NO1	·			1		<del></del>		-		

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	45	8

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma determina il valore del seno e della cosecante di un angolo qualsiasi.

Il metodo di calcolo usato è il seguente:

sen (x) = 
$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos\left(W\right)$$
  
 $\cos W = 1 + c_2 W^2 + c_4 W^4 + c_6 W^6 + c_8 W^8 + c_6 W^{10} + \epsilon(x)$ 

dove: 
$$W = \frac{(\frac{T}{2} - x)}{T}$$

inoltre cosec
$$x = \frac{1}{\text{Sen } x}$$

La serie utilizzata è una serie di Tchebycheff che consente di ottenere il risultato con un errore teorico di  $|\mathcal{E}(X)| \le 1.5 \cdot 10^{-6}$  In pratica si otterrà un errore effettuando i calcoli con 6 decimali.

Si usa il parametro: T se i calcoli si fanno in radianti

Si usa il parametro: 180 se i calcoli si fanno in gradi sessagesimali

Si usa il parametro: 200 se i calcoli si fanno in gradi centesimali

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare il valore dell'angolo "x"	v
4	Premere tasto S	150 S 0 • 50000131 A 0
5	Stampa: il valore di sen x con A o il valore di cosec x con A o	1 • 9 9 9 9 4 7 6 A 0
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

REGISTRO 1 REGISTRO 2		RE	EGISTRO F REGISTRO E		REGISTRO D		CONTENUTO REGISTRI						
1	AV	25	c‡	49		73		97		м	Operandi		
2	5	26	<b>≠/</b> ↓	50		74		98		A	Operandi		
3	ct	27	CX	51		75		99		R	Operandi		
4	A/ <b>†</b>	28	<b>Ŧ</b> +	52		76		100		b			
5	D/ <b>†</b>	29	ex	53		77		101		В			
6	Dţ	30	€/+	54		78		102		c	Servizio		
7	:	31	c×	55		79		103		С	Servizio		
8	<b>@</b> –	32	E +	56		80		104		d	C <sub>2</sub>		
9	A 🗘	33	cx	57		81		105		D	<b>17</b> ; 180;20	00	
10	c/\$	34	<b>D/</b> +	58		82		106		•	C <sub>6</sub>		
11	A/†	35	cx	59		83		107		E	C4		
12	E∕↓	36	A/t	60		84		108		,	C 10		
13	4	37	D/\	61		85		109		F	C.		
14	c/‡	38	+	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE	
15	A/V	39	c/x	63		87		111			Valore del- l'angolo "x"		
16	D -	40	AQ	64		88		112		1'8			
17	c/\$	41	<b>A</b> :	65		89		113					
18	A -	42	•	66		90		114					
19	-	43	ΑΦ	67		91		115					
20	c/\$	44	/4	68		92		116					
21	/٧	45	٧	69		93		117					
22	D+	46		70		94		118					
23	•	47		71		95		119					
24	ДХ	48		72		96		120					
	cost	ANTI	SU SCHEDA	<u>•</u> _		· · · · ·	COSTANTI SU S	SCHE	DA			į	
	TT ;18O;200			D	<b>↑</b>	_	1,332369		E/ 1				
	-4,934745		D	<b>/</b> †		0,229650		F 1					
	4,058041			E	<b>↑</b>	-	0,020577		F/ †				
NO.	NOTE												

#### FUNZIONI TRIGONOMETRICHE: COSENO, SECANTE

numero schede	numero Istruziani	numero programma
1	38	9
i		ł

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma determina il valore del coseno e della secante di una angolo qualsiasi.

Il metodo di calcolo usato è il seguente:

$$\cos(x) = 1 + C_2 W^2 + C_4 W^4 + C_6 W^6 + C_9 W^9 + E(x)$$

$$\cos w = \frac{x}{\pi}$$
inoltre:  $\sec x = \frac{1}{60.x}$ 

La serie utilizzata è una serie di Tchebycheff con 5 coefficienti.

Il campo di variabilità di x è da ∞ a - ∞ in quanto il programma provvede alla normalizzazione dell'arco x.

Errore teorico:  $|\mathcal{E}(x)| \le 1.5 \cdot 10^{-6}$ ; in pratica, operando con 6 decimali, si ottiene un errore di  $|\mathcal{E}(x)| \le 6 \cdot 10^{-6}$ ; operando con 7 decimali l'errore è  $|\mathcal{E}(x)| \le 2 \cdot 10^{-6}$ 

Si usa il parametro: 1 se i calcoli si fanno in radianti

Si usa il parametro: 180 se i calcoli si fanno in gradi sessagesimali

Si usa il parametro: 200 se i calcoli si fanno in gradi centesimali

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	v
3	Impostare il valore dell'angolo "x"	150 S -0.86602517 AQ
4	Premere tasto S	-1 • 1 5 4 7 0 0 8 5 A ¢
5	Stampa: valore di cos x con A valore di sec	
6	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

F	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	REGISTRO	F REGISTRO	REGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI	
1	٨V	25	E+	49	73	97	М	M Operandi		
٥	5	26	CX	50	74	98	^	Operandi		
3	<b>↓</b>	27	D/+	51	75	99	R	Operandi		
4	A\$	28	CX	52	76	100	ь			
5	A/†	29	A/†	53	77	101	В			
6	E/↓	30	D/\	54	78	102	0	Servizio		
7	c/†	31	+	55	79	103	С	Servizio		
8	A/V	32	e/x	56	80	104	ď	C.		
9	D -	33	A O	57	81	105	D	π;180;20	Ю	
10	c/\$	34	A:	58	82	106	•	C <sub>6</sub>		
11	<b>A</b> -	35	•	59	83	107	E	C.		
12	-	36	AØ	60	84	108	] [	C <sup>ló</sup>		
13	c/\$	37	/◊	61	85	109		C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14	/٧	38	٧	62	86	110		DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE	
15	D+	39		63	87	111	$\left  \cdot \right _{\mathbf{v}}$	alore del!		
18	:	40		64	88	112	1 1	ngolo "x"		
17	ДХ	41		65	89	113				
18	c‡	42		66	90	114				
19	<b>‡</b> /↓	43		67	91	115				
20	СХ	44		68	92	116				
21	<b>F</b> +	45		69	93	117				
22	cx	46		70	94	118				
23	E/+	47		71	95	119				
24	CX	48		72	96	120				
<u>-</u>	cos	FANTI:	SU SCHEDA		COSTANTI	SU SCHEDA				
	<b>17</b> ;180	 0;20	0	D 1	-1,3323	69 E/1	-			
	-4,93	474	5	D/ †	0,2296		-1			
	4, 05	804	l	E †	-0,0205	77 F/				
NO	TE									
	. <b>_</b>									

# FUNZIONI TRIGONOMETRICHE: SENO COSENO TANGENTE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	42	10

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il seno, il coseno e la tangente di un angolo espresso in gradi, sessagesimali o centesimali, o in radianti, con un numero di decimali variabile da 7 a 10.

L'angolo x deve essere compreso nell'intervallo fra  $\frac{\pi}{2}$ e +  $\frac{\pi}{2}$ 

Il metodo usato per il calcolo è uno sviluppo in serie di Tchebycheff a 5 coefficienti.

Essendo noto che:

$$COSX = 2COS^{2}\left(\frac{X}{2}\right) - 1$$

Sen x = 
$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 2 \cos^2\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right] - 1$$

ci si riporta in ogni caso al calcolo dello sviluppo del cos. che appare a secondo membro delle 2 espressioni.

Il programma provvede a determinare l'argomento e passa quindi al calcolo della serie.

La tangente viene ricavata dalla relazione:  $t_g = \frac{sen x}{cos x}$ 

Per le funzioni seno e coseno i valori sono calcolati con un errore massimo  $\mathcal{E}(x) \mid \leq 5 \cdot 10^{-10}$ ; per la tangente si ha invece  $\mid \mathcal{E}(x) \mid \leq 10^{-10}$ Se l'angolo x è espresso in gradi sessagesimali si considera la costante 90, se è espresso in gradi centesimali si considera 100, se in radianti  $\mathcal{I}$ .

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 10	
1	Introdurre scheda Per calcolare il valore di sen x :	
2	Premere tasto V	
3	Impostare il valore dell'angolo "x"	
4	Premere tasto S	V 30 S
5	Stampa: sen x con A <b>4</b> Per calcolare il valore di cos x :	0 • 5 0 0 0 0 0 0 0 1 A 0.
6	Premere tasto W	0 • 8 6 6 0 2 5 4 0 3 9 A 0
7	Stampa:  cos x con A •  Per calcolare il valore di tg x :	Z 0 • 5 7 7 3 5 0 2 6 9 2 A \$
8	Premere tasto Z	
9	Stampa: tang x con A •	
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	
1		

R	REGISTRO 1 REGISTRO 2		REGISTRO F REGISTRO E		REGISTRO D CONTENUTO F			CONTENUTO REG	ISTRI			
1	A۷	25	•	49		73		97		М	Operandi	
2	S	26	+	50		74		98		A	Operandi	
3	B/ <del> </del>	27	C+	51	·	75		99		R	Operandi	
4	D↓	28	+	52		76	····	100		ь	Servizio	
5	-	29	A+	53		77		101		В		
6	AW	30	A/†	54		78		102		С		
7	0:	31	2/5	55		79		103		С	Servizio	
8	ΑX	32	D↓	56		80		104		d	C <b>1</b>	
9	c‡	33	_	57		81		105		D	90 o <del>11</del> o	100
10	<b>∓/</b> ↓	34	:	58		82		106		•	C <sub>6</sub>	
11	cx	35	A 🌣	59		83		107		Ε	C	
12	<b>F</b> +	36	/◊	60		84		108		f	С ю	
13	cx	37	B/\$	61		85		109		F	C.	
14	E/+	38	٧	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	CX	39	AZ	63		87		111			valore de <u>l</u>	·
16	E+	40	B/:	64		88		112		l'a	ingolo, x	
17	c×	41	ΑØ	65		89		113				
18	D/+	42	٧	66		90		114				
19	CX	43		67		91		115				
20	Ax	44		68		92		116				
21	e†	45		69		93		117				
22	A/1	46		70	-:	94		118				
23	R/5	47		71		95		119				
24	Dţ	48		72		96		120				
	cosı	TANTI	SU SCHEDA				COSTANTI SU S	SCHED	)A			
	90	π	o 100	D †	_	О,	0032599	135	E/ ↑			
	-3, O842513744			D/ †		Ο,	000035	903	2 F 1			
	0,1585434394			E ↑	-	o,	000000	242	27 F/ ↑			
NO:	TE			1	1							

## TABULAZIONE DI SENO E COSENO

numero	numero	numero			
schede	Istruzioni	programma			
1	107	11			

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma, fissato un valore dell'angolo iniziale x ed un incremento  $\Delta$ , entrambi espressi in gradi sessagesimali o centesimali o in radianti, tabula i valori delle funzioni trigonometriche senxe cosxdove:

$$X=x$$
,  $X=x+\Delta$ , ...,  $X=x+n\Delta=360^{\circ}$ 

Il metodo di calcolo usato è il seguente:

$$Sen X = \sqrt{1 - \cos^2 x}$$

Il valore di cos x viene calcolato con una serie di Tchebycheff con 5 coefficienti:

$$\cos x = 1 + C_{1}W^{2} + C_{2}W^{4} + C_{1}W^{6} + C_{2}W^{8} + C_{10}W^{6} + E(x)$$

dove:

$$W = \frac{x}{\pi}$$

$$C_{4} = 4 \cdot 05804$$

$$C_{6} = -1 \cdot 3323$$

$$C_{8} = 0 \cdot 22965$$

$$C_{10} = -0 \cdot 02057$$

Per angoli espressi in gradi sessagesimali si utilizza la costante 18O; per angoli espressi in radianti si utilizza π; per angoli espressi in gradi centesimali si utilizza 2OO.

I valori delle funzioni sono calcolati con un errore massimo  $|\varepsilon(x)| < 2 \cdot 10^{-5}$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	<b>V</b> 90 S.
3	Impostare l'angolo x	72 5
4	Premere tasto S	90 R Ø
5	Impostare il valore dell'incremento	1 • 0 0 0 0 0 0
6	Premere tasto S	162 R Ø
7	Stampa:  l'argomento con R •  sen x con c •	0 · 3 0 9 0 5 3 · ¢ - 0 · 9 5 1 0 4 5 · C ¢ 2 3 4 · R ¢
8	cos x con C •  Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	-0.809015 c0 -0.587788 C0
	punto 3	306 RQ -0.809021 cQ 0.587780 CQ

R	EGISTRO 1	RE	GISTRO 2	RI	EGISTRO F	R	EGISTRO <b>E</b>	RI	EGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REGIS	STRI
1	A۷	25	A\$	49	+	73	<b>#</b> \$	97	c/ <b>↓</b>	м	Operandi	
2	ຣ	26	A/V	50	c×	74	干米	98	A -	A	Operandi	
3	B/ <b>†</b>	27	D/-	51	A/†	75	E/+	99	-	R	Operandi	
4	5	28	/V	52	FX	76	+	100	c/\$	ь	Servizio	
5	B↑	29	+	53	<b>∓</b> ‡	77	ex	101	c/4	В	Servizio	
6	Υ	30	•	54	<b>‡</b> ↑	78	c‡	102	c↓	0	Servizio	
7	AW	31	ΑX	55	<b>₽</b> \$	79	D/1	103	A -	С	Servizio	
8	8/↓	32	c‡	56	Ŧ‡	80	<b>A</b> :	104	-	d	180 ο π ο	200
9	B+	33	A/ <b>↑</b>	57	E/↓	81	C+	105	c‡	D	Istruzioni	-
10	B/\$	34	F:	58	+	82	AX	106	C◊	•	Istruzioni	
11	Β/↓	35	Ŧ-	59	cx	83	c†	107	W	E	Istruzioni	
12	0/-	36	<b>†</b> 5	60	A/T	84	4/1	108		•	Istruzioni	
13	-	37	FT	61	<b>R</b> +	85	D/\	109		F	Istruzioni	
14	/w	38	<b>Ŧ</b> 5	62	RS	86	<b>‡</b>	110			DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	Y	39	E/S	63	RA	87	-	111		A	ngolo inizia	
16	A/W	40	<b>V</b>	64	<b>R</b> -	88	A√	112		le		
17	٧	41	CX	65	25	89	c/‡	113		In	cremento	
18	AY	42	A/↑	66	D/+	90	8/↓	114				
19	В/↓	43	R-	67	+	91	D/-	115				
20	A/ <b>†</b>	44	RX	68	cx	92	/z	116				
21	D/1	45	R*	69	A/†	93	c/ <b>\$</b>	117				
22	X	46	RT	70	F+	94	C≬	118				
23	/◊	47	<b>R</b> 1	71	<b>†:</b>	95	W	119				
24	RI	48	D/S	72	<b>T</b> +	96	A/Z	120				
	cost	ANTI:	SU SCHEDA	<u>'</u>	ľ	•	COSTANTI SU	SCHE	)A			
-	180	οП	o 200	D,	/ <del> </del>				<u> </u>			
					<b>↑</b>				<b>†</b>			
					<b>↑</b>				<u></u>	1		
NOT	 'E			<u> </u>								

numero	numero Istruzioni	numero programma
1	36	12

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola la funzione arco-seno, utilizzando costanti codificate.

Il metodo di calcolo seguito utilizza una serie di Tchebycheff limitata a sei coefficiienti:

$$P_{6}(x) = 1 + \partial_{4}x + \partial_{2}x^{2} + \partial_{3}x^{3} + \partial_{4}x^{4} + \partial_{5}x^{5} + \partial_{6}x^{6}$$

dove:

$$\partial_1 = -0,1366092$$
 $\partial_4 = 0,0171250$ 
 $\partial_2 = 0,0565036$ 
 $\partial_5 = -0,0070959$ 
 $\partial_3 = -0,0310686$ 
 $\partial_6 = 0,0014617$ 

La relazione è la seguente:

arc. sen x = 
$$\beta \left\{ 1 - \sqrt{1-x} \cdot \left[ P_6(x) \right] \right\} + \varepsilon(x)$$

dove:

Se l'arco è espresso in radianti, operando con 7 decimali il valore della funzione è determinato con un errore massimo attorno a 10

Se l'arco è espresso in gradi sessagesimali o centesimali l'errore è maggiore.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4 + 7	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	v
3	Impostare l'argomento "x"	0 • 5
4	Premere tasto S	
5	Stampa arco-seno con A♦	
6	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

## ISTRUZIONI

R	EGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A۷	25 C 🗘	49	73	97	м Operandi
2	S	26 B-	50	74	98	A Operandi
3	B↑	27 AV	51	75	99	R Operandi
4	F/\	28 CX	52	76	100	ь
5	В×	29 C	53	77	101	B Servizio
6	<b>F</b> +	30 C/↓	54	78	102	c Servizio
7	ВХ	з1 Д:	55	79	103	c Servizio
8	E/+	32 C -	56	80	104	d a <sub>2</sub>
9	вх	33 C/X	57	81	105	□ 8,
10	E+	34 A ◊	58	82	106	· a4
11	вх	35 /♦	59	83	107	E a,
12	D/+	36 V	60	84	108	f a.
13	ВХ	37	61	85	109	F a <sub>5</sub>
14	D+	38	62	86	110	DATI-IN ENTRATA MASSIMO
15	ВХ	39	63	87	111	L'argomento
16	c‡	40	64	88	112	x
17	A/ <b>↑</b>	41	65	89	113	
18	R/5	42	66	90	114	
19	D*	43	67	91	115	
20	c/†	44	68	92	116	
21	1	45	69	93	117	
22	A:	46	70	94	118	
23	C\$	47	71	95	119	
24	C+	48	72	96	120	
	COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	-
	0.0	565036	D/ ↑	-0,0310686	, E ↑	
	-O, 1366O92		D †	0,0014617		1
		0171250	E/†	-0,0070959		1
NOT						-

numero	numero	numero		
schede	Istruzioni	programma		
1	35	13		

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola l'arcotangente di un angolo espresso in gradi sessagesi mali o centesimali, o in radianti, con un numero di decimali compreso tra 3 e 5.

Per calcolare l'arcotang.x si usa lo sviluppo di una serie di Tchebycheff con 5 coefficienti.

La relazione usata è la seguente:

arctq. x= 
$$\beta \left( \frac{1}{2} + C_1 W + C_3 W^3 + C_5 W^5 + C_7 W^7 + C_9 W^9 \right) + \varepsilon(x)$$

dove:

$$\beta = \begin{cases} 9_0 \text{ per angoli in gradi sessagesimali} \\ \frac{\pi}{2} \text{ per angoli in radianti} \\ 100 \text{ per angoli in gradi centesimali} \end{cases}$$

$$W = \frac{x-1}{x+1}$$

$$C_1 = 0.63653$$

$$C_7 = -0.05420$$

$$C_3 = -0.21028$$

$$C_9 = 0.01327$$

$$C_5 = 0.11468$$

Per un angolo espresso in radianti l'errore massimo è di  $\varepsilon(x) \le 2 \cdot 10^{-10}$  ove  $\underline{n}$  è il numero di decimali richiesto.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 3 + 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	V
3	Impostare l'argomento "x"	1 S.
4	Premere tasto S	45 • 00000 A ¢
5	Stampa: arco-tang.x con A •	
6	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGISTRO	F REGISTRO	REGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A٧	25	c‡	49	73	97	M	Operandi	
2	5	26	Dţ	50	74	98	A	Operandi	
3	c†	27	<b>A</b> :	51	75	99	R	Operandi	
4	40	28	<b>A</b> +	52	76	100	Ь		
5	<b>A</b> :	29	<b>\$</b>	53	77	101	В		
6	<b>‡</b>	30	•	54	78	102	C	Servizio	
7	c1	31	6+	55	79	103	С	Servizio	
8	+	32	DX	56	80	104	d	C <sub>4</sub>	
9	c‡	33	A4	57	81	105	D	90 ο <b>Τ</b> ο	100
10	<b>-</b>	34	/4	58	82	106		C <sub>5</sub>	
11	c:	35	٧	59	83	107	E	C 3	
12	ДX	36		60	84	108		Cq	
13	ct	37		61	85	109	F	C7	
14	c/ <b>‡</b>	38		62	86	110		ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c/\	39		63	87	111	L	argomento	
16	F/X	40		64	88	112	x	J	
17	‡+	41		65	89	113			
18	c/x	42		66	90	114			
19	E/+	43		67	91	115			
20	c/x	44		68	92	116			
21	£+	45		69	93	117			
22	c/x	46		70	94	118			
23	D/+	47		71	95	119			
24	cx	48		72	96	120			
<sup>'</sup>	cos	TANTI	SU SCHEDA		COSTANTI	SU SCHEDA			
	90 o	गु	o 100	D 1	0,	11468 E/1			
			3653	D/ †	-0,	0542O F 1	-		
	-0,21028 I				0,	O1327 F/			
NO1	TE						1		

numero	numero	numero
sohede	istruzioni	programma
1	39	14

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il seno iperbolico di un angolo, con la possibilità di ottenere nel risultato 5, 6 o 7 decimali.

Il seno iperbolico viene calcolato mediante una serie di Mc Laurin.

$$senhx = \frac{e^{x} - e^{-x}}{2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x^{2i-1}}{(2i-1)!} \qquad n_o = 2n-1$$

Il valore massimo che possono assumere x ed n, è basato sul numero di decimali che si richiedono:

Richiedendo 7 decimali:

 $x max \leq 4,5$ 

 $n_0 = 19$ 

Richiedendo 6 decimali:

 $x max \leq 4,5$ 

Richiedendo 5 decimali:

x max **≤**10

L'errore massimo è  $|\mathcal{E}(x)| \le 3 \cdot |0|^m$  ove m = 6 o 7 indica il numero di decimali richiesto. L'errore è  $|\mathcal{E}(x)| \le 5 \cdot |0|^{-5}$  operando con 5 decimali.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5 + 7	
1	Introdurre scheda	
2	Impostare no in F	
3	Premere tasto V	19 F I
4	Impostare "x"	6 · 7 S
5	Premere tasto S	406 • 1974836 AO
6	Stampa	
	Sh x con A♦	
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 4, nel caso di n <sub>o</sub> costante; altrimenti ripartire dal punto 2	

## **ISTRUZIONI**

R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	14	49	73	97	M Operandi
2	5	26	٧	50	74	98	A Operandi
3	1	27	A/V	51	75	99	R Operandi
4	ΑX	28	€/\$	52	76	100	ь
5	c‡	29	E↓	53	77	101	В
6	c/†	30	F/-	54	78	102	。 Servizio
7	ŧ↓	31	-	55	79	103	c Servizio
8	<b>F/-</b>	32	E\$	56	80	104	d
9	E/\$	33	c↓	57	81	105	D Servizio
10	<b>∓</b> \$	34	€:	58	82	106	• Servizio
11	E↓	35	E/:	59	83	107	ε Servizio
12	cţ	36	DΧ	60	84	108	f 1
13	E:	37	<del>+/+</del>	61	85	109	F Servizio
14	€/:	38	D\$	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	F/+	39	W	63	87	111	L'argomento
16	D\$	40		64	88	112	"'x"
17	AW	41		65	89	113	n,
18	E\∱	42		66	90	114	
19	<b>F/-</b>	43		67	91	115	
20	-	44		68	92	116	
21	/v	45		69	93	117	
22	ρţ	46		70	94	118	
23	c/x	47		71	95	119	
24	ΑΦ	48		72	96	120	
	cos	TANTI	SU SCHEDA		COSTANTIS	U SCHEDA	
			1	F/ †		1	
				<u>†                                    </u>		<u></u>	.
				<u> </u>			
NO.			····	<u> </u>			-
AU.	· ••						

#### COSENO IPERBOLICO

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	37	15

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il coseno iperbolico di un angolo, con la possibilità di ottenere nel risultato 5, 6 o 7 decimali.

Il coseno iperbolico viene calcolato mediante una serie di Mc Laurin:

$$\cos hx = \frac{e^{x} + e^{-x}}{2} = \sum_{i=0}^{n} \frac{x^{2i}}{(2i)!} = 1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{x^{2i}}{(2i)!} \quad \text{dove } N_o = (2n)_{\text{max}}$$

Il valore massimo di x e di n. è basato sul numero di decimali che si richiedono:

Richiedendo 7 decimali: x max ≤ 4 n<sub>o</sub> = 18

Richiedendo 5 decimali: x max = 10 n<sub>o</sub> = 30

Richiedendo 7 o 6 decimali, l'errore massimo è **E(X) < 3.** Nove m (= 7, 6) indica il numero di decimali richiesto.

Richiedendo 5 decimali, l'errore massimo è  $\mathcal{E}(x) \leq 5 \cdot 10^{-6}$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5 4 7	
1	Introdurre scheda	
2	Impostare n <sub>e</sub> in F	
3	Premere tasto V	18 F1
4	Impostare l'angolo ''x''	2 · 0 9 S
5	Premere tasto S	4 • 10 4 3 0 0 9 0 0
6	Stampa: ch x con D <b>6</b>	
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 4, nel caso di n. costante; altrimenti ripartire dal punto 2.	

SCHEDA N...1

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RE	gistro <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	<b>V</b>	49		73		97		М	Operandi	
2	5	26	A/V	50		74		98		A	Operandi	
3	1	27	€\$	51		75		99		R	Operandi	
4	AX	28	E↓	52		76		100		Ь		
5	D/\$	29	F/-	53		77		101		8		
6	∓↓	30	€/\$	54		78		102				
7	A/↑	31	D/\$	55		79		103		С		
8	<b>D</b> /↓	32	€:	56		80		104		d	Servizio	
9	<b>‡/</b> †	33	E/:	57		81		105		D	Servizio	
10	-	34	DΧ	58		82		106			Servizio	
11	€/\$	35	<b>‡/</b> +	59		83		107		E	Servizio	
12	∓↓	36	D\$	60		84		108		] [	Servizio	
13	E\$	37	W	61		85		109		<u> </u>	Servizio	
14	D/\	38		62		86	,	110		<u> </u>	DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	E:	39		63		87		111			argomento	
16	E/:	40		64		88		112		×		
17	F/+	41		65		89		113		]  n	•	
18	D\$	42		66		90		114				
19	AW	43		67		91		115				
20	E∖∱	44		68		92		116				
21	<b>+/-</b>	45		69		93		117				
22	/٧	46		70		94		118				
23	DØ	47		71		95		119				
24	/4	48		72		96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	· · · · · ·		·	COSTANTI SU S	CHE	DA			
					<b>+</b>							
<u> </u>						<del>.</del>				$\left\{ \right. \right\}$		
ļ					<u> </u>				<u>†</u>	$\  \cdot \ $		
					<b>↑</b>				<u></u>			
NO	TE											
l										1		İ

## TANGENTE IPERBOLICA

numero	numero istruzioni	numero programma
1	47	16

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola la tangente iperbolica di un angolo, con la possibilità di ottenere 7 o 6 decimali nel risultato.

La tangente iperbolica viene calcolata usando una serie di Mc Laurin e basandosi sulla seguente relazione:

$$thx = \frac{shx}{\sqrt{1+(shx)^2}}$$

dove:

$$shx = \sum_{i=1}^{n} \frac{x^{2i-1}}{(2i-1)!}$$
  $n_0 = (2n-1)_{max} = 21$ 

Per x compreso fra i valori 6 e 10; il numero massimo di decimali che si possono richiedere è 6.

Per x46 il numero massimo di decimali è 7.

L'errore massimo è  $|\xi(x)| \le 5 \cdot 10^{-m}$ , ove mindica il numero di decimali richiesto.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6 4 7	
1	Introdurre scheda	
2	Impostare il valore di n. in F	
3	Premere tasto V	17 F1
4	Impostare l'argomento ''x''	0 · 2 9 S
5	Premere tasto S	0 • 2 8 2 1 3 4 7 A 0
6	Stampa	
	thx con A♦	
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

## ISTRUZIONI

R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	REGIST	RO F	REGISTRO E	RE	GISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A۷	25	D↓	49		73	97		М	Operandi	
2	5	26	c/x	50		74	98		A	Operandi	
3	<b>V</b>	27	ΔX	51		75	99		R	Operandi	
4	AX	28	c†	52		76	100		ь		
5	c‡	29	<b>#/</b> +	53		77	101		В	_	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon
6	CH	30	AV	54		78	102		С	Servizio	
7	Ŧ↓	31	c‡	55		79	103		С	Servizio	
8	A/ <b>†</b>	32	C:	56		30	104		d		
9	0/4	33	A Ø	57		31	105		D	Servizio	
10	<b>F/</b> ↑	34	٧	58		32	106		•	Servizio	
11	-	35	A/V	59	1	33	107		Ε	Servizio	
12	E/\$	36	€/‡	60		34	108		+	Servizio	
13	F↓	37	E↓	61		35	109		F	Servizio	
14	E∜	38	<b>‡/-</b>	62		86	110		DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE		
15	c↓	39	-	63		87	111				
16	E:	40	€Ţ	64		88	112		x		
17	E/:	41	C.	65		89	113		n.		
18	F/+	42	E:	66		90	114				
19	D\$	43	€/:	67		91	115				
20	AW	44	DX	68		92	116				
21	€/∤	45	<b>F/</b> +	69		93	117	6			
22	F/-	46	<b>D</b> \$	70		94	118				
23	-	47	W	71		95	119				
24	<b>/</b> v	48		72		96	120				
<u>'</u>	cost	ANTI	SU SCHEDA	<u>'</u>		COSTANTI S	U SCHED	A			
			<del></del>	<u> </u>							
<b> </b>				<b>†</b>				<u></u>			
				<b>↑</b>							
NO.	TF						···				
"											

## FATTORIALE NORMALIZZATO

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	56	17

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il fattoriale di n normalizzandone il risultato. Inoltre si può ottenere la tabulazione di n!per n praticamente illimitato

Il risultato viene stampato nel seguente modo:

$$n! = m \times 10^{P}$$

dove

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5 + 9	
1	Introdurre scheda	
	Per ottenere la stampa di n! norma-	6 V
	lizzato:	
2		7 • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 B \$
2	Impostare n	2 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c ¢
3	Premere tasto V	6 2
4	Stampa:	1 • 0 0 0 0 0 0 0 0 C O
	m con B <b>◊</b>	1 • 0 0 0 0 0 0 0 0 B Q
	P con c •	<b>°</b> ◊
	dove:	
	n! = m . 10	2 • 0 0 0 0 0 0 0 0 C ◊
5	Per ripetere il calcolo ripartire dal	2 • 0 0 0 0 0 0 0 0 B Ø
3	punto 2	c 0
	Per ottenere la tabulazione di n! no <u>r</u> malizzato:	
	manzzato:	3 · 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ◊
6	Impostare n	6 • 0 0 0 0 0 0 0 0 B \$
	•	- <b>c ≬</b>
7	Premere tasto Z	
8	Stampa:	4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	n con C♦	4 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C ¢ 2 • 4 0 0 0 0 0 0 0 0 B ¢
	m con B♦	2 • 4 0 0 0 0 0 0 0 0 B • 1 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		1.00000000
	P con c 🎙	
	dove:	5 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C \$
	$n_i ! = m \cdot 10^{\circ} (i = 1, 2, \dots, n)$	1 • 20000000 8
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	2.0000000000000
9	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	
	F 2	7.2000000000
		7 • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 B \$
		2 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## ISTRUZIONI

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	RE	GISTRO F	REGIS	TRO E REGIS	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AZ	25	€/-	49	W	73	97		м	Operandi	
2	€/↓	26	<b>\$</b>	50	A/W	74	98		A	Operandi	
3	0/1	27	D\$	51	/\$	75	99	,	R	Operandi	
.4	A۷	28	1Z	52	CA	76	100		Ь		
5	- D ↑	29	14	53	в◊	77	101		В	Servizio	
6	E/	30	B≬	54	c/\$	78	102		c	Servizio	
7	В\$	31	c/4	55	/◊	79	103		С	Servizio	
8	C*	32	D/*	56	W	80	104		d	Servizio	
9	c/*	33	5	57		81	105		D	Servizio	
10	ΑW	34	٧	58		82	106		•	1	
11	cl	35	A/V	59		83	107		E		
12	E\+	36	c/\	60		84	108		1		
13	В\$	37	€/+	61		85	109		F	Istruzion	i
14	ВX	38	c/ <b>‡</b>	62		86	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c↑	39	B↓	63		87	111		11,	n <sup>11</sup>	
16	<b>B</b> \$	40	A/†	64		88	112				
17	AY	41	R/S	65		89	113				
18	B↓	42	ρţ	66		90	114				
19	A/f	43	•	67		91	115				
20	R/S	44	В\$	68		92	116				
21	D↓	45	Υ	69		93	117				
22	-	46	A/Z	70		94	118				
23	/٧	47	D/\$	71		95	119				
24	D	48	/W	72		96	120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA			cosi	TANTI SU SCHEDA				
ļ			1	E	, 🛧			1			
ļ ·					<u> </u>			<b></b>			
	or where the				·		***************************************				
NO1	TE		**************************************								
									1		

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	93	18

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il valore della funzione (1+x), con un numero di decima li che può variare tra 4 e 7.

La funzione \( \lambda + \times\) viene calcolata con una serie di Tchebycheff con otto coefficienti:

$$[(1+x) = 1 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_8x^8 + E(x)]$$

dove

Operando con 5 o 6 decimali la funzione è calcolata con un errore di  $|\varepsilon(x)| \le 2 \cdot 10^{-N}$  ove n indica il numero di decimali richiesto; operando invece con 7 decimali l'errore è  $|\varepsilon(x)| \le 3 \cdot 10^{-7}$ 

Esiste inoltre il limite seguente:

$$0 \le x < 1$$

	OPERAZIONE	ESEMP10
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4 + 7	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare l'argomento "x"	0 • 5 S.
4	Premere tasto S	0 • 8 8 6 2 2 7 0 A 0
5	Stampa:	
	\(\(\begin{array}{c} \mathbb{L} \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A} \\ \mathbb{A}	
6	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1.

R	EGISTRO 1	RE	GISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REC	SISTRO D		CONTENUTO REGISTRI			
1	AV	25	A/\$	49	RA	73	R*	97		м	Operandi			
2	5	26	R+	50	RA	74	0/5	98		A	Operandi			
3	<b>c</b> ↑	27	R*	51	R↓	75	+	99		R	Operandi			
4	Cl	28	Q*	52	R*	76	СX	100		b				
5	A/†	29	RV	53	0/5	77	A/ <b>†</b>	101		В				
6	R+	30	R↑	54	+	78	ŦX	102		c				
7	₽♦	31	RQ	55	c×	79	₽V	103		С	Servizio			
8	RX	32	R+	56	A/T	80	<b>干米</b>	104		d				
9	RQ	33	D/5	57	<b>F</b> :	81	₽Ų	105		D				
10	<b>e</b> -	34	+	58	<b>F-</b>	82	F:	106		ŀ	Istruzioni			
11	R\$	35	С×	59	FS	83	Ŧ:	107		E	Istruzioni			
12	RS	36	A/†	60	<b>F</b> :	84	F-	108		,	Istruzioni			
13	0/5	37	‡+	61	<b>‡</b> *	85	E/S	109		F	Istruzioni			
14	X	38	<b>Ŧ</b> 5	62	FØ	86	+	110		D	ATI IN ENTRATA MASSIMO			
15	A/1	39	‡:	63	E/5	87	CX	111		L'argomento				
16	F�	40	ŦX	64	+	88	A/ <b>↑</b>	112		"x"				
17	ŦŤ	41	<b>‡</b> -	65	cx	89	D/ <del> </del>	113						
18	F-	42	<b>Ŧ</b> :	66	A/ <b>†</b>	90	+	114						
19	<b>#</b> \$	43	₹/5	67	R*	91	A♦	115						
20	Ŧ <b>*</b>	44	+	68	R -	92	/◊	116						
21	∓↓	45	СX	69	RS	93	٧	117						
22	E/S	46	A/†	70	RT	94		118						
23	+	47	R:	71	RQ	95		119						
24	CX	48	R5	72	RØ	96		120						
<u> </u>	COST	ANTI	SU SCHEDA	<u> </u>		·	COSTANTI SU	SCHEDA	1					
ļ				<u> </u>										
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u>†</u>		<del> </del>		<u>†</u>					
					†				1					
					<u> </u>				<u> </u>					
NO.	TE													
<u> </u>														

FUNZIONI DI BESSEL DI 1<sup>^</sup> SPECIE,DI ORDINE O: J<sub>o</sub> (x)

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	42	19

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il valore della funzione di Bessel di ordine zero, di prima specie, per X540

La funzione è ottenuta come somma dei primi venti termini della serie che la rappresenta:

$$\int_{0}^{2} (x) = 1 - \frac{x^{2}}{2^{2}} + \frac{x^{4}}{(2 \cdot 4)^{2}} + \cdots + (-1)^{s} \frac{x^{2 \cdot 5}}{(2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5)^{2}} + \cdots = \sum_{t=0}^{2} t_{t,0}$$

dove:

$$t_{00} = 1$$
 e  $t_{z,0} = t_{z-1,0} \left( \frac{-x^2}{[2z]^2} \right)$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare il valore dell'argomento	V 10 S -0•24593639 •0
4	Premere tasto S	
5	Stampa:	
	valore di J。(x) con c	
6	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RE	EGISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO E	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	B/\$	49		73		97		м	Operandi	
2	5	26	в/↓	50		74		98		A	Operandi	
3	c†	27	/Z	51		75		99		R	Operandi	
4	A/†	28	A-	52		76		100		b	Servizio	
5	D/\	29	-	53		77		101		В	Servizio	
6	<b>E/↑</b>	30	12	54		78		102		0	Servizio	
7	<b>+</b>	31	c/4	55		79		103		С	Servizio	
8	A+	32	/◊	56		'80		104		d		
9	<b>c</b> \$	33	٧	57		81,		105		D		
10	<b>c</b> :	34	A/Z	58		82		106		•	Servizio	
11	AX	35	c/\	59		83		107		E		
12	Α-	36	B/V	60		84		108		•		
13	_	37	B/+	61		85		109		F		1
14	c\$	38	c/‡	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	E/↓	39	B↓	63		87		111		L	argomento	
16	<b>\$</b>	40	E/+	64		88		112		×		
17	B↑	41	В\$	65		89		113				
18	B/1	42	W	66		90		114				
19	c/†	43		67		91		115				
20	AW	44		68		92		116				
21	c↓	45	·	69		93		117				
22	<b>B</b> :	46		70		94		118				
23	:	47		71		95		119				
24	B/X	48		72		96		120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA				COSTANTI SU S	SCHE	DA			
					<b>↑</b>				<u></u>			
		-			<b>↑</b>		<del></del>		<b>†</b>			
					<b>↑</b>				<b>1</b>			
NO	TE		<del></del>	<u> </u>	!		<del> </del>					
<u> </u>									··········		<del></del>	<del></del>

	numero	numero	numero
	schede	istruzioni	programma
۱	1	59	20

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il valore di funzioni di Bessel di prima specie, di ordine n.

Ogni funzione è ottenuta come somma dei primi venti termini della serie che la rappresenta.

Precisamente:

$$J_{n}(x) = \frac{x^{n}}{2^{n}n!} \left\{ 1 - \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^{2}}{1!(n+1)} + \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^{4}}{2!(n+1)(n+2)} - \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^{6}}{3!(n+1)(n+2)(n+3)} + \cdots \right\} = \sum_{r=0}^{20} t_{r,n}$$

dove:

$$t_{o,n} = \frac{x^n}{2^n \cdot n!}$$
  $t_{r,n} = t_{r-1,n}$   $\frac{-(\frac{x}{2})^2}{r(n+r)}$ 

Si ha inoltre:

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots (\neq 0)$$
 intero positivo

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare "n"	v
4	Premere tasto S	2 S. 1 • 5 S
5	Impostare l'argomento "x"	
6	Premere tasto S	0 • 6 1 8 9 0 0 4 7 B 0
7	Stampa:	
	valore della funzione "Jn(x)" con B 🌢	
8	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RE	GISTRO F	R	EGISTRO E	RE	GISTRO D	T	CONTENUTO REG	ISTRI
1	A٧	25	D↓	49	/4	73		97		М	Operandi	
2	5	26	D/-	50	B♦	74		98		A	Operandi	
3	D↑	27	/ V	51	/◊	75		99		R	Operandi	
4	5	28	B∜	52	٧	76		100.		ь	-	
5	c†	29	c/t	53	A/Z	77		101		В	Servizio	
6	E/↓	30	A -	54	В↓	78		102		c	Servizio	
7	A +	31	_	55	c/+	79		103		С	Servizio	
8	C\$	32	c‡	56	В\$	80		104		d	Servizio	
9	<b>c</b> :	33	Ε/↓	57	D/4	81		105		D	Servizio	
10	AX	34	AZ	58	E/+	82		106		e	1	
11	CT	35	D/\$	59	Z	83		107		E		
12	c/‡	36	D↓	60		84		108		f		
13	€/↓	37	D/+	61		85		109		F	Istruzioni	
14	<b>‡</b>	38	X	62		86		110		D.	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	D/1	39	<b>‡</b>	63		87		111			argomento	
16	В↑	40	c↓	64		88		112		"3		
17	A/V	41	:	65		89		113		n	valore di	
18	c./	42	c/x	66		90		114				
19	D/:	43	c/\$	67		91		115				
20	вх	44	c/l	68		92		116	·			
21	В\$	45	/Z	69		93		117				
22	D/\	46	A-	70		94		118				
23	€/+	47	-	71		95		119				
24	D/\$	48	/Z	72		96		120				
'	cost	ANTI	SU SCHEDA	1		<u> </u>	COSTANTI SU	SCHED	A			
				_	<u> </u>				1			
<u> </u>		1		F	;/↑   							
					<u> </u>							
					<u> </u>		<u>, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>	<del></del>				
NO.	TE											
									ŧ	ł		L

# FUNZIONE DI BESSEL DI 1º SPECIE MODIFICATA D'ORDINE 0: I, (x)

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	39	21

**DESCRIZIONE PROGRAMMA** 

Il programma calcola il valore della funzione di Bessel di prima specie modificata, d'ordine zero, per X≤10

La funzione è ottenuta come somma dei primi venti termini della serie che la rappresenta:

$$I_o(x) = 1 + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{(2\cdot 4)^2} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2\cdot 4 \cdots 2n)^2} + \cdots = \sum_{n=0}^{2n} t_{no}$$

dove:

$$t_{00} = 1$$
  $t_{10} = t_{10} \frac{x^2}{(2\pi)^2}$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	, ,
3	Impostare l'argomento "x"	1 • 5 S
4	Premere tasto S	1.64672317 60
5	Stampa:  \$\mathbb{I}_0(\times)\$ valore della funzione con c\$	
6	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIS	TRO F	RE	GISTRO E	RE	GISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	/z	49		73		97		М	Operandi	
2	5	26	A -	50		74		98		A	Operandi	
3	c t	27	-	51		75		99		R	Operandi	
4	A/T	28	1 Z	52		76		100		ь	Servizio	
5	D/ \	29	c/4	53		77		101		В	Servizio	
6	E/ †	30	14	54		78		102		c	Servizio	
7	<b>↓</b>	31	٧	55		79		103		С	Servizio	
8	A +	32	A/Z	56		80		104		d		
9	C \$	33	c/\	57		81		105		D		
10	C:	34	B/+	58		82		106		8	Servizio	
11	AX	35	c/\$	59		83		107		E		
12	c ‡	36	в↓	60		84		108		f		
13	E/L	37	E/+	61		85		109		F		
14	<b>‡</b>	38	в ‡	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B ↑	39	W	63		87		111		L' ''x	argomento	
16	B/1	40		64		88		112		''x		
17	C/t	41		65		89		113				
18	A W	42		66		90		114				
19	c \	43		67	!	91		115				
20	B :	44		68		92		116				
21	:	45		69		93		117				
22	B/x	46		70		94		118				
23	B/\$	47		71		95		119				
24	B/↓	48		72		96		120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	<u> </u>		c	OSTANTI SU S	CHEDA	<del></del>			
				<u></u>					<u> </u>			
		<del></del>		<u> </u>				<del></del>				
				ļ:			<del></del>		†   †			
			<del></del>	<u> </u>					<u> </u>			
NO.	ΓE								:			

# FUNZIONI DI BESSEL DI 1° SPECIE MODIFICATA, DI ORDINE n: $\mathbf{I}_{n}\left(\mathbf{x}\right)$

numero Istruzioni	programma
55	22
	Istruzioni

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma calcola il valore di funzioni di Bessel di 1° specie modificata di ordine n.

Ogni funzione è ottenuta come somma dei primi venti termini della serie che la rappresenta.

Precisamente:

$$I_{n}(x) = \frac{x^{n}}{2^{n} n!} \left\{ 1 + \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^{2}}{1! (n+1)} + \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^{4}}{2! (n+1)(n+2)} + \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^{6}}{3! (n+1)(n+2)(n+3)} + \cdots \right\} = \sum_{k=0}^{20} t_{k}n$$

dove:

$$t_{o,n} = \frac{x}{2^n n!}$$
  $t_{v,n} = t_{v-1,n} \frac{(\frac{x}{2})^2}{r(n+r)}$ 

Per x si deve avere:  $\times \leq 10$ n = intero positivo  $(\neq 0)$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 8	
1	Introdurre scheda	
2	Impostare "n" in D	
3	Premere tasto V	1 D I
4	Impostare l'argomento ''x''	V 0 • 6 S.
5	Premere tasto S	0 • 3 1 3 7 0 4 0 1 B ¢
6	Stampa:	
	In (x) valore della funzione con B	
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

# SCHEDA N....1....

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIS	тко <b>F</b>	REGISTRO	E REGIS	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	D/\$	49 A	/z	73	97		м	Operandi	
2	5	26	D \	50 E		74	98		A	Operandi	
3	c †	27	D/-	51 C	. +	75	99		R	Operandi	
4	A / †	28	/٧	52 E	3 \$	76	100		Ь	-	
5	D/ \	29	в↓	53 [	)/ <del> </del>	77	101		В	Servizio	
6	E/ †	30	c t		:/+	78	102		С	Servizio	
7	1	31	E/↓	55	Z	79	103		С	Servizio	
8	A +	32	AZ	56		80	104		d	Servizio	
9	c ‡	33	D/\$	57		81	105		D	Servizio	
10	c :	34	D↓	58		82	106		8	Servizio	
11	Α×	35	D/+	59		83	107		E		
12	c †	36	×	60		84	108		f		
13	c/\$	37	<b>‡</b>	61		85	109		F	Istruzioni	
14	E/↓	38	c/4	62		86	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	\$	39	•	63		87	111		L,	argomento	
16	D/ †	40	c x	64		88	112		''x	ıı Ö	
17	В ↑	41	c \$	65		89	113				
18	A/V	42	c +	66		90	114				
19	c \	43	/Z	67		91	115				
20	D/:	44	A -	68		92	116		İ		
21	вх	45	-	69		93	117				
22	в 🕽	46	IZ	70		94	118				
23	D/\	47	В ◊	71		95	119				
24	E/+	48	٧	72		96	120				
<u> </u>	cost	ANTI	SU SCHEDA	1	]	COSTANT	I SU SCHEDA				
-				<u>†</u>				<u>†</u>			
				<u>†</u>				<u> </u>			
	····			<b>↑</b>	<u> </u>			<u></u>			
NO.	TE.										
										·	<u> </u>

#### DETERMINANTE DEL 2° ORDINE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	17	23

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola lo sviluppo di un determinante del 2° ordine.

Data la matrice:

Lo sviluppo del suo determinante D<sub>2</sub> si ottiene come segue:

$$D_2 = \partial_{11} \partial_{22} - \partial_{12} \partial_{21}$$

I termini della matrice devono essere impostati per righe.

I singoli termini a possono avere 11 cifre al massimo ed il risultato fino a 6 decimali.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto W	
3	Impostare <b>Ə</b> <sub>II</sub>	
4	Premere tasto S	
5	Impostare $\partial_{12}$	₩ -3 S
6	Premere tasto S	<b>2</b> S
7	Impostare 821	<b>-</b> 2 S
8	Premere tasto S	16.00000 A
9	Impostare 311	
10	Premere tasto S	
11	Stampa:	
	D <sub>2</sub> , valore del determinante, con A •	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1

F	EGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO	D	CONTENUTO REG	ISTRI
1	A W	25	49	73	97	М	Operandi	ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1 TO ST / 1
2	5	26	50	74	98	A	Operandi	
3	F ↑	27	51	75	99	R	Operandi	-
4	S	28	52	76	100	Ь		
5	c †	29	53	77	101	В		
6	S	30	54	78	102	С		
7	D↑	31	55	79	103	С	Servizio	
8	S	32	56	80	104	d		
9	E↑	33	57	81	105	D	Servizio	
10	C ↓	34	58	82	106	в		
11	DX	35	59	83	107	E	Servizio	
12	<b>F</b> ‡	36	60	84	108	f		
13	EX	37	61	85	109	F	Servizio	
14	F -	38	62	86	110		ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	A 4	39	63	87	111	1 1	i elementi	
16	/◊	40	64	88	112	1 1	l determi- nte:	
17	W	41	65	89	113		a"	
18		42	66	90	114		a,	
19	•	43	67	91	115		ລື. ລື	
20		44	68	92	116		$a_n^n$	
21		45	69	93	117			
22		46	70	94	118			
23		47	71	95	119			
24		48	72	96	120			
	cost	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA			
<u> </u>						_		
			<u> </u>					
ļ			<b>↑</b>			<u> </u>		
			<u> </u>					
NO.	re							

## DETERMINANTE DEL 3° ORDINE (SOLUZIONE 1)

numero	numero	numero				
schede	Istruzioni	programma				
1	48	24				

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola lo sviluppo di un determinante del 3° ordine, mediante uno spezzamento in sottomatrici.

Considerando la matrice 3 x 3 scritta nella forma:

$$\begin{vmatrix} a & b_{11} & b_{12} \\ c_{11} & d_{11} & d_{12} \\ c_{21} & d_{21} & d_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & B \\ c & D \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & B \\ \frac{C}{a} & D \end{vmatrix}$$

il suo determinante è dato da:

$$D_3 = \partial \left| \left| D \right| - \frac{1}{\partial} \left| C \right| \cdot \left| B \right| \right|$$

Si è ricondotti quindi al calcolo di un determinante del secondo ordine, il cui elemento generico è rappresentato da  $(dij - \frac{1}{2}b_1)ci_1$ 

Gli elementi della matrice vengono introdotti per riga e devono rispettare i limiti indicati dalla seguente tabella:

H° dei decimali	Valore assoluto max.	n° max.di decimali
di clascun elemento	di ciascuu elemento	del vicultato.
0 1 2 3	1,5 · 10 <sup>7</sup> 10 <sup>6</sup> -1 10 <sup>4</sup> -1	o 3 3 3

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 +3	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	V 1 • 5 S
3	Impostare gli elementi del determi- nante, per righe	2 • 3 0 S - 3 S
4	Premere tasto S dopo ogni impostazio ne	7 • 1 2 0 S
5	Stampa: il valore del determinante con A •	3 · 2 · S 6 · 5 · S 4 · S
6	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	-104·212 AQ

## SCHEDA N. ...]....

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIST	RO F	REGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D	T	CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	в/↓	49		73	97		м	Operandi	
2	5	26	c/x	50		74	98		A	Operandi	
3	в↑	27	D/\$	51		75	99		R	Operandi	
4	S	28	D/-	52		76	100		ь	Servizio	
5	B/†	29	c/\$	53		77	101		В	Servizio	
6	S	30	СX	54		78	102		С	Servizio	
7	c †	31	D 1	55		79	103		С	Servizio	
8	S	32	D -	56		80	104		d	Servizio	
9	c/ †	33	c ‡	57		81	105		D	Servizio	
10	5	34	ΕX	58		82	106		е	Servizio	
11	D↑	35	E/\$	59	4	83	107		Ε	Servizio	
12	5	36	E/-	60		84	108		f	Servizio	
13	D/†	37	в/‡	61		85	109		F		
14	5	38	ΕX	62		86	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	Εţ	39	F/\$	63		87	111		Gli	elementi	
16	S	40	F/-	64		88	112		de	l determi-	
17	E/↑	41	B/\$	65		89	113		na gh	nte, per r e	
18	S	42	c/x	66		90	114				
19	F/ †	43	B/\$	67		91	115				
20	в/↓	44	c x	68		92	116				
21	B :	45	в/-	69		93	117				
22	c ‡	46	вх	70		94	118				
23	ß:	47	A \$	71		95	119				
24	в/‡	48	٧	72		96	120				
		ANTI	SU SCHEDA	1	<u>-</u> <u>!</u> _	COSTANTI SU	SCHEDA				
	<del>,</del>	<del></del>		<u>†</u>				<u> </u>			
				<u>†</u>				1			
				<u> </u>				<u> </u>			
NOT	ΓE										
							<del></del>				<u> </u>

# DETERMINANTE DEL 3° ORDINE (SOLUZIONE 2)

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	48	25

# **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma effettua il calcolo di un determinante del 3° ordine ed è particolarmente adatto al caso in cui i singoli elementi della matrice abbiano 7 cifre significative.

Data la matrice:

$$\begin{vmatrix}
 \partial_{11} & \partial_{12} & \partial_{13} \\
 \partial_{21} & \partial_{22} & \partial_{23} \\
 \partial_{31} & \partial_{32} & \partial_{33}
 \end{vmatrix}$$

Il calcolo del suo determinante  $D_3$  è fatto utilizzando lo sviluppo di Sarrus:

$$D_{3} = \partial_{11}\partial_{22}\partial_{33} + \partial_{12}\partial_{23}\partial_{31} + \partial_{13}\partial_{21}\partial_{32} - \partial_{13}\partial_{21}\partial_{31} - \partial_{11}\partial_{23}\partial_{31} - \partial_{11}\partial_{23}\partial_{31} - \partial_{11}\partial_{21}\partial_{33}$$

Gli elementi della matrice vengono introdotti per riga.

I singoli elementi aj devono avere le seguenti limitazioni:

Non si introducono errori di troncamento nelle singole operazioni

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 49		
1	Introdurre scheda		
2	Impostare <b>a</b> <sub>11</sub>		v
3	Premere tasto V	4	S S
4	Impostare $\partial_{i2}$ , $\partial_{i3}$ , $\partial_{2i}$ , $\partial_{22}$ , $\partial_{23}$		s S
	მ <sub>შ</sub> ე ემ <sub>52</sub> , მ <sub>53</sub>		S
5	Premere tasto S dopo l'impostazione di ogni dato		Տ Տ
	S	2	S
6	Stampa: il valore del determinante D <sub>3</sub> con A <b>4</b>	-48.00000000 A	0
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2		

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIST	RO F	REGISTRO E	RI	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	В -	49	73	3	97		м	Operandi	
2	F/†	26	B 🕻	50	7.	4	98		A	Operandi	
3	5	27	F↓	51	7!	5	99		R	Operandi	
4	F↑	28	DX	52	70	3	100		Ь		
5	5	29	c/×	53	7	7	101		В	Servizio	
6	E/↑	30	В -	54	78	3	102		С	Servizio	
7	S	31	в‡	55	79	9	103		C	Servizio	
8	Ε↑	32	c/1	56	8	0.	104		d	Servizio	
9	5	33	D/X	57	8	1	105		D	Servizio	
10	0/1	34	E/X	58	8:	2	106		•	Servizio	
11	S	35	B -	59	8:	3	107		Ε		
12	D↑	36	в \$	60	84	4	108		•	Servizio	
13	5	37	E/\	61	8:	5	109		F	Servizio	
14	c/†	38	EX	62	8	6	110		C	DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	5	39	c ×	63	8.	7	111		G	li elementi	
16	ct	40	В-	64	8	3	112		de	el determi-	
17	5	41	в 🕻	65	8:	9	113		jna 	ante:	
18	B↑	42	c \	66	9	)	114			<b>à</b> 11	
19	‡	43	DΧ	67	9	1	115			<b>a</b> <sub>12</sub>	
20	D/X	44	F/X	68	9:	2	116		ļ	<b>3</b> 13	
21	F/X	45	в‡	69	9:	3	117			d 21 d 22	
22	В\$	46	B -	70	9.	1	118			à 23	
23	ΕX	47	ДО	71	9:	5	119			<b>a</b> 31	
24	FΧ	48	S	72	9	в	120			832 833	
		ANTI	SU SCHEDA			COSTANTI SU S	SCHEE	)A		* *	
-	····										
-				<u>†</u>				<u>†</u>			
				<u>†</u>				<u>†</u>			
			· <del></del>	<u> </u>							
NO	TE										
										:	
										\$	

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
2	127	26

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma effettua il calcolo del determinante del 4° ordine, spezzando la matrice 4 x 4 in quattro sotto-matrici 2 x 2 sulle quali si opera.

Considerando la matrice sotto la forma

ove ciascuno degli elementi rappresenta una matrice 2 x 2, il metodo di calcolo usato è il seguente:

$$D_{4} = |A| | D - C \cdot |A^{-1}| \cdot |B| |$$

Si osserva che A indica l'inverso di A

Il programma è diviso in due parti.

Nella prima parte si introducono le matrici A e C per colonne, calcolando quindi A' e C A'

Nella seconda parte si introducono le matrici | B | e | D | per colonne, calcolando | C | A' | · B | e | D | - C | A' | B |

I singoli termini della matrice devono soddisfare alla relazione seguente: I+D < 5

#### ove:

I indica il numero di cifre intere del termine a valore assoluto maggiore D indica il massimo numero di decimali presente nei termini della matrice.

Se i valori I e D sono tali da trasformare la formula precedente in eguaglianza, D indica pure il numero di decimali predisponibile per il risultato.

Si osserva che analizzando, per una matrice, i valori specifici dei suoi termini la relazione precedente può essere resa talvolta meno restrittiva.

I dati del determinante si introducono per colonne (o per righe) una sola volta.

N.B. La matrice A deve essere invertibile; quindi  $||A|| \neq 0$  altrimenti il calcolo deve essere svolto per altre vie oppure scambiando tra loro le righe al fine di ottenere un altro A invertibile.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 - 6	
1	Introdurre scheda n. 1	V
2	Premere tasto V	V 2 · S.
3	Impostare <b>a</b> "	1 S. 9 S
4	Premere tasto S	5 S - 2 S
5	Ripetere le operazioni 3 e 4 per la	7 S 4 S
	impostazione di ciascuno dei termi- ni seguenti:	2 S V
	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-3 S 3 S
6	Introdurre scheda n. 2	2 \$
7	Premere tasto V	1 S 0 S
8	Ripetere le operazioni 3 e 4 per la	1 S 2 S
	impostazione di ciascuno dei termini seguenti:	1 S -388•000000 A \$
9	b <sub>11</sub> , b <sub>21</sub> , b <sub>12</sub> , b <sub>22</sub> d <sub>11</sub> , d <sub>21</sub> , d <sub>12</sub> , d <sub>22</sub> Stampa:	
	D <sub>4</sub> valore del determinante con A <b>?</b>	
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto l	
Ì		

SCHEDA N...1...

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGI	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	<b>A v</b>	25	-	49	D/ <b>\$</b>	73	97		м	Operandi	
2	5	26	c ‡	50	<b>‡</b>	74	98		A	Operandi	
3	В ↑	27	B/↓	51	В ↓	75	99		R	Operandi	
4	5	28	D :	52	X	76	100		Ь	Servizio	
5	B / †	29	A -	53	<b>‡</b>	77	101		В	Servizio	
6	5	30	-	54	c/ t	78	102		С	Servizio	
7	c †	31	B / 🛟	55	+	79	103		С	Servizio	
8	5	32	S	56	B \$	80	104		d	Servizio	
9	c/†	33	D/1	57	ΕX	81	105		D	Servizio	
10	c ↓	34	5	58	E/+	82	106		8	Servizio	
11	B/X	35	E ↑	59	в/‡	83	107		E	Servizio	
12	D 🗘	36	5	60	e/‡	84	108		f	Istruzion	i 
13	c/4	37	E/↑	61	C X	85	109		F	Istruzioni	<u> </u>
14	вх	38	5	62	D / +	86	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	D -	39	c/\	63	e \$	87	111		E1	ementi del	
16	D \$	40	X	64	ΕX	88	112		de	determinante	
17	c/ <del>\</del>	41	B / <b>‡</b>	65	<u>e/+</u>	89	113			<b>a</b> .	-
18	D :	42	\$	66	c/\$	90	114			<u>વે તા</u> ઢ થ	3
19	B ţ	43	Х	67	D↓	91	115			2 12 2 22	3 3
20	<b>D</b> :	44	E/\$	68	5	92	116			C 11	3
21	e/\$	45	<b>\$</b>	69		93	117			C 21 C 12	3
22	c \	46	X	70		94	118			C 22	3
23	<b>D</b> :	47	c/t	71		95	119				
24	A -	48	X	72		96	120				
'	COST	ANTI	SU SCHEDA	• !		COSTANTI SU	SCHEDA				-
					<u> </u>						
					<u> </u>			<b>├</b>			
								<u> </u>			
					<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
NO.	ΓE										
											<u> </u>

# SCHEDA N. 2.

R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	c/\$	49	D/X	73		97		М	Operandi	
2	D ţ	26	+	50	E ‡	74		98		A	Operandi	
3	5	27	B ţ	51	B/-	75		99		R	Operandi	
4	0/1	28	E/X	52	E/\$	76		100		ь	Servizio	
5	5	29	E +	53	e -	77		101		В	Servizio	
6	E 1	30	c \$	54	E\x	78		102		С	Servizio	
7	S	31	E/\$	55	E ‡	79		103		С	Servizio	
8	E/T	32	B/X	56	E -	80		104		d	Servizio	
9	S	33	E/+	57	DΧ	81		105		D	Servizio	
10	c/+	34	c/\$	58	A 4	82		106		6	Servizio	
11	Х	35	B/x	59	5	83		107.		E	Servizio	
12	c ‡	36	0/+	60		84		108		f		
13	<b>‡</b>	37	B / \$	61		85		109		F	Istruzioni	
14	X	38	S	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	E \$	39	D/ ↑	63		87		111		G	li elemen-	
16	<b>‡</b>	40	5	64		88		112		ti	del dete <u>r</u>	
17	X	41	E 1	65		89		113		n	ninante	
18	c/‡	42	5	66		90		114			Ьıı	3
19	X	43	E/T	67		91		115			b si	3
20	D/\$	44	5	68		92		116			b 12	3
21	<b>‡</b>	45	<b>‡</b>	69		93		117			<b>d</b> 21	3
22	В↓	46	c/-	70		94		118	_		d 12	3
23	X	47	D/\$	71		95		119			d 22	3
24	1	48	B -	72		96		120				
<b> </b>	COST	ANTI :	SU SCHEDA	!		<u></u>	COSTANTI SU S	CHE	DA			
ļ					<b></b>				<u> </u>			
ļ				-	<u> </u>				+			
ļ												
					<u> </u>		<del></del>		<u>†</u>			
NO1	ΓE											
L												

numero	numero Istruzioni	numero programma		
1	43	27		

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma effettua il prodotto di matrici 2x2, ottenendo come risultato una matrice della stessa dimensione.

Date due matrici:

$$\left|A\right| = \begin{vmatrix} \partial_{11} & \partial_{12} \\ \partial_{21} & \partial_{22} \end{vmatrix} \qquad \left|B\right| = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix}$$

si dice loro prodotto una matrice

$$\left|\begin{array}{c} \mathbf{C} \\ \mathbf{C} \\ \mathbf{C}_{21} \\ \mathbf{C}_{22} \end{array}\right|$$

tale che il suo elemento generico Cij è dato da:

$$Cij = \sum_{K=1}^{2} \partial_{iK} b_{Kj} \qquad (i,j = 1,2)$$

Il procedimento adottato per calcolare il prodotto è quello "righe per colonne", mediante il quale l'elemento generico Cij si ottiene sommando i prodotti della riga i di A per i corrispondenti elementi dell'ja colonna di B

Gli elementi delle matrici sono introdotti per righe e devono soddisfare ai limiti indicati dalla seguente tabella:

N° decimali di aij	Valore max. di  aij	Decimali del visultato
0	105-1	0
1 - 2	40 <sup>5</sup> - 4	4
4	10 <sup>4</sup> -1	2

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1	Introdurre scheda	u
2	Premere tasto V	V 3 S
3	Impostare 3,,	5 S 7 S
	-	7 S 9 S
4	Premere tasto S	4 S
5	Ripetere le operazioni 3 e 4 per	6 S 8 S
	$\partial_{n}$ , $\partial_{2i}$ , $\partial_{22}$ e per i termini della matrice $ \mathbf{B} $ :	10 \$
		52 • 00000 A 4
,	$b_{11}$ , $b_{12}$ , $b_{21}$ , $b_{22}$	68 • 00000 A •
6	Stampa: <b>C</b> ,, con A <b>♦ , C<sub>2</sub></b> con A <b>♦</b>	100 • 00000 A 4
	C <sub>21</sub> con A , C <sub>22</sub> con A cioè la stampa della matrice prodotto è eseguita per righe	132-0000 40
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

# 8CHEDA N. ....1....

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO F	F	EGISTRO E	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	<b>A V</b>	25	D/X	49		73		97		м	Operandi	
2	S	26	D/ <b>‡</b>	50		74		98		٨	Operandi	
3	в †	27	в/↓	51		75		99		R	Operandi	
4	5	28	ΕX	52		76		100	·	Ь	Servizio	
5	B/ †	29	B +	53		77		101		В	Servizio	
6	S	30	A 4	54		78		102		С	Servizio	
7	c ↑	31	в/↓	55		79		103		С	Servizio	
8	S	32	E/X	56		80		104		d	Servizio	
9	c/ †	33	D +	57		81		105		D	Servizio	
10	S	34	A \$	58		82		106			Servizio	
11	D↑	35	c/\	59		83		107		E	Servizio	
12	S	36	EX	60		84		108		<u> </u>		
13	D/1	37	C +	61		85		109		F		
14	S	38	Αø	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	E↑	39	c/\	63	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	87		111		.G1	i elementi	 
16	S	40	E/X	64		88		112		de ci	lle matri-	
17	E/↑	41	D/+	65		89		113			ð,	
18	В↓	42	A \$	66		90		114			ð 12	
19	DX	43	٧	67	· ·- · · · · · · · · · · · · · · · ·	91		115			9 21	
20	в‡	-44		68		92		116			રા ઇ	
21	D/X	45	<del></del>	69		93		117			b 41	
22	D ‡	46		70		94		118			b 12	
23	c ×	47		71		95		119			p 51	
24	c ‡	48		72		96		120			pss	
<u> </u>	cost	ANTI	SU SCHEDA				COSTANTI SU S	CHE	DA			
				ļ —	<u> </u>							
<b> </b>					<u> </u>				<u></u>			
				-			<del></del>		<u></u>			
				<u></u>	<u> </u>	·						
NO.	TE											
							<del></del>					1

## INVERSIONE DI MATRICI 2 x 2

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	32	28

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma effettua l'inversione di una matrice 2 x 2.

Data la matrice

$$\begin{vmatrix} A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \partial_{11} & \partial_{12} \\ \partial_{21} & \partial_{22} \end{vmatrix}$$

la sua inversa è

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{\partial_{22}}{D} - \frac{\partial_{12}}{D} \\ -\frac{\partial_{21}}{D} & \frac{\partial_{11}}{D} \end{vmatrix}$$

dove D è il determinante della matrice e cioè:

Gli elementi della matrice vengono introdotti per righe e devono sottostare alle seguenti limitazioni:

nodecimali diaiy	valove wax. di ajy	M <sup>o</sup> wax. decimali del visultato
0	9 · 4010	0
1	9,9 - 10 4	2
2	9,99.408	4
3	9.999 407	6

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare 8,,	- 2 S
4	Premere tasto S	<b>3 S</b> .
5	Ripetere le operazioni 3 e 4 per i te <u>r</u>	<b>-4</b> S. S. S.
	mini 3 <sub>12</sub> - 3 <sub>21</sub> - 3 <sub>52</sub>	2 • 5 0 0 0 0 0 A •
6	Stampa:	-1.500000 A ¢ 2.000000 A ¢
	termini di A <sup>-1</sup> per righe:	-1 · 0 0 0 0 0 0 A •
	$\frac{\partial_{22}}{D}$ cou $A^{\diamond}$ , $\frac{\partial_{12}}{D}$ cou $A^{\diamond}$	
	- 21 COU A+ , 211 COU A+	
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1.....

F	REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	Α٧	25 E :	49	73	97	м Operandi
2	5	26 Д -	50	74	98	A Operandi
3	F↑	27 -	51	75	99	R Operandi
4	5	28 A <b>◊</b>	52	76	100	ь
5	c t	29 F J	53	77	101	B Servizio
6	5	30 E :	54	78	102	a a
7	D↑	31 Д ◊	55	79	103	c Servizio
8	5	32 V	56	80	104	d
9	Ε↑	33	57	81	105	D Servizio
10	C +	34	58	82	106	•
11	DX	35	59	83	107	E Servizio
12	в‡	36	60	84	108	1
13	F↓	37	61	85	109	F Servizio
14	ΕX	38	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	B -	39	63	87	111	Gli elementi
16	E ‡	40	64	88	112	della matri- ce:
17	E :	41	65	89	113	a <sub>n</sub>
18	A ¢	42	66	90	114	diz
19	c t	43	67	91	115	221
20	E :	44	68	92	116	d 22
21	A -	45	69	93	117	
22	-	46	70	94	118	
23	A 4	47	71	95	119	
24	D↓	48	72	96	120	
	COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
	<del></del>		1 1			
			<b>†</b>		<b>†</b>	~
			<b>†</b>		<b>†</b>	
NO	TE		<u> </u>			
			<u>.</u>			

numero	numero	numero				
schede	Istruzioni	programma				
2	139	29				

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola i singoli termini della matrice inversa di una matrice data, le cui dimensioni siano  $3 \times 3$ .

Data la matrice:

$$M = \begin{bmatrix} \partial_{11} & \partial_{12} & \partial_{13} \\ \partial_{21} & \partial_{22} & \partial_{23} \\ \partial_{31} & \partial_{32} & \partial_{33} \end{bmatrix}$$

per calcolare la sua inversa si ricorre ad una scomposizione in sottomatrici:

$$M = \begin{bmatrix} \partial_{11} & \partial_{12} & b_{11} \\ \partial_{21} & \partial_{22} & b_{21} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

dove:

$$B \begin{vmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{vmatrix} \qquad C = \begin{vmatrix} C_{11} & C_{12} \end{vmatrix}$$

$$Con h = A_2 \quad Con = A_2 \quad Con = A_2 \quad Con = A_3 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad Con = A_4 \quad$$

con b<sub>11</sub> = 3<sub>13</sub> e b<sub>21</sub> = 3<sub>23</sub> con c<sub>11</sub> = 3<sub>31</sub> e c<sub>12</sub> = 3<sub>32</sub>

Si è quindi ricondotti ad invertire una matrice del 2° ordine

$$\left| \mathbf{M}^{-1} \right| = \begin{vmatrix} \frac{D}{AD - CB} & -\frac{B}{AD - CB} \\ -\frac{C}{AD - CB} & \frac{A}{AD - CB} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} DA^{-1}q & -A^{-1}Bq \\ -q CA^{-1} & q \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A^{-1} + A^{-1}BqCA^{-1} & -A^{-1}Bq \\ -q CA & q \end{vmatrix}$$

dove:

I termini della matrice si introducono per righe e devono soddisfare alla relazione:

ove:

I indica il numero di cifre intere del termine a valore assoluto maggiore D indica il massimo di numero di cifre decimali presenti nei termini della matrice.

Si osserva che la relazione precedente ha validità generale e che analizzando invece i valori specifici dei singoli termini di una matrice essa può esser resa talvolta meno restrittiva.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1	Introdurre scheda n. l	
2	Premere tasto V	Y
3	Impostare <b>a</b> <sub>u</sub>	2 S 3 S
4	Premere tasto S	<b>4</b> S <b>3</b> S
5	Ripetere le operazioni 3 e 4 per i restanti termini della matrice. Ordi natamente si introducono $\partial_{12} \partial_{13} \partial_{21} \partial_{21} \partial_{22} \partial_{23} \partial_{31} \partial_{32} \partial_{33}$	5 S -4 S 4 S 7 S 2 S
6	Stampa: valore di: <b>q = (D-CA<sup>-1</sup>B)<sup>-1</sup></b> con A <b>0</b>	10 • 0 0 0 0 0 A 0 V
7	Introdurre scheda n. 2	10 S 1 • 8 0 0 0 0 B \$
8	Premere tasto V	3 · 4 0 0 0 0 0 b ¢ - 3 · 2 0 0 0 0 C ¢
9	Impostare il risultato stampato all' <u>o</u> perazione 6	-1.00000 co -2.00000 Do 2.00000 do
10	Stampa: i termini della matrice inversa per righe: l^ riga: con B , b , C , 2^ riga: con c , D , d , 3^ riga: con E , e , A ,	0 • 1 0 0 0 0 E ¢ - 0 • 2 0 0 0 0 e ¢ 0 • 1 0 0 0 0 A ¢
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 1	

## SCHEDA N. 1

F	REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25 B/\$	49 D/	73	97	M Operandi
2	S	26 B/:	50 X	74	98	A Operandi
3	в †	27 A -	51 E/\$	75	99	R Operandi
4	S	28 -	52 5	76	100	b Servizio
5	B/ †	29 B/\$	53 C ↓	77	101	B Servizio
6	S	30 C/‡	54 X	78	102	。 Servizio
7	c †	31 C/:	55	79	103	c Servizio
8	5	32 A -	56 E/\$	80	104	d Servizio
9	c/ <b>†</b>	33 -	57 +	81	105	D Servizio
10	S	34 C/\$	58 5	82	106	• Servizio
11	D ↑	35 B ↓	59	83	107	E Servizio
12	S	36 C X	60 -	84	108	f Istruzioni
13	0/1	37 C 🕏	61 A 💠	85	109	F Istruzioni
14	в/↓	38 G/X	62 C 🗘	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	c/x	39 E 🗘	63 C:	87	111	Gli elementi della matri-
16	E \$	40 B/₩	64 C \$	88	112	ce
17	В↓	41 D/X	65 D/\$	89	113	
18	DΧ	42 C +	ee D/:	90	114	
19	E -	43 D/\$	67 D/ I	91	115	
20	в \$	44 D X	68 E ↓	92	116	
21	B:	45 E +	69	93	117	
22	D I	46 C I	70 E/↓	94	118	
23	B:	47 5	71 R S	95	119	
24	в‡	48 E 1	72 5	96	120	
	cost	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
			<b>†</b>		1	
	, a		<b>†</b>		<b>†</b>	
			1		<b>↑</b>	
NO	TE					

SCHEDA N. 2

	i	i	1	<del> </del>	<del> </del>
REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1 A V	25 E/X	49 A -	73	97	м Operandi
2 E 1	26 C/+	50 -	74	98	A Operandi
3 E/‡	27 B/\$	51 E/\$	75	99	R Operandi
4 R S	28 C \$	52 A -	76	100	ь Servizio
5 B↓	29 E X	53 -	77	101	B Servizio
6 E X	30 @/+	54 E ţ	78	102	. Servizio
7 E \$	31 C/\$	55 A :	79	103	c Servizio
8 B/X	32 C 1	56 :	80	104	d Servizio
9 E/\$	33 E/X	57 B �	81	105	D Servizio
10	34 D +	58 B/4	82	106	• Servizio
11 D 1	35 D ‡	59 C 💠	83	107	E Servizio
12 X	36 C J	60 ( / 4	84	108	Istruzioni
13	37 A -	61 D 💠	85	109	F Istruzioni
14 E/\$	38 -	62 D/ <b>4</b>	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15 +	39 D/\$	63 E · ♦	87	111	Risultato
16 E/\$	40 A -	64 E/4	88	112	stampato
17 C/X	41 -	65 A Q	89	113	all'operazi <u>o</u> ne 6
18 E +	42 C L	66 / 4	90	114	
19 E ‡	43 5	67 S	91	115	
20 D/↓	44 E ↓	68	92	116	
21 E X	45 :	69	93	117	
22 B +	46 E / 🕏	70	94	118	
23 B ‡	47 :	71	95	119	
24 D/1	48 E 1	72	96	120	
<b>' Y</b>	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
	A GO GOITEDA				
		<b>↑</b>		<u></u>	
		<b>↑</b>		<b>↑</b>	
		<b>↑</b>		<b>↑</b>	
NOTE					

## DOPPIO PRODOTTO VETTORIALE

numero	numero	numero		
schede	Istruzioni	programma		
-1	46	30		

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il doppio prodotto vettoriale di tre vettori con tre componenti.

Dati tre vettori  $\vec{A}, \vec{B} \in \vec{D}$  si dice loro doppio prodotto vettoriale un vettore  $\vec{V}$  rappresentato come segue:

Il metodo di calcolo utilizzato prevede che venga eseguito il prodotto vettoriale

e successivamente

Com'è noto, le componenti del primo prodotto vettoriale sono date da:

$$C_{11} = a_{21} b_{31} - b_{21} a_{31}$$

$$C_{21} = -a_{11} b_{31} + b_{11} a_{31}$$

$$C_{31} = a_{11} b_{21} - b_{11} a_{21}$$

In modo del tutto analogo si calcolano quelle del 2° prodotto vettoriale, utilizzando per il primo vettore le  $C_{ii}$ ,  $C_{2i}$ ,  $C_{3i}$  calcolate in precedenza, nonchè le componenti del vettore D.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare 811	V
4	Premere tasto S	3 S 5 S
5	Ripetere le operazioni 3 e 4 per ciascuna delle restanti componenti di A  a <sub>21</sub> , a <sub>31</sub> e per le componenti di B  b <sub>11</sub> , b <sub>21</sub> , b <sub>31</sub>	7 S 2 S 4 S 6 S
6	Ripetere le operazioni 3 e 4 per ogni componente di $\overline{0}$ , $d_{11}$ , $d_{21}$ , $d_{31}$	4 S 5 S 6 S
7	Stampa: il valore delle componenti del doppio prodotto vettoriale:  Vu con C   Vu con b   V31 con B	-34.000000 C
. 8	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

# ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO E	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25 D / 🕽	49	73	97	M Operandi
2	F/\	26 C/X	50	74	98	A Operandi
3	F 🕽	27 D/-	51	75	99	R Operandi
4	5	28 B/\$	52	76	100	b Servizio
5	В †	29 C/X	53	77	101	B Servizio
6	S	30 B 🛊	54	78	102	• Servizio
. 7	B/†	31 D X	55	79	103	c Servizio
8	5	32 B -	58	80	104	d Servizio
9	D/+	33 B 🕽	57	81	105	b Servizio
10	ΑZ	34 F ↓	58	82	106	•
11	5	35 / V	59	83	107	E Servizio
12	c/t	36 C 4	60	84	108	· 1
13	5	37 B/♦	61	85	109	F Servizio
14	D ↑	38 B \$	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	5	39 V	63	87	111	Gli elementi
16	c †	40 A / V	64	88	112	dei vettori
17	D↓	41 C 1	65	89	113	
18	D / X	42 B ↓	66	90	114	
19	E \$	43 D/‡	67	91	115	
20	c t	44 F *	68	92	116	
21	B/x	45 / ◊	69	93	117	
22	E -	46 Z	70	94	118	
23	c ‡	47	71	95	119	
24	вх	48	72	96	120	
	cost	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	F/ <sup>†</sup>		<u></u>	
	······································		<u>†</u>			
	<u> </u>	<del></del>	<u> </u>			
NO.	TE					

## PRODOTTO, QUOZIENTE E RECIPROCO DI NUMERI COMPLESSI

numero schede	numero istruzioni	numero programma
1	64	31
_		1

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma esegue il prodotto, il quoziente e il reciproco di un numero comples so.

Si applicano le formule seguenti:

$$(a+ib)(c+id) = (ac-bd)+i(bc+da)$$

$$\frac{\partial + ib}{\partial c + id} = \frac{\partial c + bd}{\partial c^2 + d^2} + i \frac{bc - da}{\partial c^2 + d^2}$$

$$\frac{1}{c+id} = \frac{c}{c^2+d^2} + i \frac{-d}{c^2+d^2}$$

Si otterranno i risultati nella forma A + iB,

ove: A = parte reale

B = parte immaginaria

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 10	
1	Introdurre scheda	
	Per ottenere il prodotto:	
2	Premere tasto Z	
3	Impostare a (parte reale)	
4	Premere tasto S	Z
5	Impostare b (parte immaginaria)	12 S
6	Premere tasto S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7	Impostare c (parte reale)	_
8	Premere tasto S	5 S
9	Impostare d (parte immaginaria)	10 S
10	Premere tasto S	30 · 000000000 C o
11	Stampa:	135.00000000000000
	A (p. reale) con C •	٧
	B (p. immaginaria) con co	12 \$
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal	3 5
1	punto 2	5 5
	Per ottenere il quoziente :	
13	Premere tasto V	10 \$
14	Impostare a	-0 · 8 4 0 0 0 0 0 0 0 C 0
15	Premere tasto S	0.7200000000
16	Impostare b	W
17	Premere tasto S	.1 2 5
18	Impostare c	3 5
19	Premere tasto S	-0.0196078431 00
20	Impostare d	0.0784313725 00
21	Premere tasto S	0 0704313723 00
22		
22	Stampa:	
ł	B (p. imm.) con C4	
	A (p. reale) con co	
23	Per ripetere il calcolo ripartire dal	
	punto 13	
	Per ottenere il reciproco:	
24	Premere tasto W	
25	Impostare a (parte reale)	
26	Premere tasto S	
27	Impostare b (parte immaginaria)	
28	Premere tasto S	
29	Stampa:	
	B(p. imm.) con Co	
ĺ	A (p. reale) con co	
30	Per ripetere il calcolo ripartire dal	
	punto 24	
•	Punto 11	

# SCHEDA N. . 1

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	REGISTRO E	REGISTRO D	1 1	CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25	D :	49	e / -	73	97	М	Operandi
2	5	26	c ţ	50	c ↓	74	98	A	Operandi
3	в ↑	27	ВХ	51	B/X	75	99	R	Operandi
4	5	28	B/+	52	B +	76	100	Ь	Servizio
5	Β/↑	29	D :	53	c/\$	77	101	В	Servizio
6	ΑY	30	c/\$	54	e ø	78	102		Servizio
7	S	31	C 4	55	c/ø	79	103	С	Servizio
8	c t	32	e/\$	56	٧	80	104	d	
9	S	33	٧	57	A W	81	105	D	Servizio
10	c/†	34	ΑZ	58	A/†	82	106		
11	c/\	35	5	59	D/ L	83	107	E	
12	ΑX	36	В↑	60	<b>↓</b>	84	108	1	Istruzioni
13	D ‡	37	5	61	В ↓	85	109	F F	Istruzioni
14	6 f	38	B/†	62	A -	86	110		DATI IN ENTRATA MASSIM
15	A X	39	S	63	B/ <b>‡</b>	87	111		arte reale
16	D +	40	c 1	64	Υ	88	112	1 1	arte imma- inaria
17	D 🕽	41	S	65		89	113		
18	c/\	42	c/1	66		90	114		
19	вх	43	c/\	67		91	115		
20	c/\$	44	B/X	68		92	116		
21	B/X	45	c/ <b>‡</b>	69		93	117		
22	B/‡	46	Вх	70		94	118		
23	c x	47	В \$	71		95	119		
24	c/-	48	e ×	72		96	120		
	COST	ANTI	SU SCHEDA	11		COSTANTI S	SU SCHEDA		
				<del></del>	<u> </u>				
	<del></del>				<u> </u>			1	
				-	<u> </u>		<u> </u>		
	<del></del>				'			-	
NO	IL								

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	emmangorq
1	49	32

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola le due radici coniugate diun numero complesso.

Il numero complesso viene introdotto impostando prima la sua parte reale e poi la sua parte immaginaria.

Il risultato che si ottiene ha la stessa forma.

Il metodo di calcolo usato è il seguente:

$$\sqrt{a+ib} = \pm (5,+i5_2)$$

dove:

$$5_1 = \frac{b}{|b|} \cdot \sqrt{\frac{r+a}{2}}$$

$$5_2 = \sqrt{\frac{r-a}{2}}$$

dove:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Questo deriva da:

$$\partial + ib = r \cdot e^{i(\theta + 2\pi n)}$$


$$\sqrt{a+ib} = \sqrt{r} \cdot e^{i(\frac{\theta}{2} + \pi n)}$$

$$\sqrt{\partial + ib} = \sqrt{r} \left[ \cos \left( \frac{\theta}{2} + \pi n \right) + i \sin \left( \frac{\theta}{2} + \pi n \right) \right]$$

Dove il seno e il coseno sono operati come rapporti fra gli elementi di un triango lo rettangolo associato ai numeri.

$$\cos \theta = \frac{\delta}{r}$$

$$sen \theta = \frac{b}{r}$$



	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare a (partereale)	y .
4	Premere tasto S	9 S 2 • 7 6 5 4 6 8 D ◊
5	Impostare b (parte immaginaria)	1 • 6 2 7 2 1 0 d 0 - 2 • 7 6 5 4 6 8 D 0
6	Premere tasto S	-1.627210 do
7	Stampa: (parte reale) con D� (parte immaginaria) con d� (parte reale) con D� (parte immaginaria) con d�	
8	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1

RE	GISTRO 1	R	EGISTRO 2	REG	ISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	EGISTRO D		CONTENUTO REG	BISTRI
1	A V	25	A J	49 (	- V	73		97		м	Operandi	
2	S	26	C X	50		74		98		A	Operandi	
3	B / 1	27	D 1	51		75		99		R	Operandi	
4	S	28	B / -	52		76		100		ь	Servizio	
5	B 1	29	A / 1	53		77		101		В	Servizio	
6	<b>↓</b>	30	0/1	54		78		102		С		
7	Χ	31	;	55		79		103		С	Servizio	
8	D 1	32	$A \sqrt{}$	56		80		104		d	Servizio	
9	B / ↓	33	D/\$	57	*****	81		105		D	Servizio	
10	A x	34	A *	58		82		106		е		
11	D +	35	D -	59		83		107		E		
12	A √	36	В \$	60		84		108		f		
13	D \$	37	A *	61		85		109		F	Istruzion	i
14	В ↓	38	D/-	62		86		110		DA	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	/ V	39	B / \$	63		87		111				
16	A / 1	40	D Q	64		88		112		la:	parte re <u>a</u> le	
17	E/ V	41	D/4	65	١	89		113		b:	parte im-	
18	BY	42	BO	66		90		114			maginaria	
19	c 1	43	B / 0	67		91		115				
20	D ↓	44	/ ◊	68		92		116				
21	B / +	45	V	69		93		117				
22	A / 1	46	A / V	70		94		118				
23	1\0	47	A / 1	71		95		119				
24	;	48	D/ 1	72		96		120	[			
<u> </u>	COSTA	ANTI	SU SCHEDA	·		<del>-</del>	COSTANTI SU S	CHED	A			
					<u> </u>							
ļ					†   							
		··	<u></u>		<u> </u>		<del></del>					
NOTE	Ξ											

# RISOLUZIONE DELL'EQUAZIONE DI 2º GRADO

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	46	33

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma risolve un'equazione di 2° grado.

Data un'equazione di 2° grado:

$$\partial x^2 + bx + c = 0$$

Si dice discriminante dell'equazione stessa la quantità:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

E' noto che si distinguono, a seconda del valore di △, tre casi:

△>O l'equazione ammette due reali radici e precisamente:

$$X_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
  $X_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 

Δ=O l'equazione ammette due radici reali coincidenti:

$$X_1 \equiv X_2 = -\frac{b}{2a}$$

∆ ⟨ 0 1'equazione ammette due radici complesse coniugate:

$$x_1 = \frac{-b + i \sqrt{|b^2 - 4ac|}}{2ia}$$
  $x_2 = \frac{-b - i \sqrt{|b^2 - 4ac|}}{2a}$ 

Il programma è atto a calcolare i valori delle radici nei tre casi suddetti, trasfo<u>r</u> mando le formule in modo opportuno:

$$x_1 = -\frac{b}{2a} + \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}} \qquad x_2 = -\frac{b}{2a} - \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}}$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare coefficiente "a"	. <b>V</b>
4	Premere tasto S	2 S.
5	Impostare coefficiente "b"	- 6 S
6	Premere tasto S	3 • 0 0 0 0 0 0 A 0 - 1 • 0 0 0 0 0 0 A 0
7	Impostare coefficiente "c"	1 S
8	Premere tasto S	2 S 3 S
9	Stampa: Radici reali con A� Radici complesse con C� ( parte reale) A� ( parte immaginaria)	-1.000000 C0 1.414213 A0 -1.000000 C0 -1.414213 A0
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1 ....

F	REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25 A/Z	49	73	97	M Operandi
2	5	26 A -	50	74	98	A Operandi
3	в↑	27 —	51	75	99	R Operandi
4	5	28 C 💠	52	76	100	Ь
5	c †	29 AV	53	77	101	B Servizio
6	S	30 Д 🗘	54	78	102	c Servizio
7	<b>‡</b>	31 ( 0	55	79	103	c Servizio
8	ВW	32 -	56	80	104	d
9	B :	зз А ♦	57	81	105	D
10	в ţ	34 V	58	82	106	е
11	<b>A</b> +	35 A/V	59	83	107	Е
12	e ţ	36 A V	60	84	108	f
13	<b>c</b> :	37 C 🕏	61	85	109	F
14	A -	38 ( +	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	-	з9 Д	63	87	111	I coefficien-
16	A X	40 C -	64	88	112	ti a, b, c
17	e †	41 -	65	89	113	
18	B -	42 A	66	90	114	
19	/٧	43 V	67	91	115	
20	A -	44 A W	68	92	116	
21	-	45 C/↓	69	93	117	
22	/z	46 C W	70	94	118	
23	c o	47	71	95	119	
24	٧	48	72	96	120	
	cost	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	-
			1 1			1
			<del> </del>		·	
			<u> </u>		<u></u>	
			<u> </u>			-
NO	TE					
						1 1

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	107	34

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Data l'equazione  $y = x^3 + bx^2 + cx + d$  si cerca una radice reale con un procedimento dicotomico che individua l'intervallo  $\Delta x_n$  in cui la f(x)=y cambia segno. (Vedi figura)

Per d > 0 si ha almeno una radice reale negativa;

Per d<0 si ha almeno una radice reale positiva.

Il punto  $x_0$  iniziale é tale per cui  $f(x_0)>0$  e la prima radice reale é alla sua sinistra; nel caso in cui sia d>0,  $x_0=0$ ; nel caso in cui sia d<0 si ricerca un valore  $x_0$  positivo per cui  $f(x_0)>0$ .

Partendo da  $x_o$  con passo  $-\Delta x_o(\Delta x_o = 1)$  si individua un intervallo di ampiezza 1 in cui avviene il cambiamento di segno e si ripete il procedimento con  $\Delta x_1 = 0.1$ . Trovato l'intervallo d'ampiezza 0,1 in cui cade la radice, si ripete il procedimento con  $\Delta x_2 = 0.01$  e si procede così fino a ridurre 1' in tervallo  $\Delta x_0$  a zero.


Calcolata la radice reale si esegue la riduzione della equazione di 3°grado ad una di secondo, che si risolve con la ben nota formula.

Detta 4 la radice reale si ottiene come equazione di secondo grado:

$$\varphi(x) = x^{2} + (b + \alpha_{4})x + (c + \alpha_{4}b + \alpha_{4}^{2})$$

$$eio \in \qquad \varphi(x) = x^{2} + (b - \alpha_{1})x - \frac{d}{\alpha_{1}}$$

Il procedimento di calcolo adottato per la 1 consente di ottenere valori di di con errori di qualche unità sull'ultima cifra decimale purché la radice 1 disti almeno 0,02 dalla più prossima radice reale o dal punto di flesso.



·	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 8	
1 2 3 4	Introdurre scheda Premere tasto V Impostare b Premere tasto S	
5 6	Impostare c Premere tasto S	
7 8 9	Impostare d Premere tasto S Stampa:  radice reale d, con A  Stampa:  radici reali d <sub>2</sub> , d <sub>3</sub> con A	0 S 1 S -10 S
11	Stampa : radici complesse:	2 • 0 0 0 0 0 0 A 0
	d <sub>2</sub> Re. con d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	-1.000000 do 2.000000 A0
12	d <sub>3</sub> Re. con d v d <sub>3</sub> Imm. , A v Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	-1.000000 do -2.000000 A0

SCHEDA N. 1

	REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO <b>D</b>	CONTENUTO REGISTRI
1	A 🗸	25 A / V	49 C V	73 / ♦	97 5	M Operandi
2	S	26 €	50 A +	74 B/ +	98 5	<sup>A</sup> Operandi
3	B / 1	27 D / -	51 +	75 A / 1	99 S	R Operandi
4	S	28 C 🗘	52 B / +	76 E/ 1	100 A / W	Servizio
5	B 1	29 C V	53 +	777	101 A V	B Servizio
6	5	30 B / +	54 C X	78 A X	102 D / 🗘	c Servizio
7	c/1	31 C X	55 B +	79 D / 1	103 A 💠	c Servizio
8	C *	32 B +	56 D / <b>↑</b>	80 C +	104	d Servizio
9	D +	33 C X	57 A *	81 A -	105 / 🗘	D 1O e istruzioni
10	D / 1	34 C / +	58 C -	82 -	106 D / 💠	Istruzioni
11	c/ \	35 / 🗸	59 B / -	83 / 💥	107 C W	E Istruzioni
12	/ V	36 A ↓	60 C X	84 A V	108	f Istruzioni
13	B/W	37 / Z	61 B -	85 D / <b>1</b>	109	F Istruzioni
14	c ↓	38 C Z	62 C X	86 D / +	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	D +	39 A / Z	63 C / -	87 A 🌣	111	b
16	c \$	40 C V	64 D / :	88 -	112	c
17	A *	41 D / +	65 ( +	89 -	113	
18	c -	42 C	66 C \$	90 / ◊	114	d
19	B/-	43 D / V	67 B Z	91 B W	115	
20	C x	44 D :	68 C / ↓	92 A 💠	116	
21	B -	45 D / <b>↓</b>	69 C:	93 / 🌣	117	
22	c ×	46 D / \$	70 C 🗘	94 / 🗘	118	
23	c/-	47 A X	71 / 💸	95 V	119	
24	c/w	48 / /	72 A 4	96 5	120	
	COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU S	CHEDA	
ļ		10	D 1			
ļ			<u> </u>		<u> </u>	
	·····					
NO	TE					
1						

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	29	35

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola la radice cubica di un numero.

Per il calcolo della radice cubica di un numero a, si utilizza una formula ricorrente:

$$X_{n+1} = \frac{1}{3} \left( 2 \sqrt{\frac{d}{X_n}} + X_n \right)$$

dove X n e Xn+1 rappresentano due valori approssimati della radice, determinati in due iterazioni successive.

Si ha:

$$\sqrt[s]{a} = x_n \equiv x_{n+1}$$

ossia le iterazioni hanno termine quando i valori approssimati della radice, deter minati in due iterazioni successive, coincidono a meno di una certa precisione, precisamente quando | X<sub>mi</sub> - X<sub>e</sub> | < 10<sup>-8</sup> ove k indica il numero di decimali prefissato.

Il valore iniziale x<sub>o</sub> prefissato è: X<sub>o</sub> = √a

Il campo di variabilità del radicando è indicato dalla tabella seguente:

decimali	campo di varia bilità di à
10	99 H 10 <sup>-3</sup>
9	9999 H 10 <sup>-3</sup>
8	999999 40-3
7	9,9·10 <sup>1</sup> H 10 <sup>-3</sup>

La radice viene determinata con un errore  $|\mathcal{E}(x)| \leqslant 3 \cdot 10^{5}$  ove n indica il numero di decimali richiesti.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6 + 9	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	V 6 4 5 S.
3	Impostare il radicando "a" e abbassa	
4	re il tasto S Stampa: valore della radice con C <b>4</b>	8 • 6 4 0 1 2 2 5 9 7 C ¢
5	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIS	TRO F	REGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	/ ٧	49	73	3	97		м	Operandi	
2	5	26	/ ◊	50	74	1	98		A	Operandi	
3	B 1	27	<b>e</b> \$	51	75	3	99		R	Operandi	
4	<b>√</b>	28	/ •	52	76	3	100		ь		
5	AV	29	٧	53	77	,	101		В	Servizio	
6	c ‡	30		54	78	3	102		С		
7	A/†	31		55	79		103		С	Servizio	
8	0/-	32		56	80	)	104		d		
9	V	33		57	81		105		D	Servizio	
10	A/V	34		58	82	2	106		•		
11	D <b>‡</b>	35		59	83	3	107		E		
12	В↓	36		60	84	l I	108		f		
13	<b>c</b> :	37		61	85	5	109		F		<del>,</del>
14	ΑV	38		62	86	<b>s</b>	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	A +	39		63	87	,	111		11	radicando	
16	c +	40		64	88	s I	112		a		
17	A / †	41		65	89	)	113				
18	0/\$	42		66	90		114				
19	•	43		67	91		115				
20	e \$	44		68	92	2	116				
21	D \	45		69	93	s	117				
22	A :	46		70	94		118				
23	D \$	47		71	95	<b>j</b>	119				
24	D -	48		72	96	<b>s</b>	120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	<u> </u>		COSTANTI SU S	SCHED	A .			
					<del> </del>						
				<u> </u>				<u> </u>			
				<u>'</u>							
	re			1	1						
NO1	I E							ļ			
											<u></u>

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	73	36

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola  $\sqrt[N]{a}$ , dove N è un intero positivo maggiore di 1 ed a è un numero positivo.

Il metodo di calcolo seguito usa la relazione di ricorrenza:

$$X_{n+1} = \frac{1}{N} \left[ \left( N-1 \right) X_n + \frac{a}{X_n^{N-1}} \right]$$

$$N \neq 2^r$$
,  $r = 1,2,...$ 

dove  $X_{n}$  ed  $X_{n+1}$  sono due successive approssimazioni della radice.

Il calcolo si arresta quando:

$$\left| x_{n+1} - x_n \right| < C \left| x_n \right|$$

dove C è un parametro predeterminato, cioè C = 40<sup>-6</sup>

Se  $N = 2^r$  (r = 1, 2....) la radice è calcolata con r successive operazioni di radice quadrata.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6 + 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare "a"	٧
4	Premere tasto S	0 • 1 2 3 4 5 6 S 3 S
5	Impostare "N"	0 • 4 9 7 9 3 2 8 0 C ¢
6	Premere tasto S	
7	Stampa: con C ?	
8	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	
, m, t		

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO <b>2</b>	RE	GISTRO F	R	EGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	в↓	49	1	73	Y	97		М	Operandi	
2	5	26	D/X	50	<b>A</b> :	74		98		A	Operandi	
3	c/ †	27	в 🕻	51	<b>‡</b>	75		99		R	Operandi	
4	c †	28	Z	52	-	76		100		ь	Servizio	
5	5	29	A/Z	53	c ×	77		101		В	Servizio	
6	B/ †	30	e t	54	B/:	78		102		С	Servizio	
7	A/ †	31	A X	55	D +	79		103		С	Servizio	
8	D/ 1	32	c ‡	56	c ‡	80		104		d	Servizio	
9	D/↑	33	A W	57	C -	81		105		D	Servizio	
10	B <b>†</b>	34	A/W	58	A \$	82		106				
11	A Z	35	c t	59	A / 1	83		107		E	Istruzioni	
12	c \	36	D ţ	60	R/S	84		108		f	Istruzioni	
13	AV	37	Β/↓	61	D	85		109		F	Istruzioni	<del></del>
14	c ‡	38	A/†	62	:	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	в/↓	39	D/ 1	63	/ W	87		111		1	radican-	
16	В -	40	<b>-</b>	64	C V	88		112			o "a"	
17	/ V	41	D/\$	65	A/Y	89		113			'indice di adice ''N''	
18	A \$	42	ΑΥ	66	A :	90		114				
19	12	43	D/1	67		91		115				
20	BV	44	/Y	68		92		116				
21	<b>@ 4</b>	45	C/ \	69	D/\$	93		117				
22	/ ◊	46	<i>D</i> :	70	0	94		118				
23	٧	47	B/:	71	C X	95		119				
24	A/V	48	D 🕽	72	D ţ	96		120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	<del></del>		·	COSTANTI SU	SCHEDA				
		<del></del>		Ī	<b>→</b>							
					<del> </del>				- <del></del>			
		· <del></del>			<del>-</del>				<del>                                     </del>			
					'							
NO.	I E											

# POTENZA ENNESIMA AD ESPONENTE INTERO E PO-SITIVO

numero	numero	número
schede	istruzioni	programma
1	32	37

# DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma effettua l'elevamento ad una potenza n, intera e positiva, di una base x reale qualsiasi con le seguenti limitazioni:

Valore max. di  x	Yalove max.di N	Decimali del visultato
9,9	16	ο÷3
99,9	8	0÷3
999,9	4	o÷5

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	2 5 S
3	Impostare base "x"	2 S
4	Premere tasto S	625 • 00000 C ¢
5	Impostare esponente "n"	
6	Premere tasto S	
7	Stampa: X <sup>n</sup> con C ◊	
8	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

# ISTRUZIONI

# SCHEDA N. ....1 ....

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIST	rro <b>F</b>	RI	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REC	BISTRI
1	AV	25	D/:	49		73		97		м	Operandi	
2	5	26	c 1	50		74		98		A	Operandi	
3	c †	27	A :	51		75		99		R	Operandi	
4	0/1	28	‡	52		76		100		ь		
5	S	29		53		77		101		В	Servizio	
6	B 1	30	12	54		78		102		С		
7	A/†	31	c 4	55		79		103		С	Servizio	
8	D/ \	32	٧	56		80		104		d	Servizio	
9	AIV	33		57		81		105		D		
10	+	34		58		82		106		8		
11	c ‡	35		. 59		83		107		E		
12	A X	36		60		84		108		f		
13	c ‡	37		61		85		109		F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14	A +	38		62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	<b>†</b>	39		63		87		111		א <sup>יין</sup>	.11	
16	В↓	40		64		88		112		ıı <sub>n</sub>		
17	-	41		65		89		113				
18	/ v	42		66		90		114				
19	A ţ	43		67		91		115				
20	12	44		68		92		116				
21	CO	45		69		93		117				
22	٧	46		70		94		118				
23	A/Z	47		71		95		119				
24	e ‡	48		72		96		120				
<del>                                     </del>	cost	ANTI	SU SCHEDA				COSTANTI SU S	CHEC	DA			
				<u></u>		,						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u>+</u>				· · · · · · ·	<u></u>			
							·					
				<b>†</b>					<u> </u>			
NOT	ΓE											
										<u> </u>		1

# POTENZA ENNESIMA AD ESPONENTE INTERO, POSITIVO O NEGATIVO

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	36	38

## DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma calcola la potenza ennesima di una base qualsiasi (positiva o negativa, intera o decimale), con esponente intero, positivo o negativo:

Alcuni limiti, per basi intere, sono riportati nella seguente tabella:

	x	n
_	9	23
	99	11
9	99	7
99999999999999999999999999999999999999	99	4
999	99	3
99999	199	3
99999	399	2
9999999	199	2
99999999	999	2
99999999	199	54332222

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 10	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	V
3	Impostare "x"	5 S.
4	Premere tasto S	5 S. 3125 • 000000000 CQ
5	Impostare esponente "n"	
6	Premere tasto S	
7	Stampa il risultato: se esponente positivo con C  se esponente negativo con A se esponente zero con	V
8	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	5 S -5 S 0 • 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 A 0
		V
		123652369•23
		1.00000000

## ISTRUZIONI

R	EGISTRO 1	REG	IISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO RE	BISTRI
1	AV	25	A/W	49	73	97	M Operandi	
2	/ ◊	26	-	50	74	98	A Operandi	
3	S	27	/ v	51	75	99	R Operandi	
4	в/↑	28	C 4	52	76	100	ь Servizio	
5	1	29	٧	53	77	101	В	
6	S	30	A/Y	54	78	102	С	
7	c †	31	A -	55	79	103	c Servizio	
8	A W	32		56	80	104	d	
9	c ‡	33	A/V	57	81	105	D	
10	A / 🕇	34	c ‡	58	82	106	0	
11	0/↓	35	B/X	59	83	107	E	
12	/ W	36	W	60	84	108	f	
13	A 🕻	37		61	85	109	F	<del></del> _
14	12	38		62	86	110	DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	<b>\</b>	39		63	87	141	<sub>''x''</sub>	11
16	٧	40		64	88	112	''n''	2
17	A/Z	41		65	89	113		
18		42		66	90	114		
19	/ Y	43		67	91	115		
20	c ţ	44		68	92	116		
21	<b>\$</b>	45		69	93	117		
22	:	46		70	94	118		
23	A 4	47		71	95	119		
24	٧	48		72	96	120		
	cost	ANTI SU	J SCHEDA	<u> </u>	COSTANTI SU	SCHEDA		
						<u> </u>		
	<del>,</del>			<u> </u>		<u> </u>		
			<del></del>	<u> </u>				
NOT	·	<del></del>		'				
NOT	C							

## SISTEMA LINEARE DEL 2° ORDINE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	40	39

# DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma calcola i valori delle incognite  $x_1$  ed  $x_2$  che compaiono in un sistema del 2° ordine del tipo:

$$a_1 x_1 + b_1 x_2 = c_4$$
  
 $a_2 x_1 + b_2 x_2 = c_2$ 

Il metodo di calcolo utilizzato è quello di Kramer, mediante il quale si calcolano  $x_1$  ed  $x_2$  come rapporti dei determinanti:

Se D = 0, il sistema è indeterminato.

I coefficienti a, b e c devono soddisfare la seguente condizione: I+D = 11

# ove:

I indica il numero di cifre intere del coefficiente di valore assoluto maggiore D indica il numero di decimali del coefficiente avente il maggior numero di cifre decimali ed anche il massimo numero di decimali predisponibile per il risultato nel caso che si verifichi l'eguaglianza.

Si osserva che la formula precedente ha validità generale, indipendentemente dai valori specifici degli  $a_i$ ,  $b_i$ ,  $c_i$  e che, analizzando invece i singoli valori da elaborare, essa può talvolta esser resa meno restrittiva.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare <b>a</b> ,	
4	Premere tasto S	
5	Impostare <b>b</b> <sub>1</sub>	V 2 S.
6	Premere tasto S	3 S 4 S
7	Impostare C <sub>I</sub>	<b>5 S</b> .
8	Premere tasto S	6 S. 7 S
9	Impostare 31	- 1 • 0 0 0 0 0 0   E & 2 • 0 0 0 0 0   A &
10	Premere tasto S	
11	Impostare b <sub>2</sub>	
12	Premere tasto S	
13	Impostare 😋	
14	Premere tasto S	
15	Stampa:  valori delle incognite X <sub>1</sub> ed X <sub>2</sub> con E � e A <b>?</b> rispettivamente	
16	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1...

F	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	REGIST	RO F	REGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REGIS	TRI
1	AV	25	c ×	49	73		97		м	Operandi	
2	5	26	F -	50	74		98		A	Operandi	
3	c †	27	E \$	51	75		99		R	Operandi	
4	5	28	DX	52	76		100		Ь		
5	c/†	29	F ↓	53	77		101		В	Servizio	
6	5	30	c/\	54	78		102		·	Servizio	
7	D ↑	31	c x	55	79		103		С	Servizio	
8	5	32	F ↓	56	80		104		d	Servizio	
9	D/ 1	33	F -	57	81		105		D.	Servizio	
10	5	34	B :	58	82		106		•		
11	E ↑	35	E ↓	59	83		107		E	Servizio	
12	5	36	B :	60	84		108		f		
13	F	37	E♦	61	85		109		F	Servizio	
14	c/\	38	A 4	62	86		110		D.	ATI IN ENTRATA	MASSIMO
15	D/X	39	/ 0	63	87		111			coefficien-	
16	B ţ	40	٧	64	88		112		ti m	del siste-	
17	c \	41		65	89		113				
18	ΕX	42		66	90		114				
19	B -	43		67	91		115				
20	B <b>↓</b>	44		68	92		116				
21	DI	45		69	93		117				
22	DX	46		70	94		118				
23	<b>#</b> ‡	47		71	95		119				
24	c 1	48		72	96		120				
		ANTI	SU SCHEDA	<u> </u>		COSTANTI SU S	CHEDA		1		
-				<u> </u>				1	e .		
-				<u>†</u>				<u>†</u>			
_				<u>†</u>				<u>†</u>			1
				<b>†</b>		<del></del>		<u> </u>			
NO	TE										

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	120	40

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma risolve un sistema lineare del 3° ordine:

Dato il sistema:

$$\begin{cases} a_1 x_1 + b_1 x_2 + C_1 x_3 = K_1 \\ a_2 x_1 + b_2 x_2 + C_2 x_3 = K_2 \\ a_3 x_1 + b_3 x_2 + C_3 x_3 = K_3 \end{cases}$$

e supposto che non sia indeterminato e che inoltre a, sia ‡ 0, si possono calcolare i valori di X, X, X, col metodo di Gauss o delle somme e sottrazioni.

Il programma esegue questo calcolo evitando reimpostazioni di dati.

La scheda magnetica va riletta prima di ogni calcolo dato che una parte del program ma va distrutta durante l'elaborazione.

Se è A + O si può scrivere

$$\begin{cases} X_{1} + B_{1}X_{2} + C_{1}X_{3} = K_{1} \\ X_{2} + B_{1}X_{2} + C_{2} + X_{3} + C_{2} + C_{2} = K_{1}B_{2} - K_{2} \\ X_{2} + B_{1}B_{2} - B_{2} + X_{3} + C_{2} + C_{2} = K_{1}B_{2} - K_{2} \\ X_{2} + B_{1}B_{2} - B_{3} + X_{3} + C_{2} + C_{2} = K_{1}B_{2} - K_{2} \end{cases}$$

cioè:

$$\begin{cases} X_1 + B_1 X_2 + C_1 X_3 = K_1 \\ X_2 \setminus B_2 + X_3 C_2 = K_2 \\ X_2 B_3 + X_3 C_5 = K_3 \end{cases}$$

Considerando le 2 ultime equazioni del sistema, si ottiene:

$$B_2 X_2 + C_2 X_3 = K_2$$
  
 $B_3 X_2 + C_3 X_3 = K_3$ 

Se  $B_2 \neq 0$ si ottiene immediatamente

$$\begin{cases} X_2 = \frac{K_2}{B_2} - \frac{C_1}{B_2} & X_3 \\ X_3 = \frac{B_3 \frac{K_2}{B_2} - K_3}{B_3 \frac{C_2}{B_2} - C_3} \end{cases}$$

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Se il denominatore di X3 è d O il sistema ammette soluzioni.

Se  $B_2 = 0$  si scambiano tra loro gli elementi con indici 2 e 3 e si sonda di nuovo l'elemento che si trova nella posizione precedentemente occupata da  $B_2$ . Se tale elemento  $(B_3)$  è ugualmente nullo, il sistema è impossibile o indeterminato.

Se  $B_3 \neq 0$  si possono immediatamente usare le formule (1) con lo scambio degli indici 2 e 3.

Una regola di validità generale per determinare i limiti di grandezza dei coefficienti è la seguente:

#### ove:

I indica il numero di cifre intere del coefficiente di valore assoluto maggiore D indica invece il maggior numero di cifre decimali presente nei coefficienti.

Nel caso di eguaglianza "D" indica pure il massimo numero di decimali predisponibile per il risultato.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	V 2 S
2	Premere tasto V	1
3	Impostare il coefficiente <b>a</b> ,	3 S 4 S 3 S
4	Premere tasto S	3 S 5 S -4 S
5	Ripetere le operazioni 3 e 4 per i coefficienti b., C, , K, , 3, , b, , C, ,	-4 S -1 S 4 S
6	K <sub>2</sub> , a <sub>3</sub> , b <sub>3</sub> , c <sub>3</sub> , K <sub>3</sub> Stampa le radici:  X <sub>1</sub> con A •	7 S -2 S 0 S
	X <sub>2</sub> con b ◊ X <sub>3</sub> con d ◊	2 • 0 0 0 0 0 0 A • - 1 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto l	0 * 5 0 0 0 0 0 d \$

SCHEDA N....1....

F	REGISTRO 1		RI	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REG	ISTRI -
1	AZ		25	-	49	A ×	73	S	97	AV	м	Operandi	
2	вх		26	E 1	50	/ w	74	S	98	5	A	Operandi	
3	5	5	27	AX	51	5	75	S	99	c/†	R	Operandi	
4	_		28	/ V	52	A/W	76	S	100	5	ь	Servizio	
5	E / 1		29	c/1	53	t	77	5	101	c ↑	В	Servizio	
6	e x		30	E / 1	54	D ‡	78	5	102	5	c	Servizio	
7	5	5	31	c/ ‡	55	E/x	79	S	103	в/†	С	Servizio	
8	•	•	32	E↓	56	E -	80	5	104	5	d	Istruzioni	e dati
9	R/*		33	D/1	57	D :	81	\$	105	\$	D	Istruzioni	e dati
10	R S	,	34	E 1	58	D / I	82	5	106	c/:	8	Servizio	
11	5	,	35	<b>†</b>	59	D/x	83	5	107	c ‡	E	Servizio	
12	c/ †	•	36	D 1	60	в ‡	84	5	108	:	f	Istruzioni	
13	1		37	Ах	61	X	85	5	109	B / \$	F	Istruzioni	
14	B/x	(	38	/٧	62	E / \$	86	5	110	:		DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	S	,	39	5	63	В -	87	5	111	в ‡	Co	oefficienti	
16	•		40	A/V	64	B/\$	88	5	112	5		<b>3</b> <sub>1</sub>	
17	D 1		41	E/↓	65	B/X	89	5	113	E/ †		61	
18	c/l		42	:	66	c t	90	5	114	ļ		C , K 1	
19	ВХ		43	D/\$	67	c -	91	S	115	B/X		82	
20	S		44	:	68	E/-	92	5	116	5		bz	
21	•	-	45	E/\$	69	A 4	93	5	117	-		Cz	
22	c/1	;	46	D/L	70	B/4	94	5	118	E 1		k <sub>z</sub> a <sub>3</sub>	
23	c x		47	DX	71	D/4	95	S	119	E/		<b>b</b> 3	
24	5		48	c/-	72	5	96	5	120	Z		<b>c</b> 3	
-		1	NTI	SU SCHEDA		1	<u> </u>	COSTANTI SU S	CHE	) DA		K <sub>3</sub>	
					1					<u> </u>			
			<del></del>			<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u>			
						<b>†</b>				<u></u>			
					 	<b>↑</b>				<b>↑</b>			
NO	TE												
<u> </u>								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

# DISTANZA DI UN PUNTO DA UNA RETTA

numero Istruzioni	numero programma
44	41

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola la distanza di un punto  $P_3(x_3,y_3)$  dalla retta passante per i punti  $P_1(x_1;y_1)$  e  $P_2(x_2;y_2)$ 

La distanza viene calcolata utilizzando la seguente formula:

Distanza = 
$$\frac{\left(Y_{1}-Y_{2}\right)x_{3}+\left(x_{2}-x_{1}\right)y_{3}+\left(x_{1}y_{2}-x_{2}y_{1}\right)}{\sqrt{\left(Y_{1}-Y_{2}\right)^{2}+\left(x_{1}-x_{2}\right)^{2}}}$$
dove le  $X_{i}$ ,  $Y_{i}$  rappresentano le coordinate dei punti  $P_{i}$   $\left(x_{i}, y_{i}\right)$ 

con 
$$\dot{J} = 4, 2, 3, .$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 2 + 7	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	v
3	Impostare X3	12 • 3 4 S - 10 • 3 6 S
4	Premere tasto S	14 • 03 S
5	Ripetere le operazioni 3 e 4 ordinata mente per y3, X,, y, 1, X2 e y2	15.03 S -10.30 S 10.39 S 24.6239032 A
6	Stampa: la distanza con A <b>¢</b>	24 023/032 4
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

# ISTRUZIONI

# SCHEDA N. ... 1

REGISTRO 1		REGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI	
1	AV	25 C / X	49	73	97	M Operandi	
2	5	26 E / 🕻	50	74	98	A Operandi	
3	В †	27	51	75	99	R Operandi	
4	S	28 D/X	52	76	100	ь Servizio	
5	B / ↑	29 E/-	53	77	101	B Servizio	
6	5	30 E/\$	54	78	102	© Servizio	
7	c f	31 D	55	79	103	c Servizio	
8	5	32 <b>C</b> –	56	80	104	d Servizio	
9	c/†	33 B/X	57	81	105	D Servizio	
10	5	34 E/+	58	82	106	• Servizio	
11	D 1	35 E / ‡	59	83	107	E Servizio	
12	S	36 C/+	60	84	108	f	
13	D/ ↑	37 D/-	61	85	109	F	
14	c +	38 B X	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO	
15	D -	39 E/+	63	87	111	Le coordina	
16	ΑX	40 E :	64	88	112	te:	
17	E ‡	41 A 🕻	65	89	113	X <sub>3</sub> Y <sub>3</sub>	
18	c/+	42 A 4	66	90	114		
19	D/-	43 / 🌣	67	91	115	Y4	
20	A X	44 V	68	92	116	X <sub>2</sub>	
21	E +	45	69	93	117	Y2	
22	AV	46	70	94	118		
23	E ţ	47	71	95	119		
24	D↓	48	72	96	120		
	cost						
			<u>†.</u>		<u>†</u>	-	
			<u> </u>		<u></u>		
			<u> </u>				
NO	TE						
			<del> </del>	·····			

#### RETTA PER DUE PUNTI

numero	numero istruzioni	numero programma
1	57	42

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma determina l'equazione della retta passante per due punti dati:  $P_1(x_1,y_1)$  e  $P_2(x_2,y_2)$ , nelle sue varie forme (canonica, normale ed esplicita).

Dati due punti  $P_1(x_1, y_1) \in P_2(x_1, y_2)$ , l'equazione della retta passante per essi è:

$$(y_1 - y_2) = +(x_2 - x_1)y + x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$$

cioè del tipo:

$$ax + by + c = 0$$

che corrisponde alla forma "canonica".

Mediante opportuna trasformazione dei coefficienti a, b e c si determina l'equa zione della retta in forma "normale" (""")

$$a'x + b'y + c' = 0$$
  $\sqrt{a'^2 + b^2} = 1$ 

In tale forma i coefficienti rappresentano i coseni direttori della normale alla retta individuata da P<sub>1</sub> e P<sub>2</sub>, ed il termine noto è uguale alla distanza del l'origine dalla stessa retta.

Si determina infine l'equazione esplicita della retta per P<sub>1</sub> e P<sub>2</sub>, del tipo:

$$y = a^*x + b^*$$

$$a^* = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_1} \quad e \quad b^* = \frac{x_1 y_2 - x_2 y_1}{x_1 - x_1}$$

dove:

L'equazione esplicita della retta è determinata solo nel caso in cui la retta stes sa non sia del tipo x = cost., in tal caso la macchina si ferma segnalando un supero corrispondente ad una divisione per zero.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda Per ottenere la forma canonica ;	
2	Premere tasto V	
3	Impostare X,	V
4	Premere tasto S	2 S 3 S
5	Ripetere le operazioni 3 e 4 ordinata mente per $\gamma_1$ , $\chi_2$ , $\gamma_2$	4 S 2 S
6	Stampa: a con D� b con d� c con E�	1 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3 Per ottenere la forma esplicita:	-0-500000 A 0 4-000000 A 0
8	Premere tasto W	0 • 4 4 7 2 1 3 A 0
9	Stampa: a*, b* con A <b>&gt;</b>	0 • 3 9 4 4 2 7 A ¢ - 3 • 5 7 7 7 1 0 A ¢
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3 Per ottenere la forma normale:	
11	Premere tasto Z	
12	Stampa: a', b', c' con A <b>¢</b>	
13	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	REGISTRO E	REGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	E 🐧	49	A 🔷	73	97	м	Operandi	
2	5	26	/ 4	50	D/\	74	98	A	Operandi	
3	B 1	27	٧	51	D :	75	99	R	Operandi	
4	5	28	A W	52	A •	76	100	ь	Servizio	
5	B/1	29	в↓	53	E↓	77	101	В	Servizio	
6	5	30	c -	54	D :	78	102	С	Servizio	
7	c †	31	E / 🕻	55	A	79	103	С	Servizio	
8	5	32	D 1	56	/ ♦	80	104	d	Servizio	
9	c/ †	33	E/:	57	<b>V</b>	81	105	D	Servizio	
10	В/↓	34	A 4	58		82	106	в	Servizio	
11	c/-	35	E↓	59		83	107	E	Servizio	
12	D \$	36	E/:	60		84	108	.t		
13	c t	37	A 4	61		85	109	F	Istruzioni	
14	B -	38	/ ◊	62		86	110	٥	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	D/\$	39	٧	63		87	111	C	pordinate:	
16	c t	40	A Z	64		88	112		X <sub>1</sub>	
17	B/X	41	D \$	65		89	113		Y1	
18	E ‡	42	A X	66		90	114		X <sub>2</sub>	
19	В ↓	43	E/\$	67		91	115		42	
20	c/×	44	AX	68		92	116		•	
21	E -	45	E/+	69		93	117			
22	E \$	46	AV	70		94	118			
23	D 4	47	D \$	71		95	119			
24	D/4	48	<b>D</b> :	72		96	120			
	COST	ANTI	SU SCHEDA	<del></del>		COSTANTIS	U SCHEDA			
				Ī	<b>↑</b>		<u> </u>			
	•				<u> </u>		<u> </u>			
					<u> </u>					
NO	TE									
<b></b>								<u>'                                    </u>		<u> </u>

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	38	43

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma determina i nuovi valori delle coordinate di un punto Pi quando il primitivo sistema di riferimento subisce una rotazione di un angolo  $\theta$  attorno all'origine.

Dato il punto  $P_{i}(X_{i},Y_{i})$  ove  $X_{i} \in Y_{i}$  sono le sue coordinate riferite ad un certo sistema di assi, si indicano con  $X_{i} \in Y_{i}$  le sue coordinate riferite ad un nuovo sistema di assi ottenuto dal precedente mediante una rotazione  $\theta$ 

I valori di Xi e Yi sono determinati con le formule seguenti:


$$X_i = x_i \operatorname{sen} \theta - y_i \cos \theta$$

$$Y_i = x_i \cos \theta + y_i \sin \theta$$

La rotazione dè individuata da due vettori dati a e b soddisfa alle relazioni:

$$sen \theta = \frac{b}{\sqrt{a_1^2 + b^2}} \qquad cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a_1^2 + b^2}}$$

A seconda che a e b siano  $\geqslant 0$ , si hanno per  $\theta$  i seguenti casi:



	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare il valore di a	V
4	Premere tasto S	1 · 5 S 2 · 7 S
5	Impostare il valore di b	2 S 3 S
6	Premere tasto S	0 · 2 9 1 3 8 A 0 3 · 5 9 3 7 3 A 0
7	Impostare il valore di X;	
8	Premere tasto S	
9	Impostare il valore di Yi	
10	Premere tasto S	
11	Stampa: valore delle coordinate Xied Yi con A	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

# ISTRUZIONI

# SCHEDA N...1

R	EGISTE	ro <b>1</b>	R	EGISTRO 2	REGIS	TRO F	REGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	IISTRI
1	A	٧	25	EX	49		73	97		м	Operandi	
2		5	26	F/\$	50		74	98		A	Operandi	
3	В	1	27	DV	51		75	99		R	Operandi	
4		5	28	e/x	52		76	100		ь		
5	С	1	29	F/-	53		77	101		В	Servizio	
6		5	30	A O	54		78	102		С	Servizio	
7	٥	1	31	c/\	55		79	103		С	Servizio	
8		5	32	ΕX	56		80	104		d		
9	E	1	33	E/\$	57		31	105		D	Servizio	
10	B	<b>↓</b>	34	DΧ	58		32	106		·	Servizio	
11	А	X	35	E/+	59		33	107		E	Servizio	
12	F/	<b>‡</b>	36	A o	60		34	108		1	Servizio	
13	C	+	37	/ ٥	61		35	109		F		,
14	A	X	38	Y	62		36	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMQ N.º CIFRE
15	F/	+	39		63		37	111		1	valori di	
16	Α	1	40		64		88	112		a,	b, x, y	
17	F/	1	41		65		39	113				
18	В	1	42		66		00	114				
19	F/	:	43		67		)1	115				
20	E/	1	44		68		02	116				
21	C	1	45		69	!	03	117				
22	F/	•	46		70		)4	118				
23	c/	<b>‡</b>	47		71		95	119				
24	E/	1	48		72		06	120				
			ANTI	SU SCHEDA	<u> </u>		COSTANTI SU	SCHEE	)A			
	<del> ,</del>			<del> </del>	<u>†</u>				<u>†</u>			
					<u>†</u>							
					<u></u>							
NOT	ΓE											
												1

numero Istruzioni	numero programma
46	44
	istruzioni


# **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma determina l'area di un poligono qualsiasi, note le coordinate carte siane  $X_i$ ,  $Y_i$  dei vertici  $P_i$  (i = 1,2....n)

La formula utilizzata per il calcolo è la seguente:

$$A = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \left[ y_i \left( x_{i+1} - x_{i-1} \right) \right]$$
 con 11>3

Le coordinate dei vertici non devono superare le 5 cifre



La figura riporta, a titolo di esempio, un poligono di sei lati.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 ÷ 3	
l	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare l'ascissa $x_1$ del primo vertice $P_1$	
4	Premere tasto S	
5	Impostare l'ordinata y del vertice P	
6	Premere tasto S	V
7	Ripartire dal punto 3 per introdurre le coordinate dei vertici seguenti P <sub>2</sub> , P <sub>3</sub> P <sub>n</sub>	150 S 600 S 500 S 950 S
8	Terminata l'introduzione delle coordi nate dei vertici, abbassare il tasto W	1050 S 1100 S 1400 S
9	Stampa: area del poligono con A�	500 S 1200 S 150 S
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	600 S 250 S W
	N.B. = L'esempio riportato sulla striscia si riferisce a un po <u>li</u> gono di sei lati	733750 • 000 A O

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1 A V	25 C / \$	49	73	97	M Operandi
2 S	26 E \$	50	74	98	A Operandi
3 C / 1	27 E / \$	51	75	99	R Operandi
4 F / 1	28 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	52	76	100	b Servizio
5 5	29 7	53	77	101	в Servizio
6 D 1	30 A W	54	78	102	• Servizio
7 B 1	31 F / \	55	79	103	c Servizio
8 5	32 C / -	56	80	104	d Servizio
9 6 1	33 E/X	57	81	105	D Servizio
10 F 1	34 B/+	58	82	106	• Servizio
11 5	35 B/\$	59	83	107	E Servizio
12 E / 1	36 F J	60	84	108	f Servizio
13 A Y	37	61	85	109	F Servizio
14 5	38 B X	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15 D / <b>↑</b>	39 B/+	63	87	111	l'ordinata x 5
16 S	40 A / 1	64	88	112	l'ascissa y 5
17 E 1	41 D / 1	65	89	113	
18 D/ <b>↓</b>	42	66	90	114	
19 C/-	43 A 🛇	67	91	115	
20 E / X	44 B/*	68	92	116	
21 B/+	45 / 🔷	69	93	117	
22 B/\$	46	70	94	118	
23 D / \$	47	71	95	119	
24	48	72	96	120	
COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU S	SCHEDA	
		<b>†</b>		1	
		<b>↑</b>		<b>↑</b>	
		<b>↑</b>		<b>↑</b>	
NOTE					
		<u></u>		···	

numero	numero istruzioni	numero programma
2	103	45

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola le coordinate del centro Po ed il raggio R del cerchio passante per tre punti assegnati P, P, P, non tutti allineati.

Le coordinate "e" del centro del cerchio individuato da tre punti assegnati P, P, P, sono calcolate mediante la seguente formula:

$$\chi_{0} = \frac{\frac{\chi_{1} - \chi_{2}^{2}}{2} - \frac{\chi_{1}^{2} - \chi_{2}^{2}}{2(\gamma_{1} - \gamma_{2})} + \frac{\chi_{1}^{2} - \chi_{3}^{2}}{2(\gamma_{1} - \gamma_{3})}}{\frac{\chi_{1} - \chi_{3}}{\gamma_{1} - \gamma_{3}} - \frac{\chi_{1} - \chi_{2}}{\gamma_{1} - \gamma_{2}}}$$

mentre il raggio R si ottiene con:

$$R = \sqrt{(\times_0 - \times_1)^2 + (\gamma_0 - \gamma_1)^2}$$

Il programma non è utilizzabile nel caso in cui due dei punti assegnati giacciano su una stessa retta parrallela ad uno degli assi del sistema di riferimento.

In tal caso, infatti, si avrebbero delle divisioni per zero.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6	
1	Introdurre scheda n. 1	
2	Premere tasto V	
3	Impostare X, e premere tasto S	V
4	Impostare Yı e premere tasto S	3 S. 2 S.
5	Impostare 🗓 e premere tasto S	7 S. 1 S.
6	Impostare 🍾 e premere tasto S	9 S. 4 S.
7	Impostare 💢 e premere tasto S	V
8	Impostare 🔰 e premere tasto S	5 • 6 4 2 8 5 7 C 0 4 • 0 7 1 4 2 9 E 0
9	Introdurre scheda n. 2	3 · 3 5 7 9 0 2 A ¢
10	Premere tasto V	
11	Stampa:  coordinate del centro  Xo con C   yo con E   il valore del raggio  C con A	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto l	

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

F	REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25 D -	49 B/	73	97	M Operandi
2	5	26 E / :	50 D/-	74	98	A Operandi
3	в †	27 E -	51 A +	75	99	R Operandi
4	S	28 E 1	52 C 1	76	100	b Servizio
5	B / 1	29 B / I	53	77	101	в Servizio
6	5	30 C/-	54 A X	78	102	6 Servizio
7	c 1	31 A +	55 C/1	79	103	c Servizio
8	5	32 E / 🕻	56 B ↓	80	104	d Servizio
9	c/†	33 C V	57 A X	81	105	D Servizio
10	5	34 A X	58 C/-	82	106	• Servizio
11	D ↑	35 C ţ	59 C :	83	107	E Servizio
12	5	36 B	60 E/+	84	108	f Istruzioni
13	D/ †	37 A X	61 E :	85	109	F Istruzioni
14	B/↓	38 C -	62 C \$	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	c/-	39 E /:	63 R S	87	111	Coordinate
16	E ‡	40 E/\$	64 5	88	112	dei tre pun-
17	в↓	41 A :	65	89	113	
18	e -	42 A +	66	90	114	
19	E :	43 C 🗘	67	91	115	
20	E ‡	44 D/	68	92	116	
21	в/↓	45 C/-	69	93	117	
22	D/-	46 C :	70	94	118	
23	E/\$	47 E/-	71	95	119	
24	в↓	48 E / ♣	72	96	120	
	cost	ANTI SU SCHEDA	·	COSTANTI SU	SCHEDA	-
-						
-			<b>†</b>			
_			<u>†</u>		1	
	<del>,</del>		<u> </u>		1	
NO	TE					
l						

# ISTRUZIONI

# SCHEDA N. ... 2...

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIST	reo F	REGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REC	BISTRI
1	AV	25	E ↓	49	73		97		м	Operandi	
2	RS	26	C L	50	74		98		A	Operandi	
3	в/↓	27	B -	51	*75		99		R	Operandi	
4	D/-	28	ΑX	52	76		100		ь	Servizio	
5	E ‡	29	t a	53	77		101		В	Servizio	
6	В↓	30	E↓	54	78		102		С	Servizio	
7	D -	31	B/-	55	79		103		С	Servizio	
8	E :	32	ДХ	56	80		104		d	Servizio	
9	E \$	33	D +	57	81		105		D	Servizio	
10	<b>A</b> :	34	ΑV	58	82		106		8	Servizio	
11	A +	35	/ ◊	59	83		107		Е	Servizio	
12	c/\$	36	c o	60	84		108		f		
13	В ↓	37	E 4	61	85		109		F		
14	D +	38	A <b>◊</b>	62	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c/:	39	5	63	87		111				
16	E/\$	40		64	88		112				
17	c l	41		65	89		113				
18	E/-	42		66	90		114				
19	ΕX	43		67	91		115				
20	E ‡	44		68	92		116				
21	B / ↓	45		69	93		117				
22	D/+	46		70	94		118				
23	c/:	47		71	95		119				
24	E -	48		72	96		120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	<u> </u>		COSTANTI SU S	CHEDA				
				1				1			
				<b>†</b>				1			
				1				<b>↑</b>			
NO1	ľE				<u> </u>						
				<u> </u>						<u>i</u>	

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	37	46

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma converte un numero intero espresso mediante il sistema decimale in un numero equivalente espresso però in base 2.

Il procedimento di calcolo richiede che si determini la massima potenza di 2 contenuta nel numero n da convertire, precisamente:  $2^{k} \le n \le 2^{k+1} - 1$ 

e si effettui quindi la serie di divisioni successive:

$$\frac{[n]_{10}}{2^{\kappa}} = \ell_{\kappa} + r_{\kappa} , \quad \frac{r_{\kappa}}{2^{\kappa-1}} = \ell_{\kappa-1} + r_{\kappa-1} , \dots \frac{r_{2}}{2} = \ell_{4} + r_{4}$$

$$r_{4} = \ell_{0}$$

Il numero binario equivalente [N], è dato da:

$$[n]_2 = \ell_k \cdot 2^k + \ell_{k-1} \cdot 2^{k-1} + \dots \quad \ell_4 \cdot 2 + \ell_0$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 2	
1	Introdurre scheda	. <b>V</b>
2	Premere tasto V	64 S 1 S
3	Impostare 2 <sup>k</sup>	1 · 0 0 C ◊
4	Premere tasto S	2 S 10•00 C \$
		3 5
5	Impostare N ≤ 2 <sup>K+1</sup> -1	11.00 C
6	Premere tasto S	100.00 C O
7	Stampa:	5 S 101•00 C ◊
	[n] <sub>2</sub> con C�	6 5
8	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2 se si deve modificare il limi-	110.00 CO 7 S
	te 2 <sup>k</sup> ; in caso contrario partire dal	111 · CO C
	punto 5	1000.00 00
		63 S 111111•00 CQ
		V
		256 S 97 S
		1100001.00 C O
		119 S 1110111.00 C O

# ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1 ....

R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	REGIST	RO F	REGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		<del>,</del>	CONTENUTO REG	ISTRI
1	ΑV	25	<b>-</b>	49	73		97			м	Operandi	
2	5	26	в ‡	50	74		98			A	Operandi	
3	c/1	27	A / ↑	51	75		99			R	Operandi	
4	AY	28	D/ †	52	76		100			ь		
5	e *	29	:	53	77		101			В	Servizio	
6	c/↓	30	/\$	54	78		102			С	Servizio	
7	5	31	-	55	79		103			С	Servizio	
8	B ↑	32	/W	56	80		104			d		
9	A/W	33	c ↓	57	81		105			D		
10	в ‡	34	E/:	58	82		106			е	10	
11	В:	35	c ‡	59	83		107			E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12	D \$	36	C \$	60	84		108			f		
13	R ↓	37	Y	61	85		109		_	F		1
14	D ţ	38		62	86		110			DA	TI IN ENTRATA	MASSIM N.º CIFRI
15	/\$	39		63	87		111					
16	-	40		64	88		112					
17	B/1	41		65	89		113					
18	c +	42		66	90		114					
19	E/X	43		67	91		115					
20	C ‡	44		68	92		116					
21	в/↓	45		69	93		117					
22	вХ	46		70	94		118					
23	D +	47		71	95		119					
24	/ 🛊	48		72	96		120					
<del>'</del>	cost	ANTI	SU SCHEDA			COSTANTI SU S	CHE	DA				
		1	0	E/ †				<u></u>				
				<u>†</u>				<u></u>				
				1				<b>↑</b>				
				<u> </u>	l	<del></del>	<del></del>		1			

# VALORE DI UN POLINOMIO NON OMOGENEO DI 8° GRADO

numero	numero	numero
sohede	istruzioni	programma
1	40	47

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il valore di un polinomio non omogeneo di grado ottavo.

Fissati i valori dei coefficienti **a, a, 1....** il programma calcola per ogni valore dix:

$$P_{8}(x) = a_{o} + a_{1}x + a_{2}x^{2} + a_{3}x^{3} + a_{4}x^{8}$$

#### NOTA

Il programma può essere facilmente modificato se il polinomio da calcolare è di grado inferiore ad 8.

A questo scopo basta eliminare il numero richiesto di istruzioni nella sequenza:

ed inoltre le istruzioni riferentesi ai registri che restano di conseguenza inutilizzati.

Per esempio, per un polinomio di 6° grado, si dovrebbero eliminare le istruzioni  $F \not = F / \not = C$  come pure B/x, F/+, B/x, F+.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	٧
3	Impostare 🞝 o ed abbassare S	0 • 6 4 9 S 8 • 4 7 7 S
4	Impostare <b>3</b> , ed abbassare S	6 • 3 1 1 S. 1 • 0 1 1 S
5	Impostare 32 ed abbassare S	0 • 0 0 2 S 5 • 9 4 8 S
6	Impostare 🐧 ed abbassare S	0 • 4 8 e S
7	Impostare 🞝 🛊 ed abbassare S	9 • 8 9 9 S 1 0 S
- 8	Impostare 🐧 ed abbassare S	0•5 \$
9	Impostare <b>3</b> 6 ed abbassare S	6 • 9 0 1 6 4 8 A O
10	Impostare <b>37</b> ed abbassare S	0 • 7 5 S 1 4 • 3 0 4 6 6 2 A 0
11	Impostare $oldsymbol{artheta_8}$ ed abbassare S	6 \$
12	Impostare x	19535765 • 915000 A ¢
13	Stampa: Pg(x) con A4	0 • 0 0 0 8 9 S 0 • 6 5 6 5 4 9 A \$
14	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 12 (calcolo P <sub>8</sub> (x) al variare della sola x)	
	Nel caso in cui si debbano variare i coefficienti, ripartire dal punto 2	

SCHEDA N. 1 ....

F	REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1.	AV	25 B/X	49 .	73	97	м Operandi
2	B/*	26 C +	50	74	98	A Operandi
3	5	27 B/X	51	75	99	R Operandi
4	<b>↓</b>	28 D/+	52	76	100	b Servizio (x)
5	в \$	29 B/X	53	77	101	ва
6	c/\$	30 D +	54	78	102	° a <sub>‡</sub>
7	c ‡	31 B/X	55	79	103	c a <sub>6</sub>
8	D/\$	32 E/+	56	80	104	d a
9	D <b>‡</b>	33 B/X	57	81	105	D a <sub>4</sub>
10	E/\$	34 F +	58	82	106	a a
11	E ţ	35 B/X	59	83	107	E a2
12	F/\$	36 = / +	60	84	108	' a <sub>1</sub>
13	/ V	37 B/X	61	85	109	F a
14	F \$	38  +	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	٧	39 A <b>◊</b>	63	87	111	Coefficienti
16	A/V	40 W	64	88	112	
17	F 🕻	41	65	89	113	
18	AW	42	66	90	114	
19	/4	43	67	91	115	
20	В↓	44	68	92	116	
21	5	45	69	93	117	
22	B/1	46	70	94	118	
23	X	47	71	95	119	]
24	c/+	48	72	96	120	
	COST	ANTI SU SCHED	\	COSTANTI SU	SCHEDA	
-					<u> </u>	
-			<b>†</b>		<u></u>	
	•		<b>↑</b>		1	
NO	TE		<u> </u>			

Fisica e Chimica 2

# PROPRIETA' DI UNA SEZIONE PIANA SEMICIRCOLA-RE

gramma
48

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola l'area A di una sezione piana a forma di semicerchio, le coordinate Xe e ye del baricentro, i momenti d'inerzia ed i quadrati dei raggi

Ixc; Yxc rispetto ad un asse per il baricentro e parallelo all'asse X


Iye ; t2ve rispetto ad un asse per il baricentro e parallelo all'asse y

 $\dot{\mathbf{I}}_{\mathbf{v}} : \mathbf{v}^{2} \times$ rispetto all'asse X

 $I_{y} : v^{2}y$ rispetto all'asse y

ed infine il prodotto d'inerzia Ixy rispetto agli assi x e y

Le formule utilizzate per il calcolo sono le seguenti e si riferiscono agli assi coordinati indicati in figura:



$$A = \frac{1}{2} \pi \partial^2$$
  $I_{xc} = \frac{\partial^4 (9\pi^2 - 64)}{72\pi}$ 

$$v_{xc}^2 = \frac{a^2(9\pi^2 - 64)}{36\pi^2}$$
  $I_{xy} = \frac{2}{3} \partial^4$ 

$$I_{xy} = \frac{2}{3} a^4$$

$$t_{\gamma_c}^2 = \frac{1}{4} a^2$$

$$\gamma_c = \frac{4\partial}{3\pi}$$

$$\gamma_c = \frac{4\partial}{3\pi}$$
  $I_x = \frac{4}{8} \pi \partial^4$ 

$$t^2_{x} = \frac{1}{4} \partial^2$$

$$I_{\gamma} = \frac{5}{8} \pi \partial^4$$

$$r_{\gamma}^2 = \frac{5}{4} a^2$$

dove "a" indica il raggio del cerchio.

Il prodotto d'inerzia Ixe y rispetto ad assi per il baricentro e paralleli agli assi coordinati x e y è nullo.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto Z	
3.	Impostare il raggio "a"	1 2 S
4	Premere tasto S	
5	La macchina esegue un'interlinea, quindi stampa: A con A & X con B &	226 • 19520 A 0 12 • 00000 B 0 5 • 09274 A 0
	ye con A &	8 1 4 3 • 0 2 7 2 0 A 0 8 1 4 3 • 0 2 7 2 0 A 0
6	La macchina esegue un'interlinea e stampa con A <b>o</b> : I <sub>xc</sub> , I <sub>yc</sub> , I <sub>x</sub> , I <sub>y</sub>	40715 • 13600 A
7	La macchina esegue un'interlinea e stampa con A0: r2, r2, r2, r2, r2	10 • 06128 A \$ 36 • 00000 A \$
8	La macchina esegue un'interlinea e stampa con A <b>¢</b> :	36 • 00000 A • 130 • 00000 A •
9	Ixc,yc = 0 ed il valore di Ixy  Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	0 • 0 0 0 0 0 A 0 1 3 8 2 4 • 0 0 0 0 0 A 0

SCHEDA N. 1 ....

F	EGIST	RO 1	F	REGIST	RO 2	2	R	EGIST	RO F	R	EGISTE	Ro E	RI	EGISTRO	D			CONTENUTO REG	ISTRI
1	Δ	7	25	В	/	×	49	C	/+	73	A	<b>♦</b>	97		+		м	Operandi	
2	A	1 1	26	C		1	50	В	/ x	74	B	1	98	A <i>C</i> /	<b>\$</b>		A	Operandi	<u> </u>
3	R	X	27	B		1	51	D	<b>↑</b>	75	A	×	99	B	<b>V</b>		R	Operandi	
4	R	$\frac{}{\downarrow}$	28	C		X	52	C	<b>→</b>	76	B	/ X	100	0 C1	<i>,</i> .		ь	Servizio	
5	R	<u> </u>	29			^ +	53	L	:	77	A	+	101	A	·	1	В	Servizio	
6	R	<u> </u>	30	A		<u>.</u>	54	В	X	78	/\	_ <u>'</u> +	102	Α	<b>⋄</b>		С	Servizio	
7	D	<u> </u>	31	C			55	D		79		+	102	A	+		С	Servizio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8		/ <del>Y</del>	32	Α		<b>♦</b>	56		X	<b> </b>		+		А	+		d	Istruzioni	
9	В	<u>/                                    </u>	1	_	1	1				80		· /·	104		+		D	Istruzioni	<u> </u>
10		<u>\</u> \$	33	<u>C</u>		<b>→</b>	57	^	<u>х</u>	81	Δ	<b>7</b> ·	105		+		8	Istruzioni	
11	<b>D</b>	<u> </u>	34	Α	<del></del>	×	58	Α		82	A		106	Λ	<b>→</b>		E	Istruzioni	
	В		35	Α		×	59		<u>^</u>	83		<del>'</del> , , ,	107	Α_	<b>∨</b> <b>′ ◊</b>		1	Istruzioni	
12		<u> </u>	36			× <b>↓</b>	60	0	×	84	C	<u>/ ↓</u>	108	/	*		F	Istruzioni	·
13	<b>A</b>	<u> </u>	37	C			61	B	1	85	Α	· +	109	A	<i>∧</i>	ŀ	DA	TI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
14	A	•	38			<u>↑</u>	62		<u>↓</u>	86	^		110	_A_	/ 1				N.º CIFRE
15	C	/ 1	39			+	63	A	<u> </u>	87	Α	+	111	CI	' ₩		Ra	aggio a	
16	A	<b>+</b>	40	A		•	64	B	/ X	88	A	+	112	Α	:				
17	C	/ \$	41			+	65	C	/ \$	89	B	<u>/ x</u>	113		1				
18	C	<u> </u>	42	B	_	X	66	A	:	90		X	114						
19		/ 0	43	-		X	67	A	+	91	C	\$	115	B	<b>\$</b>				
20	A	<b>\Q</b>	44	C		_	68	A	χ.	92	C	:	116	A	X				
21	В	Q	45	C		1	69	<del>,</del>	χ	93	B	Х	117	Α	+				
22	C	1+	46	C		\$	70	C	<u> </u>	94	A	<b>◊</b>	118	B	,				
23	A	:	47	Α		Х	71	C	<u>/ :</u>	95	A	:	119	Α	<b>◊</b>				
24		+	48			Х	72	A	<b>\Q</b>	96	A	+	120		Z				
		cost	ANTI	SU SI	CHED	Α	'			•	COSTA	NTI SU S	CHE	)A					
-		<del></del>						_										,	
								↑ 					<del></del>						
								<u>†</u>						_	<u>†</u>				
								<u></u>							<u></u>				
NO.	ΓE																		

#### PROPRIETA' DI UNA SEZIONE PIANA ELLITTICA

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	77	49

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola l'area A di una sezione piana a forma di ellisse, le coordi nate del baricentro x ed y, i momenti d'inerzia ed i quadrati dei raggi d'inerzia ۴:

 $I_{x_a}$ ,  $r_{x_a}^2$ rispetto ad un asse passante per il baricentro e parallelo all'asse X

rispetto ad un asse passante per il baricentro e parallelo all'asse y Iy, r2yc


rispetto all'asse X  $I_{x}, P_{x}$ 


Ly, Y2y rispetto all'asse y

rispetto ad un asse polare per il baricentro  $I_{p}$ ,  $r^{2}p$ 

nonchè il prodotto d'inerzia Ixy rispetto agli assi x e y

Le formule utilizzate per il calcolo si riferiscono al sistema di assi coordina ti indicati in figura e sono le seguenti:





$$x_c = \partial$$
  $y_c = b$ 

$$I_{xy} = \pi \partial^2 b^2$$

dove a e b rappresentano i semi-assi dell'ellisse.

Il prodotto d'inerzia Ixy rispetto ad assi passanti per il baricentro e paralleli agli assi coordinati X e y è nullo.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare a (semi-asse maggiore)	
<b>4</b> 5	Premere tasto S Ripetere le operazioni 3 e 4 per b	V 5 • 3 0 S 2 • 6 0 S
6	(semi-asse minore)  Stampa:  area	43 • 29 1 2 4
	momento d'inerzia  l <sub>x</sub> con A   l <sub>y</sub> con A    l <sub>y</sub> con A   l <sub>y</sub> con A   l <sub>y</sub> con A   l <sub>y</sub> con A   l <sub>y</sub> con A   l <sub>y</sub> con A   l <sub>y</sub> con A   l <sub>y</sub> con A   l <sub>y</sub> con A   l <sub>y</sub> con A	365 • 810 95 A 0 1520 • 063 90 d 0 377 • 174 99 A 0 1 • 69000 A 0 7 • 02250 A 0 8 • 45000 A 0 35 • 11250 A 0
	quadrati dei raggi d'inerzia	596 • 55339 A O
	Prodotto d'inerzia lxy con A 🕈	
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO <b>2</b>	R	EGISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO <b>E</b>	REGIS	STRO D	T	CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	X	49	B / <b>↓</b>	73	B / ↓	97		М	Operandi	
2	S	26	c :	50	A X	74	ВХ	98		A	Operandi	
3	B/f	27	A 💠	51	B / \$	75	Dx	99		R	Operandi	
4	1	28	A / 1	52	B ↓	76	A 💠	100		ь	Servizio	
5	5	29	D/ -	53	<i>C</i> :	77	V	101		В	Servizio	
6	B 1	30	X	54	A 4	78		102		c		
7	X	31	D / \$	55	B/ ↓	79		103		С	Servizio	
8	DX	32	X	56	<b>C</b> :	80		104		d	Servizio	
9	/ ♦	33	A <b>◊</b>	57	A ◊	81		105		D	17	
10	Α◊	34	D / \$	58	A / A	82		106		e		
11	B/◊	35	B/↓	59	D/ -	83		107		E	Istruzioni	
12	В ◊	36	AX	60	1	84		108		f	Istruzioni	
13	ВХ	37	D/\$	61	<b>c</b> :	85		109		F	Istruzioni	
14	ВХ	38	B ↓	62	<b>‡</b>	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	A / †	39	AX	63	B <b>↓</b>	87		111		Se	emiasse	
16	D/+	40	D/ +	64	X	88		112		maggiore a		
17	•	41	D X	65	A ◊	89		113		ı	emiasse	
18	A ♦	42	B/X	66	B/↓	90		114		m	inore b	
19	C 1	43	ВХ	67	χ	91		115				
20	D/ \$	44	<b>c</b> :	68	A ◊	92		116				
21	B / ₩	45	A &	69	B/V	93		117				
22	AX	46	B↓	70	B +	94		118			Ŧ	
23	X	47	AX	71	<b>C</b> :	95		119				
24	ВХ	48	B ‡	72	A <b>◊</b>	96		120				
		ANTI	SU SCHEDA	1			COSTANTI SU S	CHEDA				
-			<del></del>	1								
7	7 = 3,1	41	b 	D	· ↑   				<u>†</u>			
				-	<u>†                                       </u>		<del></del>		<u> </u>			
					<u> </u>		<del> </del>		<u></u>			
NO	TÉ											
				. 12	<del></del>							

# PROPRIETA' DI UN CORPO OMOGENEO A FORMA DI SFERA CAVA

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	53	50

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma determina la massa M di un corpo omogeneo avente la forma di una sfera cava, le coordinate  $\chi_c, \chi_c, Z_c$  del baricentro, i momenti d'inerzia I ed i quadrati dei raggi d'inerzia:

$$I_x = I_y = I_2$$
  $v_x^2 = v_y^2 = v_z^2$ 

rispetto agli assi coordinati


Le formule utilizzate per il calcolo si riferiscono al sistema di assi coordinati indicati in figura e sono le seguenti:

$$M = \frac{4}{3} \pi \rho \left( \mathcal{R}_1^3 - \mathcal{R}_2^3 \right)$$

$$x_e = y_e = Z_e = 0$$

$$I_x = I_y = I_z = \frac{2}{5} M \frac{R_1^5 - R_2^5}{R_1^3 - R_2^3}$$

$$r_{\chi}^{2} = r_{y}^{2} = r_{z}^{2} = \frac{2}{5} \frac{\mathcal{L}_{1}^{5} - \mathcal{L}_{2}^{5}}{\mathcal{L}_{1}^{3} - \mathcal{L}_{2}^{3}}$$



dove 2, ed 2 rappresentano rispettivamente il raggio maggiore e minore e p la densità.

I prodotti d'inerzia rispetto alle coppie di assi coordinati risultano nulli (Ixy=0, etc.)

	OPERAZIONE	ESEMPIO .
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare il raggio maggiore R1	
4	Premere tasto S	
5	Ripetere le operazioni 3 e 4 per il raggio R <sub>2</sub> e per la densità <b>9</b>	V 7 • 2 0 S 5 • 8 0 S 0 • 6 S
р   	Stampa ordinatamente con A ♦ la mas sa M, le coordinate Xc, Yc, Zc, il momento d'inerzia I, (= Iy=Iz), il quadrato del raggio di inerzia y², (= r² y = r² z) ed il prodotto di inerzia I, y	447.70564 A0 -0.00000 A0 -0.00000 A0 -0.00000 A0
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	28•70976 A0 -0•00000 A0


REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO E	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1 A V	25 D ¥	49 C/:	73	97	M Operandi
2 5	26 5	50 A 💠	74	98	A Operandi
3 🗸	27 🗙	51 D/\	75	99	R Operandi
4 A X	28 A +	52 A <b>◊</b>	76	100	b Servizio
5 X	29 A +	53	77	101	B Servizio
6 B/ \$	30 B X	54	78	102	c Servizio
7 B/4	31 A / 1	55	79	103	c Servizio
8 X	32 D/\$	56	80	104	d Servizio
9 X	33	57	81	105	0 17
10 B \$	34 / 🔷	58	82	106	9
11 5	35 A 🛇	59	83	107	E
12	36 C / \$	60	84	108	f
13 A X	37 D/ \$	61	85	109	F Istruzioni
14 X	38 A A	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15 ( / ‡	39 A <b>♦</b>	63	87	111	Raggio mino
16 (/ 1	40 A �	64	88	112	re R <sub>2</sub>
17 X	41 B/ \$	65	89	113	Raggio mag-
18 🗶	42 B :	66	90	114	giore R <sub>1</sub>
19 C 🗘	43 C / X	67	91	115	
20 3/4	44 A +	68	92	116	Densità 🦻
21 / -	45 A / 1	69	93	117	
22 B 1	46 D/-	70	94	118	
23 C -	47	71	95	119	
24 B/1	48 A 💠	72	96	120	
совт	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU S	SCHEDA	
$\pi = 3$	, 1416	D ↑		1	
	-	<u></u>		<b>†</b>	
		<b>†</b>		<u> </u>	
NOTE		<u> </u>			

# DISINTEGRAZIONE DI PARTICELLE ATOMICHE

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
2	79	51

# **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma serve ad identificare una disintegrazione conoscendo le mas se e le quantità di moto delle due particelle risultanti, nonchè l'angolo fra di esse compreso.



Precisamente il programma calcola per la disintegrazione

$$\wedge^{\circ} \longrightarrow \bar{\pi} + p^{+}$$

la massa e la quantità di moto della particella che si disintegra sfruttando le equazioni.

$$M = \sqrt{m_1^2 + m_2^2 - 2p_1 p_2 \cos \theta + 2\sqrt{p_1^2 + m_1^2} \cdot \sqrt{p_2^2 + m_2^2}}$$

$$P = \sqrt{p_1^2 + p_2^2 + 2p_1 p_2 \cos \theta}$$

ovem, edm<sub>2</sub>indicano le masse delle particelle risultanti;  $p_i$  e  $p_2$  le loro quantità di moto e  $\theta$  =  $\theta_{Ap}$  +  $\theta_{A\pi}$ 

Variando semplicemente le masse  $M_1$  ed  $M_2$  si possono considerare disintegrazioni del tipo:  $K^0 - \pi^+ + \pi^-$ 

in cui le masse delle particelle risultanti sono eguali.

## Esempio

Dati.

$$m_1 = m_{\Pi^-} = 139,6 \text{ MeV}$$
 $m_2 = m_{P^+} = 938,2 \text{ MeV}$ 
 $p_1 = 57,8 ; p_2 = 357,3$ 
 $\theta = \theta_{\Lambda P} + \theta_{\Lambda \Pi^-} = 1^{\circ},401 + 171^{\circ},313 = 172^{\circ},714$ 

si ricava:

$$M_{\Lambda} = 1115,37 \text{ MeV}$$
 ,  $P_{\Lambda} = 300,05 \text{ MeV}$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda n. 1	
2	Premere tasto V	N
3	Impostare W, (Mev)	13946 S
4	Premere tasto S	938·2 S
5	Impostare W <sub>2</sub> (Mev)	57 • 8 S 357 • 3 S
6	Premere tasto S	172 • 714 S
7	Impostare 🏿	V
8	Premere tasto S	1115 • 3701 A Ø 300 • 0590 A Ø
9	Impostare <b>p</b> ,	300 - 0 3 30 A V
10	Premere tasto S	
11	Impostare $\vartheta$ (in gradi)	<b>∀</b>
12	Premere tasto S	139 · 6 S
	Quando il programma si arresta:	139 · 6 S
13	Introdurre scheda n. 2	662 • 8 S 21 • 9 S
14	Premere tasto V	126.695 S
15	Stampa:	V
	massa della particella che si disinte gra "M" con A• momento della particella che si di- sintegra "P" con A•	497•7378 A0 649•9564 A0
16	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto l	

# ISTRUZIONI

SCHEDA N...1.....

R	EGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25 B +	49	73	97	М	Operandi	
2	5	26 A V	50	74	98	A	Operandi	
3	1	27 B/X	51	75	99	R	Operandi	
4	×	28 A +	52	76	100	Ь	Servizio	
5	c ‡	29 C/+	53	77	101	В	Servizio	
6	5	30 C/ \$	54	78	102	С	Servizio	
7	1	31 5	55	79	103	С	Servizio	
8	A X	32 D 🕻	56	80	104	d		
9	в ţ	33 V	57	81	105	D	Servizio	
10	В↓	34	58	82	106			
11	c +	35	59	83	107	E		
12	c/\$	36	60	84	108	f		
13	5	37	61	85	109	F		
14	B / 1	38	62	86	110	C	DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	+	39	63	87	111		$^{\mathrm{m}}$ 1	
16	A X	40	64	88	112		m <sub>2</sub>	
17	c +	41	65	89	113		P1	
18	A V	42	66	90	114		P2	
19	B/ ‡	43	67	91	115		9	
20	e ‡	44	68	92	116			
21	5	45	69	93	117			
22	<b>↓</b>	46	70	94	118			
23	A X	47	71	95	119			
24	0 1	48	72	96	120			
	cost	ANTI SU SCHEDA	<u> </u>	COSTANTI SU	SCHEDA			
<u> </u>						$\left\{ \ \right\}$		
	<del></del>		<u> </u>		<del></del>	$\left\{ \ \right\}$		
			<u>†</u>		<u>†</u>	4		
	<del></del>		<u> </u>			-		
NO.	TE							
<u></u>					<del></del>			<u></u>

SCHEDA N. 2

	REGISTRO 1	REGISTRO	2	REGIST	REGISTRO F REGISTRO		GISTRO E	REGISTRO D			CONTENUTO REG	BISTRI
1	A V	25 B /	<b>‡</b>	49		73		97		м	Operandi	
2	D <b>\$</b>	26 E	Ţ	50		74		98		A	Operandi	
3	\$	27 A	;	51		75		99		R	Operandi	
4	A \$	28 3 /	+	52		76		100		Ь	Serv.	l
5	A/t	29 C	X	53		77		101		В.		
6	R/S	30 D	X	54		78		102		c	Serv.	
7	R ◊	31 <b>A</b>	+	55		79		103		С	Serv.	
8	D \	32 B /	\$	56		80		104		d	C2	
9	-	33 C /	1	57		81		105		D	Serv.	:
10	/ V	34 B /		58		82		106		0	C <sub>6</sub>	
11	+	35 🛕	<b>V</b>	59		83		107		Ε	C 4	
12	•	36 A	<b>♦</b>	60		84		108		f	C 10	
13	A X	37 C	1	61		85		109		F	C g	<del></del>
14	B/‡	38 C	X	62		86		110		ļ	DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	F/ <b>↓</b>	39 C /	1	63		87		111				
16	B/x	40 D	1	64		88		112				
17	F +	41 D	X	65		89		113	,			
18	B / X	42 C /	+	66		90		114				
19	E/+	43 B /	+	67		91		115				
20	B / X	44 A	<b>V</b>	68		92		116				
21	E +	45 A	<b>◊</b>	69		93		117				
22	B / X	46	٧	70		94		118				
23	D / +	47		71		95		119				:
24	В / X	48		72		96		120				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ANTI SU SCHI	EDA	COSTANTI SU SCHEDA								
0	$C_2 = -4,934745$ D/ $\uparrow$ $C_3$		Cg		0,229650	)	F †					
					=	-0,02057	7	F/ <sup>†</sup>				
$C_6 = -1,332369$ E/ †												
NO		, .		C H	(0,01-	1: ·	Talakurka	ርr	(10(9)			
	$c_1, c_4, c_6$	( , C <sub>3</sub> , C	10 =	Cost.	serie	41	Tchebyche	J <i>†</i>	(COS.&)			
								<del></del>			<del></del>	

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
2	152	52

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

#### Note le variabili:

P = lunghezza ottica della perpendicolare abbassata dal centro al raggio oggetto o al raggio immagine

r = raggio di curvatura della superficie

n = indice di rifrazione del mezzo

u = angolo tra il raggio e l'asse ottico prima della rifrazione

t = distanza tra superfici

Il programma calcola (secondo il metodo "PR Ray Trace" - MIL - HDBK 141):


$$R = \frac{1}{nr}$$
 dove n è l'indice di rifrazione del 1° mezzo

$$Q' = \frac{1}{n'r}$$
 dove n è l'indice di rifrazione del mezzo successivo

$$I = Sen^{-1} \frac{P}{nr}$$
 angolo d'incidenza

$$I' = Sem^{-1} \frac{P}{n'r}$$
 angolo di rifrazione

$$p'=p-(r_0-r'-t)n'$$
 Senu' dove  $r'$  è il raggio di curvatura della superficie successiva e  $p'$  diventa  $p$  per la superficie successiva



	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 8 - 7 - 6	3 • 3 3	S
1	Introdurre scheda n. 1	19.23	-
2	Impostare P	1.51017	-
3	Premere tasto S	1	S
4	Impostare r	•	3
5	Premere tasto S	0.0620000	
6	Impostare n'	0 • 0 5 2 0 0 2 0 8	
7	Premere tasto S	0 • 0 3 4 4 3 4 5 8	
8	Impostare n	0 • 1 1 4 9 0 6 0 4	
9	Premere tasto S	0 • 1 7 4 0 3 6 7 2	<b>5</b>
0	Stampa:		٧
	R con A ?	0	S
	R'con A		
	I' con a≬	-0.05913068	AO
	I con a♦		
. 1	Introdurre scheda n. 2	-64.25	S
2	Premere tasto V	0 • 8	
3	Impostare <b>u</b>	3 • 3 3	S
4	Premere tasto S	3 - 3 3	3
5	Stampa:	10.69629103	A 0
	u' con A◊	10.64654103	AV
6	Impostare r'		
7	Premere tasto S		
.8	Impostare t		W
9	Premere tasto S	1	S
0.0	Impostare P	1 • 5 1 0 1 7	S
2.1	Premere tasto S		
.2	Stampa:	-0.01030625	A O
	P' con A\$	-0.01556420	A 0
3	Introdurre scheda n. 1	-0.16694321	
4	Premere tasto W	-0.11032708	
25	Per considerare una superficie suc-	0 1 1 0 3 2 7 0 0	V
	cessiva tornare al punto 6	0 - 0 5 0 4 7 0 4 0	•
26	Per ripetere il calcolo ripartire dal	-0.05913068	\$
	punto 1		
		-0.11574691	A O
			_
		13.51	S
		0 • 0 5	5
		10.69629103	S
		1 • 7 2 2 3 9 1 3 7	A 0

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

1   B   ↑   25   B   ↑   49   R - 73   D ↑   97     2   5   26   B   - 50   R 5   74   A   ↑   98     3   C   ↑   27   B   ↑   51   D   5   75   D   ↓   99     4   A   W   28   A   Y   52   + 76   ↓   100     5   S   29   A   ↑   53   C   X   77   D -   101     6   B ↑   30   R ↓   54   A   ↑   78   A   ↑   102     7   S   31   R - 55   F ↑   79   R ↓   103     8   ↓   22   R - 56   F ↓   50   R S   104     9   C   X   33   R S   57   F   X   81   R :   105     10   A :   34   R S   58   F ↓   82   R -   106     11   :   35   D   5   59   F ↓   83   D   ↓   107     12   / ↑   36   ↓   60   E   5   84   X   108     13   A ↑   37   C   X   61   +   85   A   ↑   100     14   B   X   38   A   ↑   62   C   X   86   D   ↓   110     15   C ↑   38   F ↑   63   D ↑   67   ↓   111     16   B ↓   40   F ↑   64   A   ↑   88   ↓   112     17   C   X   41   F ↑   65   D   ↓   89   A ↑   113     18   A :   42   F S   66   ↓   90   / Y   114     19   :   43   E   S   67   D ↑   91   C ↓   115     20   A ↑   44   +   68   D +   92   C   ↑   116     21   B   X   46   R ↑   70   C   -   94   A   Y   118     22   D   X   46   A   ↑   70   C   -   94   A   Y   118     23   C   ↑   47   R   X   71   A   ∇   95   D   ↓   119     24   B   X   48   R ↑   72   D   X   96     120      M Operandi   A   Operandi   R   R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGIST	RO F	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REGI	STRI	
3	1	B / 1	25	B/\$	49	R	-	73	D \$	97		м	Operandi	
4 A W 28 A Y 52 + 75	2	5	26	B/-	50	R	5	74	A/↑	98		A	Operandi	
5	3	e/1	27	B/ 🕏	51	D	15	75	D/ L	99		R	Operandi	
6 B ↑ 30 R ↓ 54 A / ↑ 78 A / ↑ 102  7	4	A W	28	AY	52		+	76	+	100		ь	Servizio	
7	5	6	29	A / †	53	C	/ x	77	D -	101		В	n'	
8	6	B 1	30	R ↓	54	Α	11	78	A/1	102		c	Servizio	
9	7	5	31	R -	55	F	1	79	R 4	103		С	Servizio	
10 A : 34 R S 57 F A 31 R : 105  11 : 35 D/S 59 F ↓ 83 D/ ↓ 107  12 / ◊ 36	8	1	32	R -	56	F	<b>‡</b>	80	RS	104		d	Servizio	
11 : 35 D/S 59 F \ 83 D/ \ 107  12 / \( \) 36 \ \ 80 E / \ 84 X 108  13 A \( \) 37 C/X 81 + 85 A/ \( \) 109  14 B/X 38 A/ \( \) 62 C/X 86 D/ \( \) 110  15 C \( \) 39 F \( \) 63 D \( \) 87 \( \) 111  16 B \( \) 40 F \( \) 64 A/ \( \) 88 \( \) 112  17 C/X 41 F \( \) 65 D/ \( \) 89 A \( \) 113  18 A : 42 F S 66 \( \) 90 /V 114  19 : 43 E/S 67 D \( \) 91 C \( \) 115  20 A \( \) 44 + 68 D + 92 C/ \( \) 116  21 B/X 45 C/X 69 D \( \) 93 Y 117  22 D/* 46 A/ \( \) 70 C/- 94 A/V 118  23 C/\( \) 47 R \( \) 71 A \( \) 95 D/\( \) 119  24 B X 48 R \( \) 72 D X 96 120  NOTE	9	c/x	33	RS	57	F	X	81	R :	105		D	Servizio	
11	10	<b>A</b> :	34	R S	58	F	‡	82	R -	106		•	Istruzioni	
13	11	:	35	D/S	59	F	+	83	D/\$	107		E	Istruzioni	
14  B / X  38  A / ↑  62  C / X  86  D / ↑  110  15  C	12	/ ◊	36	<b>↓</b>	60	E	15	84	X	108		f	Istruzioni	
15	13	A •	37	c/x	61		+	85	A / 4	109		F	Istruzioni	
16  B	14	B/x	38	A / †	62	C	<b>/</b>	86	0/\$	110	·	D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
17	15	c ‡	39	F 4	63	D	<b>1</b>	87	<b>†</b>	111		P		
17	16	в↓	40	F 1	64	A	/1	88		112		l l		!
19 : 43 E/S 67 D ↑ 91 C ↓ 115  20 A ◆ 44 + 68 D + 92 C/↑ 116  21 B/X 45 C/X 69 D ↑ 93 Y 117  22 D/★ 46 A/↑ 70 C/- 94 A/V 118  23 C/↑ 47 R ★ 71 A ▼ 95 D/↓ 119  24 B X 48 R ↑ 72 D X 96 120  COSTANTI SU SCHEDA  ↑ ↑ ↑  NOTE	17	e/x	41	F 1	-65	D	/ \	89	A \$	113		ı		
20 A 4 44 + 68 D + 92 C/↓ 116  21 B/X 45 C/X 69 D ↓ 93 Y 117  22 D/★ 46 A/↑ 70 C/− 94 A/V 118  23 C/↓ 47 R ★ 71 A √ 95 D/↓ 119  24 B X 48 R ↓ 72 D X 96 120  COSTANTI SU SCHEDA  ↑ ↑ ↑  NOTE	18	A :	42	F S	66		+	90	/ v	114				
21 B / X 45 C / X 69 D ↓ 93 Y 117  22 D / ★ 46 A / ↑ 70 C / − 94 A / V 118  23 C / ↓ 47 R ★ 71 A √ 95 D / ↓ 119  24 B X 48 R ↓ 72 D X 96 120  COSTANTI SU SCHEDA  ↑ ↑ ↑ ↑  NOTE	19	:	43	E/5	67	D	<b>‡</b>	91	c ↓	115				
22 D / ★ 46 A / ↑ 70 C / − 94 A/V 118  23 C / ↑ 47 Q ★ 71 A √ 95 D / ↓ 119  24 B X 48 Q ↑ 72 D X 96 120  COSTANTI SU SCHEDA  ↑ ↑ ↑ ↑  NOTE	20	A 4	44	+	68	٥	+	92	c/\$	116				
23 C /	21	B/X	45	e/x	69	D	<b>†</b>	93	Υ	117				
24 B X 48 R T 72 D X 96 120  COSTANTI SU SCHEDA  ↑ ↑ ↑  NOTE	22	D / *	46	A/1	70	C	<u> </u>	94	A/V	118				
COSTANTI SU SCHEDA  ↑ ↑ ↑ ↑ NOTE	23	c/‡	47	R *	71	A	<b>√</b>	95	D/\$	119				
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	24	BX	48	R ↓	72	D	X	96		120				
↑ ↑ ↑ ↑ NOTE										DA				
NOTE						1					<u></u>			
NOTE						<b>↑</b>					<u> </u>			
						<b>↑</b>					<b></b>			
	NOT	E												
,			:o A	./♦ allo	sc	opo	di di	ffer	enziare	le :	scritture			

F	REGISTRO 1 REGISTRO 2 REGISTRO F			TRO F	REGISTRO E REGISTRO D			EGISTRO D		CONTENUTO REGISTRI		ISTRI	
1	AV	25	. •	49		73		97	,		М	Operandi	
2	-	26	c ‡	50	X	74		98	•		A	Operandi	
3	5	27	в/↓	51	2 \$	75		99			R	Operandi	
4	<b>‡</b>	28	A -	52	<u> </u>	76		100			Ь	Servizio	
5	_	29	. <b>-</b>	53	/ ٥	77		101			8	n'	
6	/ 4	30	B/\$	54	<b>\</b>	78		102			C	Servizio	
7	A 💠	31	/ 4	55 E	3/\$	79		103			С	Servizio	
8	<b>‡</b>	32	5	56	/ 4	80		104			đ	1,57079	
9	DI	33	1	57	14	81		105			D	10	
10	-	34	e/†	58		82		106			•	0, 153712	
11	D / :	35	вх	59		83		107			E	- 3, 08244	4
12	A ×	36	A -	60		84		108			f	Istruzioni	
13	c/\$	37	_	61		85		109			F	Istruzioni	
14	E/↓	38	B/+	62		86		110			D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	e/x	39	B/\$	63		87		111			u		
16	E +	40	5	64		88		112			r	1	
17	e/x	41	+	65		89		113			t P		
18	AX	42	B X	66		90		114					
19	e/t	43	A -	67		91		115					
20	D :	44	-	68		92		116					
21	c/+	45	B/+	69		93		117					
22	+	46	5	70	·····	94		118					
23	A +	47	+	71		95		119					
24	D +	48	<b>‡</b>	72		96	!	120					
<u> </u>	совт	ANTI	SU SCHEDA				COSTANTI SU S	CHE	DA.				
	$\frac{\pi}{2} = 1,57079 \qquad D/\uparrow  C_2 =$					= -:	3,082444	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E ↑				
	10 D ↑								<b>†</b>				
	$C_4 = 0,153712$ E/ $\uparrow$												
NO	NOTE												
	C2, C4 = cost. serie Thabycheff (sen.u')												
										1			<del></del>

#### MISURA DELLE DISTANZE RETICOLARI:

#### 1° PROCEDIMENTO

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
2	114	53

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola la distanza reticolare d in A a partire dallo spettro di polvere per una camera di diametro  $\phi$  = 114,6 mm. e una camera di diametro  $\phi = 57,3 \text{ mm}.$ 

Il procedimento usato è il seguente:


per le prime righe, per cui è possibile determinare l, e l si ha:

#### DATI:

ld = lettura di destra

**Q**<sub>s</sub> = lettura di sinistra

 $\lambda$  = lunghezza d'onda in Å



distauza peticolape in A

Il centro c viene calcolato ad ogni determinazione di d, e costituisce una verifica. Si ottengono perciò i valori  $C_1, C_2, \cdots c_n$ .

La media aritmetica c di questi valori serve come dato per la parte seguente.


#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Per le righe successive, per cui è possibile solo la determinazione di 1<sub>d</sub>, si ha: DATI:

ld = lettura di destra

e = centro

 $\lambda$  = lunghezza d'onda in  $\mathring{A}$ 



I film sono montati secondo il metodo di Straumanis.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1	Introdurre scheda n. 1	
2	Premere tasto W	
3	Impostare il valore della lunghezza d'onda 🎗	w
4	Premere tasto S	1 • 5 4 3 0 5 S
5	Impostare il valore della lettura di sinistra <b>l</b> s	268 • 05 S. 265 • 30 S 266 • 67500 A Ø
6	Premere tasto S	64·29375 AQ
7	Impostare il valore della lettura di destra <b>l</b> 4	287•41 S 153•70 S
8	Premere tasto S	220 • 55500 A O
9	Stampa: il valore del centro c e della distanza reticolare d con A•	1 • 4 0 0 5 0 A ¢
10	Per ripetere il calcolo con nuovi va- lori delle letture di destra e di sini- stra ripartire dal punto 5	214 • 03 S 243 • 61500 A \$
11	Introdurre scheda n. 2	0 • 7 9 7 9 6 A O
12	Premere tasto W	215•38 S
13	Impostare il valore della lettura di destra &	243.61500 A O 0.79555 A O
14	Premere tasto S	
15	Stampa: il valore del centro medio <b>c</b> il valore della distanza reti  colare con A <b>o</b>	
16	Per ripetere il calcolo con i nuovi va lori della lettura di destra ripartire dal punto 13	

#### SCHEDA N. 1

F	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REGIST	RO D	T	CONTENUTO REGISTRI	
1	A W	25	A / †	49	RS	73	+	97		м	Operandi	
2	c/*	26	0/1	50	R *	74	•	98		A	Operandi	
3	B *	27	:	51	R *	75	A +	99		R	Operandi	
4	5	28	<b>†</b>	52	<b>P</b> +	76	\$	100		ь	Servizio	
5	c 1	29	D/ \	53	2 4	77	c t	101		В	Servizio	
6	AV	30	-	54	R -	78	:	102		С	Servizio	
7	5	31	D/:	55	R J	79	A 4	103		С	Servizio	
-8	1	32	A X	56	0/5	80	/ 4	104		d	90	
9	5	33	D ‡	57	+	81	٧	105		D	Servizio	
10	B/ †	34	A / †	58	DΧ	82		106		8	C <b>2</b>	
11	•	35	FX	59	E/+	83		107		Ε	Istruzioni	
12	A/†	36	F \$	60	D. X	84		108		f	Istruzioni	
13	0/1	37	F:	61	Α×	85		109		F	Istruzioni	
14	•	38	F 4	62	D↑	86		110		D	ATI IN ENTRATA MASSIMO	
15	B/‡	39	F 🕴	63	A/†	87		111		Lu	inghezza di	
16	B/+	40	F↓	64	R/5	88		112		onda $\lambda$		
17	A \$	41	F ↓	65	D	89		113			ettura di si- stra <b>es</b>	
18	c/+	42	<b>F</b> 5	66	:	90		114			ettura di stra <b>ld</b>	
19	c/\$	43	F 5	67	D +	91		115			Stra •u	
20	clf	44	E/5	68	+	92		116				
21	A :	45	<b></b>	69	A +	93		117				
22	B +	46	D X	70	A/1	94		118				
23	B ţ	47	A/1	71	R/5	95		119				
24	B/↓	48	R +	72	D V	96		120				
!	cost	ANTI	SU SCHEDA	•			COSTANTI SU	SCHEDA				
	90			D	/↑				<b>↑</b>			
	C <sub>2</sub> = -3,084242484				E/1 1			<b>↑</b>				
					1				<b>↑</b>			
NO	NOTE  Cz = cost. serie Tchebycheff calcolo sen 0											

#### ISTRUZIONI

### SCHEDA N. 2

F	EGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO E	REGISTRO D		CONTENUTO REC	BISTRI
1	A W	25 E +	49	73	97	м	Operandi	
2	c/\	26 :	50	74	98	A	Operandi	
3	B :	27 A +	51	75	99	R	Operandi	
4	5	28	52	76	100	ь		
5	A 4	29 C	53	77	101	В	Servizio	
6	-	30 :	54	78	102	С	Servizio	
7	A/↑	31 🛕 🌢	55	79	103	С	Servizio	
8	D/1	32 / 🐧	56	80	104	d	90	
9	:	33 W	57	81	105	D	Servizio	·
10	D/:	34	58	82	106	•	C <sub>2</sub>	
11	AX	35	59	83	107	E	10	
12	D ‡	36	60	84	108	-	C <b>6</b>	
13	<b>F/</b>	37	61	85	109	F	C 4	
14	DX	38	62	86	110	D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	F+	39	63	87	111		ettura di	
16	DX	40	64	88	112	αε	estra 1d	
17	E/+	41	65	89	113			
18	DX	42	66	90	114			
19	AX	43	67	91	115			
20	D↑	44	68	92	116			
21	E :	45	69	93	117			
22	D +	46	70	94	118			
23	+	47	71	95	119			
24	A +	48	72	96	120			
	cost	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA			
	90		D/†	0, 158499	040 F 1			
	10		E↑	-0,003188736 F/ <sup>†</sup>				
	-3,	084242484	E/		<b>†</b>			
NO		-4,C <sub>6</sub> = C	ost. Tche	bycheff (sen	₽)			

### MISURA DELLE DISTANZE RETICOLARI:

2° PROCEDIMENTO

numero	numero	numero				
schede	Istruzioni	programma				
1	45	54				

DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma calcola la distanza reticolare d in  $\overset{\circ}{A}$  a partire dallo spettro di polvere per la camera di Guinier (diametro  $\overset{\circ}{\phi}$  = 115,5 mm. e c = 360/2 x3,14 x115,5) Il procedimento usato è il seguente:

DATI:

L = lettura

C = costante della camera

λ = lunghezza d'onda in Å

$$\ell \cdot c = 2\theta$$
 centro

$$2\theta$$
 circulterenza =  $2\theta$  centro  $/2$ 

$$\Theta$$
 civcoufeveurs =  $\Theta$  centro  $/2 = \Theta$ 

sen 0

2 seu O

distauza reticolare in A

	OPÉRAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto W	W 1 • 5 4 3 0 5
3	Impostare il valore della lunghezza d'onda λ	216 • 05 S 26 • 80640 A Ø 1 • 71077 A Ø
4	Premere tasto S	217•00 S
5	Impostare il valore della lettura "l"  Premere tasto S	26 · 92427 A 0 1 · 70382 A 0
7	Stampa: il valore di <b>9 dm.</b> e il valore della distanza reticolare "d" con A•	215 • 03 S 26 • 67984 A O 1 • 71828 A O
8	Per ripetere il calcolo con nuovi va- lori della lettura "l" ripartire dal punto 5	
9	Per ripetere il calcolo con nuovi va- lori delle lunghezze d'onda A ripar tire dal punto 3	

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	REGIS	STRO F	R	EGISTRO <b>E</b>	REC	DISTRO D		CONTENUTO REG	BISTRI
1	A W	25	F/\	49		73		97		м	Operand	i
2	S	26	DX	50		74		98		A	Operand	L
3	e †	27	<b>F</b> +	51		75		99		R	Operand	L
4	AV	28	DX	52		76		100		ь		
5	5	29	E/+	53		77		101		В		
6	1	30	D X	54		78		102		o		
7	A / †	31	ΑX	55		79		103	,	С	Servizio	
8	R \$	32	D↑	56		80		104		d	90	,
9	R X	33	E :	57		81		105		D	Servizio	
10	R *	34	D +	58		82		106			C.2	
11	R+	35	+	59		83		107		E	10	
12	0/5	36	A +	60		84		108		-	С6	
13	X	37	E +	61		85	~	109		F	C <sub>4</sub>	<del></del>
14	A/1	38	•	62		86		110		DA	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	D/ <b>†</b>	39	A +	63		87		111			ınghezza	
16	:	40		64		88		112			onda λ	
17	:	41	c \	65		89	-	113		Lettura "1"		
18	A 0	42	:	66		90		114				
19	<b>\$</b>	43	A 4	67		91		115				
20	D/\	44	/4	68		92		116				
21	-	45	V	69		93		117				
22	D/:	46		70		94		118				
23	ΑX	47		71		95	· 	119				
24	DI	48		72		96		120				
<del>'</del>	cost	ANTI:	SU SCHEDA				COSTANTI SU	SCHEDA				
	90			D/t		0,	15849904	ŧ0	F 1			
	10			E 1	E † -0,003188736 F/†			F/ †				
	-3,0	084	242484	E/1					<b>†</b>			
NO.	NOTE $C_2, C_4, C_6 = cost. serie Tchebycheff (sen 0)$											

#### MISURA DELLE DISTANZE RETICOLARI:

#### 3° PROCEDIMENTO

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	48	55

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola la distanza reticolare d in  $\hat{A}$  a partire dallo spettro di polvere per una camera di diametro  $\phi$  = 9 cm. e costante c/4 = 3, 183.

Il procedimento usato è il seguente:


#### DATI:

**ℓ**<sub>d</sub> = lettura di destra

**ls** = lettura di sinistra

λ = lunghezza d'onda in Å

 $\frac{\mathbf{e}}{\mu}$  = 3, 183 costante della camera



distauza reticolare in A

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto W	· <b>w</b>
3	Impostare il valore della lunghezza	1 • 5 4 3 0 5 S
	d'onda λ	216 · 05 S
		2 1 4 • 8 8 S
4	Premere tasto S	0 • 9 3 1 0 2 A 6
5	Immediane il velone delle letture di	0 · 7 7 1 6 1 A 0
5	Impostare il valore della lettura di sinistra $\ell_s$	217 • 06 S
	Simistra <b>C</b> s	213 • 08 S
6	Premere tasto S	3 • 1 6 7 0 8 A \$
		0 · 7 7 2 6 9 A 6
7	Impostare il valore della lettura di	V 17207 AV
	destra 🛂	217•55 S
•	T	2 1 3 • 0 0 S
8	Premere tasto S	3 · 6 2 0 6 6 A 0
9	Stampa: il valore del centro e il valore della distanza reticolare con A <b>¢</b>	0 • 7 7 3 0 6 A 0
10	Per ripetere il calcolo dei nuovi va- lori delle letture di destra e di sini- stra ripartire dal punto 5	

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	REGIST	reo <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTI	RO <b>D</b>			CONTENUTO REG	ISTRI
1	A W	25	D/:	49		73		97				м	Operandi	
2	S	26	A X	50		74		98				A	Operandi	
3	c 1	27	D \$	51		75		99				R	Operandi	
4	AV	28	F/\	52		76		100				ь		
5	5	29	DΧ	53		77		101				В		
6	+	30	F +	54		78		102				c		
7	5	31	D X	55		79		103				,c	Servizio	
8	_	32	E /+	56		80		104				đ	90	
9	A / 1	33	DΧ	57		81		105				D	Servizio	
10	R ţ	34	<b>A</b> ×	58		82		106				6	<sup>C</sup> 2	
11	R 4	35	D ↑	59		83		107				E	10	
12	R ↓	36	E :	60		84		108					C <b>6</b>	
13	D/\$	37	D +	61		85		109				F.	C <sub>4</sub> .	
14	X	38	+	62		86		110				D.	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	A/1	39	A +	63		87		111					nghezza di	
16	D/+	40	E+	64		88		112				- 1	da· <b>λ</b> ettura di	
17	:	41	•	65		89		113					nistra <b>e</b> s	
18	A 4	42	A +	66		90		114					ttura di stra <b>(4</b>	
19	<b>†</b>	43	<b>‡</b>	67		91		115						
20	D/4	44	c ↓	68		92		116						
21	_	45	:	69		93		117						
22	<b>‡</b>	46	A 4	70		94		118						
23	0/1	47	/ ◊	71		95		119						
24		48	٧	72		96		120						
	cost	ANTI	SU SCHEDA		<u> </u>		COSTANTI SU S	CHE	DA					
				D/†		^	15849904			F	_			
	90			<del></del>							<u> </u>			
ļ	10		4242404	E	-	υ,	00318873	 	_	F/	<u> </u>			
		, 084	4242484 	E /↑	1		<del></del>							
NO		,		t coni	e Tihal	<b>.</b>	cheff (se	n <del>V</del>	)					
	C2, C4	,	, = cosi	, seri	c Tole	γ'	71 C 30	•	,					
														<u> </u>


Ingegneria Civile 3

#### TRAVE INCASTRATA AD UN ESTREMO, CARICO UNI-FORME PARZIALE: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	60	56

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastrata ad un estremo e soggetta a carico uniforme parziale.



#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

DATI:

U.M.

Carico uniforme (unitario) 9

kg/m

d Distanza dal carico all'estremo libero m.

Zona di carico C

m.

a Distanza dal carico all'incastro mì.

Ascissa corrente X

m.

#### **DETERMINARE:**

Kø.

MOMENTO MASSIMO

$$M \max = -\frac{1}{2} Q(a+b)$$
 dove  $b = a+c$ 

$$b = a + c$$

kg.m

PER

$$\infty \leqslant d$$

$$x \le d$$
  $Tx = 0$   $Mx = 0$ 

$$x > d \leq d + c$$
  $Tx = -\frac{Q}{b-a}(x-l+b)_{dove}$   $l = a+c+d$ 

$$Mx = -\frac{1}{2} \frac{Q}{b-a} (x-l+b)^2$$

Kg.

$$x > d + c$$

Kg.m

OPERAZIONE	ESEMPIO	
POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6		
Introdurre scheda		
Premere tasto V		
Impostare carico unitario ''q''		
Premere tasto S		
Impostare zona di carico "C"		V
Premere tasto S	3000	S
Impostare distanza dal carico all'in- castro "a"	3 1	\$ \$
Premere tasto S	2	S
Impostare distanza dal carico all'e- stremo libero "d"		
Premere tasto S	1	\$
Stampa: reazione incastro "Ra" con bo		
Stampa: momento massimo Mmax," con A	3	S
Impostare ascissa corrente "x"		
Premere tasto S	·	
Stampa: taglio ''Tx'' con A�		
Stampa: momento "Mx" con A <b>\$</b>		
Ripetere fasi 13-14 quante volte ri- chiesto		
Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2		
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6 Introdurre scheda Premere tasto V Impostare carico unitario "q" Premere tasto S Impostare zona di carico "C" Premere tasto S Impostare distanza dal carico all'incastro "a" Premere tasto S Impostare distanza dal carico all'estremo libero "d" Premere tasto S Stampa: reazione incastro "R2" con bostampa: momento massimo Mmax." con Ao Impostare ascissa corrente "x" Premere tasto S Stampa: taglio "Tx" con Ao Stampa: momento "Mx" con Ao Ripetere fasi 13-14 quante volte richiesto Per ripetere il calcolo ripartire dal	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6 Introdurre scheda Premere tasto V Impostare carico unitario "q" Premere tasto S Impostare zona di carico "C" Premere tasto S Impostare distanza dal carico all'incastro "a" Premere tasto S Impostare distanza dal carico all'estremo libero "d" Premere tasto S Stampa: reazione incastro "R2" con bookstampa: momento massimo Mmax." con Ao Impostare ascissa corrente "x" Premere tasto S Stampa: taglio "Tx" con Ao Stampa: momento "Mx" con Ao Ripetere fasi 13-14 quante volte richiesto Per ripetere il calcolo ripartire dal

SCHEDA N. 1


R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO F	F	EGISTRO E	RI	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	B +	49	B :	73	g	97		м	Operandi	
2	5	26	/z	50	в/х	74	g	98		A	Operandi	
3	<b>↓</b>	27	A -	51	A 4	75	g	99		R	Operandi	
4	S	28	c †	52	c l	76	10	00		ь	Servizio	
5	×	29	B/-	53	X	77	10	01		В	Servizio	
6	в/\$	30	A <b>◊</b>	54	A 4	78	10	02		С	Servizio	
7	В ↑	31	c t	55	W	79	10	03		С	Servizio	
8	+	32	A +	56	AIV	80	10	04		d		
9	A / 1	33	В -	57	A -	81	10	05		D		
10	E/↑	34	B/X	58	A 💠	82	10	06		е		
11	•	35	A / †	59	A 4	83	10	07		E		
12	5	36	D / 1	60	W	84	10	08		f	Istruzioni	
13	-	37	:	61		85	10	09		F	Istruzioni	
14	B/X	38	A 4	62		86	11	10		ים	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	S	39	W	63		87	1	11		1	rico uni-	
16	c/†	40	A/Z	64		88	11	12		for	me (unit <u>a</u> )	
17	/ ◊	41		65	,	89	1	13			stanza dal	
18	B/ <b>\$</b>	42	ΑX	66		90	11	14		1	rico all'e- emo libe-	
19	A \$	43	c †	67		91	1.	15		ro Zo	na di cari	
20	A W	44	B :	68		92	11	16		со	_	
21	c/\	45	A / †	69		93	1	17			stanza dal rico all'in	
22	5	46	E/↑	70		94	1	18		ca	stro "a"	
23	-	47	•	71		95	1	19			scissa co <u>r</u> ente	
24	/٧	48	c ţ	72		96	12	20				
	COST	ANTI	SU SCHEDA			<u> </u>	COSTANTI SU SCH	HED	DA .			
					<b>†</b>							
					<b>↑</b>				1			
					<u> </u>							
NOT	ſΕ								}			
											· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

# TRAVE INCASTRATA AD UN ESTREMO, CARICO TRIANGOLARE PARZIALE: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	70	57

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastrata ad un estremo e soggetta a carico triangolare parziale nullo verso l'incastro.



#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

DATI: U.M.

**q** Carico unitario massimo kg/m

Distanza dal carico all'incastro
m.

O Dimensione della zona caricata m.

d Distanza dal carico all'estremo libero m.

X Ascissa corrente m.

#### DETERMINARE:

REAZIONE ALL'INCASTRO 
$$R_2 = Q = \frac{1}{2} qc$$

MOMENTO MASSIMO 
$$\frac{1}{3}Q(2b+a)$$
  $b=a+c$ 

TAGLIO 
$$Tx = 0$$

MOMENTO 
$$Mx = 0$$
  $l = a + c + d$ 

TAGLIO 
$$Tx = -Q \left[1 - \frac{(\ell - a - x)^2}{(b - a)^2}\right]$$

MOMENTO 
$$Mx = -\frac{1}{3}Q \left[ \frac{3(x-l+b)^2}{b-a} - \frac{(x-l+b)^3}{(b-a)^2} \right]$$

TAGLIO 
$$Tx = -Q$$

MOMENTO 
$$Mx = -\frac{1}{3}Q \left(-3l + 3x + 2b + a\right)$$

	OPERAZIONE	ESEMP10
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare dimensione della zona ca- ricata "c"	
4	Premere tasto S	V 3 S
5	Impostare distanza dal carico all'in- castro "a"	2 S 3000 S
6	Premere tasto S	1 S
7	Impostare carico unitario massimo ''q''	4500 • 000000 A O
8	Premere tasto S	0 • 5 S
9	Impostare distanza dal carico all'e- stremo libero "d"	0 · 0 0 0 0 0 0 0 A ¢
10	Premere tasto S	2 S -2500·006500 A Ø
11	Stampa: reazione all'incastro "R2" con A•	-1333·318500 A 0 5 S
12	Stampa: momento massimo "Mmax" con A •	-4500 • 000000 A
13	Impostare ascissa corrente "x"	
14	Premere tasto S	
15	Stampa: taglio "Tx" con A 🗸	
16	Stampa: momento "Mx" con A 🕈	
17	Ripetere le fasi 13-14 quante volte richiesto	
18	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

SCHEDA N. 1


R	EGISTRO 1	REGIS	STRO 2	RE	GISTRO <b>F</b>	REGISTRO	REGISTRO	D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	4 w	49	вх	73	97		м	Operandi	
2	S	26 (	2/4	50	_	74	98	·	A	Operandi	
3	1	27	5	51	Α Φ	75	99		R	Operandi	
4	B/1	28	-	52	c \	76	100		ь	Servizio	
5	+	29 (	2 1	53	c/-	77	101		В	Servizio	
6	A / †	30	/v	54	A/1	78	102		С	Servizio	
7	E/\$	31	3/+	55	0/1	79	103		С	Servizio	
8	:	32	/ Z	56	:	80	104		d		
9	5	33	4 -	57	B/-	81	105		D	!	
10	-	34	١ 1	58	c t	82	106		е		
11	В↓	35	B -	59	c/-	83	107		E		
12	в/↓	36	<b>A 4</b>	60	B/:	84	108		f	Istruzioni	
13	5	37	3/↓	61	Αх	85	109		F	Istruzioni	
14	×	38	4 +	62	e x	86	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	A / 1	39	4/1	63	ВХ	87	111			rico unit <u>a</u>	
16	D/1	40	=/\$	64	A 4	88	112			massimo stanza dal	
17	:	41	•	65	W	89	113			rico allo castro	
18	5	42	<b>!</b> +	66	A/V	90	114		Di	mensione	
19	c/†	43	3 X	67	A -	91	115			lla zona ricata	
20	/ 4	44	A <b>◊</b>	68	A 4	92	116		Di	stanza dal	
21	A 4	45	W	69	A •	93	117			rico all'e- emo libe-	
22	В 🕻	46	AZ	70	W	94	118		rο	cissa cor-	
23	вх	47	:	71		95	119			nte	
24	A.	48	ДX	72		96	120				
l	cost	ANTI SU	SCHEDA	•		COSTANTI	SU SCHEDA				
ļ					<u> </u>			<del>-</del>			
<b> </b>											
					<u> </u>						
					<u> </u>						
NOT	ſΕ										
											1

## TRAVE APPOGGIATA, CARICO CONCENTRATO INTER-MEDIO: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programm <b>a</b>
1	43	58

DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave appoggiata alle estremità e soggetta a carico concentrato



#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

DATI: U.M.

Luce della trave m.

a Distanza del carico da "A" m.

P Carico concentrato kg.

X Ascissa corrente m.

DETERMINARE:

REAZIONI APPOGGI: A-B  $P_1 = \frac{P(l-a)}{l}$   $P_2 = P - P_1$ 

PER x < a:  $Tx = R_1$   $M_x = \frac{P(\ell-a)}{\ell}x = R_1x$ 

PER  $\alpha > \alpha$ :  $T_{\alpha} = -R_2$   $M_{\alpha} = \frac{P(\ell-\alpha)}{\ell} - x - P(\alpha-\alpha) =$   $= \alpha (R_1 - P) + P\alpha$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare luce della trave ''1''	
4	Premere tasto S	
5	Impostare distanza del carico da A''a''	
6	Premere tasto S	
7	Impostare carico concentrato "P"	V
8	Premere tasto S	8 S
9	Stampa: reazione appoggio A "R <sub>1</sub> " con A <b>0</b>	3 S 4000 S
10	Stampa: reazione appoggio B "R <sub>2</sub> " con A •	2500 • 000000 A • 1500 • 000000 A •
11	Stampa: momento massimo "Mmax" con A •	7500 • 000000 A ¢
12	Impostare ascissa corrente "x"	2500 • 000000 A \$
13	Premere tasto S	5000 • 000000 A ¢ 6 S
14	Stampa: taglio "Tx" con A 🗸	- 1500 • 000000 A O
15	Stampa: momento "Mx" con A�	3000-00000 A O
16	Ripetere fasi 12-13 quante volte ri- chiesto	
17	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	


F	EGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	ΑV	25 X	49	73	97	M Operandi
2	S	26 B/\$	50	74	98	A Operandi
3	1	27 A W	51	75	99	R Operandi
4	B/1	28 B 1	52	76	100	ь Servizio
5	S	29 5	53	77	101	в Servizio
6		30 -	54	78	102	c Servizio
7	B ↑	31 / V	55	79	103	c Servizio
8	B   :	32 € ↓	56	80	104	d
9	S	зз А ◊	57	81	105	D
10	X	34 X	58	82	106	8
11	/ ◊	35 B/+	59	83	107	E
12	A	36 A \$	60	84	108	f
13	B/ <b>†</b>	37 W	61	85	109	F
14	<b>†</b>	38 A/V	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	_	39 C/	63	87	111	Luce della
16	A 4	40 <b>A Q</b>	64	88	112	trave
17	c/1	41 X	65	89	113	Distanza del carico da A
18	<b>\</b>	42 A \$	66	90	114	Carico con- centrato
19	вх	43 W	67	91	115	Ascissa co <u>r</u>
20	A 4	44	68	92	116	rente
21	c/1	45	69	93	117	
22	B/-	46	70	94	118	
23	c \$	47	71	95	119	
24	в↓	48	72	96	120	
	cost	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU S	SCHEDA	
ļ						
			<u>†</u>		<u>†</u>	
			<u> </u>		<u>†</u>	
NO	TE					
l						1

# TRAVE APPOGGIATA, CARICO UNIFORME PARZIALE: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	86	

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave appog giata alle estremità e soggetta a carico uniforme parziale



#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

DATI: U.M.

kg/m Carico unitario q

Luce della trave m.

C Zona di carico m.

a Distanza dal carico all'appoggio "A" m.

X Ascissa corrente m.

**DETERMINARE:** 

 $Q_1 = Q \frac{d}{\ell}$  dove Q = qcREAZIONE APPOGGIO "A"

REAZIONE APPOGGIO "B" R2 = Q-R1

 $x_1 = a + \frac{d}{\ell} c$ ASCISSA MOMENTO MASSIMO

 $Mmax = Q \frac{d}{l} \left(a + \frac{cd}{2l}\right)$ MOMENTO MASSIMO

TAGLIO E MOMENTI GENERICI:

PER  $T_{\alpha} = R_1$  $x \in a$  $Mx = R_1x$ 

 $x > \alpha \le \alpha + c$   $Tx = R_1 - Q \frac{x - \alpha}{c}$   $Mx = R_1 x - \frac{(x - \alpha)^2}{2c}$ PER

PER Tx= R1-Q 2 > a+c

 $= R_1 x - Q \left[ x - \frac{1}{2} a - \frac{1}{2} (a+c) \right]$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare carico unitario "q"	
4	Premere tasto S	
5	Impostare zona di carico "c"	V
6	Premere tasto S	6000 S
7	Impostare distanza dal carico all'ap- poggio A "a"	3 S 1 S 6 S
8	Premere tasto S	<b>5 3</b> .
9	Impostare luce della trave ''l''	10499•994000 A ¢
10	Premere tasto S	7500 • 006000 A Ø 2 • 749999 A Ø
11	Stampa: reazione appoggio A "R 1" con A•	19687•478250 AØ 0•5 S
12	Stampa: reazione appoggio B "R <sub>2</sub> " con A <b>¢</b>	10499 • 994000 A O 5249 • 997000 A O
13	Stampa: ascissa momento massimo	2 5 4500 • 000000 A ¢ 17999 • 991000 A ¢
14	Stampa: momento massimo "Mmax" con A 🕻	5 S -7500 • 006000 A \$
15	Impostare ascissa corrente "x"	7499•970000 A O
16	Premere tasto S	
17	Stampa: taglio generico "Tx" con A�	
18	Stampa: momento generico "Mx" con A <b>¢</b>	
19	Ripetere fasi 15-16 quante volte ri- chiesto	
20	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

#### ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1 ....

F	REGISTRO 1 REGISTRO 2		REGISTRO F REGISTRO E			REGISTRO D CONTENUTO			CONTENUTO REGISTRI		
1	AV	25	A 4	49	A / 1	73	0/1	97		м	Operandi
2	5	26	e t	50	D / 1	74		98		A	Operandi
3	1	27	c 1	51	:	75	D / \$	99		R	Operandi
4	S	28	B/x	52	c/+	76	c/+	100		Ь	Servizio
5	X	29	c/+	53	D/-	77	c ×	101		В	Servizio
6	B/1	30	A 4	54	ВХ	78	D / -	102		С	Servizio
7	в ţ	31	+	55	0/\$	79	A 4	103		С	Servizio
8	ţ	32	A / 1	56	СX	.80	W	104		d	Servizio
9	A / 1	33	D / ↑	57	D/+	81	A/V	105		D	
10	E/↑	34	•	58	A •	82	c t	106		•	Istruzioni
11	•	35	e x	59	W	83	A 4	107		E	Istruzioni
12	5	36	A 4	60	A/Z	84	X	108		1	Istruzioni
13	-	37	A W	61	D/4	85	A 4	109		F	Istruzioni
14	e/ †	38	c/+	62	c/-	86	W	110		D	ATI IN ENTRATA MASSIMO
15	5	39	5	63	0/\$	87		111		Ca	irico unita
16	+	40		64	-	88		112			ice della
17	•	41	D / 1	65	B /:	89		113			ave ona di cari
18	c ‡	42	/ V	66	вх	90		114		со	_
19	c +	43	B / +	67	c \	91		115			stanza dal rico allo
20	ВХ	44	12	68	R -	92		116			poggio A scissa cor
21	/ 4	45	c ↓	69	A 4	93		117			ente
22	A <b>◊</b>	46	В -	70	<u></u>	94		118			
23	<b>*</b>	47	A 4	71	D / X	95		119			
24	-	48	B/↓	72	A/†	96		120			
	COST	ANTI	SU SCHEDA				COSTANTI SU S	CHE	DA		
					<b></b>				1		
ļ			<u>`</u>		<del> </del>				<u></u>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u></u>							
					_'_						
NO.	I.E										


# TRAVE APPOGGIATA, CARICO TRIANGOLARE PARZIALE: CALCOLO VALORI STATICI


numero numero numero programma

1 96 60

DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave appog giata alle estremità e soggetta a carico triangolare parziale





#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

DATI: U.M.

Q Carico unitario massimo kg/m

Luce della trave m.

c Zona di carico m.

a Distanza dal carico ad "A" m.

X Ascissa corrente m.

#### **DETERMINARE:**

REAZIONE APPOGGIO "A" 
$$R_1 = Q \frac{d}{p}$$

ASCISSA MOMENTO MASSIMO 
$$x_1 = a + c \sqrt{\frac{d}{p}}$$

MOMENTO MASSIMO 
$$M_{\text{max}} = Q \frac{d}{\ell} \left( a + \frac{2}{3} c \sqrt{\frac{d}{\ell}} \right)$$

TAGLIO 
$$Tx = R_1$$
 MOMENTO  $Mx = R_1x$ 

PER 
$$x>a \leq (a+c)$$

TAGLIO 
$$T_x = Q_1 - \left(\frac{x-a}{c}\right)^2 Q$$
 MOMENTO  $M_x = Q_1 x - Q \frac{(x-a)^3}{3c^2}$ 

PER 
$$x > (a+c)$$

TAGLIO 
$$Tx = R_1 - Q$$
 MOMENTO  $Mx = R_1 x - \frac{1}{3}Q(3x-a-2b)$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare carico unitario massimo ''q''	
4	Premere tasto S	6000 S
5	Impostare zona di carico "c"	3 5
6	Premere tasto S	1 \$
		6 S
7	Impostare distanza dal carico ad A	4500 • 00000 A \$
8	Premere tasto S	4500-00000 40
		3 • 1 2 1 3 1 8 A 0
9	Impostare luce della trave "l"	10863 • 954000 A O
10	Premere tasto S	0 • 5
11	Stampa: reazione appoggio A "R 1"	4500 • 000000 A O
	con A <b>◊</b>	2 5
12	Stampa: reazione appoggio B "R <sub>2</sub> " con A •	3500 • 010000 40
		8666 • 670000 A O
13	Stampa: ascissa momento massimo	5 S -4500 • 000000 A •
14	Stampa: momento massimo "Mmax" con A <b>0</b>	4500.00000 A
15	Impostare ascissa corrente "x"	
16	Premere tasto S	
17	Stampa: taglio "Tx" con A <b>¢</b>	
18	Stampa: momento "Mx" con A4	
19	Ripetere fasi 15-16 quante volte ri- chiesto	
20	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

#### ISTRUZIONI

SCHEDA N....]


REGISTRO 1 REGISTRO 2		REGISTRO F REGISTRO		EGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D		CONTENUTO REGISTRI					
1	ΑV	25	/ 4	49	/ v	73	-	97		м	Operandi	
2	5	26	A 4	50	B / +	74	в/:	98		A	Operandi	
3	1	27	<b>\$</b>	51	/ Z	75	A ×	99		R	Operandi	
4	S	28	_	52	A +	76	вх	100		ь	Servizio	
5	X	29	A O	53	c/+	77	c t	101		В	Servizio	
6	B / †	30	c ↓	54	D / -	78	R -	102		c	Servizio	
7	A / †	31	c t	55	вх	79	A \$	103		С	Servizio	
8	0/1	32	AV	56	A / †	80	0/4	104		d	Servizio	
9	:	33	B / X	57	D/\$	81	X	105		D		
10	В ↓	34	c/+	58	•	82	A / ↑	106		6	Istruzioni	
11	в/↓	35	A •	59	0/1	83	D/\$	107		E	Istruzioni	
12	A +	36	-	60	c x	84	:	108		f	Istruzioni	
13	A / 1	37	A +	61	0/+	85	D / \$	109		F	Istruzioni	
14	E/\$	38	A/↑	62	0/1	86	c/+	110		D	ATI IN ENTRATA MASS	SIMO IFRE
15		39	D/\$	63	c \	87	c x	111		1	rico unit <u>a</u>	
16	5	40	•	64	B -	88	D/-	112			massimo ice della	
17		41	c/+	65	A •	89	A 4	113	·	- 1	ave	
18	c/ †	42	e x	66	D/\$	90	W	114		co	ona di car <u>i</u>	
19	5	43	A 0	67	A 4	91	A/V	115			stanza dal rico ad A	
20	+	44	A W	68	W	92	c ↓	116		As	cissa cor-	
21	•	45	c/ \	69	A/Z	93	A 4	117		re	nte	
22	c ‡	46	5	70	D/ \$	94	X	118				
23	c t	47	-	71	e/-	95	A 4	119				
24	B X	48	0/1	72	0/\$	96	W	120				
····	COST	ANTI S	SU SCHEDA				COSTANTI SU S	SCHED	Α			
					<b>↑</b>				<b></b>			
					<u> </u>				- <del> </del> <del> </del>			
					<u> </u>				<u></u>			
	·				<u> </u>							
NO1	E											

# TRAVE APPOGGIATA, CARICO TRIANGOLARE SIM-METRICO: CALCOLO VALORI STATICI

numero numero numero programma
1 87 61

**DESCRIZIONE PROGRAMMA** 

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave appog giata alle estremità e soggetta a carico triangolare simmetrico



m.

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

DATI: U.M.

**q** Carico unitario massimo kg/m.

Luce della trave

X Ascissa corrente m.

#### **DETERMINARE:**

$$A = B = \frac{q\ell}{4}$$
 REAZIONI AGLI APPOGGI (kg)

$$T_{\text{max}} = A$$
 TAGLIO MASSIMO PER  $x=0$  (kg.)

$$T_{min} = -B$$
 TAGLIO MINIMO PER  $x = e$  (kg)

$$T_{X_1} = A - \frac{q x_1^2}{e} = 0$$
 TAGLIO IN x, (kg.);  $x_1 = \frac{1}{2} \ell$ 

$$M_{\text{max}} = \frac{qe^2}{42}$$
 MOMENTO FLETTENTE IN x, (kgm.)

$$T_{x^2} \frac{q\ell}{4} - \frac{qx^2}{\ell}$$
 TAGLIO IN  $x \le \frac{\ell}{2}$  (kg.)

$$H_{X} = \frac{qe}{4} \times - \frac{qx^3}{3e}$$
 MOMENTO FLETTENTE IN  $\times \leq \frac{e}{2}$  (kgm.)

$$T_{x} = \frac{q(\ell - x)^2}{\ell} - \frac{q\ell}{4}$$
 TAGLIO IN  $x > \frac{\ell}{2}(kg.)$ 

$$M_{x} = \frac{qe}{4} (\ell - x) - \frac{q}{3e} (\ell - x)^3$$
 MOMENTO FLETTENTE IN  $x > \frac{\ell}{2} (kgm.)$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 4		
1	Introdurre scheda		
2	Premere tasto V		
3	Impostare luce della trave ''l''		14
4	Premere tasto S	1 0	۷ \$
5	Impostare carico unitario massimo	800	S
	''q''	2000 • 0000 2000 • 0000	
6	Premere tasto S	2000.000	A Ø
7	Stampa: A con A •	-2000·0000 5·0000	
	B con A♦	0.0000	
	Tmax con A • Tmin con A •	6666 • 6400	A 0
	x con A ? Tx, con A ?	3	\$
	Mmax con A♦	1280.0000	
8	Impostare ascissa corrente "x"	5280.0000	A 0
9	Premere tasto S	7	S
10	Stampa:	-1230.0000	
	Tx con A • Mx con A •	5290.0000	Д 3
11	Ripetere da 9 per nuovi valori della ascissa corrente		
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2		


F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTI	RO F	R	EGISTRO	E	REGI	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	<b>‡</b>	49		/ V	73	A	♦	97		м	Operandi	
2	C *	26	B/4	50	D	1 1	74	C	+	98		A	Operandi	
3	S	27	:	51	A	X	75	В	:	99	TAX TO THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY O	R	Operandi	
4	B/1	28	A ♦	52	C .	/ x	76	C	_	100		ь	Servizio	
5	4	29	A -	53	В	<i>[</i> :	77	A	-	101		В	Servizio	
6	S	30	A 💠	54	C	-	78		-	102		С	Servizio	
7	X	31	<b>\</b>	55	A	-	79	D/	<b>\$</b>	103		С	Servizio	
8	B \$	32	D 1	56		-	80		<b>\$</b>	104		d	Servizio	
9	C/1	33	X	57		/ ◊	81	B/	1	105		D	Servizio	
10	₩	34	B \$	58	A	<b>◊</b>	82		-	106		е		
11	:	35	\$	59	C	+	83		<b>\$</b>	107		E		
12	A +	36	A :	60		+	84	D/	<b>\$</b>	108		f		
13	A +	37	A +	61	D/	/ x	85		χ	109		F		
14	B \$	38	+	62	В	•	86	A	<b>♦</b>	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B :	39	B <b>\$</b>	63	A	Q	87		W	111		Lı	ıce della	
16	/ 4	40	B :	64		W	88			112			ave	
17	A A	41	C / x	65	A	/ V	89			113		1	arico unit <u>a</u> o massimo	1
18	A 💠	42	A O	66	B	/ +	90			114			scissa co <u>r</u> ente	
19	A ♦	43	A W	67	D/	<b>/</b> –	91			115				
20	C \$	44	/ ◊	68	A	X	92			116				
21	C -	45	S	69	6/	′ x	93			117				
22	A 4	46	D/ 1	70	В	<i>l</i> :	94			118				
23	A :	47	4	71	C		95			119				
24	A +	48	<b>D</b> -	72		/ ◊	96			120				
<u> </u>		ANTI	SU SCHEDA				<u></u>	COSTAN	rı su s	CHEDA				
				1		<del></del>								
			↑   						<del>                                     </del>					
ŀ					<u></u>					-	<u> </u>			
 					<u>†</u>			,						
NO.	TE													
	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>													

# TRAVE APPOGGIATA, CARICO TRAPEZOIDALE: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
2	131	62

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave appoggiata alle estremità e soggetta a carico distribuito trapezoidale



DATI:

QA Carico unitario rispetto ad A kg/m.

QB Carico unitario rispetto a B kg/m.

Q Luce della trave m.

X Ascissa corrente m.

#### DETERMINARE:

$$A = \frac{1}{6} \left( 2q_A + q_B \right) \qquad \text{REAZIONE ALL'APPOGGIO A} \qquad (kg.)$$

$$B = \frac{1}{6} \left( q_A + 2q_B \right) \qquad \text{REAZIONE ALL'APPOGGIO B} \qquad (kg.)$$

$$T_{max} = A \qquad \qquad \text{TAGLIO MASSIMO PER } \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (kg.)$$

$$T_{min} = -B \qquad \qquad \text{TAGLIO MINIMO PER } \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (kg.)$$

$$X_1 = \left[ \frac{q_A - \sqrt{q_A^2 - 2A \left( \frac{q_A - q_A}{2} \right)}}{q_A - q_B} \right] e \qquad (m.)$$

$$T_{X_1} = A - q_A x_1 - \left( \frac{q_B - q_A}{2e} \right) x_1^2 \qquad \text{TAGLIO IN } x_1 \qquad (kg.)$$

$$H_{max} = A x_1 - \frac{q_A x_1}{2} - \left( \frac{q_B - q_A}{6e} \right) x_1^3 \qquad \text{MOMENTO FLETTENTE MASSIMO} \qquad (kg.m.)$$

$$T_{X} = A - q_A x - \left( \frac{q_B - q_A}{2e} \right) x^2 \qquad \text{TAGLIO IN } \mathbf{x} \qquad (kg.)$$

 $M_{X} = A_{X} - \frac{q_{A}x^{2}}{2} - \left(\frac{q_{B} - q_{A}}{6a}\right)x^{3}$  MOMENTO FLETTENTE IN x (kg·m.)

		OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE	INDICATORE DECIMALI 0 + 4		
1	Introdur	e scheda n. 1		Ì
2	Premere	tasto V		
3	Impostar	e carico unitario in A "q "		1
4	Premere	tasto S		
5	Impostar	e carico unitario inB "q B"		
6	Premere			.v
7	Impostar	e luce della tave "1"	2 0 0 6 0 0	S
8	Premere	tasto S	6 0 0	S S
9	Stampa:			
	A	con A◊		A 0
	В		1400'0000 1000'0000	1
		con A♦	-1400,0000	
	Tmax	con C <b>⋄</b>		90
	Tmin	con A 🌢	0 • 0 8 3 7	1
İ	× <sub>1</sub>	con d •	1812.3096	A 0
	Tx	con A ♦	2	<b>W</b> S
	Mmax	con A ♦	466,6668	1
10	Introdur	e scheda n. 2	1511·1112 5	
11	Premere	·		S A O
			11111125	A 0
12	Impostar			
13	Premere	tasto S		
14	Stampa:			
	Tx	con A ♦		
	Mx	con A♦		
15	-	dal punto 12 per nuovi valo- scissa corrente		
16	Per ripe	tere il calcolo ripartire dal		

ı	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO	F	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	VA	25	A •	49	0/	<b>\$</b>	73	$\hat{\lambda}$	97		М	Operandi	
2	5	26	C \$	50	D/	<b>◊</b>	74	DV	98		A	Operandi	
3	B / 1	27	A -	51	В	¥	75	Х	99		R	Operandi	
4	<b>↓</b>	28	_	52	81	-	76	D	100		Ь	Servizio	
5	A +	29	A 💠	53	c1	•	77	A / 1	101		В	Servizio	
6	S	30	B/ V	54	Al	1	78	D/\$	102		c	Servizio	
7	B 1	31	B -	55	D /	1	79	:	103		С	Servizio	
8	+	32	c1:	56		:	80	<b>\$ a</b>	104		d	Servizio	
9	S	33	Cx	57	\a	<b>‡</b>	81	<b>\$</b>	105		D	Servizio	
10	011	34	A +	58	A	X	82	C V	106		е		
11	×	35	D/\$	59	-/	<b>\$</b>	83	X	107		E		
12	A / 1	36	B / ↓	60	0/	\$	84	011	108		<u> </u>		
13	D/x	37	A x	61		X	85	b -	109		F		1
14	:	38	D/-	62		1	86	D \$	110		D.	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	/ ◊	39	ΑV	63	01	\$.	87	B/V	111		1	arico uni-	
16	A •	40	₽ ₽	64	D	1	88	D / x	112			rio in A	
17	C \$	41	B/V	65	B /	X	89	х	113		ı	arico uni- ario in B	
18	B ↓	42	_	66	] 	1	90	A / 1	114		L	uce della	
19	A +	43	D/\$	67	C	V	91	0/1	115		tı	ave L	
20	B/ +	44	B/ ¥	68		-	92	,	116				
21	c/ x	45	В -	69	D	-	93	D \$	117				
22	A / 1	46	D / \$	70	Α	<b>\Q</b>	94	D -	118				
23	D/x	47	D / :	71	DI	1	95	Α ◊	119				
24	:	48	C / x	72	A	1	96		120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	<u>•</u> !				COSTANTI SU	SCHE	DA			
			<u></u>	<del></del> -									
<u> </u>				<u> </u>	<b>†</b>								
				ļ	<u></u>						l		
					<u> </u>								
NO	TE												


R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A W	25	B / \	49	73	97	M Operandi
2	5	26	0 / x	50	74	98	A Operandi
3	0/1	27	A / 1	51	75	99	R Operandi
4	В↓	28	D / 1	52	76	100	b Servizio
5	B / -	29	:	53	77	101	в Servizio
6	e/:	30	D +	54	78	102	<sub>c</sub> Servizio
7	A / 1	31	D \$	55	79	103	c Servizio
8	D / 1	32	c t	56	80	104	d Servizio
9	:	33	D -	57	81	105	D Servizio
10	D / x	34	D / x	58	82	106	8
11	X	35	A	59	83	107	E
12	0 \$	36	W	60	84	108	f
13	B/+	37		61	85	109	F
14	X	38		62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	<b>†</b>	39		63	87	111	Ascissa cor
16	e ↓	40		64	88	112	rente X
17	_	41		65	89	113	
18	D -	42		66	90	114	
19	A &	43	1	67	91	115	
20	0 1	44		68	92	116	
21	AIT	45		69	93	117	
22	D / \$	46		70	94	118	
23		47		71	95	119	
24	D \$	48		72	96	120	
	cost	ANTI	SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
				<u> </u>			
		<u></u>	.01	<u> </u>			
NOT	E						


TRAVE APPOGGIATA, CARICO TRIANGOLARE SIMME TRICO, NULLO AL CENTRO: CALCOLO VALORI STATICI

_	numero	numero	numero
	schede	Istruzioni	programm <b>s</b>
	1	74	63

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave appogggi<u>a</u> ta alle estremità e soggetta a carico triangolare nullo al centro





DATI:

U.M.

**q** Carico unitario massimo

kg/m

Luce della trave

m.

X Ascissa corrente

m.

**DETERMINARE:** 

REAZIONE AGLI APPOGGI

$$R_1 = R_2 = \frac{Q}{2}$$
; ove  $Q = q\frac{\ell}{2}$ 

ASCISSA MOMENTO MASSIMO

$$x_1 = \frac{\ell}{2}$$

MOMENTO MASSIMO

$$M_{max} = \frac{1}{12} Q \ell$$

$$Tx = \frac{Q}{2} \left( \frac{\ell - 2x}{\ell} \right)^2$$

$$Mx = \frac{Q}{2}\left(x - \frac{2x^2}{\ell} + \frac{4x^3}{3\ell^2}\right)$$

PER 
$$\alpha > \frac{\ell}{2}$$

$$T\alpha = -\frac{Q}{2} \left( \frac{2\alpha - \ell}{\ell} \right)^2$$

$$M_{x} = \frac{Q}{2} \left[ (\ell - x) - \frac{2(\ell - x)^{2}}{\ell} + \frac{4(\ell - x)^{3}}{3\ell^{2}} \right]$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	V
3	Impostare carico unitario massimo	6000 S 6 S
4	Premere tasto S	9000 • 00000 A O
5	Impostare luce della trave "l"	3 • 0 0 0 0 0 0 A O
6	Premere tasto S	2 S 999•999000 A¢
7	Stampa reazioni agli appoggi("R <sub>1</sub> "= ="R <sub>2</sub> ")con A�	8666 • 658000 A ¢ 5 S
8	Stampa: "x <sub>1</sub> " con A <b>¢</b>	-3999 • 987000 A ¢ 6333 • 327000 A ¢
9	Stampa: momento massimo "Mmax" con A�	
10	Impostare ascissa corrente !!x!!	
11	Premere tasto S	
12	Stampa: taglio "Tx" con A4	
13	Stampa: momento "Mx" con A4	
14	Ripetere fasi 10-11 quante volte oc- corre	
15	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

ISTRUZIONI


F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO	F	Ŕ	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	S	49	В	×	73	A &	97		м	Operandi	
2	5	26	c/ †	50	A	<b>4</b>	74	W	98		A	Operandi	
3	+	27	Ţ	51		W	75		99		R	Operandi	
4	5	28	B / ÷	52	A /	<b>\</b>	76		100		ь	Servizio	
5	X	29	A ÷	53_	DI	1 1	77		101		В	Servizio	
6	B / 1	30	-	54	Α	-	78		102		С	Servizio	
7	A / 1	31	A ×	55		-	79		103		С	Servizio	
8	0/1	32	Вх	56	<b>A</b> .	<b>4</b>	80		104		d	Servizio	
9	÷	33	0/\$	57	в/	+	81		105		D		
10	÷	34	c/+	58	A	+	82		106		8		
11	10	35	B/-	59	C.	1-	83		107		E	Istruzioni	
12	14	36	<b>/ v</b>	60	c/	1	84		108		f	Istruzioni	
13	A &	37	0/1	61	c i	1	85		109		F	Istruzioni	
14	в 🛊	38	A 🍫	62	Bl	÷	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B/+	39	c/+	63	A	X	87		111			''q''	
16	÷	40	B / ÷	64	C	1	88		112			''1''	
17	A *	41	A ×	65	A	1 1	89		113			"x"	
18	B / ‡	42	e †	66	01	+	90		114				
19	вх	43	AIT	67		÷	91		115				
20	AIT	44	0/\$	68	A	÷	92		116				
21	D / X	45	÷	69		+	93		117				
22	÷	46	e -	70	<b>e</b>	_	94		118				
23	A *	47	e/x	71	c/	' <b>X</b>	95	:	119	-			
24	A W	48	+	72	В	x	96		120				
<u> </u>	COST	ANTI	SU SCHEDA	•			·'	COSTANTI SU S	CHE	DA			
					<b>+</b>				<del></del>	1			
ļ	<del></del>				<u> </u>					<u></u>			
					<u> </u>		·			<u></u>			
	····		<del></del>			<del></del>		<del></del>					
NOT	IE.											*	
											<u> </u>		<u> </u>

TRAVE IPERSTATICA (INCASTRO E APPOGGIO), CARI-CO CONCENTRATO INTERMEDIO: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	68	64

**DESCRIZIONE PROGRAMMA** 

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastrata ad un estremo, appoggiata all'altro e soggetta a carico concentrato in termedio



DATI: U.M.

Luce della trave m.

a Distanza m.

P Carico concentrato kg.

# **DETERMINARE:**

REAZIONE APPOGGIO
$$R_1 = \frac{P(\ell-a)^2}{2\ell^3} (a+2\ell)$$

REAZIONE INCASTRO 
$$R_2 = P - R_1$$

MOMENTO ALL'INCASTRO: 
$$M_2 = -\frac{P(\ell-\alpha)}{2\ell^2} \alpha (\alpha+\ell)$$

PER 
$$\alpha \leq \alpha$$
 TAGLIO  $T_{\alpha} = R_1$  MOMENTO  $M_{\alpha} = R_1 \alpha$ 


PER 
$$x > a$$
 TAGLIO  $Tx = R_1 - P$  MOMENTO  $Mx = (R_1 - P)x + Pa$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare luce della trave ''l''	
4	Premere tasto S	V
5	Impostare distanza "a"	1 0 S
6	Premere tasto S	4 S
7	Impostare carico concentrato P	4000 S
8	Premere tasto S	1728 • 0000 A 9
9	Stampa: reazione appoggio ''R,''	2 2 7 2 • 0 0 0 0 A 0
,	con A	6720 • 0000 A
10	Stampa: reazione incastro "R2" con A ?	3 S
11	Stampa: momento all'incastro "M2"	•
	con A♦	1728 • 0000 A 0
12	Stampa: momento massimo "Mmax" con A 🗸	5184 • 0000 A ¢
13	Impostare x	6 \$
14	Premere tasto S	- 2 2 7 2 • 0 0 0 0 A 0
15	Stampa: taglio ''Tx'' con A <b>?</b>	2368 • 0000 A •
16	Stampa: momento "Mx" con A4	
17	Ripetere fasi 13-14 quante volte ri- chiesto	
18	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D		CONTENUTO REG	IISTRI	
1	AV	25	/ 4	49	-	73	97		M	Operandi		
2	S	26	A 4	50	/ v	74	98		A	Operandi		
3	<b>↓</b>	27	e ↓	51	B / ↓	75	99		R	Operandi		
4	B / 1	28	R -	52	e -	76	100		ь	Servizio		
5	5	29	A 4	53	A &	77	101		В	Servizio		
6	_	30	1	54	c/x	78	102		С	Servizio		
7	B↑	31	-	55	c/\$	79	103		С	Servizio		
8	e/‡	32	+	56	e ↓	80	104		d			
9	B/↓	33	B/\$	57	AX	81	105		D			
10	A +	34	B +	58	ţ	82	106		6			
11	B +	35	X	59	B X	83	107		E			
12	c/x	36	c/x	60	c/+	84	108		f	Istruzio	ni	
13	c/‡	37	A -	61	A Q	85	109		F	Istruzio	ni	
14	5	38	_	62	W	86	110		D	DATI IN ENTRATA MASSIN		
15	X	39	A 💠	63	A/V	87	111	,	1 1	uce della		
16	e †	40	B↓	64	B/↓	88	112			ave istanza		
17	B/:	41	B/X	65	A 4	89	113		1 1	arico co <u>n</u> entrato		
18	:	42	A 4	66	X.	90	114			entrato		
19	A/1	43	A W	67	A 4	91	115					
20	D/ †	44	В↓	68	W	92	116					
21	:	45	/ 4	69		93	117					
22	c/\$	46	5	70		94	118					
23	B/:	47	14	71		95	119	,				
24	c/x	48	c/1	72		96	120					
	COST	ANTI	SU SCHEDA		-	•	COSTANTI SU SCHE	DA				
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<b>+</b>							
							····					
				-	<u>†</u>	<del></del>						
					<b>↑</b>							
NOT	ľE											
<u> </u>									<u> </u>		<u> </u>	

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	73	

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastrata ad un estremo, appoggiata all'altro e soggetta a carico uniforme totale



(kg. m)

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

DATI: U.M. 9 Carico unitario kg/m. Q, Luce della trave m. Ascissa corrente m.

DETERMINARE:

$$A = \frac{3q\ell}{8} \qquad \text{REAZIONE ALL'APPOGGIO A} \qquad (kg.)$$

$$B = q\ell - A \qquad \text{REAZIONE ALL'INCASTRO B} \qquad (kg.)$$

$$Tmax = A \qquad \text{TAGLIO MASSIMO FER } (X=0) \qquad (kg.)$$

$$Tmin = B \qquad \text{TAGLIO MINIMO PER } (X=1) \qquad (kg.)$$

$$x_1 = \frac{3\ell}{8} \qquad \text{ASCISSA DEL MOMENTO FL. MASSIMO} \qquad (m.)$$

$$Tx_1 = A - qX_1 = 0 \qquad \text{TAGLIO IN } X_1 \qquad (kg.)$$

$$Mmax = \frac{A^2}{2q} \qquad \text{MOMENTO FLETTENTE MASSIMO} \qquad (kg. m)$$

$$M_B = \frac{q\ell^2}{8} \qquad \text{MOMENTO FLETTENTE ALL'INCASTRO } (kg. m)$$

$$T_x = A - qx_1 \qquad \text{TAGLIO IN } x \qquad (kg.)$$

$$M_x = Ax - \frac{qx^2}{2} \qquad \text{MOMENTO FLETTENTE IN } x \qquad (kg. m)$$

MOMENTO FLETTENTE IN x

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	ν
3	Impostare carico unitario massimo ''q''	8 n n s s s
4	Premere tasto S	1800,0000 C
5	Impostare luce della traye "1"	1800'0000 C°
6	Premere tasto S	-3000,000 A O
7	Stampa:	2 · 2 5 0 0 A 0
	A con C	0.0000 40
	B con A •	2025 * 0000 A
	Tmax con C &	-3600*0000 B O
	Tmin con A •	_
	x con A •	3 S
	Tx con A •	(-6n0'0000 A O
	Mmax con A •	1800 * 0000 B ¢
	M <sub>B</sub> con B♦	
		2 • 2 5 S
8	Impostare ascissa corrente "x"	0 • 0 0 0 0 A ¢
9	Premere tasto S	2025 • n000 B 0
10	Champa 4	
10	Stampa:	
	Tx con A	
	Mx con B♦	
11	Ripetere dal punto 8 per nuovi valori dell'ascissa corrente	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

# ISTRUZIONI


1 A 2 3 β 4	5	25 26	A -	49	A	<b>4</b>					M	Operandi	
3 β 4	, ,		_			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73	W	97		"	operanar	
4	/ † • ↓			50	В	<b>◊</b>	74		98		A	Operandi	
	<b>.</b>	27	/ •	51	Α	W	75		99		R	Operandi	,
_		28	<b>@</b> •	52	В	1+	76		100		Ь	Servizio	
5	+	29	A •	53	A	+	77		101		В	Servizio	
6	+	30	8/↓	54		:	78		102		c	Servizio	
7	<b>‡</b>	31	ВХ	55	- <u>-</u>	<b>†</b>	79		103		C	Servizio	
8	+	32	e/x	56		:	80		104	·	d	Servizio	
9 B	<b>,</b> †	33	A -	57		<b>/                                    </b>	81		105		D		
10 A	1 +	34	<del>-</del>	58		5	82		106		8		
11 B	3 / :	35	В ţ	59		X	83		107		E	Istruzioni	
12	5	36	A +	60		X	84		108		f	Istruzioni	
13	2/1	37	+	61	В	<b>†</b>	85		109		F	Istruzioni	
14		38	10	62	B	+	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	:	39	A 4	63		X	87		111		Ca	Carico uni-	
16 B	\$	40	B/x	64	D	\$	88		112		ta	rio massi-	
17 B	3 X	41	A -	65	C	ł	89		113		m Li	o ice della	
18 <b>C</b>		42	<b>A</b> •	66	av	X	90		114			ave scissa cor	
19 8	3/4	43	В / ↓	67	В	-	91		115			ente	
20 C	C/X	44	A +	68	В	1	92		116				
21 (	<i>,</i> -	45	D / \$	69	C	•	93		117				
22	14	46	c t	70	D		94		118			i	
23	<b>9</b> •	47	AX	71	Ą	<b>♦</b>	95		119		1		
24	4 0	48	D /:	72	В	<b>♦</b>	96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA					COSTANTI SU S	CHEE	DA .			
					<b></b>	<del></del> -							
					<del>-</del>					<u> </u>			
				ļ <u> </u>	<del>-</del>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,	<b>+</b>			
NCT-													
NOTE													

TRAVE IPERSTATICA (INCASTRO E APPOGGIO), CARICO UNIFORME PARZIALE: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
2	118	

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastrata ad un estremo, appoggiata all'altro soggetta a carico uniforme parziale.



kg.

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

DATI: U.M. 9 Carico unitario kg/m а Area soggetta al carico m. b Area libera m. e Luce della trave m. X Ascissa corrente m.

#### **DETERMINARE:**

MB = 
$$\frac{qa^2}{4} \left(\frac{a^2}{2\ell} - 1\right)$$
 Momento flettente all'incastro B kgm.

A =  $\frac{qa}{2\ell} \left(\ell + b\right) + \frac{Mb}{\ell}$  Reazione all'appoggio A kg.

B =  $\frac{qa^2}{2\ell} - \frac{Mb}{\ell}$  Reazione all'incastro B kg.

X<sub>1</sub> =  $\frac{A}{q}$  Ascissa del momento flettente massimo m.

$$T_{x_1} = A - q x_4 = 0$$
 Taglio in  $x_1$  kg.

Hence  $\frac{A^2}{2 \cdot 0}$  Momento flettente massimo kgm.

PER x ≰ a

$$Tx = A - qx$$
 Taglio in x kg.  
 $Hx = Ax - \frac{qx^2}{q}$  Momento flettente in x kgm.

PER x > a

$$T_X = A - Q\partial$$
 Taglio in x kg.

 $H_X = H_1 + \frac{M_B - H_1}{b} (X - \theta)$  Momento flettente in x kgm.

dove 
$$M_1 = A_3 - \frac{qa^2}{2}$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
,	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 4	
1	Introdurre scheda n. 1	
2	Premere tasto V	
3	Ímpostare carico unitario q	
4	Premere tasto S	
5	Impostare"a"	
6	Premere tasto S	v
7	Impostare luce della trave ''l''	1000 S
8	Premere tasto S	3 S 7 S
9		-803 • 7000 A \$
9	Stampa: M <sub>B</sub> con A <sup>©</sup>	4 S
10	B Impostare"b"	2242 • 3286 A O
		757 • 6713 A 0
11	Premere tasto S	2 · 2 4 2 3 A 0
12	Stampa:	2513 · 9867 A • 0 · 0000 A •
	A con A	0.0000 **
	B con A♦ x, con A♦	2 5
	1	242·3286 A0
	Mmax con A •	2484·6572 AO
	Tx <sub>1</sub> con A•	5 S
13	Introdurre scheda n. 2	-757·6714 A¢
14	Premere tasto W	711·6430 A
15	Impostare ascissa corrente "x"	
16	Premere tasto S	
17	Stampa:	
	Tx con A •	
	Mx con A •	
18	Ripetere dal punto 15 per nuovi valo- ri dell'ascissa corrente	
19	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto l	

SCHEDA N. ....1

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	STRI
1	A V	25	c ‡	49	D	73		97		м	Operandi	
2	A / †	26	5	50	0 -	74		98		A	Operandi	
3	D / +	27	c/+	51	Α •	75		99		R	Operandi	
4	Dt	28	1	52	0/1	76		100		b	Servizio	
5	5	29	D +	53	B/:	77		101		В	Servizio	,
6	B / 1	30	8 / x	54	. A 🍫	78		102		С	Servizio	
7	5	31	вх	55	D/x	79		103		С	Servizio	
8	8/↓	32	A / †	56	A / †	80		104		d	Servizio	
9	X	33	0/1	57	D / t	81		105		D	Servizio	
10	B <b>†</b>	34	:	58	:	82		106		•	Servizio	
11	X	35	D :	59	A •	83		107		E		
12	D :	36	E / ‡	60	A *	84		108		•	Istruzioni	
13	0/\$	37	e t	61	A •	85	`	109		F	Istruzioni	
14	5	38	<b>b</b> :	62	0/1	86		110		0	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	Dt	39	E / +	63	•	87		111		c	arico uni-	:
16	в↓	40	A	64	D †	88	,	112			rio	
17	A ×	41 .	D/\$	65		89		113			rea sogget al carico	
18	A / 1	42	Alt	66		90		114		ı	uce della ave	
19	0/1	43	D/ t	67		91		115			rea libera	
20	:	44	×	68		92		116				
21	D :	45	<b>D</b> :	69		93		117				
22	x / a	46	D \$.	70		94		118		.		
23	-	47	e t	71		95	.5	119				
24	A •	48	:	72		96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	• <u></u>		•	COSTANTI SU S	CHE	DA			
					<b>↑</b>				1			
					<b>↑</b>				<b>†</b>			
-					1				<b>↑</b>			
NO	TE		galanggaga din ang gana ana ana an	<u> </u>	<u></u>				•			

# ISTRUZIONI


F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO C			CONTENUTO REGISTRI	
1	A W	25	x / a	49	<i>t</i> a	73	97		м	Operandi	
2	0/1	26	D -	50	В -	74	98		A	Operandi	
3	D \$	27	A +	51	D X	75	99		R	Operandi	
4	B W	28	c w	52	E ] +	76	100		ь	Servizio	
5	5	29	A/V	53	A \$	77	101		В	Servizio	
6	D †	30	<b>↓</b>	54	e w	78	102		c	Ser <b>v</b> izio	
7	<b>↓</b>	31	B / ×	55		79	103		С	Servizio	
8	В -	32	\$ 1 a	56		80	104		d	Servizio	
9	/ v	33	0/-	57		81	105		D	Servizio	
10	в / ↓	34	A	58		82	106		•	Servizio	
11	D X	35	+	59		83	107		E		
12	D \$	36	0/\$	60		84	108		1		
13	0/4	37	Вх	61		85	109		F	Istruzioni	
14	D -	38	A / †	62		86	110		DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE Ascissa cor- rente		
15	A *	39	0/1	63		87	111				
16	+	40	:	64		88	112				
17	D \	41	E / ‡	65		89	113				
18	X	42	0/4	66		90	114				
19	B / :	43	вх	67		91	115				
20	AIT	44	E/-	68		92	116				
21	0/1	45	E / ‡	69		93	117				
22	•	46	c +	70		94	118				
23	0 \$	47	E/-	71		95	119				
24	<b>B</b> / :	48	c / :	72		96	120				
	cost	ANT1	SU SCHEDA	•		COSTANTI SU	SCHEDA				
	<del>-</del>				<b>↑</b>		···	<b></b>			
	4 <del></del>										
ļ 					<u>†</u>			<b>↑</b>			
-	<del> </del>				<u> </u>						
NO	TE										
										-	
`											

TRAVE IPERSTATICA (INCASTRO E APPOGGIO), CARI CO TRIANGOLARE NULLO ALL'APPOGGIO: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	86	67

DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastrata ad un estremo, appoggiata all'altro e soggetta a carico triangolare che si annulla all'estremo appoggiato.



Le formule risolutive sono le seguenti:

REAZIONI VINCOLARI

$$R_A = \frac{1}{10} q l$$

$$R_A = \frac{1}{10} q l \qquad R_B = \frac{1}{2} q l - R_A$$

MOMENTO FLETTENTE MINIMO

$$M_B = -\frac{1}{15} q l^2$$

MOMENTO FLETTENTE MASSIMO

$$M_{\text{mdx}} = \frac{1}{45\sqrt{5}} q l^2$$

ASCISSA DI Mmax

$$x_m = \frac{l}{\sqrt{5}}$$

permette inoltre, prefissando un intervallo Δ<sub>x</sub> di determinare automaticamente le asci<u>s</u> se correnti x e gli sforzi di taglio ed i momenti flettenti relativi, mediante le seguenti formule:

$$T_{x} = R_{A} - \frac{4}{2l} x^{2}$$

$$M_{x} = x \left( R_{A} - \frac{4}{6l} x^{2} \right)$$

ove:

(m)X = intervallo

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	٧
_		1200 S
2	Premere tasto V	5 S
3	Impostare carico unitario massimo	<b>3 3</b>
3	"q"	600 • 00000 A &
	4	2400 • 000000 A &
4	Premere tasto S	-2000·000000 A0
		2 • 2 3 6 0 6 5 A 0
5	Impostare luce della trave ''l''	
		894 • 426000 A O
6	Premere tasto S	1 0
		1 S.
7	Stampa: $R_A$ , $R_B$ , $M_B$ , $X_M$ ,	c o
	Mmax. cou A+	600.000000
	14 mg X WW A V	· · · · · ·
0	Turn a stance intermedia a Hell	-0.000000 D\$
8	Impostare intervallo "x"	1.00000
9	Premere tasto S	1.000000 00
7	Tremere tasto 5	480.000000
0	Stampa: intervallo "x" con C�	560 • 000000 D o
		2 • 0 0 0 0 0 0 C Ø
1	Stampa: sforzi di taglid'T '''con 🎸	120.000000
_		880.00000 00
2	Stampa: momenti flettenti relativi	
	"M" con D 🌣	3 • 0 0 0 0 0 0 C Q
3	Per ripetere il calcolo ripartire dal	-480.000000
	punto 2	720.000000 00
	Passa a	. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		4 • 0 0 0 0 0 0 C O
		-1320.0000000
		-160.000000 D
		150-00000
		5 • 0 0 0 0 0 0 C 0
		-2400.000000 0
		-2000.000000 00
		2000-00000 00

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1 ....


F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REG	SISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	ΑV	25	E/\$	49	/ 4	73	c t	97		м	Operandi	
2	5	26	•	50	5	74	D/+	98		A	Operandi	
3	1	27	A 4	51	0/1	75	B/↓	99		R	Operandi	
4	5	28	<b>A</b> :	52	C *	76	₽ -	100		Ь	Servizio	
5	X	29	A/1	53	AZ	77	c t	101		В	Servizio	
6	в/↑	30	D/-	54	В↓	78	/v	102		С	Servizio	
7	A/↑	31	:	55	C X	79	A ‡	103		С	Servizio	
8	D/↑	32	AV	56	X	80	1z	104		d	Servizio	
9	:	33	c 1	57	c/\	81	Z	105		D	Servizio	
10	в 🕻	34	B/X	58	R -	82	A/Z	106		8	Istruzioni	
11	В↓	35	A 4	59	/4	83	/4	107		Ε	Istruzioni	
12	A/1	36	В ↓	60	<b>@ </b>	84	W	108		f	Istruzioni	
13	D/-	37	$B \setminus X$	61	<b>†</b>	85	A/V	109		F	Istruzioni	
14	•	38	C X	62	<b>\</b>	86	Ż	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	10	39	A/t	63	B↓	87		111			rico uni-	
16	A •	40	R/-	64	c x	88		112		tai	io massi-	
17	c/\$	41	D 🕇	65	X	89		113		- 1	ce della	
18	в↓	42	:	66	A/1	90		114		ì	ive ervallo	
19	c/-	43	A 4	67	E/\$	91		115				
20	A 0	44	В ↓	68	:	92		116				
21	c/1	45	B / :	69	c/+	93		117				
22	A +	46	•	70	c x	94	_	118				
23	B/X	47	В	71	D \$	95		119				
24	A / 1	48	A W	72	D \$	96		120				
<sup>-</sup>	cost	ANTI	SU SCHEDA	1			COSTANTI SU S	SCHEDA				
<u></u>					<u> </u>				<u> </u>			
					<u>†  </u>				<b>†</b>			
					<b>↑</b>							
NOT	ſΕ											


TRAVE IPERSTATICA (INCASTRO E APPOGGIO), CARICO TRIANGOLARE NULLO ALL'INCASTRO: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
I	79	68

**DESCRIZIONE PROGRAMMA** 

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastrata ad un estremo, appoggiata all'altro e soggetta a carico triangolare totale nullo all'incastro





DATI:

U.M.

Q Carico unitario massimo

kg/m

Luce della trave

m.

X Ascissa corrente

m.

DETERMINARE:

REAZIONE IN "A"

$$R_1 = \frac{11}{20} Q$$

REAZIONE IN "B"

MOMENTO ALL'INCASTRO

ASCISSA MOMENTO MASSIMO

MOMENTO MASSIMO

TAGLIO GENERICO

$$T_{x} = Q\left(\frac{11}{20} - \frac{2x}{\ell} + \frac{x^{2}}{\ell^{2}}\right)$$

MOMENTO GENERICO

$$Mx = Q\left(\frac{11}{20}x - \frac{2x^2}{\ell} + \frac{x^3}{3\ell^2}\right)$$

dove 
$$Q = 9 l/2$$

	<b>OPERA</b> ZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare carico unitario massimo "q"	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare luce della trave ''l''	6000 S
6	Premere tasto S	6 \$
7	Stampa: reazione in A "R <sub>1</sub> " con A <b>¢</b>	9900 • 000000 A \$
8	Stampa: reazione in B "R2" con A4	8100 • 000000 A o
9	Stampa: momento all'incastro "M2"	-12600·000000 A
	con A <b>?</b>	1 • 9 7 4 0 0 0 A ¢ 9 1 3 6 • 8 0 0 0 0 0 A ¢
10	Stampa: ascissa momento massimo	3 S
١,,	"x <sub>1</sub> " con A <b>?</b>	-3600 • 000000 A o
11	Stampa: momento massimo "Mmax" con A�	7199•928000 A O
12	Impostare ascissa corrente "x"	
13	Premere tasto S	
14	Stampa: taglio generico "Tx" con A�	
15	Stampa: momento generico "Mx" con A 🕈	
16	Ripetere fasi 12-13 quante volte ri- chiesto	
17	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

# ISTRUZIONI


R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	EGISTRO D	1	CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25		49	R +	73	c -	97		м	Operandi	
2	S	26	A •	50	R 0	74	c/+	98		A	Operandi	
3	1	27	В↓	51	R S	75	e ×	99		R	Operandi	
4	5	28	A/1	52	0/5	76	B/X	100		ь	Servizio	-
5	B / †	29	E/:	53	Х	77	вх	101		В	Servizio	
6	X	30	X	<sup>-</sup> 54	<b>A</b> •	78	A •	102		С	Servizio	
7	A / ↑	31	B/X	55	AW	79	W	103		С	Servizio	
8	D/ 1	32	A / †	56	5	80		104		d		
9	:	33	R/S	57	c t	81		105		D		
10	B ‡	34	D X	58	1	82		106		8		
11	A/†	35	•	59	B /:	83		107		E	Istruzioni	
12	R/\	36	<b>A ◊</b>	60	A ×	84		108		Ľ	Istruzioni	
13	D \$	37	A / ↑	61	-	85		109		F	Istruzioni	
14		38	Q *	62	-	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	A/t	39	R 1	63	c/+	87		111		Ca	rico unita	
16	R/5	40	R \$	64	вх	88		112		rio massimo Luce della		
17	D	41	0/5	65	A 4	89		113			ce della	
18	:	42	B/↓	66	c \	90		114			scissa cor- ente	
19	c/\$	43	X	67	B/:	91		115				
20	c/t	44	A 4	68	A X	92		116				
21	ВХ	45	B↓	69	c t	93		117				
22	/4	46	B \ X	70	A/†	94		118				
23	A 4	47	A / ↑	71	D/\$	95		119				
24	<b>‡</b>	48	RX	72	•	96		120				
	соѕт	ANTI :	SU SCHEDA	•		<del></del>	COSTANTI SU S	SCHED	)A			
					<b></b>		·					
							<u> </u>					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							<u></u>					
NOT	TE		A. C. A. T. A. T. A. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.	<u> </u>								
	<del>-</del>											

# TRAVE IPERSTATICA (DOPPIO INCASTRO), CARICO CONCENTRATO INTERMEDIO: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero istruzioni	numero programma		
2	91	69		

DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastrata alle estremità e soggetta a carico concentrato intermedio.



DATI: U.M.

P Carico concentrato kg.

a Distanza di P da A m.

**b** Distanza di P da B m.

Luce della trave

X Ascissa corrente

#### DETERMINARE:

$$A = \frac{Pb^2}{0s} (\ell + 2a)$$
 Reazione all'incastro A kg.

$$H_A = -\frac{Pab^2}{\rho^2}$$
 Momento flettente in A kgm.

$$N_B = -\frac{\rho a^2 b}{\rho^2}$$
 Momento flettente in B kgm.

$$\mathsf{M}_{\mathsf{max}} = \frac{2\mathsf{Pa}^2\mathsf{b}^2}{\mathsf{o}^3}$$
 Momento flettente massimo kgm.

$$T_{x} = A$$
 Taglio in x kg.

$$H_x = \frac{Pbx}{e} + \frac{H_bx}{e} + \frac{H_A(fx)}{e}$$
 Momento flettente in x kgm.

$$Tx = A - P$$
 Taglio in x kg.

$$Hx = M_A + A_x - P(x-a)$$
 Momento flettente in x kgm.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 4	
1	Introdurre scheda n. 1	
2	Premere tasto V	ų.
3	Impostare luce della trave ''l''	V 8 S
4	Premere tasto S	3 5
5	Impostare "a"	4000 S
6	Premere tasto S	5 S 2734•3750 d Ø
		1265·6250 A \$
7	Impostare carico concentrato "P"	-4637.5000 D\$
8	Premere tasto S	-2812 • 5000 A O
9	Impostare "b"	3 · 0 0 0 0 B ·
10	Premere tasto S	3515 · 6250 A O
11	Stampa:	2 S
	A con do	2734·3750 do
	B con A.	781 • 2500 A O
	MA con Do	4 \$
	M <sub>B</sub> con A•	-1265 • 6250 A O
	x con Be	2250 • 0000 A ¢
	Mmax con A•	
12	Introdurre scheda n. 2	
13	Premere tasto W	
14	Impostare ascissa corrente "x"	
15	Premere tasto S	
16	Stampa: Tx con do oppure con Ao Mx con Ao	
17	Ripetere dal punto 14 per nuovi valori dell'ascissa corrente	
18	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto l	

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO	2	R	EGISTR	o <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REC	IISTRI
1	A V	25	В	X	49	D	1	73		97		М	Operandi	
2	5	26	C	X	50		\$	74		98		A	Operandi	
3	B / †	27	e .	X	51			75		99		R	Operandi	
4	<b>↓</b>	28	в/	:	52			76		100		ь	Servizio	
5	5	29		:	53			77		101		В	Servizio	
6	+	30	A	_	54			78		102		С	Servizio	
7	+	31		-	55			79		103		С	Servizio	
8	B †	32	D	‡	56			80		104		d	Servizio	
9	5	33	D	<b>\</b>	57			81		105		D	Servizio	
10	c/+	34	<b>e</b>	:	58			82		106		•		
11	x	35	В	X	59			83		107		E		
12	5	36	D	٥	60			84		108		,		
13	e t	37	A	٥	61			85		109		F	Istruzioni	·
14	X	38	В	<b>\</b>	62			86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	×	39		<b>‡</b>	63			87		111			ıııı	
16	B / :	40	В	†	64			88		112			''a'' ''P''	
17	:	41		<b>‡</b>	65			89		113			ııpıı	
18	:	42	A	<b>‡</b>	66		•	90		114				
19	D / \$	43	C	X	67			91		115				
20	e/ +	44	B /	:	68			92		116				
21	D / -	45	A	+	69			93		117				
22	0/0	46	A	<b>♦</b>	70			94		118				
23	A 4	47	/ ه	↓	71			95		119				
24	c / t	48	1		72			96		120				
<u> </u>	COST	ANTI	SU SCHE	DA	•				COSTANTI SU	SCHE	DA .			
						$\dashv$		_,						
-	···										<u></u>			
ļ						<u> </u>					<u> </u>			
						<b>↑</b>					<u> </u>			
NO	TE													

## SCHEDA N. ... 2.


F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIST	RO F	REGISTRO <b>E</b>	REGI	STRO D		CONTENUTO REC	BISTRI
1	A W	25	A/V	49	73	3	97		м	Operandi	
2	D / †	26	0/4	50	7.	4	98		A	Operandi	
3	D ‡	27	e1-	51	7	5	99		R	Operandi	
4	B W	28	A •	52	70	В	100		Ъ	Servizio	
5	B14	29	B / ₩	53	7	7	101		В	Servizio	
6	c -	30	e -	54	7	В	102		G	Servizio	
7	5	31	<b>‡</b>	55	7	9	103		С	Servizio	
8	E/†	32	E / ↓	56	8	0	104		d	Servizio	
9	<b>‡</b>	33	-	57	8	1	105		D	Servizio	
10	•	34	e/x	58	8:	2	106		•	Servizio	
11	/ V	35	E ‡	59	8	3	107		E	Servizio	
12	0/4	36	0/+	60	8-	4	108		Ľ		
13	B / \	37	E/x	61	8	5	109		F		,
14	E / -	38	D +	62	8	5	110		D.	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	D X	39	E -	63	8	7	111			'' <b>x</b> ''	
16	E \$	40	A ◆	64	84	3	112				
17	clt	41	C W	65	8	9	113				
18	C X	42		66	90		114	·			
19	B +	43		67	9	1	115		İ		
20	E / X	44		68	9:	2	116				
21	E +	45		69	9:	3	117				
22	B / :	46		70	9-		118				
23	A •	47		71	9:	5	119				
24	e w	48		72	9	В	120				
<u> </u>	COST	ANTI	SU SCHEDA			COSTANTI SU	SCHEDA				
-								<u>†</u>			
				<b>†</b>				<u> </u>			
			<del></del>	<b>†</b>			<del></del>				
NO.	ſE										
L				<del></del>	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>-</u>			<u> </u>

# TRAVE IPERSTATICA (DOPPIO INCASTRO), CARICO UNIFORME: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero	numero
sohede	istruzioni	programma
1	68	70

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastr $\underline{a}$  ta e soggetta a carico uniforme totale.



DATI:

U.M.

**q** Carico uniforme

kg/m

Luce della trave

m.

X Ascissa corrente

m.

#### **DETERMINARE:**

$$A=B=\frac{q\ell}{2}$$

Reazioni agli incastri

kg.

$$M_A = M_B = -\frac{qe^2}{42}$$

Momenti agli incastri

kgm.

$$X_4 = \frac{e}{2}$$

Ascissa del momento flettente massimo

m.

$$T_{x_1} = A - qx_1 = 0$$

Taglio in X<sub>1</sub>

kg.

$$T_{\text{max}} = \frac{qe}{2}$$

Taglio massimo

kg.

$$T_{\text{min.}} = -\frac{qe}{q}$$

Taglio minimo

kg.

$$H_{\text{max.}} = \frac{90^2}{24}$$

Momento massimo

kgm.

$$T_{x} = A - qx$$

Taglio in X

kg.

$$M_{X} = -\frac{q \varrho^2}{2} \left( \frac{4}{6} - \frac{X}{\varrho} + \frac{X^2}{\varrho^2} \right)$$

Momento flettente in x

kgm.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI : 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare carico uniforme "q"	
4	Premere tasto S	
5	Impostare luce della trave "l"	
6	Premere tasto S	v
7	Stampa:	800 S
'	$A = B$ con $B^{\bullet}$	<b>9</b> S
	$M_A = M_B$ con $A \diamond$	
	Tmax con B♦	3600 • 0000 B ¢
	Tmin con A •	-5400 • 0000 A O
	x <sub>1</sub> con C •	3600 • 0000 B ¢
	Tx <sub>1</sub> con A ♦	-3600 · 0000 A O
	Mmax con A 🗸	_
İ		4 • 5 0 0 0 C 0
8	Impostare ascissa corrente "x" e	-0.0000 A0
	abbassare tasto S	2700 • 0000 A O
9	Stampa:	
	Tx con A	2 • 7 S.
	Mx con A •	1440.0000 AQ
10	Ripetere dal punto 8 quante volte richiesto	1404 • 0000 A •
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	
	-	


F	REGIST	Ro <b>1</b>	R	EGISTRO	2	R	EGISTI	RO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RI	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A		25	/	, <b>♦</b>	49			73		97		м	Operandi	Ĺ
2		5	26	Α	<b>\$</b>	50	A	<b>♦</b>	74		98		A	Operand	i
3	B /	<b>†</b>	27	В	1	51	C	+	75		99		R	Operand	i
4		+	28	A	-	52	Α	+	76		100		Ь	Servizio	
5		+	29		_	53	۵	/ -	77		101		В	Servizio	
6		:	30	/	<b>\$</b>	54		×	78		102		С	Servizio	
7	Α	+	31	В	<b>\$</b>	55	C	/ x	79		103		С	Servizio	
8		+	32	Α	<b>\Q</b>	56	D	/ \$	80		104		d	Servizio	
9	В	<b>†</b>	33		+	57	C	Į.	81		105		D	Servizio	
10	c,	/ ‡	34	/	<b>\</b>	58	A	+	82		106		в		
11	-	5	35	Ç	<b>\Q</b>	59	Α	×	83		107		E		
12		ţ	36	Α	<b>\$</b>	60	D	/ \$	84		108		f	Istruzion	i
13	В	;	37	В	<b>\</b>	61	۵	/ -	85		109		F	Istruzion	ıi
14	c	<b>‡</b>	38	c	×	62	В	/ x	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c	1	39	c /	<b>'</b> :	63	A	/ 1	87		111				
16	B /	′ ×,	40	Α	<b>♦</b>	64	R	/ 1	88		112			''q''	
17	В	\$	41	Α	W	65	D	+	89		113			"1"	
18	c	X	42	/	′ <b>\$</b>	66		:	90		114			"x"	
19	B	X	43		S	67	Α	<b>\$</b>	91		115				
20	C/	<b>'</b> :	44	D /		68		W	92		116				
21	Α	-	45		+	69			93		117				
22		-	46	B /	′ ×	70			94		118				
23	/	٠ ۵	47		1	71			95		119				
24	В	<b>\$</b>	48	В	<b>+</b>	72	-		96		120				
			ANTI	SU SCH		I	<u> </u>	<del></del>	<u> </u>	COSTANTI SU S	CHEC	)A			
						Ī		<del></del>							
							<b>↑</b>								
							<b>↑</b>					<b>†</b>			
							1					<u> </u>			
NO	TE														
												:			
<u> </u>															

# TRAVE IPERSTATICA (DOPPIO INCASTRO), CARICO UNIFORME PARZIALE: CALCOLO VALORI STATICI

numero	numero Istruzioni	numero programma
2	159	71

# **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastrata alle estremità e soggetta a carico uniforme parziale.



U.M.

# **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

DATI:

9	Carico uniforme	kg/m
8	Area soggetta al carico	m.
b	Area libera	m.
Q	Area della trave	m.
×	Ascissa corrente	m.
$M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{B} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -\frac{1}{2}$ $M_{A} = -$	+ Ma-Ma Reazione all'incastro B  Ascissa del momento massimo	kg. m kg. m kg. kg. kg. kg.
Tx= NX= PER Tx=	Taglio in x $A-qx$ $A_{A}-qx$ $A_{A}-qx$ $A_{A}-qx$ $A_{A}-qx$ Momento flettente in x $A \times A$ $A-P_{a}$ Taglio in x	kg. kg. m
N×=	Momento flettente in x	kg. m
•	$(x-a)+H_1$ dove $H_1 = H_A + A_2 - \frac{qa^2}{2}$	-


	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 4	
1	Introdurre scheda n. 1	
2	Premere tasto V	
3	Impostare carico uniforme ''q'	
4	Premere tasto S	
5	Impostare a	
6	Premere tasto S	V
7	Impostare luce della trave ''l''	1000 S 4 S
8	Premere tasto S	9 S
9	Stampa:	-256 • 7901 A O
9	M con A •	- 1580 · 2469 A o
		1035 • 9393 A
	В	2964 • 0537 A 0
	B con A •	V
10	Impostare b	2 · 9640 A ◊
11	Premere tasto S	4135 • 9448 AO
12	Stampa:	0.0000 40
	A con Ao	3 S -35•9413 A Ø
13	Introdurre scheda n. 2	4135·3360 A0
14	Premere tasto V	7 S
15	Stampa:	-1035 · 9413 A 0
	x <sub>1</sub> con A.	488 • 3425 ·A ◊
	Mmax con A •	
	Tx, con A.	
16	Impostare ascissa corrente "x"	
17	Premere tasto S	
18	Stampa:	
	Tx con A♦	
	Mx con A♦	
19	Ripetere dal punto 16 per nuovi cal- coli dell'ascissa corrente	
20	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto l	

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REGI	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	A +	49	<b>e</b> +	73	B ÷	97		м	Operandi	
2	5	26	+	50	D / ‡	74	D / x	98		^	Operandi	
3	B / f	27	D / ‡	51	D / ÷	75	D/ \$	99		R	Operandi	
4	5	28	A +	52	D / \$	76	e -	100		ь	Servizio	
5	B <b>†</b>	29	D / ÷	53	e/ \	77	c \$	101		В	Servizio	
6	<b>↓</b>	30	0/\$	54	D / -	78	D \	102		c	Servizio	
7	X	31	÷	55	A 4	79	c1-	103		С	Servizio	
8	A X	32	A +	56	c/\$	80	В \$	104		d	Servizio	·
9	в / x	33	D ţ	57	B ÷	81	<b>‡</b>	105		D	Servizio	
10	c/‡	34	8/↓	58	÷	82	e t	106		•	Istruzioni	<u> </u>
11	e/+	35	ВХ	59	A / 1	83	+	107		E	Istruzioni	
12	B÷	36	X	60	D / T	84	. ‡	108		1	Istruzioni	·
13	D / \$	37	D ÷	61	×	85	в 🛊	109		F	Istruzioni	
14	5	38	↑   	62	e ×	86	4.	110		L o	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	e t	39	e/-	63	D/\$	87	D / \$	111			:11 <b>q</b> .t.1	
16	ţ	40	D / -	64	D	88	01-	112			-	
17	X	41	A •	65	e/-	89	A •	113			''a'' '' <u>l</u> ''	
18	A +	42	D \$	66	c ÷	90	<b>‡</b>	114			1	
19	A +	43	В ↓	67	D/+	91	D \	115				
20	c/\$	44	X	68	A 💠	92		116				
21	c/÷	45	A +	69	5	93		117				
22	e/ ‡	46	0/\$	70	c t	94		118		ļ		
23	c t	47	c	71	+	95		119				
24	В -	48	A +	72	0/\$	96		120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA			<u></u>	COSTANTI SU S	CHEDA				
-			<u></u>	<del></del>	<u> </u>				<u>_</u>			
-				-	<b>↑</b>				<u>†</u>			
_				-	<u> </u>							
_					<u> </u>							
NO.	TE											

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	REGISTRO E	REGIS	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	B / \$	49	A •	73	97		М	Operandi	
2	D / 1	26	0/4	50	<b>+</b>	74	98		A	Operandi	
3	D ‡	27	B / -	51	A / †	75	99		R	Operandi	
4	014	28	Α .	52	D / 1	76	100		Ь	Servizio	
5	B / ÷	29	4	53	÷	77	101		В	Servizio	
6	A •	30	A / 1	54	<b>‡</b>	78	102		0	Servizio	
7	AIT	31	D / 1	55	D/ \	79	103		С	Servizio	
8	DIT	32	.1.	56	-	80	104		d	Servizio	
9	÷	33	<b>‡</b>	57	ВХ	81	105		b	Servizio	
10	D/X	34	D/ \	58	D +	82	106			Servizio	
11	D +	35	-	59	c ‡	83	107		E		
12	A *	36	C X	60	B -	84	108			Istruzioni	
13	A *	37	D +	61	e x	85	109		F	Istruzioni	<del>,                                      </del>
14	A •	38	A •	62		86	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c t	39	в/↓	63	c/+	87	111			11 <b>x</b> 11	
16	E / \$	40	e ÷	64	-	88	112			<del>1.</del>	
17	B M	41	B   \$	65	Ε/÷	89	113				
18	5	42	<b>e W</b>	66	0/+	90	114				
19	c †	43	A/V	67	A •	91	115				
20	<b>\</b>	44	<b>\</b>	68	e W	92	116				
21	в -	45	B / X	69		93	117				
22	/ v	46	<b>‡</b>	70		94	118				
23	B / +	47	011	71		95	119				
24	C X	48	-	72		96	120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	·!		COSTANTI SI	J SCHEDA				
			······································	1	<b>1</b>			1			
					<u> </u>	<del>:</del>		<u> </u>			
-								<u> </u>			
					<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
NO.	ΓE										
							N-61		!		1

numero	numero istruzioni	numero programma
1	107	72

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastrata agli estremi con carico triangolare uniforme.



DATI:						
98,	Carico unitario all'incastro B	kg/m				
l	Luce della trave	m.				
	Ascissa corrente	m.				

#### **DETERMINARE:**

$$A = \frac{398e^2}{20}$$

Reazione all'incastro in A

kg.

$$B = \frac{798 e^2}{20}$$

Reazione all'incastro in B

kg.

$$M_{A} = \frac{-q_{B}e^{2}}{30}$$

Momento flettente in A

kgm.

$$M_B = -\frac{q_B e^2}{20}$$

Momento flettente in B

kgm.

Taglio massimo (per x = 0)

kg.

Taglio massimo (per x = 1)

kg.

$$X_4 = \frac{3\ell}{\sqrt{30}}$$

Ascissa del momento flettente max

m.

$$T_{XA} = A \left( A - \frac{10x_1^2}{3t^2} \right) = 0$$

Taglio in x<sub>1</sub>

kg.

$$\mathsf{Mwax} = -\mathsf{M}_{\mathsf{A}} \left( \frac{\mathsf{q}}{\sqrt{30}} - 1 \right)$$

Momento flettente massimo

kg.m

$$T_X = A \left( 1 - \frac{Aox^2}{3\ell^2} \right)$$

Taglio in x

kg.

$$H_X = -\frac{M_A}{2} \left( \frac{9x}{e} - \frac{10x^3}{e^3} \right) + M_A$$

Momento flettente in x

kgm.

	OPERAZIO	NE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DE	CIMALI 4-3-2-1		
1	Introdurre scheda			
2	Premere tasto V			
3	Impostare q			
4	Premere tasto S			
5	Impostare l			٧
6	Premere tasto S		1000	\$. \$.
7	Stampa:		9600.0000	A 0
	A con A		-3200.0000	AO
	M <sub>B</sub> con A♦		-2133.3333	A Q
			22400.0000	AO
	$     \begin{array}{c}       M \\       A   \end{array} $		9600.0000	
	B con A •		-22400.0000	
	Tmax con C •			
	Tmin con A •		4 • 3 8 1 8	
			0.0000	
	1		1371.9466	
	Tx <sub>1</sub> con A o		1600.3200	S
	Mmax con A •		1333 • 3333	
8	Impostare x			
9	Premere tasto S			
10	Stampa:			•
1	Tx con A 🌣			
	Mx con A ❖			
11	Ripetere fasi 8 - 9	per nuovi <b>v</b> alori		
	di x			
12	Per ripetere il calco punto 2	olo ripartire dal		


F	REGIS	TRO	1	R	EGIS.	TRO	2	R	EGIST	reo <b>F</b>	R	EGIS1	rro E	<u> </u>	R	EGIST	ro	D			CONTENUTO REC	BISTRI
1	Α		<b>V</b>	25	В		1	49		+	73			5	97			×		м	Operand	li
2			S	26	۵	/	:	50	В	/ x	74	В		1	98	ß				A	Operand	li
3			1	27	c	/	:	51	В	<b>‡</b>	75			ł	99	c	/	×		R	Operand	li
4			S	28	Α			52	a	/ +	76	В	/	:	100	Α	/	<b>↑</b>		ь	Servizio	)
5	В	/	1	29				53	A	+	77	A		×	101	D	/	1		В	Servizio	)
6			×	30	Α		<b>\$</b>	54		+	78	D	/	X	102			:		С	Servizio	)
7			X	31	c	/	<b>‡</b>	55	Α	<b>V</b>	79	Α		+	103	A		-		С	Servizio	)
8	В		<b>‡</b>	32	A	/	1	56	В	<b>‡</b>	80			+	104			_		d	10	
9	A	/	<b>↑</b>	33	D	/	:	57	В	:	81			:	105	c	/	+		D	Istruzio	ni
10	٥	/	<b>‡</b>	34		-	<b>↓</b>	58	Α	<b>◊</b>	82			\$	106	Α		<b>\$</b>		•	Istruzio	ni
11	c	/	<b>†</b>	35	В		X	59	A	-	83			:	107		V	<b>V</b>		E	Istruzio	ni
12	۵	/	1	36	В		<b>‡</b>	60	Α	<b>\Q</b>	84	Α		:	108					f	Istruzio	ni
13	A		+	37	D	/	<b>\</b>	61	Α	/ 1	85			_	109					F	Istruzio	ni
14			<b>‡</b>	38	Α		+	62	۵	/ *	86	c		X	110					DA	TI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c	/	<b>\</b>	39			<b>‡</b>	63		+	87	Α		4	111							
16			:	40	В		¥	64	В	:	88	В		1	112						q	
17	В		X	41			:	65	Α	:	89	В	/	:	113						1	
18	A		<b>\Q</b>	42	Α		<b>♦</b>	66		<b>\$</b>	90	A		x	114						x	
19	C		<b>‡</b>	43	c		<b>◊</b>	67		<b>-</b>	91			X	115							
20	C		<b>\</b>	44	Α		-	68	c	/ X	92	В		<b>†</b>	116							
21	C	/	:	45			_	69	Α		93	D	/	X	117							
22	Α		-	46	Α		<b>\$</b>	70		-	94	В		<b>‡</b>	118	<u></u>						
23			-	47	Α	/	1	71	Α	<b>\$</b>	95	Α	/	<b>↑</b>	119							
24	Α		٥	48	۵	/	<b>‡</b>	72	Α	W	96	۵	/	*	120							
<u> </u>	·	(	соѕт	ANTI	su s	CHE	DA			 	<u></u>	COST	ANTI	su s	CHE	)A						
ļ																			$\left\{ \ \ \right $			
ļ	10 D/↑														 	$\{\  $						
	<u>†</u>													1								
									<u></u>				<del></del>					<u> </u>	.			
NO.	TE																					
<u> </u>																						1

# TRAVE INCASTRATA AD UN ESTREMO, CARICO CONCENTRATO INTERMEDIO: CALCOLO DEFOR-MAZIONI ELASTICHE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	þrogramma
1	61	73

DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola la linea elastica di una trave incastrata ad un estremo, l'ibera all'altro e soggetta a carico concentrato intermedio



DATI: U.M.

P Carico concentrato kg.

**a** Distanza di P dall'incastro m.

b Distanza di P dall'estremo libero m.

**E** Modulo di elasticità kg/mq.

J Momento di inerzia m.

X Ascissa corrente m.

#### **DETERMINARE:**

ROTAZIONE MASSIMA 
$$\Theta = \frac{1}{2} \frac{Po^2}{FI}$$

FRECCIA MASSIMA 
$$y_{max=} - \frac{1}{6} \frac{P}{EJ} (3 a^2 \ell - a^3)$$

#### FRECCE GENERICHE

PER 
$$x \le b$$
  $y_x = -\frac{1}{6} \frac{P}{EJ} \left( -a^3 + 3a^2 l - 3a^2 x \right)$ 

PER x > b 
$$y_x = -\frac{1}{6} \frac{P}{EJ} [(x-b)^3 - 3a^2(x-b) + 2a^3]$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare distanza di P dall'incastro	
4	Premere tasto S	V
5	Impostare carico concentrato "P"	4 S
6	Premere tasto S	2000 S 0•0072 S
7	Impostare momento di inerzia "J"	250000000 \$
8	Premere tasto S	<b>2</b> S
9	Impostare modulo di elasticità "E"	0.0000000
	<del>-</del>	0 • 8 8 8 8 8 8 A \$ - 4 • 1 4 8 1 4 4 A \$
10	Premere tasto S	1 S
11	Impostare distanza di P dall'estremo libero "b"	3-23/230 NV
12	Premere tasto S	3 S -1•499998 Ao
13	Stampa: rotazione massima "1000 9"  con A	
14	Stampa: freccia massima "Ymax"  con A •	
15	Impostare ascissa corrente "x"	
16	Premere tasto S	
17	Stampa: freccia generica "Yx" con A <b>¢</b>	
18	Ripetere le fasi 15-16 quante volte richiesto	
19	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	


R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REGI	STRO D		CONTENUTO REC	ISTRI
1	AV	25	A 4	49	c \$	73		97		м	Operandi	
2	5	26	B/↓	50	c \	74		98		A	Operandi	
3	Ţ	27	+	51	B/:	75		99		R	Operandi	Marketon to Committee on
4	X	28	c/1	52	ΑX	76		100		Ь	Servizio	
5	B / †	29	A +	53	A/1	77		101		В	Servizio	
6	5	30	c/+	54	E/\$	78		102		С	Servizio	
7	X	31	ВХ	55	+	79		103		С	Servizio	
8	A/†	32	A 4	56	c x	80		104		d		
9	R/S	33	A W	57	B/+	81		105		D		
10	R 5	34	5	58	+	82		106		в		
11	D -	35	1	59	ВХ	83		107		E		
12	X	36	c/-	60	A 4	84		108		f	Istruzion	i
13	5	37	1 V	61	W	85		109		F	Istruzion	i <del></del> .
14	:	38	+	62		86		110		ים	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	5	39	<b>†</b>	63		87		111			rico con-	
16	:	40	-	64		88		112			ntrato stanza di	
17	A / †	41	A +	65		89		113			dall'inca-	
18	E/\$	42	+	66		90		114		st: Di	ro stanza di	
19	•	43	B/+	67		91		115			dall'estr <u>e</u> o libero	
20	B 🛊	44	+	68		92		116		М	odulo di <u>e</u>	
21	В ↓	45	вх	69		93		117		- 1	ticità omento di	
22	X	46	A 4	70		94		118		- 1	erzia	
23	5	47	W	71		95		119		1	cissa co <u>r</u> ente	
24	/♦	48	A/V	72		96		120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	•			COSTANTI SU :	SCHEDA				
				Ī	<b></b>							
ļ					<del>-                                    </del>				<del>                                     </del>			
ļ					<u> </u>				<del> </del>			
		<del></del>			1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
N01	ſΕ											
												<u> </u>

TRAVE INCASTRATA AD UN ESTREMO, CARICO UNI-FORME PARZIALE: CALCOLO DEFORMAZIONI ELA-STICHE

numero	numero	numero					
schede	Istruzioni	programma					
2	109	74					

DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola la linea elastica di una trave incastrata ad un estremo e libera all'altro e soggetta a carico uniforme parziale



DATI: U.M. q Carico uniforme unitario kg. Q Luce della trave m. a Distanza del carico dall'incastro m. b Dimensione della zona di carico più 'a' m. J Momento d'inerzia

X Ascissa corrente

Modulo di elasticità

m.

kg/mq.

#### DETERMINARE:

E

ROTAZIONE MASSIMA 
$$\theta = \frac{1}{6} \frac{Q}{EJ} (a^2 + ab + b^2)$$

FRECCIA MASSIMA  $y_{max} = -\frac{1}{24} \frac{Q}{EJ} [4(a^2 + ab + b^2)l - a^3 - ab^2 - a^2b - b^3]$  (mm.

$$\begin{array}{ll}
\text{PER} & \mathbf{x} \leq (l - b) \\
y \mathbf{x} = -\frac{1}{24} \frac{Q}{EJ} \left[ 4 \left( a^2 + ab + b^2 \right) (l - \mathbf{x}) - a^3 - ab^2 - a^2b - b^3 \right] \\
\text{(mm)}
\end{array}$$

PER 
$$x > (l-b) \le (l-a)$$
  
 $y = -\frac{1}{24} \frac{\alpha}{EJ} [6(a+b)(l-x)^2 - 4(l-x)^3 + \frac{(l-x-a)^4}{b-a}]$  (mm)

PER **×>**(*l*-a)

$$yx = -\frac{1}{12} \frac{Q}{EJ} [3(a+b)(l-x)^2 - 2(l-x)^3]$$
 (mm)

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda n. 1	
2	Premere tasto V	
3	Impostare distanza del carico dall'in castro "a"	
4	Premere tasto S	
5	Impostare dimensione della zona di carico più a:''b''	V
6	Premere tasto S	1 \$
7	Impostare luce della trave "l"	4 S
8	Premere tasto S	6 S
9	Impostare carico uniforme unitario	3000 S
•	"q"	0 • 0 0 7 2 S
10	Premere tasto S	250000000 S
11	Impostare momento d'inerzia''J''	
12	Premere tasto S	1 • 749972 A O
13	Impostare modulo di elasticità "E"	
14	Premere tasto S	-8•729027 A O
15	Stampa: rotazione massima ''1000x\textbf{\textit{\textbf{9}}''}	. <b>V</b>
	con A	1 S <sub>1</sub>
16	Stampa: freccia massima "Ymax"(mm)	-6 • 9 7 9 0 5 5 A ¢
	con A	3 S
17	Introdurre scheda n. 2	- 3, • 4 8 6 0 5 5 A Q
18	Premere tasto V	5 • 5 S
19	Impostare ascissa corrente "x"	-0 · 1 4 5 8 3 1 A 0
20	Premere tasto S	
21	Stampa: freccia corrente "Yx" con A	
22	Ripetere fasi 19-20 quante volte ri- chiesto	
23	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto l	
	•	

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO D		CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	c/+	49	R -	73		97		м	Operandi
2	S	26	B/-	50	X a	74		98		A	Operandi
3	1	27	5	51	A 4	75		99		R	Operandi
4	X	28	×	52	R S	76		100		ь	Servizio
5	B / 1	29	A/ 1	53	٧	77		101		В	Servizio
6	B ‡	30	R/-	54		78		102	************	С	Servizio
7	5	31	R 1	55		79		103		С	Servizio
8	1	32	D↓	56		80		104		d	Servizio
9	X	33	X	57		81		105		D	Servizio
10	c/1	34	5	58		82		106		0	
11	B +	35	:	59		83		107		E	
12	B ţ	36	5	60		84		108		f	
13	B/↓	37	:	61		85		109		F	Istruzioni
14	c/+	38	A / 1	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA MASSIMO
15	Α×	39	D/\$	63		87		111		1	rico unifor
16	B +	40	:	64		88		112			e unitario uce della
17	A +	41	D <b>‡</b>	65		89		113			ave stanza del
18	c \$	42	e t	66		90		114			rico dallo
19	B/↓	43	ρX	67		91		115			castro mensione
20	e/+	44	/ ◊	68		92		116		de	lla zona di
21	ВХ	45	A &	69		93		117			rico più a omento di
22	В ţ	46	e ↓	70		94		118		l l	erzia odulo di e-
23	S	47	D/X	71		95		119			sticità
24	0/1	48	В↓	72		96		120			
	COST	ANTI	SU SCHEDA	<u></u> '			COSTANTI SU :	SCHED	A		
		<del></del>		<u> </u>	<u> </u>				1		
				-	†						
					<u>†</u>				<u> </u>		
					<b>†</b>						
NO	TE										


	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RE	GISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO D		CONTENUTO REG	STRI
1	AV	25	A/Z	49	A/ V	73		97		м	Operandi	
2	RS	26	E /↓	50	c/+	74		98		A	Operandi	
3	A W	27	c/\	51	e x	75		99		R	Operandi	
4	D/\	28	B/-	52	B↓	76		100		Ь	Servizio	
5	c/-	29	E ţ	53	R -	77		101		В	Servizio	
6	S	30	E/\	54	DX	78		102		С	Servizio	
7	E/1	31	A ×	55	A <b>◊</b>	79		103		С	Servizio	
8	_	32	ΑХ	56	W	80		104		d	Servizio	
9	/ V	33	E :	57		81		105		D	Servizio	
10	c/+	34	E 🚺	58		82		106		8	Servizio	
11	B/-	35	E/	59		83		107		E	Servizio	
12	/z	36	c/-	60		84		108		f		
13	c/-	37	<b>A</b> +	61		85		109		F	Istruzioni	
14	A +	38	B/-	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B/-	39	c1-	63		87		111			cișsa cor-	
16	c/-	40	E/\$	64		88		112		re	nte	
17	E / \$	41	B/+	65		89		113				
18	D /-	42	AX	66		90		114				
19	ΑX	43	A +	67		91		115				
20	A +	44	E/X	68		92	ė	116				
21	E/X	45	E -	69		93		117				
22	DX	46	ρ×	70		94		118				
23	A 4	47	A 4	71		95		119				
24	W	48	W	72		96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	<u> </u>			COSTANTI SU S	CHED	A			
				<u> </u>	<b>†</b>				1			
-					<u> </u>				<u></u>			
									<u> </u>			
				<u> </u>	<u> </u>							
NO	TE											
L	<del> </del>									<u> </u>		L


# TRAVE INCASTRATA AD UN ESTREMO, CARICO TRIANGOLARE PARZIALE, NULLO VERSO L'ESTRE-MO LIBERO: CALCOLO VALORI STATICI


numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	61	75

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di una trave incastrata ad un estremo e soggetto ad un carico triangolare parziale nullo verso l'estremo libero.







DATI: U. M

- 4 Carico unitario massimo kg/m
- Luce della trave m.
- d Distanza dal carico all'estremo libero m.
- C Zona di carico m.
- a Distanza dal carico all'incastro m.
- X Ascissa corrente m.

#### DETERMINARE:

REAZIONE ALL'INCASTRO 2 = Q

MOMENTO MASSIMO 
$$\frac{1}{3}Q(b+2a)$$

## TAGLIO E MOMENTI GENERICI:

$$PER \qquad x \leq d \qquad Tx = 0 \qquad Mx = 0$$

PER 
$$x > d \le d + c$$
  $Tx = -Q \frac{(x-l+b)^2}{(b-a)^2}$   $Mx = -\frac{Q}{3} \frac{(x-l+b)^3}{(b-a)^2}$ 

PER 
$$\alpha > d+c$$
  $T\alpha = -Q$   $M\alpha = -\frac{Q}{3}(3\alpha - 3l + b + 2a)$ 

dove: 
$$Q = q\frac{c}{2}$$
  $b = a + c$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare carico unitario massimo	
	''q''	V
4	Premere tasto S	6000 S
5	Impostare zona di carico "C"	3 S 2 S
6	Premere tasto S	1 \$
7	Impostare distanza dal carico all'in- castro "a"	- 9000 • 000000 B \$
8	Premere tasto S	-27000 • 000000 A 0 0 • 5 S
9	Impostare distanza dal carico all'e- stremo libero "d"	0 • 0 0 0 0 0 0 A ¢
10	Premere tasto S	2 \$
11	Stampa: reazione all'incastro "R <sub>2</sub> " con B <b>¢</b>	999•990000 A 0 -333•330000 A 0 5 S
12	Stampa: momento massimo "Mmax" con A	-9000 • 000000 A 0 -18000 • 000000 A 0
13	Impostare ascissa corrente "x"	
14	Premere tasto S	
15	Stampa: taglio generico "Tx" con A•	
16	Stampa: momento generico "Mx" con A	
17	Ripetere fasi 13-14 quante volte ri- chiesto	
18	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	


R	EGISTRO 1	R	EGISTRO <b>2</b>	R	EGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	6	49	вх	73	97	м Operandi
2	5	26	-	50	A +	74	98	A Operandi
3	1	27	c t	51	e ×	75	99	R Operandi
4	5	28	/ V	52	A / ↑	76	100	ь Servizio
5	X	29	B / +	53	0/\$	77	101	в Servizio
6	B / 1	30	1z	54	•	78	102	<sup>c</sup> Servizio
7	A / †	31	c ‡	55	A •	79	103	c Servizio
8	0/1	32	A -	56	٧	80	104	d
9	•	33	B -	57	Alv	81	105	D
10	B \$	34	A &	58	A -	82	106	е
11	B / +	35	B/↓	59	A +	83	107	E
12	AIT	36	AIT	60	A •	84	108	Istruzioni
13	E / \$	37	E / ‡	61	W	85	109	F Istruzioni
14	:	38	•	62		86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	S	39	C +	63		87	111	Carico unita
16	-	40	Вх	64		88	112	rio massimo Luce della
17	ВХ	41	A 0	65		89	113	trave
18	5	42	W	66		90	114	Distanza dal carico all'e-
19	e / t	43	AlZ	67		91	115	stremo libe-
20	/ •	44	_	68		92	116	ro Zona di car <u>i</u>
21	B ♦	45	c ‡	69		93	117	co Distanza dal
22	A *	46	c t	70		94	118	carico all'i <u>n</u>
23	A W	47	•	71		95	119	castro Ascissa cor <b>-</b>
24	c/ \	48	A ×	72		96	120	rente
	COSTANTI SU SCHEDA COSTANTI SU SCHEDA							
NO.	NOTE							
140								

# TRAVE INCASTRATA AD UN ESTREMO, MOMENTO APPLICATO ALL'ESTREMO LIBERO: CALCOLO DEFORMAZIONI ELASTICHE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	38	76

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola la linea elastica di una trave incastrata ad un estremo, libera all'altro e sollecitata da un momento applicato all'estremo libero.



DATI: U. M.

Momento applicato kgm.

Luce della trave m.

Momento di inerzia
m. 4

E Modulo di elasticità kg/mq.

X Ascissa corrente m.

DETERMINARE:

REAZIONE ALL'INCASTRO  $R_2 = 0$   $K_g$ .

TAGLIO T = 0 Kg.

MOMENTO MASSIMO Mmax = Mo Kg·m

ROTAZIONE MASSIMA  $\theta = -\frac{\text{Mol}}{\text{E J}}$ 

FRECCIA MASSIMA  $ymax = \frac{1}{2} \frac{Mol^2}{EJ}$  mm.

MOMENTO GENERICO Mx = Mo kg·m

FRECCIA GENERICA  $y_{\infty} = \frac{1}{2} \frac{M_o}{FJ} (l^2 - 2l_{\infty} + x^2) \quad mm.$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare luce della trave "l"	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare momento applicato "Mo"	6 S
6	Premere tasto S	10000 S 0.0072 S
7	Impostare momento di inerzia "J"	250000000 S
8	Premere tasto S	0 • 0 0 0 0 0 0 A ¢
9	Impostare modulo di elasticità "E"	0.000000 40
10	Premere tasto S	10000·00000 B o
11	Stampa:	-3·333324 A
	reazione all'incastro "R <sub>2</sub> " con A•	2 S
12	Stampa: taglio "T"con A*	10000 • 000000 B
13	Stampa: momento massimo "Mmax" con B	
14	Stampa: rotazione massima "1000.9" con A.	
15	Stampa: freccia massima "Ymax" con A4	
16	Impostare ascissa corrente "x"	
17	Premere tasto S	
18	Stampa: momento generico "Mx" con Bo	
19	Stampa: freccia generica "Yx" con A?	
20	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	
1		


F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGISTRO	F REGISTRO E	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	ΑV	25	A •	49	73	97	M Operandi
2	5	26	B / \	50	. 74	98	A Operandi
3	в / †	27	A X	51	75	99	R Operandi
4	5	28	c/x	52	76	100	ь Servizio
5	1	29	A +	53	77	101	B Servizio
6	B †	30	A W	54	78	102	<sup>6</sup> Servizio
7	A / 1	31	в/↓	55	79	103	С
8	R/5	32	5	56	80	104	d
9	R 6	33	-	57	81	105	D
10	D -	34	A ×	58	82	106	8
11	×	35	c/x	59	83	107	E
12	5	36	В •	60	94	108	f
13	•	37	A +	61	85	109	F
14	5	38	W	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	•	39		63	87	111	Momento ap
16	A -	40		64	88	112	Luce della
17	c/†	41		65	89	113	trave Momento di
18	/ •	42		66	90	114	inerzia
19	A •	43		67	91	115	Modulo di <u>e</u> lasticità
20	A •	44		68	92	116	Ascissa cor
21	В ♦	45		69	93	117	rente
22	-	46		70	94	118	
23	B / X	47		71	95	119	
24	A +	48		72	96	120	
!	COSTANTI SU SCHEDA COSTANTI SU SCHEDA						
	<del></del>						
				<u> </u>		<u>†</u>	
				<u>†</u>		<u></u>	
				<u> </u>			
NO.	ΓE						

# TRAVE INCASTRATA AD UN ESTREMO, MOMENTO INTERMEDIO: CALCOLO DEFORMAZIONI ELASTICHE

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	48	77

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola la linea elastica di una trave incastrata ad un estremo, libera all'altro e sollecitata da un momento intermedio.



DATI: U. M.

Mo Momento applicato kgm.

Luce della trave m.

**a** Distanza di Madall'incastro m.

J Momento di inerzia m. 5

**E** Modulo di elasticità kg/mq.

X Ascissa corrente m.

**DETERMINARE:** 

ROTAZIONE MASSIMA 
$$\theta = -\frac{M_0 \alpha}{E J}$$

FRECCIA MASSIMA 
$$y_{\text{max}} = \frac{M_0 \alpha}{E J} (\ell - \frac{1}{2} \alpha)$$
 mm.

FRECCE GENERICHE:

PER 
$$x \le \ell - \sigma$$
  $/x = \frac{M_0 \alpha}{E J} (\ell - \frac{1}{2} \alpha - x)$  m.m.

PER 
$$x > l-a$$
  $yx = \frac{1}{2} \frac{Moa}{EJ} \left[ (x-l+a)^2 - 2a(x-l+a) + a^2 \right]$  mm.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
. 3	Impostare momento applicato "M <sub>o</sub> "	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare momento di inerzia "J"	10000 \$
6	Premere tasto S	0 · 0 0 7 2 S
7	Impostare modulo di elasticità "E"	2500000000 S 4 .S
8	Premere tasto S	6 S
9	Impostare distanza di M <sub>o</sub> dall'inca- stro "a"	- 2 • 2 2 2 1 6 A 0 3 • 3 8 8 8 6 4 A 0
10	Premere tasto S	1 5
11	Impostare luce della trave ''l''	6.565618 40
12	Premere tasto S	3 S 2 • 4 9 7 9 7 3 A 0
13	Stampa: rotazione massima "1000.9" con A.	2 • / / / / 3 • 1 •
14	Stampa: freccia massima "Ymax" con A <b>?</b>	
15	Impostare ascissa corrente "x"	
16	Premere tasto S	
17	Stampa: freccia generica "Yx" con A�	
18	Ripetere fasi 15-16 quante volte ri- chiesto	
19	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

SCHEDA N. 1


R	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25	+	49	73	97	M Operandi
2	S	26	В -	50	74	98	A Operandi
3	1	27	в / x	51	75	99	R Operandi
4	A / †	28	вх	52	76	100	<sub>b</sub> Servizio
5	R/5	29	A 💠	53	77	101	B Servizio
6	R 5	30	A W	54	78	102	Servizio
7	D -	31	c/+	55	79	103	С
8	X	32	B -	56	80	104	d
9	5	33	5	57	81	105	D
10	•	34	-	58	82	106	е
11	5	35	/ V	59	83	107	E
12	:	36	+	60	84	108	f
13	Α -	37	c/-	61	85	109	F
14	_	38	A X	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	B / †	39	B / X	63	87	111	Momento ap
16	5	40	A •	64	88	112	plicato Luce della
17	X	41	W	65	89	113	trave Distanza di
18	B 1	42	A / V	66	90	114	M <sub>o</sub> dall'in-
19	A +	43	A +	67	91	115	castro Momento di
20	5	44	B +	68	92	116	inerzia Modulo di e
21	/ 4	45	X	69	93	117	lasticità
22	A *	46	в / ×	70	94	118	Ascissa cor rente
23	c/†	47	A &	71	95	119	
24	<b>↓</b>	48	W	72	96	120	
	cost	ANTI	SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
				<u>_</u>			
			# 41# + 14 + 1				
		na ma		<u>'</u>			
NO.	IE						
							<u> </u>

# TRAVE APPOGGIATA. CARICO CONCENTRATO INTER MEDIO: CALCOLO DEFORMAZIONI ELASTICHE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	74	78

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola la linea elastica di una trave appoggiata e soggetta a carico concentrato intermedio



DATI: U.M.

P Carico concentrato kg.

Distanza di "P" da "A" 9 m.

Distanza di "P" da "C" b m.

Momento di inerzia

Modulo di elasticità kg/mq. Ε

X Ascissa corrente m.

#### **DETERMINARE:**

ROTAZIONE IN "B"
$$\theta_{A} = -\frac{P_{ba}}{6EJl}(a+2b)$$
ROTAZIONE IN "B"
$$\theta_{B} = \frac{P_{ba}}{6EJl}(2a+b)$$

ROTAZIONE IN "B"

#### FRECCE:

PER 
$$x \le a$$
  $y = \frac{Pbx}{6EJ}[x^2 - a(a+2b)]$  mm.

PER 
$$x > a$$
  $/x = \frac{P_a}{6EJ!}(a+b-x)\{d^2+x[x-2(a+b)]\}$  mm.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare distanza di P da A (a)	
4	Premere tasto S	
5	Impostare distanza di P da C (b)	
6	Premere tasto	v
7	Impostare carico concentrato(P)	? S 4 S
8	Premere tasto S	10000 5
9	Impostare momento di inerzia (J)	0.0072 8
10	Premere tasto S	2500000000 S
11	Impostare modulo di elasticità (E)	-1,234560 AO
12	Premere tasto S	0,987648 10
13	Stampa:	1 S -1,172832 A0
	rotazione in A "1000·0 A" con A <b>¢</b>	3 S
14	Stampa: rotazione in A "1000.9 B" con A.	-2·129616 A0
15	Impostare ascissa corrente "x"	
16	Premere tasto S	
17	Stampa: freccia corrente "Yx" con A•	
18	Ripetere fasi 15-16 quante volte ri- chiesto	
19	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

SCHEDA N. 1


R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGIST	RI
1	AV	25	e †	49	D / X	73	A •	97	м Operandi	***************************************
2	5	26	c / -	50	D ‡	74	W	98	A Operandi	
3	+	27	В -	51	В/↓	75		99	R Operandi	
4	B / †	28	X	52	A ×	76		100	ь Servizio	
5	5	29	B / X	53	D +	77		101	в Servizio	
. 6	+	30	e x	54	D \$	78		102	• Servizio	and responsible of 1 miles at 1 miles and 10
7	B 1	31	/ ♦	55	0/1	79		103	c Servizio	
8	c/‡	32	A 4	56	D / -	80		104	d Servizio	
9	5	33	c/+	57	B / x	81		105	D Servizio	
10	<b>\</b>	34	8/+	58	D X	82		106	0	
11	A / f	35	X	59	c x	83		107	E Istruzioni	
12	R/S	36	Вх	60	A •	84		108	f Istruzioni	
13	R 5	37	c x	61	W	85		109	F Istruzioni	
14	D -	38	A •	62	A/V	86		110	DATI IN ENTRATA	IASSIMO O CIFRE
15	X	39	A W	63	c/\	87		111	Carico con-	
16	5	40	B / ↓	64	B +	88		112	centrato Distanza di	
17	:	41	5	65	B/X	89		113	P da A	
18	5	42	-	66	D \$	90		114	Distanza di P da C	
19	:	43	D / †	67	D / \	91		115	Momento di	
20	A / †	44	/ v	68	A ×	92		116	inerzia Modulo di e-	
21	0/1	45	c1 t	69	D -	93		117	lasticità Ascissa cor-	
22	•	46	A +	70	D/X	94		118	rente	
23	c/:	47	0/1	71	ВХ	95		119		
24	A -	48	R -	72	c x	96		120		
	cost	ANTI	SU SCHEDA	1	<b> </b>	1	COSTANTI SU S	I   SCHEDA		
	PR BO TREES OF THE BOOK STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE STORE	-			<b>↑</b>			<u> </u>		
	MARKET IN A STATE OF			<u> </u>	<u> </u>			<u>†</u>		
					<b>↑</b>					
NOT	Έ									
										<del> </del>

# TRAVE APPOGGIATA, CARICO UNIFORME: CALCOLO DEFORMAZIONI ELASTICHE

numero schede latruzioni numero programma
1 63 79

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola la linea elastica di una trave appoggiata e soggetta a carico uniforme totale



DATI:

U.M.

9 Carico unitario

kg/m

Luce della trave

m.

J Momento di inerzia

n. 4

E Modulo di elasticità

kg/mq

X Ascissa corrente

m.

**DETERMINARE:** 

ROTAZIONE IN "A"

$$\Theta_A = -\frac{1}{24} \frac{Q}{EJ} \ell^2$$

ROTAZIONE IN "B"

$$\Theta_{B=} \frac{1}{24} \frac{Q}{EJ} \ell^2$$

ASCISSA FRECCIA MASSIMA

$$x_1 = \frac{\ell}{2}$$

m.

FRECCIA MASSIMA

$$y_{\text{max} = -\frac{5}{384}} \frac{Q}{EJ} \ell^3$$

m/m

FRECCIA GENERICA

$$/x = -\frac{1}{24} \frac{Q}{EIR} \times (l^3 - 2lx^2 + x^3) mm.$$

dove Q=ql

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare luce della trave(1)	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare carico unitario (q)	6 S
6	Premere tasto S	1000 S
7	Impostare momento di inerzia (J)	0 • 0 0 7 2 S 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 S
8	Premere tasto S	2.00000000
9	Impostare modulo di elasticità (E)	0 · 0 A 3 3 0 4 A 0
10	Premere tasto S	-0 · 0 8 3 3 0 4 A 0 3 · 0 0 0 0 0 0 A 0
11	Stampa:	- 0 • 156195 AQ
	rotazione in A "1000.0 " con A.	2 5
12	Stampa: rotazione in B "1000.9 B" con A.	- 0 · 135520 A O
13	Stampa: ascissa freccia massima "x " con A	
14	Stampa: freccia massima "Ymax" con A•	
15	Impostare ascissa corrente "x"	
16	Premere tasto S	
17	Stampa: freccia generica "Yx" con A•	
18	Ripetere fasi 15-16 quante volte ri- chiesto	
19	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

### SCHEDA N. ..... ].


F	EGISTRO 1	Ri	EGISTRO 2	RE	GISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D		CONTENUTO REGI	STRI
1	ÁV	25	A -	49	B/V	73	97		м	Operandi	
2	5	26	-	50	B/X	74	98		A	Operandi	
3	1	27	A >	51	e/\$	75	99		R	Operandi	
4	X	28	B/V	52	B/V	76	100		ь	Servizio	
5	в/‡	29	A / †	53	1	77	101		В	Servizio	
6	S	30	0/1	54	S	78	102		С	Servizio	
7	1	31	:	55	-	79	103		С	Servizio	
8	A/t	32	A •	56	X	80	104		d		
9	R /-	33	B/V	57	X	81	105		D		
10	R t	34	B/x	58	e †	82	106		ŀ		
11	0 1	35	B X	59	c/-	83	107		E		
12	X	36	A / †	60	C X	84	108		•	Istruzioni	·
13	5	37	E /-	61	ВХ	85	109		F	Istruzioni	
14	:	38	X	62	A &	86	110		C	DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	5	39	A / †	63	W	87	111			arico unit <u>a</u>	
16	:	40	R/x	64		88	112		ri L	io uce della	
17	A / †	41	D 1	65		89	113			ave	
18	0/\$	42	:	66		90	114			lomento di lerzia	
19	:	43	A •	67		91	115			lodulo di e- isticità	
20	в ‡	44	B/T	68		92	116		Α	scissa co <u>r</u>	
21	B/\	45	в ‡	69		93	117		re	ente	
22	ВХ	46	<b>B</b> :	70		94	118				
23	10	47	B ‡	71		95	119				
24	A 4	48	A W	72		96	120				
<del>                                     </del>	COST	ANTI:	SU SCHEDA	<u> </u>			COSTANTI SU SCHE	DA			
	<del></del>		···		_						
	<del></del>				<u>†  </u>			<u>†</u>			
					<u>†</u>		<del></del>	<b>†</b>			
	<del></del>				<u> </u>			<u> </u>			
NO.	re										
<u> </u>	<del> </del>	<u></u>									

# TRAVE APPOGGIATA, CARICO TRIANGOLARE: CALCOLO DEFORMAZIONI ELASTICHE

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	87	80

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola la linea elastica di una trave appoggiata e soggetta a carico triangolare totale



DATI:

Q Carico unitario massimo kg/m.

Luce della trave m.

Momento di inerzia m. 2

**E** Modulo di elasticità kg/mq

X Ascissa corrente m.

#### **DETERMINARE:**

ASCISSA DELLA FRECCIA MASSIMA/  $x_1 = 0.519 \, \ell$  m.

FRECCIA MASSIMA:  $\frac{y_{max} = -0.01304}{FI}$  mm.

ROTAZIONE IN "A"  $\Theta = -\frac{7}{180} \frac{Q \ell^2}{FT}$ 

ROTAZIONE IN "B"  $\theta = -\frac{8}{180} \frac{Q \ell^2}{FT}$ 

FRECCIA GENERICA  $\int_{x}^{2} = -\frac{1}{180} \frac{Qx}{FIP^{2}} \left(3x^{4}-10 \left(x^{2}+7\right)^{4}\right) mm$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare luce della trave (1)	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare carico unitario massimo (q)	6 000 S 0 0 0 7 2 S
6	Premere tasto S	250000000 S
7	Impostare momento di inerzia(J)	
8	Premere tasto S	3 • 1 1 4 0 0 0 A 0 - 2 • 3 1 6 6 4 0 A 0
9	Impostare modulo di elasticità (E)	-1 · 3 9 9 8 6 0 A 0
10	Premere tasto S	1 • 5 9 9 8 4 0 A ¢
11	Stampa: ascissa della freccia massima "x <sub>1</sub> " con A•	2 S -2.370133 A O
12	Stampa: freccia massima "Ymax" con A	
13	Stampa: rotazione in A "1000.0 A"con A.	
14	Stampa: rotazione in B "1000.9" con A*	
15	Impostare ascissa corrente "x"	
16	Premere tasto S	
17	Stampa: freccia generica "Yx" con A*	
18	Ripetere le fasi 15-16 quante volte richiesto	
19	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

scheda N. 1


R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO E	REGI	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	X	49	E / ÷	73	1	97		м	Operandi	
2	6	26	10	50	X	74	X	98		A	Operandi	
3	1	27	A 💠	51	B/ +	75	c t	99		R	Operandi	
4	X	28	B/V	52	& X	76	A / †	100		ь	Servizio	
5	B/ \$	29	B/X	53	e/ ‡	77	E / 🛊	101		В	Servizio	
6	+	30	A / 1	54	В ↓	78	Х	102		С	Servizio	
7	5	31	F +	55	X	79	B +	103		С	Servizio	
8	X	32	F 5	56	A •	80	c ×	104		d		
9	A / †	33	F \$	57	B / \	81	X	105		,D		
10	R/5	34	F↓	58	A / †	82	c/+	106		·	Istruzioni	
11	R S	35	F 5	59	0/0	83	e x	107		E	Istruzioni	
12	D -	36	E/5	60	X	84	В ÷	108		f	Istruzioni	
13	X	37	X	61	BX	85	8/×	109	ļ	F	Istruzioni	
14	6	38	ВХ	62	A &	86	A &	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	÷	39	A &	63	A/1	87	W	111			arico uni-	
16	S	40	В ↓	64	R/5	88		112		ta m	rio mass <u>i</u>	
17	÷	41	A / †	65	D \	89		113		1	uce della	
18	в \$	42	R/5	66	в↓	90		114			ave omento di	
19	B/T	43	R &	67	×	91		115			nerzia odulo di	
20	A / †	44	D \	68	B / 🕻	92		116		el	asticità	
21	& <del>X</del>	45	÷	69	X	93		117		ı	scissa co <u>r</u> ente	
22	R V	46	В	70	B \$	94		118				
23	R -	47	B/ \	71	A W	95		119				
24	0/5	48	A / ↑	72	5	96		120				
	COST	ANTI:	SU SCHEDA	!		·	COSTANTI SU S	CHEDA				
				T	<b>→</b>		w					
					· <del> </del>				<u> </u>			
					<u> </u>		and divide the second or definitely back and the		<u> </u>			
	. <u></u>			<u></u>	'							
NOT	IE											
L									!			1

TRAVE IPERSTATICA (INCASTRO E APPOGGIO), CARICO CONCENTRATO INTERMEDIO: CALCOLO DEFORMAZIONI ELASTICHE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	72	81

DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola la linea elastica di una trave incastrata ad un estremo, appoggiata all'altro e soggetta a carico concentrato intermedio.



DATI: U.M.

P Carico concentrato kg.

Luce della trave m

b Distanza di "P" da "A" m.

Momento di inerzia m.

E Modulo di elasticità kg/mq

X Ascissa corrente m.

#### **DETERMINARE:**

ROTAZIONE IN "A"  $\Theta = \frac{P}{4FI} \left( \frac{a^3}{\rho} - a^2 \right)$ 

PER x \( \alpha \)

FRECCIA  $yx = \frac{1}{6EJ} \left[ R_1(x^3 - 3l^2x) + 3Ra^2x \right]$  mm.

PER x > a

FRECCIA  $y_{x} = \frac{1}{6EJ} \left\{ R_{1} \left( x^{3} - 3 \ell_{x}^{2} \right) + P \left[ 3 d_{x}^{2} - \left( x - b \right)^{3} \right] \right\} \text{ mim.}$ 

dove  $R_{I} = \frac{P}{2} \left( \frac{3a^{2}l - a^{3}}{\rho^{3}} \right) \qquad a = l - b$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare carico concentrato "P"	
4	Premere tasto S	
5	Impostare momento di inerzia "J"	V
6	Premere tasto S	18000 5
7	Impostare modulo di elasticità "E"	0 · 0 0 7 2 S
8	Premere tasto S	2500000000 6 S
9	Impostare luce della trave ''1''	<i>2</i> S
10	Premere tasto S	- 1 · 3 3 3 3 2 8 A O
11	Impostare distanza di P da A ''b''	1 S -1 • 2 4 6 7 9 2 · A 6
12	Premere tasto S	<b>3</b> S
13	Stampa: rotazione in A "1000: 8" con A*	- 1 • 8 3 3 0 0 3 A o
14	Impostare ascissa corrente "x"	
15	Premere tasto S	
16	Stampa: freccia "Yx" con A•	
17	Ripetere fasi 14-15 quante volte ri- chiesto	
18	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

SCHEDA N. 1


R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO <b>2</b>	RE	GISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO D		CONTENUTO REG	IISTRI	
1	ΑV	25	A / 1	49	ВХ	73		97		м	Operandi		
2	5	26	011	50	A/T	74		98		Ā	Operandi		
3	1	27	X	51	D / X	75		99		R	Operandi		
4	A/1	28	c/x	52	+	76		100		ь	Servizio		
5	R/5	29	B ÷	53	DX	77		101		В	Servizio		
6	R -	30	B/x	54	С×	78		102		o	Servizio		
7	D 1	31	A +	55	X	79		103		С	Servizio		
8	X	32	B \	56	D \$	80		104		d	Servizio		
9	5	33	A +	57	c/-	81		105		D	Servizio		
10	÷	34	c/+	58	1 ٧	82		106		•			
11	5	35	B ÷	59	D 1	83		107		E			
12	÷	36	÷	60	B/X	84		108		•	Istruzioni		
13	AIT	37	÷	61	A 4	85		109		F	Istruzioni		
14	0/\$	38	B \$	62	W	86		110		D.	DATI IN ENTRATA MASSIM		
15	÷	39	A X	63	A/V	87		111		- 1	arico con-		
16	в/‡	40	A +	64	AX	88		112		- 1	entrato ice della		
17	S	41	+	65	X	89		113		1	ave .stanza di		
18	1	42	01\$	66	AIT	90		114		1	da A		
19	B <b>†</b>	43	A W	67	EIT	91		115			omento di erzia		
20	5	44	5	68	χ	92		116		М	odulo di <u>e</u>		
21	-	45	D 1	69	D +	93		117		1	sticità scissa cor		
22	e/†	46	<b>\</b>	70	Blx	94		118		re	ente		
23	A X	47	X	71	A 4	95		119					
24	e †	48	0/-	72	W	96		120	İ				
<u> </u>	COST	ANTI	SU SCHEDA	•		•	COSTANTI SU	SCHEDA					
					<u> </u>				1				
	,			ļ	<u> </u>				<del> </del>				
					<u> </u>				·   · · · ·				
NOT													

TRAVE IPERSTATICA (INCASTRO E APPOGGIO), CARICO UNIFORME : CALCOLO DEFORMAZIONI ELASTICHE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	68	82

**DESCRIZIONE PROGRAMMA** 

Questo programma calcola la linea elastica di una trave incastrata ad un estremo, appoggiata all'altro e soggetta a carico uniforme totale



mm.

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

DATI:

U.M.

**q** Carico unitario

kg/m

Luce della trave

m.

J Momento di inerzia

n. 4

E Modulo di elasticità

 $kg/m.^2$ 

X Ascissa corrente

m.

DETERMINARE:

Kg

ROTAZIONE IN "A"

$$\theta_{A} = -\frac{Q \ell^{2}}{48 E J}$$

ASCISSA DELLA FRECCIA MASSIMA:

$$x_1 = 0.4215$$

FRECCIA MASSIMA

$$y_{\text{max}=0.0054} \frac{Q l^3}{E J}$$

FRECCIA GENERICA

$$y \propto = \frac{Q}{48 \text{EJl}} \left( 2 l x^3 - 2 x^4 - l^3 x \right) mm.$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6		
1	Introdurre scheda		
2	Premere tasto V		
3	Impostare carico unitario "q"		
4	Premere tasto S		
5	Impostare luce della trave ''l''		
6	Premere tasto S		
7	Impostare momento di inerzia ''J.''		
8	Premere tasto S	v	
9	Impostare modulo di elasticità "E"	3000 5	
10	Premere tasto S	6 S 0 • 0 0 7 2 S	
11	Stampa:	2500000000 5	
	ascissa della freccia massima "x " con A•	2 · 5 2 9 0 0 0 A 0	
12	Stampa: freccia massima "Ymax" con A <b>\$</b>	- 1 • 1 6 6 4 0 0 A 0 - 0 • 7 1 9 9 8 8 A 0 3 S	
13	Stampa: rotazione in A ''1000°0 '' con A�	-1 · 1 2 4 9 8 2 A \$	
14	Impostare ascissa corrente ''x''		
15	Premere tasto S		
16	Stampa: freccia generica "Yx" con A •		
17	Ripetere le fasi 14-15 quante volte richiesto		
18	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3		

SCHEDA N...1...


F	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	×	49	A >	73		97		м	Operandi
2	5	26	/ 🌣	50	A W	74		98		A	Operandi
3	<b>↓</b>	27	A 💠	51	5	75		99		R	Operandi
4	5	28	B/↓	.52	<b>↓</b>	76		100		ь	Servizio
5	×	29	A X	53	c/ †	77		101		В	Servizio
6	B / 1	30	X	54	B / -	78		102		c	Servizio
7	AIT	31	A/†	55	A +	79		103		С	Servizio
8	F/S	32	R +	56	B/-	80		104		d	
9	F S	33	R -	57	c/x	81		105		D	
10	F 5	34	RS	58	×	82		106		•	
11	E↓	35	R S	59	c t	83		107		E	
12	X	36	0/5	60	B/1	84		108		1	Istruzioni
13	5	37	X	61	AX	85		109		F	Istruzioni
14	÷	38	ВХ	62	X	86		110		D	ATI IN ENTRATA MASSIM
15	S	39	A •	63	· C +	87		111			
16	÷	40	B	64	e/x	88		112		ri	arico unit <u>a</u> lo
17	в ‡	41	A / †	65	ВХ	89		113		- 1	uce della ave
18	B / \	42	RIO	66	B / ÷	90		114		- 1	iomento di
19	A / ↑	43	D +	67	A &	91		115			ierzia Iodulo di e
20	R -	44	÷	68	W	92		116		18	asticità –
21	R +	45	в ‡	69		93		117		- 1	scissa co <u>r</u> ente
22	R 1	46	B / ↓	70		94		118			
23	R +	47	A ×	71		95		119			
24	D/S	48	вх	72		96		120			
	COST	ANTI	SU SCHEDA	•			COSTANTI SU S	CHEC	DA		
					<b></b>				1		
					<u> </u>						
	333 MILLERY - R. 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 18 MILLERY - 1		· - · · · · ·		<u> </u>						
					1						
NO.	IE										
									<u> </u>		

TRAVE IPERSTATICA (INCASTRO E APPOGGIO), CARICO TRIANGOLARE: CALCOLO DEFORMAZIONI E-LASTICHE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	67	83

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola la linea elastica di una trave incastrata ad un estremo, appoggiata all'altro e soggetta a carico triangolare totale nullo all'appoggio.



DATI: U.M.

DETERMINARE:

ASCISSA FRECCIA MASSIMA 
$$x_1 = \ell \sqrt{\frac{1}{5}}$$
 m.

ROTAZIONE IN "A"
$$\theta_{A} = -\frac{Q}{60EJ} \ell^{2}$$

FRECCIA GENERICA 
$$yx = -\frac{Q}{60EI} \left( l^{3}x + \frac{x^{5}}{l} - 2lx^{3} \right) mm.$$

dove 
$$Q = q l/2$$
 Kg


	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6		
1	Introdurre scheda		
2	Premere tasto V		
3	Impostare carico unitario massimo (q)		
4	Premere tasto S		
5	Impostare luce della trave (1)		
6	Premeretasto S	V	
7	Impostare momento di inerzia (J)	6000 \$	
8	Premere tasto S	6 S	
9	Impostare modulo di elasticità (E)	0 • 0 0 7 2 S 2 5 0 0 0 0 0 0 0 S	
10	Premere tasto S	250000000 S	
11		2 • 6 8 3 2 9 1 A 0	
11	Stampa: ascissa freccia massima "x <sub>1</sub> " con A•	-1 • 0 3 0 3 2 0 A 0	
12	Stampa:	-0.599976 A0 3 S	
	freccia massima "Ymax" con A4	-1.012459 A	
13	Stampa:		
	rotazione in A "1000·θ" con A•		
14	Impostare ascissa corrente "x"		
15	Premere tasto S		
16	Stampa: freccia generica "Yx" con A <b>¢</b>		
17	Ripetere fasi 14-15 quante volte ri- chiesto		
18	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2		


### SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	B / ↓	49	B / 4	73	97	7		М	Operandi	
2	5	26	ДХ	50	A X	74	98	8		A	Operandi	
3	1	27	X	51	X	75	99	9		R	Operandi	
4	5	28	A / †	52	e/ \$	76	10	ю		b	Servizio	
5	X	29	Q ;	53	5	77	10	11		В	Servizio	
6	B/ †	30	£ :	54	+	78	10	2		С	Servizio	
7	A / †	31	R +	55	×	79	10	13		С	Servizio	
8	F / 5	32	R 5	56	c t	80	10	14		d		
9	F 5	33	R S	57	B /:	81	10	)5		D		
10	E -	34	0/5	58	_	82	10	6		8		
11	×	35	X	59	-	83	10	7		E		
12	5	36	B ×	60	e ×	84	10	8		f	Istruzioni	
13	•	37	A +	61	X	85	10	9		F	Istruzioni	
14	5	38	в↓	62	c / +	86	11	0		DV	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	·	39	A/1	63	e x	87	11	1			arico uni-	
16	В	40	R/5	64	B ×	88	11	2		ta m	rio mass <u>i</u> o	
17	B / ↓	41	D X	65	B / :	89	11	3			ıce della	
18	A ×	42	•	66	A •	90	116	4		1	ave omento di	
19	A / †	43	В	67	W	91	11	5			erzia odulo di <u>e</u>	
20	D / -	44	B / ↓	68		92	11	6		1a	sticità	
21	•	45	A X	69		93	11	7			scissa co <u>r</u> ente	
22	AV	46	в х	70		94	11	8				
23	/ •	47	A 4	71		95	11	9				
24	A &	48	A W	72		96	12	20				
	cost	ANTI	SU SCHEDA				COSTANTI SU SCH	EDA				
				1								
ļ					<u>†  </u>				†			
					†   				<b>†</b>			
				1	<u> </u>							
NOT	ΓE											
						· · · · ·				<u> </u>		

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	47	84

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di un telaio semp<u>li</u> ce con cerniera al piede e soggetto a carico concentrato intermedio.





DATI:		U.M.
$J_2$	Momento inerzia della piattabanda	cm.4
$J_4$	Momento inerzia dei piedritti	cm.4
h	Altezza del piedritto	m.
e	Luce della piattabanda	m.
b	Distanza del carico da "C"	m.
P	Carico concentrato	kg.

**DETERMINARE:** 

$$V_A = \frac{Pb}{\rho}$$
;  $V_D = \frac{Pa}{\ell} = P - V_A$ 

 $K = \frac{J_2}{I_4} \cdot \frac{h}{\ell}$ 

positive se dirette in alto negative se dirette in basso

REAZIONI VERTICALI:

REAZIONI ORIZZONTALI: 
$$H_{A} = \frac{Pab}{2l(2k+3)} \cdot \frac{3}{h} = \frac{V_{0}b}{2(2k+3)} \cdot \frac{3}{h}$$
positive se dirette a destra 
$$H_{0} = -H_{A}$$

positive se dirette a destra negative se dirette a sinistra

MOMENTI FLETTENTI: 
$$M_B = M_C = -\frac{Pab}{2l(2k+3)} \cdot 3 = -H_A h = H_D h$$

$$M_P = \frac{Pab}{l} \cdot \frac{4k+3}{2(2k+3)} = \frac{V_D b}{2(2k+3)} \cdot (4k+3)$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6		
1 2	Introdurre scheda Premere tasto V		
3	Impostare momento inerzia della piat tabanda (J <sub>2</sub> )		
4	Premere tasto S	V	
5	Impostare momento inerzia dei pie - dritti (J, )	2430000 S 720000 S	
,	-	6 5	
6	Premere tasto S		
7	Impostare altezza del piedritto (h.)	1 0 S.	
8	Premere tasto S	6 \$	
9	Impostare luce della piattabanda (1)	10000 S	
10 11	Premere tasto S Impostare distanza del carico da C (-b)		
12	Premere tasto S	6000 • 000000 A \$	
13	Impostare carico concentrato (P)	4000 • 000000 A ¢	
14	Premere tasto S	18893 • 617014 A O	
15		851 · 063829 A Ø	
13	Stampa:	-851 • 063829 A Ø	
16	reazione verticale "V " con A <b>¢</b> Stampa:	-5106 • 382974 A O	
	reazione verticale "V " con A•		
17	Stampa: momento flettente "Mp" con A •		
18	Stampa:		
19	reazione orizzontale "HA" con A Stampa:		
20	reazione orizzontale "HD" con A• Stampa:		
	momenti flettenti "Mp"= "Mc" con A?		
21	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3		
	punto 3		
			_


R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGISTR	OF REGISTRO E	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25	A •	49	73	97	M Operandi
2	5	26	<b>‡</b>	50	74	98	A Operandi
3	1	27	-	51	75	99	R Operandi
4	5	28	A o	52	76	100	ь Servizio
5	:	29	c/x	53	77	101	B Servizio
6	5	30	В:	54	78	102	• Servizio
7	X	31	в ţ	55	79	103	С
8	B / 1	32	A / †	56	80	104	d
9	5	33	D/\$	57	81	105	D
10	;	34	-	58	82	106	e
11	B 1	35	ВХ	59	83	107	E
12	A +	36	A 💠	60	84	108	f
13	A +	37	В ↓	61	85	109	F
14	A / 1	38	A +-	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIN
15	D / X	39	+	63	87	111	Momento i-
16	+	40	B / :	64	88	112	nerzia della piattabanda
17	в ‡	41	A 4	65	89	113	Momento i-
18	5	42	A -	66	90	114	nerzia dei piedritti
19	c / t	43	_	67	91	115	Altezza del piedritto
20	<b>‡</b>	44	A •	68	92	116	Luce della
21	:	45	B / X	69	93	117	piattabanda Distanza del
22	5	46	Α •	70	94	118	carico da C
23	X	47	٧	71	95	119	Carico con- centrato
24	/ 4	48		72	96	120	
	COST	ANTI	SU SCHEDA		COSTANTI S	J SCHEDA	
				<u>†</u>		<u>†</u>	
<u>-</u>				†		<u>†</u>	
				<b>↑</b>			
NOT	TE.						

TELAIO IPERSTATICO A PADIGLIONE INCERNIERA-TO, CARICO UNIFORME PARZIALE: CALCOLO VALO RI STATICI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	90	85

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di un telaio a padiglione con cerniera al piede e soggetto a carico verticale distribuito sull'asta BC.



DAT	I:	U.M.
q	Carico unitario	kg/m
Q	Luce telaio	m,
5	Lunghezza aste BC e CD	m.
h	Altezza piedritto	m.
f	Freccia padiglione	m.
$J_2$	Momento di inerzia aste BC e CD	m. 4
Į,	Momento di inerzia piedritto	m. 4
×	Ascissa corrente	m.

#### **DETERMINARE:**

REAZIONI VERTICALI

positive se dirette verso l'alto negative se dirette verso il basso

REAZIONI ORIZZONTALI

$$H_A = \frac{902}{64} \frac{8h + 5f}{h^2(K+3)+f(3h+f)}$$
  $H_R = -H_A$ 

positive se dirette a destra negative se dirette a sinistra

dove

$$K = \frac{Je}{J_1} \frac{h}{s}$$

MOMENTI FLETTENTI

$$M_B = M_D = -H_A h$$

$$Mc = \frac{46}{16} - HV(\mu+1)$$

dove

$$\alpha' = \frac{\ell}{2} - \alpha$$

$$Mx = q \frac{xx^1}{2} + \frac{2}{\ell} (x Mc + x MB)$$


	OPERAZIONE	ESEMPIO	
1 2	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4 Introdurre scheda		
3	Premere tasto V Impostare momento di inerzia aste BC e CD J		
4	Premere tasto S		
5	Impostare momento di inerzia piedr <u>it</u>		
	to J	<b></b>	V
6	Premere tasto S	0 • 0 2 4 3	\$
7	Impostare altezza piedritto h	0 • 0 0 7 2	\$
8	Premere tasto S	6	S
9	Impostare altezza aste BC e CD s	5 • 3 8 5 2	\$
10	Premere tasto S	2	\$
11	Impostare freccia padiglione f	4 0 0 0	S
12	Premere tasto S	1 0	\$
13	Impostare carico unitario q	·	
14	Premere tasto S	1275,0000	A 0
15	Impostare luce telaio 1 Premere tasto S	-1275 0000	A 0
17.	Stampa:	-7650.0000	
11.	reazione orizzontale H <sub>A</sub> con A•	14800.000	A 0
18	Stampa:	15000,000	Α 0
	reazione orizzontale H <sub>F</sub> con A•	5000.0.000	•
19	Stampa:	4 • 5	\$
	momento flettente $M_B = "M_D" con A \phi$	17055 • 0000	Α Φ
20	Stampa:		:
21	momento flettente M <sub>C</sub> con A• Stampa:		
] ,,	reazioni verticale V con A•		
22	Stampa: reazione verticale V <sub>E</sub> con •		
23	Impostare ascissa corrente "x"		
24	Premere tasto S		
25	Stampa:		
26	momento flettente M con A.  Per ripetere il calcolo di M <sub>x</sub> , ripar-		
1.20	tire dal punto 23		
27	Per ripetere il calcolo completo ri- partire dal punto 2		
-			

SCHEDA N. ... 1...

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	в ţ	49		73	A +	97	M Operandi
2	6	26	8/↓	50	A •	74	В -	98	A Operandi
3	1	27	A +	51	B / \$	75	A •	99	R Operandi
4	S	28	c/+	52	B / x	76	٥	100	ь Servizio
5	<b>:</b>	29	A +	53	A &	77	+	101	в Servizio
6	5	30	A +	54	c/\$	78	<b>c</b> :	102	c Servizio
7	X	31	e / +	55	X	79	в ‡	103	c Servizio
8	B / 1	32	B :	56	B / 🕻	80	A W	104	d
9	S	33	в ‡	57	В ↓	81	B ↓	105	D
10	:	34	5	58	e x	82	5	106	• Istruzioni
11	AIT	35	1	59	A / 1	83	X	107	E Istruzioni
12	0/\$	36	5	60	0/1	84	c t	108	f Istruzioni
13	+	37	X	61	:	85	в/↓	109	F Istruzioni
14	B / X	38	c t	62	B / +	86	Q -	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	X	39	A/ †	63	c/+	87	c ×	111	Carico unita rio
16	в ‡	40	D / 0	64	A •	88	c/+	112	Luce telaio
17	B / ¥	41	:	65	c/-	89	A •	113	Lunghezza aste BC e
18	A +	42	В ‡	66	A +	90	W	114	CD
19	+	43	:	67	<b>c</b> :	91		115	Altezza pie- dritto
20	5	44	e x	68	B +	92		116	Freccia pa-
21	+	45	B ×	69	+	93		117	Momento di
22	X	46	10	70	B / \$	94		118	inerzia asteBC e
23	c/ t	47	A	71	в ↓	95		119	CD Momento di
24	B +	48	A -	72	A +	96		120	inerzia pie-
<b> </b> '	COSTANTI SU SCHEDA COSTANTI SU SCHEDA						dritto Ascissa cor		
	rente								
							4 1		
					<u> </u>		<u></u>		
	1 1								
NO.	NOTE								
<u> </u>									

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
l	93	86

Questo programma calcola le caratteristiche di sollecitazione di un telaio a padiglione con incastro al piede e soggetto a carico uniforme totale.



•	•	-		
11	Δ			4
v	$\boldsymbol{a}$	т	1	4

 $J_2$ 

L

U.M.

9	Carico unitario	kg/m
e	Luce telaio	m.
S	Lunghezza aste BC e CD	m.
h	Altezza piedritti	m,
f	Freccia padiglione	m.

## DETERMINARE:

$$V_A = V_E = \frac{q\ell}{2}$$

positive se dirette verso l'alto negative se dirette verso il basso

Momento inerzia aste BC e CD

Momento inerzia piedritti

## REAZIONI ORIZZONTALI

positive se dirette a destra negative se dirette a sinistra

$$H_{A} = \frac{q\ell^{2}}{8} \frac{k(4h+5f)+f}{(hk+f)^{2}+4k(h^{2}+hf+f^{2})} \qquad H_{E} = -H_{A}$$

$$k = \frac{J_{2}}{J_{1}} \frac{h}{s}$$

### MOMENTI FLETTENTI

$$M_A = M_E \frac{9\ell^2}{48} \frac{kh(8h+15\frac{1}{2})+\frac{1}{2}(6h-\frac{1}{2})}{(hk+\frac{1}{2})^2+4k(h^2+h\frac{1}{2}+\frac{1}{2})}$$

$$M_B = M_D = -Hh + MA$$


$$Mc = MB - Hf + \frac{ql^2}{8}$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1 2	Introdurre scheda Premere tasto V	
3	Impostare momento inerzia aste BC e CD J 2	
4	Premere tasto S	
5	Impostare momento inerzia piedritti	V
	J <sub>1</sub>	0 • 0 2 4 3 S
6	Premere tasto S	0'0072 S
7	Impostare altezza piedritti h	6 S
8	Premere tasto S	5 * 3 8 5 2 S
9	Impostare lunghezza aste BC e CD s	? s
10	Premere tasto S	4000 \$
11	Impostare freccia padiglione f	10 S
12	Premere tasto S	
13	Impostare carico unitario q	20000 • 0000
14	Premere tasto S	4685 ° 0 0 0 0 0 A 0
15	Impostare luce telaio l	-4685,0000 A O
16	Premere tasto S	11041.6666 10
17	Stampa:	-17068+3334 A O
l	reazioni verticali "VA", VE" con Ao	23561 · 6666 A O
18	Sampa:	
	reazioni orizzontali "HA" con A•	
19	Stampa:	
	reazione orizzontale "HE" con A	
20	Stampa:	
٠,	momenti flettenti "MA","ME" con A•	
21	Stampa:	
22	momenti flettente "MB", "MD" con Ao	
22	Stampa: momento flettente "M <sub>C</sub> " con A•	
23	Per ripetere il calcolo ripartire dal	
	punto 3	
	Famo	
1		

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REGISTRO	D CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25	B / ↓	49	в ‡	73	D/x	97	M Operandi
2	5	26	ВХ	50	в/↓	74	A &	98	A Operandi
3	. ↓	27	c/+	51	A +	75	A -	99	R Operandi
4	5	28	A ×	52	A +	76	-	100	ь Servizio
5	•	29	c +	53	+	77	A &	101	в Servizio
6	5	30	c \$	54	C/+	78	B / \$	102	c Servizio
7	X	31	в/↓	55	X	79	B / x	103	c Servizio
8	B / T	32	c/+	56	B +	80	c/ ‡	104	d Servizio
9	5	33	A +	57	<b>c</b> :	81	X	105	D
10	:	34	A +	58	в ‡	82	B ‡	106	• Istruzioni
11	B ‡	35	c/+	59	6	83	D/X	107	E Istruzioni
12	B/↓	36	вх	60	<b>†</b>	84	A/t	108	f Istruzioni
13	5	37	c/+	61	AIT	85	D/X	109	F Istruzioni
14	X	38	<b>c</b> :	62	110	86	:	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	c / t	39	D/\$	63	:	87	Å Ø	111	Carico unita
16	c ‡	40	c/+	64	5	88	c/+	112	rio Luce telaio
17	B / ↓	41	A +	65	x	89	A •	113	Lunghezza a
18	+	42	B/+	66	/ •	90	B +	114	ste BC e CD Altezza pie-
19	A ×	43	A +	67	A 4	91	D / +	115	dritti Freccia padi
20	e -	44	A +	68	X	92	A &	116	glione
21	вх	45	A +	69	4/1	93	٧	117	Momento i- nerzia aste
22	A +	46	C1-	70	+ \ d	94		118	BC e CD Momento i-
23	A +	47	8 / x	71	:	95		119	nerzia pie-
24	c ‡	48	вх	72	D / \$	96		120	dritti
	COST	ANTI	SU SCHEDA	•		J	COSTANTI SU S	CHEDA	
			······································		<b>→</b>				
					<u>†</u>				<u>†</u>
					<u> </u>				<u> </u>
NO	ΓE								

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	95	87

Questo programma ricerca l'altezza utile e l'area della sezione metallica.



DATI: U. M.

Momento flettente kgm.

**b** Base della sezione cm.

d Spessore dell'ala resistente cm

**Of** Tensione di trazione dell'acciaio kg/cm.

Tensione di compressione del calcestruzzo kg/cm.

Rapporto tra i moduli di elasticità dell'acciaio e del calcestruzzo

### **DETERMINARE:**

Distanza del baricentro del ferro teso dal lembo compresso:

$$\mu = \left(m + \frac{Q^{c}}{Q^{c}}\right) \sqrt{\frac{Q^{c}}{Q^{c}}} \frac{m Q^{c}}{Q^{c}} \left(5 m + 3p \frac{Q^{c}}{Q^{c}}\right)$$

Distanza del lembo compresso dall'asse neutro:

$$x = sh$$
 dove  $s = \frac{m}{m + \frac{g_f}{g_g}}$ 

Area della sezione del ferro teso:

a) PER 
$$\alpha \leq d$$

$$F_{f} = \frac{b}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{b}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

$$F_{f} = \frac{M}{6!} \sqrt{\frac{3 \frac{6!}{6c} m^{2} M}{2 m o_{f}^{2} (2 m + 3 \frac{6!}{6c} b)}}$$

Per la sezione avente x7d si determinano Ff e 6c assumendo l'h calcolata per la sezione con x5d

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 3	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare tensione di trazione dell'acciaio <b>6f</b>	
4	Premere tasto S	
5	Impostare tensione di compressione	v
	del calcestruzzo <b>6</b> c	·
6	Premere tasto S	1400 S
7	Impostare rapporto tra i moduli di e-	5 5 S
	lasticità dell'acciaio e del calcestruz-	1 0 S
	zo "m"	3000000 S
8	Premere tasto S	8 0 S
9	Impostare momento flettente "M"	<b>3</b> 0 S
10	Premere tasto S	20 * 5 9 5 A 0
11	Impostare base della sezione "b"	73 • 035 A O
12	Premere tasto S	32.372 10
13	Impostare spessore dell'ala resisten- te "d"	
14	Premere tasto S	1500 S
	per x ≰ d	<b>5 5</b> S.
15	Stampa:	10 5
	"x" con A\$	300000 5
16	Stampa:	60 5
	"h" con A•	20 5
17	Stampa:	86 • 247 BQ
	"F <sub>f</sub> " con A •	26·230 BQ
	per x > d	54 · 2 9 5 B 0
15	Stampa:	
	"h" con B♦	22 · 855 B0
16	Stampa:	
	"F <sub>4</sub> " con B�	
17	Stampa:	
	"x" con B <b>◊</b>	
18	Stampa:	
	"x" con B <b>\</b>	
19	Per ripetere il calcolo ripartire dal	
1	punto 3	
	-	
1		


ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RE	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REGIS	STRO D		CONTENUTO REC	BISTRI
1	ΑV	25	вх	49	/ v	73	D / \$	97		М	Operandi	
2	5	26	<b>e</b> :	50	+	74	D / :	98		A	Operandi	
3	+	27	A +	51	A 4	75	B \$	99		R	Operandi	
4	B / †	28	c ‡	52	c t	76	В •	100		ь	Servizio	
5	5	29	c1+	53	A •	77	c/:	101		В	Servizio	
6	•	30	×	54	в \$	78	<b>c</b> :	102		С	Servizio	
7	в ‡	31	c/x	55	A 4	79	B \$	103		С	Servizio	
8	в↓	32	A / 1	56	٧	80	<b>D</b> :	104		d	Servizio	
9	5	33	0/1	57	A / V	81	B +	105		D	Servizio	
10	+	34	:	58	e t	82	B/x	106			Istruzioni	
11	c/t	35	ΑV	59	B ‡	83	e ×	107		E	Istruzioni	
12	A +	36	D / X	60	β ♦	84	D / :	108		f	Istruzioni	
13	B +	37	B :	61	D \	85	B <b>\$</b>	109		F	Istruzioni	
14	e/x	38	B \$	62	D 1	86	В ♦	110		D	AŤI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B / ×	39	c/+	63	D / x	87	B1+	111			of, oe	
16	e, ‡	40	c ‡	64	B /:	88	B :	112			M b	
17	5	41	Αľ	65	D / \$	89	c/+	113			d	
18	+	42	e ×	66	D X	90	\$	114				
19	5	43	e \$	67	D \$	91	:	115				
20	:	44	c/+	68	A / †	92	С×	116				
21	D / ↑	45	:	69	0/1	93	В \$	117				
22	A +	46	e x	70	:	94	В ♦	118				
23	† a	47	5	71	В	95	٧	119				
24	+	48	-	72	В -	96		120				
·	COST	ANTI	SU SCHEDA	· · · · ·		··	COSTANTI SU S	SCHEDA				
					<u> </u>				1			
					<u></u>			<del></del>	<u>_</u>			
<u>.</u>					<u> </u>							
NO1	TE											

	numero	numero	numero
	schede	Istruzioni	programma
,	1	71	88

Questo programma permette di determinare le sollecitazioni dei materiali per le sezioni a T in cemento armato ad armatura semplice.



DAT	I:	U.M.
Ff	Sezione dell'armatura tesa	cmq.
b	Larghezza dell'ala resistente	cm.
po	Larghezza dell'anima	cm.
<b>b</b> '	Differenza fra b e b。	cm.
d	Spessore dell'ala resistente	cm.
h	Distanza del baricentro dell'armatura tesa al lembo compresso	cm.
M	Momento flettente	kgcm.
m	Rapporto tra i moduli di elasticità dell'acciaio e del calce	struzzo

## **DETERMINARE:**

La distanza dell'asse neutro dal lembo compresso:

$$X = -\frac{db' + mF_f}{b_o} + \frac{\sqrt{(db' + mF_f)^2 + b_o(d^2b' + 2mF_fh)}}{b_o}$$

Tensione di compressione nel calcestruzzo:

$$6_c = x \frac{M}{Ji}$$

Tensione di trazione nell'acciaio:

$$Q^{t} = W(y-x) \frac{W}{1!}$$

dove:

$$J_i = \frac{4}{3} \left[ bx^3 - b'(x - d)^3 \right] + m F_f(h - x)^2$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare sezione dell'armatura tesa "Ff"	
4	Premere tasto S	
5	Impostare rapporto tra i moduli di e- lasticità dell'acciaio e del calcestruz- zo ''m''	2 2 S
6	Premere tasto S	10 S
7	Impostare differenza fra b e b "b"	3 0 S
8	Premere tasto S	1 2 S
9	Impostare spessore dell'ala resisten	67 5
Ţ	te ''d''	2 0 S
10	Premere tasto S	5 0 S
11	Impostare distanza del baricentro del	1950000 S
	l'armatura tesa al lembo compresso	21•3090 C \$
12	Premere tasto S	64.3617 65
13	Impostare larghezza dell'anima "b <sub>o</sub> "	·
14	Premere tasto S	1380.0509 40
15	Impostare larghezza dell'ala resisten te ''b''	
16	Premere tasto S	
17	Impostare momento flettente "M"	
18	Premere tasto S	
19	Stampa:	
	"x" con C •	
20	Stampa:	
	<b>6</b> e con b ♦	
21	Stampa:	
	6f con A♦	
22	Per ripetere il calcolo ripartire dal	
	punto 3	


# ISTRUZIONI

# SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	Ri	EGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONT	ENUTO REGI	STRI
1	AV	25	5	49	c/+	73	97	м Ор	erandi	
2	5	26	÷	50	A/1	74	98	<b>д</b> Ор	erandi	
3	1	27	D / \$	51	D / \$	75	99	в Ор	erandi	
4	5	28	4.	52	÷	76	100	ь Ѕе:	rvizio	
5	X	29	A X	53	D 1	77	101	в Se:	rvizio	
6	B / 1	30	014	54	c -	78	102	c Se	rvizio	
7	в \$	31	D / 1	55	AX	79	103	c Se	rvizio	
8	5	32	R +	56	c/1	80	104	d Se	rvizio	
9	+	33	ΑV	57	ВХ	81	105	<sub>D</sub> Se	rvizio	
10	5	34	D/-	58	D +	82	108	8		
11	X	35	c ‡	59	5	83	107	E		
12	c/ †	36	c/ ÷	60	<b>‡</b>	84	108	f Ist	ruzioni	
13	1	37	÷	61	÷	85	109	F Ist	ruzioni	
14	X	38	c/\$	62	10	86	110	DATI IN	ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	e ‡	39	C -	63	<b>.</b> •	87	111	Ff		
16	В ↓	40	Α×	64	c \$	88	112	m bl		
17	+	41	×	65	e x	89	113	d		
18	D/\$	42	c/x	66	B / \$	90	114	h b.		
19	В ↓	43	c/\$	67	X	91	115	l b		
20	A +	44	c t	68	c/x	92	116	M		
21	5	45	Α×	69	B/4	93	117	]		
22	Х	46	×	70	A •	94	118			
23	D↑	47	5	71	<b>V</b>	95	119			
24	C +	48	X	72		96	120			
-	cost	ANTI	SU SCHEDA			COSTANTI SU	J SCHEDA			
			<del></del>	<del></del>				-		
					<u>†</u>		<u> </u>			
					<u> </u>		<u></u>			
					<u> </u>		<u> </u>			
NO1	TE.									
<u> </u>	<del> </del>				<del>,</del>					

	numero	numero	numero
	schede	Istruzioni	programma
-	1	94	89

Questo programma permette di determinare le dimensioni delle sezioni a T in cemento armato a doppia armatura, soggette a flessione semplice.



## DATI:

Tensione di trazione nell'acciaio kg/cmq.

6 o Tensione di compressione nel calcestruzzo kg/cmq.

bo Larghezza dell'anima cm.

b' Differenza tra le larghezze dell'ala resistente e dell'a cm.

d Spessore dell'ala resistente cm.

h Distanza del baricentro dell'armatura tesa dal lembo cm.

compresso

N Distanza del baricentro dell'armatura compressa dal lembo compresso

cm.

Momento flettente

kg.cm.

M Rapporto tra i moduli di elasticità dell'acciaio e del CLS.

### **DETERMINARE:**

LA DISTANZA DELL'ASSE NEUTRO DAL LEMBO COMPRESSO:

LA SEZIONE DELL'ARMATURA COMPRESSA:

$$F'f = \frac{h-x}{x-h'}$$
  $Ffz$ 

dove: 
$$Ff_2 = \frac{M - M_1}{6f(h-h')}$$
 $H_1 = h^2 \delta_c \left[ \frac{s \cdot b_o (3-s)}{6} + \frac{b' \cdot \delta(2-\delta)(2s-\delta)}{4s} \right]$ 
 $S = \frac{M}{m+\frac{6f}{5c}}$ 
 $\delta = \frac{d}{h}$ 

LA SEZIONE DELL'ARMATURA TESA:


$$Ff_1 = \frac{5 h}{m \frac{6f}{6c}} \left[ 5 \cdot b_0 + \frac{6(2s - 6)b'}{5} \right]$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO .	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4		
1	Introdurre scheda		
2	Premere tasto V		
3	Impostare tensione di trazione nell'acciaio " <b>6f</b> "		
4	Premere tasto S		
5	Impostare tensione di compressione nel calcestruzzo " <b>6c</b> "		
6	Premere tasto S		
7	Impostare rapporto tra i moduli di e- lasticità dell'acciaio e del CLS. "m"		٧
8	Premere tasto S		\$
9	Impostare spessore dell'ala resisten-		S
	te ''d''		S
10	Premere tasto S	1.5	\$
11	Impostare distanza del baricentro del	8 O	S
	l'armatura tesa dal lembo compresso: ''h''	5 5 <b>2</b> 5	S S
12	Premere tasto S	450000	S
13	Impostare differenza tra le larghezze dell'ala resistente e dell'anima:''b <sup>f</sup> ''	4	\$
14	Premere tasto S	34,3965 A	. 0
15	Impostare larghezza dell'anima:"b º"	<b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0
16	Premere tasto S	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. 0
17	Impostare momento flettente "M"	72,3000 H	· ·
18	Premere tasto S		
19	Impostare distanza del baricentro del l'armatura compressa dal lembo compressa dal lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lembo compressa del lem	-	
20	Premere tasto S		
21	Stampa:		
	sezione dell'armatura compressa "Ff con A•	•	
22	Stampa: sezione dell'armatura tesa "F <sub>f</sub> " con A		
23	Stampa:  distanza dell'asse neutro dal lembo compresso "x" con A*		
24	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3		

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RE	GISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REGI	STRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	ΑV	25	<b>C</b> / :	49	-	73	B/\$	97		м Operandi
2	5	26	D \$	50	DIL	74	B / ₩	98		A Operandi
3	+	27	c/1	51	DIT	75	5	99		R Operandi
4	5	28	5	52	R X	76	_	100		ь Servizio
5	•	29	×	53	A / †	77	В	101		B Servizio
6	B / 1	30	D / \$	54	D/X	78	c t	102		6 Servizio
7	5	31	A +	55	•	79	-	103		c Servizio
8	+	32	:	56	D +	80	D/x	104		d Servizio
9	B 1	33	-	57	e x	81	D 1	105		D Servizio
10	<b>†</b>	34	A / 1	58	X	82	D :	106		• Istruzioni
11	•	35	D/+	59	B/x	83	c t	107		E Istruzioni
12	c/‡	36	•	60	5	84	B/-	108		, Istruzioni
13	5	37	DΧ	61	<b>†</b>	85	В:	109		F Istruzioni
14	+	38	D ‡	62	•	86	e x	110		DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	5	39	0/+	63	D \$	87	10	111		<b>б</b> f
16	:	40	AIT	64	В ↓	88	A 0	112		<b>6</b> c
17	c t	41	D/-	65	D / :	89	cli	113		b •
18	D/\$	42	×	66	B -	90	C +	114		b'
19	c/t	43	e x	67	e/\$	91	A ¢	115		d h
20	A +	44	в:	68	<b>c</b> /:	92	8/↓	116		h'
21	D/-	45	c1‡	69	cl‡	93	A +	117		M
22	X	46	A +	70	B/x	94	V	118		m
23	5	47	+	71	0/\$	95		119		
24	X	48	:	72	e ×	96		120		
<u> </u>	COST	ANTI	SU SCHEDA	•		¥	COSTANTI SU S	CHEDA		
					<u> </u>			<del></del>	1	
					<u> </u>				<del>                                     </del>	
				-	<u> </u>				<del>                                     </del>	
					1					
NO	ΓE									

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
2	99	90

Questo programma permette di determinare le sollecitazioni dei materiali per le sezioni a T in cemento armato a doppia armatura, soggette a flessione semplice.



DAT	I:	U.M.
Ff	Sezione armatura tesa	cmq.
F'f	Sezione armatura compressa	cmq.
h	Distanza del baricentro dell'armatura tesa dal lembo compresso	cm.
h'	Distanza del baricentro dell'armatura compressa dal lembo compresso	cm.
b	Larghezza dell'ala resistente	cm.
$b_{o}$	Larghezza dell'anima	cm.
<b>b</b> ′	Differenza tra b e b.	cm.
d	Spessore dell'ala resistente	cm.
m	Rapporto tra i moduli di elasticità dell'acciaio e del CLS.	
M	Momento flettente	kg.cm.

### **DETERMINARE:**

DISTANZA DELL'ASSE NEUTRO DAL LEMBO COMPRESSO

$$x = -\frac{ab' + m (Ff + F'f)}{bo} + \frac{\sqrt{[ab' + m (Ff + F'f)] + bo [a^2b' + 2m (Ff h + Ff h)]}}{bo}$$

TENSIONE DI COMPRESSIONE NEL CALCESTRUZZO

$$\sigma_c = \times \frac{M}{Ji}$$

TENSIONE DI TRAZIONE NELL'ACCIAIO

$$\text{ff= m(h-x)} \frac{M}{J_i} = \frac{1}{3} \left[ bx^3 - b'(x-d)^3 \right] + m \left[ Ff(x-h')^2 + Ff(h-x)^2 \right]$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4		
1	Introdurre scheda n. 1		
2	Premere tasto V		
3			
4	Impostare sezione armatura tesa "F" Premere tasto S		
5	Impostare distanza del baricentro del		
	l'armatura tesa dal lembo compresso:		
•	"h"		11
6	Premere tasto S		V
7	Impostare sezione armatura compres	8 4 • 8 3	=
•	sa "F'."	110	-
8	Premere tasto S	59•96	•
9	Impostare distanza del baricentro del	5	S
,	l'armatura compressa dal lembo com	1 0	S
	presso:"h"	70	\$
10	Premere tasto S	2 0	S
11	Impostare rapporto tra i moduli di	30	S
	elasticità dell'acciaio e del CLS:"m"		
12	Premere tasto S	32.9987	C 🔷
13	Impostare differenza tra b e b , "b"	32 7731	V
14	Premere tasto S	100	S
15	Impostare spessore dell'ala resisten-	•	-
	te "d"	12000000	2
16	Premere tasto S		
17	Impostare larghezza dell'anima "b."	59 • 5791	
18	Premere tasto S	1390 • 2580	c ◊
19	Stampa:		
	distanza dell'asse neutro dal lembo		
	compresso "x" con C♦		
20	Introdurre scheda n. 2		
21	Premere tasto V		
22	Impostare larghezza dell'ala resiste <u>n</u>		
	te "b"		
23	Premere tasto S		
24	Impostare momento flettente "M"		
25	Premere tasto S		
26	Stampa: tensione dicompressione nel		
	calcestruzzo " <b>6</b> e" con A <b>o</b>		
27	Stampa: tensione di trazione nell'ac-		
	ciaio "of " con co		
28	Per ripetere il calcolo ripartire dal		
	punto 1		
,			

# ISTRUZIONI

## SCHEDA N. 1

F	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RI	EGISTR	o <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REG	BISTRI
1	A V	25	B / †	49	Α	X	73		97		м	Operandi	
2	5	26	X	50	E	X	74		98		A	Operandi	
3	E †	27	B / \$	51	D	‡	75		99		R	Operandi	
4	Ţ	28	B / x	52		<b>†</b>	76		100		Ь	Servizio	
5	5	29	c +	53	C	<b>↓</b>	77		101		В	Servizio	
6	e/ †	30	c ‡	54		-	78		102		С	Servizio	
7	X	31	E ↓	55	A	X	79		103		С	Servizio	
8	e ‡	32	D / +	56	D	/ x	80		104		d	Servizio	
9	5	33	E/X	57	D	+	81		105		D	Servizio	
10	0/1	34	B / +	58	E	/ x	82		106		е	Servizio	
11	<b>†</b>	35	c ‡	59		/ •	83		107		E	Servizio	
12	5	36	5	60	c	٥	84		108		f	Istruzioni	Ĺ
13	D 1	37	•	61		5	85		109		F	Istruzioni	
14	Х	38	c t	62			86		110		DA	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	<b>e</b> +	39	:	63			87		111		F	.f	
16	5	40	A X	64			88		112				
17	E / †	41	<b>‡</b>	65			89		113		1	f	
18	X	42	c ‡	66			90		114		h		
19	A +	43	+	67			91		115		n		
20	c 🕽	44	ΑГ	68			92		116		ь		
21	5	45	e -	69		-	93		117		ь	,1	
22	<b>\</b>	46	c t	70			94		118		d	ì	
23	B †	47	clt	71			95		119				
24	5	48	<b>e</b> -	72			96		120				
	соѕт	ANTI	SU SCHEDA				<u> </u>	COSTANTI SU	SCHEDA				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<del> </del>					<b> </b>			
	<del>-</del>			-	<del> </del>				·	<del>                                     </del>			
					<del> </del>	<del></del>		- # + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>			
						<del> </del>		·	<del></del>				
NO.	NOTE												
								····				<del></del>	1

# ISTRUZIONI

SCHEDA N. 2 ...

F	REGISTRO 1		REGISTRO 2	REGIS	TRO F	REGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO D	T	CONTENUTO REC	BISTRI
1	AV	2!	B/+	49	73		97		м	Operandi	
2	D/1	20		50	74		98		A	Operandi	
3	B/\$	2	• •	51	75		99		R	Operandi	
4	B :	21	3 :	52	76		100		ь	Servizio	
5	\$	21	C/\$	53	77		101		В	Servizio	
6	C +	3(	C -	54	78		102		c	Servizio	
7	-	3	C/ x	55	79		103		С	Servizio	
8	A x	32	x \Q	56	80		104		d	Servizio	
9	Х	33	c/\$	57	81		105		D		
10	Вх	34	Cx	58	82		106		·		
11	B \$	3!	/ ◊	59	83		107		E		
12	C √	30	A Q	60	84		108		1		
13	A x	3	C/4	61	85		109		F		
14	χ	3(	5	62	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	S	39	<u>.                                    </u>	63	87		111				
16	Х	40	)	64	88		112			b	
17	В -	4		65	89		113			M	
18	B \$	49	2	66	90		114				
19	A :	43	3	67	91		115				
20	A +	44	l l	68	92		116				
21	+	45	3	69	93		117				
22	<b>\$</b>	. 46	5	70	94		118				
23	B \$	47	,	71	95		119				
24	•	48		72	96		120				
	co	STANT	I SU SCHEDA		<u> </u>	COSTANTI SU S	CHED	A			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
<u> </u>				<u>†</u>				<u> </u>			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u>†</u>				↑ ↑ <b>↑</b>			
				<u></u>							
NO.	TE										

# VOLTE SOTTILI CILINDRICHE: CALCOLO SFORZI E DEFORMAZIONI


numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
11	700	91

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Ricerca delle caratteristiche di sollecitazione di volte sottili cilindriche lunghe a bordi liberi, mediante le teorie approssimate di Barrel-Vaults.

# DATI:

- a Raggio in m
- Z Lunghezza della volta in m
- Semiapertura della volta in R
- v Coefficiente di Poisson
- t Spessore della volta in m
- 9. Peso proprio in kg/mq.
- p. Peso neve in kg/mq



Si calcola, per  $n = 1, 3, 5, \ldots$ 

$$\lambda_{n} = \frac{n \pi a}{7}$$

$$\int \sqrt{N} = \sqrt{\frac{12 \, \lambda_n^4 \, 3^2}{t^2} \left( 1 - V^2 \right)}$$

(di conseguenza 🎢 n è uguale a 🎜 nella teoria del Belluzzi 3° vol.)

Nel seguito dei calcoli interessano anche il quadrato ed il cubo di  ${\it CV}$  :

$$(SV_n)^2 = S_n^3 \qquad (SV_n)^2 = S_n^3 V_n$$

Si calcolano poi, per  $n = 1, 3, 5, \ldots$ 

$$\vec{\Pi} \oint n = \frac{4}{n\pi} \left( g \partial \cos \phi_0 + p_0 a \cos^2 \phi_0 \right)$$

$$\vec{\Pi} \times \oint \hat{n} = \frac{8}{n^2 \pi^2} \left( g \ell \sin \phi_0 + 0.75 p_0 \ell \sin 2 \phi_0 \right)$$

e ponendo:

$$\Psi = \sqrt{2} - 1$$

$$9 = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

Si calcolano, per  $n = 1, 3, 5, \dots$  le 4 costanti  $A_1, B_1, A_2, B_2$ , mediante il sistema equazioni:

$$\begin{cases} A_{4} + A_{2} = 0 \\ A_{4} - \Psi B_{4} - \Psi A_{2} - B_{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_{4} - B_{4} - A_{2} - B_{2} = -\frac{\sqrt{2}}{(9 \sqrt{n})^{2}} & \vec{n} \neq n \\ \Psi A_{1} - B_{1} - A_{2} + \Psi B_{2} = \frac{\lambda n}{9(9 \sqrt{n})^{3}} & \vec{n} \times \neq n \end{cases}$$

le cui formule risolutive sono le seguenti:

$$A_{1} = \frac{1}{4\psi^{2}} \left[ -\frac{\sqrt{2}}{(g\sqrt{n})^{2}} \left( \psi^{2} + 1 \right) \overline{n} \phi n + \frac{\lambda n}{g(g\sqrt{n})^{3}} \left( \psi - 1 \right) \overline{n} x \phi n \right]$$

$$B_{1} = \frac{1}{4\psi^{2}} \left[ -\frac{\sqrt{2}}{(g\sqrt{n})^{2}} \left( -\psi^{2} + 2\psi + 1 \right) \overline{n} \phi n - \frac{\lambda n}{g(g\sqrt{n})^{3}} \left( \psi + 1 \right) \overline{n} x \phi n \right]$$

$$A_{2} = -A_{1}$$

$$B_{2} = \frac{1}{4\psi^{2}} \left[ \frac{\lambda n}{g(g\sqrt{n})^{3}} \left( 3\psi - 1 \right) \overline{n} x \phi n \right]$$

ponendo:

$$G_{n} = -\frac{\sqrt{2}}{(\mathcal{G}\sqrt{n})^{2}} \quad \overline{\Pi} \phi n \qquad \qquad H_{n} = \frac{\lambda n}{9(\mathcal{G}\sqrt{n})^{3}} \quad \overline{\Pi} \times \phi n$$

le formule risolutive si semplificano nelle seguenti:

$$A_{1} = \frac{1}{4 \psi^{2}} \left[ Gn \left( \psi^{2} + 1 \right) + Hn \left( \psi - 1 \right) \right]$$

$$B_{1} = \frac{1}{4 \psi^{2}} \left[ Gn \cdot 4 \psi - Hn \left( \psi + 1 \right) \right]$$

$$A_{2} = -A_{4}$$

$$B_{2} = \frac{1}{4 \psi^{2}} \left[ Hn \left( 3 \psi - 1 \right) \right]$$

I termini in  $\psi$  , scritti in funzione di  $\sqrt{2}$  valgono:

$$\psi + 1 = \sqrt{2}$$
  
 $\psi - 1 = \sqrt{2} - 2$   
 $3\psi - 1 = 3\sqrt{2} - 2$   
 $\psi^2 + 1 = 4 - 2\sqrt{2}$   
 $4\psi = 4\sqrt{2} - 4$ 

Si calcolano quindi, sempre per n = 1, 3, 5..... i coefficienti:

$$x_{1} = \mu_{2} = \frac{1}{2} \Im \sqrt{n} \sqrt{2+\sqrt{2}} = \Im \sqrt{n}$$

$$x_{2} = \mu_{4} = \frac{1}{2} \Im \sqrt{n} \sqrt{2-\sqrt{2}} = \frac{\Im \sqrt{n}}{2 \Im \sqrt{2}} = \frac{\Im \sqrt{n}}{\sqrt{\Re e^{2}}}$$

A questo punto si possono calcolare sollecitazioni e deformazioni in ogni punto della volta mediante la seguente relazione:

$$f = c \left[ e^{-3\ell_1 \phi} \left( a_1 \cos \mu_1 \phi + b_1 \sin \mu_1 \phi \right) + e^{-3\ell_2 \phi} \left( a_2 \cos \mu_2 \phi + b_2 \sin \mu_2 \phi \right) \right] \frac{\cos \lambda_1 x}{\sin a}$$

I coefficienti c,  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $\cos$ , sen, si ricavano, per ogni sforzo o deformazione f, dalla tabella 4 di pag. 255 di Stresses in Shells di Wiltrelm Flugge in funzione di  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $\lambda_n$ ,  $\mathcal{G}\sqrt{n}$  Sforzi e deformazioni così calcolati per un determinato n rappresentano un solo termine della serie che si ottiene per  $n=1,3,5,\ldots$  la quale determina quelli definitivi. Essi sono validi per l'influenza di un solo bordo e quindi vanno sommati agli analoghi relativi all'altro bordo, ottenuti con le medesime formule, salvo la sostituzione di  $\phi$  con 2  $\phi$ 0- $\phi$ 

Riportiamo qui sotto la tabella considerata per il calcolo delle sollecitazioni e de-

formazioni mediante l'uso della formula riportata alla pag. precedente.

f	c	∂ <sub>4</sub>	Ь́4	<b>∂</b> ₂	b <sub>2</sub>	funzione×
M ∳	а	Δ1	B <sub>4</sub>	A 2	B <sub>2</sub>	Sen
ବ୍∳	g Vn g	-A1+4B1	-4A1- B1	-ΨA <sub>2</sub> + B <sub>2</sub>	-A2-ΨB2	Seu
N 6	- 82 N V2	A1 - B1	A1+B1	-A2-B2	A <sub>2</sub> - B <sub>2</sub>	Seu
П× ф	$-\frac{3^3n^{3/2}}{\lambda}$	-4A1 + B1	-A1-4B1	A2-ΨB2	ψA2 + B2	<b>6</b> 05
N <sub>×</sub>	$g^4 n^2/\lambda^2$	- B <sub>4</sub>	A4	₿2	- A 2	sen
u	$-\frac{\lambda a^3}{KS^4 N^2}$	- B <sub>1</sub>	A <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	- A2	cos .
V	33 K83n3/2 9	4 A1 + B1	-A1+4B1	-A2-ΨB2	4A2-B2	Seu
W	93 V2 K 32 n	A1+B1	-A <sub>1</sub> + B <sub>1</sub>	-A2 + B2	-A2-B2	Seu
W°	- 23 KS VIII	A1+4B1	-4A1+B2	WA2 + B2	-A2+4B2	Seu

Esempio: Calcolo di M do dalla tabella qui sopra sostituendo i valori trovati nella formula:

$$f = c \left[ e^{-X_1 \phi} \left( \frac{\partial}{\partial x} \cos \mu_1 \phi + \frac{\partial}{\partial y} \sin \mu_1 \phi \right) + e^{-X_2 \phi} \left( \frac{\partial}{\partial z} \cos \mu_2 \phi + \frac{\partial}{\partial z} \sin \mu_2 \phi \right) \right] \frac{\cos \lambda_1 x}{\sin \alpha}$$

avreus per: C=a;  $\partial_1 = A_1$ ;  $b_1 = B_1$ ;  $\partial_2 = A_2$ ;  $b_2 = A_2$  esi impiepa il <u>seu</u>  $\frac{\lambda_{nx}}{a}$ 

Si ha dunque:

$$\begin{split} \mathsf{H} \phi &= \partial \sum_{A}^{n} \left\{ e^{-\mathsf{X}_{1} \phi} \left( \mathsf{A}_{1} \cos \mathsf{\mu}_{1} \phi + \mathsf{B}_{1} \operatorname{seu} \mathsf{\mu}_{1} \phi \right) + \right. \\ &+ \left. e^{-\mathsf{X}_{2} \phi} \left( \mathsf{A}_{2} \cos \mathsf{\mu}_{2} \phi + \mathsf{B}_{2} \operatorname{seu} \mathsf{\mu}_{2} \phi \right) + \\ &+ \left. e^{-\mathsf{X}_{1} \left( 2 \phi_{0} - \phi \right)} \left[ \mathsf{A}_{1} \cos \mathsf{\mu}_{1} \left( 2 \phi_{0} - \phi \right) + \mathsf{B}_{1} \operatorname{seu} \mathsf{\mu}_{1} \left( 2 \phi_{0} - \phi \right) \right] + \\ &+ \left. e^{-\mathsf{X}_{2} \left( 2 \phi_{0} - \phi \right)} \left[ \mathsf{A}_{2} \cos \mathsf{\mu}_{2} \left( 2 \phi_{0} - \phi \right) + \mathsf{B}_{2} \operatorname{seu} \mathsf{\mu}_{2} \left( 2 \phi_{0} - \phi \right) \right] \right\} \operatorname{seu} \frac{\lambda \mathsf{n} \, \mathsf{x}}{\partial} \end{split}$$

n = 1, 3, 5

N. B. = Si considerino noti i valori delle funzioni trigonometriche ed esponenziali.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda n. l	
2	Premere tasto V	
3	Impostare "n"	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare "p"	1 5
6	Premere tasto S	0 S
7	Impostare "cos <b>go</b> "	0 • 5 S 1 0 S
8	Premere tasto S	200 S
9	Impostare "a"	0 • 8 6 6 S 2 4 S
10	Premere tasto S	0 S
11	Impostare "g"	0 • 0 8 S
12	Premere tasto S	
13	Impostare "sen 🐠"	
14	Premere tasto S	
15	Impostare ''l''	
16	Premere tasto S	
17	Impostare "v"	
18	Premere tasto S	
19	Impostare "t"	
20	Premere tasto S	

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
21	Introdurre scheda n. 2	
22	Premere tasto V	
23	Stampa: À <sub>n</sub> con d ♦	
24	Stampa: G con c •	1 • 3 0 9 0 d o
25	Stampa: H con B <b>6</b>	-66 · 1060 · 0 33 · 5848 B 0
26	Stampa: x <sub>1</sub> = \unu 2 con A\underset	4 · 8 2 1 3 A 0 1 · 9 9 7 4 A 0 - 1 4 1 · 5 2 5 0 0
27	Stampa: x <sub>2</sub> = µ1 con A•	141 · 5250 A · 0
28	Stampa: A con •	11.8728 80
29	Stampa: A <sub>2</sub> con A•	
30	Stampa: B con c •	
31	Stampa: B <sub>2</sub> con B <b>6</b>	
32	Introdurre una delle schede inerenti al calcolo delle sollecitazioni e de- formazioni (A, Q, Q, ecc)	
•		

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda n. 3a	
2	Premere tasto V	
3	Impostare "sen $\frac{\lambda x}{a}$ "	V
4	Premere tasto S	0 • 9 4 7 9 7 S
5	Impostare "cos $\mu_{i}$ $\delta$ "	-0·49757 S
6	Premere tasto S Impostare "sen u 6"	0 • 8 6 7 4 1 S
Ì	Impostare "sen ",   "	0.006417 S
8	Premere tasto S	0 • 3 3 0 0 \$ S
9	Impostare "e-X, \$\frac{1}{2}  11	-0 · 9 4 3 9 5 S
10	Premere tasto S	0 · 123613 S
11	Impostare "cosu <sub>2</sub> 9"	-0 • 4 9 7 5 7 S
13	Premere tasto S	0 • 8 6 7 4 1 5
14	Impostare "sen $\mu_2$ ?"  Premere tasto S	0.006417 S
15	Impostare "e-x, f	0 · 3 3 0 0 9 S
16	Premere tasto S	-0.94395 S
17	Impostare "cosµ, (2 <b>60 - 6</b> )"	0 · 1 2 3 6 1 3 S
18 19	Premere tasto S Impostare "senu, (260-6)"	67 • 63 9 5 A 0
1	impostare senja, (2 y 5 )	
20	Premere tasto S	
21	Impostare "e-x, (260-9) "	
22 23	Premere tasto S	
	Impostare "cos 12 (260-6)"	
24	Premere tasto S	
25	Impostare "sen 112 (260-6)"	
26	Premere tasto S	
27	Impostare " e-x2 (260-6) "	
28	Premere tasto S	
29	Stampa:	
	M of con A o	
İ		

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda n. 3b	
2	Premere tasto V	
3	Impostare "sen $\frac{\lambda x}{a}$ "	
4	Premere tasto S	<b>V</b> .
5	Impostare "cos 🍂 🏺 "	0 · 9 4 7 9 7 S
6	Premere tasto S	-0·49757 S
7	Impostare "sen $\mu_{\bullet} \phi$ "	0 · 8 6 7 4 1 S
		0.006417 S
8	Premere tasto S	0 · 3 3 0 0 9 S
9	impostate e 'i	-0.94395 S
10 11	Premere tasto S Impostare "cos lla 6"	0 · 123613 S
İ	Impostare "cos M2 6"	-0 · 4 9 7 5 7 S
12	Premere tasto S	0 · 8 6 7 4 1 S
13	Impostare "sen " "	0.006417 5
14	Premere tasto S	0 · 3 3 0 0 9 S
15	Impostare "e-x19"	-0 · 9 4 3 9 5 S
16	Premere tasto S	0 · 123613 S
17	Impostare "cosμ, (2 6 0 - 6)"	
18	Premere tasto S	152 · 0179 A 0
19	Impostare "sen u, (2%-6)"	
20	Premere tasto S	
21.	Impostare "e-x, (200-0) "	
22	Premere tasto S	
23	Impostare "cos u <sub>2</sub> (2 60 - 6)"	
24	Premere tasto S	
25	Impostare "sen 1/2 (260-6)"	
24	i i	
26 27	Premere tasto S Impostare "e <sup>-x2</sup> (2 % - 6) "	
28	Premere tasto S	
29	Stampa:	
- ′	Q 6 con A4	
İ		
l		

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda n. 3c	
2	Premere tasto V	
3	Impostare "sen $\frac{\lambda x}{3}$ "	
4	Premere tasto S	
5	Impostare "cos, M, O "	٧
6	Premere tasto S	0 • 9 4 7 9 7 S
7	Impostare "sen " ( ) "	-0·49757 S
8	Premere tasto S	0 • 8 6 7 4 1 5
9	Impostare "e-*, \$ "	•
10	Premere tasto S	
11	Impostare "cos $\mu_2 \phi$ "	0 · 3 3 0 0 9 S
12	Premere tasto S	-0 · 9 4 3 9 5 S
13	Impostare "sen μ <sub>2</sub> φ "	0 · 123613 S
	, - ,	-0 · 4 9 7 5 7 S
14	Premere tasto S	0 • 8 6 7 4 1 S
15	Impostare "e-x2 • "	0 • 0 0 6 4 1 7 S
16	Premere tasto S	0 • 3 3 0 0 9 S
17	Impostare "cos u [260-6]"	-0 • 9 4 3 9 5 S
18	Premere tasto S	0 • 1 2 3 6 1 3 S
19	Impostare "sen [], (260-6) "	
20	Premere tasto S	866 • 4476 AO
21	Impostare "ēχ' (260-6) "	000 4410 AV
22	Premere tasto S	
23	Impostare " $\cos \mu_2 (2\phi \circ - \phi)$ "	
24	Premere tasto S	
25	Impostare "sen $\mu_2(2\phi_0 - \phi)$ "	
26	Premere tasto S	
27	Impostare " $e^{-x_2}(2\phi_0-\phi)$ "	
28	Premere tasto S	
29	Stampa:	
	N <b>6</b> con A <b>♦</b>	
	•	

OPERAZIONE	ESEMPIO ESEMPIO
POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1 Introdurre scheda n. 3d	
2 Premere tasto V	
3 Impostare "cos $\frac{\lambda x}{a}$ "	
4 Premere tasto S	
5 Impostare "cosµ, ∮"	V
6 Premere tasto S	0.31837 \$
7 Impostare "sen ", 9 "	-0.49757 S
8 Premere tasto S	0 • 8 6 7 4 1 S
9 Impostare "e", 9	0 • 0 0 6 4 1 7 S
10 Premere tasto S	0 • 3 3 0 0 9 \$
11 Impostare "cos μ <sub>2</sub> φ "	-0 • 9 4 3 9 5 S
	0 · 123613 S
Premere tasto S	-0 · 4 9 7 5 7 S
Impostare "sen $\mu_2 \phi$ "	0 • 8 6 7 4 1 S
14 Premere tasto S	0 • 0 0 6 4 1 7 S
Impostare "e-x29" "	0 • 3 3 0 0 9 S
16 Premere tasto S	-0.94395 S
17 Impostare "cos, (260-6)"	0 • 123613 S
18 Premere tasto S	0 1,2 3 6 1 3 3,
19 Impostare "sen μ <sub>4</sub> (2 <b>φ</b> 0· <b>φ</b> )"	F 0 0 4 7 7 4 A A
20 Premere tasto S	50 · 6376 A ◊
21 Impostate e · · · ·	
22 Premere tasto S	
23 Impostare "cosu <sub>1</sub> (2 % - %)"	
24 Premere tasto S	
25 Impostare "sen u <sub>2</sub> (266)"	
26   Premere tasto S 27   Impostare "e-x (260-6)	
27   Impostare "e <sup>-x</sup> (290-9) " 28   Premere tasto S	
29 Stampa:	
N x 6 con A	
11 X g Con Av	

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	<u> </u>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Introdurre scheda n. 3e Premere tasto V Impostare "sen \( \frac{\lambda}{\lambda} \) " Premere tasto S Impostare "cos \( \mu_1 \lambda \) " Premere tasto S Impostare "sen \( \mu_1 \lambda \) " Premere tasto S Impostare "e^-x_1 \left " Premere tasto S Impostare "cos \( \mu_2 \left \) " Premere tasto S Impostare "sen \( \mu_1 \left \) " Premere tasto S Impostare "sen \( \mu_1 \left \) " Premere tasto S Impostare "e^-x_2 \left \) " Premere tasto S Impostare "cos \( \mu_1 \) (2\( \left_0 \times \reft \) " Premere tasto S Impostare "e^-x_1 (2\( \left_0 \times \reft \) " Premere tasto S Impostare "cos \( \mu_2 \) (2\( \left_0 \times \reft \) " Premere tasto S Impostare "sen \( \mu_1 \) (2\( \left_0 \times \reft \) " Premere tasto S Impostare "sen \( \mu_1 \) (2\( \left_0 \times \reft \) " Premere tasto S Impostare "e^-x_1 (2\( \left_0 \times \reft \right) \) " Premere tasto S Impostare "e^-x_1 (2\( \left_0 \times \right \right) \) " Premere tasto S Impostare "e^-x_1 (2\( \left_0 \times \right \right) \) " Premere tasto S Impostare "e^-x_1 (2\( \left_0 \times \right \right) \) " Premere tasto S Impostare "e^-x_1 (2\( \left_0 \times \right \right) \) " Premere tasto S Impostare "e^-x_1 (2\( \left_0 \times \right \right) \) " Premere tasto S Impostare "e^-x_1 (2\( \left_0 \times \right \right) \) " Premere tasto S Impostare "cos \( \mu_1 \) (2\( \left_0 \times \right \right) \( \mu_1 \) " Premere tasto S Impostare "cos \( \mu_1 \) (2\( \left_0 \times \right \right) \( \mu_1 \) " Premere tasto S	0 · 9 4 7 9 7

	OPERAZIONE	ESEMPIO
1 2 3	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4 Introdurre scheda n. 3f Premere tasto V Impostare "cos $\frac{\lambda x}{a}$ "	
4 5	Premere tasto S Impostare "cos μ, φ "	V 0 • 3 1 8 3 7 S - 0 • 4 9 7 5 7 S
6	Premere tasto S Impostare "sen إلم إلا	0 · 8 6 7 4 1 S 0 • 0 0 6 4 1 7 S
8 9 10 11 12 13	Premere tasto S Impostare "e <sup>-x</sup> ,  Premere tasto S Impostare "cos µ,  Premere tasto S Impostare "sen µ,  "	0 • 3 3 0 0 9
14 15 16 17	Premere tasto S Impostare "e <sup>-x<sub>2</sub></sup> "  Premere tasto S Impostare "cos M <sub>4</sub> (2 0 - 1)"	0 • 0 0 6 4 1 7
18 19 20 21 22 23 24	Premere tasto S Impostare "sen M <sub>1</sub> (260-6)"  Premere tasto S Impostare "e <sup>-x<sub>1</sub></sup> (260-6) "  Premere tasto S Impostare "cos M <sub>2</sub> (260-6)"  Premere tasto S	-2828•3356 A Q
25 26 27	Impostare "sen μ <sub>2</sub> (2φο-φ)"  Premere tasto S  Impostare "e <sup>-x<sub>2</sub></sup> (2φο-φ) "	
28 29	Premere tasto S Stampa: u con A*	

POSIZIONE INDICATORE DECIMAL! 4   Introdurre scheda n. 3g   Premere tasto V   Impostare "sen \( \frac{\lambda}{\lambda} \)   V   Impostare "sen \( \frac{\lambda}{\lambda} \)   V   Impostare "cos \( \mu_{\lambda} \)   V   Impostare "cos \( \mu_{\lambda} \)   V   Impostare "cos \( \mu_{\lambda} \)   V   O * 94777   S   O * 49757   S   Impostare "sen \( \mu_{\lambda} \)   V   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O * 86741   S   O *

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda n. 3h	
2	Premere tasto V	
3	Impostare "sen $\frac{\lambda x}{a}$ "	
4	Premere tasto S	
5	Impostare "cosµ, 6"	
6	Premere tasto S	٧
7	Impostare "sen u, 6 "	
8	Premere tasto S	0 • 9 4 7 9 7 S.
9	Impostare "e <sup>-x, \$</sup> "	-0 · 4 9 7 5 7 S
10	Premere tasto S	0 • 8 6 7 4 1 S
11	Impostare "cos " 4"	0 • 0 0 6 4 1 7 S
12	Premere tasto S	0 · 3 3 0 0 9 S
13	Impostare "sen " → "	-0 · 9 4 3 9 5 S
14	Premere tasto S	0 • 1 2 3 6 1 3 \$
15	Impostare "e-* 9"	-0 · 4 9 7 5 7 S
16	Premere tasto S	0 • 8 6 7 4 1 S
17	Impostare "cosμ, (260-6)"	0 • 0 0 6 4 1 7 S
18	Premere tasto S	
19	Impostare "sen μ, (2φο-φ)"	
20	Premere tasto S	-0 · 9 4 3 9 5 S
21	Impostare "e-x, (260-6) "	0 • 1 2 3 6 1 3 S
22	Premere tasto S	
23	Impostare "cos μ <sub>2</sub> (2φο-φ)"	106588 • 7797 AQ
24	Premere tasto S	
25	Impostare "sen μ <sub>2</sub> (2φο-φ)"	
26	Premere tasto S	
27	Impostare "e-x2 (2φο-φ) "	
28	Premere tasto S	
29	Stampa:	
	W con A♦	

	OPERAZIONE	ESEMPIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4 Introdurre scheda n. 3i Premere tasto V Impostare "sen \( \lambda \times \) Premere tasto S Impostare "cos \( \lambda \) Premere tasto S Impostare "sen \( \lambda \) Premere tasto S Impostare "e^-\( \lambda \) Premere tasto S Impostare "cos \( \lambda \) Premere tasto S Impostare "sen \( \lambda \) Premere tasto S Impostare "e^-\( \lambda \) Premere tasto S Impostare "cos \( \lambda \) Premere tasto S Impostare "sen \( \lambda \) Premere tasto S Impostare "e^-\( \lambda \) Premere tasto S Impostare "cos \( \lambda \) Premere tasto S Impostare "cos \( \lambda \) Premere tasto S Impostare "sen \( \lambda \) Premere tasto S Impostare "sen \( \lambda \) Premere tasto S Impostare "sen \( \lambda \) Premere tasto S Stampa:  W° con A6	0 · 9 4 7 9 7

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO F	R	EGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D		CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25	B	49	X	73	:	97	N	Operandi
2	S	26	D/X	50	A / 🛉	74	A / 1	98	Δ	Operandi
3	<b>\</b>	27	A +	51	D / \	75	R/1	99	F	Operandi
4	A / †	28	A +	52	\$	76	D	100	Ь	Servizio
5	R x	29	B / :	53	-	77	•	101	E	Servizio
6	R V	30	e/\$	54	B / \$	78	D \$	102	c	Servizio
7	R +	31	A / ↑	55	e ×	79	A / 1	103		Servizio
8	R V	32	R	56	D / :	80	0/1	104	d	Servizio
9	0/4	33	014	57	A X	81	T	105		Servizio
10	×	34	х	58	0/1	82	c/x	106	0	Istruzioni
11	B / \$	35	B +	59	c x	83	B/:	107	E	Istruzioni
12	5	36	S	60	5	84	A -	108		Istruzioni
13	<b>\</b>	37	×	61	:	85	-	109	F	Istruzioni
14	5	38	5	62	D 1	86	c/\$	110		DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	×	39	×	63	A +	87	B/V	111		'n''
16	c/ \$	40	D / 1	64	A x	88	B / x	112		'p'' 'cos <b>6º</b> ''
17	1	41	B / :	65	A +	89	A / 1	113	"	'a''
18	5	42	:	66	+	90	R 4	114		'g'' 'sen <b>60</b> ''
19	X	43	A +	67	B / ×	91	R \$	115	''	''' '' ''' '' '' '''
20	c †	44	A +	68	A V	92	R	116	1 1	't''
21	0/\$	45	A +	69	ΑV	93	Q *	117		
22	C/ +	46	В ↓	70	B / \$	94	0/5	118		
23	5	47	5	71	D :	95	R 5	119		
24	+	48	+	72	:	96	5	120		
	COST	ANTI	SU SCHEDA	1		1	COSTANTI SU S	CHEDA		
									$+ \parallel$	
					<u>†</u>				<u> </u>	
ļ					<u>†</u>				<b>†</b>	
									<u> </u>	
NOT	ΓE									
								···		

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 2

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO	F	RE	GISTRO <b>E</b>	REGI	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	ΑV	25	A ¢	49	A	-	73		97		м	Operandi	
2	R 5	26	V	50	THE REAL PROPERTY AND ASSESSED.	_	74		98		A	Operandi	
3	×	27	A / †	51		4	75		99		R	Operandi	
4	В	28	D/ \	52	A	<b>4</b>	76		100		ь	Servizio	
5	E/↑	29	-	53	E	<b>\</b>	77		101		В	Servizio	
6	D/x	30	B <b>↓</b>	54	E	1	78		102		c	Servizio	
7	B :	31	B :	55	Α	+	79		103	}	С	Servizio	
8	B <b>‡</b>	32	c/\$	56	A	+	80		104		d	Servizio	
9	B / V	33	A / 1	57	В	:	81		105		D	Servizio	
10	E/x	34	D/+	58	e 1	_	82		106		е	Servizio	
11	10	35	:	59	Ε\	-	83		107		E	Servizio	
12	D / 4	36	E ţ	60	e/	<b>‡</b>	84		108		f	Istruzion	i
13	e/\$	37	c/+	61	A	+	85		109		F	Istruzion	i
14	В Ф	38		62		+	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	A &	39	c/\$	63	E/	-	87		111		İ		
16	E/↓	40	:	64	В	<b>†</b>	88		112				
17	+.	41	<b>B</b> :	65		\$	89		113				
18	×	42	E / \$	66	E	+	90	•	114				
19	8/↓	43	E↓	67	<b>D</b>	+	91		115				
20	R :	44	B :	68	e /	<b>\$</b>	92		116				
21	ΑV	45	•	69	В	<b>4</b>	93		117				
22	AIT	46	E +	.70		+	94		118				
23	110	47	c/+	71	R	5	95		119				
24	:	48	E/-	72		5	96	!	120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	•			· C	OSTANTI SU S	CHEDA				
-	×			1	<b>+</b>				<del></del>	<b>↑</b>			
<u> </u>	·····									ļ			
					<u> </u>		•••			<u>†</u>			
					<b>↑</b>					<u> </u>			
NO.	TE												
<u></u>													<u> </u>

scheda N. 3a

R	REGISTRO 1	R	EGISTRO <b>2</b>	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	ΑV	25	×	49	73	97	M Operandi
2	R 5	26	D/\$	50	74	98	A Operandi
3	A / 1	27	В ↓	51	75	99	R Operandi
4	D / 1	28	S	52	76	100	b Servizio
5	B / 1	29	X	53	77	101	B Servizio
6	c t	30	D 1 -	54	78	102	6 Servizio
7	5	31	5	55	79	103	c Servizio
8	X	32	×	56	80	104	d Servizio
9	e ‡	33	E / +	57	81	105	D Servizio
10	A W	34	E / \$	58	82	106	• Servizio
11	D	35	B/4	. 59	83	107	E
12	5	36	A / 1	60	84	108	f
13	X	37	014	61	85	109	F
14	D / \$	38	_	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	c/+	39	1 V	63	87	111	"sen $\frac{\lambda x}{\delta}$ "
16	5	40	E/+	64	88	112	"cos M4 6 "
17	X	41	e ×	65	89	113	"sen M4 \$ "
18	0/+	42	10	66	90	114	
19	S	43	A 4	67	91	115	''cos,м₂ ф '' ''sen,м₂ ф ''
20	X	44	5	68	92	116	
21	E / +	45	A/V	69	93	117	''cosy, (2фоф)''
22	E / \$	46	B/ \$	70	94	118	''senյո (2%-5)'' ''e - x, (2%-6)''
23	D \	47	W	71	95	119	
24	5	48		72	96	120	"cosu, (24,-4)"
<u> </u>	cost	ANTI	SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
-				<b>↑</b>			1
10 m - Ph. 1 mm				<u> </u>			<u>†</u>
				<u> </u>			<u> </u>
NO	TE						

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REC	SISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	C X	49	X	73	97	м	Operandi	
2	R 5	26	c/+	50	E +	74	98	A	Operandi	
3	c \$	27	5	51	E 🚶	75	99	R	Operandi	
4	A / 1	28	X	52	D/+	76	100	Ь	Servizio	
5	0/4	29	E / \$	53	AIT	77	101	В	Servizio	
6	0/1	30	E/-	54	0/4	78	102	С	Servizio	4
7	7	31	5	55	-	79	103	С	Servizio	
8	D / +	32	X	56	/ v	80	104	d	Servizio	
9	ΑV	33	E +	57	E \	81	105	D	Servizio	
10	D /:	34	E \$	58	B / X	82	106	е	Servizio	
11	B/ \$	35	D \	59	10	83	107	E	Serivizo	
12	ΑV	36	e x	60	A •	84	108	f	Istruzion	i
13	8 / X	37	B +	61	S	85	109	F	Istruzion	i
14	5	38	5	62	A/V	86	110	D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	X	39	X	63	0/\$	87	111	" 5	sen <u> XX</u> "	
16	B / \$	40	E / \$	64	W	88	112	",	cos 11,6 "	
17	A W	41	В ↓	65		89	113	" 5	sen M, of II	
18	c/+	42	e x	66		90	114	1 1	e-x, 6 ,,	
19	e x	43	D	67		91	115	- { I	cos,µ <sub>2</sub> ∮''	
20	D -	44	R -	68		92	116		senдı ф'' e-х. ф ''	
21	5	45	5	69		93	117			
22	×	46	×	70		94	118		cos/4,(295-9)'	
23	E/	47	E / +	71		95	119		= x, (26,-6)"	
24	D \$	48	5	72		96	120		cosu (260-6)!	•
<del></del>	cost	ANTI	SU SCHEDA	<u> </u>		COSTANTI SU S	SCHEDA	_    ,,	соѕд (260-6); senд (260-6); e-х (260-6); cosд (260-6); senд (260-6); e-х (260-6);	
				1				<u> </u>     ''	$e^{-x_2} (266)^{11}$	
					<u> </u>			_'_		
					<u>†  </u>			<u> </u>		
					<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>		
NOT	TE									

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO F	REGI	STRO E REGISTRO	D	CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	×	49	/ ♦	73	97	N	Operandi	
2	R 5	26	E / +	50	A 4	74	98		Operandi	
3	A / †	27	E / \$	51	5	75	99	F	Operàndi	
4	D / †	28	В↓	52	Alv	76	100	t	Servizio	
5	e t	29	D -	53	e \$	77	101	E	Servizio	
6	7	30	5	54	W	78	102	-	Servizio	
7	B / \$	31	X	55		79	103	C	Servizio	
8	B /:	32	D / \$	56		80	104		Servizio	
9	5	33	В ↓	57		81	105	ľ	Servizio	
10	X	34	D +	58		82	106	e	Servizio	
11	B/\$	35	5	59		83	107	E		
12	A W	36	X	60		84	108			
13	c/+	37	D / +	61		85	109		Istruzion	i
14	D -	38	5	62		86	110		DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	5	39	×	63		87	111		sen <u>\lambda x ''</u>	
16	X	40	E / +	64		88	112		cos M, 6 "	
17	D / \$	41	E / \$	65		89	113		'senДф''.	
18	0 1	42	c t	66		90	114	1 1	'e-x'6 "	
19	C / +	43	A / 1	67		91	115	1 1	'cosµ2\$ ''	
20	5	44	0/+	68		92	116		"sen <sub>M2</sub> Ф " <sub>"e</sub> -2 <b>б</b> "	
21	X	45	_	69		93	117			
22	D / \$	46	/ V	70		94	118		"соѕµ,(2фф)" "senµ,(2фф)" <sub>"e</sub> -х <sub>4</sub> ,(2фф)"	
23	D / -	47	E / \	71		95	119		= x (26.6)"	
24	<b>5</b>	48	B / X	72		96	120		'cosμ <sub>1</sub> (2\$, \$)''	
'	cost	ANTI	SU SCHEDA	<del>!</del>		COS	STANTI SU SCHEDA	1 1	'senມ <sub>າ</sub> (24 <del>/4)</del> ''	
				1					$^{1}e^{-x_{2}(2(-6))}$	
				-	<u>†</u>			$\begin{array}{c c} \uparrow \\ \hline \end{array}$		
				-	<u> </u>			<u> </u>		
					<u> </u>					
NO	TE									
								1 1		

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO F	F	EGISTRO <b>E</b>	REGI	ISTRO D	T	CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	E / \$	49	X	73		97		м	Operandi	
2	R 5	26	c/ \	50	E +	74		98		A	Operandi	
3	e \$	27	e ×	51	E ‡	75		99		R	Operandi	
4	B / V	28	D +	52	011	76		100		ь	Servizio	
5	в/ x	29	5	53	AIT	77		101		В	Servizio	
6	D / :	30	X	54	D/ \	78		102		С	Servizio	
7	B / \$	31	E / +	55	-	79		103		С	Servizio	
8	A / 1	32	5	56	/ v	80		104		d	Servizio	
9	D / 1	33	X	57	E +	81		105		D	Servizio	
10	D / 1	34	E +	58	B. / ×	82		106		е	Servizio	
11	7	35	E ‡	59	10	83		107		E	Servizio	
12	0   +	36	В↓	60	A \$	84		108		f	Istruzion	i
13	A V	37	e x	61	5	85		109		F	Istruzion	i
14	D / :	38	D +	62	AIV	86		110		DA	TI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B / x	39	5	63	0/\$	87		111		"c	os $\frac{\lambda x}{a}$ "	
16	5	40	×	64	W	88		112		"c	os M, Ø "	
17	X	41	E / \$	65		89		113			en м, ф п	
18	B / \$	42	D #	66		90		114		1	- ×1 6 11	
19	A W	43	e x	67		91		115		1	os M₂ ∮ ''	
20	D ¥	44	В -	68		92		116			enµ₂∮ '' -x₂∮ ''	
21	e x	45	5	69		93		117				
22	e1-	46	X	70		94		118			osµ, (26,-6)'' enµ, (26,-6)''	1
23	5	47	E/+	71		95		119		"e	$-\mathbf{x}_{1}(2\phi_{0}-\phi)^{11}$	
24	×	48	5	72		96		120				
<del>                                     </del>	cost	ANTI	SU SCHEDA	•			COSTANTI SU S	SCHEDA		"s	os <sub>.</sub> µ <sub>2</sub> (26,6)'' en.µ <sub>2</sub> (26,-6)'' -х <sub>2</sub> (26,-6)''	
					<u> </u>		<del></del>			"e	-x <sub>2</sub> (26,-6)"	
							,,					
		=			<u> </u>			•••	<b>†</b>			
					<u> </u>							
NO.	TE											
j												<u> </u>

	ין ו	EGISTRO	2	REGIST	reo <b>F</b>	REGISTRO	E REGISTRO	)	CONTENUTO REG	ISTRI
1 A V	25	В	1	49	w	73	97	М	Operandi	
2 Q 5	26		5	50		74	98	_   A	Operandi	
3 B / \	27		x	51		75	99	R	Operandi	
4 D / :	28	0/	\$	52		76	100	ь	Servizio	
5 A X	29	D	↓	53		77	101	В	Servizio	
6 5	30		5	54		78	102	c	Servizio	
7 X	31		x	55		79	103	С	Servizio	
8 B / \$	32	D /	+	56		80	104	d	Servizio	
9 A / 1	33		5	57		81	105	D	Servizio	
10 D / 1	34		Х	58		82	106	8	Servizio	•
11 C 1	35	E/	+	59		83	107	E		
12 A W	36	E/	<b>‡</b>	60		84	108	•		
13 C / \	37	C.	<b>↓</b>	61		85	109	F	Istruzion	i
14 5	38	AI	1	62		86	110	0	ATI IN ENTRATA	MASSIN N.º CIFR
15 X	39	D /	¥	63		87	111	''s	$en \frac{\lambda x}{a}$ "	
16 D /	40		-	64		88	112	''c	os M, 6 "	
17 D \$	41	1	٧	65		89	113	l l's	en u, 6 "	
18 5	42	E/	1	66		90	114		-x, 6 ,,	
19 χ	43	B /	X	67		91	115	1 1	os U2 6 "	
20 0 / -	44	1	٥	68		92	116		en µ <sub>2</sub> ф ''	
21 5	45	Α	٥	69		93	117		-x14 "	
22 X	46		5	70		94	118		OSM (2909)!	
23 E / +	47	A /	٧	71		95	119		osμ, (26,-6)! enμ, (26,-6)!! -χι (26,-6)!!	
24 E / \$	48	e	<b>‡</b>	72		96	120		: :osu (26,-6)!!	
CC	STANTI	SU SCHE	DA		1	COSTANTI	SU SCHEDA	''s	сов <b>и,</b> (2фф)!! епи, (2фф)!! х <sub>2</sub> (2фф)!!	
								l'e	$-\mathbf{x}_{2}(2\phi_{0}\phi)^{11}$	
<u> </u>		-,,		<u>†</u>				<u> </u>		
				<u></u>						
				<b>↑</b>						

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RE	GISTRO F	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D	ĺ	CONTENUTO REGISTRI
1	ΑV	25	D/-	49	B / x	73		97		м	Operandi
2	R 5	26	5	50	14	74		98		A	Operandi
3	e t	27	×	51	<b>A</b> •	75		99		R	Operandi
4	X	28	E / +	52	5	76		100		ь	Servizio
5	c \$	29	E / \$	53	Alv	77		101		В	Servizio
6	B / :	30	В <b>↓</b>	54	c \$	78	:	102		С	Servizio
7	A x	31	5	55	W	79		103		С	Servizio
8	D / X	32	X	56		80		104		d	Servizio
9	e x	33	D/\$	57		81		105		D	Servizio
10	5	34	D \$	58		82		106		•	Servizio
11	X	35	5	59		83		107		Ε	
12	B / \$	36	X	60		84		108		1	
13	A / 1	37	D / +	61		85		109		F	Istruzioni
14	D / 1	38	5	62		86		110		D/	ATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	e t	39	X	63		87		111		"c	os <u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \</u>
16	A W	40	E / \$	64		88		112		"c	osμ,φ "·
17	e/ \	41	E / -	65		89		113		"s	en ル 🧳 🕛
18	5	42	E / \$	66		90		114		1	-x, \$ ,,
19	×	43	c t	67		91		115			os µ2 6 ''
20	0/\$	44	A / 1	68		92		116		"s	en,µ₂ф '' -х₁ф ''
21	D \	45	0/4	69		93		117			
22	5	46	_	70		94		118		'c	os,U <sub>1</sub> (29,0)''
23	×	47	/ v	71		95		119		l's	enμ.(2φφ)'' -χ. (2φφ)''
24	0/\$	48	E / ↓	72		96		120		יכו	ns.u. (26-d)!!
	cost	ANTI	SU SCHEDA			·	COSTANTI SU S	CHE	DA	ı's	os, и, (2ф, ф)'' en, и, (2ф, ф)'' -х, (2ф, ф)'' os, и, (2ф, ф)'' en, и, (2ф, ф)'' -х, (2ф, ф)''
-				1						l'e	$-\mathbf{x}_{2}(2\phi_{0}\phi)^{11}$
					<u> </u>				<u> </u>		
ļ					<u> </u>						
					<b>↑</b>						
NO	TE										

MASSIMO N.º CIFRE
l

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	REGISTRO E	REGISTRO <b>D</b>	CONTENUTO REGISTRI
1	A v	25	c/ \	49	A / 1	73	97	M Operandi
2	R 5	26	D -	50	↓ \ a	74	98	^ Operandi
3	D / 1	27	5	51	-	75	99	R Operandi
4	c \	28	Х	52	/ V	76	100	<sub>b</sub> Servizio
5	A ×	29	0/+	53	E / ↓	77	101	в Servizio
6	X	30	5	54	B / x	78	102	6 Servizio
7	B / :	31	X	55	/ 4	79	103	c Servizio
8	D / X	32	E / +	56	A &	80	104	d Servizio
9	в/‡	33	E / ‡	57	5	81	105	<sup>D</sup> Servizio
10	A / 1	34	D	58	A / V	82	106	• Servizio
11	D/ 1	35	B +	59	c ţ	83	107	Е
12	e †	36	5	60	W	84	108	/ Istruzioni
13	·	37	X	61		85	109	F Istruzioni
14	B / \$	38	0/\$	62		86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	B / :	39	D +	63		87	111	"sen <u>\lambda x</u> "
16	5	40	B -	64		88	112	"cos M, \$ "
17	X	41	5	65		89	113	"sen м, ф "
18	в/\$	42	×	66		90	114	"e <sup>-x,</sup> φ"
19	A W	43	D / +	67		91	115	"соя Д, ф "
20	D 1	44	5	68	!	92	116	"sen <sub>μ</sub> , φ"  'e <sup>-x</sup> , φ"
21	c / +	45	X	69	-	93	117	<b>! !</b>
22	5	46	E / +	70		94	118	"cos,M, (26,4)"
23	X	47	E/\$	71		95	119	"e-x1 (260-6)"
24	0/\$	48	c \	72		96	120	"cosμ,(2φ-φ)"
	COST	ANTI	SU SCHEDA			COSTANTI SU S	SCHEDA	"sen <sub>μι</sub> (2φ <sub>ο</sub> φ)" "e <sup>-x</sup> ' (2φ <sub>ο</sub> φ)" "cos <sub>μι</sub> (2φ <sub>ο</sub> φ)" "sen <sub>μι</sub> (2φ <sub>ο</sub> φ)" "e <sup>-x</sup> 2 (2φ <sub>ο</sub> φ),
					<b>→</b>		<u> </u>	''e <sup>-x₂</sup> (2ΦΦ),
					<u></u>			
	and the second second second							
					<u> </u>			
NOT	ΓE							
ļ								! !

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO <b>2</b>	R	EGISTRO <b>F</b>	REC	GISTRO <b>E</b> RE	EGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	B/X	49	5	73	97	-	M Operandi
2	R 5	26	D +	50	X	74	98	-	A Operandi
3	D / †	27	5	51	E / \$	75	99		R Operandi
4	B / \$	28	Х	52	E/-	76	100		<sup>b</sup> Servizio
5	A V	29	E/\$	53	5	77	101		B Servizio
6	c ‡	30	0 1	54	×	78	102		6 Servizio
7	A X	31	8 / X	55	E +	79	103		c Servizio
8	X	32	c/-	56	E \$	80	104		d Servizio
9	<b>e</b> :	33	5	57	D / 1	81	105		D Servizio
10	0 / x	34	X	58	A / 1	82	106		• Servizio
11	e ţ	35	c -	59	D / \	83	107		E Servizio
12	A / †	36	5	60	-	84	108		Istruzioni
13	D/1	37	X	61	<i> </i> ∨	85	109		F Istruzioni
14	D / 1	38	E +	62	E ↓	86	110		DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	7	39	E ‡	63	e x	87	111		"sen <u>\( \lambda \) \( \text{a} \) "</u>
16	D / +	40	0/1	64	10	88	112		"cos µ,6 "
17	AV	41	B ·/ x	65	A &	89	113		"sen M, 6 "
18	D/:	42	В -	66	5	90	114		"e-x16"
19	c x	43	5	67	AIV	91	115		''cos ,
20	5	44	×	68	D / \$	92	116		"sen u
21	X	45	E / \$	69	W	93	117		1
22	c ‡	46	В ↓	70		94	118		'cosμ <sub>1</sub> (2 <b>6-6</b> )''
23	A W	47	B / x	71		95	119		'e-x4 (2 <b>6.6</b> )"
24	e / \	48	D +	72		96	120		"cosд, (2 <b>6-4</b> )"
	cost	ANTI	SU SCHEDA			C	OSTANTI SU SCHED	)A	"sen, (2 (-4)"  "e - x (2 (-4)"  "cos, (2 (-4)"  "sen, (2 (-4)"  "e - x 2 (2 (-4)")
									11e-x2 (26-4)11
								<u> </u>	
					<u> </u>	****			
					<u> </u>				
NO	TE								

Ingegneria Elettrotecnica 4

# EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLA RESISTENZA DI UN RESISTORE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	21	92

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola la variazione del valore di resistenza causato da una variazione di temperatura.

I dati richiesti per il calcolo sono:

R.	resistenza nominale alla temperatura 💪	(Ohm)
ø	coefficiente di temperatura	(°C-1)
%	temperatura iniziale	(°C)
0,	temperatura finale	( °C )

Il programma determina, in Ohm, il valore R della resistenza, alla temperatura  $\theta$  , secondo la formula:

$$\mathcal{R}_{4} = \mathcal{R}_{0} \left\{ 1 + \kappa \left( \partial_{4} - \partial_{0} \right) \right\}$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4		
1	Introdurre scheda		
2	Premere tasto V		
3	Impostare 🕊		٧
4	Premere tasto S	0 • 0 0 4 2 6 4	\$
5	Impostare $\mathscr{S}_{m{o}}$	0 7 5	\$ \$
6	Premere tasto S	1000	S
7	Impostare $lpha$		
8	Premere tasto S	1319.8000	A ◊
1	_	200	\$
9	Impostare $\mathcal{R}_{o}$		•
10	Premere tasto S	263 • 9600	A ¢
11	Stampa: R <sub>1</sub> con A •		٧
12	Per un nuovo calcolo ritornare al pu <u>n</u>	-0 •0003	S
	to 9, se si conservano invariati	2 0	S
	α, θο, θι. In caso contrario ritorna- re al punto 2.	5 0 3 0 0 0 0 0	\$ \$
		297300 • 0000	A •
		500000	S
		495500 • 0000	A •

# ISTRUZIONI


# SCHEDA N. ....1 ....

R	EGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO	F REGISTRO E	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	49	73	97	M Operandi
2	S	26	50	74	98	A Operandi
3	C A	27	51	75	99	R Operandi
4	5	28	52	76	100	b Servizio
5	+	29	53	77	101	в Servizio
6	5	30	54	78	102	С
7	-	31	55	79	103	c Servizio
8	A -	32	56	80	104	d
9	_	33	57	81	105	D
10	B/\$	34	58	82	106	
11	A W	35	59	83	107	E
12	S	36	60	84	108	f
13	BA	37	61	85	109	F
14	CV	38	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	X	39	63	87	111	×
16	B/X	40	64	88	112	9.
17	B +	41.	65	89	113	9.
18	10	42	66	90	114	R.
19	AA	43	67	91	115	
20	/ ◊	44	68	92	116	
21	W	45	69	93	117	
22		46	70	94	118	
23		47	71	95	119	
24		48	72	96	120	
	cost	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	-
			1			1
			1		<b>↑</b>	1
			1		<u></u>	1
NO.	TE		<u>                                     </u>			-


numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	54	93

Questo programma calcola le caratteristiche di un circuito RC in serie, pilotato con corrente alternata sinusoidale

# Circuito



# Diagramma vettore



DATI	:		U.M.		
ı	Corrente di alimentazione		Ampère		
Ve	Caduta di potenziale attravers	so la resistenza	Volt		
Ve Caduta di potenziale attraverso il condensatore					
f	Frequenza del generatore		c/s		
DETE	CRMINARE:				
=	VQ + Ve2	Tensione di alimentazione	Volt		
Z  =	<u> </u>	Impedenza totale	Ohm		
tang.	$\phi = \frac{-Ve}{Ve}$	Tangente dell'angolo di fase fra corrente ete <u>n</u> sione			
<b>e</b> 0s. \$\phi\$	= Va	Fattore di potenza globale			
S=	۸ı	Potenza apparente	VA		
P=	VI eas $\phi$	Potenza reale	Watt		
Xe =	1	Reattanza capacitiva	Ohm		
<b>e</b> =	υπfxe Vp I	Capacità	Farad		
<b>L</b> =	V <sub>D</sub>	Resistenza	Ohm		

OPERAZIONE	ESEMPIO						
POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6							
Introdurre scheda		u					
Per C espresso in "Farad" premere	10	\$					
tasto V		S					
Per C espresso in "microfarad" pre- mere tasto W	50	\$ \$					
Impostare I	200.000	c <b>◊</b>					
Premere tasto S							
Impostare V.	-0.7500	AO					
	•						
Impostare V <sub>C</sub>							
Premere tasto S							
Impostare f	•						
Premere tasto S							
Stampa:	10	V .					
V (Volt) con c		<b>S</b> S					
l l	•	\$ \$					
	50	S					
<u> </u>							
P (watt) con A	200.000000	o Ø					
X (Ohm) con A	20.000000	A O					
	-0.750000	A O					
R (Ohm) con A\$		A O					
Por ripetere il calcolo ripartire dal		A O					
		A 0					
Panto 2		A 0					
	0 • 0 0 0 2 6 5 1 6 • 0 0 0 0 0 0	A O					
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6  Introdurre scheda  Per C espresso in "Farad" premere tasto V  Per C espresso in "microfarad" premere tasto W  Impostare I  Premere tasto S  Impostare V <sub>R</sub> Premere tasto S  Impostare V <sub>C</sub> Premere tasto S  Impostare f  Premere tasto S  Stampa: V (Volt) con cool Z (Ohm) con Aol Tang of con Aol Cos of con Aol S (V. Ampere) con Aol P (watt) con Aol C (Charad o microfarad) con Aol C (Farad o microfarad) con Aol	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6  Introdurre scheda  Per C espresso in "Farad" premere tasto V  Per C espresso in "microfarad" premere tasto W  Impostare I  Premere tasto S  Impostare V <sub>R</sub> Premere tasto S  Impostare V <sub>C</sub> Premere tasto S  Impostare V  Premere tasto S  Impostare V  Premere tasto S  Impostare V  Premere tasto S  Impostare V  Premere tasto S  Impostare V  Premere tasto S  Impostare f  Premere tasto S  Stampa:  V (Volt) con cool  Z (Ohm) con Aool  S (V. Ampere) con Aool  S (V. Ampere) con Aool  C (Farad o microfarad) con Aool  R (Ohm) con Aool  Per ripetere il calcolo ripartire dal  punto 2  10  10  200.0000  120  1600  200.000000  200.000000  200.000000  200.000000  200.0000000  200.0000000  120.0000000  200.0000000000					

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1


R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RE	GISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REG	BISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A W	25	e/ ø	49	A •	73		97		м	Operandi	
2	E /	26	e / \	50	B/ \	74		98		A	Operandi	
3	Z	27	<b>e</b> :	51	c :	75		99		R	Operandi	
4	ΑV	28	A •	52	A •	76		100		ь	Servizio	
5	E .	29	в↓	53	10	77		101		В	Servizio	
6	A Z	30	B / :	54	Z	78		102		С	Servizio	
7	D ‡	31	A -	55		79		103		С	Servizio	
8	5	32	**	56		80		104		d	Servizio	
9	e t	33	A •	57		81		105		D	Servizio	
10	5	34	8/∤	58		82		106		6	159154,94	30
11	B / †	35	c/:	59		83		107		) E	0,1591549	430
12	<b>↓</b>	36	A >	60		84		108				
13	A ×	37	e/\$	61		85		109		F	Istruzioni	
14	5	38	e x	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B †	39	A •	63		87		111				
16	c/\$	40	c/x	64		88		112				
17	<b>\</b>	41	A •	65		89		113				
18	X	42	В↓	66		90		114				
19	c/+	43	<b>c</b> :	67		91		115				
20	ΑV	44	A ¢	68		92		116				
21	c/ \$	45	B ‡	69		93		117				
22	S	46	b 1	70		94		118				
23	D / †	47	<b>B</b> :	71		95		119				
24	1 •	48	0 /:	72		96		120				
<u> </u>	COST	ANTI:	SU SCHEDA	<u> </u>		<u>*</u>	COSTANTI SU S	CHEDA				
15	9154,943	0		E	<del> </del> /↑							
0,	15915494	30	4 (Audies & 1740) The William (Mills and State (Mills ) & State (Mills )	Е	1				1			
			1 may 1 managed 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1 may 1		<b>↑</b>				<b>†</b>			
NOT	E		·····	1	l		*******					

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	45	94


Questo programma calcola le caratteristiche di un circuito risonante in serie con corrente alternata sinusoidale.

Nelle condizioni di risonanza la reattanza induttiva è uguale alla reattanza capa citiva ed il fattore di potenza del circuito completo è unitario.

#### Circuito



# Diagramma vettore per la condizione di risonanza



DATI	l:	U.M.
L	Autoinduttanza della bobina	<i>ب</i> H.
c	Capacità	p. F.
R	Resistenza della bobina	${\mathfrak O}$
٧	Voltaggio di alimentazione	V

X<sub>L</sub>= 2πfr L· 10-3

DETERMINARE:		
$fr = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{Lc}} \times 10^6$	Frequenza di risonanza	kc/s
I = V	Corrente nelle condizioni di riso- nanza	Ampere
$Q = \frac{x_L}{R} = \frac{2\pi f_r L}{R} \cdot 40^{-3}$	Fattore di resistenza del solenoide	
V <sub>e</sub> = QV	Caduta di tensione attraverso il condensatore nelle condizioni di risonanza	Vo1t
V <sub>L</sub> = V.√ 1+Q <sup>2</sup>	Caduta di tensione attraverso la bobina nelle condizioni di riso- nanza	Volt

Reattanza induttiva in risonanza

Ohm

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare L (µH)	
4	Premere tasto S	
5	Impostare C (p. F)	V
6	Premere tasto S	200 S 60 S
7	Impostare R $(\Omega)$	100 S 200 S
8	Premere tasto S	1452·879213 A¢
9	Impostare V (V.)	2 • 0 0 0 0 0 0 0 A 0 1 8 • 2 5 7 4 1 8 d 0
10	Premere tasto S	3651 • 483600 A O
11	Stampa: f (kc/s) con A*	3656 • 956600 A 0 1825 • 741866 A 0
	I (Ampere) con A •	
	Q cond • V (Volt) con A •	
	V <sub>c</sub> (Volt) con A♦ V <sub>L</sub> (Volt) con A♦	
	X <sub>L</sub> (Ohm) con A •	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO E	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A v	25	в / x	49	73	97	M Operandi
2	5	26	в :	50	74	98	A Operandi
3	B / †	27	E/:	51	75	99	R Operandi
4	1	28	0/\$	52	76	100	ь Servizio
5	5	29	014	53	77	101	в Servizio
6	X	30	c/+	54	78	102	6 Servizio
7	5	31	D/x	55	79	103	c Servizio
8	в †	32	A 💠	56	80	104	d Servizio
9	S	33	D / \	57	81	105	D Servizio
10	e/†	34	AX	58	82	106	• 1000
11	A V	35	A :	59	83	107	е 6,28318531
12	D \$	36	+	60	84	108	f
13	E / ↓	37	AV	61	85	109	F
14	A ×	38	c/x	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	D :	39	A &	63	87	111	L ( M H)
16	c \$	40	e \	64	88	112	C (p. F)
17	c +	41	B/X	65	89	113	R ( <b>1</b> ) V ( <b>V</b> )
18	<b>E</b> .:	42	E / :	66	90	114	
19	. 10	43	A &	67	91	115	
20	A &	44	10	68	92	116	
21	clt	45	٧	69	93	117	
22	B :	46		70	94	118	
23	A *	47		71	95	119	
24	e t	48		72	96	120	_
·	cost	ANTI	SU SCHEDA		COSTANTI SU	J SCHEDA	
	1000			E/1		<u></u>	
	6,2831	853	31	Ε↑		1	
				1		<u> </u>	
NO	TE			11			-


# CIRCUITO C. A. CON RESISTENZA E INDUTTANZA IN PARALLELO

numero	numero istruzioni	numero programma
1	45	95


# **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola le caratteristiche di un circuito semplice di tipo parallelo con "R" in una diramazione ed "L" in un'altra.

# Circuito



# Diagramma vettore



DATI:

U.M.

Resistenza

Ohm

X Reattanza induttiva

Ohm

√ Tensione applicata

V olt

**DETERMINARE:** 

Corrente attraverso la resistenza

Ampere

Corrente attraverso la bobina

Ampere

Corrente totale

Ampere

$$t \phi \phi = -\frac{I_L}{I_R}$$

Tangente dell'angolo compreso fra V ed I

$$cos \phi = \frac{I_R}{I}$$

Fattore di potenza

$$S = V \cdot I$$

Potenza apparente

VA

$$P = S \cos \phi$$

Potenza reale

Watt

$$Z = \frac{V}{T}$$

Impedenza totale

Ohm

	0	PERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATO	RE DECIMALI 0 + 4	
1	Introdurre sche	da	
2	Premere tasto	V	
3	Impostare R		
4	Premere tasto	S	
5	Impostare X		v
6	Premere tasto	s	4 0 S 6 0 S
7	Impostare V		100 S
8	Premere tasto	S	2 · 5 0 0 0 D 0 1 · 6 6 6 6 B 0
9	Stampa:	D.A.	3 · 0 0 4 5 d 6
	I (Amp)	con D♦	-0.6666 A
	I <sub>L</sub> (Amp)	con B♦	0 · 8 3 2 0 · b ¢ 3 0 0 · 4 5 0 0 · A ¢
	I (Amp)	con d •	250.0000 40
	tang <b>þ</b>	con A 🕈	33.2834 40
	cos 🍎	con b •	33 2037 N
	S (Volt. Amp)		
	P (Watt)	con A 🗣	
	Z (Ohm)	con A •	
10	Per ripetere il punto 3	calcolo ripartire dal	
Ì			

# ISTRUZIONI

# SCHEDA N. 1

F	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	REGISTI	RO F	REGISTRO <b>E</b>	REGI	STRO D			CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	D / 4	49	7	3	97			М	Operandi	
2	5	26	В ↓	50	7	4	98			A	Operandi	
3	B / t	27	A -	51	7	5	99			R	Operandi	
4	5	28	-	52	7	6	100			ь	Servizio	
5	B †	29	D :	53	7	77	101			В	Servizio	
6	5	30	A •	54	7	8	102			С	Servizio	
7	c/ †	31	+	55	7	9	103	·		С		
8	1	32	D / :	56	8	0	104			d	Servizio	
9	B / :	33	B / ‡	57	8	11	105			D	Servizio	
10	b \$	34	B / 0	58	8	2	106			8		
11	1+	35	e/+	59	8	3	107			E		
· 12	D . ♦	36	x / a	60	8	4	108			f		
13	e/+	37	A >	61	8	5	109			F		·
14	ß :	38	e/4	62	8	6	110			DA	TI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B \$	39	D X	63	8	7	111			R		
16	В ↓	40	A &	64	8	8	112			X	_	
17	8 \$	41	c/+	65	. 8	9	113			V		
18	A X	42	0/:	66	9	0	114					
19	D / \$	43	A *	67	9	11	115					
20	D	44	10	68	g	2	116					
21	A X	45	٧	69	9	3	117					
22	0/+	46		70	g	14	118					
23	AF	47		71	g	95	119		-			
24	110	48		72	g	06	120					
!	cost	ANTI	SU SCHEDA			COSTANTI SU	SCHEDA					
								<u> </u>				
			<del></del>	†   †				<del> </del>				
				†				<u>†</u>				
				<b>†</b>				<u> </u>				
NO	TE											
												<u> </u>

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	59	96

Questo programma calcola l'impedenza totale di due impedenze in parallelo zi e z rappresentate dai numeri complessi:

$$\vec{z}_1 = \mathcal{Q}_1 + j X_1 
\vec{z}_2 = \mathcal{Q}_2 + j X_2$$

Poniamo: 
$$\vec{z}_1 \times \vec{z}_2 = P + jQ$$
  
 $\vec{z}_1 + \vec{z}_2 = M + jN$ 

con:  

$$P = R_4 R_2 - X_4 X_2$$
  
 $Q = R_4 X_2 + R_2 X_4$   
 $M = R_4 + R_2$   
 $N = X_4 + X_2$ 

Mettendo in parallelo le due impedenze si ottiene l'impedenza:

$$\vec{z}_{p} = \frac{\vec{z}_{1} \vec{z}_{2}}{\vec{z}_{1} + \vec{z}_{2}} = \frac{P + jQ}{M + jN} = \frac{PM + QN + j(QH - PH)}{M^{2} + M^{2}}$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare "X <sub>1</sub> "	
4	Premere tasto S	V
5	Impostare "X2"	V 0 • 2 S 0 • 0 1 S
6	Premere tasto S	2 S
7	Impostare "R   "	-1 · 2 3 6 S.
8	Premere tasto S	-2 • 4 7 4 0 0 0 d ¢ -0 • 2 2 7 2 0 0 ¢
9	İmpostare "R <sub>2</sub> "	0 • 7 6 4 0 0 0 b ¢
10	Premere tasto S	0 · 2 1 0 0 0 0 B ¢
11	Stampa: P con D/o Q con C/o M con B/o N con B o Z (parte reale) con A o p (parte immaginaria) con A o	-3.086747 A0 0.551070 A0
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

8CHEDA N. .....1


F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RE	GISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REC	ISTRI
1	A V	25	B / \$	49	A •	73		97		м	Operandi	
2	6	26	B +	50	D / L	74	,	98		A	Operandi	
3	B / †	27	в ţ	51	Вх	75		99		R	Operandi	
4	5	28	10	52	c/\$	76		100		ь	Servizio	
5	B †	29	D / •	53	B/X	77		101		В	Servizio	
6	5	30	c/ 0	54	<b>e/-</b>	78		102		С	Servizio	
7	c/†	31	10	55	D :	79		103		С	Servizio	
8	5	32	B / *	56	A &	80		104		d	Servizio	
9	c t	33	в 💠	57	10	81		105		D	Servizio	
10	в/↓	34	B/1	58	/8	82		106		•		
11	ВХ	35	AX	59	٧	83		107		E		
12	D I	36	0 \$	60		84		108		'		
13	<u>c/+</u>	37	В ↓	61		85		109		F	Istruzioni	
14	e x	38	Α×	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	D -	39	D +	63		87		111			<b>3</b> r	
16	0/\$	40	D ‡	64	<u> </u>	88		112			*1	
17	0/4	41	0/4	65		89		113			* <sub>2</sub> R <sub>1</sub>	
18	ВХ	42	8 / x	66		90		114			R <sub>2</sub>	
19	D	43	<u>c</u> ‡	67		91		115			2	
20	c t	44	c/+	68		92		116				
21	8 / X	45	ВХ	69		93		117				
22	D +	46	C +	70		94		118				
23	c/\$	47	<b>D</b> :	71		95		119				
24	G +	48	/ 4	72		96	·	120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	•			COSTANTI SU S	CHE	DA			
					<b>↑</b>		1111 1111 VALUE - 1111					
					<b>†</b>				<u> </u>			
ļ . <u></u>	**************************************	210 MIN 1 W	- NA									
				<u> </u>	<u> </u>							
NO.	TE											
Ì												1


numero	numero	numero		
schede	Istruzioni	programma		
1	46	97		

Questo programma calcola le caratteristiche di un circuito capacitivo a corrente alternata contenente R.L. e C, come è rappresentato nel grafico.

Note:  $X_c > X_L$ 

Circuito





DATI:		U.M.
Xr	Reattanza induttiva	Ohm
Χc	Reattanza capacitiva	Ohm
R	Resistenza	Ohm
1	Corrente	Ampere

l Corrente		Ampere
DETERMINARE:		
V <sub>L</sub> = I X <sub>L</sub>	Caduta di tensione attraverso l'induttore	Volt
VR = IR	Caduta di tensione attraverso il resistore	Volt
Vc = I xe	Caduta di tensione attraverso il condensatore	Volt
V <sub>v</sub> = V <sub>c</sub> - V <sub>L</sub>	Caduta di tensione sulla reattanza totale	Volt
$V = \sqrt{V_R^2 + V_X^2}$	Tensione di alimentazione	Volt

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_X^2}$$
 Tensione di alimentazione Vol

$$t \phi \phi = -\frac{Vx}{VR}$$
 Tangente dell'angolo di fase

Fattore di potenza

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare X <sub>1</sub>	v
4	Premere tasto S	1.0 Ö S
5	Impostare X	250 S
6	Premere tasto S	60 \$
		5 S
7	Impostare R	500.0000 00
8	Premere tasto S	300.0000 00
9	Impostare I	1 2 5 0 • 0 0 0 0 A 4
10	Premere tasto S	750.0000 B¢
11	Stampa:	307·7747 B¢
	V (Volt) con b •	-2 · 5 0 0 0 A ¢
	V <sub>R</sub> (Volt) con c♦	0 • 3 7 1 3 A 0 4 0 3 8 • 8 7 3 5 A 0
		1500-0000 A
	V <sub>X</sub> (Volt) con B♦	
	V con Bø	
	tang $\phi$ con A $\phi$	
	cos φ con A •	
	S (Volt-Ampere) con A. P (Watt) con A.	
12		
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	
	Panto	

# SCHEDA N. 1


R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIST	RO <b>F</b> RI	EGISTRO <b>E</b>	REGISTRO <b>D</b>	Ī	CONTENUTO REG	ISTRI
1	ΑV	25	B / \$	49	73	97		м	Operandi	
2	S	26	c/1	50	74	98		A	Operandi	
3	в↑	27	A ×	51	75	99		R	Operandi	
4	<b>\</b>	28	B/+	52	76	100		ь	Servizio	
5	5	29	ΑV	53	77	101		В	Servizio	
6	c/t	30	в ‡	54	78	102		С	Servizio	
7	5	31	В ◊	55	79	103		С	Servizio	
8	B / T	32	A -	56	80	104		d		
9	5	33	-	57	81	105		D		
10	c t	34	c/:	58	82	106		6		
11	Х	35	A *	59	83	107		E		
12	B / \$	36	clt	60	84	108		f		
13	10	37	B :	61	85	109		F		
14	B / ♦	38	A >	62	86	110		D	ATI IN ENT.RATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	×	39	В↓	63	87	1111		x	' <b>1</b>	
16	c/\$	40	G. X	64	88	112			,	
17	e/ *	-41	A ◆	65	89	113		X R		
18	X	42	c1+	66	90	114		I		
19	A *	43	e. x	67	91	115				
20	в / -	44	A 4	68	92	116				
21	В	45	10	69	93	117				
22	Β ↓	46	٧	70	94	118				
23	В ф	47		71	95	119				
24	A ×	48		72	96	120				
<u>'</u>	cost	ANTI	SU SCHEDA			COSTANTI SU SCHE	DA			
						<del></del>				
ļ				<u>†</u>						
ļ				<u>†</u>			<u></u>			
				<u></u>						
NO.	TE .									
										<u> </u>

numero	numero istruzioni	numero programma
1	52	98
1 1	52	96


Questo programma calcola le caratteristiche di un circuito induttivo tipo RLC attraversato da corrente alternata.

Note:  $X_L > X_C$ 

# Circuito



# Diagramma vettoriale



DATI:		U.M.
×L	Reattanza induttiva	Ohm
X c	Reattanza capacitiva	Ohm
F	Frequenza di alimentazione	c/s
V	Tensione di alimentazione	Volt
R	Resistenza	Ohm

DETERMINARE:				
$L = \frac{x_L}{x_L}$	Induttanza	Henry		
$C = \frac{1}{2\pi f x_c}$	Capacità	Farad		
Z   =   (x - x c)2	Impedenza	Ohm		
x = (x x_c)	Reattanza totale	Ohm		
$ I  = \frac{V}{z}$	Corrente di linea	Ampere		
$t \neq \phi = \frac{X}{R}$	Tangente dell'angolo fase dell'im pedenza totale			
$\cos \phi = \frac{R}{Z}$	Fattore di potenza			
I	<b>.</b>	717 44		

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 . 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare X <sub>L</sub>	
4	Premere tasto S	
5	Impostare X	V 200 S
6	Premere tasto S	90 S 50 S
7	Impostare f	100 S 40 S
8	Premere tasto S	
9	Impostare V	0 · 6 3 6 6 1 9 7 7 A 0 0 · 0 0 0 0 3 5 3 6 A 0
10	Premere tasto S	117 • 04699910 bo
11	Impostare R	0 • 8 5 4 3 5 7 6 5 B 4 2 • 7 5 0 0 0 0 0 0 A 4
12	Premere tasto S	0 · 3 4 1 7 4 3 0 6 A 4 2 9 · 1 9 7 0 7 9 0 0 A 4
13	Stampa: L (Henry) con A C (Farad) con A Z (Ohm) con b X (Ohm) con A I (Ampere) con B Tang o con A Cos o con A P(Watt) con A S (Volt-Ampere) con A	85.43576500 40
14	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1 .....


REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1 A V	25 A X	49 C / X	73	97	M Operandi
2 5	26 B \$	50 A \$	74	98	A Operandi
3 B 1	27 C	51 / 🔷	75	99	R Operandi
4	28 A X	52	76	100	b Servizio
5 5	29 3 +	53	77	101	B Servizio
6 B / 1	30 A V	54	78	102	s Servizio
7 S	31 B/1	55	79	103	c Servizio
8 b/ t	32 B / ◊	56	80	104	d Servizio
9	33 A 🛇	57	81	105	D 0, 1591549430
10 5	34 D/\$	58	82	106	е
11 C/ 1	35 C / <b>↓</b>	59	83	107	E
12 5	36 B/:	60	84	108	f
13 C 1		61	85	109	F Istruzioni
14 D X	38 3	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15 / 💠	39 D / \$	63	87	111	X
16 A ♦	40 C:	64	88	112	x <sub>r</sub>
17 D 1	41 A 🛇	65	89	113	f
18 B / :	42	66	90	114	v
19 D / :	43 B/:	67	91	115	R
20 A \$	44 A Q	68	92	116	
21 B J	45 B X	69	93	117	
22 1 / -	46 C / X	70	94	118	
23 3 / 1	47 A Q	71	95	119	
24 B/	48 D J	72	96	120	
	STANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA I	
0,15915	49430 (½m)	D †		<u>†</u>	
		<b>↑</b>		<u>†</u>	
		<b>↑</b>		<u>†</u>	
NOTE					

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	74	99


Questo programma calcola le caratteristiche di un circuito AC in paralleló con R in entrambi i rami.

Come si osserva dalla figura, il ramo induttivo è costituito da un circuito in serie. E' indicato anche il grafico del vettore "corrente" per il ramo in parallelo ove IR ed IL sono sommati vettorialmente per ottenere la corrente di linea I <- 0 (si sono assunte forme d'onda sinusoidali)

## Circuito:



## Diagramma vettore:



DATI: U.M.

Voltaggio applicato Volt

Resistenza pura Ohm

Resistenza della bobina Ohm

X, Reattanza della bobina Ohm

**DETERMINARE:** 

 $|Z_L| = \sqrt{R_L^2 + X_L^2}$  Valore assoluto dell'impedenza della bobina (Ohm)

 $f_{\mathbf{g}} \phi_{\mathbf{L}} = \frac{\mathbf{X}_{\mathbf{L}}}{\mathbf{R}_{\mathbf{L}}}$ Tangente dell'angolo formato da I<sub>L</sub> con V

 $|I_L| = \frac{V}{Z_L}$  Valore assoluto della corrente attraverso la spira (Ampere)

 $|I_R| = \frac{V}{R}$  Valore assoluto della corrente attraverso il resistore (Ampere)

 $|I| = \sqrt{\left[I_R + I_L \cos(-\phi_L)\right]^2 + I_L \sin^2(-\phi_L)} =$ 

= Valore assoluto della corrente totale (Ampere)

 $\frac{I_L \operatorname{sen}(-\phi_L)}{I_D + I_L \cos(-\phi_L)} \quad \text{Tangente dell'angolo formato da I con V}$ 

 $|Z| = \frac{|V|}{|I|}$  Valore assoluto dell'impedenza totale (Ohm)

 $\cos \phi = \frac{I_R + I_L \cos \phi_L}{I}$  Fattore di potenza

 $P = VI \cos \phi$  Potenza attiva (Watt)

V
200 S 60 S
20 S
8 0 S,
462112 C0
000000 A Ø
425356 00
3 3 3 3 3 3
600000 A \$
732192 AO
857492 AQ
312800 A

# ISTRUZIONI

## SCHEDA N. ... 1


F	REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25 +	49 A V	73 / 🗘	97	M Operandi
2	S	26 A ;	50 D / \$	74 🗸	98	A Operandi
3	B11	27 :	51 C/X	75	99	R Operandi
4	ی	28 D / 🗘	52 B \$	76	100	b Servizio
5	B 1	29 B/ V	53 B ↓	77	101	в Servizio
6	ی	30 C:	54 A X	78	102	c Servizio
7	e11	31 C/ 🕏	·55 C / <b>\$</b>	79	103	c Servizio
8	1	32 (/ 1	56 D V	80	104	d Servizio
9	X	33 B/V	57 A X	81	105	D Servizio
10	C \$	34 B;	58 C/+	82	106	8
11	2	35 B 🗘	59 A √	83	107	E Istruzioni
12	D / 1	36 B ♦	60 B \$	84	108	f Istruzioni
13	4	37 D / V	61 B •	85	109	Istruzioni
14	X	38 A √	62 D :	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	e +	39 C/X	63 A •	87	111	V
16	AJ	40 13 +	64 B/V	88	112	R
17	C \$	41 D \$	65 B :	89	113	R <sub>L</sub>
18	/ 0	42 D / V	66 A •	90	114	X <sub>L</sub>
19	C 0	43 A :	67 D <b>V</b>	91	115	
20	0/4	44 -	68 B :	92	116	
21	c1:	45 A V	69 A Ø	93	117	
22	A •	46 A -	70 D ¥	94	118	
23	A ×	47 -	71 B/x	95	119	
24	A :	48 D/ <b>1</b>	72 A •	96	120	
	COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
-			<u> </u>			
			<del></del>			
	and the company of the transfer of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac		<u>†</u>			
			<u> </u>			
NO	TE					
L			-			

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	7.7	100


Questo programma calcola le caratteristiche di un circuito parallelo a corrente alternata con R ed L in ciascun ramo. Ogni ramo è un circuito separato di tipo serie.

1 e I saranno determinati e sommati, come è illustrato nel diagramma vettore.

## Circuito



# Diagramma vettore



DATI:		U.M.
R,	Resistenza del Ramo 1	Ohm
XLI	Reattanza induttiva del Ramo 1	Ohm
Rz	Resistenza del Ramo 2	Ohm
X L 2	Reattanza induttiva del Ramo 2	Ohm
V	Tensione di alimentazione	Volt

V Tensione di alimenta	azione	Volt
DETERMINARE:		
$ Z_1  = \sqrt{R_1^2 + X_{L_1}^2}$	Impedenza del Ramo 1	Ohm
$t g \phi_1 = \frac{\chi_{L_1}}{R_1}$	Tangente all'angolo di fase della impedenza del Ramo 1	
$ I_i  = \frac{V}{Z_i}$	Intensità di corrente nel Ramo 1	Ampere
$ Z_2  = \sqrt{R_2^2 + X_{L2}^2}$	Impedenza del Ramo 2	Ohm
$t \varphi \phi_2 = \frac{x_{L2}}{R_2}$	Tangente dell'angolo di fase della impedenza del Ramo 2	
$ I_2  = \frac{V}{Z_2}$	Intensità di corrente nel Ramo 2	Ampere
$ I  = \overline{I}_1 + \overline{I}_2 = \sqrt{[I, \cos(-1)]}$	$\phi_1$ ) + $I_2$ cos $(-\phi_2)$ ] + $[I_1$ sen $(-\phi_1)$ + $I_2$ sen $(-\phi_2)$ ] = Intensità corrente di linea	Ampere Ampere
$t \Rightarrow \phi = \frac{I_1 \operatorname{sen}(-\phi_1) + I_2 \operatorname{sen}(-\phi_2)}{I_1 \operatorname{cos}(\phi_1) + I_2 \operatorname{cos}(-\phi_2)}$	Tangente dell'angolo di fase com- preso fra la corrente totale e la tensione di alimentazione	impere

$$|I| = I_1 + I_2 = \sqrt{|I| \cos(-\phi_1) + I_2 \cos(-\phi_2)|^2 + |I| \sin(-\phi_1) + I_2 \sin(-\phi_2)|^2} = \text{Ampere}$$

$$= \text{Intensità corrente di linea} \qquad \text{Ampere}$$

$$= I_1 \sin(-\phi_1) + I_2 \sin(-\phi_2) \text{ Tangente dell'angolo di fase com-}$$

$$= I_1 \cos(-\phi_1) + I_2 \cos(-\phi_2) \text{ preso fra la corrente totale e la tensione di alimentazione}$$

$$|Z| = \frac{V}{I}$$
 Impedenza totale Ohm

	OPERAZIONE	ESEMPIO	•
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6		
1	Introdurre scheda		
2	Premere tasto V		
3	Impostare V		
4	Premere tasto S		٧
5	Impostare R <sub>1</sub>	250	
6	Premere tasto S	5	S
7	Impostare X <sub>L1</sub>	2 0	S
8	Premere tasto S	20 • 615528	A O
9	Stampa:	4 • 0 0 0 0 0 0	
•	Z <sub>1</sub> (Ohm) con A •	12 • 12 6 7 8 1	A O
	tang <b>\$\phi_1</b> con A\$	10	S
	I (Ampere) con A •	15	S.
0	Impostare R <sub>2</sub>	18.027756	Δδ
1	Premere tasto S	1.500000	
12	Impostare X <sub>L2</sub>	13.867505	A O
13	Premere tasto S	25 • 614615	ьø
4	Stampa:	-2 • 191489	
	Z <sub>2</sub> (Ohm) con A�	9 • 7 6 0 0 5 3	A O
	tang $\phi_2$ con A $\diamond$	0 • 4 1 5 1 3 3	
	I <sub>2</sub> (Ampere) con A <b>\$</b>	6403 • 653750 2658 • 370750	
	I (Ampere) con b�		
	tang <b>ф</b> con A <b>◊</b>		
	Z (Ohm) con A •		
	Fattore di potenza:		
	cos φ con A φ.		
	S (Volt-Ampere) con A •		
	P (Watt) con A \( \begin{array}{c}  \cdot  \text{V} \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     \qq      \qu		
	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3.		

SCHEDA N. 1


F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	C/+	49	/ V	73	B +	97		М	Operandi	
2	<	26	ΑV	50	D/1	74	D/X	98		A	Operandi	
3	<b>B</b> 1	27	ţ	51	ΑX	75	ΑΦ	99		R	Operandi	
4	D *	28	B ↓	52	B/\$	76	/ •	100		Ь	Servizio	
5	D/*	29		53	D 1	77	<b>V</b>	101		В	Servizio	
6	A/V	30	A 1	54	ΑX	78		102		c	Servizio	
7	5	31	A ♦	55	B/+	79		103		С	Servizio	
8	Cf	32	14	56	AV	80	•	104		d	Servizio	
9	l l	33	B	57	B/1	81		105		D	Servizio	
10	X	34	A \$	58	B/0	82		106		·		
11	C/\$	35	СХ	59	D +	83		107		E	Istruzioni	
12	5	36	C/:	60	A -	84		108		f	Istruzioni	
13	B/1	37	D/+	61	-	85		109	<u>:</u>	F	Istruzioni	<del>,</del>
14	1	38	DI	62	D/:	86		110	<u>.</u>	D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	X	39	BV	63	Α¢	87		111				
16	C/+	40	A \$	64	B	88	·	112			V	
17	c/\$	41	B/X	65	B/:	89		113			R <sub>1</sub>	
18	C/ \	42	C/:	66	A♦	90		114			X <sub>L1</sub>	
19	VA	43	D +	67	D/ \	91		115			R L x	
20	10	44	D \$	68	B/:	92		116			X <sub>L2</sub>	
21	Α¢	45	BI	69	A ◊	93		117				
22	B/#	46	A -	70	B	94		118				
23	<b>C</b> :	47	-	71	B/X	95		119				
24	AO	48	B. 1	72	ΑΦ	96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	•	Ī	•	COSTANTI SU S	CHEDA				
-					<b>†</b>							
			<del></del>		<u> </u>			<del></del>	<b>├</b>			
									<u> </u>			
	<del></del>				<u> </u>		<del></del>					
NO	TE											
<u></u>									<u> </u>			<u> </u>

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	69	101


Questo programma calcola le caratteristiche di un circuito parallelo a corrente alternata con un condensatore in un ramo ed un resistore nell'altro.

Le due intensità di corrente I e I sono determinate e sommate vettorialmente come mostra il diagramma vettore.

## Circuito:



# Diagramma vettore:



DATI:	U.M.

# DETERMINARE:

$$|I_{\downarrow}| = \frac{V}{\chi_e}$$
 Intensità di corrente attraverso il condensatore Ampere

$$|Z_2| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$
 Impedenza della bobina Ohm

$$\left|I_{2}\right| = \frac{V}{Z_{2}}$$
 Intensità di corrente attraverso la Ampere bobina

tam. 
$$\phi_2 = \frac{X_L}{R}$$
 Tangente dell'angolo di fase della bobina

$$|1| = \sqrt{(1_2 \cos \phi_2)^2 + (I_1 + I_2 \cos \phi_2)^2}$$
 Corrente totale Ampere

Cos 
$$\phi = \frac{P}{5}$$
 Fattore di potenza globale

	OPERA	ZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE	decimali 6	
1	Introdurre scheda		
2	Premere tasto V		
3	Impostare X		100 S.
			30 S
4	Premere tasto S		40 S
5	Impostare R		200 S
6	Premere tasto S		2.000000 60
			50.000000 40
7	Impostare X		4 • 0 0 0 0 0 0 A Q
	_ L		1 • 3 3 3 3 3 3 A Q
8	Premere tasto S		2 • 6 8 3 2 8 1 • 0
			-0.500000 AQ
9	Impostare V		74.535615 AO
			480.000000 B
10	Premere tasto S		536 • 656200 A
			0 · 8 9 4 4 2 7 A 0
11	Stampa:	1 .	
	I <sub>4</sub> (Ampere)	con b♦	
	Z <sub>2</sub> (Ohm)	con d◊	
	I <sub>2</sub> (Ampere)	con A�	
	tang $\phi_2$	con A <b>◊</b>	
	I (Ampere)	con c 💠	
	tang $\phi$	con A�	
	Z (Ohm)	con A •	
	P (Watt)	con B♦	
	S (Volt-Ampere)	con A 🛇	
	Fattore di potenza	con AA	
	cos $\phi$	con A♦	
12	Per ripetere il cal	colo ripartire dal	
	punto 3	p	
	Faire 5		


SCHEDA N. 1

/ : 49	D :	73 74 75 76 77 78	97 98 99 100 101	M A R b	Operandi Operandi Operandi Servizio Servizio	
X 51 / : 52	A	75 76 77	99 100 101	R b	Operandi Servizio	
/ : 52	e ↓ e/:	76	100	b	Servizio	
53 / \ 54 : 55	e / :	77	101			
∫ ↓     54       :     55	e / :			В	Servizio	
; 55	<del> </del>	78		$\Gamma$		
55	c +		102	c	Servizio	
♦ 56		79	103	С	Servizio	
	ДХ	80	104	d	Servizio	
<b>↓</b> 57	Вх	81	105	D	Servizio	
/ X 58	D /:	82	106			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
; 59	;	83	107	Е		MT
- 60	В ↓	84	108	-		
- 61	В 👂	85	109	F	Istruzioni	
/ + 62	c b	86	110	DA	TI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
/ \$ 63	e/x	87	111		X	
/ 1 64	A 🍫	88	112		R	
χ 65	B \$	89	113			
66	B :	90	114		V	
67	A 💠	91	115			
X 68	10	92	116			
+ 69	٧	93	117			
70		94	118			
71		95	119			
72		96	120	İ		
HEDA		COSTANTI SU S	CHEDA			
	_					
		<del> </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	'1		1			
	→ 57 / X 58 : 59 - 60 - 61 / + 62 / → 63 / → 64  X 65 / → 66 → 67 X 68 / + 69 √ 70 / ↑ 71	↓       57       B       X         / X       58       D / :         :       59       :         -       60       B       ↓         -       61       B       ◊         / ↓       63       c / X         / ↓       64       A       ⋄         X       65       B       :         ↓       66       B       :         ↓       67       A       ⋄         X       68       / ⋄         / +       69       V         √       70         / ↓       71         / ⋄       72	↓       57       B       X       81         / X       58       D / :       82         :       59       :       83         -       60       B       ↓       84         -       61       B       ♥       85         / ↓       63       C / X       87         / ↓       64       A       ♦       88         X       65       B       ↓       89         / ↓       66       B       :       90         ↓       67       A       ♦       91         X       68       / ♦       92         / +       69       V       93         √       70       94         / ↓       71       95         / ♦       96     COSTANTI SU S	↓       57       B       X       81       105         / X       58       D       /:       82       106         :       59       :       83       107         -       60       B       ↓       84       108         -       61       B       ♥       85       109         / ↓       63       C       /×       87       111         / ↓       64       A       ♦       88       112         X       65       B       ↓       89       113         / ↓       66       B       :       90       114         ↓       67       A       91       115         X       68       / ◆       92       116         / +       69       V       93       117         √       70       94       118         / ↓       72       96       120         COSTANTI SU SCHEDA	↓       57       B       X       81       105         / X       58       D / :       82       106         :       59       :       83       107         -       60       B ↓       84       108         -       61       B ◇       85       109         / ↓       63       C / X       87       111         / ↓       64       A ◇       88       112         X       65       B ↓       89       113         / ↓       66       B :       90       114         ↓       67       A ◇       91       115         X       68       / ◇       92       116         / +       69       V       93       117         √       70       94       118         / ↓       72       96       120         CHEDA       COSTANTI SU SCHEDA	


numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	55	102

Questo programma calcola le caratteristiche di un circuito risonante in parallelo, con corrente alternata sinusoidale. I due rami contengono rispettivamente un condensatore ed un resistore induttivo.

# Circuito



# Diagramma vettore



DATI:

U.M.

L Autoinduttanza della bobina

Henry

Resistenza della bobina

Ohm

c Capacità

Farad

Y Tensione di alimentazione

Volt

**18**: 
$$1pF = Farad \cdot 10^{-12}$$

# **DETERMINARE:**

$$f_r = \frac{4}{2\pi} \sqrt{\frac{4}{Lc} - \frac{R^2}{L^2}}$$

Frequenza risonante

c/s

$$|Z_4| = \sqrt{R^2 + (2\pi \int_{\Gamma} L)^2}$$

Impedenza della bobina

Ohm

$$\left| I_{4} \right| = \frac{\left| V \right|}{\left| Z_{1} \right|}$$

Intensità di corrente della bobina

Ampere

tang. 
$$\phi_4 = \frac{2\pi fr L}{R}$$

Tangente dell'angolo di fase della impedenza della bobina

|I2 | = V.2 mfr C

Intensità di corrente del condensa-

tore

Ampere

$$Z_{din} = \frac{L}{CR}$$

Impedenza dinamica

Ohm

Corrente totale in fase con la tensione di alimentazione

Ampere

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 7	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare L	
4	Premere tasto S	
5	Impostare R	
6	Premere tasto S	V
7	Impostare C	0 • 0 7
8	Premere tasto S	0 • 0 0 0 0 2 S. 1 0 0 S.
9	Impostare V	134.0292217 A0
10	Premere tasto S	59.1607978 ◊
12	Stampa:  fr (c/s) con A*  Z1 (ohm) con *  I1 (Amp.) con A*  tang \$\phi_1\$ con A*  I2 (Amp.) con A*  Z (ohm) con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*  The con A*	1 • 6 9 0 3 0 8 5 A 0 1 1 • 7 3 9 8 2 6 1 A 0 1 • 6 8 4 2 6 0 8 A 0 7 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 • 1 4 2 8 5 0 0 A 0


SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REG	ISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGIS	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	B / \	49	A •	73	97		М	Operandi	
2	S	26	<b>b</b> :	50	<b>A</b> :	74	98		A	Operandi	
`,3	B / T	27	AT	51	•	76	99		Ř	Operandi	<u></u>
4	5	28	<b>‡</b>	52	D / x	76	100		b	Servizio	
5	1	29	<b>♦</b>	53	A •	77	101		В	Servizio	
6	B †	30	D/+	54	/•	78	102		c		
7	в / :	31	:	55	٧	79	103		С	Servizio	
8	A X	32	A +	56		80	104		d	Servizio	
9	c ‡	33	в / ↓	57		81	105		D	Servizio	
10	5	34	D :	58		82	106		•	$^{1/}_{2}\pi$	
11	D 1	35	B :	59		83	107		E		
12	+	36	:	60		84	108		f		
13	<b>A</b> :	37	A :	61		85	109		F	Istruzioni	
14	•	38	<b>‡</b>	62		86	110			ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B / :	39		63		87	111			L	
16	e -	40	ΑV	64		88	112			Ŕ	
17	5	41	A &	65		89	113			C V	
18	D / t	42	e t	66		90	1,14		ļ		
19	AT	43	D/X	67		91	115				
20	c ‡	44	D X	68		92	116				
21	e t	45	A	69		93	117				
22	E/X	46	B / \	70		94	118				
23	/ *	47	D :	71		95	119				
24	A +	48	<b>B</b> :	72		96	120				
<u>'</u>	cost	ANTI	SU SCHEDA	1		COSTANTI SU	SCHEDA				
ļ				l				<del>                                     </del>			
	0,159154	943		E/				<u>†</u>			
					<u> </u>		-	<u> </u>			
					<u> </u>			<u> </u>			
NO.	TE										
										/	


numero	numero	numero
sohede	Istruzioni	programma
1	44	

Questo programma determina la posizione dell'interruttore e il valore della resistenza variabile nel circuito rappresentato in figura, quando il fattore di potenza del circuito completo è eguale all'unità.





Vi sono due posizioni possibili dell'interruttore A o B



#### numero programma 103

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

L'ipotesi fondamentale per questo particolare problema è che le suscettanze dei due rami devono esser eguali in valore assoluto e di segno opposto, cioè  $\Sigma B = O$ 

Considerando il solenoide, la sua suscettanza è:

$$B_1 = -\frac{\chi_L}{Q_1^2 + \chi_1^2}$$
 ohms

Considerando il condensatore, la sua suscettanza è:

$$B_2 = + \frac{A}{X_c}$$
 ohms

La resistenza variabile deve essere connessa in serie con l'impedenza avente maggior suscettanza, dal momento che la suscettanza si riduce all'aumentare di R.

Inoltre se la bobina ha il valore di B maggiore, il resistore deve essere collegato in serie ad essa. Ne segue che l'interruttore è in posizione "b".

Se B<sub>1</sub> =B<sub>2</sub>, allora R<sub>1</sub> è zero. La posizione dell'interruttore non ha importanza.

$$\frac{X_L}{(\ell_1 + \ell_1)^2 + X_L^2} = \frac{1}{X_C} \qquad \left( B_1 + B_2 = 0 \right)$$

Ponendo R+R4= RT; si ha:

$$\sqrt{X_L X_C - X_L^2} = R_T$$

Soltanto il valore positivo della radice è accettabile. Quindi si può determinare

Se il condensatore ha un valore di B maggiore di quello della bobina, allora il resistore deve essere collegato in serie con esso. Ne segue che l'interruttore è in posizione "a".

Allora

$$\frac{\chi_L}{\mathcal{R}^2 + \chi_L^2} = \frac{\chi_C}{\mathcal{R}_1^2 + \chi_C^2} \qquad \left(\beta_4 + \beta_2 = 0\right)$$

$$\mathcal{R}_4^2 + \chi_C^2 = \frac{\chi_C}{\chi_L} \cdot \left(\mathcal{R}^2 + \chi_L^2\right)$$

$$R_{4} = \sqrt{\frac{x_{c}}{x_{L}} \left( R^{2} + X_{L}^{2} \right) - X_{c}^{2}}$$

Soltanto il valore positivo della radice è accettabile.

DATI		U.M.
R	Resistenza della bobina	Chm
XL	Reattanza induttiva della bobina	Ohm
Xe.	Reattanza capacitiva del condensatore	Ohm

	OPERÀZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	7 V 3 O S
3	Impostare R	40 5
4	Premere tasto S	10 \$
5	Impostare X	22 · 9128 A O
6	Premere tasto S	3 0 S 4 0 S
7	Impostare X	100 S
8	Premere tasto S	18•9897 в о
10	Stampa:  R con A per l'interruttore in posizione "a" o  R con B per l'interruttore in posizione "b"  0 con B se in risonanza  Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	30 S 40 S 62.5 S 0.0000 B &

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

F	REGISTR	o <b>1</b>	R	EGIST	RO <b>2</b>	RE	GISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO D			CONTENUTO REG	ISTRI
1	A	٧	25		/ V	49		73		97		М	1	Operandi	
2		5	26	C	V	50		74		98		A		Operandi	
3		$\downarrow$	27	0	-	51		75		99		R	,	Operandi	
4		X	28		X	52		76		100		Ь	,		
5	В	1	29	Α	$\sqrt{}$	53		77		101		В	3	Servizio	
6	C	<b>\$</b>	30	B		54		78		102		c	:		
7		5	31	В	<b>\$</b>	55		79		103		C	:	Servizio	
8	D	1	32	В	<b>◊</b>	56		80		104		] d			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9		_ ↓	33		1 0	57	··	81		105			,	Servizio	
10		χ	34			58		82		106		e			
11	C	+	35	A	<u>/ \/                                  </u>	59		83		107		E			
12		<b>\$</b>	36	C	_ ↓	60		84		108		'	$\downarrow$		
13	D	<b>↓</b>	37		:	61		85		109		F			I
14		:	38	C	\$	62		86		110		<u> </u>	DA	TI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15		S	39	Α	Х	63		87		111				R	
16	C	\$	40	C	<b>-</b>	64		88		112				$\mathbf{x}^{\mathbf{r}}$	
17		<b>↓</b>	41	Α	7	65		89		113				$X_{C}$	
18		:	42	Α	<b>♦</b>	66		90		114					
19		:	   43 		/ ◊	67		91		115					
20		<b>‡</b>	44		ν_	68		92		116					
21	C	<b>\$</b>	45			69		93		117					
22		\$	46			70	,	94		118					
23		-	47			71		95		119					
24	/	<b>♦</b>	48			72		96		120					
		COST	ANTI	su sc	HEDA	•		•	COSTANTI SU S	CHED	Α				
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						<u> </u>				<u> </u>	$\left\{ \ \right\}$			
ļ	<del></del>											1			
<u> </u>			÷				<u>†</u>			<del></del> -	<u>†</u>				
	<del></del>	<del></del>					<u> </u>		<del></del>		<u>†</u>	-			
NO	TE														
L									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>			1

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	96	104

Questo programma calcola le caratteristiche di uncircuito serie - parallelo contenente un condensatore puro ed un resistore puro in parallelo, collegati in serie ad un resistore induttivo.

# Circuito





Diagramma - vettore



DATI: U.M.

R Resistenza della bobina Ohm

X Reattanza induttiva della bobina Ohm-

PJ. Resistenza pura Ohm

X2 Reattanza capacitiva Ohm

٧ Tensione di alimentazione Volt

**DETERMINARE:** 

Ohm<sup>-1</sup> Conduttanza del resistore puro  $=\frac{1}{\rho}$ . Gı

Conduttanza del condensatore puro =  $\frac{4}{x_2}$ 

Ammittanza del circuito parallelo BC =  $\sqrt{G_1^2 + B_2^2} = \frac{\sqrt{R_1^2 + X_2^2}}{R_1 X_2}$ 

Tang $\phi_{\mathbf{sc}}$ Tangente dell'angolo di fase dell'ammittanza del circui

 $= \frac{-B_1}{G_1} = \frac{-R_1}{X_2}$ 

 $|Z_{BC}| = Valore dell'impendenza del ramo BC = <math>\frac{1}{y_{BC}}$ Ohm

Il circuito parallelo BC può essere ridisegnato in forma di circuito serie equivalente:



Ohm

Ohm

 Resistore in serie equivalente al circuito parallelo
 Z<sub>Bc</sub> cos φ<sub>Bc</sub> = G<sub>1</sub>/γ<sup>2</sup><sub>Bc</sub>
 Reattanza capacitiva in serie equivalente al circuito  $= Z_{BC} sen \phi_{BC} = B_{2}/y_{BC}^{2}$ parallelo Ohm

 $R_{\tau}$  = Resistenza totale equivalente = R + rOhm

Ohm

 $X_T$ =Reattanza totale equivalente = X - x  $|Z_T|$ =Valore dell'impendenza totale =  $\sqrt{(R+r)^2 + (X-x)^2}$ 

(se -, in anticipo sul voltaggio)

 $|I_T|$ =Valore della corrente totale =  $\frac{V}{|Z_T|}$ Ampere

Tဇ္ဝာ Angolo di fase tra la corrente totale ed il voltaggio = (se +, in ritardo sul voltaggio)

# DESCRIZIONE PROGRAMMA

$ V_{BC}  =  I_{\uparrow}  \cdot  Z_{BC} $	Valore della caduta di voltaggio attraverso il ramo parallelo	Volt
$ Z_{AB}  = \sqrt{R^2 + \chi^2} =$	Valore dell'impendenza del ramo AB	Ohm
$fg \phi_{AB} = \frac{X}{R} =$	Tangente dell'angolo di fase dell'impendenza del r $\underline{a}$ mo AB	
VAB = IT - ZAB	«Valore della caduta di voltaggio attraverso il ramo AB	Volt
$ I_1  = \frac{ V_{RC} }{R_1}$	Valore della corrente attraverso il resistore ${\rm R}_1$ (in fase con V $_{\rm BC}$ )	Ampere
$ I_2  = \frac{ V_{BC} }{X_2}$	Valore della corrente attraverso il condensatore X $_2$ (in anticipo su $_{\rm BC}$ di 90°)	Ampere

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare R	
4	Premere tasto S	
5	Impostare X	
6	Premere tasto S	V
7	Impostare R	20 \$
8	Premere tasto S	60 S
9	Impostare X <sub>2</sub>	80 \$
10	Premere tasto S	100. S
11	Impostare V	250 S
12	Premere tasto S	
13	Stampa:	0.01250000 00
	$G_1(\Omega^{-1})$ con c •	0 • 0 1 0 0 0 0 0 0 C \$
		0 • 0 1 6 0 0 7 3 1 A 0
	$B_2 (\Omega^{-1}) con C \diamond$	-0.3000000 AQ
	YBC ( \On A )	62 • 46950707 00
	tg. φ <sub>βc</sub> con Λ ο	48 • 78049141 A O
	Z (ohm.) con D o	39.02439309 AQ
	BC (omin' / con as	68 • 7 9 0 4 9 1 4 1 0 0
	r (ohm ) con A •	20 • 9 7 5 6 0 6 9 1 ° A 0
	x (ohm ) con A o	0 - 30496448 AO
	R <sub>T</sub> (ohm ) con co	71.90780262 00
	X <sub>T</sub> (ohm ) con A •	3 · 47667417 DO
	$tg.\phi$ con A •	217 · 18612164 AQ
	Z <sub>T</sub> (ohm ) con c •	63 · 24 5 5 5 3 2 0 A 0
	<del>-</del>	3 · 0 0 0 0 0 0 0 B ¢
	I <sub>T</sub> (amp.) con D *	219.88418117 A0
	V <sub>BC</sub> (volt ) con A •	2 • 7 1 4 8 2 6 4 3 A 4
	Z <sub>AB</sub> (ohm ) con A •	2 • 17186114 AQ
	tg. $\phi_{AB}$ con B $\delta$	
	V (volt ) con A •	
	I <sub>1</sub> (amp) con A ?	
	I <sub>2</sub> (amp ) con A •	
	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	


SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO E	REGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	A ×	49	В -	73	В ↓	97	М		
2	5	26	D +	50	A -	74	:	98	A	Operandi	
3	B / †	27	A T	51	-	75	В ‡	99	R	Operandi	
4	5	28	A >	52	c/•	76	A ×	100	Ь	Servizio	j
5	Вф	29	A :	53	A *	77	B/+	101	В	Servizio	
6	5	30	;	54	c/:	78	AV	102	С	Servizio	
7	<b>†</b>	31	D \$	55	A •	79	A &	103	C	Servizio	
8	•	32	c t	56	X	80	рχ	104	d	Servizio	
9	•	33	e/:	57	A ×	81	В ♦	105	D	Servizio	
10	c/ \$	34	A -	58	c/\$	82	A *	106	•	Istruzioni	
11	5	<b>3</b> 5	-	59	A X	83	c t	107	E		
12	J	36	A O	60	c/+	84	A ×	108	] [	Istruzioni	
13	•	37	D �	61	AL	85	<b>A</b> :	109	F	Istruzioni	
14	•	38	D 1	62	c1‡	86	+	110		DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c \$	39	A ×	63	011	87	AF	111		R	
16	5	40	e/×	64	c/8	88	B/ \$	112		X	
17	D/ †	41	A &	65	e/:	89	011	113		D	
18	1 0	42	8/+	66	D \$	90	e x	114		R 1 x	
19	c/ >	43	c/\$	67	D •	91	c/:	115		x <sub>2</sub>	
20	c •	44	<b>e</b> :	68	D ×	92	B/:	116		V	
21	c +	45	c \$	69	A &	93	A •	117			
22	A ×	46	D X	70	8/↓	94	<b>C</b> :	118			
23	D 🕻	47	X	71	A×	95	A •	119			
24	c/ \	48	A •	72	B/\$	96	V	120			
	COST	ANTI	SU SCHEDA	<u>•                                    </u>		·	COSTANTI SU S	SCHEDA			
ļ			e alian managan di kang menerakan di kama								
					<b>↑</b>			<u>†</u>	11		
				18 1 818 1 17	<u> </u>			1			
					<u> </u>			<u></u>	_		
NO.	TE										
L											1


numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	83	105

Questo programma calcola le caratteristiche di un circuito AC comprendente 6 circuiti in parallelo, come indicato dalla figura.

## Circuito:



# Diagramma vettore:



DATI	:	U.M.
P.	Resistenza del ramo l	Ohm
+ X 1	Reattanza induttiva del ramo 1	Ohm
- X <sup>4</sup> "	Reattanza capacitiva del ramo 1	Ohm
$\varrho_2$	Resistenza del ramo 2	Ohm
+ X2	Reattanza induttiva del ramo 2	Ohm
- X2"	Reattanza capacitiva del ramo 2	Ohm
e3	Resistenza del ramo 3	Ohm
+X3	Reattanza induttiva del ramo 3	Ohm
- X3"	Reattanza capacitiva del ramo 3	Ohmi
r <sub>4</sub>	Resistenza del ramo 4	Ohm
+×4'	Reattanza induttiva del ramo 4	Ohm
-×4"	Reattanza capacitiva del ramo 4	Ohm
L5	Resistenza del ramo 5	Ohm
+15	Reattanza induttiva del ramo 5	Ohm
-X5"	Reattanza capacitiva del ramo 5	Ohm
R <sub>6</sub>	Resistenza del ramo 6	Ohm
+X6'	Reattanza induttiva del ramo 6	Ohm
- × 6 a	Reattanza capacitiva del ramo 6	Ohm
٧	Voltaggio applicato	Volt

# DETERMINARE:

$$|Z_1| = \sqrt{R_1^2 + (X_1' - X_1')^2}$$

Valore assoluto dell'impedenza del ramo 1 (Ohm)

$$\left|I_{4}\right| = \frac{V}{\left|Z_{1}\right|}$$

Valore assoluto della corrente nel ramo 1 (Ampere)

$$|I_4| = \frac{V}{|Z_1|}$$
 $|Z_2| = \frac{V}{|Z_2|}$ 
 $|Z_3| = \frac{|X_1| - |X_2|}{|Q_2|}$ 

Tangente dell'angolo di fase dell'impedenza del ramo 1

$$I_{4p} = |I_4| \cos \phi_4$$

Componente di potenza della corrente nel ramo 1 (Ampere)

Componente di quadratura della corrente nel ramo 1 (Ampere)

Questi valori devono essere determinati anche per i rami 2, 3, 4, 5, 6, insieme alla totalizzazione degli  $I_{D}I_{G}$ 

$$\sum I_{p} = I_{1p} + I_{2p} + \cdots + I_{6p}$$
 (Ampere)

$$\sum I_q = I_{1q} + I_{2q} + \cdots + I_{6q}$$
 (Ampere)

Ciò permette di calcolare:

$$I_{\tau} = \sum I_{p} \pm j \sum I_{q}$$

$$|I_{\tau}| = \sqrt{(E I p)^2 + (E I q)^2}$$

Corrente totale (Ampere)

$$|2_{\tau}| = \frac{V}{|I_{\tau}|}$$

Impedenza totale del circuito completo (Ohm)

$$\mathcal{R}_{T} = \frac{V \mathbf{E} \mathbf{I}_{P}}{(\mathbf{E} \mathbf{I}_{P})^{2} (\mathbf{E} \mathbf{I}_{q})^{2}}$$

Resistenza effettiva totale (Ohm)

$$X_{T} = \frac{-\gamma \mathcal{E} I_{q}}{(\mathcal{E} I_{q})^{2} \mathcal{E} I_{q})^{2}}$$

Reattanza effettiva totale (Ohm)

Potenza attiva totale (Watt)

Potenza apparente totale (Volt-Ampere)

$$\cos \phi = \frac{p}{5} = \frac{\Sigma I_P}{I_T}$$

Fattore di potenza globale

OPERAZIONE	ESEMPIO
POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 8	
Introdurre scheda	
Premere tasto V	
Impostare V	
Premere tasto S	W.
Impostare R	V
Premere tasto S	250 S
Impostare X,'	30 S
•	70. S
Premere tasto S	3 0 S
Impostare X,''	
Premere tasto S	50.0000000 A
Stampa:	5 • 0 0 0 0 0 0 0 0 A ¢
Z <sub>1</sub>   con A •	1 • 3 3 3 3 3 3 3 3 A Q
I <sub>1</sub> con A ?	3 · 0 0 0 0 0 0 0 0 A ◊
tg. o con A o	4 • 0 0 0 0 0 0 0 A •
I, con A •	
1 p	25 \$
I con A <b>¢</b>	30 S
Ripetere le operazioni 5 +	11 per 58 \$
ciascun ramo	
Premere tasto Z	37 • 5 3 6 6 4 8 7 5 A Q
Stampa:	6 • 6 6 0 1 5 7 6 9 A 0
EI condo	-1 • 1 2 0 0 0 0 0 0 A \$
P <b>≤</b> I con D�	4 • 4 3 5 7 7 0 0 4 A Q
q	-4 • 9 6 3 0 6 2 4 5 A Q
I <sub>T</sub> con B •	4-70300243 AV
Z <sub>T</sub>   con A ♦	95 S
R <sub>T</sub> con A •	6.2 \$
l ,	3.5 S.
X <sub>T</sub> con A •	
P con A 🕈	98 • 76234100 AO
S con A 🍑	2 · 5 3 1 3 2 9 2 2 A ◊
cos con A •	0 · 2 3 4 2 1 0 5 2 A 0
Per ripetere il calcolo ripa	
punto 2	0 • 6 9 2 0 2 3 7 8 A 0
•	0 0 7 2 0 2 3 1 0 M
	Segue esempio

OPERAZIONE	ESEMPIO
POSIZIONE INDICATORE DECIMALI	Proseguimento esempio
	2 0 S
	15 S
	68 \$
	56 · 64 8 0 3 6 1 5 A 0
	4 • 4 1 3 2 1 5 6 5 A ◊
	-2 • 6 5 0 0 0 0 0 0 A \$
	1.55311775 A0
	-4 · 12901215 A Ø
	10 S
	6 · 5 S
	33·3 S
	28.60489468 AO
	8 · 7 3 9 7 6 2 9 9 A 0
	-2.68000000 A
	3 • 0 5 5 3 3 8 2 8 A \$
	-8 · 18930660 A Q
	2 5 S.
	4 0 S
	3 0 S.
	26 · 92582403 A Q
	9 · 2 8 4 7 6 6 9 1 A Q
	0 • 4 0 0 0 0 0 0 A 4
	8 • 6 2 0 6 8 9 6 5 A 0
	3 · 4 4 3 2 7 5 3 6 A 4
	Z
	23.10481426 00
	-9 · 1 4 5 0 8 1 5 6 D 0
	24 • 34 38 4 2 2 0 B 0
	10.06083072 A
	9 • 3 5 4 7 0 6 6 6 A \$
	3 · 7 0 2 6 7 2 2 8 A \$
	5776 · 20356500 A >
	6212 · 21055000 A \$
	0 · 9 2 7 8 1 4 5 1 A 0

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO	F	R	EGISTRO <b>E</b>	REC	BISTRO D		CONTENUTO REGISTRI	٦
1	A V	25	<b>\$</b>	49	0 /	+	73	c +	97		м	Operandi	
2	.D *	26	c t	50	A	X	74	D/x	98		^	Operandi	
3	D / *	27	:	51	C	/ \$	75	A	99		R	Operandi	1
4	5	28	A •	52	D	<b>\</b>	76	c +	100		ь	Servizio	1
5	e †	29	в↓	53	A	×	77	ВХ	101		В	Servizio	
6	A W	30	B / :	54	C.	/+	78	A &	102		G	Servizio	
7	5	31	A •	55 -	e /	1	79	D / \	103		С	Servizio	1
8	8/1	32	c t	56	c1	<b>↓</b>	80	в:	104		d	Servizio	
9	5	33	X	57	A	7	81	A *	105		D	Servizio	
10	+	34	<b>e</b> / :	58	В	<b>‡</b>	82	10	106		•		
11	5	35	A &	59	В	<b>♦</b>	83	٧	107		Ε	Istruzioni	
12	-	36	D / +	60	C	+	84		108		- [	Istruzioni	
13	В ‡	37	D/\$	61	В	:	85		109		F	Istruzioni	
14	в↓	38	в↓	62	Α	<b>•</b>	86		110			DATI IN ENTRATA MASSIM	io E
15	A ×	39	<b>@</b> X	63	Q	1	87		111			v	
16	c/\$	40	c / :	64	0/	X	88		112		.	R <sub>1</sub>	
17	B / +	41	A •	65	e/	:	89		113		·	x <sub>1</sub> '	
18	A ×	42	/ •	66	A	<b>4</b>	90		114			x <sub>2</sub> ''	
19	e / +	43	D +	67	O	+	91		115				١
20	c/ \$	44	D \$	68	٥	X	92		116				
21	c/. +	/ / 45	W	69	C	<b>'</b> :	93		117				
22	AT	46	A Z	70	A	_	94		118				
23	/ 4	47	D / 0	71		-	95		119				Ì
24	A •	48	D •	72	A	<b>•</b>	96		120				
	cost	ANŢI	SU SCHEDA				•	COSTANTI SU S	CHEDA	\			
				<u> </u>	_	<del>`</del>							
					<u> </u>			<del></del>		<u></u>			
					<u></u>					†   †			
					<u>↑.</u>					<u>†</u>			
NO.	ΓE												

# **DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI** A VUOTO DI UNTRASFORMATORE

schede	numero Istruzioni	numero programma
1	42	106


## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola i valori di R<sub>o</sub> ed X<sub>o</sub> per il circuito equivalente di un trasformatore.

Il trasformatore, sotto carico nullo, viene alimentato con voltaggio e frequenza nominali e vengono letti e registrati voltaggio, corrente e potenza all'ingresso.

La figura rappresenta il circuito nei particolari

## Circuito:




DATI:

W, /W, Le due letture dei wattmetri

V Tensione della linea

In Corrente di linea, a vuoto

Si devono calcolare i valori sottoindicati:



Per ultimi R. e X. nel circuito equivalente del trasformatore.

Il flusso di corrente in  $R_{\circ}$  rappresenta la componente di perdita nel ferro della corrente a vuoto.

Il flusso di corrente in  $X_{\circ}$  rappresenta la componente di magnetizzazione della corrente a vuoto.

E' necessario determinare un certo numero di fattori prima di calcolare R ed X.

Considerando che il circuito primario sia di tipo delta, si ha:

tg. 
$$\phi = \frac{\sqrt{3}(W_1 - W_2)}{W_1 + W_2} = \frac{1}{12}$$
 angolo di fase carico nullo

Si possono determinare cos  $\phi$  e sen  $\phi$ , e quindi:

$$\frac{I_0}{\sqrt{3}}$$
 Corrente di magnetizzazione per fase (Ampere)

Da ciò segue:

$$R_{o\Delta} = \frac{\sqrt{3} V}{I_o \cos \phi}$$

Resistenza del circuito "shunt" all'ingresso, delta connesso (Ohm)

Resistenza del circuito "shunt" all'ingresso, connesso a stella (Ohm)

$$I_m = \frac{I_o}{\sqrt{3}}$$
 sou  $\phi$ 

Componente di magnetizzazione della corren te a carico nullo (Ampere)

Ne segue:

$$X_{OA} = \frac{\sqrt{3}}{I_0}$$
 Soud

Reattanza del circuito 'shunt" all'ingresso, delta connesso (Ohm)

Reattanza del circuito "shunt" all'ingresso, connesso a stella

## Esempio:

Un trasformatore trifase alimentato con 220 Volt (linea), ha una corrente di linea di 3,7 Ampere, e i due wattmetri connessi per indicare la potenza totale segnano rispettivamente + 500 Watt e - 300 Watt. Determinare il valore di R, e X,

(b)

Δ

connesso ;

Y

connesso

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare W 1	
4	Premere tasto S	
5	Impostare W 2	500 S
6	Premere tasto S	-300 S 220 S
7	Impostare V	3 • 7 • \$
8	Premere tasto S	720·907633 A o
9	Impostare I	240 • 302544 A 0 104 • 054054 A 0
10	Premere tasto S	34.684684 AO
11	Stampa:	
	R <sub>o</sub> con A o	
	R <sub>o</sub> con A •	
	x <sub>o</sub> con A •	
	x <sub>°</sub> γ con A δ	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

## ISTRUZIONI

## SCHEDA N....1...

F.	EGISTI	RO 1	R	EGISTR	0 2	RE	GISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	IISTRI
1	A	٧	25		:	49		73		97		м	Operandi	
2		5	26	B	\$	50		74		98		A	Operandi	<del></del>
3		1	27	A	V	51		75		99		R	Operandi	
4	В	1	28		S	52		76		100		ь		
5		S	29	D	1	53		77		101		В	Servizio	
6		+	30		;	54		78		102		c		
7.	B	\$	31	1	<b>◊</b>	55		79		103		С	Servizio	
8		-	32	A	<b>◊</b>	56		80		104		đ		
9	В	;	33	E	:	57		81		105		D	Servizio	
10	A	X	34	A	<b>♦</b>	58		82		106		•		
11	E	Х	35	В	1	59		83		107		E	3	<b></b>
12	В	<b>\$</b>	36	A	<b>√</b>	60		84		108		,		
13	В	4	37	D	:	61		85		109		F		1
14	A	;	38	A	<b>◊</b>	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15		+	39	E	:	63		87		111			w	
16	C	<b>\$</b>	40	A	<b>◊</b>	64		88		112			w <sub>1</sub> w <sub>2</sub>	
17		S	41	/	/ <b>\</b>	65		89		113			v V	
18		<b>V</b>	42		V	66		90		114			I.	
19		X	43			67		91		115				
20	E	X	44			68		92		116	•			
21	C	X	45			69		93		117				
22	B	1	46			70		94		118				
23		\$	47			71		95		119				
24	В	1	48			72		96		120				
!		совт	ANTI	SU SCI	HEDA	<b>.</b>		L	COSTANTI SU S	CHE	) DA			
					<del></del>		<b>↑</b>		<u> </u>		1			
		3	·			E								
				<del></del>			<u>†</u>				<u>†</u>	$\  \cdot \ $		
							<u> </u>				<u>†</u>			
NO	TÉ													
				-										


DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA DI AVVOLGI-MENTO E DELLA REATTANZA DI DISPERSIONE DI UN TRASFORMATORE

numero	numero	numero
ebedos	Istruzioni	programma
1	46	107


**DESCRIZIONE PROGRAMMA** 

Questo programma calcola la resistenza di avvolgimento e la reattanza di dispersione di un trasformatore, applicando una prova di corto - circuito ad un trasformatore trifase.

Circuito:



Si devono determinare la resistenza di avvolgimento per fase e la reattanza di dispersione del trasformatore, equivalente al circuito indicato dalla sottostante figura:



Questi valori dipendono da un certo numero di fattori che devono essere preventi vamente calcolati.

$$tg. \phi = \frac{\sqrt{3} (W_1 - W_2)}{W_1 + W_2}$$

$$|z_e| = \frac{\sqrt{3} \vee}{I}$$

Impedenza equivalente per fase riferita al circuito primario, supposto delta-connes-so (Ohm)

Resistenza di avvolgimento per fase riferi ta al primario, supposto delta-connesso (Ohm)

Resistenza di avvolgimento per fase rifer<u>i</u> ta al primario, supposto connesso a stella (Ohm)

Reattanza di dispersione per fase riferita al primario, supposto delta-connesso (Ohm)

Reattanza di dispersione per fase riferita al primario, supposto connesso a stella (Ohm)

#### NOTA

Si hanno i seguenti limiti:

- il fattore di potenza di corto-circuito è normalmente dell'ordine di 0,25
- la caduta di voltaggio If Re è generalmente dell'ordine di circa l'1% del voltaggio nominale e la caduta If, Z, circa il 5% del voltaggio nominale.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare W l	
4	Premere tasto S	V
5	Impostare W 2	1940 S
6	Premere tasto S	-970 S 566 S
7	Impostare V linea	5 • 2 5     \$.
8	Premere tasto S	186 • 73157 A O 35 • 28894 A O
9	Impostare I linea	11.76298 A0 183.36676 A0
10	Premere tasto S	61 • 1 2 2 2 5 A 0
11	Stampa:   Z <sub>e</sub>   con A    R <sub>e \( \text{con } A \)    R con A    X<sub>e \( \text{con } A \)    X con A    Y</sub></sub>	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1


L	REGIST	RO 1	R	EGISTRO 2	REG	ISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REC	BISTRI
1	Α	٧.	25	c \$	49		73		97		м	Operandi	
2		S	26	A V	50		74		98		A	Operandi	
3	β	1	27	S	51		75		99		R	Operandi	
4		4	28	•	52		76		100		ь		
5		5	29	/ 0	53		77		101		В	Servizio	
6		+	30	A O	54		78		102		c		
7	В	<b>\$</b>	31	DT	55		79		103		С	Servizio	
8		-	32	e v	56		80		104		d		
9	В	:	33	A V	57		81		105		D	Servizio	
10	A	X	34	<i>D</i> :	58		82		106	ν	0		
11	E	X	35	A O	59	-	83		107		E	3	
12	В	\$	36	E:	60		84		108		f		
13	B	1	37	A O	61		85		109		F		<del>,</del>
14	A	:	38	C +	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15		+	39	Bx	63		87		111			***	· 
16	C	₹	40	ΑV	64	<b>.</b>	88		112			w <sub>1</sub>	
17		S	41	<b>b</b> :	65		89		113			w <sub>2</sub>	
18		1	42	A O	66		90		114			I linea V	
-19		X	43	E :	67		91		115			linea	
20	E	X	44	A 🌣	68		92		116				
21	C	\$	45	/ 4	69		93		117				
22		1	46	V	70		94		118				
23	C	<b>V</b>	47		71		95		119				
24		,	48		72		96		120				
	<u> </u>	COST	ANTI	SU SCHEDA	<u> </u>	İ		COSTANTI SU S	CHE	DA			
			3		E	<u> </u>							
			<u></u>			· 				<u> </u>			
-		<del> </del>			<b></b>	<u>'</u>				<u>'</u>			
NO	TE			,	<u></u>		<del></del>						

echede	numero Istruzioni	numero programma
1	26	108

Questo programma calcola i valori caratteristici del circuito di resistori a stella, equivalente sotto ogni aspetto al circuito originario delta-connesso.

Si considerano i tre resistore R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> ed R<sub>3</sub> connessi, a maglia chiusa o a delta, con tre terminali A, B e C ( i loro indici numerici 1, 2 e 3 sono opposti rispettivamente ai terminali A, B e C).

Questo circuito a delta può esser trasformato in uno a stella come indicato dalla figura.



I valori dei resistori a stella sono:

$$l_{3} = \frac{l_{2} l_{3}}{l_{1} + l_{2} + l_{3}}$$

$$Q_{b} = \frac{Q_{1} Q_{3}}{Q_{1} + Q_{2} + Q_{3}}$$

$$Q_e = \frac{Q_1 Q_2}{Q_1 + Q_2 + Q_3}$$

#### NOTA

I valori di R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> ed R<sub>3</sub> devono essere espressi tutti nella stessa unità di misura (ohm, k  $\Omega$  o M  $\Omega$  ).

I risultati  $R_a$ ,  $R_b$  ed  $R_c$  saranno espressi pure con la stessa unità di misura.

DATI:  $R_1$  -  $R_2$  -  $R_3$ 

DETERMINARE: Ra - Rb - Rc

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 1 ÷ 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare R	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare R <sub>2</sub>	2 1 5 3 2 S
6	Premere tasto S	43 S
7	Impostare R <sub>3</sub>	14·333333 A 0 9·406250 A 0
8	Premere tasto S	7 • 0 0 0 0 0 0 A 0
9	Stampa:  R con A   R con A   Con A   Con A   R con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A   Con A	
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

## ISTRUZIONI


## SCHEDA N...1....

/ ◊     49       √     50	73 9	7	м	Onemandi		
V 50		1	1 1	Operandi		
	74 9	8	A .	Operandi		
51	75 99	9	R	Operandi		
52	76 10	10	ь	Servizio		
53	77. 10	1	l a l	Servizio		
54	78 10	2	С	Servizio		
55	79 10	3	С	Servizio		
56	80 10	14	d			
57	81 10	95	D			
58	82 10	16	е			
59	83 10	7	E			
60	84 10	8	f			
61	85 10	9	F			
62	86 11	0	DATI	DATI IN ENTRATA MASSIMI		
63	87 11	1		R <sub>1</sub>		
64	88 111	2		R <sub>2</sub>		
65	89 11	3	1			
66	90 114	4		R <sub>3</sub>		
67	91 11	5				
68	92 11	6				
69	93 11	7				
70	94 11	8				
71	95 11	9				
72	96 12	О				
SCHEDA	COSTANTI SU SCH	EDA				
<u>†</u>		<u> </u>				
_	† † † † † † † † † † † † † † † † † † †	1	<b>†</b>	<u>†</u> †	<b>†</b>	

numero	numero	numero
schéde	'letruzioni	Programma
1	28	109

Questo programma calcola i valori di un circuito di resistori collegati a delta equivalente sotto ogni aspetto ad un dato circuito di resistori collegati a stella.

Se si considerano i tre resistori R, R, ed R collegati come indicațo in figura, essi possono essere sostituiti da tre resistori R, R<sub>2</sub> ed R<sub>3</sub> collegati a maglia, che hanno esattamente, sotto ogni punto di vista, lo stesso effetto del circuito originario.



I valori dei resistori collegati a delta sono dati dalle formule:

$$R_4 = R_b + R_c + \frac{R_b R_c}{R_a}$$

$$R_3 = R_3 + R_b = \frac{R_3 R_b}{R_c}$$

Ai fini del calcolo è più conveniente scrivere le formule suddette come segue:

DATI:

 $R_a$   $R_b$   $R_c$ , che possono assumere qualsiasi valore, ma devono essere espressi nella stessa unità di misura (cioè ohm, KR • MA ). I valori di  $R_1$   $R_2$  ed  $R_3$  saranno espressi essi pure nella stessa unità di misura.

DETERMINARE:

da cui

$$R_1 = \frac{R}{R_a}$$

$$R_3 = \frac{R}{R_0}$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 1 ÷ 10	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare R	
4	Premere tasto S	V <sub>.</sub> 2 1 S
5	Impostare R	3 2 S
6	Premere tasto S	43 5
7	Im <b>pos</b> tare R	140 · 523809 A ° 92 · 218750 A °
8	Premere tasto S	4 • 3 9 1 3 6 9 A 0
9	Stampa:  R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A logo R con A l	
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1


F	EGISTRO 1	REGISTRO	2 REGIST	RO F REGISTR	o E REGISTRO D	,	CONTENUTO REC	BISTRI
1	ΑV	25	49	73	97	м	Operandi	<del></del>
2	S	26 A	<b>6</b> 50	74	98		Operandi	
3	BIT	27 /	Ø 51	75	99	R	Operandi	
4	1	28	V 52	76	100	ь	Servizio	
5	S	29	53	77	101	В	Servizio	
6	+	30	54	78	102	c	Servizio	
7	B \$	31	55	79	103	С	Servizio	
8	B/ V	32	56	80	104	d		
9	X	33	57	81	105	D		
10	B \$	34	58	82	106	9		
11	e/1	35	59	83	107	E		
12	S	36	60	84	108	f		
13	X	37	61	85	109	F		<del></del>
14	B +	38	62	86	110	_   [	DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	в \$	39	63	87	111		R <sub>A</sub>	
16	C 1	40	64	88	112		RB	
17	BV	41	65	89	113		Rc	
18	B1:	42	66	90	114			
19	/ ◊	43	67	91	115			
20	A 0	44	68	92	116			
21	BV	45	69	93	117			
22	e1:	46	70	94	118	_]		
23	A 0	47	71	95	119			
24	BA	48	72	96	120			
	cost	ANTI SU SCH	EDA	COSTA	NTI SU SCHEDA			
-			<b></b>			<b>→</b>		
			<u> </u>			<u> </u>		
						<u> </u>		
_								
NO	TE							
				<u></u>				

# PONTE DI WHEATSTON NON EQUILIBRATO: DETERMI NAZIONE CORRENTE CIRCUITO RIVELATORE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	33	110

**DESCRIZIONE PROGRAMMA** 

Questo programma calcola il valore della corrente nel circuito rivelatore di un ponte di Wheatstone. Il circuito è indicato in figura:



DATI:

Q<sub>4</sub>, Q<sub>5</sub>, Q<sub>5</sub>, Q<sub>6</sub>

Resistenze

Ohm


f. e. m. applicata

Volt

Si deve calcolare il valore assoluto ed il verso della corrente in  $R_5$ ; ciò richie de un certo numero di passaggi intermedi.

Per risolvere il problema con il teorema di Thévenins, è dapprima necessario conoscere la differenza di potenziale a circuito aperto tra i punti B e D.

Il circuito pertanto assume la seguente configurazione:



$$I_4 = \frac{E}{\varrho_1 + \varrho_2}$$

Potenziale del punto B relativamente a C

Potenziale del punto D relativamente a C


Il convenzionale flusso di corrente andrà dal punto a potenziale positivo più alto al punto di potenziale più basso, cioè fluirà dal punto che avrà il valore maggiore.

Nel circuito aperto si considera:

o viceversa, per avere un valore positivo

E' ora necessario determinare la resistenza del circuito completo, visto a ritroso dai terminali B e D.

Il circuito si trasformerà in:



$$R_{BD} = \frac{\varrho_1 \varrho_2}{\varrho_1 + \varrho_2} + \frac{\varrho_3 \varrho_4}{\varrho_3 + \varrho_4}$$

#### numero programma 110

## DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il flusso di corrente nel ramo B D è dato da

$$IBD = \frac{V_{BD}}{R_{BD} + R_{5}}$$
 Ampere

ed il verso è quello che porta dal punto a potenziale più alto a quello a potenziale più basso.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 1 + 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare R	V 1 o s
4	Premere tasto S	20 S 30 S
5	Ripetere le operazioni 3 - 4 per le resistenze R <sub>2</sub> R <sub>3</sub> R <sub>4</sub> R <sub>5</sub>	4 0 S 5 0 S
6	Impostare E	100 S
7	Premere tasto S	0 • 1 2 9 0 3 2 A O
8	Stampa: la corrente in BD con A <b>0</b>	
9	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

## SCHEDA N. 1...

F	EGISTRO 1	F	REGISTRO	2	REGIS	TRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGIS	STRO D	T	CONTENUTO REG	IISTRI
1	A V	25	0	1	49	73		97		М	Operandi	
2	e *	26	В	_	50	74		98		A	Operandi	
3	A W	27		S	51	75	6	99		R	Operandí	
4	S	28		X	52	76	1	100		ь		
5	1	29	۵	;	53	77	,	101	***************************************	В	Servizio	
6	B1	30	1	0	54	78		102		С		
7	S	31	A	<b>◊</b>	55	79		103		С	Servizio	
8	+	32	/	◊	56	80		104		d		
9	B \$	33		٧	57	81		105		D	Servizio	
10	Х	34			58	82	!	106		8		
11	B 1	35			59	83	3	107		Е		
12	<b>\$</b>	36			60	84		108		f		
13	•	37			61	85		109		F		
14	BI	38			62	86		110		DA	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15		39			63	87	,	111		R <sub>1</sub>		
16	C \$	40			64	88		112		1		
17	1 1	41			65	89	)	113		R <sub>2</sub>		
18	B \$	42			66	90		114		R <sub>3</sub>		
19	<b>0 \$</b>	43			67	91		115		R <sub>4</sub>	<u> </u>	
20	W	44			68	92	!	116		R <sub>5</sub>		
21	A/V	45			69	93		117		E	•	
22	C +	46			70	94		118				
23	S	47			71	95	i	119				
24	+	48			72	90		120				
	cos	TANTI	SU SCH	EDA	<b>.</b>		COSTANTI SU S	CHEDA				
-	***			-,	<b>↑</b>							
-	<del></del>				<u></u>				1			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····			<u> </u>				<u>'</u>			
_			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u></u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T			
NO	TE											
L												

#### REGOLAZIONE DI UN TRASFORMATORE

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	47	111

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il valore dell'errore unitazio di un trasformatore, noto il valore per fase della resistenza di avvolgimento e la reattanza di dispersione del trasformatore per un valore specifico della corrente di carico del secondario e il fattore di potenza del carico.


 $\hat{L'}errore$  di rapporto di un trasformatore può essere espresso da:

$$\mathcal{E} = \frac{\mathbf{E} \mathbf{z} - \mathbf{\forall} \mathbf{z}}{\mathbf{E} \mathbf{z}}$$

dove E<sub>2</sub> è la f.e.m. indotta nel secondario

e V<sub>2</sub> è il voltaggio ai morsetti del secondario

Il diagramma vettore è pertanto il seguente:



dove:

2e è la resistenza totale riferita al secondario


Xe è la reattanza di dispersione riferita al secondario

£2 f.e.m. indotta nel secondario, costante per queste ipotesi

V2 Voltaggio ai morsetti del secondario

Siccome le cadute  $I_2R_e$  e  $I_2X_e$  sono piccole in confronto a  $V_2$ , i vettori  $E_2$  e  $V_2$  possono essere considerati paralleli.

Il diagramma vettore diventa:



La variazione di voltaggio, usandol'approssimazione di Kapp, si esprime come segue:

$$E_2 - V_2 = I_2 R_e \cos \phi \pm I_2 x_e \sin \phi$$


e di cui:

$$\mathcal{E} = \frac{I_2 \operatorname{Re} \cos \phi \pm I_2 \times_{e} \operatorname{Seu} \phi}{E_2}$$

(+ per fattori di potenza in ritardo)

(- per fattori di potenza in anticipo)

La curva  $\mathcal{E}/\mathbf{p}\cdot\mathbf{f}$ . è così rappresentata:



DATI	:	U.M.
12	Corrente di carico del secondario	Ampere
Re	Resistenza totale di avvolgimento riferita al secondario	Ohmi
×e	Reattanza di dispersione riferita al secondario	Ohm
E <sub>2</sub>	f.e.m. indotta nel secondario	Volt
d	Angolo di sfasamento del secondario	

Si deve calcolare l'errore unitario per diversi fattori di potenza da ritardo zero ad anticipo zero per un valore costante della corrente.

$$E = \frac{I_2 k_e \cos \phi \pm I_2 x_e \text{ seu } \phi}{E_2}$$

Il valore dell'errore sarà stampato insieme col fattore di potenza cos  $\phi$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	1 2 • 5 S
		0 · 2 3 S
1	Introdurre scheda	1 • 0 3 S
2	Premere tasto V	250 S
3	Impostare I <sub>2</sub>	0.100000 00
		-0.050091 B¢
4	Premere tasto S	0 • 0 5 2 3 9 1 A 0
5	Impostare R	0.00000 00
6	Premere tasto S	0 • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7	Impostare X	0 · 0 5 2 7 5 9 A 0
8	Premere tasto S	
		0.30000 00
9	Impostare E <sub>2</sub>	-0.045677 BQ
10	Premere tasto S	0 • 0 5 2 5 7 7 A ¢
11	Stampa:	0 • 4 0 0 0 0 0 0 0
	cos φ con D♦	-0 • 0 4 2 6 0 0 B ¢
	-€ con B♦	0 • 0 5 1 8 0 0 A ¢
	+€ con A 🌣	0.500000 00
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal	-0 · 0 3 8 8 5 0 B ¢
	punto 3	0 • 0 5 0 3 5 0 A ¢
j		0.600000 00
		-0.034300 B
		a • 0 4 8 1 0 0 A \$
İ		0 • 7 0 0 0 0 0 D \$
		-0 · 0 2 8 7 2 8 B \$
		0 • 0 4 4 8 2 8 A ¢
İ		0.300000 00
		-0 • 0 2 1 7 0 0 B \$
		0 • 0 4 0 1 0 0 A Q
		0.900000 00
		-0.012098 BO
		0 · 0 3 2 7 9 8 A 0
		1.000000 00
		0 • 0 1 1 5 0 0 B 0 0 • 0 1 1 5 0 0 A 0
		0.011300 4
L		<u> </u>


## ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1 ...

	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO E	REGISTRO I	D		CONTENUTO REC	ISTRI
1	AV	25	A ×	49	73	97		м	Operandi	
2	S	26	<b>‡</b>	50	74	98		A	Operandi	
3	B / †	27	E ↓	51	75	99		R	Operandi	
4	5	28	-	52	76	100		ь	Servizio	
5	<b>↓</b>	29	ΑV	53	77	101		В	Servizio	
6	в/х	30	e ×	54	78	102		С	Servizio	
7	c/\$	31	B ‡	55	79	103		С	Servizio	
8	5	32	c/+	56	80	104		d	Servizio	
9	<b>†</b>	33	D X	57	81	105		D	Servizio	
10	в / x	34	E/\$	58	82	106		•	Servizio	
11	c \$	35	EI	59	83	107		E	1	
12	5	36	В -	60	84	108		f		
13	D/ †	37	s / s	61	85	109		F		
14	<b>₽</b> ★	38	B \$	62	86	110		DA	TI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	/ •	39	В ♦	63	87	111				
16	A/V	40	E / +	64	88	112			I <sub>2</sub> R	
17	A / †	41	D / :	65	89	113			Re	
18	R V	42	A •	66	90	114			Х <sub>е</sub>	
19	0/5	43	4	67	91	115			E 2	
20	0 1	44	E↓	68	92	116				
21	+	45	D -	69	93	117				
22	D \$	46	/ y	70	94	118				
23	D •	47	٧	71	95	119				
24	D 1	48		72	96	120				
	COST	ANTI :	SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA				
	1			E ↑			<b></b>			
	1									
				<u> </u>			<u> </u>			
				<u> </u>			<u> </u>			
NOT	ΓE									

numero schede	numero Istruzioni	numero programma
1	40	112

Questo programma calcola la perdita dovuta a isteresi in un materiale magnetico, noti i parametri del ciclo di isteresi.



La perdita di energia, dovuta a isteresi, per ciclo di magnetizzazione è direttamente proporzionale all'area del ciclo di isteresi. Pertanto il problema base è quello di determinare l'area del ciclo.

Dal momento che le parti positive e negative del ciclo sono eguali, si dovrà con siderare soltanto una metà del ciclo.

#### Per esempio:

Si supponga che i valori crescenti e decrescenti di B ed H, per la metà positiva del ciclo di isteresi relativo ad un campione di armatura laminare siano:

Densità di flusso 
$$\beta(\frac{wb}{m^2})$$
:

Intensità di magnetizzazione  $\frac{AT}{m}$  crescente: + 150 + 190 + 268 + 385 + 460 + 500

Intensità di magnetizzazione 
$$\frac{AT}{m}$$
 decrescente: - 150 - 120 - 50 + 95 + 270 + 500

Questi valori sono riportati nel diagramma rappresentato in figura (pag. seg.).

Posto che il volume del ferro sottoposto alla magnetizzazione ciclica sia 8500 cm<sup>3</sup> e che la frequenza di magnetizzazione sia 50 c/s; determinare la perdita per isteresi nel modello.

Si deve perciò determinare l'area del ciclo d'isteresi, supponendo che in generale ilciclo d'isteresi sia individuato dai simboli seguenti:

Corrente di magnetizzazione (crescente) AT/M A C E G J L

Corrente di magnetizzazione (decrescente) AT/m B D F H K M

(N. B.: i valori di α, β, ζ, δ, ecc. non è necessario siano dati ad intervalli regolari)
L'area del ciclo d'isteresi si ottiene approssimando la curva con una linea spezzata; ne segue:

$$Area = (A-B) x + (C-0) \beta + (E-F) (x-x) + (G-H) (\delta-\beta) + (J-K) (\xi-\beta) \quad (unitá BH)$$

Perdita di lavoro per m<sup>3</sup> per ciclo = area del ciclo d'isteresi (Joule)

Perdita di potenza per m<sup>3</sup>per f(c/s) = area del ciclo d'isteresi xf (watt)

Perdita di potenza nel modello con siderato 
$$/ \{(c/s)\}$$
 = area  $x + x + \frac{V}{10^6}$  (watt)

dove.

V è il volume in cm f è la frequenza in c/s

Considerando l'esempio dato, l'area del ciclo completo è:

$$300 \times 0.2 + 310 \times 0.4 + 318 \times 0.4 + 290 \times 0.3 + 190 \times 0.15 =$$


= 426.7 BH unita

Perdita di potenza per 
$$m^3/c/s$$
 = 426,7 x 50 Watt

Perdita di potenza nel modello/c/s = 
$$\frac{426.7 \times 50 \times 8500}{1000000}$$
 =  $\frac{426.7 \times 50 \times 8500}{1000000}$ 

I limiti, in questo programma, sono dovuti quasi esclusivamente al ciclo d'isteresi.

- B è dell'ordine di  $1.7 \frac{Wb}{m^2}$  per ferro battuto dolce, lamine e ghisa
- i corrispondenti valori di H sono dell'ordine di 10.000 Ampere giri / metro



La figura di sinistra è praticamente equivalente a quella di destra per ciò che concerne l'area, La perdita d'isteresi per ciclo di magnetizzazione dipende dal l'area del ciclo completo, pari a due volte l'area della figura di destra.

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 2 ÷ 10		
1	Introdurre scheda		٧
2	Premere tasto V	0	S
3	Impostare il valore di B (primo valore zero)	150 -150	\$ \$
4	Premere tasto S	0 • 2	\$
5	Impostare il primo valore di H (ordine trascurabile)	190	\$ \$
6	Premere tasto S	0 • 4	S
7	Impostare il secondo valore di H	2 5 8	S
8	Premere tasto S	<del>-</del> 5 0	S
9	Per ripetere il calcolo ripartire dal	0 • 6	S
′	punto 3. Quando i valori impostati nel-	385	S.
	l'operazione 5 e 7 sono eguali:	95	S
10	Impostare f	0 • 7	S
11	Premere tasto S	460	S
12	Impostare V	270	\$
13	Premere tasto S	0.10	
14	Stampa:	0 • 7 S 5 O O	S S
	perdita di energia con A�	500	\$
15	Per ripetere il calcolo usando lo stes-		
	so ciclo ritornare all'operazione 10, in caso contrario all'operazione 2	50	S
	in caso contrario all'operazione 2	8500	S
		181-347500	A 0
		250	Ş
		10000	<b>\$</b> ,
		1066.750000	A •

## ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1 ....

REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REC	BISTRI
1 A V	25 / V	49	73	97	м	Operandi	
2 B *	26 Z	50	74	98	A	Operandi	
3 B/*	27 A / V	51	75	99	R	Operandi	-
4 D *	28 D / 🗘	52	76	100	ь	Servizio	
5 A W	29 W	53	77	101	В	Servizio	
6 S	30 A Z	54	78	102	С	Servizio	
7 B/ V	31 0 1	55	79	103	С	Servizio	
8 B \$	32 S	56	80	104	d	Servizio	
9 B/1	33 X	57	81	105	D	Servizio	
10	34 S	58	82	106	8	1.000.00	0
11 -	35 X	59	83	107	Ε		
12 6/ \$	36 E/:	60	84	108	,		
13 6	37 / 🗘	61	85	109	F		
14 D / V	зв Д ♦	62	86	110	DA	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15 C / X	39 / 🗘	63	87	111		В	
16 D +	40 Z	64	88	112		H <sub>1</sub>	
17 D 🗘	41	65	89	113		H <sub>2</sub>	
18 5	42	66	90	114		f	
19	43	67	91	115		v	
20 S	44	68	92	116			
21 -	45	69	93	117			
22 / 🗘	46	70	94	118			
23 / V	47	71	95	119			
24 A	48	72	96	120			
cost	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU S	CHEDA			
1.000.00	0	E/ †		1			
		<b>†</b>		<b>†</b>			
		<b>↑</b>		<b>↑</b>			
NOTE		<u> </u>					


## DETERMINAZIONE TENSIONE AI MORSETTI DI UN GENERATORE C.C.

numero numero numero progremma
1 68 113

**DESCRIZIONE PROGRAMMA** 

Questo programma calcola il valore di voltaggio a circuito aperto prodotto da un generatore "shunt" di corrente continua, noti la caratteristica del circuito aperto e il valore della resistenza di circuito; cioè la resistenza di campo e di armatura e la resistenza di contatto delle spazzole.

Il valore richiesto si avrà all'intersezione della caratteristica del circuito aperto con la retta rappresentante la resistenza.



Si usa generalmente considerare la resistenza totale del circuito a carico nullo =  $R_f$ , dal momento che la resistenza d'armatura e la resistenza di contatto delle spaz zole sono molto piccole in confronto ad  $R_f$ . Il valore della corrente di eccitazione  $I_p$  nel punto richiesto è calcolato basandosi su una relazione lineare tra 2 punti che stanno dall'uno e dall'altro lato del punto richiesto.

$$I_{p} = \frac{V_{h-1} - \left(\frac{V_{n} - V_{n-1}}{I_{n} - I_{n-1}}\right) I_{n-1} - C}{M - \left(\frac{V_{n} - V_{n-1}}{X_{n} - X_{n-1}}\right)} \qquad (Amp.)$$

dove:

 $I_n$ ,  $V_n$  sono le coordinate del punto che sta da una parte rispetto al punto richiesto.

 $I_{n-1}$ ,  $V_{n-1}$  sono le coordinate del punto che sta dall'altra parte rispetto al punto richiesto.

m e C sono le costanti della retta rappresentante la resistenza.

$$V = m \cdot I + C$$

$$m = R_f$$

Sostituendo I p nell'equazione della retta di resistenza

(Volt)

si ottengono le coordinate  $(I_p, V_p)$  del punto richiesto.

DATI:

La caratteristica del circuito aperto (c.c.a.) e la resistenza di campo  $R_f$ 

Si deve determinare l'intersezione della retta di resistenza di campo con c.c.a. (I  $_p$  , V )

## Esempio:

La caratteristica a circuito aperto di un generatore a corrente continua, quando eccitato separatamente e funzionante al regime di 1.000 giri al minuto, è data dal la tabella seguente:

Corrente di eccitazione I (ampere)	f.e.m. indotta V (volt)
0	10
0, 05	12
0, 1	19
0, 2	36
0, 3	54
0,4	72
0,5	88
0,75	125
1,0	154
1,25	173
1,5	185
1,75	194
2,0	200


Determinare il voltaggio prodotto dal generatore, supposto che la resistenza tot $\underline{\underline{a}}$  le sia di 105 Ohm.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	V
3	Impostare m	105 S 0 S
4	Premere tasto S	
5	Impostare C	38 \$
6	Premere tasto S	0 • 5 S
7	Impostare V	125 S 0•75 S
8	Premere tasto S	154 S
9	Impostare I	1 • 0 S
10	Premere tasto S	173 S
11	Ripetere le operazioni 7 ÷ 10 per V ed I (i = 2, 3n)	1 • 2 5 S
12	Stampa: V con A • P I con A •	1 • 5 S. 1 9 4 S 1 • 7 5 S
13	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	200 S 2•0 S
		197.03670 A 0 1.87654 b 0

	<del></del>											
F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO F	F	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	DISTRI
1	A V	25	A/V	49	B V	73		97		М	Operandi	
2	S	26	A W	50	0 1	74		98		A	Operandi	
3	D 1	27	S	51	B -	75		99		R	Operandi	
4	S	28	Β ↓	52	B/\$	76		100		Ь	Servizio	
5	/ ◊	29	B 1	53	B ↓	77		101		В	Servizio	
6	/ ◊	30	C \$	54	c/x	78		102		С	Servizio	
7	0/1	31	S	55		79		103		С	Servizio	
8	S	32	/ ◊	56	e +	80		104		d	Servizio	
9	B 1	33	B/ V	57	`	81		105		D	Servizio	
10	S	34	B/1	58	D/-	82		106		8	Servizio	
11	/ ◊	35	c/\$	59	B/:	83		107		E	Servizio	<del></del>
12	B/1	36	•	60	B/\$	84		108		f	Istruzion	i
13	. ↓	37	x Q	61	B/ V	85		109		F	Istruzion	ni
14	D X	38	01+	62	D X	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	D / +	39	B -	63	D/+	87		111			m	
16	β -	40	E/x	64	A 4	88		112			m C	
17	E / \$	41	14	65	BIO	89		113			$v_1 \dots v_n$	
18	E/V	42	B 1	66	٧	90		114			$I_1 \cdots I_n$	
19	E/x	43	C -	67	AIY	91		115				
20	/ \	44	B	68	W	92		116				
21	B \	45	BIV	69		93		117	~			
22	A ◊	46	C1-	70		94		118				
23	B/ 0	47	В \$	71	,	95		119				
24	<b>V</b>	48	B :	72		96	,	120				
<u>'</u>	COST	ANTI	SU SCHEDA	·		<b></b>	COSTANTI SU S	CHEC	DA			
					<u> </u>				<u>†</u>			
					<u>†</u>				<u>†</u>			
			·		<u> </u>							
NO.	TE											
L					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							<u> </u>

Ingegneria Meccanica 5

Questo programma calcola il massimo carico ammissibile (P) e la deformazione per molle a spirale con sezione circolare di ogni tipo.



DATI:

d: Diametro del filo cm.

0= Diametro medio della spirale cm.

6: Sollecitazione massima ammissibile kg/cm<sup>2</sup>

G: Modulo di elasticità tangenziale kg/cm<sup>2</sup>

**DETERMINARE:** 

$$C = \frac{D}{d}$$
 Indice della molla cm.

$$K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$$
 Fattore di correzione

$$P = \frac{\pi 6d^3}{8DK}$$
 Carico massimo ammissibile kg.

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4		
1	Introdurre scheda		
2	Premere tasto V		
3	Impostare diametro del filo "d"		
4	Premere tasto S		
5	Impostare diametro medio della spi- rale ''D''	0 • 1 2 5	
6	Premere tasto S	1 • 5	5
7	Stampa: indice della molla "C" con A🌣	12.0000	
8	Stampa: fattore di correzione "K" con A•	1500	\$
9	Impostare sollecitazione massima " <b>6</b> "	0 • 4 5 9 8	A O
10	Premere tasto S	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
11	Stampa: carico massimo ammissibile "P"	808500	
12	Impostare modulo di rigidezza "G"	0 • 1096	A 0
13	Premere tasto S		
14	Stampa: curvatura "f" per molla a spirale al massimo carico ammissibile con A		
15	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3		

# ISTRUZIONI

# SCHEDA N....1....

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	REGIS	TRO E REGIS	STRO D	T	CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	Q -	49	;	73	97		М	Operandi	
2	5	26	R J	50	A +	74	98		A	Operandi	
3	B / †	27	& X	51	В	75	99		R	Operandi	
4	5	28	0/5	52	c/†	76	100		Ь	Servizio	
5	B †	29	c/ ‡	53	A X	77	101		В	Servizio	
6	+	30	‡	54	X	78	102		c	Servizio	
7	B / :	31	:	55	вх	79	103		С	Servizio	
8	/ 4	32	e/+	56	c \$	80	104		d	π	
9	A •	33	A •	57	B/x	81	105		D		
10	c/‡	34	c/\$	58	10	82	106		•	Servizio	
11	c/ +	35	8/↓	59	5	83	107		Ε		
12	A +	36	A X	60	X	84	108		1	Istruzioni	
13	A +	37	X	61	E / \$	85	109		·F	Istruzioni	
14	A :	38	e ţ	62	c t	86	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	e t	39	e t	63	E1:	87	111			iametro	
16	<b>‡</b>	40	D/X	64	c/x	88	112			el filo iametro me	
17	~	41	14	65	R -	89	113		di	o della s <u>pi</u>	- 1
18	e ‡	42	5	66	1	90	114			ile Ilecitazio-	
19	A / †	43	1 *	67	R -	91	115			e massima odulo di ri	
20	D/+	44	X	68	14	92	116			dezza	
21	-	45	В .:	69	A •	93	117				
22	e ‡	46	c/:	70	10	94	118				
23	<b>e</b> :	47	AIT	71	٧	95	119				
24	A / †	48	0/0	72		96	120				
<u></u> '	COSTANTI SU SCHEDA COSTANTI SU SCHEDA										
	3, 14159			D	)/ <b>†</b>			<b>↑</b>			
					<b>†</b>			1			
					<b>↑</b>		<b></b>	<b>↑</b>			
NOT	TE			L							
								-			


# SOLLECITAZIONI DI CONTATTO FRA SUPERFICI CILINDRICHE


numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	95	115


#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola la sollecitazione di contatto per i seguenti tre casi:

- 1) Due cilindri con assi paralleli
- 2) Cilindro in cavo circolare
- 3) Cilindro su una piastra







## DATI:

Ps Peso per centimetro lineare

kg/cm.

**d=** Diametro del cilindro

cm.

χ<sub>=</sub> Rapporto di Poisson

E Modulo di elasticità

Kg/cm<sup>2</sup>

DETERMINARE:

I° Caso

Sforzo di compressione massimo

$$S_{e} = 0.798 \cdot \frac{\frac{P(d_{1} + d_{2})}{d_{1} d_{2}}}{\frac{1 - y_{1}^{2}}{E_{1}} + \frac{1 - y_{2}^{2}}{E_{2}}}$$

 $kg/cm^2$ 

II° Caso
$$S_{c} = 0.798 \cdot \sqrt{\frac{P(d_{1}-d_{2})}{d_{1} \cdot d_{2}}}$$

$$\frac{|P(d_{1}-d_{2})|}{|E_{1}|} + \frac{|I-\chi_{2}|^{2}}{|E_{2}|}$$

III° Caso
$$S_{c} = 0.798$$

$$d \left[ \frac{1 - \chi_{1}^{2}}{E_{1}} + \frac{1 - \chi_{2}^{2}}{E_{2}} \right]$$

Sforzo di compressione massimo

$$kg/cm^2$$

Sforzo di compressione massimo

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6 + 7		V
1	Introdurre scheda	475	\$
2	Premere tasto V	0 • 2 5	•
3	Impostare peso per centimetro linea-	2100000	
,	re "P"	0 • 2 5 1 2 0 0 0 0	•
4	Premere tasto S		W
5	Impostare rapporto di Poisson '' 🄏 ''	4	S
6	Premere tasto S	2	S
7	Impostare modulo di elasticità "E, "	13593.7571228	A Ø
8	Premere tasto S		
9	Impostare rapporto di Poisson " 🍾 "	.760 0•25	-
10	Premere tasto S	2100000	•
		0 • 25	•
11	Impostare modulo di elasticità "E2"	1200000	-
12	Premere tasto S	5	Y S
13	Premere tasto W nel I caso Premere tasto Y nel II caso	1	\$
14	Impostare diametro del cilindro "d <sub>1</sub> "	17758 • 8099404	A O
15	Premere tasto S		•
16	Impostare diametro del cilindro "d2"	1000	\$
17	Premere tasto S	0 + 25	\$
18	Stampa:	2100000	S S
10	sforzo di compressione: massimo Sc	1200000	\$
	con A♦		1
19	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	0 • 5	\$
13	Premere tasto Z nel III caso	32209 • 1182853	A O
14	Impostare diametro del cilindro "d"		
15	Premere tasto S		
16	Stampa: sforzo di compressione massimo Sc		
17	con A* Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3		

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D		CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25	R/S	49	R -	73	X	97	^	1 *
2	5	26	R 5	50	1	74	<b>‡</b>	98	1 7	Operandi
3	B / 1	27	R S	51	R -	75	B / 4	99		Operandi
4	5	28	R S	52	D :	76	:	100		Servizio
5	<b>↓</b>	29	D +	53	e v	77	8 V	101	E	
6	×	30	×	54	AY	78	A / 1	102		Servizio
7	<b>A</b> :	31	5	55	5	79	R/5	103		
8	-	32	•	56	e/ †	80	R S	104		1
9	A / †	33	D +	57	<b>†</b>	81	R 5	105		Servizio
10	R/5	34	D \$	58	5	82	R 5	106	] [.	Istruzioni
11	R S	35	A W	59	-	83	D ¥	107	E	
12	R S	36	5	60	c/\$	84	×	108	] [	Istruzioni
13	R 5	37	c/1	61	X	85	ΑV	109	]   [	Istruzioni
14	D \	38	+	62	c/\$	86	A / †	110		DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	X	39	5	63	c/:	87	₽ ♦	111	1 1	Pesoper cen
16	5	40	+	64	B/x	88	R *	112	1 1	imetro li- leare
17	•	41	c/\$	65	R -	89	<b>Q</b> :	113		Diametro del cilindro
18	D \$	42	×	66	+	90	0/5	114	F	Rapporto di
19	5	43	R -	67	R -	91	×	115		Poisson Modulo di <u>e</u>
20	· •	44	+	68	: a	92	10	116		asticità
21	X	45	R -	69	e v	93	A O	117		
22	<b>A</b> :	46	c/‡	70	A Z	94	10	118		
23	-	47	e/:	71	D \	95	٧	119		
24	A / †	48	в / x	72	5	96		120		
	COST	ANTI	SU SCHEDA	1		<b>.</b>	COSTANTI SU S	CHEDA		
				<u> </u>	<b>A</b>	<del></del>			$\left\{ \ \right\}$	
					1			·	$\{ \   \ $	
					<b>†</b>		***************************************	<u>†</u>		
					<u> </u>			<u> </u>		
NO.	TE									
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	

#### ASTA SOGGETTA A CARICO DI PUNTA

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	72	116

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il carico di punta di un'asta a sezione circolare o qua drata incernierata agli estremi. Il calcolo è fatto utilizzando una fra due formule disponibili a secondadel valore del rapporto di snellezza dell'asta e la formula utilizzata è indicata nel risultato stampato.

DATI		U.M.
E	Modulo di elasticità	kg/mm <sup>2</sup>
ود	Sforzo di compressione critico (di snervamento)	$kg/mm^2$
а	Costante di Rankine per l'asta	
L	Lunghezza dell'asta	mm.
d	1) Diametro dell'asta (se circolare)	mm.
	2) Lunghezza del lato (se a sezione quadrata)	mm.

Il carico di punta | critico P è dato da:

$$P_{c} = \frac{\pi^{2} E I}{L^{2}} = \delta_{c} A$$
 (formula di Eulero)  
ove:  $I = AK = momento d'inerzia dell'area A$   
 $K = raggio giratorio$ 

$$P_{e} = \frac{\sigma_{e} \times A}{1 + \partial \left(\frac{L}{K}\right)^{2}}$$
 (formula di Rankine)

#### NOTA

A = area della sezione trasversale =  $\pi d^2/4$  per un'asta circolare e  $d^2$  per aste quadrate.

La formula usata dipende dal valore del rapporto di snellezza $L/_{K}$ dove:

$$L/K = L/\frac{d}{4}$$
 per aste circolari  $L/K = L/\frac{d}{\sqrt{12}}$  per aste quadrate

Se L/<sub>K</sub>  $\leq$  100 P<sub>c</sub> è calcolato con la formula di Rankine P<sub>c</sub> =  $\frac{\sigma_c \times A}{1+3(\frac{L}{K})^2}$ 

Se L/ $_{\rm K}$  > 100 P è calcolato con la formula di Eulero P =  $\frac{\Pi^2 E A K^2}{L^2}$  (regime elastico)

Ad esempio, per acciai comuni al C, si ha:

$$E = 21.000 kg/mm^2$$
.  
 $\sigma_c = 24 kg/mm^2$ .

$$\sigma_c = 24 kg/mm^2$$

$$a = 1/_{7500}$$

(reciproco di**a**= 7500)

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare E	
4	Premere tasto S	
5	Impostare 🖔 (con la stessa unità di	
	misura di E, cioè entrambi in	V
	kg/mm <sup>2</sup> .)	21000 S
6	Premere tasto S	2 4 S
7	Impostare reciproco di a	7500 S
8	Premere tasto S	1500 S
9	Impostare L	100 S
10	Premere tasto S	u
11	Impostare d	407445.404042.44
12	Premere tasto S	127465 • 106843 🗚 •
13	Premere tasto W per l'asta circolare	60.00000 90
	o Y per l'asta quadrata	
14	Stampa:	21000 S
	P con A	2 4 S
		7500 S
	L/ <sub>K</sub> con do	3500 S
	Se il valore di L/ <sub>K</sub> è ≼ 100 si utilizza	·100 S
	1	, 0 0 3
	la formula di Paskine; se è invece	440004 005404 44
	>400 , la formula di Eulero.	140994 • 095494 A 0
15	Per ripetere il calcolo ripartire dal	121·243558 do
	punto 3	
	Nota	
	Se si sa prima d'iniziare il calcolo	
	che il valore di L/K porta ad utilizza	
	re una determinata formula, si pos-	
	sono trascurare alcune variabili,	
	cioè"E"per la formula di Rankine ed	
	"a" per la formula di Eulero. In qu <u>e</u>	
	sto caso, si trascuri l'impostazione	
	della variabile in questione e si pro-	
	ceda alla successiva operazione.	

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	REGIS	STRO E	REGISTRO D		CONTENUTO REGISTI	RI
1	AV	25	E/\$	49	E/X	73	9:	7	м	Operandi	
2	S	26	Z	50	B/*	74	91	8	A	Operandi	
3	B/ †	27	AY	51	B <b>‡</b>	75	91	9	R	Operandi	
4	S	28	AX	52	D/+	76	10	00	Ь	Servizio	
5	B f	29	E/\$	53	AX	77	10	1	В	Servizio	
6	S	30	A/f	54	c/x	78	10	2	·	Servizio	
7	+	31	R/t	55	A :	79	10	3	C	Servizio	
8	A :	32	D↓	56	+	80	10	14	d	Servizio	
9	•	33	E/+	57	B <b>‡</b>	81	10	95	D	Servizio	
10	c/t	34	•	58	в:	82	10	96	<u> </u>	Servizio	
11	S	35	A √	59	C V	83	10	77	E	n	
12	<b>C</b> †	36	D \$	60	A/V	84	10	8		Istruzioni	
13	S	37	AZ	61	E \	85	10	9	F —	Istruzioni	
14	D/t	38	C +	62	ΑX	86	11	0		DATI IN ENTRATA MA	SSIMO
15	+	39	D:	63	B/X	87	11	1			
16	S	40	D/\$	64	E/X	88	11	2		E recipro-	
17	A W	41	D/+	65	<b>C</b> :	89	11	3		co di a L	
18	A/t	42	A/1	66	•	90	11	4		d	:
19	D/+	43	R/5	67	DX	91	11	5			
20	•	44	R S	68	X	92	11	6			
21	D <b>‡</b>	45	D +	69	BV	93	11	7			
22	D +	46	_	70	Δ ◊	94	11	8			
23	D/X	47	<b>/ V</b>	71	D/\$	95	11	9			
24	EX	48	В↓	72	V	96	12	20			
'	COST	ANTI	SU SCHEDA	·		cos	TANTI SU SCH	EDA			
					_		·		$\left\{ \ \right\}$		
		141	59	E	<u>†</u>	<u>-</u>		<u></u>	$\left\{ \right. \left. \right  \right.$		
_					<u>†</u>			<u> </u>			
_					<u> </u>						
NO.	ſΕ										
<u> </u>											

## PROGETTO DI UN ALBERO DI TRASMISSIONE

numero	numero	numero
schede	Indizuntel	programma
1	70	117

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il diametro dell'albero, richiesto per trasmettere una data potenza in cavalli ad una data velocità.

Si determina inoltre un conveniente diametro dei bulloni per un giunto dell'albero a flangia semplice.

DATI:

U.M.

C.V. Potenza applicata in cavalli

 $(1 C.V.=74,57 \, \text{kgm/s})$ 

N Velocità dell'albero (giri minuto)

64 Massimo sforzo di taglio per il materiale dell'albero

kg/mm<sup>2</sup>

Massimo sforzo di taglio per il materiale del bullone

 $kg/mm^2$ 

## **DETERMINARE:**

Torsione applicata

kg. mm

$$D = \sqrt[3]{\frac{46}{\pi} \times \frac{T}{\sigma_4}}$$


Diametro dell'albero

mm.

$$d = \sqrt{\frac{\tau}{\pi \sigma_a D}}$$

Diametro del bullone

mm.



Si suppone di avere 4 bulloni disposti su una circonferenza di diametro doppio di quello dell'albero.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare C.V.	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare N	150 S 1700 S
6	Premere tasto S	6 S 4 S
7	Impostare 6,	
8	Premere tasto S	62831 • 615987 A 6 37 • 641404 D 6
9	Impostare 6 <sub>3</sub>	11.525279 00
10	Premere tasto S	
11	Stampa: T con A • D con D • d con c •	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1

REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO <b>D</b>	CONTENUTO REGISTRI
1 A V	25 C/↓	49 0 -	73	97	M Operandi
2 S	26 A / 1	50 A 🗘	74	98	A Operandi
3	27 R/ X	51 A / 1	75	99	R Operandi
4 A / 1	28 D V	52 R / S	76	100	b Servizio
5 R / S	29 X	53 D <b>↓</b>	77	101	<sup>B</sup> Servizio
6 R :	30 B / 🗘	54 :	78	102	c Servizio
7 R -	31 D / V	55 / V	79	103	c Servizio
8 R +	32 5	56 D / ↓	80	104	d T
9 D :	33 X	57 D X	81	105	D Servizio
10 X	34 B / \$	58 S	82	106	6
11 A / 1	35 8 / :	59 X	83	107	E
12 R / S	36	60 B 1	84	108	f Istruzioni
13 D X	37 C 1	61 C / V	85	109	F Istruzioni
14 X	38 D 1	62 B :	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15 B / 🗘	39 A / V	63 A V	87	111	
16 0 / 🗼	40 C ↓	64 C / ∜	88	112	C.V.
17 A / 1	41 0 :	65 / 🗘	89	113	N
18 D / 1	42 A J	66 A \$	90	114	$\sigma_{i}$
19 X	43 A +	67 D 🗘	91	115	
20 5	44 D +	68 C / ◊	92	116	
21 X	45 A / 1	69 / 🗘	93	117	
22 B / 🕽	46 D / ‡	70	94	118	
23 B / :	47 :	71	95	119	
24 € / 🗘	48 5	72	96	120	
cos	TANTI SU SCHEDA	<u> </u>	COSTANTI SU	SCHEDA	
3,	14159	D/ <sup>↑</sup>		<u> </u>	
		<u> </u>		↑ <u>†</u>	
		<u> </u>			
NOTE					
L					

## PROGETTO DI MOLLA A BALESTRA

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	51	118

## DESCRIZIONE PROGRAMMA


Questo programma calcola il numero di piastre necessarie per sopportare un dato carico e la flessione centrale della molla sotto il peso stesso.

DA	TI:	U.M.
L	Lunghezza della molla	cm.
Р	Carico	t.
ť	Spessore della piastra	cm.
b	Larghezza della piastra	cm.
6	Carico di sicurezza per il materiale della piastra	t./cm²
E	Modulo di elasticità per il materiale della piastra	t./cm²

## **DETERMINARE:**

$$N = \frac{\frac{PL}{4} \times \frac{t}{2}}{\sqrt{32}}$$
Numero di piastre
$$f = \frac{PL^{3}}{\sqrt{32}}$$
Flessione centrale della molla cm.

dove I = momento di inerzia della sezione trasversale della molla nel centro =  $\frac{\mathbf{n} \, \mathbf{b} \, \mathbf{t}^3}{12}$ 




	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare L	
4	Premere tasto S	
5	Impostare <b>P</b>	
6	Premere tasto S	
7	Impostare t	
8	Premere tasto S	
9	Impostare b	76 . S
10	Premere tasto S	0 • 7 S
11	Impostare 6	0 • 8 S
12	Premere tasto S	7 · 6 S 1 · 5 S
13	Impostare E	2100 S
14	Premere tasto S	11.0000 8 ◊
15	Stampa: n con B • f con A •	11.0000 B
16	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

R	EGISTRO 1	1	R	EGISTRO	2	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	BISTRI
1	A	V	25	D/	<b>♦</b>	49	A &	73		97		м	Operandi	
2	,	S	26		X	50	/ \$	74		98		A	Operandi	
3		<b>↓</b>	27		S	51	V	75		99		R	Operandi	
4		S	28		X	52		76		100		ь		
5	····	X	29	E	\$	53		77		101		В	Servizio	
6	Α	X	30	В	1	54		78		102		С		
7		X	31	E	•	55		79		103		С	Servizio	
8	_D	\$	32	F/	+	56		80		104		d .		
9		+	33	/	<b>‡</b>	57		81		105		D	Servizio	
10		S	34.			58		82		106		е		
11		X	35	В	<b>\$</b>	59		83		107		E	Servizio	
12	В	\$	36	В	1	60		84		108		f	0,99	
13		+	37	С	X	61		85		109		F	Istruzion	i
14		X	38		S	62		86		110		D/	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15		X	39		X	63		87		111		1	•	
16		S	40	A/	1	64		88		112		1	•	
17		X	41	R/	<b>†</b>	65		89		113		t	;	
18	A/	1	42	D	<b>‡</b>	66		90		114			•	
19	R/	1	43		X	67		91		115			<b>グ</b> -	
20	D	1	44	E	<b>‡</b>	68		92		116			E	
21		•	45	D	1	69		93		117				
22	C	<b>†</b>	46	Е	•	70		94		118				
23	<b>C</b> .	+	47	/	<b>\</b>	71		95		119				
24	A/	t	48	В	<b>♦</b>	72		96		120				
	COSTANTI SU SCHEDA COSTANTI SU SCHEDA													
	0,99 F/↑ ↑													
	U	<b>,</b> フソ				F	<b>'</b>				<u> </u>			
							<u> </u>							
						<u> </u>	11		·					
NOT	t.													

numero	numero	numero				
sohede	latruzioni	programma				
2	78	119				

Il programma calcola la tensione massima e minima in un cavo o in una catena sospesa.

Si determina inoltre la necessaria lunghezza della catenaria, nota la distanza fra i supporti.



P= Peso/unità di lunghezza della catenaria kg/m.

L= Distanza tra i supporti m.

f= Freccia centrale della catenaria m.

T= Tensione generica in
un punto (variabile i- kg.
potetica)

**DETERMINARE:** 

$$T_{max} = Py_{max} = P(f + T_{o/P})$$
  $T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max} = T_{max$ 


$$S = \frac{2T_o}{P} Sh \frac{PL}{2T_o}$$

$$S = \text{Lunghezza della catena o}$$

$$del cavo$$
m.

Per determinare To si ricorre alle formule seguenti:

$$y_{max} = f + \frac{T_o}{P} = \frac{T_o}{P} ch \frac{PL}{2T_o}$$
; si pone:  $\frac{Pf}{T_o} + 1 = Ch \frac{PL}{2T_o} = Z$ 



I valori di T+1 e ChPL sono ottenuti per vari valori di T, ed il punto d'intersezione delle due curve dà il valore minimo T. (vedi figura).

(N. B. = si possono introdurre successivamente nel calcolatore valori di T, finchè i due valori di Z ottenuti sono uguali. Allora T. = valore di T a que sto punto)

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda n. 1	100 S
2	Premere tasto V	1 \$
		3 0 S
3	Impostare L	25 5
4	Premere tasto S	2 • 2 0 0 0   A
5	Impostare P	3.1950 44
6	Premere tasto S	3 0 S
7	Impostare <b>f</b>	2 • 0 0 0 0 A \$
8	Premere tasto S	2 • 7 4 1 1 A 4
9	Impostare T	3 5 S
10	Premere tasto S	1 • 8 5 7 1 A 4
11	Il calcolatore stampa due valori di Z.	2 • 2 0 5 8 A O
	To è il valore di Toche porta a due valori eguali di Z. Se, a seguito di un calcolo, il secondo valore stampato di Zè maggiore del primo, allora si deve scegliere un valore maggiore di T.  Se il secondo valore stampato di Zè minore del primo, allora si deve scegliere un valore minore di T	40 S 1•7500 A O 1•8883 A O 45 S 1•6666 A O 1•6833 A O
12	Per impostare più valori di T ed ottente più valori calcolati di Z, ripetere i punti 9 + 11, finchè i due valori ottenuti per Z sono eguali (approssim.)	50 S 1 • 6 0 0 0 A Ø 1 • 5 4 3 0 A Ø
13	Introdurre scheda n. 2	
14	Premere tasto V	46 \$
15	Stampa:	1 • 6 5 2 1 A ¢ 1 • 6 5 1 0 A ¢
13	T con A o	1 · 6510 A
	max S con A •	<b>\</b>
16		76.0000 AQ
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 1	120 · 8512 A V
		120 • 8512 AV

REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO E	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1 A V	25 A X	49 E 🗘	73	97	M Operandi
2 5	26 D / 🐧	50 E ↓	74	98	A Operandi
3 B/1	27 A / 1	51 F/-	75	99	R Operandi
4 5	28 R / X	52 E / 🗘	76	100	b Servizio
5 B 1	29 D V	53 D / <b>↓</b>	77	101	в Servizio
6 5	30 E 1	54 E ;	78	102	c Servizio
7 6/1	31	55 E / ;	79	103	c Servizio
8 A W	32 F/-	56 D X	80	104	d Servizio
9 S	33 E / \$	57 F/+	81	105	D Servizio
10 6	34 D / V	58 D <b>1</b>	82	106	• Servizio
11 8 1	35 E :	59	83	107	E Servizio
12 C / X	36 E/;	60	84	108	f Servizio
13 6 :	37 F/ +	61	85	109	F Istruzioni
14 A ;	38 D <b>\$</b>	62	86	110	DATH IN ENTRATA MASSIMO
15 +	39 A Y	63	87	111	L
16 A Ø	40 E/V	64	88	112	Р
17 A :	41 F/-	65	89	113	f
18 A +	42 / V	66	90	114	valori di T
19 D 🗘	43 D <b>\$</b>	67	91	115	
20 F / 1	44 A 🌣	68	92	116	
21 B V	45 / 🗘	69	93	117	
22 B / X	46 W	70	94	118	
23 0 ;	47 / 0	71	95	119	
24 C;	48 A / V	72	96	120	
COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
		<u> </u>			
	170-170-170-170-170-170-170-170-170-170-				
		<u>†</u>			
		<b>↑</b>			
NOTE					

SCHEDA N. 2...

ļ.	REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REG	IISTRI
1	ΑV	25	49	73	97	м	Operand	i
2	D/\$	26	50	74	98	A	Operand	i
3	C ↓	27	51	75	99	R	Operand	i
4	B :	28	52	76	100	Ь		
5	c/+	29	53	77	101	В	Servizio	,
6	Bx	30	54	78	102	c	Servizio	
7	A ♦	31	55	79	103	С	Servizio	
8	014	32	56	80	104	d	Servizio	
9	A ×	33	57	81	105	D		
10	A :	34	58	82	106	•		
11	\$	35	59	83	107	E		
12	-	36	60	84	108	f		
13	ΑV	37	61	85	109	F		1
14	e x	38	62	86	110	D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	A +	39	63	87	111			
16	B:	40	64	88	112			
17	/ ◊	41	65	89	113			
18	A 0	42	66	90	114			
19	S	43	67	91	115			i
20		44	68	92	116			
21		45	69	93	117			
22		46	70	94	118			
23	1	47	71	95	119			
24		48	72	96	120			
	COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU S	SCHEDA			
			1 1					
					<u>†</u>	$\  \cdot \ $		
	<u></u>		<u>†</u>		<u>†</u>			
			<u> </u>		<u> </u>			
NO	TE							
				,				<u> </u>

# PROGETTO DI EFFUSORE SUPERSONICO MOTORE RAZZO


numero	numero	numero				
schede	letruzioni	programma				
2	151	120				

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola i diametri di uscita e della sezione minima, nonchè la lunghezza della sezione divergente richiesti per un ugello di uscita a flusso supersonico.

DATI		U.M.
<b>ት</b>	Pressione in entrata del gas	kg/cm <sup>2</sup> .
Pz	Pressione in uscita del gas	kg/cm <sup>2</sup> .
K	Indice adiabatico del gas	
$T_1$	Temperatura del gas in entrata	°F
ጼ	Costante caratteristica del gas	cm/°R
m	Massa eiettata	kg/sec.
n	Rendimento stimato dell'ugello	%

#### DETERMINARE:



Diametro della sezione minima dell'ugello d<sub>1</sub>(cm.)

Diametro di uscita dell'ugello, d<sub>2</sub> (cm.)

Lunghezza della sezione divergente, L (cm.)

L'area della sezione minima  $A_4$  si determina in base all'equazione:

Ne segue che il diametro d<sub>1</sub> è:
$$A_1 = \frac{m\sqrt{R(T_1 + 460)}}{4155 P_1 \sqrt{\frac{8}{8+1}}} \quad (cm^2)$$

$$A_1 = \sqrt{\frac{576 A_1}{\pi}} \quad (cm)$$

L'area di uscita  $A_2$  si determina in base all'equazione:

$$A_{2} = \frac{m \, \mathcal{Q} \, T_{2}}{4155 \times P_{2} \times \sqrt{\frac{\kappa}{\kappa} + 260 - T_{2}}}$$

$$e \, T_{2} \, S = \frac{T_{1} + 460}{\left(\frac{p_{1}}{h}\right)^{\frac{\kappa-4}{8}}}$$
(cm<sup>2</sup>)

Ne segue che il diametro  $d_2$  è dato da:  $d_2 = \sqrt{\frac{576 \text{ Az}}{\pi}}$  (cm)

La lunghezza della sezione divergente si determina, infine, dall'equazione:

$$L = \frac{d_2 - d_1}{0 \cdot 18} \quad (cm)$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
PO	SIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1 Int	rodurre scheda n. 1	
2   Pr	emere tasto V	V
3 Im	postare p	8 • 5 S
į	remere tasto S	1 • 0 5 S
	postare p <sub>2</sub>	1 • 4 S
1	remere tasto S	
l l	postare X	1 · 8 1 7 4 2 d o
1	remere tasto S	<b>200</b> S
	ampa:	135 S
1	=	4 S
\ \ P	con do	٧
		1 • 8 1 7 4 2 S
.0   Im	postare T	90 S
İ	remere tasto S	•
i i	postare R	5 • 4 0 3 1 7 A 0
	remere tasto S	
4 Im	postare m	9 • 5 0 0 7 0 A 0
5   Pr	remere tasto S	, 300 to
16 Int	rodurre scheda n. 2	22 · 76405 A0
	emere tasto V	22 10403 NV
-	ostare l'indicatore dei decimali a 4	
ŀ	appostate $\left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{r-1}{8}}$ precedentemente ampato	
	remere tasto S	
ı	postare n	
1	remere tasto S	
	ampa:	
. d <sub>1</sub>	-	
-		
d <sub>2</sub>		
L	con A •	
	er ripetere il calcolo ripartire dal	
Pu	nto 1	

	UZIONI	<del></del>		<del></del>		<del></del>					SCH	EDA N. ]
F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	ΑV	25	-	49	D \	73	<b>A</b> :	97		М	Operandi	
2	A / †	26	D	50	В / ↓	74	+	98		<b>A</b>	Operandi	
3	D/ \	27	/ v	51	X	75	\$	99		R	Operandi	
4	D / T	28	A W	52	c/ \$	76	•	100		ь	Servizio	
5	5	29	e V	53	×	77	AV	101		В	Servizio	
6	B / 🕈	30	c f	54	B / \$	78	c/x	102		С	Servizio	
7	5	31	c \	55	5	79	E / \$	103		С	Servizio	
8	c / †	32	A / †	56		80	E/:	104		đ	Servizio	
9	в/↓	33	D / \	57	A / †	81	c/ \$	105		D	Servizio	
10	:	34		58	R/S	82	R 5	106		•	$\pi = 3,1415$	59
11	AV	35	/ Y	59	R X	83	5	107		E	Istruzioni	<u> </u>
12	c f	36	/ &	60	D +	84		108		f	Istruzioni	
13	5	37	0/0	61	+	85		109		F	Istruzioni	
14	В	38	Υ	62	c ‡	86		110		L	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	+	39	A / V	63	5	87		111			<b>1</b>	
16	A :	40	D / \	64	D / t	88		112			P <sub>2</sub>	
17	<b>‡</b>	41	e x	65	1	89		113			8	
18	-	42	D / \$	66	e ×	90		114			т <sub>1</sub>	
19	B :	43	W	67	ΑV	91		115			R	
20	<b>†</b> a	44	A Y	68	5	92		116			m	
21	A / Y	45	A / †	69	D †	93		117				
22	D	46	R/-	70	X	94		118				ı
23	A +	47	R -	71	E/\$	95		119				
24	/ ‡	48	R ↓	72	В ↓	96		120				
	COST	ANTI :	SU SCHEDA	·			COSTANTI SU S	CHEDA				
	$\pi = 3,14159$ E/ $^{\uparrow}$											
					<u> </u>				<u> </u>			
					<u> </u>							
NO1	Έ											
L							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					l

SCHEDA N. 2

REGISTRO 1 REGISTRO 2		REGISTRO F		R	REGISTRO E REGISTRO D		EGISTRO D	CONTENUTO REGISTR		IISTRI		
1	A 🗸	25	D \	49	c/\$	73		97		м	Operand	i
2	R S	26	D \ x	50	x	74		98		A	Operand	i
3	5	27	E / x	51	E :	75		99		R	Operand	i
4	c \	28	0 \$	52	A √	76		100		ь	Servizio	
5	:	29	c ↓	53	/ ◊	77		101		В	Servizio	
6	E / \$	30	E/-	54	A Ø	78		102		С	Servizio	
7	5	31	B <b>‡</b>	55	c/ \$	79		103		С	Servizio	
8	1	32	A :	56	E :	80		104		d	Servizio	
9	A / 1	33	_	57	A √	81		105		D	Servizio	
10	R/S	34	A <b>\$</b>	58	/ ◊	82		106		8	Servizio	
11	R S	35	<b>1</b>	59	A 💠	83		107		E	π	
12	D \	36	:	60	C/-	84		108		1	Istruzio	ni
13	-	37	x \ a	61	A / 1	85		109		F	Istruzio	ni
14	A ‡	38	Вх	62	R *	86		110		DA	TI IN ENTRAȚA	MASSIMO N.º CIFRE
15	•	39	A	63	R ↓	87		111		14	1, 1 × 1	
16	E / \$	40	B / x	64	0/5	88		112		1p	2) 0	
17	*	41	<b>\$</b>	65	:	89		113		r	)	
18	<b>c</b> ↓	42	D \	66	/ ◊	90		114		'		
19	_	43	;	67	A 💠	91		115				
20	<b>\$</b>	44	A / 1	68	S	92		116				
21	E / \$	45	R/x	69		93		117				
22	X	46	R :	70		94		118				
23	E / +	47	<i>p</i> –	71		95		119				
24	E / 🗘	48	X	72		96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA				COSTANTI SU S	CHED	DA .			
	3,14159 E ↑				<b>↑</b>				1			
†									1			
	1								<b>†</b>			
NO.	NOTE											

Ingegneria Chimica e Idraulica 6

Il programma calcola la perdita di carico \( \Delta P \) ed il numero di Reynolds R per una lunghezza variabile della conduttura.

La conduttura mantiene un flusso liquido ad una qualsiasi temperatura x, espres sa in °F.

Tutte le variabili sono scelte a questa temperatura.

DATI:

U.M.

L Lunghezza della linea m.

Velocità del fluido ٧

m/sec

9 Accelerazione gravitazionale m/sec<sup>2</sup>

Diametro interno della conduttura

m.

Densità del fluido

 $kg.sec^2/m^4$ 

Viscosità del fluido

kg.sec/m<sup>2</sup>

Numero di Reynolds Re.

Fattore di attrito

rito
$$R_e = \frac{\rho v D}{\eta}$$

$$[f = \psi(R_e)]$$

DETERMINARE:

$$R_e = \frac{\rho V D}{\eta}$$

Se il valore di Re 🕻 2000 (flusso laminare) si calcola f dall'equazio-

Se il valore di Re> 2000 (flusso turbolento) si calcola invece f dall'equazione f = 0.064

Il valore di f'così determinato è utilizzato per calcolare AP dove

$$\Delta p = \frac{2 \int L^2}{q \cdot D}$$
 (ove  $\Delta P_m = \text{ perdita di carico espressa in m. di colonna liquida}$ )

Ne segue:  $\Delta P = \Delta P_m \times Q \times Q$ 

 $kg/m^2$ 

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6	
1	Introdurre scheda	V
2	Premere tasto V	0 • 4 0 \$
3	Impostare D	1 5
4	Premere tasto S	94 • 8 S 0 • 0 0 0 5 4 2 S
5	Impostare V	0.000342 3
6	Premere tasto S	69963 • 099630 A O
7	Impostare $ ho$	0 · 0 0 3 9 3 5 A 0
8	Premere tasto S	<b>0</b> 003733
9	Impostare η	600 \$
10	Premere tasto S	9 • 8 1
11	Stampa:	1,502362 44
11	_	1119·113145 A
	R con A of e	
12	Impostare L	
13	Premere tasto S	
14	Impostare g	0 • 1 1 S
		0 • 10 5
15	Premere tasto S	94 • 8 5
16	Stampa:	0 • 0 0 0 5 4 2 S
	ΔP(m) con AΦ	1923·985239 AO
	$\Delta P\left(\frac{K_{2}}{m^{2}}\right) con A $	
17	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	0 • 0 0 8 3 1 6 A \$
	pame 3	600 S
		9 • 8 1 S
		0 • 0 9 2 2 9 9 A •
		85 · 836960 A •

SCHEDA N. 1

REGISTRO 1	REGISTRO 2 REGISTRO F		REGISTRO E	REGISTRO D	CONTENUTO REGIST	rRI
1 A V	25 A 🗘	49 5	73	97	M Operandi	
2 5	26 / ◊	50 C / 1	74	98	A Operandi	
3 B / 1	27 W	51 X	75	99	R Operandi	
4 4	28 A / V	52 B / 1	76	100	b Servizio	
5 5	29 A / 1	53 B / :	77	101	B Servizio	
6 B 1	30 R +	54 A 💠	78	102	c Servizio	
7 X	31 R X	55 / ◊	79	103	c Servizio	
8 5	32 R S	56 C X	80	104	d 2000	
9 C 1	33 D / S	57 C/X	81	105	D	
10 X	34	58 Å ❖	82	106	0	
11 5	35 C / ♦	59 / ◊	83	107	Е	
12 :	36 A V	60 V	84	108	Istruzion	i
13 / ◊	37 A √	61	85	109	F Istruzioni	<u>i</u>
14 A 💠	38 C / V	62	86	110	DATI IN ENTRATA	ASSIMO OCIFRE
15 / ◊	39 ( / :	63	87	111	D	i
16 C / 🗘	40 A 💠	64	88	112	v	
17 C / V	41 / 🗘	65	89	113	9	
18 D / -	42 A W	66	90	114	μ.	
19 / V	43 B X	67	91	115	L	
20 A / 1	44 X	68	92	116	g	
21 R / X	45 5	69	93	117		
22 D ¥	46 X	70	94	118		
23	47 A +	71	95	119		
24 C / :	48 B / \$	72	96	120		
COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA		
	2000	D/ <sup>†</sup>		<u></u>		
		<u> </u>				
NOTE						
					1	

# PRESSIONE DI CONVERGENZA - PUNTO DI INFIAM-MABILITA'

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	55	122

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola la pressione di convergenza per contenitori di liquidi in condizione di quiete assoluta, usando un prefissato V/L

Questo metodo utilizza una funzione tale che il V/  $_{\rm L}$  calcolato approssima il valore assegnato di V/  $_{\rm I}$  assintoticamente.

La convergenza perfetta, che dovrebbe essere impossibile in questo caso, potrebbe capitare quando il V/ $_{\rm L}$  calcolato è uguale al V/ $_{\rm L}$  prefissato, facendo sì che il calcolatore stampi dal registro D.

Tutti gli altri valori di convergenza saranno stampati dal registro E/.

#### DATI:

- V/L Rapporto tra il numero prefissato di molecole nel vapore e quello di molecole nel liquido
- m Molecole del componente
- Frazione di molecole del componente nella fase di vapore (PSIA °F) divisa per la frazione di molecole del componente nella fase liquida, quando entrambe le fasi sono in equilibrio.

#### DETERMINARE:

L	Molecole del componente nel liquido
€L	Totale delle molecole nel liquido $\frac{m}{\frac{kV}{+1}}$
٧	Molecole del componente nel vapore
٤٧	Totale delle molecole nel vapore
EV EL	Pressione di convergenza calcolata(PSIA)

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare V/ $_{ m L}$ assegnato	V 0 • 8 4 5 2 S
4	Premere tasto S	21·52 S
5	Impostare m	1 S
6	Premere tasto S	14.9143 A
7	Impostare k	14.9143 AO
8	Premere tasto S	12.6057 A0 12.6057 A0
9	Stampa: L con A 🗘	0 • 8 4 5 2 • 4
	EL con A♦ V con A♦ EV con A♦	0 • 8 4 5 2 D ¢
	EV/EL con e o con Do	
10	Ripetere le operazioni 5 + 9 quante volte richiesto	
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

SCHEDA N. 1

REGISTRO 1		REGISTRO 2 REGISTRO F		R	REGISTRO E REGISTRO D		GISTRO D		CONTENUTO REC	BISTRI		
1	AV	25	e +	49	D \$	73		97		м	Operandi	
2	S	26	+	50	/ 0	74		98		A	Operandi	
3	/4	27	A 0	51	٧	75		99		R	Operandi	
4	B/1	28	C \$	52	B/V	76		100		ь	Servizio	
5	D / *	29	C/4	53	A / V	77		101		В	Servizio	
6	C *	30	-	54	/ ◊	78		102		c	Servizio	
7	B *	31	/ ◊	55	W	79		103		С	Servizio	
8	A W	32	A >	56		80		104		d	Servizio	
9	S	33	n / +	57		81		105		а	Șervizio	
10	1	34	A O	58		82		106		е	Servizio	
11	C/1	35	\$ / a	59		83		107		E		
12	B +	36	D/1	60		84		108		•		
13	B \$	37	C:	61		85		109		F	Istruzion	1i
14	S	38	D \$	62		86		110		DA	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	<b>\</b>	39	$D \downarrow$	63		87		111		1	// <sub>L</sub>	
16	8/x	40	E/ \$	64		88		112			m	
17	A :	41	E/ 4	65		89		113		- 1	ĸ.	
18	+	42	/ ◊	66		90		114			•	
19	\$	43	E/ O	67		91		115				
20	C/+	44	B/-	68		92		116				
21	;	45	/ V	69		93		117				
22	/ ◊	46	A \$	70		94		118				
23	A O	47	C/V	71		95		119				
24	<b>\$</b>	48	/ ◊	72	,	96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	·		·	COSTANTI SU S	CHED	<u> </u>			
ļ		<del></del>		<del>                                      </del>								
								1				
ļ				<u>†</u>				<u>†</u>				
	<u> </u>											
NO	NOTE											
									i	- 1		l .

# FLUSSO LAMINARE - CADUTA DI PRESSIONE E DI VELOCITA'


numero schede letruzioni programma
1 77 123

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola la caduta di pressione e la velocità per un flusso laminare attraverso valvole e tubazioni.

La figura rappresenta un esempio di un sistema applicabile.

N.B. Si tratta di un problema ricorrente nell'industria dei petroli. A titolo di esempio di calcolo tipico in sistema non decimale, si sono rispettate le formule originali e le unità di misura adottate in USA e Inghilterra.



A - valvola ad angolo, senza disco-guida (acciaio - 15" - 150 lb.)

B - valvola a saracinesca completamente aperta (acciaio - 5" - 150 lb.)

C - gomito di 90°, a piccola curvatura

P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub> - manometri (tipo " Bourdo")

Q - olio lubrificante S.A.E., a 100 °F, scorrente attraverso tubo da 5" (tipo 40) a 600 gpm.

DATI: U.M.

## **DETERMINARE:**

$$R_e = \frac{50,6 \text{ Qe}}{d\mu}$$
 Numero di Reynolds

dove 
$$\ell = 62,4 \times 5 \quad (x^{\circ}F)$$

$$L = \left[ \sum_{D} \frac{L}{\sqrt{1000}} \right] 0 + L_s$$
 Lunghezza equivalente totale del sistema (ft.)

$$\Delta P = \frac{0.000273 \,\mu \, L \, Q}{d^4}$$
 Caduta di pressione (p s i.)

$$V = \frac{0.408Q}{d^2}$$
 Velocità del fluido (ft./ sec)

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare Q	V
4	Premere tasto S	600 S 0•905 S
5	Impostare S	5 • 0 4 7 S
6	Premere tasto S	480 S
7	Impostare d	7 <sub>0</sub> 7•7182 A •
8	Premere tasto S	
9	Impostare Ju	13 S 20 S
10	Premere tasto S	2 0 S 1 4 5 S
11	Stampa:	Y
	Re con A♦	0 • 4 2 0 6 S
12	Impostare $\frac{L}{D}$ per ciascun componente del sistema	52,9845 AO
13	Premere tasto Y	3 0 Q S
14	Impostare D	300
15	Premere tasto S	42,7737 A Ø 9,6104 A Ø
16	Impostare L <sub>S</sub>	
17	Premere tasto S	
18	Stampa:	
	ΔP con A*	
	V con A*	
19	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N. 1 .....

REG	GISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REC	SISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1 /	A V	25	/ ◊	49	+	73	X	97		м	Operandi	
2	S	26	e 1	50	B/x	74	B:	98		<b>A</b>	Operandi	
3 (	B/1	27	<i>v</i> \ ×	51	c/x	75	;	99		R	Operandi	
4	4	28	AW	52	A / 1	76	A V	100		ь	Servizio	
5	S	29	S	53	R \$	77	٧	101		В	Servizio	
6	X	30	1	54	K ;	78		102		o	Servizio	
7 /	A / 1	31	D / +	55	R 1	79		103		С	Servizio	
8	R +	32	D/ \$	56	R S	80		104		đ	Servizio	
9	$R/\uparrow$	33	W	57	R S	81		105		D		
10	D X	34	AY	58	R S	82		106		•		
11	Х	35	D/1	59	D/S	83		107		Ε	Istruzion	i
12	A / 1	36	e x	60	X	84		108		'	Istruzion	
13	R x	37	AIT	61	B :	85		109		F	Istruzion	i
14	RIS	38	R/S	62	· ·	86		110		0/	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	<b>–</b> a	39	R S	63	:	87		111			0	
16	Х	40	R S	64	:	88	*	112			Q S	
17	S	41	V	65	/ 0	89		113			d	
18	B 1	42	:	66	A O	90		114			بتر	
19	;	43	S	67	B/V	91		115			1/0	
20	S	44	X	68	A 11	92		116			D	
21	C/1	45	/ ◊	69	R 0	93		117			L <sub>S</sub>	
22	;	46	A 4	70	R S	94		118			J	
23	/ ◊	47	/ ◊	71	R +	95		119				
24	A •	48	S	72	DIS	96		120				
	COST	NTI	SU SCHEDA			<del></del>	COSTANTI SU	SCHEDA				
					<b>↑</b>				<u></u>			
					<b>†</b>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			
					<b>→</b>		·		1			
NOTE			<u> </u>	!			·····	··				
							<del></del>					

Statistica 7

# MEDIA ARITMETICA SEMPLICE E PONDERATA

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	35	124

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola la media aritmetica semplice (dati non raggruppati) e la media aritmetica ponderata (dati raggruppati in distribuzione di frequenza).

Le formule risolutive sono:

Media semplice:

$$M = \frac{\sum x}{N}$$

dove X = dato

₦ = numero dei dati

Media ponderata

$$M = \frac{\sum x f}{\sum f}$$

dove X = dato

🕈 = frequenza o peso

La somma del numero di cifre di ogni dato x e della rispettiva frequenza non può essere superiore a 10.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda Media Semplice :	
2	Premere tasto V	V
3	Impostare X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> ,, X <sub>N</sub>	9 S
4	Premere tasto S dopo ogni imposta- zione	6 S 8 S 7 S
5	Premere tasto W	6 S 8 S
6	Stampa M con A 🌣 Media Ponderata :	7 • 3 3 3 3 A O Z
2	Premere tasto Z	9 S 5 S
3	Impostare X <sub>I</sub>	12 S 3 S
4	Premere tasto S	23 S
5	Impostare f,	4 5 S
6	Premere tasto S	10 S Y
7	Ripetere operazioni $3 + 6$ per $\begin{vmatrix} X_2, f_2 & X_3, f_3 & \dots & X_n \end{vmatrix}$	29•1578 A Ø
8	Premere tasto Y	
9	Stampa: M con A ?  N. B. Per ripetere lo stesso calcolo ripartire dal rispettivo punto 3. Altrimenti ripartire dal corrispondente punto 2.	

**ISTRUZIONI** 

R	EGISTRO 1	RE	GISTRO 2	REGIST	RO F	REGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	B +	49	73	3	97		м	Operandi	
2	5	26	B 🕽	50	7.	4	98		A	Operandi	
3	в∜	27	Z	51	7!	5	99		R	Operandi	
4	+	28	ΑΥ	52	70	3	100		Ь		
5	<b>A</b> :	29	В ↓	53	7	7	101		В	Servizio	
6	\$	30	<b>c</b> :	54	78	3	102		c		
7	В	31	A Ø	55	7	9	103		С	Servizio	
8	+	32	B *	56	8	)	104		d		
9	٧	33	e *	57	8	1	105		D		
10	A W	34	A *	58	8:	2	106		8		
11	B <b>↓</b>	35	Z	59	8	3	107		E		
12	B :	36		60	8-	1	108		.f		
13	A 4	37		61	8:	5	109		F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14	A *	38		62	8	3	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B <b>*</b>	39		63	8.	7	111		Da	ati	
16	٧	40		64	8	3	112		F	requenze	
17	AZ	41		65	8	9	113				
18	5	42		66	9	)	114				
19	<b>↓</b>	43		67	9	1	115				
20	5	44		68	9:	2	116				
21	X	45		69	9:	3	117				
22	c ţ	46		70	9	1	118				
23	+	47		71	9:	5	119				
24	c t	48		72	9	3	120				
	COST	ANTI S	SU SCHEDA		I	COSTANTI SU S	SCHED	Α			
							- Marie Carlo Carlos Carlos				
				1				<u>†</u>			
				<u> </u>				<b>†</b>			
	·	·		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
NO1	ſΕ										
L										<del> </del>	

# CHI QUADRATO E COEFFICIENTE DI CONTINGENZA 2x2

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	55	125

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il chi quadrato e il coefficiente di contingenza in una tabella a doppia entrata del tipo 2x2.

	I	П	totali righe
Α	a,	a,	Na
В	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	$N_b$
totali colonne	N <sub>1</sub>	N <sub>z</sub>	N

Le formule risolutive sono le seguenti:

$$\chi^{2} = \frac{N(a_{1}b_{2} - a_{2}b_{1})^{2}}{(a_{1}+b_{1})(a_{2}+b_{2})(a_{1}+a_{2})(b_{1}+b_{2})}; \quad C = \sqrt{\frac{\chi^{2}}{\chi^{2}+N}}$$

dove:

 $\chi^{\prime}$  chi quadrato

coefficiente di contingenza

 $a_1, a_2, b_1, b_2$  frequenze

N totale frequenze

Le frequenze sono introdotte con un numero massimo di 3 cifre.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare <b>3</b> ,	
4	Premere tasto S	
5	Impostare $oldsymbol{\partial_2}$	2 3 S
6	Premere tasto S	29 \$
7	Impostare <b>b</b> <sub>1</sub>	15 S 33 S
8	Premere tasto S	1 • 7 8 5 1 8 0
9	Impostare b <sub>2</sub>	2
10	Premere tasto S	0 • 1 3 2 2 C \$
11	Stampa chi quadrato $\chi^2$ con B 🛭 🗘	
12	Premere tasto Z per il calcolo del coefficiente di contingenza	
13	Stampa: coefficiente di contingenza	
14	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

						1						
R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RI	EGISTRO F	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	В ↓	49	:	73		97		м	Operandi	
2	5	26	c/x	50	AV	74		98		• Operandi		
3	В/↑	27	E \$	51	/ 4	75		99		R	Operandi	
4	5	28	B /↓	52	c \$	76		100		ь	Servizio	
5	B 1	29	Сх	53	C 4	77		101		В	Servizio	
6	5	30	E -	54	/ 4	78		102		С	Servizio	
7	c/†	31	A X	55	٧	79		103		С	Servizio	•
8	S	32	E \$	56		80		104		d		
9	c †	33	B/↓	57		81		105		D	Servizio	
10	B/↓	34	B +	58		82		106		в		
11	c /+	35	c/+	59		83		107		E	Servizio	
12	D \$	36	C +	60		84		108		f	Servizio	
13	B↓	37	F/\$	61		85		109		F	Istruzioni	
14	<u>6</u> +	38	F/↓	62		86		110		D.	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	DΧ	39	Ε×	63		87		111		F	requenze	3
16	D \$	40	D :	64		88		112			- 1 w	
17	B / ↓	41	в 1	65		89		113				
18	B +	42	/4	66		90		114				
19	DX	43	В ◊	67		91		115				
20	D ‡	44	٧	68		92		116				
21	clt	45	ΑZ	69		. 93		117				
22	C +	46	<b>F</b> /↓	70		94		118				<u> </u>
23	DX	47	B +	71		95		119				
24	D 1	48	<b>†</b>	72		96		120				
	<b>T</b>	I ANTI	SU SCHEDA	1		<u> </u>	COSTANTI SU S	CHED	Α			
				<u> </u>								
					<u> </u>				_			
					<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			
					<u> </u>				<u></u>			
NO.	TE		_									

# CHI QUADRATO E COEFFICIENTE DI CONTINGENZA 2x3

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	65	126

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il chi quadrato ed il coefficiente di contingenza in una tabella a doppia entrata del tipo 2x3.

	I	П	Ш	totali righe
A	a <sub>1</sub>	a,	a,	Na
В	b₄	$b_z$	$b_3$	Nb
totali colonne	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N

Le formule risolutive sono le seguenti:

$$\chi^{2} = \frac{N}{N_{a}} \left[ \frac{a_{1}^{2}}{N_{1}} + \frac{a_{2}^{2}}{N_{2}} + \frac{a_{3}^{2}}{N_{3}} \right] + \frac{N}{N_{b}} \left[ \frac{b_{1}^{2}}{N_{1}} + \frac{b_{2}^{2}}{N_{2}} + \frac{b_{3}^{2}}{N_{3}} \right] - N ; \quad C = \sqrt{\frac{\chi^{2}}{\chi^{2} + N}}$$

dove:

 $\chi^2$ 

chi quadrato

C

coefficiente di contingenza

frequenze

Н

totale frequenze

Le frequenze sono introdotte con un numero massimo di 4 cifre

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare <b>3</b> ,	
4	Premere tasto S	
5	Impostare b	٧
6	Premere tasto S	4 5 S
7	Impostare &	10 S
8	Premere tasto S	4 2 S
9	Impostare b	4 2 S 1 9 S
10	Premere tasto S	
11	Impostare 23	51 S 13 S
12	Premere tasto S	
13	Impostare <b>b</b> <sub>3</sub>	1
14	Premere tasto S	3 • 2 2 3 7 A \$
15	Premere tasto Z	0 • 1 3 2 2 C 0
16	Stampa: chi quadrato X²con A♦	
17	Stampa: coefficiente "C" con C 🕈	
18	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REG	ISTRI
1	ΑV	25	в/ \$	49	c ţ	73		97		м	Operandi	
2	B *	26	<b>↓</b>	50	c/x	74		98		A	Operandi	
3	c/*	27	X	51	â.	75		99		R	Operandi	
4	c *	28	D 🕻	52	C +	76		100		ь	Servizio	
5	D/*	29	E	58	c1-	77		101		В	Servizio	
6	E/X	30	/ Y	54	/ 4	78		102		c	Servizio	
7	вw	31	В↓	55	A O	79		103		С	Servizio	
8	/ ◊	32	+	56	c ‡	80		104		d	Servizio	
9	A / †	33	B ‡	57	c/\	81		105		D	Servizio	
10	D/ \	34	D/	58	<b>C</b> +	82		106			Servizio	
11	ET	35	B/:	59	\$	83		107		E	Servizio	
12	B/*	36	c/+	60	:	84		108		1	Istruzion	i
13	c v	37	c/\$	61	ΑV	85		109		F	Istruzioni	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14	A/Y	38	Dţ	62	c ‡	86		110		0	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	E/↓	39	B/:	63	e ø	87		111		Fı	equenze	4
16	+	40	e +	64	10	88		112				
17	E/\$	41	c t	65	٧	89		113				
18	D 1	42	e w	66		90		114				
19	D/\$	43	ΑZ	67		91		115				
20	E *	44	E/↓	68		92		116				
21	В٧	45	B +	69		93		117				
22	5	46	c/\$	70		94		118				
23	B/↓	47	c/x	71		95		119				
24	+	48	E /:	72		96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	<del></del>		<del></del>	COSTANTI SU S	CHED	A			
					<u> </u>							
					<u> </u>				<del>                                     </del>			
					<u> </u>				<u></u>			
								<del></del>	1			
NOT	E											
L												

# CHI QUADRATO E COEFFICIENTE DI CONTINGENZA

**DESCRIZIONE PROGRAMMA** 

2xn

numero istruzioni	numero programma
58	127

Questo programma calcola il chi quadrato ed il coefficiente di contingenza in una tabella a doppia entrata del tipo 2xn.

	I	П	IIIn	totali   righe
A B	a, b,	a, b,	a, an b <sub>3</sub> b <sub>n</sub>	N <sub>a</sub>
totali colonne	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub> N <sub>n</sub>	N

Le formule risolutive sono le seguenti:

$$\chi^2 = \frac{N}{N_a} \left[ \frac{a_1^2}{N_1} + \frac{a_2^2}{N_2} + \dots + \frac{a_n^2}{N_n} \right] + \frac{N}{N_b} \left[ \frac{b_1^2}{N_1} + \frac{b_2^2}{N_2} + \dots + \frac{b_n^2}{N_n} \right] - N \quad ; \quad C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + N}}$$

dove:

 $\chi^2$ chi quadrato

coefficiente di contingenza

 $a_1, a_2, \dots a_n, b_1, b_2 \dots b_n$ frequenze

totale frequenze Н

Le frequenze sono introdotte con un numero massimo di 4 cifre

	OPERAZIONE	ESEMPIO
1	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 6 Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare a 1	
4	Premere tasto S	4 5 S
5	Impostare b	10 \$
6	Premere tasto S	42 S 15 S
7	Ripetere le operazioni 3 + 6 per	
	$/a_1, b_2/a_3, b_3//a_n, b_n/$	5 1 S
8	Premere tasto W	13 S
ľ	Fremere tasto w	u
9	Stampa:	3 • 2 2 4 5 5 9 A 0
	chi quadrato"X2"con A 💠	0 · 1 3 2 6 5 7 C Ø
10	Stampa: coefficiente di contingenza "C, con C &	
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	EGISTRO D		CONTENUTO REC	ISTRI
1	ΑV	25	c/+	49	c/\$	73		97		м	Operandi	
2	c/*	26	c/\$	50	C/+	74		98		A	Operandi	
3	c *	27	B↓	51	\$	75		99		R	Operandi	
4	D/*	28	AX	52	:	76		100		ь	Servizio	
5	D *	29	R -	53	ΑV	77		101		В	Servizio	
6	EΥ	30	<b>↓</b>	54	c t	78		102		c	Servizio	
7	5	31	R -	55	<b>e</b> \$	79		103		С	Servizio	
8	B / 1	32	B \ :	56	/4	80		104		d	Servizio	
9	0/4	33	<b>e</b> +	57	/ ◊	81		105		D	Servizio	
10	+	34	c ‡	58	٧	82		106		в		
11	D/\$	35	/4	59		83		107		E		
12	5	36	DV	60		84		108		f		
13	B↑	37	A W	61		85		109		F	Istruzion	i 
14	D. A	38	0/4	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	+	39	D +	63		87		111		fre	equenze	4
16	D \$	40	c/\$	64		88		112			-	
17	в/↓	41	e/x	65		89		113				
18	+	42	0/:	66		90		114				
19	B / ‡	43	c \$	67		91		115				
20	AX	44	c/x	68		92		116				
21	R -	45	D :	69		93		117				
22	<u></u>	46	C +	70		94		118				
23	R -	47	e/-	71		95		119				
24	B /:	48	A <b>◊</b>	72		96		120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA				COSTANTI SU S	CHED	)A			
<b></b>					<b></b>		<del></del>					
					<u> </u>				<u></u>			
	<u></u>						<del></del>		<u></u>			
					<u> </u>		<del> </del>	· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1			
NO1	ΓE											
									<u>,</u>			<u> </u>

## SCARTO QUADRATICO MEDIO

numero schede	numero Istruzioni	numero programma
1	33	128
		İ

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola lo scarto quadratico medio per dati non raggruppati. La formula risolutiva è la seguente:

$$6 = \sqrt{\frac{H\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}{H(H-1)}}$$

dove:

X = Termine generico

Numero dei termini

I dati sono introdotti con un numero massimo di 7 cifre comprensivo di interi e decimali

	OPERAZIONE"	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> , X <sub>3</sub> X <sub>n</sub>	V
4	Dopo ogni impostazione premere ta- sto S	21 S 26 S
5	Premere tasto Z	3 5 S 3 8 S
6	Stampa: <b>6</b> con A◆	4 1 S 2
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	8 • 4 0 8 3 A ¢

# ISTRUZIONI

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RE	GISTRO F	R	EGISTRO <b>E</b>	RI	EGISTRO D		CONTENUTO REGIST	RI
1	ΑV	25	D ‡	49		73		97		м	Operandi	
2	B *	26	E/-	50		74		98		A	Operandi	
3	c ×	27	D ‡	51		75		99		R	Operandi	
4	D ×	28	D :	52		76		100		Ь		
5	BV	29	ΑV	53		77		101		В	Servizio	
6	5	30	14	54		78		102		c		
7	1	31	A 4	55		79		103		С	Servizio	
8	X	32	/ 4	56		80		104		d		
9	e ‡	33	٧	57		81		105		D	Servizio	
10	+	34		58		82		106		8	1	
11	c t	35		59		83		107		E		
12	B +	36		60		84		108		+		
13	в ‡	37		61		85		109		F		
14	E/↓	38		62	·	86		110	i	D	ATI IN ENTRATA MA	ASSIMO
15	D +	39		63		87		111		$  \cdot  _{\mathrm{T}}$	ermini ger	7
16	D \$	40		64		88		112	:		erici.	
17	c v	41		65		89		113				
18	AZ	42		66		90		114				
19	c \	43		67		91		115				
20	A X	44		68		92		116				
21	в 🕻	45		69		93		117				
22	D X	46		70		94		118				
23	B -	47		71		95		119				
24	<b>D</b> :	48		72		96		120				
	соѕт	ANTI	SU SCHEDA	•		•	COSTANTI SU S	CHEC	DA .			
		1		E	/ <b>†</b>				1			
					<b>↑</b>			<del>-</del>	<b>†</b>			
					<b>↑</b>				<u></u>			
NOI	Ē			<u> </u>								

numero	numero Istruzioni	numero programma
1	38	129

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il coefficiente di variazione di una serie di dati non raggruppati. Il coefficiente di variazione è dato dal rapporto tra lo scarto quadratico medio e la media aritmetica (M) esprimendo pertanto la variabilità in termini relativi (percentuali) rispetto alla media.

La formula risolutiva è la seguente:

$$e_v = \frac{6}{M} \cdot 100$$

dove:

$$\mathfrak{S} = \sqrt{\frac{N\Sigma_{x^2} - (\Sigma_{x})^2}{N(N-1)}}$$

$$M = \frac{\sum X}{N}$$

x = Dato

n = Numero dei dati

I dati introdotti possono avere un massimo di 7 cifre

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	, ,
2	Premere tasto V	2 1 S
3	Impostare X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> , X <sub>3</sub> , X <sub>N</sub>	2 6 S 3 5 S
4	Premere tasto S dopo ogni imposta- zione	3 8 S 4 1 S 2
5	Premere tasto Z	26•1127 C0
6	Stampa: C <sub>v</sub> con C •	
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGIS	STRO D		CONTENUTO REC	BISTRI
1	A V	25	c t	49	73	97		M	Operandi	
2	B *	26	0/4	50	74	98		A	Operandi	
3	C *	27	E / -	51	75	99		R	Operandi	
4	D / *	28	c \$	52	76	100		Ь		
5	BV	29	e ÷	53	77	101		В	Servizio	
6	5	30	ΑV	54	78	102		c		
7	+	31	ΕX	55	79	103		С	Servizio	
8	X	32	D/X	56	80	104		d	Servizio	
9	в ţ	33	B÷	57	81	105		0		
10	+	34	14	58	82	106			1	
11	B ‡	35	c \$	59	83	107		E	100	
12	c +	36	c o	60	84	108		,		
13	c 🕻	37	/ 4	61	85	109		F		
14	D/	38	٧	62	86	110			DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	E/+	39		63	87	111		L	ati	7
16	D / \$	40		64	88	112				
17	e v	41		65	89	113				
18	ΑZ	42		66	90	114				
19	Β ↓	43		67	91	115				
20	AX	44		68	92	116				
21	c \$	45		69	93	117				
22	x\ a	46		70	94	118				
23	c -	47		71	95	119				
24	D   :	48		72	96	120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA		COSTANTI SU S	SCHEDA				
ļ	1			E/↑			<u></u>			
	1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			E 1			<b>^</b>			
ļ				<u> </u>						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1						
NOT	IE									
										1

# VARIANZA PER DATI NON RAGGRUPPATI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	32	130

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola la varianza di una serie di dati non raggruppati.

La formula risolutiva è la seguente:

$$\delta^{2} = \frac{H \Sigma_{X}^{2} - (\Sigma_{X})^{2}}{H(H-1)}$$

dove

x Variabile

N Numero dei termini

I dati sono introdotti con un numero massimo di 7 cifre

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> , X <sub>3</sub> , X <sub>N</sub>	10 S
4	Premere tasto S dopo ogni imposta- zione	12 S 14 S
5	Premere tasto Z	15 S 16 S 2
6	Stampa: 6 <sup>2</sup> con A 6	5 • 8 0 0 0 A •
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

# ISTRUZIONI

F	EGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO <b>D</b>	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25 D 🐧	49	73	97	M Operandi
2	B *	26 E / -	50	74	98	A Operandi
3	c *	27 D 🕏	51	75	99	R Operandi
4	D *	28 D :	52	76	100	ь
5	B V	29 / 🎝	53	77	101	в Servizio
6	5	30 A 4	54	78	102	С
7	+	31 / 🔷	55	79	103	c Servizio
8	X	32 🗸	56	80	104	d
9	c t	33	57	81	105	D Servizio
10	+	34	58	82	106	• 1
11	c \$	35	59	83	107	E
12	B +	36	60	84	108	f
13	В \$	37	61	85	109	F
14	E/	38	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	D +	39	63	87	111	Variabili 7
16	D \$	40	64	88	112	
17	c v	41	65	89	113	
18	AZ	42	66	90	114	
19	c t	43	67	91	115	
20	ΑX	44	68	92	116	
21	в \$	45	69	93	117	
22	DX	46	70	94	118	
23	B -	47	71	95	119	
24	<b>D</b> :	48	72	96	120	
	COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU S	SCHEDA .	
			Ï			
		1	E/ †		1	
			1		<b>↑</b>	
			<u> </u>			
NO.	ſE					
					<u> </u>	

#### VARIANZA PER DATI RAGGRUPPATI

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	28	131

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola la varianza di una serie di dati raggruppati.

La formula risolutiva è la seguente:

$$\sigma^2 = \frac{N \sum (xf)^2 - (\sum xf)^2}{N^2}$$

dove:

x Variabile

f Frequenze

N Somma delle frequenze

La somma del numero di cifre di ogni dato x e della rispettiva frequenza f non può essere superiore a 6

POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4  1 Introdurre scheda  2 Premere tasto V  3 Impostare X <sub>1</sub> 4 Premere tasto S  5 Impostare Y <sub>1</sub> 6 Premere tasto S  7 Ripetere le operazioni 3÷6 per    X <sub>2</sub> , Y <sub>2</sub>   X <sub>3</sub> , Y <sub>3</sub>     X <sub>n</sub> , Y <sub>n</sub>    8 Premere tasto W  73.5206 A0  10 Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3
2 Premere tasto V  3 Impostare X <sub>1</sub> 4 Premere tasto S  5 Impostare Y <sub>1</sub> 6 Premere tasto S  7 Ripetere le operazioni 3÷6 per    X <sub>21</sub> Y <sub>2</sub>   X <sub>31</sub> Y <sub>3</sub>     X <sub>N1</sub> Y <sub>N</sub>    8 Premere tasto W  73.5206 A0  10 Per ripetere il calcolo ripartire dal
3 Impostare X₁  4 Premere tasto S  5 Impostare Y₁  6 Premere tasto S  7 Ripetere le operazioni 3÷6 per
4 Premere tasto S  5 Impostare Y <sub>1</sub> 6 Premere tasto S  7 Ripetere le operazioni 3÷6 per    X <sub>21</sub> Y <sub>1</sub>   X <sub>31</sub> Y <sub>3</sub>     X <sub>N1</sub> Y <sub>N</sub>    8 Premere tasto W  7 Stampa:    6 <sup>2</sup> con A    10 Per ripetere il calcolo ripartire dal
5   Impostare γ <sub>1</sub>   2   5     6   Premere tasto S   5   5     7   Ripetere le operazioni 3÷6 per   2   5
6 Premere tasto S  7 Ripetere le operazioni 3÷6 per    X21 Y2   X31 Y3     Xn1 Yn    8 Premere tasto W  7 Stampa:  6
6 Premere tasto S  7 Ripetere le operazioni 3÷6 per    X <sub>2</sub> , Y <sub>1</sub>   X <sub>3</sub> , Y <sub>3</sub>     X <sub>N</sub> , Y <sub>N</sub>    8 Premere tasto W  7 Stampa:  6 S  1 S  2 S  N  7 X <sub>2</sub> , Y <sub>1</sub>   X <sub>3</sub> , Y <sub>3</sub>     X <sub>N</sub> , Y <sub>N</sub>    9 Stampa:  6 C <sup>2</sup> con A¢  10 Per ripetere il calcolo ripartire dal
Ripetere le operazioni 3:6 per    X <sub>2</sub> , Y <sub>1</sub>   X <sub>3</sub> , Y <sub>3</sub>     X <sub>N</sub> , Y <sub>N</sub>      Premere tasto W
9 Stampa: 6 2 con A 10 Per ripetere il calcolo ripartire dal
6 <sup>2</sup> con A♦  10 Per ripetere il calcolo ripartire dal

#### ISTRUZIONI

F	EGIST	RO <b>1</b>	R	EGISTR	o <b>2</b>	REGIS	TRO F	REGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REGIS	TRI
1	A	<b>v</b>	25	C	*	49	7	3	97		м	Operandi	
2		5	26	D	*	50	7	<b>'4</b>	98		A	Operandi	
3		1	27	E	*	51	7	75	99		R	Operandi	
4		5	28		٧	52	7	76	100		ь		
5		X	29			53		די	101		В		
6	E	1	30			54	7	78	102		С		
7		+	31			55		79	103		С	Servizio	
8	Ε	<b>\$</b>	32			56	8	10	104		d		
9	Α	X	33			57	8	11	105		D	Servizio	
10	۵	<b>‡</b>	34			58	8	2	106		·		
11		+	35			59	8	13	107		E	Servizio	
12	D	<b>†</b>	36			60	8	14	108		f		
13	C	+	37			61	8	35	109		F_		
14	<b>ે</b>	<b>†</b>	38			62	8	s6	110		О	ATI IN ENTRATA	MASSIMO .º CIFRE
15		٧	39			63	8	37	111		$ \mathbf{v} $	ariabile (x	(+ y )
16	A	W	40			64	8	8	112		F		= 6
17	D	1	41			65	8	19	113				
18	D	X	42			66	9	00	114		Ì		
19	C	<b>‡</b>	43			67	9	)1	115				
20	E	χ	44			68	9	)2	116		İ		
21	C	-	45			69	٤	13	117				
22	E	:	46			70	g	)4	118				
23		:	47			71	9	)5	119				
24	A	<b>4</b>	48			72	9	)6	120				
		cost	ANTI	SU SCI	HEDA	·l		COSTANTI SU	SCHEDA				
	<del></del>		·····					·····		<del>                                     </del>			
						<u>†</u>				<u>†</u>			
				<del></del>		<u>†</u>				<u> </u>			
						<u></u>							
NO.	TE												

# COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE LINEARE E PA-RAMETRI DELLA RETTA DI REGRESSIONE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	120	132

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il coefficiente di correlazione lineare di Bravais-Pearson.

La formula risolutiva è la seguente:

$$r = \frac{\text{N} \Sigma \times y - (\Sigma \times)(\Sigma y)}{\sqrt{\left[\text{N} \Sigma \times^2 - (\Sigma \times)^2\right] \left[\text{N} \Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\right]}}$$

dove:

x,y Variabili

N Numero delle osservazioni

Questo programma calcola inoltre i parametri, a e b, della retta di regressione, tra due variabili x e y.

$$y = a + bx$$

Le formule risolutive sono le seguenti:

$$b = \frac{H\Sigma \times y - (\Sigma_X)(\Sigma_Y)}{H\Sigma \times^2 - (\Sigma_X)^2}$$

$$9 = \frac{\sum \lambda - p \sum x}{\mu}$$

dove:

x,y Variabili

N Numero delle osservazioni

La somma del numero di cifre di ogni dato x e della rispettiva frequenza y non può essere superiore a 13.

x ed y non possono avere più di 7 cifre ciascuno.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare "X,"	
4	Premere tasto S	
5	Impostare '기,"	V 2 S
6	Premere tasto S	3 S 4 S
7	Ripetere le istruzioni 3:6 per X <sub>2,1</sub> Y <sub>2</sub> ecc fino 8 X <sub>N</sub> , Y <sub>N</sub>	5 S 7 S 9 S
8	Premere tasto Z	10 S
9	Stampa: r con A • b con A • a con A •	12 S 11 S 14 S 2 0•9974 A 0
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	0 · 9 9 7 4 A 0 1 · 2 0 0 6 A > 0 · 4 3 5 9 A 0

F	REGIS	sтко 1	]	R	EGIS	TRO 2		R	EGIST	RO F	R	EGISTI	RO E	R	EGISTR	o <b>D</b>			CONTENUTO REG	BISTRI
1	Α		<u>V</u>	25	Α	>	<u> </u>	49		S	73		5	97		5	-	м	Operano	di
2	F		*	26			1	50		5	74		5	98		5		A	Operano	di
3	E		*	27	E		‡	51		S	75		5	99		5		R	Operand	di
4	۵	)	*	28		•	+	52		S.	76		5	100		5		ь	Servizio	<b>o</b>
5	C		*	29	E	•	\$	53		S	77		ς	101	F	W		В	Servizio	<b>)</b>
6	В	/.	*	30	В	•	+	54		5	78		5	102	E	<b>‡</b>		٥		
7	В		*	31	В		1	55		S	79		5	103	F	7		С	Servizio	<b>)</b>
8	В	•	Υ	32	Α	/	f	56		5	80		5	104	E	‡		d	Istruzio	ni
9			5	33	D	/	↓	57		5	81		S	105	Α	7		P	Servizio	o+Istr.
10	В	/	1	34			<b>↓</b>	58		5	82		S	106		<b>‡</b>		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
11			+	35	۵	- 1	-	59		5	83		5	107	C	<b>↓</b>		E	Servizio	o+Istr.
12	В	/	‡	36	۵	{		60		S	84		5	108		:		1		
13			+	37	c	γ	′	61		5	85		5	109	E	:		F	Servizio	o+Istr.
14	Α		×	38	A	Z	<u>.</u>	62		S	86		5	110	A	<b>◊</b>		DA	TI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15			\$	39	В	/ \	<b>,</b>	63		S	87		S	111	C	<b>\</b>			×	7
16	F		<b>‡</b>	40	В	>	<b>\</b>	64		S	88		5	112	F	:			у	7
17			+	41	c	(	•	65		S	89		5	113	Α	<b>♦</b>				
18	F		<b>‡</b>	42	D	>		66	Α	W	90	A	У	114	В	/ X				
19			S	43	c	_	-	67	D	X	91	Α	×	115	В	<b>‡</b>				
20			X	44	c	1	;	68	F	_	92	E	<b>‡</b>	116	В	-				
21			<b>‡</b>	45	В	/	<b>,</b>	69	F	<b>‡</b>	93	D	×	117	Ď	:				
22	C		<b>‡</b>	46	Α	<b>&gt;</b>	<u> </u>	70	В	<b>+</b>	94	E	_	118	Α	<b>\$</b>				
23			+	47	F		;	71		У	95	R	W	119		٧				
24	C		<b>‡</b>	48		٧	4	72		S	96		5	120		S				
		C	OST	ANTI	su s	CHEDA						COSTA	NTI SU S	CHE	)A					
									<b>↑</b>							<u></u>				
									<u>'</u>				<del></del>		-	<u>_</u>				
	<u> </u>						-		<u></u>							<u>'</u>				
NO1	re								'_							·				
NU																				

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	30	133

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il coefficiente di cograduazione dello Spearman tra due variabili di N termini. Per calcolare tale coefficiente si assume che i dati x della prima variabile e quelli della seconda siano graduati in termini di importanza relativa, esprimendone il valore mediante la sequenza aritmetica da uno a N.

La formula risolutiva è la seguente:

$$r_{s} = 1 - \frac{6 \sum d^{2}}{N(N^{2}-1)}$$

dove:

d = Differenza tra il posto in graduatoria assegnato ad ogni coppia di variabili

N = Numero dei termini

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	<b>,</b>
3	Introdurre il rango di X <sub>4</sub>	1 S
4	Premere tasto S	2 \$
5	Introdurre il rango di ț	4 S 4 S
6	Premere tasto S	
		2 S 1 S
7	Ripetere le operazioni $3 \div 6$ per $\begin{bmatrix} X_2, Y_2 & X_3, Y_3 & \dots & X_n, Y_n \end{bmatrix}$	2 6
8	Premere tasto Z	3 S 3 S
9	Stampa:	4 S
	r con A◊	4 S
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal	·5 S
	punto 3	5 \$
		ı
		0 • 9 4 2 9 A 0

# ISTRUZIONI

# SCHEDA N. 1.

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25	<b>b</b> :	49	73		97		М	Operandi
2	B *	26	<b>A</b> :	50	74		98		A	Operandi
3	D / *	27	-	51	75		99		R	Operandi
4	ВУ	28	14	52	76		100		ь	
5	S	29	A 4	53	77		101		В	Servizio
6	1	30	٧	54	78		102		0	
7	. S	31		55	79		103		С	
8	-	32		56	80		104		d	Servizio
9	A X	33		57	81		105		D	Servizio
10	B +	34		58	82		106		•	
11	B <b>‡</b>	35		59	83		107		Ε	
12	F↓	36		60	84		108		f	6
.13	D/+	37.		61	85		109		F	1
14	0/\$	38		62	86		110		D	ATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	/ 4	39		63	87		111		Те	rmini
16	C V	40		64	88		112			
17	A Z	41		65	89		113			
18	D/ ‡	42		66	90		114			
19	A X	43		67	91		115			
20	X	44		68	92		116			
21		45		69	93		117			
22	D \$	46		70	94		118			
23	В ↓	47		71	95		119			
24	Ł\X	48		72	96		120			
	cost	ANTI S	SU SCHEDA			COSTANTI SU S	CHE	DA .		
		6		F/ ↑				<b>↑</b>		
		1		F 1		The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon		<b>↑</b>		
				1				<b>↑</b>		
NOT	ſΕ									
<u> </u>			<del></del>							

# COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE PARZIALE PER TRE VARIABILI

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	69	134

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il coefficiente di correlazione parziale fra tre variabili x, y, z, essendo dati i coefficienti di correlazione lineare tra ogni coppia delle tre variabili.

I coefficienti di correlazione parziale  $r_{xy,2}$ ,  $r_{xz,y}$ ,  $r_{yz,x}$  esprimono la relazione tra due delle tre variabili, assumendo che l'effetto della terza variabile sia tenuto costante.

Le formule risolutive sono le seguenti:

$$\mathbf{r}_{xy,z} = \frac{r_{xy} - (r_{xz})(r_{yz})}{\sqrt{\left(1 - r_{xz}^2\right)\left(1 - r_{yz}^2\right)}}$$

$$\mathbf{r}_{xz,y} = \frac{r_{xz} - (r_{xy})(r_{yz})}{\sqrt{\left(1 - r_{xy}^2\right)\left(1 - r_{yz}^2\right)}}$$

$$\mathbf{r}_{yz,x} = \frac{r_{yz} - (r_{xy})(r_{xz})}{\sqrt{(1-r_{xy}^2)(1-r_{xz}^2)}}$$

dove:  $\Upsilon_{XY}$ ,  $\Upsilon_{XZ}$ ,  $\Upsilon_{YZ}$ 

sono i coefficienti di correlazione lineare tra le coppie di variabili I dati sono introdotti con un numero massimo di 11 cifre.

Lo stesso programma può essere usato per calcolare il coefficiente di correlazione di ordine maggiore:

$$r_{xy,zw} = \frac{r_{xy,z} - (r_{xw,z})(r_{yw,z})}{\sqrt{(1-r_{xw,z}^2)(1-r_{yw,z}^2)}}$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare $r_{xy}$	
4	Premere tasto S	
5	Impostare 🕰 🗷	
6	Premere tasto S	, ,
7	Impostare <b>Yyz</b>	0 • 9 1 2 6 S
8	Premere tasto S	0 • 7 9 3 4 S 0 • 8 2 1 0 S
9	Stampa:  \textit{\gamma_{xy,z}} & \text{con } A \lfloor \text{\gamma_{xz,y}} & \text{con } B \lfloor \text{\gamma_{yz,x}} & \text{con } C \lfloor	0 • 7 5 1 9 A 0 0 • 1 8 9 3 B 0 0 • 3 9 0 0 C 0
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

R	EGISTRO 1	R	EGISTR	o <b>2</b>	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b> R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	<b>A V</b>	25	D	•	49	В ↑	73	97		М	Operandi	
2	5	26		4	50	A :	74	98		A	Operandi	
3	B / †	27	Α	<b>\</b>	51	-	75	99		R	Operandi	
4	5	28	C	11	52	D 🗘	76	100		Ь	Servizio	
5	B †	29	Α	X	53	В /↓	77	101		В	Servizio	
6	5	30	A	:	54	A X	78	102		c	Servizio	
7	c/ †	31		-	55	<b>A</b> :	79	103		C	Servizio	
8	c1 +	32	D	<b>1</b>	56	-	80	104		d		
9	A X	33	В	1+	57	ρX	81	105			Servizio	
10	A :	34	A	X	58	ΑV	82	106		l le		
11		35	A	•	59	D ‡	83	107		E	Servizio	
12	D \$	36		-	60	B/↓	84	108		'	Istruzioni	
13	В ↓	37	D	X	61	B X	85	109		F	Istruzioni	
14	A×	38	A	<b>T</b>	62	E ţ	86	110			ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	<b>A</b> :	39	D	<b>1</b>	63	c/\	87	111		J 1	pefficienti	11
16	-	40	B	+	64	E -	88	112		( 1	correla- one linea-	
17	D X	41	c,	/ X	65	D :	89	113		re	:	
18	AV	42	E	<b>\$</b>	66	c ‡	90	114				
19	D \$	43	В	+	67	C 4	91	115				
20	В ↓	44	E	-	68	/ ◊	92	116				
21	c/x	45	D	:	69	٧	93	117				
22	E \$	46	В	<b>‡</b>	70		94	118				
23	B / ↓	47	В	4	71		95	119				
24	E -	48	Ą	X	72		96	120				
	COST	ANTI :	su sci	HEDA				COSTANTI SU SCHE	DA			
					Ī	<u> </u>			<u> </u>	1		
								1				
ļ				 				<u></u>				
	r		·····			<u>'                                     </u>				-		
NOT	C											
								<del></del>		<u> </u>		1

#### COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE MULTIPLA

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	63	135

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il coefficiente di correlazione multipla che misura le relazioni tra una variabile, detta variabile dipendente, e le rimanenti, dette indipendenti.

Le formule risolutive sono le seguenti:

$$\mathbf{R}_{1,23} = \sqrt{\frac{r_{12}^2 + r_{13}^2 - 2 r_{12} r_{13} r_{23}}{1 - r_{23}^2}}$$

$$R_{2,13} = \sqrt{\frac{r_{42}^2 + r_{23}^2 - 2 r_{42} r_{13} r_{23}^2}{4 - r_{43}^2}}$$

Dove:

$$2 = y$$

$$3 = z$$

$$R_{3,12} = \sqrt{\frac{t_{13}^2 + t_{23}^2 - 2 t_{12} t_{13} t_{23}}{1 - t_{12}^2}}$$

- Coefficiente di correlazione multipla con x variabile dipendente e con y e z variabili indipendenti.
- Coefficiente di correlazione multipla con y variabile dipendente e con x e z variabili indipendenti.
- Coefficiente di correlazione multipla con z variabile dipendente e con x e y variabili indipendenti.
- r<sub>12</sub>, r<sub>15</sub>, r<sub>25</sub> Coefficienti di correlazione lineare tra x e y; x e z; y e z.

I coefficienti di correlazione lineare sono introdotti con un numero massimo di 11 cifre.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare $\Gamma_{12}$	
4	Premere tasto S	
5	Impostare 👣	
6	Premere tasto S	
7	Impostare V <sub>23</sub>	v
8	Premere tasto S	0 • 9 0 6 8 S 0 • 7 4 8 5 S
9	Stampa:	0.8126 S
1	$\mathcal{R}_{1,25}$ con A $\diamond$ $\mathcal{R}_{2,15}$ con B $\diamond$	0.9071 40
	R <sub>3,12</sub> con C \$	0 · 9291 BO
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	0 · 8 1 3 5 C ¢

# ISTRUZIONI

# SCHEDA N. 1

R	REGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RE	GISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	<b>c</b> :	49	-	73		97		M Operandi		
2	5	26	/4	50	c ‡	74		98		A Operandi		
3	B/1	27	A V	51	В ↓	75		99		R	Operandi	
4	S	28	A <b>◊</b>	52	AX	76		100		ь .	Servizio	
5	B 1	29	в↓	53	E ţ	77		101		В	Servizio	
6	5	30	AX	54	c/ \	78		102		٥	Servizio	
7.	c/†	31	<b>A</b> :	55	A X	79		103		С	Servizio	~~~~
8	в/↓	32	_	56	E +	80		104		đ		
9	Х	33	c ‡	57	D -	81		105		D	Servizio	
10	вх	34	в/↓	58	<b>c</b> :	82		106				
11	A +	35	ΑX	59	AV	83		107		E	Servizio	
12	D ‡	36	E↓	60	c ‡	84		108		<u>'</u>	Istruzioni	
13	c/\	37	c/+	61	c ø	85		109		F	Istruzioni	
14	A X	38	A X	62	/4	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	A :	39	E +	63	V	87		111		C	pefficienti	11
16	_	40	D -	64		88		112			correla- one linea-	
17	c ‡	41	<b>c</b> :	65		89		113		re		
18	B / +	42	AV	66		90		114				
19	A X	43	в 🕻	67		91		115				
20	E 🕽	44	B ♦	68		92		116				
21	B \	45	В 🕻	69		93		117				
22	A ×	46	B/↓	70		94		118				
23	E +	47	ΑX	71		95		119				
24	D -	48	<b>A</b> :	72		96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA			•	COSTANTI SU S	CHE	DA .			
-				<del>                                     </del>	<u> </u>							
					<u> </u>				<b>↑</b>			
					<u> </u>				T			
NO.	TE											
L												<u> </u>

# INDICE t DI STUDENT CONFRONTANDO LE MEDIE DI DUE CAMPIONI

numero schede	numera Istruzioni	numero programma
1	94	136
	7-	130

**DESCRIZIONE PROGRAMMA** 

Questo programma calcola l'indice"t"di Student con lo scopo di stabilire se le medie di due campioni, provenienti dal medesimo universo, differiscono in modo significativo.

La formula risolutiva è la seguente:

$$t = \frac{M_1 - M_2}{6\sqrt{\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2}}}$$

ove:

(N<sub>1</sub> indica il numero di valori del campione e le x i singoli valori)

 $M_2 = \frac{\Sigma_Y}{\Pi_2}$ è la media aritmetica del 2° campione

(N<sub>2</sub> indica il numero di valori del campione e le y i singoli valori)

$$S_i^2 = \frac{\prod_i \sum_i x^2 - (\sum_i x)^2}{\prod_i (\prod_i - 1)}$$

è la varianza del 1° campione

$$S_z^2 = \frac{N_2 \sum y^2 - (\sum y)^2}{N_2 (N_2 - I)}$$

è la varianza del 2° campione

$$\sigma = \sqrt{\frac{(H_1-1)S_1^2 + (H_2-1)S_2^2}{H_1 + H_2 - 2}}$$

I valori sono introdotti con un massimo di 3 cifre.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare X,	
4	Premere tasto S	<b>V</b> ·
5	Ripetere 3-4 finchè tutti i valori del 1° campione sono stati impostati	2 S, 5 S ·
6	Premere tasto W	7 S 4 S
7	Stampa:  M, con A o  5,2 con A o	12 S W
		14.5000 A
8	Impostare Y <sub>1</sub>	3 S
9	Premere tasto S	6 S
10 	Ripetere 8-9 finchè tutti i valori del 2° campione sono stati impostati	4 S 15 S
<b> </b> ,,		9 \$
11	Premere tasto W	11 S
12	Stampa:  M <sub>2</sub> con A •	8 S
	S <sub>2</sub> con A •	₩ 8 • 0 0 0 0   A ◊
	- <b>6</b> con A ♦	17 • 3333 AO
	t con A ♦	4 • 0 2 4 9 A ¢
13	Per un nuovo calcolo ripartire dal punto 3	
	panto s	-0 • 8 4 8 8 A O

1	F	REGISTRO 1	R	EGISTRO <b>2</b>	R	EGISTRO <b>F</b>	R	COISTRO <b>E</b>	   R	EGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI	
2   B   * * * * * * * * B   X   50   A   0   74   D   1   58     3   B   * * * * * * * * * * * * * * * * *			1	4	1							
3											Operandi	
4		···• • ····		,		, 1					R Operandi	
S   B   V   29   A   X   53   B   T   T   D   T   101   T   T   T   T   T   T   T   T   T								e/:			ь Servizio	
Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Su Scheda   Costanti Scheda   Costanti Scheda   Costanti Scheda   Costanti Scheda   Costanti Scheda   Costanti Scheda   Cos	5		29				- "	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			в Servizio,	
T	6		30		54		78				· Servizio	
8	7	1	31		55	E/+	79		103		c Servizio	
9	8	in the minimum of	32	E / ‡	56	D. X.	80	c t	104		d Servizio	
10		B/ ‡	33	A -	57	D 🛊		B/-	105		D Servizio	
11   B / $\frac{1}{1}$   35   E / $\frac{1}{1}$   59   E / $\frac{1}{1}$   83   Y   107   112   B + 36   B   $\frac{1}{1}$   60   B X   84   S   108   13   B   $\frac{1}{1}$   37   B   61   D + 85   S   109   14   C / $\frac{1}{1}$   38   B / $\frac{1}{1}$   62   B   $\frac{1}{1}$   86   S   110   DATI IN ENTRATA   M-S ci   15   E / $\frac{1}{1}$   39   / V   63   D / $\frac{1}{1}$   87   S   111   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{1}$	10	+	34	-	58	c/+			106		• -l , Istruz.,Serv	
13   B	11	B/\$	35	E / .	59	E/+	83		107		E Istruzioni	
14     C   $\downarrow$   38     B   $\uparrow$   62     B	12	B +	36	B \$	60	Вх	84	<b>S</b> .	108		Istruzioni	
15   E   +   39	13	в ‡	37	B : .	61	<b>D</b> . +	85	5	109		F Istruzioni	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		c/t	38	B/\$	62	B \$	86	S	110		DATI IN ENTRATA MASSIMO	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 1	E/+	39	/ V .	63	D/\	87	S	111		$\begin{vmatrix} x_1, \dots, x_n \end{vmatrix}$ 3	
17	16	c/\$	40	A .	64	c/+	88	5	112		· ·	
19       B / $\downarrow$ 43       C / $\downarrow$ 67       B / $\downarrow$ 91       / $\diamondsuit$ 115         20       C / $\downarrow$ 44       D / $\updownarrow$ 68       B : 92       A $\diamondsuit$ 116         21       B / $\updownarrow$ 45       B / $\updownarrow$ 69       A $\checkmark$ 93       / $\diamondsuit$ 117         22       A X       46       A $\diamondsuit$ 70       A $\diamondsuit$ 94       V       118         23       C / $\diamondsuit$ 47       D $\diamondsuit$ 71       B $\diamondsuit$ 95       119         24       A $\diamondsuit$ 48       V       72       A : 96       120         COSTANTI SU SCHEDA         -1       E / $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ $\diamondsuit$ <		cv-	41	A •	65	E/+	89	5.	113			
19 8 / 4 33 C / 67 8 8 : 92 A $\diamondsuit$ . 116  20 C / : 44 D / 68 8 : 92 A $\diamondsuit$ . 116  21 B / 4 45 B / 4 69 A $\bigvee$ 93 / $\diamondsuit$ . 117  22 A X 46 A $\diamondsuit$ 70 A $\diamondsuit$ 94 $\bigvee$ . 118  23 C / 4 47 D $\diamondsuit$ 71 B $\diamondsuit$ 95 119  24 A $\diamondsuit$ 48 V 72 A : 96 120   COSTANTI SU SCHEDA  COSTANTI SU SCHEDA  COSTANTI SU SCHEDA  The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the	18		42	c ‡	66	+	90	АУ	114			
21 B / $\uparrow$ 45 B / $\downarrow$ 69 A $\checkmark$ 93 / $\diamondsuit$ 117  22 A X 46 A $\diamondsuit$ 70 A $\diamondsuit$ 94 $\checkmark$ 118  23 C / $\uparrow$ 47 D $\uparrow$ 71 B $\uparrow$ 95 119  24 A $\uparrow$ 48 V 72 A : 96 120  COSTANTI SU SCHEDA  COSTANTI SU SCHEDA  COSTANTI SU SCHEDA  The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the		В/↓	43	· e/+	67	В <b>‡</b>	91	/ ◊	115			
22 A X 46 A \$\frac{1}{47} D \$\frac{1}{71} B \$\frac{1}{8} 95 119 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	20	c/:	44	D / \$	68	<b>B</b> :		ΑΦ.	116			
23 C /	21	B / \$	45	В/↓	69	ΑV		/ 0.	117			
24 A \$ 48 V 72 A : 96		AX	46	A •	70	Α •		<b>V</b>	118			
COSTANTI SU SCHEDA  -1  E/ ↑  ↑  ↑  NOTE  Si noti l'uso promiscuo del Reg. E/, sia per la	23	c/\$	47	D \$	71	<b>B ↓</b>	95		119			
-1 E/ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	24	A 🕴	48	٧	72	A :	96		120			
† † † † † † † † † † † † † † † † † † †		COSTA	ANTI	SU SCHEDA			(	COSTANTI SU S	CHE	DA		
† † † † † † † † † † † † † † † † † † †		-1   F/ 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1										
NOTE Si noti l'uso promiscuo del Reg. E/, sia per la			-   <del> </del>									
NOTE Si noti l'uso promiscuo del Reg. E/, sia per la												
Si noti l'uso promiscuo del Reg. E/, sia per la	NO1											
		Si no								r la		
		Conta		r ene p			<u>(</u>	, JCI VIZIC	· •			

Finanza e Assicurazioni 8

# CALCOLO DELL'INTERESSE SEMPLICE CON IL TEM-PO ESPRESSO IN ANNI, MESI, GIORNI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	54	137

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola l'interesse semplice di un capitale C, al tasso di interesse i. Prevede inoltre tre routines rispettivamente per il tempo espresso in anni, mesi e giorni.

Interesse annuale =  $\mathbf{c} \cdot \dot{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{n}$ 

Interesse mensile =  $\frac{\mathbf{C} \cdot \dot{\mathbf{\lambda}} \cdot \mathbf{N}}{12}$ 

Interesse giornaliero =  $\frac{\mathbf{c} \cdot \dot{\mathbf{j}} \cdot \mathbf{q}}{360}$ 

Il programma esegue anche gli accumuli dei singoli capitali e dei singoli importi di interesse.

I risultati stampati sono:

l'interesse i

e solo su richiesta dell'operatore:

∑ capitali

▼ interesse

NOTE

Il capitale può essere espresso con un numero massimo di 18 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 5

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

alla lira o all'ultima cifra decimale significativa

alle 5 lire

alle 10 lire

alle 100 lire

alle 1.000 lire

costante = 1

= 0,2

" = 0,1

= 0,01

" = 0,001

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 15		
,	Intuadume cahada		u
1	Introdurre scheda	1000000	S
	W per interesse annuale	2	S
2	Premere V per interesse annuale V per interesse mensile Z per interesse giornaliero	0 • 0 5	S
	tasto Z per interesse giorna-		
	liero	100000	A ♦
3	Impostare Capitale "C"		٧
		1000000	S
4	Premere tasto S	2 4	S
		0 • 0 5	S
5	Impostare numero periodi ''n - m - g '		
,	De la como do ede C	100000	A O
6	Premere tasto S		
7	Impostare interesse "i"		2
•	impostare interesse i	1000000	
8	Premere tasto S	720	
		0 • 0 5	S
9	Stampa:		
	interesse con A •	100000	A O
10	Premere tasto Y per stampare l'ac-		Y
	cumulo dei capitali con B♦ e degli i <u>n</u>		•
	teressi con C�	3000000	В◊
		300000	
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•
	punto 2		

ISTRUZIONI

SCHEDA N....1 .....

R	EGISTE	1 n	RI	EGISTR	o <b>2</b>	R	EGISTR	o <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A	<b>v</b>	25	A	W	49	В	<b>\</b>	73		97		м	M Operandi	
2		5	26		5	50	C	<b>\</b>	74		98		A	Operandi	
3	В	<b>\</b>	27	В	1	51	В	*	75		99		R Operandi		
4		+	28		+	52	C	*	76		100		ь		
5	В	<b>†</b>	29	В	<b>‡</b>	53		/ 4	77		101		В	Servizio	
6		1	30		+	54		٧	78		102		c		
7		S	31		5	55		-, -	79		103		С	Servizio	
8		X	32		X	56			80		104		d	12	
9		5	33		S	57			81		105		D	Costante d tondament	li arr <u>o</u> o
10		X	34		X	58		·	82		106		·	360	
11	D	· :	35	В	٧	59			83		107		Ε		
12	C	٧	36	D	X	60			84		108		<u> </u>		
13	Α	Z	37	R	-	61			85		109		<u> </u>	Istruzioni	1
14		5	38		1	62			86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	В	+	39	R	-	63			87		111		Capitale 18		18
16		+ .	40	D	:	64			88		112			ımero pe- odi	
17	В	<b>†</b>	41	1	14	65			89		113			teresse	
18		ţ	42	A	<b>\</b>	66			90		114				
19		5	43	C	+	67	L—.		91		115				
20		X	44	C	<b>†</b>	68			92		116				
21		5	45	/	<b>' \</b>	69			93		117				
22		X	46		٧	70			94		118				
23	E/	<b>'</b> :	47	A	Y	71			95		119	·			
24	C	٧	48	1	4	72			96		120				
		COST	ANTI:	SU SCH	IEDA				<b>.</b>	COSTANTI SU S	CHE	DA			
		1	2			D	/ †					<u>†</u>			
	Costante di arrotonda-							1							
mento <b>¾</b> 360 E/↑								<b>†</b>							
		la lii le 5 l								,001 alle	1.0	000 lire			

#### CAPITALIZZAZIONE INTERA E FRAZIONATA

numero schede	numero Istruzioni	numero programma
1	53	138
1.		1

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma calcola il montante M, di un capitale C, al tasso di interesse i. Prevede inoltre due routines rispettivamente per periodi interi n, e per perio di frazionati k.

 $= C \left(1+i\right)^n$ Montante intero

= C (1+ik)nk Montante frazionato

Il programma esegue anche gli accumuli dei singoli capitali e dei singoli montanti.

I risultati stampati sono:

il montante M

e solo su richiesta dell'operatore:

**\S**capitali

**T**montanti

#### NOTE

Il capitale può essere espresso con un numero massimo di 11 cifre, comprensi vo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

alla lira o all'ultima cifra	
decimale significativa	

alle 5 lire

alle 10 lire 100 lire alle

alle 1.000 lire costante = 1

= 0, 2

= 0, 1

11 = 0,01

= 0,001

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 ÷ 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere V per la capitalizzazione intera Z per la capitalizzazione frazionata	
3	Impostare periodo frazionato di capi talizzazione "k" (solo per montanti non interi)	2 4 S 0•05 S
4	Premere tasto S	0 • 0 5 S 6 S 1 0 0 0 0 0 0 S
5	Impostare interesse "i"	3225100 A V
6	Premere tasto S	y
7	Impostare numero periodi ''n''	0 • 0 5 S 6 S
8	Premere tasto S	1000000 5
9	Impostare Capitale "C"	1340095 A0
10	Premere tasto S	Y
11	Stampa: il montante con A •	2000000 E Ø 4565195 © Ø
12	Premere Y per stampare accumulo dei capitali con E e dei montanti con c e	
13	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2.	

SCHEDA N. 1...

R	EGISTR	10 <b>1</b>	Rt	EGISTRO	2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REGI	STRI
1	A	Z	25	A /	٧	49	c/4	73		97		М	Operandi	
2		5	26	В	<b>1</b>	50	E *	74		98		A	Operandi	
3		1	27	c	X	51	c/*	75		99		R	Operandi	
4		\$	28	R	_	52	/ 0	76		100		Ь		
5	В	1	29		+	53	٧	77		101		В	Servizio	
6		5	30	R	-	54		78		102		С	Servizio	
7		X	31	В	<b>‡</b>	55		79		103		С	Servizio	
8	C	1	32	DI		56		80		104		d	1	
9	C	٧	33	/	۷	57		81		105		D	Costante d	
10	A	٧	34	В	+	58		82		106		•		
11		5	35	0	X	59		83		107		Ε	Servizio	
12	В	1	36	R	-	60		84		108		f		
13		5	37		<b>\</b>	61		85		109		F	Istruzioni	······
14	c	1	38	R	-	62		86		110		0	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	В	٧	39	D	:	63		87		111			apitale	11
16		5	40	. /	4	64		88		112			eriodo fra- onato di ca	
17	E	ļ	41	Α	<b>◊</b>	65		89		113	,	pitalizzazio-		
18		+	42	c/	+	66		90		114		In e	e iteresse	
19	E	<b>‡</b>	43	c/	1	67		91		115			umero pe- lodi	
20	В	+	44	1	<b>◊</b>	68		92		116				
21	В	1	45		٧	69		93		117			×	
22	D/	+	46	A	Υ	70		94		118				
23	R	<b>\</b>	47	1	<b>♦</b>	71		95		119				
24	C	1	48	E	<b>4</b>	72		96		120				
		COST	ANTI	ѕи ѕсн	EDA	1		<u>!</u>	COSTANTI SU S	CHE	DA			
							, ,		<del></del>					
Cos	stant	e di		oton	.da-	<del></del>	/ <b>†</b>				<u>†</u>			
	nto					D	<u> </u>				T			
							<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		1a 1i 11e 5 1					0 lire 100lire	0	, 001 alle	1.0	000lire			

# VALORE ATTUALE DI UN CAPITALE ESIGIBILE DOPO n PERIODI

numero	numero	numero		
schede	Istruzioni	programma		
1	45	139		

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcol**a** il valore attuale Va, di un capitale C, al tasso di intere<u>s</u> se i.

Valore attuale: 
$$V_a = \frac{c}{(1+i)^n}$$

Il programma esegue inoltre gli accumuli dei singoli capitali e dei singoli importi scontati.

I risultati stampati sono:

il valore attuale  $V_a$ 

e solo su richiesta dell'operatore:

z capitali

▼ valori attuali

#### NOTE

Il capitale può essere espresso con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

	ira o all'ultima cifra nale significativa	costante = 1				
alle	5 lire	11	= 0,2			
alle	10 lire	11	= 0,1			
alle	100 lire	11	= 0,01			
alle 1	.000 lire	11	= 0,001			

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 8	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	V
3	Impostare Capitale "C"	1000000 S 5 S
4	Premere tasto S	0 • 0 5
5	Impostare numero periodi ''n''	783525 A O
6	Premere tasto S	1000000 5
7	Impostare interesse "i"	6 S 0 • 0 4 S
8	Premere tasto S	790315 A¢
9	Stampa valore attuale con A 🗸	Y
10	Premere Y per stampare l'accumulo dei capitali con C  e delle cifre scontate con E	.2000000 C ♦ 1573840 E ♦
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO E	REGIST	RO <b>D</b>		CONTENUTO REC	BISTRI
1	A V	25	A ×	49	73	97		м	Operand	li
2	S	26	B /:	50	74	98		A	Operano	li
3	c t	27	D X	51	75	93		R	Operano	li
4	+	28	R -	52	76	100		ь	Servizio	)
5	c t	29	1	53	77	101		В	B Servizio	
6	B / 1	30	R -	54	78	102		С	Servizio	)
7	B 1	31	<b>D</b> :	55	79	103		С	Servizio	)
8	5	32	/4	56	80	104		d	1	
9	e/ †	33	A 💠	57	81	105		D Costante di a		
10	5	34	E +	58	82	106		е		
11	014	35	E 🖴	59	83	107		E	Servizio	)
12	+	36	/4	60	84	108		f		
13	R J	37	٧	61	85	109		F		·
14	c/\$	38	AY	62	86	110		DA	TI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	AIV	39	14	63	87	111			anitala	11
16	B / 🕽	40	C O	64	88	112			apitale umero	11
17	c/x	41	E Ø	65	89	113		periodi Interesse		
18	R -	42	c *	66	90	114				
19	<b>\</b>	43	E *	67	91	115				
20	R -	44	10	68	92	116				
21	B / <b>‡</b>	45	٧	69	93	117				
22	D / -	46		70	94	118				
23	1 v	47		71	95	119				
24	в↓	48		72	96	120				
<del>'</del>	cost	<u>I</u> ANTI	SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA				
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D / 1						
- c	ostante d	li a	rrotonda	D/ †			<u>'</u>			
	nento 🐇			_ D '   '						
			<del></del>		<del></del>					
1					lire 0,01	alle 10	0 lire			
	0,2 alle	5	lire 0,	001 alle 1.	000 lire					
								<u> </u>	····	

# MONTANTE DI UNA RENDITA ANTICIPATA E POSTICIPATA

numero	numero	numero;
schede	Istruzioni	programma
1	62	140

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il montante M di una rendita di rata R, al tasso di interesse i, per un periodo n. Prevede inoltre due routines rispettivamente per la rendita anticipata e per la rendita posticipata.

Montante posticipato = 
$$\mathbb{R}$$
  $\frac{(1+i)^n-1}{i}$ 

Montante anticipato = 
$$R = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$
  $(1+i)$ 

Il programma esegue anche l'accumulo dei singoli montanti.

I risultati stampati sono:

il montante M

e solo su richiesta dell'operatore:

montanti –

#### NOTE

La rata può essere espressa con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

alla lira o a decimale si	all'ultima cifra gnificativa	costante	=	1
alle 5 l	ire	11	=	0,2
alle 101	ire	11	=	0,1
alle 100 1	ire	11	=	0,01
alle 1.000 l	ire	11	=	0,001

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere V per la rendita anticipata tasto Z per la rendita posticipata	
3	Impostare interesse "i"	V
4	Premere tasto S	0 • 0 5 S 5 S
5	Impostare numero periodi ''n''	200000 S
6	Premere tasto S	1160330 A O
7	Impostare Rata "R"	2 0 • 0 5 S
8	Premere tasto S	5 S 200000 S
9	Stampa montante con A <b>\$</b>	
10	Premere Y per stampare l'accumulo dei montanti con C 🕈	1105125 A O
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	2265505 C \$

SCHEDA N. 1.

1 A V 25	
3	M Operandi
4	A Operandi
5 A : 29 F ↑ 53 C + 77 101  6	R Operandi
6	b Servizio
7	B Servizio
8 E / ♣ 32	° Servizio
9 C V 33 R - 57 A Y 81 105  10 A Z 34 E \$\frac{1}{2}\$ 58	c Servizio
10 A Z 34 E	d 100,000,000
11	D Costante di ar- rotondamento
12	• Servizio
13       A       :       37       -       61       / ♦       85       109         14       E / ♦       38       / ∨       62       V       86       110         15       B       ↑       39       B       ↓       63       87       111         16       B       V       40       D / X       64       88       112         17       S       41       E       ♠       65       89       113	E Servizio
14     E / ♣     38     / V     62     V     86     110       15     B ↑     39     B ↓     63     87     111       16     B V     40     D / X     64     88     112       17     S     41     E ♠     65     89     113	' Istruzioni
15 B ↑ 39 B ↓ 63 87 111 16 B V 40 D / X 64 88 112 17 S 41 E ↑ 65 89 113	F Istruzioni
16 B V 40 D / X 64 88 112  17 S 41 E \$ 65 89 113	DATI IN ENTRATA MASSIMO
17 S 41 E 65 89 113	Rata 11
	Interesse
014 01	Numero periodi
18 B / 1 42 D / - 66 90 1114	
19 S 43 E / X 67 91 115	
20 C / ↑ 44 C / X 68 92 116	
21 D / 45 E : 69 93 117	
22 E	
23 B 4 47 Q - 71 95 119	
24 A : 48 72 96 120	
COSTANTI SU SCHEDA COSTANTI SU SCHEDA	
100.000.000 D/ †	<b>↑</b>
Costante di arrotonda D	<b>†</b>
mento *	<b>↑</b>
NOTE 1 alla lira 0, 1 alle 10 lire 0,001 alle 1.000 li	
0, 2 alle 5 lire 0,01 alle 100 lire	re

# VALORE ATTUALE DI UNA RENDITA ANTICIPATA E POSTICIPATA

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	62	141

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il valore attuale Va, di una rendita di rata R, al tasso di interesse i. Prevede inoltre due routines rispettivamente per la rendita anticipata e per la rendita posticipata.

Valore attuale anticipato = 
$$R = \frac{(1+i)^{n}-1}{i(1+i)^{n}} (1+i)$$

Valore attuale posticipato = 
$$R = \frac{(1+i)^n-1}{\lambda(1+i)^n}$$

Il programma esegue anche l'accumulo dei singoli valori attuali.

I risultati stampati sono:

il valore attuale Va

e solo su richiesta dell'operatore:

#### NOTE

La rata può essere espressa con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

	ra o all'ultima cifra ale significativa	costante = 1
alle	5 lire	= 0,2
alle	10 lire	= 0,1
alle	100 lire	= 0,01
alle	1.000 lire	= 0,001

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere ta tasto Z per la rendita anticipa- ta ta z per la rendita posticipa- ta	V 0 • 0 5 S 5 S 2 0 0 0 0 0 S
3	Impostare interesse "i"	
4	Premere tasto S	909190 A
5	Impostare numero periodi "n"	0 • 0 5 S 5 S
6	Premere tasto S	200000 S
7	Impostare Rata "R"	865895 A O
8	Premere tasto S	Y
9	Stampa: valore attuale con A <b>¢</b>	1775085 C\$
10	Premere Y per stampare l'accumulo dei valori attuali con C 🗘	
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	-+	49	4	73		97		М	Operandi	
2	5	26	P \	50	R -	74		98		A	Operandi	
3	1	27	B/ <b>\$</b>	51	D :	75		99		R	Operandi	
4	B 1	28	Alv	52	14	76		100		ь	Servizio	
5	A :	29	E ‡	53	A •	77		101		В	Servizio	
6	+	30	B/X	54	C +	78		102		c	Servizio	
7	R J	31	R -	55	c \$	79		103		С	Servizio	
8	E/\$	32	1	56	/ 4	80		104		đ	100.000.	
9.	C V	33	R -	57	٧	81		105		D	Costante rotondam	
10	A Z	34	E \$	58	ΑY	82		106		8	Servizio	
11	5	35	A :	59	/ ◊	83		107		Ε	Servizio	
12	<b>+</b>	36	<b>\$</b>	60	C &	84		108		f	Istruzion	i
13	A :	37		61	C *	85		109		F	Istruzion	i
14	E / ţ	38	/ ٧	62	٧	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	В †	39	E ↓	63		87		111		R	ata	11
16	в ۷	40	B X	64		88		112			umero pe- odi	
17	5	41	E	65		89		113			teresse	
18	B/†	42	01-	66		90		114				
19	5	43	E/X	67		91		115				
20	c/†	44	R +	68		92		116				
21	0/4	45	c/x	69		93		117				
22	E \$	46	E :	70		94		118				
23	В ↓	47	DX	71		95		119				
24	<b>A</b> :	48	Q -	72		96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	•			COSTANTI SU S	SCHEDA				
	stante di ento <b>¥</b>	ar	rotonda-	D	<b>+</b>				<b>↑</b>			
<b></b>	0.000.00	0	·		/ †				<b>↑</b>			
					<b>↑</b>				<b>↑</b>			
	Te# lallalir ,2 alle51		0, 1 alle 0, 01 all			0,0	01 alle 1	. 000	lire			

# VALORE ATTUALE DI UNA RENDITA DIFFERITA

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	61	142

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il valore attuale Va, di una rendita posticipata di rata R, al tasso di interesse i, differita di k periodi.

Valore attuale differito: 
$$V_a = R \frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n} \cdot \frac{1}{(1+i)^k}$$

Al termine del calcolo viene stampato il valore attuale differito di k periodi.

#### NOTE

La rata può essere espressa con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

alla lira o all'ultima	cifra
decimale significativ	a

$$= 0.001$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare Rata "R"	
4	Premere tasto S	
5	Impostare periodo differimento ''k''	
6	Premere tasto S	V 200000 S
7	Impostare numero periodi ''n''	2 S 5 S
8	Premere tasto S	0 • 0 5 S
9	Impostare interesse "i"	785390 A O
10	Premere tasto S	
11	Stampa: valore attuale con A•	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	
,		

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO <b>2</b>	RI	EGISTRO F	REGISTRO E	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25	-	49	_	73	97	M Operandi
2	5	26	/ V	50	1 Z	74	98	A Operandi
3	B / 1	27	c/\	51	B / \	75	99	R Operandi
4	5	28	-	52	D / X	76	100	ь Servizio
5	E / 1	29	R.	53	<b>c</b> :	77	101	В
6	5	30	e x	54	D X	78	102	6 Servizio
7	c/1	31	c ‡	55	R -	79	103	c Servizio
8	D / \$	32	D/-	56	<b>↓</b>	80	104	d 100.000.000
9	e ‡	33	B / X	57	<b>R</b> -	81	105	Costante di ar- rotondamento
10	5	34	<b>c</b> :	58	D :	82	106	• Servizio
11	<u> </u>	35	в/\$	59	1 \$	83	107	E
12	A :	36	0/1	60	A 4	84	108	f Istruzioni
13	+	37	e ‡	61	٧	85	109	F   Istruzioni
14	R \	38	c/+	62		86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	c/\$	39	E / ‡	63		87	111	Rata 11
16	A / V	40	A/Z	64		88	112	Periodo dif- ferimento
17	C ‡ .	41	c ‡	65		89	113	Numero pe-
18	e/x	42	E/X	66		90	114	Interesse
19	R -	43	R -	67		91	115	
20	+	44	+	68		92	116	
21	R -	45	R -	69		93	117	
22	c ţ	46	e ‡	70		94	118	
23	<b>A</b> :	47	A :	71		95	119	
24	<b>‡</b>	48	<b>^</b>	72		96	120	
	cost	ANTI	SU SCHEDA	•!		COSTANTI S	U SCHEDA	
10	100, 000, 000 D/1							_
L	100.000.000 D/† Costante di arrotonda							·
mento *					↑   ↑			<b>†</b>
ł							e 1.0001ire	
0	,2 alle5	lire	0,01	all	e 1001ire	9		
								1 1

# MONTANTE CALCOLATO k ANNI DOPO L'ULTIMO VER SAMENTO

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	62	143

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il montante M, k anni dopo l'ultimo versamento, al tasso di interesse i.

Montante = 
$$R = \frac{(1+i)^{n}-1}{i} (1+i)^{K}$$

Viene stampato il montante calcolato k anni dopo l'ultimo versamento.

#### NOTE

La rata può essere espressa con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L arrotondamento può avvenire come segue:

	ra o all'ultima cifra ale significativa	costante = 1
alle	5 lire	= 0,2
alle	10 lire	= 0,1
alle	100 lire	= 0,01
alle	1.000 lire	= 0,001

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare Rata "R"	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare periodo di capitalizzazio- ne "k"	200000 S 2 S 5 S
6	Premere tasto S	0 • 0 5 S
7	Impostare numero periodi ''n''	1218400 A O
8	Premere tasto S	
9	Impostare interesse "i"	
10	Premere tasto S	
11	Stampa: montante con A •	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

SCHEDA N. . 1 ...

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REC	SISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	ΑV	25	-	49	-	73		97		м	Operandi	
2	5	26	/ V	50	1 Z	74		98		A	Operandi	
3	B / †	27	c/ \	51	B / ↓	75		99		R	Operandi	
4	5	28	-	52	CX	76		100		ь	Servizio	
5	B <b>†</b>	29	R I	53	D/:	77		101		В	Servizio	
6	5	30	x / a	54	D X	78		102		c	Servizio	
7	c / t	31	c \$	55	R -	79		103		С	Servizio	
8	D / \	32	D/-	56		80		104		d	100.000.0	
9	e ‡	33	B/X	57	R -	81		105		D	Costante d tondament	
10	S	34	e :	58	D:	82		106		8		
11	1	35	B / 🛊	59	/ ◊	83		107		E		
12	<b>A</b> :	36	D/ \$	60	A 4	84		108		f	Istruzioni	
13	+	37	e ‡	61	/ ◊	85		109		F	Istruzioni	-
14	R \	38	C1+	62	٧	86		110		DATI IN ENTRATA MASS		
15	e/\$	39	В \$	63		87		111		Rata 11 Periodo di ca pitalizzazio-		11
16	A/V	40	A/Z	64		88		112				
17	c ‡	41	c \$	65		89		113		ne		
18	e/x	42	Вх	66		90		114		1	ıme <b>ro pe-</b> odi	
19	R -	43	R -	67		91	•	115		1	eresse	
20	+	44	+	.68		92		116				
21	R -	45	R -	69		93		117				
22	c ‡	46	c t	70		94		118				
23	A :	47	A :	71		95		119				
24	<b>†</b>	48	<b>‡</b>	72		96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	·'		*	COSTANTI SU S	CHE	DA			
10	0.000.00	0		D/	<b>↑</b>				1			
Co	Costante di arrotonda-								<b>†</b>			
mento *					<del>                                     </del>				<b>+</b>			
1	re <b>≭</b> l alla li ,2 alle5 :		0,1 e 0,0				, 001 alle	1.0	)001ire			

## VALORE ATTUALE DI UNA RENDITA PERPETUA POSTICIPATA E ANTICIPATA

numero	numero	numero			
schede	Istruzioni	programma			
1	42	144			

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il valore attuale Va, di una rendita perpetua di rata R, al tasso "i." Prevede inoltre due routines rispettivamente per la rendita anticipata e per la rendita posticipata.

Valore attuale anticipato =  $\mathcal{R}\left(\frac{1}{4}+1\right)$ 

Valore attuale posticipato =  $\mathcal{R} \frac{1}{i}$ 

Il programma esegue anche l'accumulo dei singoli valori attuali

I risultati stampati sono:

il valore attuale Va

e su apposita richiesta dell'operatore:

∑ valori attuali

#### NOTE

La rata può essere espressa con un numero massimodi 18 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 5.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

alla lira o all'ultima cifra
decimale significativa

$$= 0,01$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V per la rendita postici- pata Z per la rendita anticipa- ta	V 0 • 0 5 S 2 0 0 0 0 0 S
3	Impostare interesse "i"	200000 5
4	Premere tasto S	400000 A ¢
5	Impostare Rata "R"	0 • 0 5 S
6	Premere tasto S	200000 S
7	Stampa: valore attuale con A <b>¢</b>	420000 A O
8	Premere Y per stampare l'accumulo dei valori attuali con B�	8200000 B \$
9	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIST	RO F	REGISTRO <b>E</b>	REC	BISTRO D		CONTENUTO REC	BISTRI
1	AV	25	c +	49	73		97		м	Operandi	
2	5	26	D X	50	74		98		A	Operandi	
3	1	27	R -	51	75	1	99		R	Operandi	
4	5	28	1	52	76	3	100		ь		
5	<b>‡</b>	29	R -	53	77	,	101		В	Servizio	
6	:	30	D :	54	78	1	102		С		
7	D x	31	/ 4	55	79		103		С	Servizio	
8	R -	32	A 4	56	80		104		d		
9	1	33	8 +	57	81		105		D	Costante tondamen	
10	R -	34	В \$	58	82		106		e		
11	D :	35	/4	59	83	3	107	,	Ε		
12	/ 4	36	٧	60	84		108		[		
13	A \$	37	ΑΥ	61	85	•	109		F		
14	B +	38	/4	62	86	<b>s</b>	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B <b>↓</b>	39	В ♦	63	87	,	111		Ra	ata	18
16	/ ◊	40	в <b>*</b>	64	88	8	112		Interesse		
17	٧	41	/ 4	65	89		113				
18	A Z	42	٧	66	90		114				
19	S	43		67	9.		115				
20	<b>†</b>	44		68	92	2	116				
21	5	45		69	93		117				
22	e t	46		70	94	1	118				
23	<b>\$</b>	47		71	95	;	119				
24	•	48		72	96	3	120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	I	L	COSTANTI SU	SCHEDA				
Co	stante di	ar	rotonda-								
	ento *			D 1							
				<u>†</u>							
	re <b>#</b> l alla li	ra	0,1	alle 10	lire	0,001 alle	1.0	00 lire			
0,	2 alla li										

# VALORE ATTUALE DI UNA RENDITA PERPETUA DIF FERITA

numero Istruzioni	numero programma 145		
48			

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il valore Va, di una rendita di rata R, differit a di k perio di, al tasso di interesse i.

Valore attuale differito = 
$$\frac{R}{i(1+i)^{k}}$$

I risultati stampati sono:

il valore attuale  $V_a$ 

e solo su richiesta dell'operatore:

valori attuali

#### NOTE

La rata può essere espressa con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

	a o all'ultima cifra lle significativa	costante = 1			
alle	5 lire	= 0,2			
alle	10 lire	= 0,1			
alle	100 lire	= 0,01			
alle	1.000 lire	= 0,001			

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 ÷ 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	u.
3	Impostare Rata "R"	200000 S
4	Premere tasto S	5 S 0 • 0 5 S
5	Impostare periodo differimento "k"	3134105 A O
6	Premere tasto S	20000 S
7	Impostare interesse "i"	3 S 0 • 0 6 S
8	Premere tasto S	-
9	Stampa:	2798730 A O
	valore attuale con A	5932835 c 0
10	Premere Y per stampare l'accumulo dei singoli valori attuali con c 🕻	
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIST	RO F	REGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D	T	CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	В ↓	49	73		97		М	Operandi	
2	5	26	_	50	74		98		A	Operandi	
3	B / ↑	27	R J	51	75		99		R	Operandi	
4	5	28	e ×	52	76		100		Ь	Servizio	
5	B †	29	R f	53	77	,	101		В	Servizio	
6	D/1	30	в/\$	54	78		102		c	Servizio	
7	c t	31	D / x	55	79		103		С	Servizio	
8	5	32	B/:	56	80		104		d	100.000.0	000
9	1	33	DX	57	81		105		D	Costante c	
10	A :	34	R -	58	82		106		в		
11	+	35	Į.	59	83		107		Ε		
12	R \	36	R -	60	84		108		•		
13	B ţ	37	<b>D</b> :	61	85		109		F		
14	A/V	38	/ 4	62	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c t	39	A 4	63	87		111		•	ata	11
16	ВХ	40	c/+	64	88	:	112			eriodo dif- rimento	
17	R -	41	c/\$	65	89		113		In	teresse	
18	1	42	10	66	90		114				
19	R -	43	٧	67	91		115				
20	c ‡	44	AY	68	92		116				
21	<b>A</b> :	45	c/4	69	93	;	117				
22	\$	46	c/*	70	94		118				
23	_	47	/ ◊	71	95		119				
24	/ V	48	٧	72	96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	<u>                                       </u>		COSTANTI SU	SCHEDA				
	100 000	000		D/†				1			
<u> </u>	100.000.000  Costante di arrotonda-			D/ 1							,
me	mento *			·							
	NOTE **  1 alla lira 0, l alle 10 lire 0,001 alle 1.000 lire  0, 2 alle 5 lire 0,01 alle 100 lire										

## VALORE ATTUALE DI UNA RENDITA A RATE VARIA-BILI IN PROGRESSIONE GEOMETRICA

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	61	146

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il valore attuale Va, di una rendita a rata variabile R, con progressione geometrica di ragione q, al tasso di interesse i.

Valore attuale = 
$$Q = \frac{A - \frac{q^n}{(A+i)^n}}{(A+i) - q}$$

Al termine del calcolo viene stampato il valore attuale di una rendita in progressione geometrica.

#### NOTE

La rata può essere espressa con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

	ira o all'ultima nale significati	costante = 1			
alle	5 lire		11	= 0,2	
alle	10 lire		-11	= 0,1	
alle	100 lire		11	= 0,01	
alle	1.000lire		11	= 0,001	

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare Rata "R"	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare ragione "q"	200000 S 1.04 S
6	Premere tasto S	5 S 0 • 0 5 S
7	Impostare numero periodi ''n''	934410 AQ
8	Premere tasto S	734410 XV
9	Impostare interesse "i"	
10	Premere tasto S	
11	Stampa: valore attuale con A◊	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	
!		

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGIST	RO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	BISTRI
1	AV	25	1	49	D	/ x	73		97		м	Operandi	
2	5	26	-	50	E	<i>]</i> :	74		98		A	Operandi	
3	B / 1	27	/ V	51	E	:	75		99		R	Operandi	
4	5	28	В ↓	52	D	1:	76		100		ь	Servizio	
5	clt	29	c/-	53	D	X	777		101		В	Servizio	
6	5	30	R L	54	R	***	78		102		c	Servizio	
7	B †	31	E \$	55		1	79		103		С	Servizio	
8	ct	32	011	56	R	-	80		104		d	100.000.	
9	0/4	33	B ţ	57	D	•	81		105		D	Costante tondamen	
10	E/\$	34	c \$	58		/ 4	82		106		•	Servizio	
11	5	35	A/Z	59	A	<b>\</b>	83		107		E	Servizio	
12	1	36	В ‡	60		/ 4	84		108		•	Istruzion	i
13	<b>A</b> :	37	e/x	61		٧	85		109		F	Istruzioni	i <del>,</del>
14	+	38	R -	62			86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	R J	39	<b>+</b>	63			87		111		- 1	ata	11
16	В ↓	40	R -	64			88		112			agione umero pe-	
17	A/V	41	B ţ	65			89		113			lodi iteresse	
18	E / \$	42	<b>A</b> :	66			90		114			neresse	
19	ВХ	43		67			91		115				
20	R -	44	-	68			92		116				
21	1	45	/ Z	69			93		117				
22	R -	46	E/\	70			94		118		ŀ		
23	E / \$	47	B -	71			95		119		ļ		
24	A :	48	B/x	72			96		120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	•			•	COSTANTI SU :	SCHE	DA			
	00 000			T _									
	100.000.000 D/†  Costante di arrotonda												
	mento *												
NOT	NOTE * 1 alla lira 0, 1 alle 10 lire 0, 001 alle 1.000 lire												
	0,2 alle5 lire 0,01 alle 100 lire												

## VALORE ATTUALE DI UNA RENDITA A RATE VARIAB<u>I</u> BILI IN PROGRESSIONE ARITMETICA

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	56	

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il valore attuale Va, di una rendita a rate variabili R, con progressione aritmetica di ragione d al tasso di interesse i.

Valore attuale = 
$$\left(R + \frac{d}{i} + nd\right) - \frac{(1+i)^{n}-1}{i(1+i)^{n}} - \frac{nd}{i}$$

Al termine del calcolo viene stampato il valore attuale di una rendita in progressione aritmetica.

## NOTE

La rata può essere espressa con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

costante = 1

L'arrotondamento può avvenire come segue:

alla lira	o all'ultima cifra	
decimale	significativa	
alle	5 lire	

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare numero periodi "n"	
4	Premere tasto S	
5	Impostare ragione "d"	V 5 S 20000 S
6	Premere tasto S	0 • 0 5 S 2 0 0 0 0 0 S
7	Impostare interesse "i"	
8	Premere tasto S	1030635 A O
9	Impostare Rata "R"	
10	Premere tasto S	
11	Stampa: valore attuale con A <b>¢</b>	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

## ISTRUZIONI

## SCHEDA N...1 ...

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIS	TRO F	R	EGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D	Τ	CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	B / \$	49 R	, –	73		97		м	Operandi	
2	S	26	A/V	50	1	74		98		A	Operandi	
3	B / †	27	E / 🕽	51 R	, -	75		99		R	Operandi	
4	D/ 1	28	B/X	52	) :	76		100		ь	Servizio	
5	E / \$	29	R -	53	/ 4	77		101		В	Servizio	
6	1	30	1	54 A	. •	78		102		c	Servizio	
7	5	31	<b>&amp;</b> -	55	14	79		103		С	Servizio	
8	X	32	E / ţ	56	٧	80		104		d	100.000.	
9	R \	33	A :	57		81		105		D	Costante rotondam	di ar- ento
10	В 🕽	34	1	58		82		106		8	Servizio	
11	1	35	-	59		83		107		Ε		
12	5	36	/ V	60		84		108		f		
13	:	37	c +	61		85		109		F	Istruzion	i
14	c 1	38	E/X	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c/ †	39	E/\$	63		87		111			ata	11
16	B +	40	D / -	64		88		112			umero pe- odi	
17	R \	41	c/x	65		89		113			agione	
18	5	42	E / :	66		90		114		In	teresse	
19	+	43	B 🛊	67		91		115				
20	R \	44	<b>c</b> :	68		92		116				
21	c/\$	45	<b>†</b>	69		93		117				
22	A :	46	В ↓	70		94		118				
23	+	47	-	71		95	1	119				
24	R \	48	D X	72		96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	<u>'                                    </u>			COSTANTI SU S	CHEDA				
1	100.000.000 D/↑						1					
<u> </u>									<del>                                     </del>			
Costante di arrotonda D ↑							<u> </u>					
_												
NO	NOTE # 1 alla lira 0,1 alle 10 lire 0,001 alle 1.000 lire											
0,2 alle5 lire 0,01 alle 100 lire												

## VALORE ATTUALE DI UNA RENDITA A UN TEMPO INTERMEDIO PARTENDO DAL MONTANTE

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	36	148

1

### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma calcola il valore attuale Va, di una rendita a un tempo intermedio k, partendo dal montante, al tasso di interesse i.

Valore attuale = 
$$R = \frac{(1+i)^n-1}{i} \cdot \frac{1}{(1+i)^{n-\kappa}}$$

Al termine del calcolo viene stampato il valore attuale al periodo n - k.

## NOTE

La rata può essere espressa con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

	ra o all'ultima cifra ale significativa	costante = 1
alle	5 lire	= 0,2
alle	10 lire	" = 0,1
alle	100 lire	= 0,01
alle	1.000 lire	= 0,00

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare Rata "R"	
4	Premere tasto S	
5	Impostare numero periodi ''n''	· ·
6	Premere tasto S	200000 S
		5 S
7	Impostare periodo intermedio ''k'	3 \$
8	Premere tasto S	0 • 0 5 S
9	Impostare interesse "i"	1002380 A \$
10	Premere tasto S	
11	Stampa: il valore attuale con A <b>¢</b>	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3.	
. I :		
İ		

R	EGISTRO 1	RE	GISTRO 2	R	EGISTRO F	F	EGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	<b>A</b> :	49	<b>‡</b>	73		97		м	Operandi	
2	5	26	ŧ	50	_	74		98		A	Operandi	
3	B / †	27	-	51	Z	75		99		R	Operandi	
4	5	28	/ v	52	В/↓	76		100		ь	Servizio	
5	В 🕴	29	в ↓	53	D / X	77		101		В	Servizio	
6	1	30	-	54	<b>c</b> :	78		102		c	Servizio	
7	5	31	R t	55	D X	79		103		С	Servizio	
8	-	32	D / X	56	R -	80		104		d	100.000.	
9	c / ‡	33	c ‡	57	<b>↓</b>	81		105		D	Costante rotondam	
10	D / +	34	-	58	R -	82		106		•		-
11	c ‡	35	8 / x	59	D :	83		107		Ε		
12	5	36	<b>c</b> :	60	/◊	84		108		1	Istruzion	i
13	<b>↓</b>	37	B / ţ	61	A \$	85		109		F	Istruzion	i ,
14	A :	38	0/1	62	V	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	+	39	c \$	63		87		111		1	ıta	11
16	R I	40	c/\$	64		88		112			ıme <b>ro pe-</b> odi	
17	в ţ	41	A/Z	65		89		113		Рe	riodo in-	
18	A/V	42	c ţ	66		90		114		- 1	rmedio teresse	
19	c t	43	ВХ	67		91		115				
20	вх	44	R -	68		92		116				
21	R -	45	+	69	A. 200 St. 21 S 100 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST. 200 ST	93		117				
22	+	46	R -	70		94		118				
23	R -	47	c ‡	71		95		119				
24	c 🕽	48	<b>A</b> :	72		96		120				
	COST	ANTI:	SU SCHEDA				COSTANTI SU	SCHEDA				
	100 000	000		<u>-</u>	, ,							
l	100.000. stante di			D								
	ento			D	<u> </u>				<b>†</b>			
					<u> </u>							
NO.	l alla li						,001 alle	1.00	00 lire			
0	, <sup>2</sup> alle <sup>5</sup>	liı	re 0,01	al	lc 1001i1	e						
<u> </u>			.,,									<u>!</u>

## RICERCA DELLA RATA ANTICIPATA E POSTICIPATA PARTENDO DAL MONTANTE

numero Istruzioni	numero programma
59	149
	Istruzioni

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola la rata R, dato il montante M, al tasso di interesse i. Prevede inoltre due routines rispettivamente per la rata posticipata e per quella anticipata.

Rata posticipata = 
$$\mu$$
  $\frac{\dot{\iota}}{(1+\dot{\iota})^{n}-1}$ 

Rata anticipata =  $\mu$   $\frac{\dot{\iota}}{(1+\dot{\iota})^{n}-1}$   $\frac{1}{(1+\dot{\iota})}$ 

Al termine del calcolo viene stampata la rata necessaria a costituire in n periodi il montante M.

#### NOTE

Il montante può essere espresso con un numero massimo di 13 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

alla lira o all'ultima cifra

decim	nale significativa	costante = i	
alle	5 lire	= 0,2	
alle	10 lire	" = 0,1	
alle	100 lire	= 0,01	
alle	1.000 lire	" = 0,001	1

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 ÷ 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere Z per la rata anticipata tasto V per la rata posticipata	Z
3	Impostare interesse "i"	0 • 0 5 S 1 0 0 0 0 0 0 S
4	Premere tasto S	5 S
5	Impostare Montante "M"	172355 A O
6	Premere tasto S	v 0 • 0 5
7	Impostare numero periodi "n"	1000000 S 5 S
8	Premere tasto S	180975 A O
9	Stampa: rata con A <b>¢</b>	
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	•

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	R	EGISTRO	F	R	EGISTRO <b>E</b>	REGISTR	o D	T	CONTENUTO REG	ISTRI
1	A Z	25	R I	49	C	1	73		97	1	М	Opera ndi	
2	5	26	E/I	50		:	74	one and any or any or any or any or any or any or any or any or any or any or any or any or any or any or any	98		A	Operandi	
3	B / t	27	Alv	51	D	X	75		99		R	Operandi	TO THE TELEPHONOUS ASSESSMENT AND REAL PROPERTY.
4	<b>\</b>	28	B / \$	52	R	-	76		100		ь	Servizio	
5	<b>A</b> :	29	E/X	53		<b>↓</b>	77		101		В	Servizio	
6	+	30	R -	54	R	-	78		102		c		
7	R +	31	1	55	D	:	79		103		С	Servizio	
8	В ţ	32	R -	56	1	•	80		104		d	100.000.0	000
9	c v	33	B / 🕻	57	Ą	<b>4</b>	81		105		D	Costante tondamen	
10	ΑV	34	<b>A</b> :	58	/	<b>◊</b>	82		106		в	Servizio	
11	5	35	<b>\$</b>	59		٧	83		107		Ε		
12	B / 1	36		60			84		108		f		
13	<b>+</b>	37	/ v	61			85		109		F	Istruzioni	
14	<b>A</b> :	38	E/\	62			86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	B ţ	39		63			87		111		M	ontante	13
16	BV	40	R J	64			88		112			eresse	
17	5	41	D / X	65			89		113			ıme <b>ro pe-</b> odi	
18	C f	42	e x	66			90		114				
19	5	43	c 1	67			91		115				
20	E/ 1	44	β/↓	68			92	**************************************	116				
21	D/ +	45	01-	69			93		117				
22	B / ţ	46	ВХ	70			94		118				
23	<b>A</b> :	47	R V	71			95		119				
24	+	48	1	72			96		120				
<u>-</u>	COST	ANTI :	SU SCHEDA	•			•	COSTANTI SU	SCHEDA				
1,		-			,,			Committee and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con					
	0.000.00 ostante d		rrotonda		/↑								
	ento 🛠		_		) †   -					7			
					<u> </u>		·						
NOT	e <b>∗</b> lalla lir	·a						001 alle 1	l.000 li 1	re			
0,	2 alle 5	lire	0,01	alle	100	lire							
												······································	

## RICERCA DELLA RATA ANTICIPATA E POSTICIPATA PARTENDO DAL VALORE ATTUALE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	58	150

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola la rata R, dato il valore attuale Va, al tasso di interesse i. Prevede anche due routines rispettivamente per la rata anticipata e per la ra ta posticipata.

Rata anticipata = 
$$V_A = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1} \cdot \frac{1}{(1+i)}$$

Rata posticipata = 
$$V_A = \frac{i(1+i)^M}{(1+i)^M-1}$$

Al termine del calcolo viene stampata la rata necessaria a estinguere in n perio di il valore attuale Va.

#### NOTE

Il valore attuale può essere espresso con un numero massimo di 13 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra O e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

alla lira o all'ultima cifra decimale significativa

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere Z per la rata anticipata tasto V per la rata posticipata	
3	Impostare interesse "i"	_
4	Premere tasto S	0 • 0 5 S
5	Impostare Valore attuale "Va"	1000000 S 5 S
6	Premere tasto S	2 1 <b>9 9 7 5</b> A 0
7	Impostare numero periodi "n"	V
8	Premere tasto S	0 • 0 5
9	Stampa: rata con A•	5 5
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	230975 A \$

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	R	EGISTR	o <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REGI	STRI
1	A Z	25	+	49	D	X	73		97		м	Operandi	
2	5	26	R I	50	R	-	74		98	1	A	Operandi	
3	1	27	E / 🛊	51		1	75		99		R	Operandi	
4	B / †	28	A/V	52	R	-	76		100		ь	Servizio	
5	<b>A</b> :	29	E ţ	53	D	•	77	•	101		В	Servizio	
6	+	30	E / X	54		/ 4	78		102		С		
7	R ↓	31	R -	55	Ą	<b>4</b>	79		103		С	Servizio	
8	В 🕻	32	ţ	56	Е	*	80		104		d	100.000.0	
9	e v	33	R -	57		/ 4	81		105		D	Costante tondamen	di arro
10	A V	34	E \$	58		٧	82		106			Servizio	
11	5	35	<b>A</b> :	59			83		107		Ε	Servizio	
12	B / ↑	36	<b>†</b>	60			84		108		,		
13	+	37	-	61			85		109		F	Istruzioni	
14	A :	38	/ v	62			86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	в 🕽	39	E \	63			87		111		V	alore attu <u>a</u>	13
16	BV	40	D / -	64			88		112		le Ir	iteresse	
17	5	41	ВХ	65			89		113		N	umero pe-	
18	c †	42	R ↓	66			90		114		r	lodi	
19	5	43	E/ <del>X</del>	67			91		115				
20	E / †	44	E ‡	68		·	92		116				
21	D / \$	45	B/X	69			93		117				
22	E ţ	46	R \	70			94		118				
23	B / L	47	e x	71			95		119				
24	<b>A</b> :	48	E :	72			96		120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	1.				COSTANTI SU S	SCHED	A			
-	00 000 0		managalana e esta e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	<u>_</u>	, ,								
	00.000.0 stante di		rotonda-	D/	/ ↑								
	ento *		_ crondu=	D_						<b>†</b>			
1	TE <b>#</b> l alla li: ,2 alle51		0, 1					0,001 all	el.0	00 lire			

# VALUTAZIONE DI UN PRESTITO CON RIMBORSO GLOBALE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	63	151

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il valore di un prestito V , la nuda proprietà A  $_{\rm S}$  e l'usufrutto U  $_{\rm S}$ , con rimborso globale, al tasso di interesse i  $_{\rm l}$ 

Valore del prestito = 
$$\frac{C}{(1+i_1)^{n-s}} + C_i \frac{(1+i_1)^{n-s}-1}{i_1(1+i_1)^{n-s}}$$

Nuda proprietà = 
$$\frac{C}{(4+i_1)^{N-S}}$$

Usufrutto = 
$$C_i \frac{(1+i_1)^{N-S}-1}{i_1(1+i_1)^{N-S}}$$

I risultati stampati sono:

il valore del prestito  $V_S$ 

la nuda proprietà  $A_s$ 

l'usufrutto Us

## NOTE

Il capitale può essere espresso con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei risultati.

L'arrotondamento può avvenire come segue:

	ra o all'ultima cifra ale significativa	costante = 1
alle	5 lire	= 0,2
alle	10 lire	= 0,1
alle	100 lire	= 0,01
alle	1.000 lire	= 0,001

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare Capitale "C"	
4	Premere tasto S	
5	Impostare interesse "i"	V
6	Premere tasto S	100000 S 0•05 S
7	Impostare numero periodi ''n''	5 S 3 S
8	Premere tasto S	0 • 0 3 S
9	Impostare periodo in cui si effettua la valutazione "s"	3 4 2 5 7 5 A 0
10	Premere tasto S	95675 B◊
11	Impostare interesse di valutazione	1038270 R O
12	Premere tasto S	
13	Stampa: nuda proprietà con A� usufrutto con B� valore del prestito con R�	
14	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO <b>E</b>	REGIS	TRO D	T	CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	R -	49	Вх	73		97		м	Operandi	
2	S	26	E / \$	50	D ×	74		98		A	Operandi	
3	B / †	27	A ÷	51	R -	75		99		R	Operandi	
4	5	28	\$	52	+	76		100		ь	Servizio	
5	В↑	29	-	53	R -	77		101		В	Servizio	
6	5	30	/ v	54	D ÷	78		102		С	Servizio	
7	+	31	B/↓	55	В \$	79		103		С	Servizio	
8	5	32	D/X	56	/ 4	80		104		d	100.000.0	
9	-	33	E/÷	57	B 4	81		105		D	Costante d tondament	di arr <u>o</u> :o
10	c/ ‡	34	D X	58	c/\	82		106		·	Servizio	
11	5	35	<b>Q</b> -	59	B +	83		107		E		
12	c †	36	+	60	14	84		108		1	Istruzioni	
13	D/\	37	R -	61	Q 4	85		109		F	Istruzioni	1
14	E/\$	38	D ÷	62	/4	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c t	39	/ 4	63	V	87		111			pitale	11
16	A :	40	Ą Þ	64		88		112			eresse imero pe-	
17	+	41	c/1	65		89		113		ric	odi	
18	R +	42	E/\	66		90		114		•	riodo in i si effet-	
19	c/\$	43	D/-	67		91		115			a la valut <u>a</u> one	
20	A/V	44	B / X	68		92		116		Int	eresse di	
21	E/\$	45	E/\$	69		93		117		va.	lutazione	
22	e/x	46	c x	70		94		118				
23	R -	47	E/\$	71		95		119				
24	+	48	E/:	72		96		120	İ			
	COST	ANTI	SU SCHEDA	*		•	COSTANTI SU	SCHEDA				
10	0.000.00		makene at the within the second		/ ↑							
	stante di		rotonda-		- +		PRODUCT BOX P GARLES A					
	ento *			D	<b>†</b>				<u> </u>			
					<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u>			
	re <b>⊀</b> l alla lii 2 alle5 l		0,1		e 10 lire lle 100 li		0,001 a	lle 1.0	000lire			

#### AMMORTAMENTO UNIFORME

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	49	152

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma determina la rata variabile di ammortamento R di un capitale C, al tasso d'interesse i.

Rata = 
$$\frac{c}{n} + c$$
 i

Il programma inoltre tabula l'intero piano di ammortamento.

I risultati stampati sono:

il periodo di riferimento

la rata R

la quota interesse

la quota capitale

il debito residuo

il debito estinto

e dopo l'ultimo periodo:

il totale quote capitali

il totale quote interessi

il totale complessivo

### NOTE

Il capitale può essere espresso con un numero massimo di 20 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 5

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 ÷ 15		
1	Introdurre scheda		
2	Premere tasto V	1000000	<b>V</b> S
3	Impostare Capitale "C"	0 • 0 5	S S
4	Premere tasto S	1	fo
5	Impostare interesse ''i''	3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0	A ¢
6	Premere tasto S		0 ¢ 8 ¢
7	Impostare numero periodi ''n''	250000	R Ø
8	Premere tasto S	2	<b>f</b> 0
9	Stampa:  periodo di riferimento con f	287500 37500	A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	rata con A� quota interesse con �	250000 500000	8 3
	quota capitale con D <b>◊</b> debito residuo con B <b>◊</b>	5 0 0 0 0 0	R O
	debito estinto con R 🔷	3 ? 7 5 0 0 0	f ◊ A ◊
10	Stampa inoltre dopo l'ultimo periodo: totale quote capitali con A •	25000 250000	<ul><li>◊</li><li>0</li><li>◊</li></ul>
	totale quote interesse con E� totale complessivo con R�	250000 750000	B ♦ R ♦
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal	4	fo
	punto 3	262500 12500	٥ ۸
		250000 0	D ♦
		1000000	R O
		1900000	A 5
		1 ? 5 0 0 0 1 1 2 5 0 0 0	E Þ R Þ

## ISTRUZIONI

## SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGI	STRO F	RE	GISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	A •	49	٧	73	, <u></u>	97		м	Operandi	
2	5	26	<b>♦</b>	50		74		98		A	Operandi	
3	В 1	27	D 0	51		75		99		R	Operandi	
4	5	28	+	52		76		100		ь		
5	c †	29	E +	53	•	77		101		В	Servizio	
6	B ↓	30	E \$	54		78		102		c	Servizio	
7	5	31	В↓	55		79		103		С	Servizio	
8	c/†	32	D -	56		80		104		d		
9	:	33	В∮	57		81		105		D	Servizio	
10	D \$	34	ВФ	58		82		106		•		
11	c/ \	35	D	59		83		107		E	Servizio	
12	E *	36	F/X	60		84		108		f	Servizio	
13	F/*	37	R 0	61		85		109		F	Istruzioni	•
14	A/Z	38	c/+	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	A :	39	F/-	63		87		111		Ca	apitale	20
16	F/+	40	/ Z	64		88		112		In	teresse	
17	/ 4	41	10	65		89		113			ımero pe- odi	
18	F/\$	42	D	66		90		114				
19	F/0	43	F/X	67		91		115				
20	В ↓	44	A 4	68		92		116				
21	e x	45	E	69		93		117				
22	<b>‡</b>	46	E +	70		94		118				
23	0 1	47	Q Þ	71		95		119				
24	+	48	/4	72		96		120				
<sup> </sup>	cost	ANTI	SU SCHEDA		T	C	OSTANTI SU S	CHE	DA AC			
ļ												
ļ									<u>†</u>			
				-		•			<u>†</u>			
				1	`							
NOT	ſΕ											
			<del></del>									<u> </u>

#### AMMORTAMENTO AMERICANO

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	83	153

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola la rata costante di ammortamento R, di un capitale C, con pagamento periodico dei soli interessi I, e con la costituzione di un fondo ratea-le presso la banca. Il fondo costituito presso la banca, comprensivo della quota periodicamente versata e degli interessi maturati I, sarà alla scadenza uguale all'importo del debito da estinguere.

Rata = 
$$0i+c$$
  $\frac{i_1}{(1+i_1)^m-1}$ 

Il programma tabula pure l'intero piano di ammortamento.

I risultati stampati sono:

il periodo di riferimento

la rata costante R

l'interesse corrisposto al creditore

la quota periodicamente versata in banca

l'interesse maturato in banca

il fondo costituito

e dopo l'ultimo periodo:

la somma complessivamente pagata

l'importo complessivo degli interessi pagati al creditore

l'importo complessivo degli interessi maturati in banca

la differenza dei due importi di interesse indicando con il segno meno la differenza negativa per il debitore.

### NOTE

Il capitale può essere espresso con un numero massimo di 10 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2

I tassi di interesse sono espressi in forma unitaria.

Il programma esegue l'arrotondamento per difetto alla lira sugli interessi conteggiati dalla banca.

	OPERAZIONE	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 8		
1	Introdurre scheda		
2	Premere tasto V	100000	V
3	Impostare Capitale "C"	1000000	S S
4	Premere tasto S	0 • 0 5	S
_		0 • 0 3	\$
5	Impostare numero periodi ''n''		
6	Premere tasto S	1 289026	c ◊
7	Impostare interesse "i"		
8	Premere tasto S	239026	
9	Impostare interesse di valutazione	- 0	A 0
	"i, i"	239026	D ◊
0	Premere tasto S	2	c o
1	Stampa:	•	b Ø
ĺ	periodo di riferimento con c�	50000	B ٥
	rata con b •	239026	
	interesse pagato al creditore con B�	7170	
	quota versata in banca con Ro	485222	D 💠
	interesse maturato con A • fondo costituito con D •	3	c ()
2		•	b ø
۷	Stampa inoltre:	50000	ВО
	somma complessivamente pagata con R 🗸		Ŗ O
	importo complessivo degli interessi	14556	A O
	pagati con A •	7 3 8 8 0 4	D ◊
	importo complessivo degli interessi	4	c Ø
	maturati con e� la differenza dei due importi di inte-	239026	ьø
	resse con A •	50000	8 0
3	Per ripetere il calcolo ripartire dal		R O
	punto 3		A O
		7 7 7 7 7 4	UV
		1156104	R O
		200000	A O
		1	e 🐧
		- 156110	A O

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO <b>2</b>	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	<b>1</b>	49	/ 4 .	73	c x	97		м	Operandi	
2	5	26	-	50	c/4	74	R 0	98		A	Operandi	
3	В	27	/ V	51	B/\$	75	в↓	99		R	Operandi	
4	B / †	28	B / ↓	52	в/↓	76	X	100		Ь	Servizio	
5	5	29	В -	53	В -	77	A •	101		В	Servizio	
6	c/ †	30	B / \$	54	В 💠	78	E / 0	102		С	Servizio	
7	e †	31	В ↓	55	R &	79	E/\$	103		С	Servizio	
8	5	32	A X	56	D +	80	E/-	104		d	Servizio	
9	D 1	33	x / a	57	D <b>‡</b>	81	A &	105		D	Servizio	
10	5	34	B/:	58	D / X	82	/ 4	106		8	Servizio	
11	D/1	35	B / \$	59	A •	83	٧	107		E	Istruzioni	
12	+	36	В↓	60	<b>†</b>	84		108		f	Istruzioni	
13	A :	37	D X	61	0 1	85		109		F	Istruzioni	
14	+	38	B ‡	62	+	86		110		DA	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	R L	39	В ↓	63	D \$	87		111		C	apitale	10
16	c/\$	40	B/+	64	D •	88		112		N	umero pe-	
17	A/V	41	B/\$	65	E /↓	89	<u> </u>	113		1	iodi iteresse	
18	B/\$	42	c/*	66	+	90		114			teresse di alutazione	
19	c/x	43	D *	67	E/\$	91		115			irutu21011c	
20	R -	44	E/*	68	c t	92	<u> </u>	116				
21	<b>↓</b>	45	A/Z	69	e1-	93		117				
22	R -	46	A :	70	12	94		118				
23	B/\$	47	<u>e/+</u>	71	10	95		119				
24	A :	48	c/t	72	B / ↓	96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	<del></del>			COSTANTI SU S	SCHED!	A .			
<u> </u>					1							
					<u> </u>				<del> </del>			
					<u> </u>							
					'							
NOT	C.											

## AMMORTAMENTO PROGRESSIVO

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	83	154

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola la rata costante di ammortamento R di un capitale C, al tasso di interesse i, con quote crescenti di capitale e decrescenti di interesse.

Rata = 
$$(1+i)^m$$
  $(1+i)^m-1$ 

Il programma tabula pure l'intero piano di ammortamento.

I risultati stampati sono:

il periodo di riferimento

la rata costante R

la quota interesse

la quota capitale

il debito residuo

il debito estinto

e dopo l'ultimo periodo:

il totale quote capitali

il totale quote interessi

il totale complessivo

### NOTE

Il capitale può avere un numero di cifre intere eguale alla differenza tra 11 ed il numero di decimali richiesto per il risultato.

Quest'ultimo può avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

Il programma, tramite una costante, effettua l'arrotondamento matematico dei ri sultati.

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

## L'arrotondamento può avvenire come segue:

	ira o all'ultima cifra nale significativa	costante.= 1
alle	5 lire	" = 0,2
alle	10 lire	" = 0,1
alle	100 lire	= 0,01
alle	1.000 lire	= 0,001

ł	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2		
1	Introdurre scheda		
2	Premere tasto V	100000	٧
3	Impostano Capitala IKII	100000	S S
,	Impostare Capitale 'C''	0 • 0 5	s.
4	Premere tasto S		
_		1	b 🐧
5	Impostare numero periodi "n"	282010	d O
6	Premere tasto S	50000	<b>◊</b>
	Tramera tusto b	_	A 0
7	Impostare interesse "i"	767990	8 0
		232010	e ()
8	Premere tasto S	2	b 众
9	Stampa:	282010	d Ø
	periodo di riferimento con bo	3 9 4 0 0	٥
	rata con d 🛇	243610	A 0
	quota interesse con <b>◊</b>	524380	8 0
	quota capitale con A 🛇	475620	e 众
	debito residuo con B♥ debito estinto con e ♦		
	debito estilito con e 🍇	3	<b>b</b> 0
0	Stampa inoltre:	282010	d Ø
	totale quote capitali con e 💠	26220	<b>0</b>
	total e quote interessi con c o	255790 268590	д <b>О</b>
	totale complessivo con R 💠	731410	
1	Per ripetere il calcolo ripartire dal	731410	Ť
	punto 3	4	ьδ
		282020	d 🌣
		13430	<b>◊</b>
		2 5 8 5 9 0	A ¢
		0	₿ ◊
		1000003	e (\$
		1000000	e ♦
		123050	c 🐧
		1129050	R♦

## SCHEDA N. 1

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO D	Τ	CONTENUTO REG	BISTRI
1	A V	25	вх	49	ł	73	/ w	97		м	Operandi	
2	5	26	B/:	50	R -	74	/ 4	98		A	Operandi	and the state of the second of
3	в / 🕇	27	c ×	51	$\mathfrak{D}$ :	75	E/4	99		R	Operandi	
4	B 1	28	B/*	52	clt	76	c/ 0	100		ь	Servizio	
5	5	29	c/*	53	C/+	77	E/	101		В	Servizio	-
6	c/ †	30	E/*	54	c/\$	78	c/+	102		С	Servizio	
7	5	31	A/W	55	014	79	R 4	103		С	Servizio	
8	c ↑	32	D X	56	_	80	<b>A</b> :	104		ď	1	
9	1	33	R -	57	<b>\$</b>	81	D / \$	105		D	Costante d	_
10	D / +	34	1	58	4 4	82	10	106		е	Servizio	
11	R +	35	R -	59	в ‡	83	٧	107		E	Istruzioni	
12	c/\$	36	D :	60	В -	84		108		1	Istruzioni	
13	A/V	37	D/\$	61	в ‡	85		109		F	Istruzioni	
14	B/ ‡	38	A/Z	62	β ◊	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	e / x	39	A :	63	E/↓	87		111			apitale	11
16	R -	40	B/+	64	+	88		112			imero pe- odi	
17	<b>†</b>	41	B/‡	65	E/\$	89		113			teresse	
18	R -	42	14	66	E/ ¢	90		114		İ		
19	B/\$	43	B/A	67	в↓	91		115				
20	D/-	44	0/4	68	D/-	92		116				
21	<i>]</i> V	45	в ↓	69	12	93		117				
22	B / ↓	46	c x	70	Β ↓	94		118				
23	В -	47	DX	71	e x	95		119				
24	В / ↓	48	R -	72	B +	96		120				
·····	cost	ANTI	SU SCHEDA	············			COSTANTI SU S	SCHED	A			
	1			D	/ <del> </del>		,		<b>T</b>			
	stante di	ar	rotonda-	D	<b>↑</b>				<b>†</b>			
	,11t U 🛪			+ -	<b>↑</b>				<b>↑</b>			
	TE <b>#</b> l alla l , 2 alle 5						,001 alle	1.0	00lire			

# PIANO DI AMMORTAMENTO CON METODO PROGRES SIVO

numero	numero	numero!
schede	latruzioni	programme
1	82	155

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma, nota la rata costante R, il capitale C e il tasso di interesse i, calcola e tabula l'intero piano di ammortamento. Il programma prevede inoltre quattro routines rispettivamente per l'arrotondamento alla lira, a 5 lire, a 10 lire e a 100 lire.

I risultati stampati sono:

il periodo di riferimento

la rata costante" R,

la quota interesse

la quota capitale

il debito estinto

il debito residuo

e dopo l'ultimo periodo:

il totale delle quote capitali

il totale delle quote interessi

il totale complessivo

### NOTE

Il capitale può essere espresso con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

Il tasso di interesse è espressso in forma unitaria.

POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 ÷ 2  Introdurre scheda  Z per arrotondamento a 1 lira V per arrotondamento a 5 lire W per arrotondamento a 10 lire Y per arrotondamento a .00 lire  Impostare Capitale "C"  Premere tasto S  Impostare Rata "R"  Premere tasto S	V 1000000 S 282010 S 0.05 S  1 b 0 282010 d 0 50000 0 232010 A 0 767990 B 0 232010 @ 0
Premere tasto S  Z per arrotondamento a 1 lira V per arrotondamento a 5 lire W per arrotondamento a 10 lire Y per arrotondamento a .00 lire Impostare Capitale "C" Premere tasto S Impostare Rata "R"	282010 S 0.05 S 1 b 0 282010 d 0 50000 0 232010 A 0 767990 B 0
Premere tasto S  lira V per arrotondamento a 5 lire W per arrotondamento a 10 lire Y per arrotondamento a .00 lire  Impostare Capitale "C"  Premere tasto S  Impostare Rata "R"	282010 S 0.05 S 1 b 0 282010 d 0 50000 0 232010 A 0 767990 B 0
Premere tasto S Impostare Rata "R"	232010 A 0 767990 B 0
Impostare Rata "R"	767990 B0
Impostare Rata "R"	
Preinere lasio 5	
	2 b \$
Impostare interesse "i"	282010 do
Premere tasto S	38400
Stampa:	524330 B \$
periodo di riferimento con b◊ rata costante con d◊ interesse con ◊ quota capitale con A◊ debito residuo con B◊ debito estinto con e ◊	475620 • 0  3 • 0  282010 • 0  26220 • 0  255770 A0
Stampa inoltre:	268590 B 🕈
totale quote capitali con e operation totale quote interessi con con con totale complessivo con Robbins	7 3 1 4 1 0 · 6 · 6
Per ripetere il calcolo ripartire dal	282020
punto 2	268590 A \$
	0 В◊
	100000
	1000000
	Impostare interesse "i"  Premere tasto S  Stampa:  periodo di riferimento con borata costante con dorata costante con dorata capitale con Aorata capitale con Aorata capitale con Aorata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale con Borata capitale c

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RE	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REG	BISTRO D		CONTENUTO REG	DISTRI
1	A Z	25	0/1	49	R -	73	B +	97		м	Operandi	***************************************
2	A/ †	26	5	50	1	74	/w	98		Α	Operandi	
3	0/4	27	c t	51	R -	75	/ •	99		R	Operandi	
4	C V	28	c/*	52	: a	76	E / 💠	100	77 ( Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar Mar	ь	Servizio	
5	ΑV	29	E/*	53	c/‡	77	c/\$	101		В	Servizio	
6	A / †	30	B/*	54	c/+	78	E/₩	102		С	Servizio	
7	R 1	31	D/ L	55	c/ \$	79	c/+	103	ALL MITS I COMPANY OF THE LOCALIST AND ALL THE	С	Servizio	
8	0/5	32	A/W	56	DIT	80	Q *	104		d	Servizio	
9	c v	33	D X	57	-	81	/*	105		D	Servizio di arr.)	(Cost.
10	A W	34	Q -	58	<b>♦</b>	82	5	106		•	Servizio	
11	A/ †	35	+	59	A 💠	83		107		E	Istruzion	
12	R ↓	36	R -	60	B <b>\$</b>	84		108		1	Istruzion	i
13	DIS	37	<b>D</b> :	61	β -	85		109		F	Istruzion	i
14	G A	38	p/\$	62	в 🛊	86	-	110		DA	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	AY	39	A/Z	63	В ♦	87		111			pitale	11
16	A/†	40	<b>A</b> :	64	E/\	88		112		Ra Int	ta eresse	
17	R \	41	B/+	65	+	89		113		:		
18	R 5	42	B / \$	66	E/\$	90		114				
19	0/5	43	/ 4	67	E / >	91		115				
20	ΒV	44	B / �	68	Β ↓	92		116				
21	1 a	45	D/4	69	D / -	93		117				
22	5	46	В ↓	70	/2	94		118				
23	B↑	47	C X	71	В ↓	95		119				
24	5	48	DX	72	C X	96		120				
	COSTANTI SU SCHEDA COSTANTI SU SCHEDA											
ļ	90 - M			Ĭ	<b>A</b>			· · · · · · ·	1			
					<b>†</b>							
	<b>† †</b>								<b>↑</b>			
				<b>↑</b>				<b>†</b>				
NO.	TE			<del></del>								
L												!

# AMMORTAMENTO PROGRESSIVO DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

numero	numero	numero;
schede	Istruzioni	programma
1	94	156

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola la rata costante di ammortamento R di un prestito obbligazionario N·C (in cui N è il numero complessivo delle obbligazioni emesse e C è il valore nominale di ogni obbligazione), al tasso di interesse i.

Rata = Ne. 
$$\frac{i(1+i)^{n}}{(1+i)^{n}-1}$$

Il programma tabula l'intero piano di ammortamento e calcola pure per ogni periodo un residuo causato dalla differenza tra la rata teorica e quella effettiva. Que sto residuo, maggiorato dell'interesse, andrà ad aumentare la rata teorica dell'anno successivo.

I risultati stampati sono:

la rata teorica R

il periodo di riferimento

la quota interesse

la quota capitale

la rata effettiva

il montante sul residuo

il numero delle obbligazioni estratte

il numero delle obbligazioni viventi

#### NOTE

Il capitale (N·C) può essere espresso con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati devono essere ottenuti con 0 decimali.

Il tasso di interesse è espresso in forma unitaria.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare valore nominale di ogni obbligazione "C"	V 5000 S
4	Premere tasto S	10000 S 3 S
5	Impostare numero obbligazioni emes- se ''N''	0 • 0 5 S 1 8 3 6 0 4 2 8 d \$
6	Premere tasto S	1 ¢◊
7	Impostare numero periodi ''n''	2500000
8	Premere tasto S	18360000 do 449 RO
9	Impostare interesse "i"	3 1 7 2 D ¢ 6 8.2 8 B ¢
10	Premere tasto S	
11	Stampa: rata teorica con d <b>o</b>	2 ° 0. 1707000
12	Stampa:  periodo di riferimento con co quota interessi con o quota capitale con A o rata effettiva con do montante sul residuo con Ro	18357000 d o 3621 K o 3330 D o 3498 B o
	obbligazioni estratte con D♦ obbligazioni viventi con B♦	3 ° 0 ° 3 7 4 5 0 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 °
13	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto. 3	17490000 A 0 13364500 d 0 0 R 0 3478 D 0 0 B 0

R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RE	EGISTRO <b>F</b>	R	EQISTRO <b>E</b>	REGI	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	<b>A</b> :	49	c/o	73	₽ ♦	97		м	Operandi	
2	5	26	<b>‡</b>	50	В/↓	74	D /+	98		A	Operandi	
3	B / T	27	-	51	Вх	75	D/\$	99		R	Operandi	
4	5	28	/ v	52	c ×	76	D 💠	100		ь	Servizio	
5	B †	29	B / ↓	53	D / \$	77	В ↓	101		В	Servizio	
6	1	30	ВХ	54	D / -	78	D -	102		С	Servizio	
7	8 / x	31	<b>‡</b>	55	<b>4</b>	79	в ‡	103		С	Servizio	
8	D / ‡	32	D/ L	56	B / :	80	B ♦	104		d	Servizio	
9	5	33		57	D \$	81	В ↓	105		D	Servizio	
10	c/†	34	D/\$	58	R ↓	82	B/x	106		8	Istruzion	i
11	5	35	c x	59	D \$	83	01-	107		E	Istruzion	i
12	c ↑	36	₽ ↓	60	B / x	84	12	108		+	Istruzion	i
13	<b>+</b>	37	ВХ	61	A \$	85	В. ↓	109		F	Istruzion	i
14	<b>A</b> :	38	B/X	62	D/+	86	B / X	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	+	39	D/:	63	0/\$	87	D / \$	111		ŀ	alore nom <u>i</u>	
16	R \	40	0/\$	64	D / O	88	D   1	112		nale Numero obbli gazioni Numero pe- riodi		
17	c / ‡	41	/ 4	65	DIL	89	e x	113				
18	A / V	42	D / O	66	-	90	D/+	114				
19	0/1.	43	c/*	67	B / :	91	D / \$	115		Int	eresse	
20	c/x	44	A/Z	68	D ‡	92	/ ◊	116				
21	R -	45	A :	69	<b>*</b>	93	12	117				
22	<b>+</b>	46	0/+	70	c t	94	V	118				
23	R -	47	e/‡	71	X	95		119				
24	D / \$	48	10	72	+	96		120				
	COSTANTI SU SCHEDA COSTANTI SU SCHEDA											
				<u></u>	<u> </u>				<u> </u>			
				<u> </u>			<b>†</b>					
<b> </b>					<b>↑</b>				<b>↑</b>			
NO	TE		<del></del>	1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

## CONVERSIONI DI VALUTE

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	120	157

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma effettua le conversioni delle seguenti valute:

- (1.) Sterline
- (2.) Dollari
- (3.) Marchi
- (4.) Franchi
- (5.) Lire

I numeri compresi nelle parentesi sono i codici di riferimento per l'esecuzione del programma.

Per ottenere la conversione di una valuta in un'altra, si imposta il codice della valuta da convertire, l'importo della cifra da convertire (che non deve avere mai più di 14 cifre) ed infine il codice della valuta in cui si desidera la conversione.

	OPERAZIONE	ESEMPIO .
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4 ÷ 6	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	<b>V</b> 5 S
3	Impostare codice della valuta di par- tenza	100000 S 1 S £, 57.000000 A0
4	Premere tasto S	s. 2.000000 A0 d. 10.000000 A0
5	Impostare cifra da convertire	
6	Premere tasto S	5 \$
7	Impostare codice della valuta in cui si desidera la conversione	100000 S 2 S
8	Premere tasto S	160 • 00000 A \$
9	Stampa:  cifra convertita nella valuta desidera  ta con A*	5 S
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	100000 S 3 S 640.000000 A
	Per conversioni in sterline i risultati stampati sono 3 (£.s.d.)	
	Per conversioni di sterline in altra valuta i dati da impostare sono 3 (f.s.d.)	5 S 100000 S 4 S 784•313725 A ◊
		1 S £, 57 S s. 2 S d. 10 S 5 S

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTR	o <b>F</b>	R	EGISTR	10 <b>E</b>	RI	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	ΑV	25	Υ	49		5	73	•	5	97	5	м	Operandi	
2	A / †	26	A/Y	50		5	74		5	98	5	A	Operandi	
3	R/5	27	-	51		5	75		5	99	5	R	Operandi	
4	D 1	28	/ Z	52		5	76		5	100	5	ь	Servizio	
5	B <b>†</b>	29	E/	53		5.	77		5	101	5	В	Servizio	
6	c *	30	Υ	54		5	78		5	102	S	c		
7	A W	31	AIZ	55	F	W	79	F	Y	103	5	С	Servizio	
8	5	32	+	56	c	/ v	80	В	/ +	104	F V	d	Istruzioni	
9	+	33	A Y	57		5	81	e	W	105	A +	D	£. Cod. Istruzion	l e i
10	A :	34	e \$	58	В	11	82	В	/ v	106	4	•	Franchi-Ce Istruzion	od. 4
11	<b>†</b>	35	c/W	59		5	83	R	Z	107	Вх	Ε	Marchi.Co e Istruzion	od. 3 ni
12	-	36	5	60		ļ	84		5	108	/\$	•	Istruzioni	
13	/ V	37	<b>\</b>	61	В	:	85		5	109	_	F	\$. Cod. 2 Istruzioni	e i
14	0 1	38	B W	62	В	/+	86		5	110	A •		DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c v	39	C X	63	В	1 \$	87		5	111	<b>\</b>		odice di va	
16	A/V	40	e ‡	64		5	88		5	112	A / †	lu	ıta di par-	
17	-	41	W	65		1	89		5	113	R/ †	1 1	nza ifra da con	
18	/ W	42	8 / W	66	Α	1 1	90		5	114	0 +		ertire	14
19	F ↓	43	<b>©</b> :	67	R	15	91	F	Z	115	x	1 1	odice della aluta in cui	
20	Υ	44	A &	68	R	+	92	C	:	116	/\$		i desidera conversio	
21	A/W	45	٧	69	·D	1	93		1\$	117		ne	_	
22	-	46	вν	70		•	94		-	118	A 4			
23	/ Y	47	c \$	71	R	Υ	95	R	<b>V</b>	119	٧			
24	E ↓	48	R W	72		5	96		5	120	5			
<u> </u>	COST	ANTI	SU SCHEDA	••••			<u>•                                      </u>	COSTAI	NTI SU S	SCHEE	DA			
-				-		············		<del></del> -	<del></del>					
ļ				-	<u>†</u>									
ļ														
Si	NOTE Si noti l'uso promiscuo dei registri F, E, e, D,sia per													
m	emorizza	zio	ne di co	star	nti c	he p	oer	istr	uzior	ni				

#### ASSICURAZIONE RISCHI SU TRASPORTI MARITTIMI

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	116	158

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola, su una certa somma assicurata, il premio dovuto per: rischi ordinari, rischi di guerra, rischi di avarie su accessori; il totale di questi premi; l'importo delle tasse e del bollo; il totale complessivo.

In caso di più contratti tutti questi premi e questi valori vengono calcolati anche sul globale di tutti i contratti.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI ()	
l	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	ν 500000 S
3	Impostare somma assicurata	0 · 1 0 S
4	Premere tasto S	5 0 0 A ¢
		0 • 0 5 S
5	Impostare tasso unitario rischi ordi-	250 A O
	nari	7 5 A 0
6	Premere tasto S	8 2 5 A 6
7	Stampa premio rischi ordinari con A <b>¢</b>	3 0 A 0 1 0 0 0
8	Impostare tasso unitario rischi di	955 A Ø
	guerra	1000000 5
9	Premere tasto S	0 • 5 7 4 5 3 \$
		5 7 1 5 A 0
10	Stampa:  premio rischi di guerra con A�	0 • 1 0 \$
	premio rischi su accessori con A	1000 A0
	totale generale con A <b>O</b>	675 A O
	importo tasse con A <b>◊</b>	7 1 2 0 A O
	importo bollo con♦	267 A 0
	totale complessivo con A <b>Q</b>	100 0 7787 A0
11	Ripetere le operazioni 3 ÷ 9 quante volte richiesto	W W
12	Premere tasto W	6245 8 \$
13	Stampa:	1 2 5 0 ° \$
	i totali generali suddetti relativi a	750 40
ļ	più contratti, con:Bo,co,Ao,Ao,Ao,Co,Ao	3 2 4 5 A 0
14	Per ripetere il calcolo ripartire dal	297 A 0
	punto 3	2 3 3 - C 4
		3 7 4 2 A A
l		

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RI	EGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REGI	STRI
1	ΑV	25	<b>\$</b>	49	B / ‡	73	A / 1	97	A +	M	Operandi	
2	5	26	В↓	50	B / ↓	74	R/S	98	B +	A	Operandi	
3	<b>↓</b>	27	+	51	A / ↑	75	R 5	99	A •	R	Operandi	
4	A / †	28	B <b>1</b>	52	R \	76	D↓	100	в 🛊	Ь	Servizio	
5	R/5	29	+	53	D/5	77	<b>*</b>	101	Β ↓	В	Servizio	
6	R 5	30	B / \$	54	×	78	+	102	A/t	c	Servizio	
7	D \	31	5	55	R -	79	B / +	103	& X	С	Servizio	
8	c t	32	X	56	+	80	A •	104	R \$	d	Istruzioni	
9	+	33	R 1	57	R -	81	٧	105	R 5	D	Istruzioni	
10	c t	34	A / †	58	A 4	82	A W	106	D/S	e	Istruzioni	
11	B / 1	35	R \	59	B/+	83	/*	107	X	E	Istruzioni	
12	в/↓	36	RS	60	A &	84	B &	108	R -		Istruzioni	
13	5	37	0/5	61	B/\$	85	c/ 0	109	1	F	Istruzioni	
14	X	38	X	62	B/+	86	В ↓	110	R -	D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	R \	39	R -	63	A/ †	87	c/+	111	A •	So	mma assi-	
16	A / †	40	1	64	R X	88	B ‡	112	B +	1 1	rata	
17	R \	41	R -	65	R \$	89	В ↓	113	<b>e •</b>	1 1	sso unita- o rischi o <u>r</u>	
18	R 5	42	A O	66	R S	90	A / 1	114	<b>C</b> +	1 1	nari Isso unita-	eng. Pil
19	0/5	43	<b>‡</b>	67	0/5	91	R ↓	115	A &	ric	rischi di	
20	×	44	c/+	68	X	92	0/5	116	٧	gu	erra	•
21	₽ -	45	+	69	R -	93	X	117	·			
22	+	46	c/‡	70	1	94	R -	118				
23	Ø -	47	+	71	R -	95	<b>†</b>	119				
24	A •	48	B / +	72	A •	96	R -	120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	·		•	COSTANTI SU S	SCHEE	DA			
					<u> </u>				<u> </u>			
					<u></u>			<del></del> -	<u></u>	$\left\{ \ \right\}$		
			and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o	-			in the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract to the second contract	2				
NOT	ΓE											
L										1 1		

numero	numero	numero!
schede	Istruzioni	programma
2	180	159

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma determina l'entità dei premi annui puri e di tariffa, con e senza controassicurazioni, per 100 lire di capitale differito.

Nella prima fase di calcolo non si fa distinzione, ai fini della scelta delle tavole di mortalità e soppravvivenza, nè riguardo al frazionamento, nè riguardo al sesso dell'assicurato.

Si determinano poi i valori attuali delle rendite immediate a vita intera in relazione all'età dell'assicurato ed al differimento. In questa fase si tiene conto del sesso dell'assicurato e del tipo di frazionamento.

1° fase: determinazione di:

$$100 \text{ Jt}^{CDS} = \frac{\left(100 \text{ } \frac{\text{E}}{\text{N}} + 0.1 \text{ } \frac{\text{d}}{\text{x}, \text{nl}}\right) \left(1 + \delta_{\text{N}}\right)}{0.97 \text{ } \frac{\text{d}}{\text{x}, \text{nl}} - \varepsilon_{\text{N}} \theta_{\text{N}}} \text{ ove } \begin{cases} \text{n}^{\text{E}}_{x} = \frac{D_{x+n}}{D_{x}} \\ \text{d}_{x, \text{nl}} = \frac{N_{x} - N_{x+n}}{D_{x}} + 1 - \frac{\text{E}}{\text{N}}_{x} \end{cases}$$

$$100 \text{ Jt}^{CDC} = \frac{100 \text{ Jt}^{CDS}}{1 - (\text{IP})_{x} 1.11} \text{ ove } \text{n}^{\text{IP}}_{x} = \frac{R_{x} - R_{x+n} - \text{n} M_{x+n}}{N_{x} - N_{x+n}}$$

$$100 \text{ P}^{COS} = \frac{100 \text{ } \frac{\text{E}}{\text{m}}}{\frac{\text{d}}{\text{x}, \text{nl}}} \text{ 100 P}^{CDS} = 100 \text{ P}^{CDS} + 100 \text{ Jt}^{CDC}_{n} (\text{IP})_{x}$$

$$100 \text{ P}^{COS} = \frac{100 \text{ } \frac{\text{E}}{\text{m}}}{\frac{\text{d}}{\text{x}, \text{nl}}} \text{ 100 P}^{CDS} = 100 \text{ P}^{CDS} + 100 \text{ Jt}^{CDC}_{n} (\text{IP})_{x}$$

$$100 \text{ In cut} : \varepsilon_{n} = 0.125 (n-2) \ge 0 \qquad \varepsilon_{n} = 0.486522$$

$$\delta_{n} = 0.0125 (n-2) \ge 0 \qquad \varepsilon_{n} = 0.0486522$$

$$\delta_{n} = 0.014 + 0.0015 \text{ n} \qquad \beta = 3.024326$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

$$100 \theta_{n} = 0.0125 (n-2) \approx 0.0015 \text{ n}$$

2<sup>fase:</sup> determinazione di:

$$a_{x+n}^{(m)} = a_{x+n} + \frac{m-1}{2m} = \frac{N_{x+n}}{D_{x+n}} + \frac{m-1}{2m}$$

in cui m è il numero dei frazionamenti (1 = anno; 2 = semestre; 3 = quadrimestre...) ed n la durata, in anni, del periodo di differimento.

1 Introdur 2 Premer 3 Imposta 4 Premer 5 Introdur 6 Premer 7 Imposta 8 Premer 9 Imposta 10 Premer 11 Imposta 12 Premer 13 Imposta 14 Premer 15 Imposta 16 Premer 17 Imposta 18 Premer	1	
Premerer Impostate Premerer Impostate Premererer Impostate Premerererererererererererererererererer	E INDICATORE DECIMALI 5	
Impostate Premer Introdur Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Premer Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate Impostate	rre scheda n. l	
Premer Introdur 6 Premer 7 Imposta 8 Premer 9 Imposta 10 Premer 11 Imposta 12 Premer 13 Imposta 14 Premer 15 Imposta 16 Premer 17 Imposta 17 Premer 19 Imposta 18 Premer 19 Imposta 18 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Premer 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta 19 Imposta	re tasto V	V
Introdur Fremer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer	are valore "n"	9 S
Fremer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta	e tasto S	V
Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Impost	rre scheda n. 2	127547•43526 S
Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta	e tasto V	61631·14459 S
Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer	are valore 🔭	5433·36905 S
Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Preme	e tasto S	8953 • 24594 \$
Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer	are valore Nx+n	3174·58896 S
Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta	e tasto S	42019·26149 S
Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Fosta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Imposta Premer Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Im	are valore Dx+M	75476 • 89425 S
4 Premer 5 Imposta 6 Premer 7 Imposta 8 Premer 9 Imposta 0 Premer 1 Stampa: π τους ρ τους ρ τους ρ τους ρ τους ρ τους ρ τους ρ τους ρ τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η τους η	re tasto S	
Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Impost	are valore Dx	8 • 6 8 3 2 3
Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Tros Tros Tros Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Fremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer Tremer	re tasto S	
Imposta Premer Imposta Premer Stampa: TCOS TCOS PCOS PCOS PCOS PCOS PCOS PCOS PCOS P	are valore Mx+N	9 • 4 6 1 9 4 C 0
Premer Imposta Premer Stampa: TCOS TCOC PCOS PCOC Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Stampa: TCOS TCOS TCOS TCOS TCOS TCOS TCOS	re tasto S	7 • 9 0 2 6 2 8 0
Imposta Premer Stampa:  TCOS TCOC PCOS PCOC Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Stampa: A(m) TCOS PCOS	are valore Rx+N	8.60412 00
Premer Stampa:  TCOS  TCOC  PCOS  PCOS  PCOS  PCOS  PCOS  PCOS  Premer Imposta  Premer Imposta  Premer Stampa:  A(m)  TCOS  PCOS		61631 • 14459 \$
Stampa:  TCOS  TCOS  PCOS  PCOS  PCOS  PCOS  PCOS  Premer  Imposta  Premer  Imposta  Premer  Stampa:  A(m)  TCOS  PCOS	are valore &x	5483•36905 S
π cos π coc p cos p cos p coc  Imposta  Premer Imposta  Premer Imposta Premer Stampa:		
Tremer Imposta  Premer Imposta  Premer Imposta  Premer Imposta Premer Stampa:  (m) χ+ν  π ***  Τ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ **  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ ***  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ **  Γ	i e	1 S
Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Stampa: A(m) A+N T*** P*** P***	con b 🌣	11 · 23 9 5 4 A 0
Premer Imposta Premer Imposta Premer Imposta Premer Stampa: A(m) T*** T*** P*** P***	con C 🎝	97.59637 AQ
Imposta  Premer Imposta  Premer Imposta Premer Stampa:  (m) X+N  T***  T***  P***  P***	con B♦	106·34758 A
3 Premer 4 Imposta 5 Premer 6 Imposta 7 Premer 8 Stampa: 3 (m) η **** η **** η **** ρ **** ρ ****	con c 🕈	8 9 • 8 2 2 4 4 A O
4 Imposta 5 Premer 6 Imposta 7 Premer 8 Stampa: 3(m) π**** π*** π*** ρ*** ρ***	ATIL	96.70695 AQ
4 Imposta 5 Premer 6 Imposta 7 Premer 8 Stampa: 3(m) π**** π*** π*** ρ*** ρ***	schi o femmine)	,
Fremer Imposta Premer Stampa:  3 (m) π ***  1		2 S
6 Imposta 7 Premer 8 Stampa:  3(m) π ****  π ***  π ***  ρ ***  ρ ***	are D <sub>x+n</sub> (differente se ma- schi o femmine)	11·48964 A0
6 Imposta 7 Premer 8 Stampa:  3(m) π ****  π ***  π ***  ρ ***  ρ ***		
Premer Stampa:  a <sup>(m)</sup> π <sup>cos</sup> π <sup>cos</sup> ρ <sup>cos</sup>		99•76718 A O
Stampa:  a(m)  x+n  T <sup>co4</sup> p <sup>co5</sup>		108 • 71304 A O
9 (m) T = 05 T = 05 P = 05		90 • 7 9 8 1 0 A 4
T cos T cos	con A◊	98 • 85798 A O
TCD4 PCOS	con A •	
P cos	con A •	3 S
Pcoc	con A •	11.57298 A O
•	con A •	100 • 49084 A 🌣
	COII 71	109 • 50159 A O
		91 • 4 5 6 7 0 A 0
(Segue)		99.57505 A

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
29	Per ottenere dei risultati con diversi frazionamenti impostare al punto 26	
	il relativo valore di frazionamento	2
30	Per ottenere i risultati relativi ad u-	60523·79945 S
	no o all'altro sesso premere, al pun-	5986 • 23561 S
	to 26, il tasto Z, e impostare, rico-	
	minciando dal punto 22 i dati relativi	1 S
	al sesso che si considera	10.11049 40
		37.78705 A
31	Per ripetere il calcolo ripartire dal	95.65868 40
	punto 1	
		79.89475 A0
		36 · 986 76 A 0
		2 5
		2 \$
		10 · 36 0 4 9 A 6
		39 · 95775 A O
		99 • 0 2 4 0 2 A 0
		31 · 87050 A •
		89 • 1 3 7 9 7 A Ø
		3
		3 5
		10 • 4 4 3 9 3 A 6
		90.69137 A0
		79·91253 A \$
		92 • 52 9 0 7 A 0
		3 7 • 8 5 4 9 0 A \$

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D	T	CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	/ V	49	R 1	73	٧	97		м	Operandi	
2	5	26	A *	50	R 1	74		98		A	Operandi	
3	c/ †	27	A/V	51	Q +	75		99		R	Operandi	
4	c †	28	A / 1	52	R 1	76		100		Ь	Servizio	
5	A / 1	29	R -	53	R 5	777		101		В	Servizio	
6	R -	30	R 1	54	0/1	78		102		С	Servizio	
7	R V	31	R +	55	X	79		103		С	Servizio	
8	R S	32	0/5	56	A/T	80		104		d		
9	R 5	33	×	57	F 1	81		105		D		
10	D/s	34	в 🕽	58	Ŧ ↑	82		106		·		
11	1	35	c/1	59	F -	83		107		E	Istruzioni	
12	c/x	36	AX	60	F X	84		108		f,	Istruzioni	
13	A/t	37	A/ †	61	F 4	85		109		F	Istruzioni	
14	R \	38	F+	62	F +	86	,	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	R S	39	F S	63	E/S	87	1	111		Va	alore "n"	
16	D/S	40	FO	64	+	88		112				
17	+	41	F :	65	c/+	89		113				
18	<b>A</b> :	42	F 🗘	66	AIT	90		114				
19	+	43	F 5	67	Q / 5	91		115				
20	B/\$	44	E/5	68	25	92		116				
21	c/\	45	X	69	D↓	93		117				
22	A / †	46	c/\$	70	·	94		118				
23	0/1	47	4/1	71	вх	95		119				
24	-	48	Q X	72	В \$	96		120				
	соѕт	ANTI	SU SCHEDA				COSTANTI SU	SCHE	DA			
					 ↑							
	51 1 # 20 # . St. Labour 2011 (1.5			~ .	<u> </u>				<u> </u>			
					<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		\ \ \\ \\ \\ \\			
					<u> </u>							
NOT	E											
												1

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RE	GISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RI	EGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	<b>†</b>	49	-	73	C 4	97	A •	M Operandi
2	5	26	-	50	5	74	В ф	98	:	A Operandi
3	<b>↓</b>	27	D / \$	51	-	75	c/ \$	99	СX	R Operandi
4	5	28	A / †	52	5	76	AZ	100	A 4	ь Servizio
5	-	29	R/5	53	+	77	5	101	:	B Servizio
6	c/\$	30	R 5	54	c /:	78	1	102	вх	c Servizio
7	5	31	D \	55	c ‡	79	5	103	A •	c Servizio
8	<b>\</b>	32	×	56	c i	80	:	104	:	d Servizio
9	5	33	B :	57	A/t	81	D/\$	105	c/x	D Istruzioni
10	:	34	A / †	58	R +	82	AW	106	A •	• Istruzioni
11	D / \$	35	R L	59	RY	83	10	107	W	E Istruzioni
12	c/ \	36	D/s	60	1/0	84	S	108		Istruzioni
13	:	37	<b>‡</b>	61	X	85	+	109		F Istruzioni
14	A :	38	+	62	A :	86	+	110		DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	+	39	\$	63	*	87	A :	111		Valore Nx
16	D / -	40	B ţ	64	<b>‡</b>	88	:	112		" Mx+n
17	AIT	41	X	65	B / ↓	89	A / †	113		11 D <sub>X</sub> +n
18	R :	42	8 / x	66	:	90	Q -	114		11 Mx+in
19	R *	43	D / :	67	e ‡	91	0/5	115		11 Qx
20	0/5	44	B/\$	68	e x	92	\$	116		N <sub>x+n</sub>
21	<b>‡</b>	45	e t	69	β +	93	-	117		Dx+n
22	×	46	5	70	c/\$	94	D / +	118		m
23	<b>‡</b>	47	X	71	/ ♦	95	A 4	119		
24	В	48	A -	72	B / 4	96	8 / x	120		
	cost	ANTI	SU SCHEDA	1		1	COSTANTI SU S	SCHE	DA .	
					<u>†  </u>					
					<u> </u>				<u>†</u>	
					<u> </u>			<del></del>		
NO	NOTE									

## DETERMINAZIONE TARIFFA PREMIO A VITA INTERA

	numero	numero	numero;
	schede	Istruzioni	programma
1	1	40	160

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola una tavola di premi per assicurazioni a vita intera.

La formula utilizzata è la seguente:

Premio = 
$$5\left[\frac{Ax}{ax}(1+k)+C\right]$$

dove:

A = valore attuale della somma assicurata

x = età dell'individuo

a = valore attuale

 $\frac{A_x}{A_x}$  = premio netto annuale =  $P_x$ 

S = somma assicurata

K e C sono costanti

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	V
3	Impostare K	0 • 0 2 5 S 0 • 0 3 S
4	Premere tasto S	100 S
5	Impostare C	0 • 0 2 0 6 1 2 S 5 • 1 1 2 0 0 A 0
6	Premere tasto S	250 S
7	Impostare"S"	0 • 0 5 1 3 7 1 S 2 0 • 6 6 2 5 0 A \$
8	Premere tasto S	
9	Impostare P e premere tasto S	350 S 0 • 0 9 1 5 8 4 S
10	Stampa: il premio con A <b>¢</b>	43 • 35 450 A ¢
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 7	
12	Per un successivo calcolo con nuove costanti ripartire dal punto 2	

## ISTRUZIONI

## SCHEDA N. ....

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIST	RO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO C		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	+	49	7.	3	97	м	Operandi	
2	5	26	A :	50	7	4	98	A	Operandi	
3	+	27	+	51	7	5	99	R	Operandi	***************************************
4	A :	28	В \$	52	7	6	100	b	Servizio	
5	+	29	S	53	7	7	,101	В	Servizio	
6	B ‡	30	B / 1	54	7	8	102	c		
7	5	31	/ 0	55	7	9	103	С	Servizio	
8	B / 1	32	AZ	56	8	0	104	d		
9	/ 4	33	5	57	8	1	105	D		
10	A W	34	1	58	8	2	106	•		
11	5	35	ВХ	59	8	3	107	E		
12	ct	36	B/+	60	8	4	108			
13	5	37	c ×	61	8	5	109	F		
14	1	38	A 4	62	8	6	110		ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	ВХ	39	14	63	8	7	111		ostante "K"	
16	8/+	40	Z	64	8	8	112	i I	osťante "C"	
17	e ×	41		65	8	9	113	s	omma as-	
18	A +	42		66	9	0	114	s	icurata	
19	] 💠	43		67	9	1	115	1 1	Premio net- o annuo	
20	W	44		68	9	2	116			
21	А У	45		69	9	3	117			
22	5	46		70	9	4	118			
23	c 1	47		71	9	5	119			
24	5	48		72	9	6	120			
	cost	ANTI	SU SCHEDA			COSTANTI SU S	SCHEDA			
								$\dashv \mid$		
	<del></del>			<b>↑</b>						
-				<u>†</u>				<u> </u>		
				<b>↑</b>	! 			<u> </u>		
NO	ΓE									
						<del></del>				

## **DETERMINAZIONE** TARIFFA DI RENDITA DIFFERITA SENZA RIMBORSO (VITE RIUNITE)

numero	numero	numero:
schede	Istruzioni	programma
1	44	161

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

BASE: anni 52, interesse 3,5%

Questo programma calcola il valore della annualità alla fine di ogni anno successivo.

La formula utilizzata è la seguente:

Pa. 
$$\left[\frac{D_{m+t+1/2}}{D_{m}} \left(\frac{1}{2} + \partial_{m+t+\frac{1}{2}}\right) + \frac{D_{f+t+1/2}}{D_{f}} \left(\frac{1}{3} + \partial_{f+t+\frac{1}{2}}\right) - \frac{D_{m+t+1/2}}{D_{m}} \cdot \frac{L_{f+t+\frac{1}{2}}}{L_{f}} \left(\frac{1}{2} + \partial_{a+t+\frac{1}{2}} : f+t+\frac{1}{2}\right)\right]$$

dove:

m = età attuale del maschio

f = età attuale della femmina

t = numero di anni a venire

Pa = premio annuo

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1 2	Introdurre scheda Premere tasto V	
3	Impostare premio annuo Pa	
4	Premere tasto S	
5	Impostare $D_m + t + \frac{1}{2}$	
6	Premere tasto S	
7	Impostare $(\frac{1}{2} + \frac{3}{m} + t + \frac{1}{3})$	
8	Premere tasto S	
9	Impostare Df+t+1/2	
10	Premere tasto S	
11	Impostare (1/2+0f+t+1/2)	V
12	Premere tasto S	52 • 52 5 S
13	Impostare Lf+t+1/9,	4839 S
14	Premere tasto S	3 · 2 7 0 S
15	Impostare $(\frac{1}{2} + \frac{\partial}{\partial m} + t + \frac{1}{2} : \frac{f}{f} + t + \frac{1}{2})$	60515 S
16	Premere tasto S	9 · 8 9 0 S
17	Impostare 1/Dm	7.52915 S
18	Premere tasto S	2 • 9 8 7 S
19	Impostare 4/04	2 7 3 7 3
20	Premere tasto S	
21	Impostare Lf	3 • 9 2 7 4 S
22	Premere tasto S	
23	Stampa:	9 · 6 1 9 3 S
	valore della annualità con Ao	877320 S
24	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 17	302 • 79054. A Ø

## ISTRUZIONI

R	EGISTF	RO 1	R	EGISTRO	2	R	EGIST	RO F	F	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO	D		CONTENUTO RE	BISTRI
1	Α	٧	25		S	49			73		97			м	Operandi	
2		5	26	D	†	50			74		98			A	Operandi	
3	B	1	27		X	51			75		99			R	Operandi	
4		5	28	E	<b>†</b>	52			76		100			Ь	Servizio	
5	C	†	29		5	53			77		101			В	Servizio	
6		ţ	30		ł	54			78		102			c		
7		5	31	D /	X	55			79		103			С	Servizio	
8		X	32	E	+	56			80		104			đ	Servizio	
9	В	<b>‡</b>	33	E	<b>‡</b>	57			81		105			D	Servizio	
10		5	34	C	<b>↓</b>	58		<del> </del>	82		106			•		
11		+	35	D	X	59			83		107			E	Servizio	
12		6	36		5	60			84		108			f	0,000001	
13		X	37		:	61			85		109			F		<del>,                                    </del>
14	D	1 \$	38	E	<b>‡</b>	62			86		110			D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	C	1	39	E	-	63			87		111			P	ì	
16		S	40	B/	×	64			88		112					
17		X	41	Ŧ/	X	65			89		113			1/2	+ am+t+1/2	
18		5	42	A	<b>♦</b>	66			90		114			D	m+t+½ +dm+t+½ f+t+½	
19		×	43		<b>&gt;</b>	67			91		115			上	+a <sub>f+t+</sub> %	
20	C	<u> </u>	44		W	68			92		116			1	++t+%	
21		•	45			69			93		117			1/2	+a <sub>m+t+1</sub> ;f+	++
22		10	46			70	,		94		118			1	<b>6</b>	
23	A	W	47			71			95		119			1	um L	
24	В	¥	48			72			96		120				Df	
<u></u>		COST	ANTI	SU SCH	EDA			:	*****	COSTANTI SU :	SCHE	)A			+af+t+½ ++t+½ +am+t+½:f+  Dm  Df	
		0,000	000	1		F	/ †						<b>↑</b>			
							<b>↑</b>						<b>↑</b>			
					-		<b>↑</b>						<b>+</b>			
NOT						<u></u>										

#### DETERMINAZIONE VALORE RENDITA IN REVERSIONE

5	numero	numero istruzioni	numero;
	1	49	162

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il fattore di valutazione di una rendita in reversione purchè l'assicurato muoia prima di 60 anni e che lasci la moglie sopravvivente.

La formula utilizzata è la seguente:

Fattore = 
$$(a_f - a_m:f) - b_{60} \times b_{1}^{m} \times \frac{lf}{lf} (a_{58} - a_{60:58})$$
 (\*)

in cui i dati costanti sono:

$$D_{60} = 109.153$$

$$L_{58} = 910.535$$

$$a_{58} = 14,748$$

$$a_{60:58} = 10,532$$

(\*) "m" indica l'età attuale dell'uomo "f" indica l'età attuale della donna

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 5	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare D <sub>60</sub>	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare L 58	V
6	Premere tasto S	109153 5
7	Impostare 358	910535 5
8	Premere tasto S	14 • 7 4 8 S
9	Impostare 360:58	10.532
0	Premere tasto S	39 5
11	Impostare (m)	37 S.
12	Premere tasto S	
13	Impostare (f)	
4	Premere tasto S	39 • 00000 C \$
5	Stampa:	
	età dell'uomo con C 🌢	37 • 00000 f &
	età della donna con f 💠	
6	Impostare 36	21 · 00 5 S
7	Premere tasto S	17•598 S
8	Impostare 3 m:4	4 • 2 3 0 7 5
9	Premere tasto S	977920 S
20	Impostare D <sub>m</sub> .10 <sup>6</sup>	1 • 5 9 8 2 4 A 0
21	Premere tasto S	
22	Impostare 14	40.0000 C O
:3	Premere tasto S	38 • 00000 f 0
24	Stampa:	30,00000,00
	fattore valutazione con A •	
	le età con C♦, f♦.	
25	Per ripetere il calcolo ripartire dal	
	punto 16	
	Per ripetere il calcolo con nuove	
	costanti, ripartire dal punto 2.	
	·	

## ISTRUZIONI

R	EGISTRO 1		REGISTRO	2	REGIS	TRO F	RE	GISTRO E	REGI	STRO D	T-	CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25		S	49	W	73		97		М	Operandi	
2	S	26		-	50		74		98		A	Operandi	
3	+	27	D	‡	51		75		99		R	Operandi	
4	S	28		S	52		76		100		ь		
5	X	29		1	53		77		101		В	Servizio	
6	в ‡	30	В	×	54		78		102		c		
7	5	31		S	55		79		103		С	Servizio	
8	1	32		:	56		80		104		d		
9	S	33	E	×	57		81		105		D	Servizio	
10	-	34	а	\$	58		82		106		е		
11	Вх	35	D	•	59		83		107		E	0,000001	
12	В ‡	36	A	٥	60		84		108		f	Servizio	
13	S	37		10	61		85		109		F	Istruzion	i
14	. c 1	38	C	+	62		86		110		DA	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	S	39	A	:	63		87		111		D	Sa	
16	F/t	40		+	64	ye (	88		112			58	
17	10	41	e	<b>‡</b>	65		89		113		a	58	
18	10	42	•	<b>♦</b>	66		90		114		a	60:58	
19	<b>e</b> 4	43	F/	¥	67		91		115		l n		
20	F/4	44	A	:	68		92		116		f		
21	10	45		+	69		93		117		a	t	
22	A W	46	F/	<b>‡</b>	70		94		118		a	lm:f	
23	5	47	Ŧ /	<b>•</b>	71		95		119		0	f  m:f  -1.10 <sup>6</sup>	
24	1	48	1	ø	72		96		120			·m - <b>f</b>	
<u> </u>	co	STANTI	SU SCH	EDA	1	1	C	OSTANTI SU S	SCHEDA			-	
	0,000	0001			E↑	<del> </del>				1			
	3,00				1	<b>†</b>	-			<b>†</b>			
	···				<u> </u>					<u> </u>			
NOT	TE.					1							

Amministrazione

## SOMMA DI DATI ESPRESSI IN GRADI (O ORE), PRIMI E SECONDI

numero	numero	numero;
schede	Istruzioni	programma
1	35	163

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma permette di addizionare fra di loro dati espressi in forma sessages<u>i</u> male (ore, primi e secondi oppure gradi, primi e secondi)

Il procedimento usato prevede una iniziale trasformazione in secondi delle ore e dei primi.

Il programma effettua poi la somma dei valori espressi in secondi. Al termine è prevista una conversione inversa a quella iniziale che permette di trasformare i risultati, ottenuti in secondi, in forma sessagesimale.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI ()	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare gradi (o ore)	V
4	Premere tasto S	1 5 S
5	Impostare primi	<b>34</b> S 52 S
6	Premere tasto S	17 S
7	Impostare secondi	5 5 S 3 7 S
8	Premere tasto S	1 9 S
9	Ripartire dal punto 3 per le successi-	4 1 S
	ve introduzioni	3 6 S
10	Premere tasto Z per stampare: somma dei gradi (o ore) con A o somma dei primi con R o somma dei secondi con C o	Z 53 A 0 12 Ř 0 5 C 0
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

SCHEDA N....1 ....

F	EGIST	RO <b>1</b>	R	EGISTR	o <b>2</b>	REGISTI	Ro F	REGISTRO <b>E</b>	RE	BISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A	٧	25	Α	Z	49	73		97		м	Operandi	
2	В	*	26	В	4	50	74		98		A	Operandi	
3	В	٧	27	٥	:	51	75		99		R		
4		/ ♦	28	C	<b>‡</b>	52	76		100		ь		
5	A	*	29	R	+	53	77		101		В	Servizio	
6		<b>†</b>	30	C	<b>‡</b>	54	78		102		С		
7		5	31	0	•	55	79		103		С	Servizio	
8		<b>\</b>	32	Α	<b>♦</b>	56	80		104		d		
9	D	X	33	R	<b>♦</b>	57	81		105		D	60	
10	Α	*	34	C	<b>\Q</b>	58	82		106		•		
11		<b>†</b>	35		٧	59	83		107		E		
12		5	36			60	84		108				
13		<b>\</b>	37			61	85		109		F_		
14	R	+	38			62	86		110		DATI IN ENTRATA MASSIN		
15	D	X	39			63	87		111	·	Gradi (o ore) Primi		
16	C	<b>†</b>	40			64	88		112				
17	A	*	41			65	89		113		Se	condi	
18		<b>†</b>	42			66	90		114				
19		5	43			67	91		115				
20		1	44			68	92		116				
21	C	+	45			69	93	<u> </u>	117				
22	В	+	46			70	94		118				
23	В	\$	47			71	95		119				
24	C	٧	48			72	96		120				
		COST	ANTI	SU SCI	HEDA			COSTANTI SU S	CHEDA				
		······································	50			D ↑			****	<b>↑</b>			
						<b>1</b>		-		<b>†</b>			
						<u> </u>				<u> </u>			
NOT					<del></del>	'	<u> </u>	<del></del>					
	_												
													,

# CONVERSIONE DI MISURE METRICHE LINEARI IN MISURE U.S.A.

echede	numero Istruzioni	numero programma
1	22	164

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma converte una misura metrica lineare nella corrispondente misura U.S.A.

Precisamente si possono convertire:

misure espresse in cm. in misure espresse in pollici

11	11	" m.	11	11	11	" piedi
11	11	" m.	11	11	11	" yarde
11	11	" km.	11	11	11	" miglia

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere uno dei seguenti tasti; a se conda della conversione da eseguire: V da cm. a pollici W da m. a piedi Y da m. a yarde Z da km. a miglia	V 12817 S 5046 • 05 A Ø W 58 S 190 • 25 A Ø
3	Impostare la misura da convertire	Y
4	Premere tasto S	628 S 686•79 A O · Z
5	Stampa: 1'equivalente misura U.S.A. con A ?	3 S 1 • 8 6 A ¢
6	Per una nuova conversione dello stes so tipo di quella eseguita ritornare al punto 3, per una conversione di tipo diverso tornare al punto 2	

## ISTRUZIONI

R	EGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO E	REGIST	reo D		CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	49	73	97		м.	Operandi
2	D/\$	26	50	74	98		A	Operandi
3	c v	27	51	75	99		R	Operandi
4	AW	28	52	76	100		Ь	
5	D	29	53	77	101		В	
6	C V	30	54	78	102		c	
7	AY	31	55	79	103		С	Servizio
8	E/↓	32	56	80	104		d	0.39370
9	C V	33	57	81	105		D	3.28083
10	ΑZ	34	58	82	106			1.093611
11	E \	35	59	83	107		E	0.62137
12	e v	36	60	84	108			0.005
13	B V	37	61	85	109		F	
14	c ‡	38	62	86	110		D	ATI IN ENTRATA MASSIMO
15	F۷	39	63	87	111			
16	5	40	64	88	112			
17	+	41	65	89	113			
18	c x	42	66	90	114			
19	R \	43	67	91	115			
20	F/+	44	68	92	116			
21	A •	45	69	93	117	,		
22	R V	46	70	94	118			
23		47	71	95	119			
24		48	72	96	120			
	cost	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA			
	0.39	370	D/ ↑	0.62137		E ↑		
	3.28	O83	D ↑	1 0.005 F		F/ †		
	1.09	3611	E/ 1			<b>↑</b>		
NO	TE							

## CONVERSIONE DI MISURE U.S.A. IN MISURE METRI-CHE LINEARI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	22	165

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma converte una misura U.S.A. nella corrispondente misura metrica lineare.

Le conversioni previste sono:

da pollici a centimetri da piedi a metri

da yarde a metri

da miglia a chilometri

Le misure da convertire possono essere espresse con un numero massimo di 18 cifre comprensivo di interi e decimali.

Il programma prevede un arrotondamento matematico dei risultati.

OPERAZIONE	ESEMPIO
POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 2	
Introdurre scheda	
	V 29 S 73.66 A0 W 117 S 35.66 A0 Y 3 S 2.74 A0 2 1216 S 1956.97 A0
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 2  Introdurre scheda  Premere uno dei seguenti tasti; a seconda della conversione da eseguire: V da pollici a centimetri W da piedi a metri Y da yarde a metri Z da miglia a chilometri  Impostare la misura da convertire  Premere tasto S  Stampa: 1'equivalente misura metrica con A >  Per una nuova conversione dello stesso tipo di quella eseguita ritornare al punto 3, per una conversione di tipo

## ISTRUZIONI

REGIST	RO 1	REGISTRO 2	REGISTRO	F REGISTRO	E REGISTRO D	CONTENUTO REG	ISTRI
1 A	V	25	49	73	97	м Operandi	
2 D	14 2	26	50	74	98	A Operandi	
3 <b>C</b>	۷	27	51	75	99	R Operandi	
4 A	W	28	52	76	100	ь	
5 D	1 2	29	53	77	101	В	
6 <b>C</b>	<b>V</b> 3	30	54	78	102	С	
7 A	Υ	31	55	79	103	c Servizio	
8 E	/ <b>\</b>	32	56	80	104	a 2,54001	
9	V	33	57	81	105	D 0,304801	
10 A	Z	34	58	82	106	0,914402	
11 E	<b>↓</b> 3	35	59	83	107	Е 1,60935	
12	V 3	36	60	84	108	1 0,005	
13 B	V	37	61	85	109	F	
14 C	\$ 8	38	62	86	110	DATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15 F	<b>y</b> [	39	63	87	111	Misura da	
16	5	10	64	88	112	convertire	
17	<b>↓</b>	11	65	89	113		
18 C	X 4	12	66	90	114		
19 R	<b>↓</b>	13	67	91	115		
20 F	/ + 4	14	68	92	116		
21 A	4	15	69	93	117	] [	
22 R	V	16	70	94	118		
23	4	17	71	95	119		
24	4	8	72	96	120		
	COSTAN	TI SU SCHEDA		COSTANTI	SU SCHEDA	1	
	2,540	001	D/†	1,60935	E ↑	1 1	
 	0,304		D ↑	·	F/ ↑	11	
			<b> </b>			1	
	0,714	1-104	12/ 1	***************************************		-	
NOTE							
NOTE	0,914	4402	E/↑		. 1		************

# CONVERSIONE DI MISURE DI VELOCITA' (SISTEMI METRICO DECIMALE E U.S.A.)

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	22	166

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma converte una misura di velocità espressa in miglia per ora in una equivalente misura espressa in :

piedi per minuto

- o piedi per secondo
- o km. per secondo
- o nodi

Tutti i risultati sono arrotondati al centesimo più prossimo.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere uno dei seguenti tasti a se- conda della conversione che si vuol eseguire:	V
	V piedi per minuto W piedi per secondo Y km. per secondo Z nodi	17 S 1496.00 A0 W 115 S
3	Impostare la misura da convertire (espressa in miglia per ora)	168 • 71 A 0 Y 9 S
4	Premere tasto S	14 • 48 A ¢ Z
5	Stampa: la misura convertita con A 🌣	2068 S 1795•85 AØ
6	Per una nuova conversione dello stes so tipo di quella eseguita ritornare al punto 3; per una conversione ditipo diverso ritornare al punto 2.	

F	REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	Α٧	25	49	73	97	M Operandi
2	D +	26	50	74	98	A Operandi
3	e v	27	51	75	99	R Operandi
4	A W	28	52	76	100	ь
5	E / ↓	29	53	77	101	В
6	G A	30	54	78	102	0
7	AY	31	55	79	103	c Servizio
8	E 🕇	32	56	80	104	d 0,005
9	e v	33	57	81	105	р 88
10	A Z	34	58	82	106	• 1,467
11	F / \	35	59	83	107	Е 1,609
12	e v	36	60	84	108	0,8684
13	ВУ	37	61	85	109	F
14	c \$	38	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	Ŧ V	39	63	87	111	
16	5	40	64	88	112	Misura da convertire
17	+	41	65	89	113	
18	e ×	42	66	90	114	
19	₽ ↓	43	67	91	115	
20	D / +	44	68	92	116	
21	A •	45	69	93	117	
22	& v	46	70	94	118	
23		47	71	95	119	
24		48	72	96	120	
	COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
	0,	005	D/ †	1,609	E 1	
	88		D †	0,8684	F/ 1	
	1,4	67	E/ 1		1	
NO	TE		•		·	

## CALCOLO DI VOLUMI IN MISURE NON DECIMALI (U.S.A.)

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	96	167

## **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola volumi espressi in piedi e pollici.

Inizialmente si determina il volume di ogni collo introducendone le dimensioni. Successivamente i singoli risultati così ottenuti vengono accumulati fornendo il volume complessivo convertito in piedi cubici e dodicesimi di piede cubico.

Il programma prevede inoltre di moltiplicare il volume di un collo per il numero dei colli aventi le medesime dimensioni.

Le dimensioni dei colli non devono superare 3 cifre intere e due decimali.

	OPERAZIONE	ESEMP10
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare la dimensione separando i piedi dai pollici con le virgole e anteponendo uno 0 al numero indicante i pollici qualora sia inferiore a 9.	V
4	Premere tasto S	
5	Impostare 2 <sup> dimensione</sup>	2 • 0 3 S 4 • 1 1 S
6	Premere tasto S	4 • 1 1 S 4 • 0 0 S
7	Impostare 3 <sup> dimensione</sup>	
8	Premere tasto S	44 • 00 b 0 3 • 00 A 0
9	Stampa:	3 • 0 0 A V
Í	volume di ogni collo in pie di e dodice simi di piede rispettivamente con bo e Ao	1 S 1•09 S
10	Impostare il numero dei colli con le	2 • 1 1 S
	medesime dimensioni di quello prece dentemente calcolato.	2 • 0 4 S
11	Premere tasto S	11.00 00
12	Ripetere da l punto 3 al 10 per ogni tipo di collo	11.00 A0
13	Premere tasto Z	1 3
14	Stampa:	ľ
	volume complessivo in piedi e dodice simi di piede rispettivamente con bo e Ao	56.00 F & 2.00 A \$
15	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	
	N. B = Occorre anteporre uno 0 al numero indicante i pollici qualora sia inferiore a 9.  Non osservando questa procedura il programma avvisa l'opera tore dell'errata impostazione stampando il numero 100.000.000,00. In tal caso si reimposta il numero	

scheda N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REGIST	Ro <b>D</b>		CONTENUTO REG	ISTRI
1	ΑV	25	\$	49	B / +	73	+	97		м	Operandi	
2	c/*	26	В ¥	50	B / 🕏	74	B/+	98		A	Operandi	
3	FΥ	27	:	51	A *	75	ВХ	99		R	Operandi	
4	/ >	28	/ \$	52	ΕV	76	В ţ	100		ь	Servizio	
5	D 🕴	29	-	53	4	77	c +	101		В	Servizio	
6	<b>A</b> :	30	B/\$	54	B / •	78	e/W	102		С	Servizio	
7	В <b>\$</b>	31	<b>↓</b>	55	A 💠	79	e W	103		С	Servizio	
8	5	32	D X	56	10	80	BIW	104		d	100	
9	@ <b>*</b>	33	e \$	57	5	81	D -	105		D	12	
10	C V	34	210	58	В ↓	82	clv	106		е	Istruzioni	
11	B W	35	:	59	X	83	e Y	107		E	Istruzioni	
12	5	36	<b>c</b> +	60	c/+	84	BIV	108		,	Istruzioni	
13	D ¥	37	/ \$	61	e/\$	85	C Z	109		F	Istruzioni	
14	e ‡	38	-	62	R Y	86	AZ	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	<b>e</b> v	39	c \$	63	B V	87	clt	111		Di	mensioni	5
16	BY	40	0 1	64	1	88	B \$	112		de	i colli	
17	S	41	<b>A</b> :	65	/ \$	89	c z	113				
18	D / \	42	-	66	-	90	F/Y	114				
19	c \$	43	e \$	67	B/ 1	91	10	115				
20	e v	44	C +	68	D X	92	DIV	116				
21	BZ	45	1٧	69	B1\$	93	Α×	117				
22	D \	46	-	70	D / X	94	ΑX	118				
23	Α×	47	DV	71	D -	95	A •	119				
24	X	48	A/V	72	R/Y	96	R Y	120				
<del></del>	COST	ANTI	SU SCHEDA	•		•	COSTANTI SU S	CHEDA				
		00	-		, ,							
ļ		00		D/								
	1	2		D		<b></b>						
					<u> </u>				<u>_</u>			
NO	TE											
							***					
L								<del></del>				!

# DEPREZZAMENTO CON QUOTE ANNUALI DECRESCENTI PROPORZIONALI AGLI ANNI

numero	numero	numero		
schede	Istruzioni	programma		
1	52	168		

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola il deprezzamento di un valore con quote decrescenti proporzionali agli anni.

Inizialmente viene calcolato

$$S = \frac{n(n+1)}{2}$$

dove n = numero degli anni in cui si intende effettuare l'ammortamento.

Il valore da ammortizzare, decurtato dell'eventuale valore di recupero, viene di viso per "S" ottenendo come risultato il fattore annuo costante di deprezzamento. Questo fattore moltiplicato per "n" (numero degli anni) determina la quota di ammortamento relativa al primo anno. Per ottenere la quota di ammortamento relativa al secondo anno è necessario diminuire di una unità il valore di "n" (numero degli anni) e moltiplicarlo nuovamente per il fattore di deprezzamento.

Procedendo con lo stesso metodo si ottengono i risultati relativi alle quote di ammortamento degli anni successivi.

I risultati stampati sono:

il valore da ammortizzare;

il fattore annuo costante di deprezzamento;

e per ogni anno:

il numero dell'anno;

la quota di ammortamento;

il valore residuo.

Il valore da ammortizzare può essere espresso con un numero massimo di 11 cifre, comprensivo di interi e decimali.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	V 2500000 S
3	Impostare valore iniziale	500000 S 200000 A Q
4	Premere tasto S	5 S. 133333 A Ø
5	Impostare valore di recupero	
6	Premere tasto S	1 d 0 6 5 6 6 5 D 0
7	Stampa:  valore da ammortizzare con A <b>9</b>	133335 B O
8		2 d 0 5 3 3 3 3 2 D 0
9	Impostare anni Premere tasto S	800003 B ¢
10		3 d \$ 3 9 9 9 9 5 D \$
	Stampa: fattore di deprezzamento con A� numero dell'anno con d�	400004 B
	quota di ammortamento con Do valore residuo con Bo	'4 d ◊
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal	266666 D 0 133338 B 0
	punto 3	5 d \$
		133333 D

SCHEDA N. 1

RE	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	REGISTI	RO F	RE	GISTRO E	EGISTRO	D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	A/V	49	/ ٧	73	97			м	Operandi	
2	E/\	26	1 0	50 E	/ †	74	98			A	Operandi	
3	0/1	27	D/0	51	10	75	99			R	Operandi	
4	A *	28	F/↓	52	٧	76	100			Ь		
5	5	29	EX	53		77	101			В	Servizio	
6	1	30	D \$	54		78	102			С		
7	5	31	D 4	55		79	103			С	Servizio	
8	-	32	D \$	56		80	104			d	Servizio	
9	A •	33	\$	57		81	105			D	Servizio	
10	c t	34	c t	58		82	106			8	1	
11	5	35	-	59		83	107			Ε	Servizio	
12	E †	36	B \$	60		84	108			f	Servizio	
13	+	37	B •	61		85	109			F	Istruzioni	
14	E/+	38	в ↓	62		86	110			D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	ЕХ	39	c t	63		87	111			V	alore inizia	
16	E / 1	40	E 1	64		88	112			le	•	
17	A +	41	A :	65		89	113				alore di r <u>e</u> apero	
18	E /\$	42	\$	66		90	114				nni	
19	E / :	43	-	67		91	115					
20	<b>‡</b>	44	E \$	68		92	116					
21	c \	45	0/1	69		93	117					
22	:	46	+	70	6.0	94	118					
23	A ¢	47	1/4	71		95	119					
24	F/\$	48	E↓	72		96	120					
		I   ANTI	SU SCHEDA	<u>                                     </u>	<u>l</u>	C	STANTI SU SCHE	DA				
				<del></del>				1	_			
		1		E/					<u>†</u>			
	·			<b>†</b>					<b>↑</b>			
				<b>†</b>					<u>†</u>			
NOT	E											

#### DEPREZZAMENTO A QUOTE COSTANTI

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	23	169

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola il deprezzamento di un valore con quote costanti.

Il procedimento adottato calcola la quota costante di ammortamento sottraendo al valore iniziale il presunto valore di recupero e dividendo successivamente il risultato ottenuto per il numero dei periodi.

I risultati stampati sono:

il valore da ammortizzare;

la quota costante di ammortamento

e, su richiesta dell'operatore,

il valore ammortizzato;

il valore residuo da ammortizzare

Il valore da ammortizzare può essere espresso con un numero massimo di 22 cifre, comprensivo di interi e decimali.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 ÷ 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare valore iniziale	
4	Premere tasto S	U
5	Impostare valore di recupero	200000 S
6	Premere tasto S	1000000 s
7	Stampa:	100000 A O
	valore da ammortizzare con A <b>¢</b>	5 S
8	Impostare numero periodi	200000 40
		3 S 600000 A Ø
9	Premere tasto S	400000 40
10	Stampa:	4 S
	quota costante di ammortamento con	30000 A O
		20000 A O
11	Impostare numero del periodo in cui	5 S
	si desidera conoscere il valore am- mortizzato e da ammortizzare	100000 A \$
		0 A ¢
12	Stampa: valore ammortizzato con A�	
	valore da ammortizzare con A•	
1.2		
13	Ripetere il punto 11 per il numero dei periodi desiderati	
14	Per ripetere il calcolo ripartire dal	
	punto 2.	

#### ISTRUZIONI

#### SCHEDA N. 1

F	EGISTI	RO <b>1</b>	REGISTRO 2	REGISTR	F REGISTRO E	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A	<b>v</b>	25	49	73	97	M Operandi
2	A	*	26	50	74	98	A Operandi
3		5	27	51	75	99	R Operandi
4		\$	28	52	76	100	ь
5		S	29	53	77	101	B Servizio
6		-	30	54	78	102	С
7	В	<b>†</b>	31	55	79	103	c Servizio
8	В	ł	32	56	80	104	d
9	A	<b>♦</b>	33	57	81	105	D
10		5	34	58	82	106	6
11		:	35	59	83	107	Е
12	Α	<b>4</b>	36	60	84	108	f
13	C	<b>‡</b>	37	61	85	109	F
14	В	٧	38	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15		5	39	63	87	111	Valore ini-
16		1	40	64	88	112	ziale Valore di re
17	C	X	41	65	89	113	cupero
18	Α	<b>4</b>	42	66	90	114	Numero pe- riodi
19		<b>‡</b>	43	67	91	115	Numero del
20	В	+	44	68	92	116	periodo in
21		-	45	69	93	117	cui si desi- dera conosce
22	A	<b>♦</b>	46	70	94	118	re il valore
23	•	٧	47	71	95	119	ammortizz <u>a</u> to e da am-
24			48	72	96	120	mortizzare
		cost	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU	SCHEDA	
			<del></del>				
							4
				<u>'</u>			-
					<u></u>		-
NO	ľĒ						
							1 1

#### DEPREZZAMENTO A QUOTE PERCENTUALI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	44	170

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questoprogramma calcola il deprezzamento di un valore con quote decrescenti percentuali.

Inizialmente viene calcolata la percentuale "p" secondo la formula:

$$p = \frac{2}{n}$$

La quota di ammortamento periodica viene ottenuta moltiplicando il valore da ammortizzare per la percentuale "p" precedentemente calcolata.

In particolare, per il calcolo della quota di ammortamento relativa al primo periodo, il valore da ammortizzare coincide con il valore iniziale.

Per i calcoli relativi ai periodi successivi, il valore da ammortizzare viene determinato detraendo dal valore iniziale le quote di ammortamento degli anni precedenti.

Al termine del calcolo delle quote di ammortamento relative agli "n" periodi, si avrà un valore residuo da ammortizzare che viene considerato come presunto valore di recupero.

I risultati stampati sono:

la percentuale;

- e, per ogni periodo:
- il periodo di riferimento;
- il valore ammortizzato;
- il valore da ammortizzare.

Il valore da ammortizzare può essere espresso con un numero massimo di 19 cifre, comprensivo di interi e decimali.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	v
3	Impostare percentuale di deprezzamen to	0 • 2 0 S 5 S
4	Premere tasto S	25000000 S 0•40 R Ø
5	Impostare numero periodi	1 00
6	Premere tasto S	1000000 A O 15000000 C O
7	Impostare valore iniziale	2 d \$
8	Premere tasto S	6000000 A O 9000000 C O
9	Stampa:  percentuale di deprezzamento "p"  con R •	3 d o 3 6 0 0 0 0 0 A o
	periodo di riferimento con d • quota di ammortamento con A•	5 4 0 0 0 0 0 C Ø
	valore residuo da ammortizzare con C 🕈	4 d 0 2 1 5 0 0 0 0 A 0
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal putno 3	3240000 C O
		5 d Ø 1 2 9 6 0 0 0 A Ø
		1944000 C O

SCHEDA N.1 ....

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	REGISTRO	F REGISTRO	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25	D +	49	73	97	M Operandi
2	/ •	26	A •	50	74	98	Δ Operandi
3	5	27	c ‡	51	75	99	R Operandi
4	<b>↓</b>	28	c -	52	76	100	b Servizio
5	+	29	R/V	53	77	101	в Servizio
6	R ↓	30	+	54	78	102	С
7	в/\$	31	e ‡	55	79	103	c Servizio
8	5	32	C 4	56	80	104	d Servizio
9	В ↑	33	٧	57	81	105	D 0,005
10	5	34	F/V	58	82	106	в
11	c †	35	e ‡	59	83	107	E
12	A *	36	<b>© </b>	60	84	108	f
13	B \+	37	В ↓	61	85	109	F
14	<b>R</b> •	38	0/-	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	A / †	39	/ v	63	87	111	Percentuali di deprezza-
16	D/ \	40	٧	64	88	112	mento
17		41	A/V	65	89	113	Numero pe- riodi
18	BV	42	A :	66	90	114	Valore ini- 19
19	/ •	43	D/+	67	91	115	ziale
20	D/\$	44	o v	68	92	116	
21	D/ &	45		69	93	117	
22	c +	46		70	94	118	
23	B/X	47		71	95	119	
24	R J	48		72	96	120	
<u> </u>	COST	ANTI:	SU SCHEDA		COSTANTI	SU SCHEDA	
	0,0	005		D ↑		<u></u>	
				1		<b>↑</b>	1
<b> </b>				† †		<b>†</b>	
NOT	NOTE						

# FATTURA CON CALCOLO DI UNO SCONTO E DI UNA MAGGIORAZIONE (I. G. E. )

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	59	171

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma esegue i calcoli relativi a una fattura che prevede un solo sconto e una sola I.G.E.

Procede alla valorizzazione di "n" quantità e accumula i relativi importi.

Sull'accumulo ottenuto calcola successivamente lo sconto e determina l'importo scontato sul quale applica l'I.G.E. prevista.

Il programma prevede gli arrotondamenti: alla lira per le valorizzazioni e lo sconto; alla lira superiore per l'I.G.E.

Una apposita routine consente all'operatore di ottenere per gruppi di fatture:

l'accumulo delle valorizzazioni delle singole fatture;

l'accumulo degli importi delle I.G.E.;

l'accumulo dei totali fatture.

I risultati stampati sono:

le valorizzazioni delle singole quantità; l'accumulo delle valorizzazioni; l'entità dello sconto; l'importo scontato; l'entità dell'I.G.E.; il totale fattura;

e solo su richiesta dell'operatore

l'accumulo delle I.G.E.;

l'accumulo dei totali fatture.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	V
3	Impostare quantità	500 S 150 S
4	Premere tasto S	75000 A ¢
5	Impostare prezzo unitario	Z
6	Premere tasto S	75000 60
_		0 • 0 5 \$
7	Stampa:	3750 A O
	valorizzazioni con A�	71250 60
		2850 A 0
8	Ripetere i punti 3-6 fino al termine	74100 60
	delle valorizzazioni	74100 50
9	Premere tasto Z	315 S
		3.2 0 S
10	Stampa: accumulo valorizzazioni con bo	267750 A \$
11	Impostare sconto in forma unitaria	Z
	mpostare section in research and a	
12	Premere tasto S	267750 60
•	110000000000000000000000000000000000000	0 • 0 6 S
13	Stampa:	16065 A Ø
13	entità dello sconto con A.	251685 b Ø
	importo scontato con b	10068 A \$
	entità dell'I.G.E. con A.	261753 bo
	totali fatture con b	
	totali lattui e com 5 c	γ
14	Premere Y per ottenere gli accumu-	'
1.4	1	
	li per gruppi di fatture	12918 80
15	Stampe	3 3 5 9 5 3 C Ø
15	Stampa: accumulo dell'I.G.E. con B	
	accumulo totali fatture con C�	
16	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO <b>2</b>	RI	EGISTRO <b>F</b>	RE	GISTRO <b>E</b> R	EGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A V	25	<b>↓</b>	49	в/↓	73	97		M Operandi
2	B / *	26	<b>Q</b> -	50	C +	74	98		A Operandi
3	B <b>*</b>	27	A &	51	c t	75	99		R Operandi
4	e *	28	B/ \$	52	B/*	76	100		b Servizio
5	A W	29	B/-	53	W	77	101		Bervizio
6	/*	30	B / \$	54	AY	78	102		С
7	5	31	B / ♦	55	/ ♦	79	103		c Servizio
8	1	32	B / ↓	56	B •	80	104		d 0,04
9	5	33	x \ a	57	<b>C </b>	81	105		D
10	X	34	e l	58	/ ◊	82	106		6
11	R -	35	A/1	59	٧	83	107	* 10 State School and delicate and a con-	E
12	<b>+</b>	36	R *	60		84	108		f
13	<b>R</b> -	37	R *	61		85	109		FIstruzioni
14	A &	38	R *	62		86	110		DATI IN ENTRATA MASSIMO
15	B/+	39	R *	63		87	111		Quantità Prezzo uni-
16	8/\$	40	D/s	64		88	112		tario
17	W	41	+	65		89	113		Sconto in forma unita-
18	A Z	42	A •	66		90	114		ria
19	10	43	в ţ	67		91	115		
20	B/4	44	B +	68		92	116		
21	5	45	B <b>↓</b>	69		93	117	··· · · <del> · -</del> ··· · · ·	
22	<b>→</b>	46	B/+	70		94	118		
23	B / X	47	в/\$	71	A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMMISSION AND A COMM	95	119		
24	R -	48	BIO	72		96	120		
	COSTANTI SU SCHEDA COSTANTI SU SCHEDA								
0,04 D/↑									
0,01									
					<u> </u>				
NOT	E								

#### FATTURA CON I.G. E. DIFFERENZIATE

numero	numero istruzioni	numero programma
1	64	172

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma esegue i calcoli relativi a una fattura con quattro I.G.E. differenziate per gruppi di prodotti. (2% - 3,30% - 4% - 2°/...)

Procede alla valorizzazione di "n" quantità per ciascun gruppo di prodotti e ne accumula gli importi.

Sull'accumulo ottenuto applica l'I.G.E. relativa ed accumula i singoli importi di I.G.E.

Al termine il totale degli importi valorizzati sommato al totale I.G. E. fornirà il totale fattura.

Il programma prevede gli arrotondamenti:

alla lira per le valorizzazioni alla lira superiore per le 1. G. E.

I risultati stampati sono:

le valorizzazioni delle singole quantità l'accumulo delle valorizzazioni per gruppo di prodotti l'importo I.G.E. per gruppo di prodotti

#### e, al termine:

l'accumulo totale delle valorizzazioni l'accumulo delle I.G.E. (2% - 3,30% - 4%) l'importo della I.G.E. (2°/°) il totale fattura

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0	
1	Introdurre scheda	v
2	Premere tasto V	•
3	Impostare quantità	123 S
4	Premere tasto S	456 S 56098 A O
5	Impostare prezzo unitario	50070 AV
6	Premere tasto S	Z
7	Stampa:	56038 60
•	valorizzazione con A •	1122 A O
8	Ripetere i punti 3-6 fino al termine	471 S
	delle valorizzazioni	5 2 8 S
9	Premere tasto Z	248638 A O
10	Stampa:	1
	accumulo delle valorizzazioni per	249698 00
	gruppo di prodotti con bo	8 2 0 7 A ¢
	entità delle I.G.E. per gruppo di prodotti con A.	963 S
11		423 S
11	Ripetere i punti 3-9 per altre tre volte	407349 40
	Al termine stampa:	7
	accumulo totale delle valorizzazioni	407345 60
	con B accumulo delle I.G.E. (2% - 3,30%	16294 A O
	4%) con c♦	
	importo della I.G.E. (2°/) con C♦	412 S 852 S
	totale fattura con A	351024 A 0
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	
	punto 3	2
		351024 Þ Ø 703 A Ø
		1063145 80
		25623 00
		703 C
		,007,13

SCHEDA N. ]

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A V	25	B / 4	49	-	73		97		М	Operandi	
2	D / x	26	B / ₩	50	R +	74		98		A	Operandi	
3	B / *	27	D / X	51	/ V	75		99		R	Operandi	
4	B *	28	R +	52	A <b>\$</b>	76		100		ь	Servizio	
5	c/*	29	A / †	53	/ V	77		101		В	Servizio	
6	A / V	30	Q *	54	10	78		102		С	Servizio	
7	e †	31	R *	55	B *	79		103		С	Servizio	
8	A W	32	R *	56	c 1 +	80		104		d	0,02	
9	/ ◊	33	R *	57	<b>e</b> -	81		105		D	0,033	
10	5	34	DIS	58	c/\$	82		106		6	0,04	
11	<b>\</b>	35	+	59	c/0	83		107		E	0,002	
12	5	36	A +	60	<b>@</b> \$	84		108			Istruzioni	
13	X	37	c/\$	61	B +	85		109		F	Istruzioni	,
14	<b>R</b> -	38	c/+	62	A •	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	<b>+</b>	39	c/\$	63	10	87		111			uantità	
16	R -	40	110	64	٧	88		112			rezzo uni- irio	
17	A >	41	B   *	65		89		113				
18	B/\$	42	E ‡	66		90		114				
19	B/+	43	E / \$	67		91		115				
20	B / 🕻	44	D <b>‡</b>	68		92		116				
21	B +	45	\$10	69		93		117				
22	B ‡	46	c ‡	70		94		118				
23	W	47	<u> </u>	71		95		119				
24	A Z	48	D14	72		96		120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	<u>•</u>		<u>'</u>	COSTANTI SU S	CHEDA				
	0	0.2		_	, 4		0.003		E 1			
	0,02			İ	<b>/</b> ↑		0,002					
		033		D	+				<b>↑</b>			
	0,	04		E	<u>/</u> ↑		•		<u> </u>			
NO	TE.											
												!
<u> </u>										_!		<u> </u>

#### FATTURA CON SCONTI SUCCESSIVI

numero	numero Istruzioni	numero programma
1	73	173
1	73	173

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma esegue i calcoli relativi a una fattura con la valorizzazione di "n" quantità e prevede sul lordo una serie di sconti successivi.

Sul totale netto ottenuto, maggiorato delle spese di imballo e trasporto, calcola l'I.G.E. e determina il totale fattura.

Al termine del calcolo fornisce inoltre lo sconto medio praticato in fattura.

Il programma prevede l'arrotondamento:

alla lira per le valorizzazioni e gli sconti

alla lira superiore per l'I.G.E.

I risultati stampati sono:

le singole valorizzazioni

il totale lordo

l'entità degli sconti

il totale netto

l'entità dell'I.G.E.

il totale fattura

lo sconto medio praticato in fattura

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare quantità	
4	Premere tasto S	V
5	Impostare prezzo unitario	
6	Premere tasto S	12 S
7	Stampa:	12 S 1250 S
1	valorizzazione con A <b>¢</b>	15000 A O
8	Ripetere i punti 3-6 fino alla fine de <u>l</u>	
	le valorizzazioni	21 5
9	Premere tasto Z	855 \$
10	Stampa:	17955 AO
	totale lordo con c 🕈	17955, AV
11	Impostare sconto in forma unitaria	_
12	Premere tasto S	l
13	Stampa:	
l	entità dei singoli sconti con A 🕈	32955
14	Ripetere i punti 11-12 fino alla fine	0 • 0 5 \$
	degli sconti	1648 AO
15	Premere tasto S	0 • 0 2 S
16	Stampa:	626 A O
1	totale netto con B •	S
17	Impostare imballo	30631 B \$
18	Premere tasto S	· ·
19	Impostare trasporto	
20	Premere tasto S	2500 S
21	Stampa:	34191 80
	totale soggetto I.G.E. con B¢	1368 A O
22	Stampa:	35519 B O
	entità I.G.E. con A 🌣	
23	Stampa:	0 • 0 6 9 0 R 0
1	totale fattura con B <b>o</b>	
24	Stampa:	
1	sconto medio praticato in fattura con	
	R♦	
25	Per ripetere il calcolo ripartire dal	
	punto 3	
1		

ISTRUZIONI

SCHEDA N. 1

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	GISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	A *	49	5	73	V	97		м	Operandi	
2	c/*	26	<b>‡</b>	50	+	74		98		A	Operandi	
3	B *	27	5	51	В ţ	75		99		R	Operandi	
4	B/*	28	1	52	В ◊	76		100		Ь	Servizio	
5	A W	29	/ V	53	D / 1	77		101		В	Servizio	
6	/4	30	C V	54	вх	78		102		С	Servizio	
7	S	31	A/V	55	₽ ↓	79		103		С		
8	<b></b>	32	ВХ	56	A/t	80		104		d	0,04	•
9	5	33	R -	57	R X	81		105		D	0,0001	
10	X	34	<b>+</b>	58	R *	82		106		e		
11	e -	35	R -	59	R *	83		107		E	Istruzioni	
12	<b>\</b>	36	A 4	60	R *	84		108		f	Istruzioni	
13	<b>L</b> -	37	B/\$	61	D/5	85		109		F	Istruzioni	
14	A >	38	B/+	62	+	86		110		0	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	c/\$	39	в/‡	63	A ♦	87		111		Qı	ıantità	
16	c/+	40	в↓	64	B +	88		112		Pı	ezzo unit <u>a</u>	
17	c/\$	41	-	65	B \$	89		113		ri Sc	onto in fo <u>r</u>	
18	B +	42	B <b>\$</b>	66	B &	90		114			a unitaria nballo	
19	В <b>‡</b>	43	C Z	67	B/¥	91		115			asporto	
20	W	44	В У	68	D÷	92		116				
21	ΑZ	45	В ♦	69	C/ ÷	93		117				
22	/ •	46	в↓	70	DX	94		118				
23	e/4	47	5	71	10	95		119				
24	ви	48	+	72	R 4	96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	•		·	COSTANTI SU S	CHE	DA			
		0.4		· _	/A							
	0,				/ <del>†</del>				<u> </u>			
	0,	000	1	D					<u> </u>			
					<b>↑.</b>				<u>†</u>			
NO.	TE											

## FATTURA CON SCONTO PER SINGOLA VALORIZZA-ZIONE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
l	73	174

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma esegue i calcoli relativi a una fattura che prevede uno sconto per singola valorizzazione.

Fornisce l'importo di ogni valorizzazione, l'entità del relativo sconto e l'importo scontato. Prevede inoltre l'accumulo degli importi lordi, degli importi netti e lo sconto medio praticato in fattura.

Sul totale degli importi netti, maggiorato delle spese di imballo e trasporto, viene applicata l'I.G.E.

Il programma prevede gli arrotondamenti:

alla lira per le valorizzazioni e gli sconti alla lira superiore per l'I.G.E.

I risultati stampati sono:

le singole valorizzazioni
le singole entità di sconto
i singoli importi netti
l'accumulo delle entità di sconto
l'accumulo degli importi netti
l'entità dell'I.G.E.
il totale fattura
lo sconto medio praticato in fattura

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	V
3	Impostare quantità	
4	Premere tasto S	100 S 127 S
5	Impostare prezzo unitario	12700 40
		0 • 0 3 S
6	Premere tasto S	3 9 1 A 0
7	Stampa: valorizzazione con A <b>◊</b>	12319 A0
8	Impostare sconto in forma unitaria	130 S
9	Premere tasto S	110.55 \$
10	Stampa:	14372 A 0 0 • 1 S
	entità dello sconto con A	1 4 3 7 A 6
	importo netto con A∳	12935 A 0
11	Ripetere i punti 3-9 fino al termine delle valorizzazioni	103 S
12	Premere tasto S al termine delle va-	106•45 S
12	lorizzazioni	10964 A \$
13	Stampa:	0 • 0 7 5 S
13	totali sconti con c •	822 A
	totali importi netti con A�	10142 7
14	Impostare imballo	S
15	Premere tasto S	2 ( A 2 . 0 A
16	Impostare spese di trasporto	2640 CO 35376 AO
17	Premere tasto S	1000 \$
18		2500 S
10	Stampa: totale soggetto ad I.G.E. con A�	39376 40
	entità dell'I.G.E. con A♦	1556 40
	totale fattura con A •	4 1 4 5 2 - 4 0
	sconto medio praticato in fattura con R <b>0</b>	0 • 0 6 7 4 R O
19	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO F	F	REGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	5	49	+	73	V	97		м	Operandi	
2	c/*	26		50	5	74		98		A	Operandi	
3	B <b>*</b>	27	12	51	+	75	***	99		R	Operandi	
4	A W	28	W	52	A •	76		100		ь	Servizio	
5	A *	29	A/Z	53	в/\$	77		101		В	Servizio	
6	<b>‡</b>	30	в / ×	54	D/ 1	78		102		С	Servizio	
7	/ 4	31	R -	55	8 / x	79		103		С		
8	5	32	<b>↓</b>	56	R +	80		104		d	0,04	
9	<b>↓</b>	33	R -	57	A / ↑	81		105		D	0,0001	
10	/ v	34	A •	58	D *	82		106				
11	e v	35	c/\$	59	Q *	83		107		Ε	Istruzioni	
12	A/v	36	c/+	60	& *	84		108		f	Istruzioni	
13	5	37	c/\$	61	& <del>*</del>	85		109		F	Istruzioni	
14	X	38	B / ↓	62	0/5	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	R -	39	<b>-</b>	63	+	87		111			ıantità	
16	+	40	A 0	64	A ¢	88		112		Pi ri	rezzo unit <u>a</u> o	
17	R -	41	W	65	B /+	89		113		Sc	onto in fo <u>r</u>	
18	A >	42	В ч	66	A 4	90		114			a unitaria ballo	
19	B ‡	43	/ >	67	c/+	91		115		1 -	ese di tr <u>a</u>	
20	B +	44	c/4	68	D :	92		116		121	orto	
21	B ‡	45	В √	69	B :	93		117				
22	B/ <b>\$</b>	46	e/-	70	D X	94		118				
23	A *	47	A •	71	/ ◊	95		119				
24	<b>†</b>	48	5	72	R O	96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA		1	<u></u>	COSTANTI SU S	CHE	DA .			
			I Marin I Marin	I								
		, 04		D	<b>/</b> ↑				<b>↑</b>			
	0	, 00	001	D	<b>↑</b>   .				<b>↑</b>			
					<b>↑</b>				1			
NO	TE											

numero	numero latruzioni	numero programma
1	106	175

## DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma esegue i calcoli relativi alla seguente paga:

h	201	x L.	385	RETRIBUZ. ORDINARIA	77385
h	201	x L.	4.5	IND. CONTINGENZA	9045
h	- 12	xL.	587	RETRIB. STRAORDINARIA	7044
h	4	хL.	645	" "	2580
99	26	x L.	55	MENSA	1430
h		x L.		FERIE GODUTE	
h	8	x L.	4 30	FESTIVITÀ GODUTE	3440
		<b></b>	тот	ALE LORDO	100924
			FAP	6,00 %	6055
			GCL	0,35 %	353
			INAM	0,15 %	151
			TOT, TRATT.	PREVIDENZIALI	6559
			RMC 2	9,20 %	1322
			RMC2	4,40 %	2640
			TRATT. PENS	SIONATI	
			TOT	ALE TRATTEN.	10521
		L.,	TOT	ALE NETTO	90403
				ASSEGNI FAMILIARI	3588
			TOT	ALE IN BUSTA	93991

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma prevede l'arrotondamento matematico alla lira dei risultati otten<u>u</u> ti.

I risultati stampati sono:

gli importi delle singole competenze il totale lordo
le singole trattenute previdenziali il totale trattenute previdenziali
l'eventuale ricchezza mobile al 9,20%
la richezza mobile al 4,40%
il totale trattenute
il totale netto
l'importo degli assegni familiari
il totale in busta

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0	
1	Introdurre scheda	V
2	Premere tasto V	2 0 1 S
3	Impostare numero delle ore	385 S
4	Premere tasto S	7 7 3 8 5 A 0
5	Impostare paga oraria	224
6	Premere tasto S	.2 0 1 S 4 5 S
7	Stampa:	9045 A O
'	singole competenze con Ao	
8	Ripetere i punti 3-6 per tutte le suc-	12 \$
	cessive retribuzioni	587 S 7044 A Ø
9	Premere tasto Z	
10	Stampa:	<b>4</b> S
	totale lordo con b <b>o</b>	6 4 5 S
	singole trattenute previdenziali con	2580 A ¢
	totale trattenute previdenziali con	26 \$
	В <b>◊</b>	55 S 1430 A O
	eventuale ricchezza mobile al 9,20% con A•	1430 KV
	ricchezza mobile al 4,40% con A�	8 S
	totale trattenute con B♦	4 3 0 S
	totale netto con A 🌣	3 4 4 0 A ¢
	importo degli assegni familiarii con � totale in busta con A�	2
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal	100924 6
11	punto 3	
	•	6055 10
		3 5 3 A Ø
		151 A 0
		6559 B 0
		1322 A O 2440 A O
		10521 80
		90403 40
		3533 0
		73791 AV

#### SCHEDA N. 1

D	CONTENUTO REGISTRI
<b>4</b>	M Operandi
1	A Operandi
<b>\$</b>	R Operandi
<b>♦</b>	b Servizio
-	в Servizio
<b>†</b>	• Servizio
٥	c Servizio
+	d 0,0001
<b>\</b>	D Istruzioni
٧	• Istruzioni
	E Istruzioni
	f Istruzioni
	F Istruzioni
	DATI IN ENTRATA MASSIMI
	Numero del-
	le ore Paga oraria
	l aga Oraria
<b>↑</b>	
<b>†</b>	
<b>-</b> →	

numero	numero	numero			
schede	ietruzioni	programma			
1	120	176			

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma esegue i calcol: relativi alla seguente paga:

RETR. ORDINARIA	220,15	208		45791
RETR. STRAORDINARIA	279,59	5 2	111	14539
)) ))			1Z1	
11 ))			TEI	
	PAGA LOR	DA	COMPETENZE	60330
GRATIFICA NATALFEST	•		0	7212
	IMPORTO SOGG.	CONTRIBUTI		67542
FAP - INAM-INA CASA	67542	7,72%		5214
CASSA EDILE				92
	IMP. AL NETTO DE	CONTRIBUTI		62236
IND. VESTIARIO	4	260	щ	1040
	DEDOTTA GRATIF. NAT.	FEST.	7	7212
			Ä	
	IMPORTO SOGG. 1	R.M.C2	TRATTENUTE	56064
RM.C2 9,20%			4	
RM.C2 4,40%	36064	44	,	1587
TRATT. PENSIONATI				
	PAGA NE	TTA		54477
ASSEGNI FAMILIARI				3588
	TOTALE	IN BUST	4	58065

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma prevede l'arrotondamento matematico alla lira dei risultati.

I risultati stampati sono:

gli importi delle varie competenze (ordinarie, straordinarie, ecc.)

il totale lordo

l'importo soggetto a contributi

il totale trattenute previdenziale

l'importo cassa edile

il totale al netto dei contributi

l'indennità vestiario

l'importo soggetto a ricchezza mobile

l'eventuale ricchezza mobile al 9,20%

l'eventuale ricchezza mobile al 4,40 %

il totale paga netta

l'importo degli assegni familiari

il totale in busta.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare ore	
4	Premere tasto S	v
5	Impostare paga oraria	·
6	Premeretasto S	208 S 220•15 S
7	Stampa: singole competenze con A �	45791 A O
8	Ripartire dal punto 3 per tutte le successive competenze	52 S 279•59 S
9	Premere tasto Z	14539 AO
10	Stampa: competenze lorde con b �	2 60330 b \$
11	Impostare importo gratifica natalizia Festività	7212 \$
12	Premere tasto S	67542 bo
13	Stampa:	5214 Å Ø
13	importo soggetto a contributi con b�	92 0 62236 b 0
	totale trattenute previdenziali con A 🔈	4 S
	importo trattenuta cassa edile con o importo al netto dei contributi con bo	1 0 4 0 A ¢
		56064 60
14	Impostare numero settimane lavorate	1537 40
15	Premere tasto S	
16	Stampa:	5 4 4 7 7 A 0 3 5 3 9 0
	indennità vestiario con A ♦ importo soggetto a ricchezza mobile con b ♦	5 9 0 6 5 A Ø
	eventuale ricchezza 9,20% con A oricchezza mobile 4,40% con A opaga netta con A opaga netta con A opaga familiari con opaga netta con A opaga familiari con opaga netta con A opaga familiari con opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con A opaga netta con	
17	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

R	EGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	B / 4	49	<b>↓</b>	73	+	97	B +	M Operandi
2	в/*	26	B / \	50	A / 1	74	A/Z	98	в 🕻	A Operandi
3	В <b>*</b>	27	A / 1	51	R/5	75	c/*	99	c/+	R Operandi
4	A W	28	R 1	52	Q X	76	A / †	100	12	ь Servizio
5	10	29	<b>R</b> :	53	D 1	77	R/5	101	B/+	в Servizio
6	5	30	R :	54	X	78	<b>2</b> 5	102	В -	。 Servizio
7		31	R S	55	R -	79	R 5	103	10	С
8	\$	32	D/5	56	<b>+</b>	80	R S	104	A	d Istruzioni
9	X	33	X	57	R -	81	D T	105	A / 1	D Isruzioni
10	R -	34	<b>₽</b> −	58	A •	82	-	106	R14	• Istruzioni
11	· ·	35	ţ	59	B /+	83	/w	107	Q &	ε Istruzioni
12	R -	36	R -	60	e/-	84	A *	108	<b>Q</b> -	f Istruzioni
13	A	37	A &	61	B / \$	85	A/W	109	D \$	F Istruzioni
14	B / +	38	A / †	62	B / 4	86	A / †	110	<b>◊</b>	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	B/\$	39	R/1	63	в/↓	87	R +	111	+	Ore
16	W	40	D *	64	A / 1	88	R +	112	A 💠	Paga oraria Importo gra
17	ΑZ	41	<b>\Q</b>	65	R/5	89	R 5	113	<b>&gt;</b>	tifica Natali
18	B / 4	42	+	66	R S	90	D / S	114	A/V	zia - Festi- vità
19	/ 4	43	<b>‡</b>	67	R S	91	ВИ	115	A / 1	Numero set- timane lavo-
20	5	44	B/+	68	RS	92	X	116	Rt	rate
21	c/1	45		69	D 💠	93	R -	117	R*	
22	B/↓	46	B/\$	70	c/t	94	+	118	R S	
23	+	47	8/◊	71	-	95	R -	119	D/5	
24	B/\$	48	5	72	1 ٧	96	A	120	C V	
	cost	ANTI	SU SCHEDA	•		. (	COSTANTI SU S	CHEC	)A	
		4.00		Ī	<b>A</b>			••••		
					<u> </u>				<b>A</b>	
					<u> </u>				T	
NO1	ΓE									
							<del></del>			1 1

numero	numero	brodtswws				
schede	Istruzioni	unmero				
1	107					

### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma esegue i calcoli relativi al seguente stipendio:

3117,1017,017	20.000
STRAORD. FORF.	
SOVRAMINIMO	23.000
SCATTI	1 3.500
CONTINGENZA	15.000
MINIMO	80.000

FAP 6 %	9.090
INA CASA 0,35%	530
INAM 0,15%	227
TOT. TRATT. PREVID.	9.847
RMC2 9,20	5.672
COMPL - 1,725	1.0 64
RMC2 4,40	2.640
TOT. TRATTEN.	19.223

TOTALE NETTO	1 3.2 2 77
ASSEGNI FAMIL.	3.588
TOT.IN BUSTA	1 3 5.8 6 5

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma prevede l'arrotondamento matematico alla lira dei risultati ottenuti.

I risultati stampati sono:

il totale competenze
le ritenute previdenziali
l'importo totale delle ritenute previdenziali
l'eventuale importo della ricchezza mobile al 9,20%
l'eventuale importo della complementare all'1,725%
l'importo della ricchezza mobile al 4,40%
il totale delle trattenute previdenziali e fiscali
il totale netto
l'importo degli assegni familiari
totale in busta

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI ()	
l	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare competenze	V
4	Premere tasto S	80000 S 15000 S
5	Ripetere i punti 3-4 fino al termine	13500 S
	delle competenze	23000 S
6	Premere tasto Z	20000 S
7		7 151500 Þ0
'	Stampa: totale competenze con b •	151500 00
	ritenute previdenziali con A •	9090 AO
	totale ritenute previdenziali con c 💠	5 3 0 A ¢
	eventuale importo ricchezza mobile	227 AO
	9,20% con A •	9847 00
	eventuale importo della complementa re 1,725% con A 🌣	5672 A O
1	importo ricchezza mobile 4, 40 % con	1064 A 🕈
	A <b>◊</b>	2640 A 🕈
	totale complessivo trattenute con c 💠	19223 00
1	totale netto con A •	132277 AO
	assegni familiari con 🌣	3588 . 0
	totale in busta con A. �	135865 AO
8	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	133003 N

SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	R	EGISTRO D		CONTENUTO REGISTRI
1	A <b>∨</b>	25	-	49	+	73	c t	97	e ‡	м	Operandi
2	в/ <b>*</b>	26	в	50	B / V	74	/ Y	98	c t	A	Operandi
3	c/*	27	в/↓	51	в <b>*</b>	75	В↓	99	e v	R	Operandi
4	A W	28	X	52	c t	76	c/v	100	A/Y	ь	Servizio
5	5	29	R -	53	A / †	77	c/*	101	A/†	В	Servizio
6	в/↓	30		54	1\d	78	/ 4	102	R -	С	Servizio
7	+	31	R -	55	+	79	8/↓	103	R/1	С	Servizio
8	B / 🕇	32	A •	56	0/:	80	c/-	104	R :	d	0,0001
9	W	33	c/+	57	c ‡	81	A •	105	0 1	D	Istruzioni
10	A Z	34	e/\$	58	e -	82	A / †	106	c *	•	Istruzioni
11	B / ø	35	B ↓	59	A / †	83	2/4	107	c v	E	Istruzioni
12	10	36	x\a	60	R/5	84	R +	108		f	Istruzioni
13	A / †	37	R \	61	R +	85	R -	109		F	Istruzioni
14	RX	38	/ v	62	D +	86	D \$	110		D	ATI IN ENTRATA MASSIMO
15	RS	39	c/\$	63	C *	87	Þ	111		C	ompetenze
16	R/-	40	A / †	64	B, V	88	+	112			
17	R I	41	D/ 0	65	×	89	A 4	113			
18	R 5	42	4	66	x \ d	90	/4	114			
19	R 5	43	: \ 0	67	R -	91	٧	115			
20	R -	44	B ţ	68	+	92	A/W	116			
21	D \	45	B/\	69	R -	93	AIT	117			
22	<u> </u>	46	<u>e/-</u>	70	A •	94	R/5	118			
23	A/V	47	B -	71	0/+	95	R 1	119			
24	/ \$	48	/W	72	c/\$	96	D *	120			
	COST	ANTI	SU SCHEDA				COSTANTI SU S	CHE	DA		
	0,0001 D/↑ ↑										
					<b>↑</b>				<b>†</b>		
	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF		1	<del> </del>				<b>†</b>			
NO1	NOTE										

# RIPARTIZIONE DI UN IMPORTO IN PROPORZIONE A QUOTE PREDETERMINATE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	57	178

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma effettua la ripartizione di un importo in proporzione a quote predeterminate

Inizialmente l'importo da ripartire viene diviso per la somma delle quote. Il quoziente così ottenuto, viene successivamente moltiplicato per ciascuna quota determinando il valore ripartito proporzionale alla quota stessa.

A calcolo terminato il programma controlla che la somma dei singoli valori ripartiti coincida con l'importo iniziale da ripartire.

I risultati stampati sono:

il totale delle quote

il valore ripartito proporzionale a ciascuna quota

la somma dei valori ripartiti

Le quote e il valore da ripartire possono essere espressi con un numero massi mo di 19 cifre e 12 cifre, comprensivo di interi e decimali.

I risultati possono avere un numero di decimali variabile tra 0 e 2.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare prima quota	
4	Premere tasto S	
5	Impostare seconda quota	
6	Premere tasto S	7 3500000 S
7	Ripetere i punti 3-6 fino al termine delle quote	4700000 S 5300000 S
8	Premere tasto S	\$
9	Stampa: totale quote con E <b>◊</b>	13500000 • 00 E 0 1500000 S
10	Impostare valore da ripartire	<b>35000</b> 00 S
11	Premere tasto S	3888888 A \$
12	Impostare prima quota	4700000
13	Premere tasto S	5 2 2 2 2 2 • 2 2 A Ø
14	Stampa: importo ripartito con A •	530000 5
15	Ripetere i punti 12-13 fino all'ultima quota	588888•89 A O
16	Premere tasto S	1500000 • CO B O
17	Stampa: ∑ importi ripartiti con B◊	
18	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

ISTRUZIONI

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTR	no F	F	EGISTRO E	REGIST	RO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	:	49	В	+	73	97	,		м	Operandi	
2	в <b>*</b>	26	E :	50	В	<b>‡</b>	74	98	3		A	Operandi	
3	E *	27	E \$	51	R	٧	75	99	,		R	Operandi	
4	ВУ	28	FV	52	Α	/ v	76	100	0		Ь		
5	A *	29	A *	53		V	77	101	1		В	Servizio	
6	\$	30	\$	54	E	+	78	102	2		c		
7	5	31	/4	55	R	<b>↓</b>	79	103	3		С		(100 d ) 1000 d d dd dd d d dd dd dd dd dd dd dd d
8	<b>\</b>	32	5	56	E	ţ	80	104	4		d	100	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon
9	A ‡	33	<b>†</b>	57	C	٧	81	109	5		D	0,01	
10	/ v	34	A \$	58			82	100	6		е		
11	E ↓	35	/ W	59			83	107	7		Ε	Servizio	
12	D / x	36	В ♦	60			84	108	В		ľ		
13	/ ‡	37	٧	61			85	109	9		F	Istruzioni	
14	+	38	A/W	62			86	110	0		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	1 \$	39	ΕX	63			87	111	1		Singole quo-		
16		40	D X	64			88	112	2		te te		
17	D/:	41	X	65			89	113	3		- 1	alore da partire	
18	E \$	42	X	66			90	114	•			partife	
19	E 💠	43	/ \$	67			91	115	5				
20	5	44	+	68			92	116	6				
21	1	45	/ \$	69			93	117	7				
22	D :	46	-	70			94	118	В				
23.	:	47	D ×	71			95	119	9				
24	•	48	A •	72			96	120	0				
	COST	ANTI	SU SCHEDA					COSTANTI SU SCHE	EDA				
				Ī						+			
	100				)/ <u>†</u>								
	0,0	1		Г						<b>†</b>			
					<u> </u>								
NO.	ſΕ												
											1		<u> </u>

### DISTRIBUZIONE ED ACCUMULO DI VALORI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	72	179

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma prevede la distribuzione di valori su sette diverse categorie. Fornisce l'accumulo per ciascuna categoria ed il totale complessivo dei valori.

Ad ogni categoria viene assegnato un codice (dall' 1 al 7) ed i valori possono essere ricevuti senza alcuna ordine di impostazione.

Il programma provvede ad ordinarli e ad accumularli.

I risultati stampati sono: gli accumuli delle singole categorie ordinati dall'1 al 7 il totale complessivo dei valori impostati.

	OPERAZIONE		ESEM	PIO
,	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0		٧	Seque exempio:
1	Premere annullatore generale			
2	Introdurre scheda	1250	S	7500 S
3	Premere tasto V	2	S	5 S
4	Impostare valore	4569	S	1238 S
5	Premere tasto S	4	S	<b>3</b> S
6	Impostare codice relativo alla catego- ria cui appartiene il valore impostato	<b>32</b> 50	S S	9500 S 1 S
7	Premere tasto S	Ū	3	1 3
8	Ripetere i punti 4-7 fino al termine	1497	S	2
	dei valori	7	S	12769 60
9	Premere tasto Z			10935 B O
10		5210	S	5361 00
10	Stampa:	5	S	11224 C
	accumulo categoria 1 con b	4123	S	12375 DO
	accumulo categoria 2 con B� accumulo categoria 3 con c�	3	S	2497 • ◊
	accumulo categoria 4 con C •			67861 A O
	accumulo categoria 5 con d 🔷	3 2 5 9	S	
1	accumulo categoria 6 con D♦	1	S	
	accumulo categoria 7 con e • totale complessivo valori impostati	_		
	con A •	7896	S	
111		2	S	
11	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto l	1023	S	
		4	S	
		9125	<b>\$</b> .	
		6	3. \$	
ļ		· ·	v	
		1000	S	
		7	S	
		1739	S	
		2	S	
		5632	S	
		4	S	

F	REGISTRO 1	RE	EGISTRO 2	RE	GISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	AV	25	/ Y	49	D \$	73	97	м Operandi
2	ВУ	26	c/4	50	e v	74	98	A Operandi
3	/ 0	27	E +	51	E/W	75	99	R Operandi
4	5	28	c/\$	52	E/↓	76	100	ь Servizio
5	E †	29	e v	53	E +	77	101	в Servizio
6	+	30	A/Y	54	E/\$	78	102	c Servizio
7	<b>A</b> :	31	-	55	C V	79	103	c Servizio
8	5	32	/ Z	56	ΑZ	80	104	d Servizio
9	<b>‡</b>	33	c +	57	B / Ø	81	105	D Servizio
10	-	34	E +	58	B/ \	82	106	• Servizio
11	/ ٧	35	c t	59	B •	83	107	E Servizio
12	8/↓	36	6 V	60	B +	84	108	/ Istruzioni
13	E +	37	AZ	61	c/4	85	109	F Istruzioni
14	в/‡	38	-	62	c/+	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	e v	39	D / V	63	<b>e </b>	87	111	Valore
16	A/V	40	D/4	64	6 +	88	112	Codice rel <u>a</u>
17	-	41	E +	65	D/0	89	113	tivo alla ca- tegoria cui
18	/W	42	D/\$	66	D /+	90	114	appartiene il valore im
19	В↓	43	C V	67	D •	91	115	postato
20	E +	44	E/V	68	D +	92	116	
21	в ‡	45	-	69	E/o	93	117.	
22	C V	46	D/W	70	E/+	94	118	
23	A/W	47	D \	71	A •	95	119	
24	-	48	E +	72	٧	96	120	
	cost	ANTI	SU SCHEDA	<del></del>		COSTANTI SU	SCHEDA	
				<del></del>				
					<u> </u>			
ļ			man a la man an la la la la managa i sa la managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na managa na man		<u> </u>			
					<u> </u>			
NO	TE							
						·		

## DISTRIBUZIONE PROPORZIONALE IN BASE A PERCENTUALI PREFISSATE

	numero	numero	numero			
	schede	Istruzioni	programma			
1/	1	64	180			

#### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Il programma ripartisce un qualsiasi valore in base a percentuali prefissate.

Il procedimento adottato calcola inizialmente le 12 percentuali sul valore da <u>ri</u> partire.

I risultati ottenuti vengono successivamente arrotondati e accumulati.

Al termine del calcolo il programma determina l'errore dovuto all'arrotondamento confrontando il valore iniziale con la somma dei valori ripartiti.

I risultati stampati sono:

le percentuali in forma unitaria

le quote ripartite

e, per controllo

quote ripartite

errore dovuto ad arrotondamento.

Le percentuali prefissate vengono trasformate in costanti mediante l'apposito programma "AGGIORNAMENTO DELLE COSTANTI" (n. 181)

Il valore da ripartire può essere espresso con un numero massimo di 9 cifre intere.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0 + 2	٧
		123456789·25 S
1	Introdurre scheda	
		0 • 0 4 7 0 0 R ¢
	Z se si è precedentemente	5802469 • 09 A 4
2	Premere utilizzato il programma	
	di aggiornamento costan	0 • 0 5 6 0 0 R 0
	t1	6913580 · 20 A 0
	V in caso contrario	
3	Impostare importo da ripartire	0 • 0 9 0 0 0 R ¢
		1111111103 A O
4	Premere tasto S	
		0 • 0 5 0 0 0 R ¢
5	Stampa:	6172339 · 46 A 0
	percentuale in forma unitaria con Ro	
	quota ripartita con A <b>º</b>	0 • 0 5 9 0 0 R ¢
		7283950 • 57 A Q
6	Viene ripetuto automaticamente il pun	
	to 5 fino al termine delle percentuali	0 • 1 4 2 0 0 R ¢
_	C4 1 . 4	17530864 • 07 A Ø
7	Stampa al termine del calcolo:	
	errore dovuto ad arrotondamento con	
	A •	0 • 0 · 3 · 4 · 0 0 R · \$
	A Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comp	4197530 · 83 A Q
8	Per ripetere il calcolo ripartire dal	
	punto 3	0 • 0 2 3 0 0 R 0
		2839506 • 15 A 0
		203,300 13 41
		0 • 0 4 5 0 0 R ¢
		555555 • 52 A Ø
		0 • 0 5 8 0 0 R ¢
		7160493•78 AO
		0 • 1 3 4 0 0 R ¢
		16543209 • 76 A O
		0 • 2 6 2 0 0 R ¢
		32345678 • 78 A ¢
		123456789 • 24 BO
		-0.01 AO
		0 1 A V

R	EGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO F	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO <b>D</b>	CONTENUTO REGISTRI
1	A Z	25 B/-	49 D / 1	73	97	M Operandi
2	в↓	26 A 🕈	50 X	74	98	A Operandi
3	E ‡	27 / 🗘	51 & 4	75	99	R Operandi
4	e +	28 🗸	52 R 1	76	100	ь Servizio
5	D \$	29 B / V	53 B / X	77	101	в Servizio
6	AV	30 A *	54 R 1	78	102	c <sub>.</sub>
7	в <b>*</b>	31 D -	55 A / 1	79	103	c Servizio
8	5	32 R 🖠	56 & -	80	104	d
9	B/1	33 D \$	57 & 5	81	105	Percentuali Costanti
10	E	34	58 25	82	106	е
11	вν	35 C V	59 D/S	83	107	Percentuali Costanti
12	c ‡	36 A/V	60 +	84	108	' Istruzioni
13	EV	37 / 🕽	61 A 4	85	109	F Istruzioni
14	/ •	38 C 1	62 B +	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	e ↓	39 -	63 B \$	87	111	Importo da
16	/ v	40 A/↑	64 D V	88	112	ripartire
17	D	41 R V	65	89	113	
18	e/v	42 R S	66	90	114	
19	A \$	43 R 5	67	91	115	
20	D \$	44 D/S	68	92	116	
21	14	45 X	69	93	117	
22	/ 4	46 R ↓	70	94	118	
23	B <b>4</b>	47 C ţ	71	95	119	
24	В ↓	48 A / ↑	72	96	120	
	COST	ANTI SU SCHEDA		COSTANTI SU S	SCHEDA	
1.00	`	056 04700	T. A			
		056,04700	E↑		<u>†</u>	
2621	134058045	023,03400	D †			
			<u> </u>			
NO1	ΓE					
<u> </u>						

## AGGIORNAMENTO DELLE COSTANTI DEL PROGRAM-MA "DISTRIBUZIONE PROPORZIONALE IN BASE A PERCENTUALI PREFISSATE" (N. 180)

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	58	181

DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma ha lo scopo di consentire l'aggiornamento delle costanti del programma "Distribuzione proporzionale in base a percentuali prefissate".

Con l'impostazione in tastiera delle percentuali, in forma normale, il programma memorizza, in registri previsti, le costanti trasformate in un numero complesso.

Le percentuali che si possano trasformare e memorizzare non possono superare due cifre intere e una decimale.

	OPERAZIONE.	ESEMPIO	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 2	V	
1	Introdurre scheda	4 • 7 S	
•	initodat to sonoda	5 · 6 S	
2	Premere tasto V	9 • 0 \$	
		5 • 0 S	
3	Impostare percentuale in forma nor-	5 • 9 S 1 4 • 2 S	
	male	11.3	
4	Premere tasto S	12.1 \$	
_		5 • 1 \$	
5	Nel caso in cui le percentuali siano	7 • 6 S	
	in numero di 12 ripetere i punti 3-4	12.8 \$	
	fino al termine.	6 · 7 S	
	Nel caso in cui siano inferiori a 12	•	
	premere dopo l'ultima percentuale il tasto W	142059050090056 • 04700 R •	
	tasto w	67128076051121·1i300 R	
6	Stampa:		
	le costanti con R <b>o</b>	V	
		4 • 7 S	
7	Vedere norme operative del progra <u>m</u>	5 • 6 S	
	ma: "Distribuzione proporzionale in	9 • 0 S	
	base a percentuali prefissate"	5 · 0 \$	
		5 • 9 S	
		14 • 2 S	
		23 · 4 S	
		12·7 S	
		19.5 \$	
		W	
		142059050090056•04700 R¢	
		195127 • 23400 R Ø	
İ			

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO F	F	EGISTRO E	R	EGISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	AV	25	<b>‡</b>	49	/0	73		97		М	Operandi	
2	e <del>×</del>	26	-	50	A *	74		98		A	Operandi	
3	ΒV	27	/ V	51	B +	75		99		R	Operandi	
4	5	28	В	52	R 4	76		100		ь		
5	+	29	e ‡	53	A *	77		101		В	Servizio	
6	DΧ	30	/w	54	C +	78		102		С		
7	R +	31	e v	55	2 4	79		103		С	Servizio	
8	В ‡	32	A/V	56	10	80		104		d	Servizio	
9	A/t	33	D/\$	57	5	81		105		D	0,0100	
10	D1-	34	E↓	58	R Y	82		106		•		
11	D / 1	35	A / †	59		83		107		E	Servizio	
12	A / 1	36	2/5	60		84		108		1		
13	R/5	37	R S	61		85		109		F	Istruzioni	
14	D \	38	R 5	62		86		110		o l	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	E 1	39	D	63		87		111			ercentuale	
16	ΕV	40	X	64		88		112			forma no <u>r</u> ale	
17	5	41	E ‡	65		89		113		'''	arc	
18	+	42	DV	66		90		114		İ		
19	ΕX	43	ΑW	67		91		115				
20	B +	44	B↓	68		92		116				
21	R +	45	c t	69	.1	93		117				
22	B \$	46	A/W	70		94		118		İ		
23	0/1	47	B ‡	71		95		119				
24	A :	48	FΥ	72		96		120	:			
<del>                                     </del>		ANTI	SU SCHEDA			L	COSTANTI SU S	CHE	DA .			
	<del> </del>			ļ								
	0	, 01	00	L L	) †		······································					
ļ					<b>†</b>							
					<b>↑</b>				<u></u>			
NO	TE											

### PERCENTUALI DI INCREMENTO O DECREMENTO

numero	numero	numero				
schede	Istruzioni	programma				
1	50	182				

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma prevede il calcolo di percentuali di incremento e decremento tra valori attuali e valori precedenti.

Il sistema adottato è il seguente: il valore precedente viene sottratto dal valore attuale ed il risultato così ottenuto viene diviso per il valore precedente.

## Stampa:

- la differenza tra valore attuale e valore precedente;
- la percentuale di incremento o decremento relativa ai due valori;

### al termine dei confronti:

- la **∑** dei valori precedenti;
- la z dei valori attuali;
- la differenza tra i valori attuali e precedenti;
- la percentuale di incremento e decremento relativa.

Il valore precedente e il valore attuale possono essere espressi con un numero massimo di 11 cifre intere.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 2	٧
1	Introdurre scheda	3650000 S
2	Premere tasto V	4780000 \$
3	Impostare valore precedente	1130000 • 00 D
4	Premere tasto S	299000 S
5	Impostare valore attuale	2450000 S -440000•00 D\$
6	Premere tasto S	-15·22 A0
7	Stampa: differenza dei valori confrontati con D • percentuale di incremento o decre- mento con A •	9645000 S 9682000 S 37000.00 D0 0.38 A0
8	Ripetere i punti 3-6 per le successi- ve percentuali	7560000 S 8250000 S 690000•00 D 9•13 A0
9	Premere tasto S per stampare: totale valori precedenti con Bo totale valori attuali con Co differenza con Do percentuale di incremento o decre- mento con Ao	\$ 23745000 • 00 B 0 25162000 • 00 C 0 1417000 • 00 D 0 5 • 97 A 0
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

R	EGISTRO 1	RI	EGISTRO 2	REG	ISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	REG	ISTRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	ΑV	25	D +	49	в \$	73		97		м	Operandi	
2	B *	26	A \$	50	CY	74		98		A	Operandi	
3	c *	27	٧	51		75		99		R	Operandi	
4	ВУ	28	A/V	52		76		100		ь	Servizio	
5	/ •	29	B / 1	53	·· <del>··</del>	77		101		В	Servizio	
6	A *	30	5	54		78		102		С		
7	<b>‡</b>	31	<b>↓</b>	55		79		103		С	Servizio	
8	5	32	c ‡	56		80		104		d		
9	<b>\</b>	33	Q +	57		81		105		D	Servizio	
10	A ţ	34	c ‡	58		82		106		e	100	
11	/ ٧	35	B/-	59		83		107		E		
12	B 4	36	0 \$	60		84		108		•		
13	<b>@ </b>	37	D 4	61		85		109		F	Istruzion	i
14	e 🛊	38	D	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	В -	39	E/X	63		87		111		V:	alore pre-	
16	D \$	40	B / :	64		88		112		c€	edente	
17	D •	41	D	65		89		113		Va	alore attu <u>a</u>	
18	ρţ	42	R f	66		90		114				
19	E / X	43	A +	67		91		115				
20	B :	44	B/:	68		92		116				
21	D ‡	45	D +	69		93		117		l		
22	R +	46	A 4	70		94		118		İ		
23	<b>A</b> +	47	B/+	71		95		119				
24	B:	48	B +	72		96		120				
	cost	ANTI:	SU SCHEDA	<u></u>		(	COSTANTI SU S	CHEDA				
	1 (	00		E/	<u> </u>				1			
		. <del></del> .		<del> </del>	<u> </u>				<u> </u>			
				ļ	<u> </u>				<b></b>			
NOT	TE				<u>'                                    </u>							
NU	· E											
				<del></del>					<u>'</u>			<u>'</u>

# FATTURE IN STERLINE CON SCONTI SUCCESSIVI E MAGGIORAZIONI (TRIPLA IMPOSTAZIONE £. s. d)

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	69	183

### DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola una fattura in sterline con sconti successivi e/o con maggiorazioni.

I risultati ottenuti sono stampati su tre righe rispettivamente per sterline, sce<u>l</u> lini e denari.

Esempio:

124 x 19. 7d. 17 x 13.12.10d. 59 x 4.2.6d.	=
più magg. 12 ½ %	=
meno Sc. 23 ½ %	=
meno Sc. 5 %	=
Totale fattura =	487.17. 2 d.

	OPERAZIONE		ESE	MP10	
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0	Inizio:		prosecuz	ione :
1	Introdurre scheda			·	Z
2	Premere tasto W				_
3	Impostare quantità		W	596	A O
4	Premere tasto S	1 2 4	\$	14	AO
5	Impostare prezzo unitario; sterline	0	S		
6	Premere tasto S	1 9	S	0	AO
7	Impostare prezzo unitario: scellini	7	S		
8	Premere tasto S			12.5	S
9	Impostare prezzo unitario; denari	121	A Ø		
10	Premere tasto S	8	A O	7 4	A O
11	Stampa:		A O	1 1	A O
	singola valorizzazione (sterline)			9	AO
	singola valorizzazione (scellini)con	1 7	\$		
	A & "	1 3	\$		
	singola valorizzazione (denari)con	1 2	S	671	
	A & "	10	S	5	A O
12	Ripetere i punti 3-10 fino al termine			9	A O
	delle valorizzazioni	231	A 0		
13	Premere tasto Z		A O	-23.5	S
14	Stampa:		40		
	totale valorizzazioni (sterline)con	2 '	4 V	-157	A O
	A.		_	- 15	
	totale valorizzazioni (scellini)con	5 9	S	- 1	
	A &	4	S	•	** *
	totale valorizzazioni (denari)con A	2	S		
15	Impostare entità maggiorazione o	6	S	- 4 -	
	sconto (con il meno algebrico)			5 1 3	
16	Premere tasto S	243	40	1 0	A O
17	Stampa:	7 /	4 0	8	A O
	importo maggiorato o scontato,	6 1	4 0		
	sterline, con A.			- 5	S
	importo maggiorato o scontato,				
	scellini, con A			- 25	A O
	importo maggiorato o scontato,			- 13	A O
	denari,con A♦				A O
	e totale fattura (sterline)con A			ŭ	/\ <b>\</b>
	totale fattura (scellini)con A4				
	totale fatture (denari)con A •			403	A A
18	Ripetere le operazioni 15 e 16 per o-			4 9 7	A 0
	gni sconto o maggiorazione.			17	A O
19	Per ripetere il calcolo ripartire dal			2	A O
17	punto 2				
	Pulle L				

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	R	EGISTRO <b>F</b>	REGISTRO E	REGI	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A W	25	/ 4	49	R -	73	97		м	Operandi	
2	c / *	26	A ¢	50	1	74	98	· <del></del> · · <del>-</del> · · <del>-</del> · · <del>-</del> · · · · · · ·	A	Operandi	
3	A V	27	R V	51	R -	75	99		R	Operandi	
4	5	28	A / ↑	52	D / \$	76	100	:	ь	Servizio	
5	c t	29	R/ 1	53	D f	77	101		В		
6	6	30	D \	54	A -	78	102		c	Servizio	
7	+	31	•	55	~	79	103		С	Servizio	
8	D X	32	A &	56	e ‡	80	104		d		
9	B / \$	33	R \	57	DIF	81	105		D	240	
10	5	34	A &	58	Υ	82	106		8		
11	1	35	c t	59	AIV	83	107		Е		
12	A / 1	36	10	60	٧	84	108		1	Istruzioni	
13	R/ †	37	] ٧	61	A/Y	85	109		F	Istruzioni	
14	D \	38	A \$	62	clt	86	110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	X	39	/ Y	63	D/+	87	111			uantità	
16	B/+	40	AIT	64	c1 f	88	112		P	rezzo uni-	
17	5	41	R +	65	A Z	89	113			ario in ste <u>r</u> ne, scellin	+
18	+	42	R 5	66	A -	90	114		de	enari	
19	c x	43	DIS	67	c \$	91	115			ntità mag- .orazione	
20	c/\$	44	1	68	014	92	116			o sconto	
21	c/+	45	5	69	Υ	93	117				
22	e/\$	46	×	70		94	118		İ		
23	AY	47	R +	71		95	119				
24	D :	48	c/x	72		96	120				
	cost	ANTI	SU SCHEDA	<u>.</u>		COSTANTI SU	SCHEDA				
	240	····			, ,			1			
	24(	,			) †   						
	A MARINE THE RESIDENCE	-			<u>†</u>			<b>↑</b>			
					<u> </u>						
NO.	TE										
											1

## FATTURA IN STERLINE CON SCONTI SUCCESSIVI E MAGGIORAZIONI (SINGOLA IMPOSTAZIONE L. s. d.)

schede	numero Istruzioni	numero programma
1	80	184

DESCRIZIONE PROGRAMMA

Questo programma calcola una fattura in sterline con sconti successivi e/o con maggiorazioni.

I risultati ottenuti in sterline, scellini e denari vengono stampati uniti su una sola riga.

Esempio:

124	x		19.	7 d.	=	
17	x	13.	12.	10 <b>d</b> .	=	
59	x	4.	2.	6 <b>d</b> .	=	
più r	nagg	g. 12	2 1 9	, 0	=	
men	o Sc	. 23	3.1 9	<b>7</b> 0	=	
men	o Sc		5 %		=	
Tota	le fa	attur	a		=	487.17.2d.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI O	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto W	
3	Impostare quantità	
4	Premere tasto S	u
5	Impostare prezzo unitario (in sterli- ne, scellini e denari) raggruppato in un unico numero.	124 S 1907 S 1210804 A0
6	Premere tasto S	17 S
7	Stampa: singola valorizzazione su una riga con A•	131210 S 2311802 A0
8	Ripetere i punti 3-6 fino al termine	59 S. 40206 S
	delle valorizzazioni	2430706 A O
9	Premere tasto Z	Z 5961400 A O
10	Stampa: totale complessivo delle valorizza- zioni su una riga con A*	12 • 50 S 7 4 1 1 0 9 A 0
11	Impostare entità maggiorazione o sconto (con meno algebrico)	6710509 A O
12	Premere tasto S	-23.50 S -1571501 A Ø
13	Stampa: importo maggioraz. o sconto su una riga con A4	5 1 3 1 0 0 8 A O
14	e totale fattura su una riga con A •  Ripetere le operazioni 11 e 12 per o-	-5 • 0 0 S - 2 5 1 3 0 6 A 0
	gni sconto o maggiorazione	4371702 A 0
15	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	

ISTRUZIONI

SCHEDA N. . 1.

R	EGISTRO 1	REG	istro 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	EGISTRO D		CONTENUTO REGIS	TRI
1	A W	25	c/ \$	49	A \$	73	c/ +	97		м	Operandi	
2	@ / *	26	e/+	50	/ Y	74	0/+	98		A	Operandi	
3	ΑV	27	c/\$	51	A / 1	75	01\$	99		R	Operandi	
4	5	28	AY	52	R V	76	AZ	100		ь	Servizio	
5	c t	29	<b>D</b> :	53	R S	77	A -	101		В	Servizio	
6	5	30	в 🛊	54	0/5	78	c \$	102		c	Servizio	
7	<b>\</b>	31	R +	55	ļ	79	c/+	103		С	Servizio	
8	E/:	32	AIT	56	5	80	Υ	104		d	Servizio	
9	в 🛊	33	R/1	57	X	81		105		D	240	
10	R \	34	D +	58	R +	82		106		•	100	
11	B / \$	35	:	59	c/x	83		107		E	Istruzioni	
12	8 1	36	B / \$	60	R -	84		108		f	Istruzioni	
13	•	37	R +	61	+	85		109		F	Istruzioni	
14	В 🛊	38	B ‡	62	R -	86		110		ים	ATI IN ENTRATA	MASSIMO I.º CIFRE
15	R +	39	E/X	63	110	87		111	ŀ		antità	
16	A / 🕇	40	X	64	0 1	88		112		ric	ezzo unita in sterli-	
17	R/1	41	B / \$	65	A -	89		113			, scellini lenari	
18	D 🛊	42	X	66	_	90		114		En	tità mag-	
19	X	43	B +	67	e t	91		115		1	orazione o sconto	
20	B / +	44	B/+	68	110	92		116				
1	B \$	45	A 💠	69	Υ	93		117				
22	ρx	46	e t	70	AIV	94		118				
23	B +	47	14	71	٧	95		119		j		
24	e ×	48	<i>J</i> v	72	A/Y	96		120				
	COST	ANTI SU	J SCHEDA			<u> </u>	COSTANTI SU S	CHED	Α			
		40									ŀ	
		40			<u> </u>				<b>†</b>			
	1	00		E	;/†   				†			
					<u> </u>							
NO	ΓE											
	<del></del>											

## FATTURA IN STERLINE CON ACCUMULO TOTALI GIORNALIERI

numero	numero	numero
echede	Istruzioni	programma
1	70	185

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma calcola una fattura in sterline con sconti e maggiorazioni. Una apposita routine fornisce inoltre il totale giornaliero di tutte le fatture.

Esempio:

3	x	15.	02.	11 <b>d.</b>	=	
21	x	2.	14.	10 <b>d</b> .	=	
Tot.	va	loriza	zaz.		=	
- 5%	% Sc	: <b>.</b>			=	
Nett	o				=	
+ 12	, 5 1	magg.			=	
Tot.	fat	tura			=	110.1.10d.

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare quantità	
4	Premere tasto S	
5	Impostare prezzo unitario in sterline, scellini e denari su una sola riga	V 3 S 150211 S
6	Premere tasto S	450809 40
7	Stampa: valorizzazione in sterline, scellini e denari su una sola riga con A ? Ripetere i punti 3-6 fino al termine	21 S 21410 S 571106 A O
	delle valorizzazioni	Z
9	Premere tasto Z per stampare il totale valorizzazioni con A.	1030003 40
10	Impostare sconto o maggiorazione	- 5 • 0 S
11	Premere tasto S	50300 A O
12	Stampa: importo dello sconto o della mag- giorazione con A0	Z 971703 A Ø
13	Premere tasto Z per stampare cifra scontata o maggiorata con A ◆	12 • 5 S 120407 A0
14	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 2	Z 1 1 0 0 1 1 0 A 0
15	Premere tasto W per stampare il to- tale complessivo di tutte le fatture calcolate, con A.	<b>₩</b> 2400509 A <b>◊</b>

ISTRUZIONI

SCHEDA N. ... 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	R	EGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO <b>D</b>		CONTENUTO REGI	STRI
1	AV	25	вх	49	S	73		97		м	Operandi	
2	B/\$	26	c/\$	50	X	74		98		A	Operandi	
3	c/+	27	e/+	51	D/:	75		99		R	Operandi	
4	B/ \$	28	c/\$	52	c/\$	76		100		ь	Servizio	
5	c/*	29	ΑΥ	53	c/+	77		101		В	Servizio	
6	ВУ	30	E :	54	e/\$	78		102		c	Servizio	
7	S	31	e ‡	55	Υ	79		103		С	Servizio	;
8	B <b>†</b>	32	R \	56	AIV	80		104		đ	100	
9	5	33	E / :	57	A •	81		105		D	Servizio	
10	<b>\</b>	34	D \$	58	/ •	82		106		е	12	
11	D / :	35	R ↓	59	e v	83		107		Ε	240	
12	D ‡	36	B <b>‡</b>	60	ΑZ	84		108		f	Istruzioni	
13	R ↓	37	D \$	61	clt	85		109		F	Istruzioni	
14	e ‡	38	D/X	62	A -	86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	D 🕇	39	c ‡	63	-	87		111		Q	uantità	
16	:	40	x	64	Υ	88		112			rezzo uni- rio in ster	
17	0 ‡	41	Х	65	A W	89		113		1i:	ne, scelli-	
18	R ↓	42	e +	66	B / \	90		114			e denari onto o	
19	E /×	43	B +	67	e / +	91		115			aggiorazi <u>o</u>	
20	<b>e</b> +	44	/٧	68	B / *	92		116		ne		
21	c ‡	45	A \$	69	e/*	93		117				
22	D 1	46	A &	70	Υ	94		118				
23	ΕX	47	10	71		95		119				
24	<b>@</b> +	48	014	72		96		120				
<u> </u>	COST	ANTI	SU SCHEDA	!			COSTANTI SU S	CHED/	<u> </u>			
				T_								
	100			D/					<b>†</b>			
	12			E/					1			
	240			E	<u> </u>							
NOT	ΓE											
<u> </u>												

### RIPARTIZIONE AUTOMATICA DI UN IMPORTO SU 9 TERMINI

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	48	186

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Il programma effettua una distribuzione automatica di un importo su 9 termini.

Inizialmente l'importo da ripartire viene diviso per la somma dei termini. Il quoziente così ottenuto viene successivamente moltiplicato per ciascun termine determinando il valore ripartito proporzionale al termine stesso.

A calcolo terminato il programma controlla che la somma dei singoli valori <u>ri</u> partiti coincida con l'importo iniziale da ripartire.

Detto x il generico termine relativo al dipartimento "n", e Q l'importo da ripartire, si avrà:

Generico importo ripartito = 
$$\frac{Q}{\sum x_n} x_n = q_n$$

ove 
$$\sum x_n = x_1 + x_2 + \dots + x_9$$

Dovrà essere: 
$$\sum q_n = q_1 + q_2 + \dots + q_9 = Q$$

	OPERAZIONE	ESEMPIO
The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 7	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto Z	
3	Impostare il l° termine (X4)	•
4	Premere tasto S	Į F 0
5	Ripetere i punti 3-4 per altre 8 volte per i termini successivi (x <sub>2</sub> x <sub>9</sub> )	5 2 6 S
6	Impostare importo da ripartire $Q$	3 2 8 S 6 9 8 S
7	Premeretasto S	1245 S 854 S
8	Stampa:	605 S
	quota ripartita relativa a ciascun ter-	1521 \$
	mine con A •	24 \$
		<b>5</b> 6 S
9	Premere tasto Z per stampare il tot <u>a</u> le quote ripartite con F •	<b>3 5</b> 6·8 S
10	Per ripetere il calcolo ripartire dal	320 · 4315730 A 0
	punto 3	199 • 8 1 2 8 4 4 0 A 0
		425 • 2114790 A O
		758 • 4359475 A O
		520 • 2444170 A O
		368 • 5572275 A O
		925 • 5711455 A O
		14 • 6204520 A0
		34 • 1143880 A O
		l
		3567·9994735 F Ø
]		

## SCHEDA N. 1

R	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGIS	TRO F REGISTRO	E REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A Z	25	в/‡	49	73	97	M Operandi
2	F 💠	26	х	50	74	98	A Operandi
3	/ ◊	27	A 4	51	75	99	R Operandi
4	A *	28	<b>‡</b>	52	76	100	ь Servizio
5	F *	29	F \$	53	77	101	в Servizio
6	ΑV	30	+	54	78	102	• Servizio
7	S	31	Ŧ <b>‡</b>	55	79	103	c Servizio
8	+	32	\$	56	80	104	d Servizio
9	<b>‡</b>	33	A *	57	81	105	D Servizio
10	AY	34	Υ	58	82	106	e Servizio
11	B / \$	35	A/Z	59	83	107	E Servizio
12	в 🕴	36	B/\$	60	84	108	f Servizio
13	c/\$	37	F/\$	61	85	109	F Servizio
14	c ‡	38	+	62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	011	39	10	63	87	111	Termini
16	0 \$	40	5	64	88	112	Importo da
17	EI	41		65	89	113	ripartire
18	E \$	42	:	66	90	114	
19	<i>].</i> V	43	F / ‡	67	91	115	
20	<u></u>	44	F/X	68	92	116	
21	Y	45	14	69	93	117	
22	AIV	46	A 💠	70	94	118	
23	B / ‡	47	F \$	71	95	119	
24	12	48	Υ	72	96	120	
	cosi	ANTI	SU SCHEDA		COSTANT	SU SCHEDA	_
				<u></u>			<u>-</u>
				<u> </u>			<u>-</u>
				<u></u>			
- NO.				<u> </u>	<u> </u>		<u>-</u>
NOT	E						
			<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

### INCIDENZA PERCENTUALE DI 10 IMPORTI SUL TO-TALE

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	56	187

#### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola le percentuali di dieci importi rispetto al loro totale, senza alcuna reimpostazione (né alcun comando manuale per ottenere la stampa dei risultati al termine delle 10 impostazioni).

La percentuale generica, in forma unitaria, è data dalla formula:

$$b_n = \frac{T_n}{T}$$
 (sempio: 0,0755 = 7,55 %)

ove 
$$T_n$$
 è il generico termine e  $T$  il totale:
$$T = T_1 + T_2 + \dots + T_{10} = \sum_{i=1}^{10} T_{ii}$$

Si possono impostare termini con un massimo di 11 cifre. Conseguentemente T può raggiungere un massimo di 12 cifre intere.

	OPERAZIONE	ESEMPIO	٧
ļ		12.45	S
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 4	7 • 5 5	S
ŀ		1 4	\$
1	Introdurre scheda	6 • 5	\$
		0.	<b>S</b> .
2	Premere tasto V	19 • 5	S
		13 • 25	S
3	Impostare il 1° importo	6 • 7 5	S
	D	1 2	S
4	Premere tasto S	8	S
5	Dinatara la anaragiani 3-4 non tutti	100.000	A O
٦	Ripetere le operazioni 3-4 per tutti i 9 importi successivi (dal 2° al 10°)	0 • 1 2 4 5	A O
	1 7 Importi successivi (dai 2 - ai 10 /	0.0755	A O
6	Al termine delle impostazioni la mac	0 • 1 4 0 0	A O
	china stampa:	0 • 0 6 5 0	A 0
	il totale degli importi con A	C • 0 0 0 0	A O
	le 10 percentuali (nell'ordine corri-	0 • 1 9 5 0	A 0
	spondente ai termini impostati)con A	0 • 1 3 2 5	
		0 • 0 6 7 5	
7	Per ripetere il calcolo ripartire dal	0 • 1 2 0 0	
1	punto 3	0 • 0 \$ 0 0	A O
l	N. B = in caso di termini nulli si im-	3 - 0 3 0 0	n <b>v</b>
	posta "zero"	3 4 2 0 0 0 0 0 0 0	_
	posta "zero"	2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0	S
		15100000000	S
1		2900000000	S
		1300000000	\$
		900000000	S
		26500000000	S
ſ		4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0	S
		3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	S
l		600000000	S
		0	S
		2000000000000000000	A O
		0 • 1 2 4 5	A. <b>٥</b>
		0 • 0 7 5 5	A O
		0 • 1 4 0 3	A O
		0 • 0 6 5 0	A O
ļ		0 • 0 4 5 0	A ◊
		0 • 1 3 2 5	A 🌣
		0 • 2 1 7 5	A O
		0 • 1 7 0 0	A ◊
}		0 • 0 3 0 0	A 🔷
		0.0000	A O
		9 0000	73 <b>V</b>

F	REGISTRO 1	R	EGISTRO 2	RI	EGISTRO <b>F</b>	F	EGISTRO <b>E</b>	RE	GISTRO D		CONTENUTO REC	BISTRI
1	AV	25	E 1	49	‡	73		97		м	Operandi	
2	5	26	5	50	A / †	74		98		A	Operandi	
3	+	27	+	51	E/ L	75	-	99		R	Operandi	
4	B / ↑	28	F / †	52	<b>‡</b>	76		100		ь	Servizio	
5	5	29	5	53	W	77		101		В	Servizio	
6	+	30	+	54	A/W	78		102		С	Servizio	
7	B †	31	A •	55	10	79		103		С	Servizio	
8	5	32	<b>†</b>	56	٧	80		104		d	Servizio	
9	+	33	A W	57		81		105		D	Servizio	
10	c/†	34	F/\$	58		82		106		•	Servizio	
11	5	35	E \$	59		83		107		E	Servizio	
12	+	36	E / \$	60		84		108			Servizio	
13	c t	37	D	61		85		109		F	Istruzioni	<u> </u>
14	5	38	D/\$	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	+	39	c ‡	63		87		111		r	7	11
16	D/ 1	40	c/‡	64		88		112			n	
17	5	41	В ‡	65		89		113				
18	+	42	B/‡	66		90		114				
19	D T	43	1 v	67		91		115				
20	5	44	A \$	68		92		116				
21	+	45	/ W	69		93		117				
22	E/†	46	A!V	70		94		118				
23	5	47	÷	71		95		119				
24	+	48	A 💠	72		96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA	•		•	COSTANTI SU :	SCHEDA				
			- 11 TH	]					<b></b>			
ļ	· ·				<b>†</b>				<u>-</u>			
					<u> </u>	. =	· (#.44.4.4.)		<b>†</b>			
					<u> </u>							
NO	TE											

## CONTABILITA' DI MAGAZZINO: DETERMINAZIONE DEL PREZZO MEDIO VARIABILE

numero	numero	numero
schede	istruzioni	programma
1	36	188

**DESCRIZIONE PROGRAMMA** 

Questo programma calcola il nuovo prezzo medio di magazzino dopo ogni nuovo rifornimento, insieme al nuovo saldo - valore.

La formula adottata è la seguente:

Il prezzo medio così calcolato, moltiplicato per la nuova esistenza fornirà il nuovo valore di magazzino:

Nuovo saldo valore = Nuovo saldo quantità x nuovo prezzo medio.

Data	Carico	Scarico	Prezzo unitario	Saldo quantità	Prezzo medio	Saldo valore
21/9				24.000	150,00	3.600.000
23/9	1.550		160	25.550	?	?

	OPERAZIONE	ESEMPIO
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI 0	
1	Introdurre scheda	
2	Premere tasto V	
3	Impostare vecchia esistenza precede <u>n</u> te	
4	Premere tasto S	V
5	Impostare vecchio valore di magazzi- no	2 <b>4 0</b> 0 0 S
6	Premere tasto S	3600000 S 1550 S
7	Impostare nuova quantità ricevuta	160 S
8	Premere tasto S	150 • 606 R Ø 3847983 A Ø
9	Impostare prezzo unitario	,
10	Premere tasto S	
11	Stampa: nuovo prezzo medio con R � nuovo valore di magazzino con A �	
12	Per ripetere il calcolo ripartire dal punto 3	

	REGIST	RO 1	R	EGISTRO 2	REGISTRO <b>F</b>	REGISTRO <b>E</b>	REGISTRO D	CONTENUTO REGISTRI
1	A	<b>V</b>	25		49	73	97	M Operandi
2	/	<b>^</b>	26	в :	50	74	98	A Operandi
3		S	27	c ×	51	75	99	R Operandi
4	В	1	28	R ↓	52	76	100	b
5		S	29	/ \$	53	77	101	в Servizio
6	c	1	30	R ♦	54	78	102	С
7		S	31	Вх	55	79	103	c Servizio
8	۵	†	32	R -	56	80	104	d
9		5	33	+	57	81	105	Servizio
10		1	34	R -	58	82	106	6
11	۵	×	35	A 💠	59	83	107	Е
12	R		36	<b>Y</b>	60	84	108	f
13		1	37		61	85	109	F
14	R	-	38		62	86	110	DATI IN ENTRATA MASSIMO N.º CIFRE
15	C	+	39		63	87	111	
16	В	<b>‡</b>	40		64	88	112	Vecchia e- sistenza
17	а	+	41		65	89	113	Vecchio va- lore di ma-
18	В	<b>‡</b>	42		66	90	114	gazzino
19	Α.	/ 1	43		67	91	115	Nuova quan- tità ricevuta
20	R	ļ	44		68	92	116	Prezzo unit <u>a</u>
21	R	5	45		69	93	117	rio
22	R	5	46		70	94	118	
23	ر ۵	/ S	47		71	95	119	
24	c	1	48		72	96	120	
	<del>!</del>	COST	ANTI	SU SCHEDA		COSTANTI SU S	CHEDA	
					↑ <b> </b>		<b>↑</b>	
					<b>↑</b>		1	
					<b>↑</b>			
NO	TE							
1								

## GENERAZIONE CODICI CON CHIAVE DI CONTROLLO (CHECK - DIGIT)

numero	numero	numero
schede	Istruzioni	programma
1	55	189

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Questo programma calcola in modo completamente automatico la cifra "chiave" di controllo (check digit) per una serie progressiva di codici o numeri di controllo. E'sufficiente, per l'operatore, impostare i limiti inferiore e superiore della serie, vale a dire il primo e l'ultimo codice (di dieci cifre al massimo). La macchina, stampa una lista di tutti i codici, completi di chiave e in ordine progressivo (compresi il primo e l'ultimo), arrestandosi automaticamente dopo la stampa dell'ultimo numero.

La chiave di controllo di ciascun numero è calcolata e accodata ad esso come ci fra meno significativa. Il numero diventa così "self - checking" (autoverificante si), sulla base di una precisa regola aritmetica che lega la chiave alle altre cifre componenti il numero stesso.

La lista potrà ad esempio essere successivamente utilizzata per la preparazione di documenti originali che consentiranno il controllo automatico dell'esatta imputazione del conto su macchine contabili dotate di dispositivo "check digit".

La regola del "Modulo 10" (la più nota, assieme a quella del Modulo 11) si applica nel modo sotto descritto.

Sia dato un numero qualunque comprendente "n" cifre, che indicheremo con:

$$C_{h}, \ldots C_{5}, C_{4}, C_{5}, C_{2}, C_{4}$$

(ove c<sub>n</sub> è la cifra più sigificativa).

Si procede al calcolo della chiave nel modo seguente:

- 1) le cifre dispari (c<sub>1</sub>, c<sub>3</sub>, ecc..) vengono raddoppiate e se il risultato è un nume ro di due cifre, queste si sommano fra loro onde ottenere un risultato di una sola cifra;
- 2) si procede alla somma di tutte le cifre pari e di tutti i risultati ottenuti al punto 1, in modo da ottenere un totale unico
- 3) si calcola il complemento al 10 della cifra meno significativa del totale ottenuto al punto 2; questo complemento rappresenta la "chiave" che, accodata al nume ro considerato come cifra meno significativa, ne aumenta di una posizione l'ordine di grandezza e lo rende "self-checking".

Detto numero completo di chiave si potrà perciò rappresentare come segue:

$$C_{n}, \ldots, C_{5}, C_{4}, C_{3}, C_{2}, C_{4}, C_{6}$$

(ove C. è la chiave di controllo")

Esempio:

1 2 3 4 5 7?  

$$x \times x \times x \times x \times x$$
  
1 2 1 2 1 2  
 $1 + 4 + 3 + 8 + 5 + (1+4) = 26$  (somma dei prodotti)

## numero programma

### **DESCRIZIONE PROGRAMMA**

Si avrà:  $10 - 6 = 4 = C_{\circ}$ 

Il numero completo di chiave sarà pertanto:

1234574

N. B. Nel caso in cui la cifra meno significativa della somma sia zero (compl. =10) la chiave prescelta, non potendo essere 10, sarà convenzionalmente zero.

	OPERAZIONE	ESEMPIO 1250	٧
	POSIZIONE INDICATORE DECIMALI ()	1290	s – s
1	Introdurre scheda	12500	
1	introdurre scheda	12526	
2	Premere tasto V	12534	
3	Impostano il primo numoro di conto	1 2 5 4 2	
'	Impostare il primo numero di conto	1 2 5 5 9	
4	Premere tasto S	12567	
		12575	
5	Impostare l'ultimo numero di conto	12591	
6	Premere tasto S	12609	
"	11 cmc1 c tasto s	12617	
7	Stampa automatica della serie pro-	12625	A 0
	gressiva dei numeri di conto, compl <u>e</u>	1 2 6 3 3	
İ	ti di cifra chiave in posizione meno	1 2 6 4 1	
1	significativa, con A •	1 2 6 5 8	
8	Per ripetere il calcolo ripartire dal	12656	
ĺ	punto 3	12674	
į		12690	
i		12708	
l		12716	
1		12724	
ļ		12732	A O
		12740	A O
		12757	A O
		12765	A O
1		12773	A 0
		12781	A 0
		12799	A
		1 2 8 0 7 1 2 8 1 5	AO
		12923	A O
		12831	A O
		1 2 8 4 9	AO
		1 2 8 5 6	A •
		12864	A O
		12872	A O
		1 2 8 8 0	A O
		1 2 8 9 8	A 0
		12906	40

F	EGISTRO 1	R	EGISTRO 2	REGISTR	o <b>F</b>	RE	GISTRO <b>E</b>	REGI	STRO D		CONTENUTO REG	ISTRI
1	A W	25	8 / ↓	49	W	73		97		М	Operandi	
2	B *	26	clv	50 A	٧	74		98		A	Operandi	
3	0/4	27	A Z	51	5	75		99		R	Operandi	
4	c/x	28	Β ↓	52 C	1 1	76		100		b	Servizio	
5	c ‡	29	: \ a	53	5	77		101		В	Servizio	
6	+	30	R +	54 D	1	78		102		С	Servizio	
7	8 / V	31	D/Y	55	W	79		103		С	Servizio	
8	D / :	32	D Y	56		80		104		d	10	
9	B / ‡	33	E/Y	57		81		105		D	Servizio	
10	R +	34	-	58		82		106				
11	A +	35	A \$	59		83		107		E		
12	0/:	36	ΕY	60		84		108		Ľ		
13	<b>L</b> +	37	c +	61		85		109		F	Istruzioni	
14	B +	38	A •	62		86		110		D	ATI IN ENTRATA	MASSIMO N.º CIFRE
15	В \$	39	D	63		87		111		N	umero ini-	10
16	8/↓	40	e1-	64		88		112		zi	ale	
17	/ V	41	/ Y	65		89		113		N 1e	umero fin <u>a</u>	10
18	Z	42	٧	66		90		114				
19	A/Y	43	AIY	67		91		115				
20	D /:	44	<b>\</b>	68		92		116				
21	B / \$	45	A / †	69		93		117				
22	R t	46	014	70		94		118				
23	B +	47	+	71		95		119				
24	в \$	48	cit	72		96		120				
	COST	ANTI	SU SCHEDA			· · · ·	COSTANTI SU S	CHEDA				
	10 D/↑											
	10								†			
				<u>↑</u>					<u> </u>			
				'			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
NO.	IE											
										İ		

## ERRATA CORRIGE

Programma n° 7 - ultime due righe della descrizione:
".... ed x può avere 11 cifre al massimo".

## Programma n° 31 - codificato.

Nel caso del quoziente e del reciproco di numeri complessi, aggiungendo fra le istruzioni 29 e 30 l'istruzione C ‡ si otter rà la stampa dei risultati nella stessa forma di quelli del prodotto; cioè:

parte reale con C♦ e parte immaginaria con c♦.

Le norme operative andranno quindi modificate di conseguenza ai punti 22 e 29.

Programma n° 35 - decima riga della descrizione:

"Il valore iniziale  $x_o$  prefissato è:  $x_o = \sqrt[4]{a}$ , oppure  $\sqrt[6]{a}$ "